

# Luca

## Step

# Inleiding

### **Beste klant!**

Bedankt om ons te vertrouwen en te kiezen voor Lionelo.

De producten van Lionelo zijn met de grootste zorg gemaakt om het comfort van uw kind te garanderen en tegelijkertijd veilig te houden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen bieden wij u het perfecte product voor dagelijks gebruik.

Lees de volgende gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Als u opmerkingen of vragen heeft over het gekochte product, neem dan contact met ons op:

**[pomotechniczna@lionelo.com](mailto:pomotechniczna@lionelo.com)**

**Het product is getest en voldoet aan de norm EN 14619:2019**

### **LET OP:**

Lees de handleiding aandachtig door voordat u de Luca step gebruikt. De handleiding is een vast onderdeel van het product. Bewaar het daarom bij de verpakking, zodat u het kunt terug lezen als u vragen heeft die later in het gebruik kunnen ontstaan. Houd het product bij gebruik door uw kind altijd in het zicht.

## **ALGEMENE AANWIJZINGEN**

Het product moet onder toezicht of door volwassenen worden geïnstalleerd. Verkeerde installatie van de step kan leiden tot letsel bij de gebruiker of bij derden.

## **UITKLAPPEN VAN DE STEP**

Ontgrendel de snelspanner en draai de borgschroef los (afb. 1).

Trek de veiligheidshandgreep omhoog en klap het stepframe uit. De schroef en de handgreep springen automatisch in de openingsschuif (afb. 2).

Draai de borgschroef vast en zet de snelspanner vast (afb. 3).

Trek het stuur uit de plastic houder en steek het in de geleidingsstang van het stuur, zodat de beveiliging in het gat springt. Herhaal dit aan de andere kant (afb. 4).

Stuurhoogteverstelling. Ontgrendel de snelspanner en draai de borgschroef los. Door de vergrendeling in te drukken, kunt u het stuur in de gewenste stand te zetten, de schroef vast draaien en de snelspanhendel vast zetten (afb. 5).

## **INKLAPPEN VAN DE STEP**

Ontgrendel de snelspanner en draai de borgschroef los. Door de vergrendeling in te drukken, laat u het stuur zakken tot de laagste stand, draait u de schroef vast en zet u de snelspanner vast (afb. 6).

Door de veiligheidspin in te duwen, trekt u het stuur uit de stuurwielgeleiding en plaatst u deze in de plastic houder (afb. 7).

Ontgrendel de snelspanner en draai de borgschroef los. Trek de veiligheidshandgreep omhoog en klap het stepframe in. De schroef en de handgreep springen automatisch in de openingsschuif (afb. 8).

Draai de borgschroef vast en zet de snelspanner vast (afb. 9).

## **GEBRUIKSTECHNIEK**

Om te beginnen met rijden plaatst u een voet op het platform, pakt u het stuurwiel met uw handen vast en kiest u de rijrichting. Duw met andere voet van de grond om te bewegen. Om van richting te veranderen, richt u het stuurwiel voorzichtig in de gewenste richting. Oefen uw eerste buitenrit ongehinderd.

## **REMTECHNIEK**

Druk met uw linker- of rechervoet op het achterspatbord om uw gewicht naar de achterkant van de step te verplaatsen. Pas het zwaartepunt aan bij het stoppen om vallen te voorkomen. Let op! Het spatbord kan erg heet worden. Pas op dat je je niet verbrandt.

## **INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE WIELEN EN HET ONDERHOUD VAN DE LAGERS:**

Als de wielen duidelijke tekenen van slijtage vertonen, kunt u overwegen ze te vervangen. Gebruik een inbussleutel om de schroef waarmee het wiel aan het frame van de step is bevestigd, los te draaien. Verwijder het priel en vervolgens het wiel. Als de lagers in goede staat zijn, bewaar ze dan voor hermontage. Hiervoor: verwijder de lagers, maak ze schoon en breng de juiste hoeveelheid vet aan. Monteer ze weer in het nieuwe wiel. Als de lagers niet in goede staat zijn, koop dan nieuwe en monteer ze opnieuw.

## **WAARSCHUWINGEN:**

1. De maximaal toegestane belasting is 100 kg. (Klasse A)
2. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
3. Gebruik beschermende kleding, zoals knie- en elleboogbeschermers, helm en handschoenen.
4. Gebruik stevige kleding tijdens het gebruik van het product.
5. De step mag alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond.
6. Hou beide handen aan het stuur.
7. Geen scherpe voorwerpen dragen of vasthouden tijdens het rijden.
8. Rij niet op een natte of gladde ondergrond, dit verhoogt het risico op vallen.
9. Niet op trappen en treden rijden, het gebruik van de step op dergelijke oppervlakken verhoogt het risico om naar beneden te vallen en het apparaat aanzienlijk te beschadigen.
10. Controleer de werking van de rem en het stuurwiel voordat u gaat rijden.
11. Als de step wordt gebruikt door kinderen, is het belangrijk om ze constant in zicht te hebben.
12. De step moet uit de buurt van het verkeer en alleen op verharde oppervlakken worden gereden.
13. De step is niet ontworpen om erop te springen.
14. Wijzig het apparaat niet.
15. Controleer voor gebruik of alle onderdelen in orde zijn en correct zijn gemonteerd.
16. Als een onderdeel beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen. Ga hiervoor naar een geautoriseerd servicecentrum of neem contact op met de fabrikant.
17. Controleer het product regelmatig op eventuele gebreken om er zeker van te zijn dat het veilig is voor uw kind om te gebruiken. Sommige onderdelen kunnen bij gebruik van het product aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn. Aanbevolen wordt om alle onderdelen na het eerste jaar van gebruik te controleren, met name de kwaliteit van de bevestigingen van het product. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant.
18. Draai alle schroeven vast voordat u het product gebruikt
19. Draag altijd schoenen als u het product gebruikt.
20. Rijd niet in het donker.
21. De rem warmt op bij continu gebruik, niet aanraken na het remmen.
22. Controleer altijd de gebruiksbepalingen in verband met de verkeersveiligheidsvoorschriften

23. Zelfborgende moeren of andere zelfborgende bevestigingsmiddelen kunnen na ongeveer zes maanden gebruik hun effectiviteit verliezen en de step moet regelmatig worden geïnspecteerd. Controleer de conditie van de step voor elk gebruik.
24. Controleer of het stuurwiel correct is afgesteld.

Illustratieve foto's. Het product kan afwijken van de afbeeldingen.