

Ausu aizbāzņi (EN 352-2:2020) **REGULAMENTAS (ES) 2016/425**

Naudojimo instrukcija: Šie produkti ya skirti padėti sumažinti pavojingų triukšmų lygį ir garsus garsus.

Gaminys / modelis: Modeliai 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 yra apsauginiai ausų kamščiai. 4962000 apsauginiai ausų kamščiai su viršine. **NOTIFIED BODY 2754 CE moduliars B + C2:** ALIENOR CERTIFICATION / 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital / 86100 Chateauleraul / France.

Ø: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Rekomendacijos: Naudotojas turėtų įsitikinti, kad • apsauginiai ausų kamščiai sumontuoti, nustatyti ir prižiūrimi laikantis gamintojo nurodymų • apsauginiai ausų kamščiai visada naudojami triukšmogeis zonose • jei apsauginiai ausų kamščiai yra daugkartinio naudojimo (R), reguliariai tikrinama, ar nereikia atlikti jų priežiūros

Dėmesio: Jei šių rekomendacijų nesilaikoma, gali labai sumažėti apsauginis ausų kamštelio poveikis.

Išspėjimas: Jei yra pavojus, kad viršė dėvint užkabins ar bus nutraukta, apsauginių ausų kamščių su viršele (modelis 4962000) naudoti nereikėtų.

Varning: Mechanikai paveikus lankelį, apsauginiai ausų kamščiai su lankeliu (4963000) gali sukelti pavojingą triukšmų lygį.

Dėmesio: Šios apsauginiai ausų kamščiai suprojektuoti mažų, vidutinių ir didelių dydžių diapozoniui. Apsauginiai ausų kamščiai pagal EN 352-2 yra suprojektuoti, vidutinių dydžių diapozoniui, „mažų dydžių diapozoniui“ arba „didelių dydžių diapozoniui“. Vidutinių dydžių diapozanas“ tik daugumai naudotojų. „Mažų dydžių diapozanas“ arba „didelių dydžių diapozanas“ skurtas taip, kad tikti tikms naudotojams, kuriems „vidutinių dydžių diapozanas“ netinka.

Išėjimas / pritaikymas / reguliavimas:

- Apsauginiai ausų kamščiai dedami į ausis landas.
- Kelis kartus stipriai pamaišykite ir putas pagamintus apsauginius ausų kamščius 4964000/4965000. Suspausta kamščiai greitai, tačiau atsargiai įdėkite į ausies landą, padėti sau galite kita ranka virš gausios ausies kaulėlių ir traukdami ji aukštyn. Įdėjus, kamščiai grįžta į pradinę būseną ir uždaro ausies landą.
- Daugkartinio naudojimo kamščius (4964000, 4963000) atsargiai įdėkite į ausies landą taip, kad galas kyšytų landos išorėje.

Valymas: Šiam gaminiui gali pakenkti tam tikros cheminės medžiagos. Valydami nenaudokite jokių cheminių medžiagų. Apsauginius ausų kamščius galima valyti šiltu muilo tirpalu. Prieš vėl naudodami, išdžiovinkite. Naudokite tik apsauginius ausų kamščius, jei galingi galingi užsikimšę. Naudokite tik naudojimąms apseui neropojavimas valymo priemonės.

Tekchinis priežiūra: Ilgai naudojami daugkartinio naudojimo apsauginiai ausų kamščiai (4962000 R / 4963000 R) gali susidėvėti, todėl būtina dažnai tikrinti, ar nėra lūžių arba įtrūkimų žymių. Rekomenduojamas galiojimo laikas: 3 metai. Gamintojas netiekia atsarginių dalių ir priedų. Panaudotus vienkartinius apsauginius ausų kamščius (4964000 NR / 4965000 NR) būtina tinkamai išmesti, valyti jų negalima dėl jų porėto paviršiaus.

Saugojimas: Nauji ir panaudotus apsauginius ausų kamščius būtina saugoti švarioje talpoje. Jei turėtumėte klausimų dėl gaminio naudojimo, kreipkitės į mus.

ES atitikties deklaracija: ES atitikties deklaracija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/988 dėl bendrosios gaminių saugos galima rasti šiose svetainėse: <https://www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications>

wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Germany, ☎: +49 26 55 - 51 0

Dopuri antfonis (EN 352-2:2020) **REGULAMENTAL (UE) 2016/425**

Instrukcijos de utilizare: Aparatură pentru urechi sunt echipamente personale de protecție care reduc impactul zgomotului asupra auzului.

Produs / model: Modelle 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 sunt dopuri antfon sim. Modelele woc 4872 R sunt dopuri antfon cu puni de legătură. **NOTIFIED BODY 2754 pentru modulele CE + C2:** ALIENOR CERTIFICATION / 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital / 86100 Chateauleraul / France.

Diametru nominal: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Recomandări: Utilizatorul trebuie să se asigure că • Dopurile antfon sunt montate, reglate și întreținute în conformitate cu indicațiile producătorului • Dopurile antfon sunt purtate fără interupere în medile cu zgomot intens • Dopurile antfon, după cât marcate ca și refolosibile, sunt inspectate în mod regulat pentru întreținere

Atenție: Dacă nu se respectă aceste recomandări, efectul de protecție al dopurilor antfon este înfluențat extensiv de negativ.

Avvertimenti: In cazul dopurilor antfon, cu puni de legătură (woc 4872 R), acestea nu ar trebui purtate, dacă există pericol ca sunul de legătură să fie agitat sau antrenat de dispozitive în miscare pe durata purtării.

Atenție: Aceste dopurile antfon sunt concepute pentru intervalele de mairimi mici, medi și mari. Dopurile antfon conține prime do školjnice obremens s hupom. Ti čepki za zaščito sluha so na voljo v majhni, srednji in veliki velikosti. Čepki za zaščito sluha so v skladu s standardom EN 352-2 na voljo v srednji velikosti, „majhni velikosti“ ali „veliki velikosti“. Za večino uporabnikov je primerna srednja velikost. Majhna in velika velikost sta zasnovani za uporabnike, katerim srednja velikost ne ustreza.

Introducere a / Ajustare a / Reglare:

• Dopurile antfon wolfcraft se poartă în canalul auditiv. • woc 4874 NR - Comprimati dopurile antfon (numai dopurile antfon din pumă) cu putere, de mai multe ori. Introduceti rapid, dar cu atenție, dopul antfon comprimat în canalul auditiv, în mod ajutator, duceți ceaaltă mână pe deasupra capului și trageți în sus pavilionul ureții. După introducere, dopurile antfon se dilată și închid canalul auditiv. • woc 4866 R, woc 4872 R, woc 4873 R - Dopurile antfon refolosibile trebuie introduse cu grijă în canalul auditiv, acestea trebuie însă neapărat să permită vederea nșurului din canalul auditiv.

Curățare: Acest produs poate fi deteriorat dacă intră în contact cu anumite substanțe chimice. Informații detaliate trebuie solicitate de la producător. Pentru curățare, vă rugăm să nu utilizați produse chimice. Dopurile antfon trebuie ri curățate în apă caldă cu săpun. Înainte de o nouă utilizare, lăsați să se usuce. Nu folosiți perii care pot zgâria sau alte materiale ce ar putea deteriora dopurile antfon. Utilizați numai agenți de curățare intensivi pentru utilizator.

Întreținere: Dopurile antfon refolosibile se pot uza prin folosire îndelungată și din acest motiv trebuie inspectate dese, spre exemplu pentru depistarea semnelor de rupți și fisuri. Termen de valabilitate recomandat: 3 ani. Nu există piese de schimb sau accesorii disponibile de către producător. După urica antfon de unică folosință trebuieis înlocuite după fiecare utilizare, din cauza suprafeței lor poroase, acestea nu se pot curăța.

Păstrare: Înainte și după utilizare, dopurile antfon trebuie păstrate într-un recipient curat.

Declaratie de conformitate UE: Acest produs este disponibil o declaratie de conformitate a UE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EPI și cu nadelni gietni strani. <https://www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications>

wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Germany, ☎: +49 26 55 - 51 0

Ausu aizbāzņi (EN 352-2:2020) **REGULA (ES) 2016/425**

Lietošanas instrukcija: Ausu aizsargi ir individuālie aizsardzības līdzekļi, kas samazina trokšņa ietekmi uz dzirdi.

Produkts/modelis: modeļi 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 ir ausu aizsargzibāzņi. 4962000 ir aizsargzibāzņi ar savienojamo auklu (modelis 4962000) nevajadzīgi lietot, ja ir iespējama valkāšanas laikā savienojamajai auklī iekertes vai tikt izrauti.

Ø: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Ietekumi Lietotājam jāpārbaicinas, ka:

- aizsargzibāzņi tiek uzlikti, regulēti un apkopti saskaņā ar ražotāja norādījumiem,
- aizsargzibāzņi trokšņu zona tiek veikti nepārtraukti,
- aizsargzibāzņi, ja tie ir nepieciešami vai vairākkārt lietojami (R), tiek regulāri pārbaudīti, lai konstatētu apkopes nepieciešamību.

Uzmanību! Ja šie ietekumi netiek ievēroti, ausu aizbāzņu aizsardzības efektivitāte var būtiski samazināties.

Bridinājums: Aizsargzibāzņus ar savienojamo auklu (modelis 4962000) nevajadzīgi lietot, ja ir iespējama valkāšanas laikā savienojamajai auklī iekertes vai tikt izrauti.

Bridinājums: Ausu aizbāzņiem ar stipu (4963000) kaifitgu trokšņa līmeni var izraisīt arī mehāniskis trieciens pret stipu.

Uzmanību! Šis ausu aizsargzibāzņus dzirdes aizsargierīci ir paredzētas mazam, vidējam un lielam izmēra diapozanam. Standartam EN 352-2 atbilstošs diapozons, vidutinių dydžių diapozoniui, „mažų dydžių diapozoniui“ vai „lielajam izmēra diapozanam“, „mazajam izmēra diapozanam“ vai „lielajam izmēra diapozanam“. „Vidējais izmēra diapozans“ būs piemērots lielākajai daļai valkātāju. „Mazais izmēra diapozans“ un „lielais izmēra diapozans“ ir veidoti tā, lai derētu valkātājiem, kam neder „vidējais izmēra diapozans“.

Ieliskšana / pielagošana / regulēšana:

- Apsargzibāzņus valkā, ievietojot ausu kanālā.
- Porolona aizbāzni 4964000/4965000 vairākkārt spēcīgi spaspiediet. Spaspiedo aizbāzni ātri, bet piesardzīgi ievadiet ausu kanālā, ar otru roku var palīdzēt, pār galvu pavēlot aiz ausu gļemenes uz augšu. Pēc ieliskšanas aizbāzni izpēšas un noslēdz ausu kanālu.
- Daudzrāt lietojamus aizbāžņus (4962000, 4963000) piesardzīgi ievadiet ausu kanālā.

Tīrīšana Šo izstrādājumu var ietekmēt noteiktas ķīmiskas vielas. Tīrīšana neizmantojiet nekādas ķīmikālijas. Ausu aizbāžņus var tīrīt ar siltu ziepjūdeni. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tēm izžūt. Tīrīšana neizmantojiet nekādas skrāpjošas birstes vai citus materiālus, kuri var bojāt aizbāžņus. Izmantojiet tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kuri nav kaitīgi lietojājiem.

Apkope Daudzrāt lietojamie ausu aizbāžņi (4962000 R / 4963000 R) lietošanas gaitā var nodilt, un tādēļ bieži jāpārbauda, piemēram, lai konstatētu lūzumus vai plauzus pazīmēs. Ieteicams glabāšanas laiks: 3 gadi. Ražotājs nepiedāvā rezerves daļas vai piederumus. Vienreizē lietojamie ausu aizbāžņi (4964000 NR / 4965000 NR) pēc lietošanas jāizmet, jo porainās virsmas dēļ tos tīrīt nav iespējams.

Uzglabāšana Pirms un pēc lietošanas ausu aizsargzibāzņi jāglabā tīrā traucīnā.

Ja rodas jautājumi par izstrādājuma lietošanu, sazinieties ar mums.

ES atbilstības deklarācija: ES atbilstības deklarācija saskaņā ar PPE regulu (ES) 2016/425 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EU) 2023/988 par produktu vispārējo drošību ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: <https://www.wolfcraft.com/en/customer-service/certification>

wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Germany, ☎: +49 26 55 - 51 0

Čepki za zaščito sluha (EN 352-2:2020) **UREDBA (EU) 2016/425**

Navodilo za uporabo: Ti izdelki so namenjeni zmanjšanju izpostavljenosti nevarnim ravem hrupu in glasnim zvokom.

Izdelek/model: Modeli 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 so čepki za zaščito sluha. 4962000 so čepki za zaščito sluha s povezovalnim trakom. **NOTIFIED BODY 2754 za module CE + C2:** ALIENOR CERTIFICATION / 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital / 86100 Chateauleraul / France.

Ø: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Priporočila: Uporabnik mora zagotoviti, da • se čepki za zaščito sluha montirajo, nastavijo in vzdržujejo v skladu z navodili • se čepki za zaščito sluha nosijo v skladu s predpisanimi pravili • se čepki za zaščito sluha v hrupnih območjih nosijo brez prekinitev. • se čepki za zaščito sluha, ki so označeni za ponovno uporabo (R), redno pregledujejo, ali so potrebni vzdrževanja.

Pozor: Če se ta priporočila ne upoštevajo, se precej zmanjša učinkovitost zaščite sluha tih čepkov.

Opozorilo: Čepki za zaščito sluha s povezovalnim trakom (model 4962000) se ne smejo nositi, če obstaja nevarnost, da se povezovalni trak med nosnjo kam zatakne ali ga kaj povleče.

Opozorilo: Pri stremenskih čepkih (4963000) lahko zaradi mehanske udarca občutljivi zvočni organi pride do škodljive obremenitve s hupom. Ti čepki za zaščito sluha so na voljo v majhni, srednji in veliki velikosti. Čepki za zaščito sluha so v skladu s standardom EN 352-2 na voljo v srednji velikosti, „majhni velikosti“ ali „veliki velikosti“. Za večino uporabnikov je primerna srednja velikost. Majhna in velika velikost sta zasnovani za uporabnike, katerim srednja velikost ne ustreza.

Montaža / prilagodenje / nastavitve:

• Čepki za zaščito sluha se nosijo v sluhovodu. • Penasti čepki 4964000/4965000 večkrat močno stisnite. Stisnjeni čepki hitro, vendar previdno vstavite v sluhovod; pomagajte si lahko tako, da drugo roko pomaknete čez glavo, primete ušelj in ga povlečete navzgor. Po vstavitvi se čepki razširijo in zaprejo sluhovod. • Čepki za ponovno uporabo (4962000, 4963000) se morajo v sluhovodu vzdrževati previdno, pri tem pa mora zadnji del čepka ostati zunaj sluhovoda.

Čiščenje: Na ta izdelek lahko slabo vplivajo določene kemične snovi. Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij. Čepki za zaščito sluha se lahko čistijo v topli milnici. Pred ponovno uporabo posušite, da se posuši. Ne uporabljajte krtač, ki povzročajo praske, ali drugih materialov, ki bi čepke lahko poškodovali. Uporabljajte le čistilna sredstva, ki za uporabnika niso škodljiva.

Vzdrževanje: Čepki za zaščito sluha za ponovno uporabo se lahko z uporabo obrabijo, zato jih je treba pogosto pregledovati, ali so ne na njih na površini pojavljaje razpoke ali stignane (4962000 R / 4963000 R). Priporočeni rok trajanja: 3 leta. Priporočamo, nima na voljo rezervnih delov ali dodatne opreme. Uporšni čepki za enkratno uporabo se morajo po uporabi zavreči, zaradi svoje porozne površine pa se tudi ne morejo čistiti (4964000 NR / 4965000 NR).

Shranjevanje: Pred uporabo in po njej je treba čepke za zaščito sluha shraniti v čisti škatli.

Če imate vprašanja glede uporabe izdelka, se obrnite na nas.

Izjava EU o skladnosti: Za ta izdelek je na voljo izjava EU o skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebn- ni varovalni opremi in Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov Evropskega parlamenta in sveta na naslednji spletni strani: <https://www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications>

wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Germany, ☎: +49 26 55 - 51 0

Öreppropp (EN 352-2:2020) **FORORDNING (EU) 2016/425**

Brugsanvisning: Disse propper er designet for at reducere eksponering for farlige støjniveauer og høye lyde.

Produkt / model: Modelle 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 er oreppropper. Modelle 4962000 er oreppropper med forbindende snor. **NOTIFIED BODY 2754 for CE-moduler B + C2:** ALIENOR CERTIFICATION / 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital / 86100 Chateauleraul / France.

Ø: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Anbefalinger: Brukern bør konstatere at

- øreproppene settes inn, stilles inn og vedlikeholdes i overensstemmelse med bruksanvisning til produktet
- øreproppene brukes i støynivåer, uten avbrudd
- øreproppene, hvis de er merket som egnet for gjennbruk (R), undersøkes regelmessig for nedvendig vedlikehold

Obs: Hvis disse anbefalingene ikke følges påværes vernevirkingen

Advarsel: Öreppropper med en forbindelse snor (model 4962000) skal ikke brukes hvis det er fare for at forbindelsesnoren henges fast eller dras med under bruk.

Advarsel: Det kan oppstå skadelige støjnivåer i bøyleproppene (4963000) ved mekanisk slag mod hodebøjlen.

Obs: Dette oreppropper er utformet for små, mellomstore og store størrelser. Öreppropper iht. EN 352-2 er utformet for „mellomstore størrelser eller „liten størrelse eller store størrelser. Den „mellomstore størrelsen er egnet for mesteparten av brukerne. Den „lille størrelsen eller den „store størrelsen er utformet slik at de er egnet for brukere der den „mellomstore størrelsen ikke passer.

Innstelling / tilpassing / innstilling:

- Öreppropper brukes i øregangen.
- Örepproppen (4964000/4965000) trykkes kraftig sammen flere ganger. Den komprimerte proppen føres raskt, men forsiktig inn i øregangen, som hjelpe kan man bruke den andre hånden til å gripe over hodet og trekke urret lett lokket. Etter innsettning utvises proppene igrigen og lukker øregangen.
- Proppene som kan gjenbrukes føres forsiktig inn i øregangen, men det er viktig å la dem stikke ut av øregangen (496200, 4963000).

Renngjøring: Dette produktet kan lide ved bruk av bestemte kjemiske substanser. Ytterligere angivelser bør bestilles hos produsenten. Bruk vennligst ingen kjemikalier til rengjøring. Örepproppene kan rengjøres i varmt såpevann. La dem tørke før bruk. Ikke bruk skrapende børster eller andre materialer som kan skade proppene. Bruk kun rengjøringsmidler som er uskadelige for brukeren.

Vedlikehold: Öreppropper som kan gjenbrukes (4962000 R / 4963000 R) kan slites ved bruk, og bør derfor undersøkes hyppig for eksempel for tegn på brudd og ris. anbefalt holdbarhet: 3 år. Ingen reservedeler eller tilbehør tilgjengelig fra produsenten. Engangs oreppropper (4964000 NR / 4965000 NR) skal deponeres etter bruk, pga. den porøse overflaten kan de heller ikke rengjøres.

Oppbevaring: Før og etter bruk skal orepproppene oppbevares i en ren beholder.

Ta kontakt med oss hvis du skulle ha noen spørsmål om bruken av produktet.

EU-samsvarserklæring: EU-samsvarserklæring i samsvar med PPE-forordningen (EU) 2016/425 og Europa-parlamentets og Rådets generelle produkt sikkerhetsforordning (EU) 2023/988 er tilgjengelig for dette produktet på følgende nettsted: <https://www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications>

wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Germany, ☎: +49 26 55 - 51 0

Zaštitni čepovi za uši (EN 352-2:2020) **UREDBA (EU) 2016/425**

Uputstvo za uporabu: Ovi proizvodi su dizajnirani da pomognu u smanjenju izlaganja opasnim nivoima buke i glasnim zvukovima.

Produkt / model: Modeli 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 jesu zaštitni čepovi za uši. 4962000 su zaštitni čepovi za uši sa vrpcom. **NOTIFIED BODY 2754 za CE module B + C2:** ALIENOR CERTIFICATION / 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital / 86100 Chateauleraul / France.

Ø: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Preporuke: Korisnik mora provjeriti

- jesu li čepovi za uši montirani, podešeni i održavani u skladnosti s nuputnicama proizvođača
- nose li se čepovi za uši bez prestanka u područjima s bukom
- provjerava li se redovno potreba za održavanjem čepova (R), ako su ovi označeni da su za višekratnu uporabu, ispravno čuvaju i održavaju.

Pozor: Ako se ne poštuju ove preporuke, smanjuje se značajno zaštitni učinak čepova za uši.

Upozorenje: Čepovi za uši s vrpcom u znojnom uzicom (Modeli 4962000) se ne bi smjeli nositi ako postoji opasnost da se povremna uzična nošenja zapetlja ili poderu.

Upozorenje: Kod povezanih čepova za zaštitu od buke (4963000), mehaničkim udarom po spojnom luku može do sa izazove stetan nivo buke.

Pažnja: Čepovi za uši od buke dizajnirana je za opsege manjih, srednjih i većih veličina. Zaštitni čepovi za uši od buke prema EN 352-2 dizajnirana je za „opseg srednjih veličina“, za „opseg manjih veličina“ ili za „opseg većih veličina“. „Opseg srednjih veličina“ odgovara većini korisnika. „Opseg manjih veličina“ ili „opseg većih veličina“ koncipirani su tako da odgovaraju korisnicima kojima ne odgovara „opseg srednjih veličina“.

Stavljanje / Prilagodavanje / Nameštanje:

• Zaštitni čepovi za uši se nose u slušnom kanalu. • Zaštitni čep za uši se pone 4964000/4965000 više puta snažno stisnuti. Sbijenji čep brzo ali oprezno uvesti u slušni kanal, druga ruka se može prebaciti preko glave primiti usnu školjku i podignuti ju prema gore. Nakon stavljanja čepici se rašire i zapuše slušni kanal. • Čepovi za višekratnu uporabu se oprezno umetaju u slušni kanal, ipak bezuvjetno ostaviti pero da viri iz slušni kanal (4962000, 4963000).

Čišćenje: Održavni kemijki sastojci djeluju na ovaj proizvod. Daljnje podatke zatražite od proizvođača. Za čišćenje nemojte upotrebljavati kemikalije. Čepovi za uši se mogu čistiti krpom namočenom toplom sapunom. Prije ponovne uporabe posušiti da se osuše. Ne upotrebljavajte četke koje gube ili druge materijale koji mogu oštetiti čepove. Upotrebljavajte samo ona sredstva za čišćenje koja su neškodljiva za korisnika.

Opdržavanje: Čepovi za višekratnu uporabu (4962000 R / 4963000 R) se mogu uporabom istrošiti i stoga ih treba često pregledavati i vidjeti ima li, na primjer, tragova pucanja. ili pukotina. Preporučeni rok trajanja: 3 godine. Proizvođač nema dostupnih rezervnih dijelova ili pribora. Jednokratni čepovi za uši se nakon uporabe (4964000 NR / 4965000 NR) trebaju zbrinuti na otpad, a zbog svoje porozne površine se ne mogu ni čistiti.

Čuvanje: Prije i nakon uporabe se čepovi za uši moraju spremiti i čuvati u čistom stjanju.

Ako imate pitanja o primjeni proizvoda, slobodno nam se obratite.

EU izjava o skladnosti: EU izjava o skladnosti u skladu s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425 i Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda (EU) 2023/988 Europskog parlamenta i Vijeća dostupna je za ovaj proizvod na sljedećoj web stranici: <https://www.wolfcraft.com/en/customer-service/certifications>

wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Germany, ☎: +49 26 55 - 51 0

Oordopjes (EN 352-2:2020) **VERORDENING (EU) 2016/425**

Gebruiksaanwijzing: Deze proppen zijn ontworpen om de blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus en harde geluiden te verminderen.

Product / model: Modelle 4962000, 4963000, 4964000, 4965000 zijn oordopjes. De modellen 4962000 zijn oordopjes met verbindingsnootje. **NOTIFIED BODY 2754 voor CE-modules B + C2:** ALIENOR CERTIFICATION / 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital / 86100 Chateauleraul / France.

Ø: 4964000/4965000 = 5 – 11 mm 4962000 = 8 – 10 mm 4963000 = S/M/L

Adviezen: De gebruiker dient te controleren of

- de oordopjes in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant gemonteerd, ingesteld en onderhouden worden
- de oordopjes in lawaaisozonen onderbroken gedragen worden
- de oordopjes, gemarkeerd als geschikt voor hergebruik (R), regelmatig op de noodzaak van onderhoud worden onderzocht

Attentie:</