

**selec  
tra.**

# Gebruikshandleiding. Selectra Waveroller



# VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN.

## Veiligheidswaarschuwingen:

1. **Montage door volwassenen vereist**
2. **Waarschuwing!** Bevat kleine onderdelen welke vóór montage voor verstikkingsgevaar kunnen zorgen bij kinderen jonger dan 3 jaar.
3. Bewaar alle verpakkingen en reserveonderdelen na montage buiten het bereik van kleine kinderen jonger dan 3 jaar.
4. Houd vingers en lichaamsdelen buiten bereik bij het opvouwen of monteren.
5. Lees en begrijp de gebruikershandleiding van de Selectra Wave Roller voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. **Niet weggoien.**
6. Voltooi de veiligheidschecklist en draag altijd een helm en beschermende uitrusting. Veiligheidsuitrusting zijn ontworpen om het geval van letsel te verminderen, het kan letsel niet voorkomen. **Wees voorzichtig.**
7. Het rijden op de Selectra Wave Roller kan een gevaarlijke activiteit zijn, ouderlijk toezicht is vereist.
8. Dit item moet worden gebruikt in een veilige omgeving, niet gebruiken op straat, in de buurt van auto's of verkeer.
9. Niet gebruiken in de buurt van trappen, heuvels of verhoogde oppervlakken.
10. Kies een droge, schone, vlakke ondergrond om op te rijden.
11. Rijd niet 's nachts of bij slecht zicht.
12. De rem is niet ontworpen om het voertuig te stoppen. Als u overmatig remt, zullen uw wielen verslijten en moeten ze worden vervangen. Het kan ook de framestructuur en de sterkte van uw Selectra Wave Roller beschadigen.
13. Voorkom mogelijk letsel door alle veiligheidsregels te volgen, wees voorzichtige en gebruik gezond verstand en veel plezier!
14. **Maximaal gewicht:** 70 kg (150 lbs)
15. **Aanbevolen leeftijd:** 4-14 jaar.

- **De montage moet worden uitgevoerd door een volwassene.**
- Draag altijd veiligheidsuitrusting zoals helm, kniebeschermers en elleboogbeschermers.
- Draag altijd volledig gesloten schoenen.
- Gebruik Selectra Waveroller niet 's nachts.
- Niet gebruiken op nat wegdek, oneffen of onverharde wegen.
- Het wordt niet aanbevolen om de Selectra Wave Roller met hoge snelheid op steile hellingen te gebruiken.
- Vermijd scherpe bulten, afvoerroosters en plotselinge oppervlakteveranderingen.
- Rijd nooit met meer dan één persoon op de Selectra Wave Roller.
- Volg altijd de plaatselijke verkeerswetten.
- Controleer altijd de remmen voordat u gaat rijden.
- Montage door volwassenen vereist.
- Begrijp alle informatie die door de fabrikant is verstrekt voordat u gaat rijden.
- Controleer en beveilig alle bevestigingsmiddelen voor elke rit.
- Het gebruik en de constructie van de Selectra Wave Roller vereist bepaalde vaardigheden en kennis en mag alleen worden uitgevoerd door personen met dergelijke capaciteiten of onder toezicht van hen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan van een volwassene bij het gebruik van de Selectra Wave Roller.
- U kunt ernstig gewond raken als u op beton valt wanneer u niet voorzichtig bent.

1. Leg de Waveroller plat en til het rugleuningsgedeelte op (dat plat zal liggen maar vastzit aan het zitmateriaal). Bevestig de rugleuning aan het hoofdframe door deze naar beneden te schuiven op de twee kleine stangen naar de achterkant van de Waveroller. Duw de veerbelaste borgpennen naar binnen terwijl u deze naar beneden schuift. Het is ontworpen om strak te zitten, dus een beetje kracht kan nodig zijn.
2. Monteer het voorste stuurgedeelte door het aan het hoofdframe te koppelen. Het gat waar het in het hoofdframe past, bevindt zich aan de voorkant van de stoel. Er is een gat in het stoelmateriaal voor toegang. Eenmaal gemonteerd, gebruikt u een kleine bout met een veerring om te bevestigen. Doe het strak.
3. **Montage van de wielen:** voorwiel- Neem een wiel en duw er een lange bout doorheen. Plaats vervolgens een veerring op de bout en steek vervolgens de bout door het gat op de voorwielbevestiging. Zet de moer op de bout en draai vast. Het wiel zal vrij ronddraaien.
4. **Achterwielen:** neem een wiel, duw er een lange bout doorheen en plaats er een veerring op. Draai vervolgens de bout eenvoudig in de montagegaten aan de achterzijde van de Selectra Wave Roller. Doe het strak en het wiel draait vrij.
5. **Verlengstuk** - uw Selectra Wave Roller wordt geleverd met één verlengstuk. Als uw kind 4-6 jaar is, probeer dan eerst de Selectra Waveroller zonder verlengstuk om te kijken of uw kind erop past. Om de verlengstang toe te voegen, verwijderd u de bout waarmee het voorste gedeelte is bevestigd. Schuif de verlengstang op het voorste gedeelte en gebruik een bout en veerring om te bevestigen. Bevestig vervolgens dit gedeelte aan het hoofdframe (in het gat aan de voorkant van de stoel) en gebruik een kleine bout en veerring om vast te maken.

