

Instructie – Eccellente onderhoudset voor Sage espressomachines

Instructie – Eccellente Waterfilter voor Sage

1. Verwijder het waterreservoir, gooi het aanwezige water weg en controleer of het reservoir schoon is.
2. Plaats het filter in het reservoir. Druk tot aan het eind en maak daarbij een licht draaiende beweging. Voor sommige modellen dient het waterfilter in een waterfilterhouder te worden geplaatst. Dit leest u terug in de handleiding van uw machine.
3. Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats deze terug in de machine.
4. Spoel het apparaat door. Gooi dit water weg.



Instructie – Eccellente Melksysteem Reiniger:

Draai de dop een halve slag open en knijp in de fles totdat de doseerruimte gevuld is met de gewenste hoeveelheid melkreiniger. Gebruik ongeveer 20-30 ml melkreiniger en vul dit aan met circa 300 ml water. Laat onderdelen die in contact met melk komen hierin enkele uren weken of spoel ze door volgens de instructie van de machine. Onderdelen na reiniging met schoon water afspoelen.

Instructie – Eccellente Snelontkalker Voordeelfles

1. Vul het waterreservoir van uw espressomachine met 100 ml Eccellente Snelontkalker en 700 ml schoon water (1:7).
2. Schakel de machine in en laat een kwart van de inhoud doorlopen.
3. Laat vervolgens het ontkalkingsmiddel 5 à 10 minuten inwerken. Herhaal deze procedure tot het waterreservoir leeg is.
4. Maak tenslotte het waterreservoir goed schoon, en spoel de machine door met veel water.

Opmerking: geschikt bevonden voor Sage. Deze ontkalker werkt op basis van citroenzuur. Dit is een biologische manier van ontkalken.

Instructie – Excellente Reinigingstabletten:

Toepassing bij een volautomatische espressomachine met schoonmaakprogramma

Hiervoor graag met de gebruiksaanwijzing van uw espressomachine rekening houden.

Toepassing bij volautomaat met koffiepoedervakje

Werp een Excellente reinigingstablet in het poedervakje voor de tweede koffiesoort en plaats een kopje onder de koffie-uitloop. De producttoets voor poederkoffie indrukken en het koffiezetproces opstarten. Als er ongeveer een half kopje water doorheen gelopen is, zet u het apparaat tijdens ca. 5 minuten met de hoofdschakelaar uit, zodat het oplosmiddel kan inwerken. Daarna het apparaat weer aanzetten om de cyclus te beëindigen. Herhaal het proces tenminste 3 keer. Daarna neemt u de koffiezetdelen af en spoelt u deze met schoon water goed door. Voordat u het apparaat weer gaat gebruiken maakt u twee kopjes koffie door op de toets gemalen koffie te drukken (zonder koffie toe te voegen) en gooi deze weg.

Voor het schoonmaken van de druiptank legt u er een tablet in en vult u de druiptank met 2/3 warm water. Laat het zuiveringsmiddel ongeveer 30 minuten inwerken en spoel de druiptank goed af. Er bevindt zich nu geen koffieaanslag meer in u apparaat.

Toepassing bij apparaten zonder koffiepoedervakje

Leg een Excellente reinigingstablet in een kopje en vul deze met warm water. Neem de koffiezetdelen af en maak de filters en ook het uitloopkanaal met de voorbereide reinigungsoplossing tenminste vijf minuten inwerken en herhaal dit proces tenminste drie keer. Daarna spoelt u de koffiezetdelen met schoon water goed af en zet u ze weer terug. Voor het schoonmaken van de druiptank legt u er een Excellente reinigingstablet in en vult u de druiptank met 2/3 warm water. Laat het zuiveringsmiddel ongeveer 30 minuten inwerken en spoel de druiptank goed af. Er bevindt zich nu geen koffieaanslag meer in uw apparaat.

Toepassing bij apparaten met filterhouder

Voordat u met het schoonmaken begint apparaat uitzetten en laten afkoelen. De filter van het bovenstuk van de koffiezetdelen afschroeven en samen met de filters van uw filterhouder in een schaal leggen. Een Excellente reinigingstablet erin leggen en met warm water opvullen. Laat de oplossing ongeveer 30 minuten inwerken en spoel de filters met schoon water af. Er bevindt zich nu geen koffieaanslag meer in de filters. Schroef de filter die u van de koffiezetdelen hebt afgehaald weer in. Voordat u het apparaat weer in gebruik neemt, een kopje koffie toebereden en weggieten.

Toepassing bij thermoskannen en koffiepotten

Een Excellente reinigingstablet in de thermoskan of koffiepot leggen, 2/3 met warm water opvullen en ca. 30 minuten laten inwerken. Daarna zorgvuldig schoonspelen.


Heeft u vragen? Neem contact met ons op:


Email

hallo@eccellente.nl

Op werkdagen binnen 4 uur een antwoord

Telefoon – Werkdagen 09:00 – 17:00

 +31 (0) 5858 12045

 +32 (0) 3369 9693