

# Gebruiksaanwijzing

## 1/ OPLADEN ACCU

Sluit het meegeleverde oplaadkabeltje aan en verbind met USB poort van computer of adaptorstekker in een stopcontact. Zorg ervoor dat het lampje tijdens het (her)laden is uitgeschakeld.

Tijdens het laden brandt een lichte rode gloed doorheen de lamp (enkel te zien in donker!)  
Na volledige oplading zal het rode licht automatisch doven. (max 4uur).

## 2/ FUNCTIES

### **Power On/off**

Druk gedurende 5 seconden op de knop onderaan om de eerste keer in te schakelen.  
Om volledig uit te schakelen: druk gedurende 5 seconden op de knop onderaan. (lampje zal 2x flashen)

### **Activeren / Doven / lichtsterkte regelen**

Nadat het lampje is ingeschakeld met de knop onderaan:  
Raak het staartje van de poes 1x kort aan om het lampje te activeren en raak opnieuw kort aan om het licht te doven. (stand-by)  
Om de lichtsterkte te regelen (dimmen) blijf contact maken met het staartje.  
( ! Niet duwen, trekken of draaien aan het staartje)

### **Warm / koel wit licht**

Wanneer het lampje brandt houd de knop onderaan gedurende 2 seconden ingedrukt om te wisselen tussen koel wit licht of warm wit licht.

### **Timer**

Druk 1x kort op de knop onderaan om het licht automatisch na 30 min te laten doven.  
Druk nogmaals op de knop onderaan om het licht na 60 min automatisch te laten doven.  
Druk een derde keer op de knop onderaan om de timer functie te annuleren en het licht te doven.

---

# Mode d'emploi

## 1/ CHARGER ACCU

Connectez la lampe avec une porte USB d'un ordinateur ou dans une prise-adaptateur comme pour gsm. Assurez-vous que la lumière est éteint pendant le chargement.

Pendant le chargement il y aura un lueur rouge dans la lampe (qui est uniquement visible dans l'obscurité). La lumière rouge s'éteindra dès que l'accu sera complètement chargé (max 4h).

## 2/ FONCTIONS

### **Power On /Off**

Pour activer la lampe la première fois, appuyez sur le bouton à l'inférieur pendant 5 secondes.

Quand la lampe est activé, appuyez sur le bouton à l'inférieur pendant 5 secondes pour complètement désactiver. (la lampe flashera 2x)

### **Allumer / Eteindre / Réglage de la luminosité**

Après que la lampe est activé avec le bouton à l'inférieur:

Touchez la queue du chat 1x pour allumer la lumière.

Touchez une deuxième fois la queue pour éteindre (stand by).

Pour régler la luminosité tenez contact avec la queue pendant que la lampe est allumé.

( ! Ne pas pousser, tirer ou tourner à la queue)

### **Lumière chaude/ froide**

Pendant que la lumière est allumé poussez sur le bouton à l'inférieure pendant 2 secondes pour alterner.

### **Minuterie 30'/60'**

Poussez 1 x brièvement sur le bouton en dessous: la lumière s'éteindra après 30 min de fonctionnement.

Poussez encore une fois sur le bouton: la lumière s'éteindra après 60 min de fonctionnement.

Poussez une troisième fois pour annuler la minuterie et éteindre la lumière.

---