


dermaVIO[®]
TECH SOLUTIONS


LOVE YOURSELF FOR LESS 

SolKiss[®]

SolKiss 3 in 1 Self Tan Applicator Mitt is a simple accessory designed to help apply self tanning lotions and mousses more evenly without staining your hands. The white sponge side is to gently exfoliate the skin and apply the self tan product, the brown soft cotton side is to buff the skin after application for a streak free finish.

1. EXFOLIATE - Use the white sponge side first to gently buff the skin removing any dead skin cells, the sponge is soft enough for use on your face and body, leaving your skin smooth, fresh & clean before applying the self tan.

2. APPLY FAKE TAN - Put a protective glove on your hand and put the mitt on over the top of this. Ensure the mitt is dry before use so that it does not absorb too much product. Apply a small amount of self tanning product onto the white sponge side of the mitt and apply gently over the skin using a smooth action. Take particular care on knees, elbows, ankles or areas of dry skin. It is recommended to use moisturiser on these areas before applying the self tan product.



3. BUFF SKIN - Wait for at least 20 minutes after applying the self tanning product and use the soft brown cotton side of the mitt to gently buff off any excess colour for a streak free finish.

Now that you are done, wash your mitt in warm soapy water and leave to dry so that it is ready for next time. Remember to save the protective gloves and keep them with your mitt.



(E) - Exfolier la peau - Utilisez d'abord le côté blanc en éponge pour exfolier délicatement la peau, tout en éliminant les cellules mortes. L'éponge est assez douce pour une utilisation sur le visage et le corps, laissant votre peau lisse, fraîche et propre avant d'appliquer l'autobronzant.

• Appliquer l'autobronzant - Enfilez un gant de protection et mettez le gant autobronzant par-dessus. Assurez-vous que le gant autobronzant est sec avant utilisation pour qu'il n'absorbe pas trop de produit. Appliquez une petite quantité de produit autobronzant sur le côté blanc en éponge du gant et appliquez délicatement sur la peau de manière régulière. Faites particulièrement attention aux genoux, coudes, chevilles ou zones de peau sèche. Il est recommandé d'utiliser un hydratant sur ces zones avant d'appliquer le produit autobronzant.

• Lustrer la peau - Attendez au moins 20 minutes après avoir appliqué le produit autobronzant et utilisez le côté brun en coton doux du gant pour enlever délicatement l'excédent de couleur pour une finition sans traces.

Une fois terminé, lavez votre gant à l'eau tiède savonneuse et laissez-le sécher pour une future utilisation. N'oubliez pas de garder les gants de protection avec votre gant autobronzant.

(D) - Peelen Als erstes den weißen Schwamm benutzen, um die Haut sanft zu peelen und tote Hautzellen zu entfernen. Der Schwamm ist weich genug für Anwendung im Gesicht und am Körper und hinterlässt Ihre Haut glatt, frisch & sauber. Bevor Sie den Selbstbräuner auftragen.

• Selbstbräuner auftragen Einen Schutzhandschuh anlegen und den Handschuh drüberziehen. Stellen Sie sicher, dass der Handschuh vor Gebrauch trocken ist, damit nicht zu viel des Produkts aufgesaugt wird. Eine kleine Menge Selbstbräuner auf die weiße Schwammseite des Handschuhs auftragen und sanft in einer einheitlichen Bewegung auf die Haut auftragen. Achten Sie besonders auf die Knie, Ellenbogen, Knöchel oder trockene Hautpartien. Es ist ratsam, vor Gebrauch Feuchtigkeitscreme auf diese Bereiche aufzutragen.


• Haut abreiben Warten Sie mindestens 20 Minuten, nachdem Sie den Selbstbräuner aufgetragen haben und benutzen Sie dann die weiche braune Baumwolleite des Handschuhs, um sanft überige Farbe abzureiben und Strahlen zu entfernen. Wenn Sie fertig sind, den Handschuh mit warmem Seifenwasser waschen und trocknen lassen für den nächsten Gebrauch, halten Sie die Schutzhandschuh mit dem Handschuh auf.

(E) - Exfoliar Utilice primero la esponja blanca para frotar la piel suavemente y eliminar las células muertas. La esponja es lo suficientemente suave como para uso en la cara y el cuerpo, dejando la piel suave, fresca y limpia antes de aplicar el autobronzador.

• Aplicar el autobronzador Coloque un guante protector en la mano y la manopla encima. Asegúrese de que la manopla está seca antes de usar para que no absorba demasiado producto. Aplique una pequeña cantidad de autobronzante en el lado de la esponja blanca de la manopla y aplique suavemente sobre la piel mediante una acción suave. Tome cuidado especial en rodillas, codos, tobillos o áreas de piel seca. Se recomienda utilizar una crema hidratante en estas zonas antes de aplicar el autobronzador.

• Frotar la piel Espere al menos 20 minutos después de aplicar el producto autobronzador y use el lado de algodón marrón de la manopla para suavemente para eliminar cualquier exceso de color y obtener un acabado sin rayas. Una vez haya terminado, lave la manopla con agua jabón y desecearla, lista para la próxima vez. Recuerde guardar los guante protector con la manopla.


We believe happiness comes from feeling and looking good. Derma VIO provide great quality beauty products at affordable prices, keeping you feeling and looking great and your pocket happy.

Love Yourself For Less 

OUR PHILOSOPHY

WE PROMISE TO

- Focus on value
- Provide great quality, effective products
- Always use ingredients that you can trust
- Never test any of our cosmetics on animals
- Provide recyclable packaging where possible



@DermaVIO

Visit our website
www.dermaV10.co.uk
or follow us



/DermaVIO

PACK CONTAINS:

- 1 Self Tan Mitt
- 1 pair of Protective Nitrile Gloves

*This product does not include
Self Tanning lotion/mousse,
application only



5 060087 367477

Batch 15848
Healthpoint Ltd.
England, FY2 0JN
www.healthpointltd.co.uk
Made in China

V674 710031