



Is een Yakkay helm veilig?

De Smart Two-helm van YAKKAY is een in-mold fietshelm, wat betekent dat een pc-schaal is geïntegreerd met een EPS-binnenschaal. Dit geeft extra stevigheid en duurzaamheid, een perfect schoon oppervlak en een zeer licht gewicht.

Maat Medium: 51-56 cm (260 g)

Maat Large: 55-59 cm (280 g)

Maat X-Large: 58-61 cm (310 g)

Onze Smart Two-helm heeft 6 ventilatiegaten voor royale ventilatie. Voor comfort is de helm uitgerust met zelfklevende, zachte schuimkussentjes die in de helm kunnen worden geplaatst, omdat u dit wellicht comfortabel vindt. Met het verstelsysteem van de helm, inclusief een discrete nekversteller met draaiknop, kunt u heel gemakkelijk en snel een veilige en comfortabele pasvorm verkrijgen. De wanggespen zijn van roestvrij staal en speciaal ontworpen door YAKKAY.

De Smart Two-helm is getest en gecertificeerd volgens zowel de Europese als de Amerikaanse veiligheidsnormen CE/EN1078 en CPSC1203 .



Prijswinnend Design

Kan ik een helm cover zelf vervangen?

Ja, je kunt de hoes eenvoudig zelf verwisselen. In deze handleiding vindt u meer informatie over het monteren van uw hoes op uw YAKKAY Smart Two-helm .

Welke hoes past op welke helm?

YAKKAY hoezen zijn zo ontworpen dat al onze helmhoezen passen op de Smart two-helm. Er is maar één heel belangrijke regel: de maat van de helm moet overeenkomen met de hoes. Maat Medium Helm met Medium Cover bijvoorbeeld.

YAKKAY hoezen passen alleen bij YAKKAY-helmen.

Hoe vind ik de juiste maat?

Speciaal voor dit doel hebben we een Maattabel gemaakt. Dit zal je helpen om de juiste helm voor jou te vinden. Maar beter nog is om er één te komen passen in onze winkel.

Hoe werkt het helmslot?

In de kleine bol zit een regendicht zakje en een hangslot. U kunt uw helm in de tas opbergen en deze met het slot aan uw fiets bevestigen, bijvoorbeeld aan het zadel. Of je kunt de helm met het slot aan de fiets bevestigen met behulp van de riemen van de helm.





Maattabel YAKKAY Smart Two-helm

Om de juiste maat YAKKAY Smart Two fietshelm te vinden, meet je je hoofdomtrek met een meetlint. Het meetlint moet losjes om uw hoofd worden geplaatst, boven uw wenkbrauwen en in een bijna horizontale lijn rond de achterkant van uw hoofd. Zie onderstaande tekening.

In onderstaande tabel vindt u de maat van uw YAKKAY Smart Two fietshelm.

Houd er rekening mee dat YAKKAY Smart Two fietshelmen klein van formaat zijn.

Houd er rekening mee dat de maat van uw YAKKAY Smart Two fietshelm afhankelijk kan zijn van uw hoofdvorm, wat betekent dat u mogelijk een grotere helm nodig heeft dan aangegeven in de onderstaande tabel als u een vrij brede of lange schedel heeft.

Als uw hoofdomtrek binnen twee maten ligt, raden wij u aan de grotere maat te kiezen, waarbij u er rekening mee moet houden dat de helmmaat altijd afhankelijk kan zijn van uw specifieke hoofdvorm.

Houd er rekening mee dat YAKKAY-fietshelmen vaak klein vallen. Bij twijfel adviseren wij een maat groter te bestellen.

Maat	Omtrek
Small	51 - 54 cm
Medium	51 - 56 cm
Large	55 - 59 cm
X-Large	58 - 61 cm





Hoezen monteren op de Smart Two-helm

YAKKAY-hoezen passen alleen op YAKKAY Smart-helmen in dezelfde maat.

Het is belangrijk dat de achterkant van de hoes op de achterkant van de helm wordt geplaatst, en de voorkant op de voorkant van de helm. Bij al onze omslagen wordt het maatlabel aan de achterkant geplaatst, maar niet noodzakelijkerwijs precies in het midden van de achterkant.

De hoes wordt op de helm gemonteerd, waarbij de elastische band rondom om de helmrand zit.

Houd er rekening mee dat sommige hoezen zo strak zijn dat ze helemaal rond de rand passen. De eenvoudigste manier om de hoes op de helm te monteren is door aan de achterkant van de hoes (en de helm) te beginnen.

1. Plaats de hoes op uw schoot met de achterkant het dichtst bij u.




2. Plaats het achterste uiteinde van de helm in de hoes en zorg ervoor dat zoveel mogelijk elastiek om de rand van de helm past.





Hoezen monteren op de Smart Two-helm 2

3. Als het een kapafdekking is, let dan speciaal op de positie van de kapkap.
4. Druk de helm in de voorkant van de hoes en zorg ervoor dat de elastische band aan de achterkant en de zijanten van de hoes goed en strak tegen de rand van de helm passen.



5. Druk ten slotte een bepaalde druk uit op de voorkant van de helm, zodat de elastische band helemaal rondom dicht en strak om de rand van de helm past.



6. Soms zul je de hoes een stukje heen en weer moeten bewegen op de helm, zodat het elastiek rondom goed aansluit.
7. Als de elastische band niet helemaal rond de helmrand zit, bestaat het risico dat de hoes vanzelf loskomt.





Onderhoudsinstructie

Tokyo Pink Jazz / Tokyo Rose / Tokyo Love / Tokyo Denim / Paris Herringbone Paris Black Oilskin / Paris New York / Milano Dark Blue Denim

Indien nodig kan deze hoes voorzichtig met de hand worden gewassen met een mild wasmiddel en aan de lucht worden gedroogd bij kamertemperatuur. Als de hoes gekreukt of anderszins vervormd is, kunt u deze met een beetje lauw water met de hand weer in vorm brengen. Een lichte regenbui is geen probleem, zorg er wel voor dat je de hoes daarna op kamertemperatuur laat drogen.

Tokyo Black Rain Cover

Indien nodig kan deze hoes voorzichtig met de hand worden gewassen met een mild wasmiddel en aan de lucht worden gedroogd bij kamertemperatuur. Als de hoes gekreukt of anderszins vervormd is, kunt u deze met een beetje lauw water met de hand weer in vorm brengen. Onze Tokyo Black Rain Cover is een speciale waterdichte hoes die zeer geschikt is voor regenachtig weer.

Tokyo Lace

Indien nodig kan deze hoes voorzichtig met de hand worden gewassen met een mild wasmiddel en aan de lucht worden gedroogd op kamertemperatuur. Laat de hoes niet te lang weken, anders zal de vorm van de lichtbruine leren band niet standhouden. Als de hoes gekreukt of anderszins vervormd is, kunt u deze met een beetje lauw water met de hand weer in vorm brengen. Een lichte regenbui is geen probleem, zorg er wel voor dat je de hoes daarna op kamertemperatuur laat drogen.

Tokyo Straw Hat Helmet / Straw Hat Helmet

De hoes van de strohoed kan niet worden gewassen. Lichte vlekken en vervuilingen kunt u voorzichtig verwijderen met een vochtige doek. Als de hoes gekreukt of op een andere manier vervormd is, kunt u deze met de hand met een beetje lauw water in vorm brengen. Een lichte regenbui is geen probleem, zorg er wel voor dat je de hoes daarna op kamertemperatuur laat drogen.

Deze informatie is verstrekt door de fabrikant, er kunnen geen rechten aan worden verleend. Het reinigen van YAKKAY producten is op eigen risico.





02/11/24

Let op: Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Leverbaarheid is afhankelijk van de actuele voorraad.

YAKKAY

Product-overzicht



Tokyo Pink Jazz



Tokyo Rose



Tokyo Love



Tokyo Black Rain



Tokyo Denim



Paris Black Oilskin



Paris New York



Milano Dark Blue Denim



Paris Herringbone



Tokyo Lace



Tokyo Straw Hat



Straw Hat
Beperkt leverbaar

