

Technische gegevens

01463
Z 01463 M DS V3 0720 uh

Y8291BL
3,7 V DC, (li-ion-accu 1300 mAh)
25 W
ca. 3 uur
ca. 10 minuten (bij volledig opgeladen accu)

Apparaat

Modelnummer:

Accuspanning:

Vermogen:

Oplaaadduur accu:

Accu-bedrijfsduur:

Voedingseenheid

Modelnummer:

Spanningvoorziening:

Uitgang:


Elektr. veiligheidsklasse: II




Afvoeren



Verwerk het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk en breng dit naar een recyclepunt.



De accu moet vóór het afvoeren van het apparaat worden verwijderd en moet gescheiden van het apparaat worden afgedankt. In het kader van milieubescherming mogen accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar moeten deze op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Dit apparaat mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar dient milieuvriendelijk te worden verwerkt door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Netadapter ontkoppelen van de wandhouder

De wandhouder (13) en de netadapter moeten afzonderlijk worden afgevoerd.

1. De schroef aan de achterkant van de wandhouder losmaken.
2. De afdekking verwijderen.
3. De voedingsplug (14) van de netadapter uit de uitsparing en het snoer uit de wandhouder trekken.
4. De wandhouder afdanken volgens de milieuvoorschriften.
5. De netadapter op milieuvriendelijke afdanken wijze via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.