

Nature of Product

Product Name:	Electric Sucking Massager	Product Material:	ABS + silica gel
Product Size:	115*45*38mm	Product Color:	Rose/Pink/Purple
Max Noise:	< 50db	Power Supply Mode:	USB recharge
Input Voltage:	3-7V	Input Current:	1-2A
Main Function:	10 Modes of fast sucking		
Executive Standard:	Q/GM 001—2017		

Packing List

Electric Sucking Massager*1, Product Operating Instruction*1, USB recharge line*1

Notice for Use

1. Please read this Product Operating Instruction carefully before use and use it normatively as per the instruction.
2. Please recharge the product before the initial use.
3. Minor under the age of 18 is prohibited to use this product.
4. Please keep it clean after use and do not clean it with corrosive cleaner.

Specification for recharge

This product is recharged by means of USB power supply mode


Input voltage: 3-7V; Input current: 1-2A

Please use the charger with matching parameters to recharge. The charger without matching parameters may affect the service life of battery or damage the product.

The indicator of the product flickers when recharging and keeps on after it is fully charged.

The product has built-in function of current protection. The product turn into protection mode automatically and not available when recharging and back to service condition automatically after it is fully charged.

How to Use



Operating Instruction

Under power off condition, touch and hold the key "⊕" for 3s to turn on; under power on condition, touch and hold the key "⊖" for 3s to turn off.

After the power is turned on, press the key "⊕" to enhance the sucking strength of the massager head. There are 8 levels of strength of sucking available for adjustment.

After the power is turned off, press the key "⊖" to weaken the sucking strength of the massager head. There are 8 levels of strength of sucking available for adjustment.

Notices

1. This product has built-in polymer lithium battery which is not allowed to remove voluntarily. Please do not remove voluntarily in case of damage on the product.
2. After the use of this product, it shall be put in a dry ventilated place where out of reach of children.
3. This product has built-in battery. Please do not discard carelessly if out of use. Please pay attention to protect the environment.

Produktparameter

Produktname:	Kelchförmiges Saug-Massagegerät	Produktmaterial:	ABS + Silikon
Produktabmessung:	115*45*38mm	Farbe:	Rose / Pink / Lila
Maximale Lärm:	< 50db	Stromversorgungsmodus:	USB-Energieversorgung
Eingangsspannung:	3-7V	Eingangsstrom:	1-2A
Hauptfunktion:	10 Modus der Saugkraft		
Executive Standard:	Q/GM 001—2017		

Packliste

Elektrisches Saug-Massagegerät*1, Benutzerhandbuch *1, USBMagnetisches Ladekabel*1

Gebrauchsanweisung

1. Bitte lesen Sie dieses Produkthandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie bei der Verwendung die Anweisungen im Handbuch.
2. Laden Sie das Produkt zuerst auf, wenn Sie es zum ersten Mal benutzen.
3. Dieses Produkt ist für Mindestalter unter 18 Jahren verboten.
4. Halten Sie bitte das Produkt nach dem Gebrauch sauber. Verwenden Sie kein korrosives Reinigungsmittel.


Ladeanweisungen

USB-Stromversorgung wird von diesem Produktum-Aufladen verwendet. Eingangsspannung: 3-7V, Eingangsstrom: 1-2A.

Bitte verwenden Sie das Ladegerät mit passenden Parameter zum Laden. Das Laden des Ladegeräts mit falschen Parametern kann die Batterielebensdauer beeinträchtigen oder Produktschäden verursachen. Wenn das Produkt geladen ist, blinkt die Anzeigelampe. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe immer.

Das Produkt verfügt über eine integrierte Stromschutzfunktion. Beim Laden wechselt das Produkt automatisch in den Schutzstatus und das Produkt ist nicht verfügbar. Das Produkt wird automatisch wieder verfügbar sein, nachdem es vollständig aufgeladen wurde.

Verwendungsmethode



Bedienungsanleitung

Drücken Sie "⊕" 3s zum Einschalten. Im eingeschalteten Zustand drücken Sie "⊕" 3s um das Gerät auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Netzschalters drücken Sie die Taste "⊕", um die Saugkraft der Massagekopf zu verstärken. Insgesamt können 8 Saugkräfte umgeschaltet werden.

Nach dem Einschalten des Netzschalters drücken Sie die Taste "⊖", um die Saugkraft der Massagekopf zu schwächen. Insgesamt können 8 Saugkräfte umgeschaltet werden.

Hinweis

1. Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Lithium-Polymer-Batterie, die nicht von selbst demontiert werden kann. Zerlegen Sie sie nicht selbst, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
2. Nach der Verwendung dieses Produkts sollte es an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden, um den Kontakt mit Kindern zu vermeiden.
3. Wenn sie nicht benutzt wird, sollte die eingebaute Batterie des Produkts nicht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.