


ballen baden



Wasinstructie:

De hoes kan losgemaakt worden met behulp van de ritsen op de bodem en gewassen worden op max. 30°C
NIET IN DROOGKAST!

Hoes aantrekken

1. Buig de foam in de letter "U". Steek de foam in de hoes zodat de volledige foamwand zich binnen bevindt.

2. Draai het opzij.

3. Positioneer de rits in het binnenste deel van de omtrek van het wiel (ongeveer 2cm van de rand).

4. Ga met knijpbeweging rondom totdat de stof volledig de foam bedekt.

5. Let op de zijnaden, zodat ze gelijk zijn en tegenover elkaar staan. De hoeveelheid stof rondom moet ongeveer hetzelfde zijn.

6. Draai het ballenbad ondersteboven en verbindt de rits met het tweede gedeelte (met grijze bodemstof).

7. Sluit de rits. Controleer of de rits gelijk zit en zich bevindt aan de binnenkant van de foamrand (2 cm van de rand).

8. Rol de bodemfoam in een buisvorm en schuif deze naar binnen door de kleine rits onderaan. Laat los en verdeel gelijkmatig over de bodem.

9. Draai het ballenbad naar de juiste positie en knijp voorzichtig de stof om het zo gelijk mogelijk over het ballenbad te verdelen.

