

DISTINQ

WHITE NOISE MACHINE
HANDLEIDING



Handleiding – Nederlands

Pagina 2

Instruction manual – English

Page 7

Veiligheids instructies

Verwijder of vervang geen onderdelen zelf om brand of elektrische risico's te voorkomen. Als het product reparatie nodig heeft, neem dan contact op met professioneel onderhoudspersoneel of het aangewezen onderhoudscentrum.



1. Zorg dat het product niet in aanraking komt met water of vochtige plekken.
2. Spat geen vloeistof op of nabij het product.
3. Druk niet te hard op de knoppen.
4. Als schoonmaken nodig is, gebruik dan alleen een droge, zachte doek of een minimaal vochtige doek zonder bijtende oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

1. Speaker: 40mm 2Ohms 3W
2. THD+N: <1%(1W,1KHz)
3. SNR: >75dB
4. RMS: 3W
5. Input: DC 5V
6. Frequentiebereik: 60 Hz~ 20K Hz
7. Productgrootte: 90*92*45mm
8. Productgewicht: 183g

KENMERKEN:

1. Klein maar prachtig ontwerp.
2. 17 Ingebouwde kalmerende geluiden .
3. Ingebouwde accu.
4. Warm nachtlampje.
5. Hang gemakkelijk op met het ophangkoord.
6. 30, 60, 90 min Slaaptimer.
7. Geheugenfunctie
8. TYPE-C oplaadpoort



1. Stroomindicator

het inschakelen van de machine zal de indicator groen blijven branden.

OPMERKINGEN: De indicator is rood tijdens het opladen. Na volledig opgeladen te zijn, zal de indicator groen blijven branden. Het zal rood knipperen als de batterij bijna leeg is.

2. Aan/uit schakelaar

Houd deze knop ingedrukt om aan/uit te schakelen.

OPMERKINGEN: Na het opstarten onthoudt de machine alle instellingen voor de laatste uitschakeling.

3. Knop voor ventilatorgeluid

Indrukken om te kiezen uit de 5 ingebouwde ventilatorgeluiden.

4. Knop Natuurgeluiden

Indrukken om te kiezen uit 7 verschillende ingebouwde natuur geluiden: slaapliedje, muziekdoosje, sussen, foetusgeluid, vogelgeluid, oceaangolf, donder.

5. Knop voor witte ruis

Druk hierop om te kiezen uit de 5 ingebouwde soorten witte ruis.

6. TYPE-C oplaadpoort

Voor gebruik met 5V/1A stroomadapter

7. Schakelaar nachtlampje

Druk op deze knop om het nachtlampje aan/uit te zetten. Houd deze knop ingedrukt om de helderheid van het nachtlampje te selecteren.

Dit start een cyclus tussen de helderste en de donkerste stand. Wanneer de juiste helderheid is bereikt laat je de knop los.

8. Knop voor volumeverhoging

Druk op deze knop om te verhogen, een "ding" geluid kan worden gehoord op het maximum.

9. Knop Volume Verlagen

Druk op deze toets om het volume te verlagen tot het geluid uit is.

10. Timer Knop

Druk op deze knop om binnen de timer te kiezen uit: 30/ 60/ 90 minuten en non-stop. Bij het starten van de non-stop timer zijn er geen indicatoren aan. **OPMERKINGEN:** Houd de Timer knop 3 seconden ingedrukt, uw geluid, volume en timer instellingen gaan terug naar de standaard.

11. Timer Indicator

Nadat u een slaaptimer van 30/ 60/ 90 minuten heeft geselecteerd om de slaapstand in te schakelen. De timerindicator zal dienovereenkomstig oplichten. Als u het apparaat de hele nacht aan wilt laten staan, druk dan op de timerknop totdat er geen timerindicatorlampje meer brandt.

12. Nachtlampje

Warm wit licht.

SAFETY PRECAUTIONS:

To prevent any fire or electrical hazards, do not remove or replace parts by yourself. If the product needs, please contact with professional maintenance personnel or designated maintenance center.

1.Do not put the product in rain, water or damp place to keep it dry.

2.Do not splash liquid on or near the product.

3.Do not press too hard, when pressing the button.


4.If cleaning is required, use only a dry, soft cloth or minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- 1. Speaker Driver: 40mm 20hms 3W**
- 2. THD+N: <1%(1W,1KHz)**
- 3. SNR: >75dB**
- 4. RMS: 3W**
- 5. Input: DC 5V**
- 6. Frequency Response: 60 Hz~ 20K Hz**
- 7. Product Size: 90*92*45mm**
- 8. Product Weight: 183g**

FEATURES:

- 1. Small but Mighty Design**
- 2. Build-in 17 Soothing Sounds**
- 3. Build-in Rechargeable Battery for True Portable**
- 4. Warm Night Light**
- 5. Easily hang anywhere**
- 6. 30, 60, 90 min Sleep Timer**
- 7. Memory Function**
- 8. TYPE-C Charging Port**



1. Power Indicator

After turn on the machine, the indicator will show solid green.

NOTES: The indicator will show solid red while charging. After fully charged, it will show solid green. And it will flash red in low battery.

2. Power Switch

Press and hold this button to turn on/ off.

NOTES: After starting up, the machine remembers all the settings before the last shutdown.

3. Fan Sound Button

Press to choose from built-in 5 different kinds of fan sounds, a circular tone can be heard after one loop.

4. Nature Sounds Button

Press to choose from built-in 7 different sounds: lullaby, music box, shush, fetal sound, forest bird, ocean wave, thunder. A circular tone can be heard after one loop.

5. White Noise Button

Press to choose from built-in 5 different kinds of white noise. A circular tone can be heard after one loop.

6. TYPE-C Charging Port

For use with 5V/ 1A Power Adapter.

7. Night Light Switch

Press this button to turn on/ off the Night Light.

Press and hold this button to select brightness of night light. This will start a cycle between brightest and darkest. When you've reached the desired brightness, just release the button.

8. Volume Increase Button

Press this button to increase, a "ding" prompt sound can be heard at maximum.

9. Volume Decrease Button

Press this button to decrease until the sound is less.

10. Timer Button

Press this button to choose the timer as: 30/ 60/ 90 minutes and non-stop. No indicators is on for non-stop timer start.

NOTES: Press and hold the Timer Button for 3 seconds, your sound, volume and timer settings will go back to the default.

11. Timer Indicator

After select a sleep timer ranging from 30/ 60/ 90 minutes to enter sleep mode. The timer indicator will light up accordingly. If you want to leave your device on all night, please press the timer button until there is no timer indicator light on.

12. Night Light

LEDWarm White Night Light

DISTINQ