



HANDLAUF

Handrail

PRODUKTNUMMER: 103251

103326, 103327, 103328,
103329, 103330, 103331,
103332

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

ANLEITUNG

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.


Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Handlauf Montageanleitung

Unsere modernen und eleganten, wandbefestigten Handläufe aus Edelstahl mit gekrümmten Halterungen offerieren ein attraktives, sauberes Aussehen und eine einfache Installation, bei der kein Schweißen oder Nachpolieren vonnöten ist. Perfekt für den Innen- und Außengebrauch. Der Handlauf aus Edelstahl kann gedreht werden um jeder Neigung angepasst zu werden.

- entwickelt für sehr lange Lebensdauer.
- aus Edelstahl gefertigt für geringen Wartungsaufwand.
- einfache und schnelle Montage.
- ideal für neue Bauvorhaben, Umbauten oder Nachrüstungen.

WANDBEFESTIGTER HANDLAUF AUS EDELSTAHL MIT GEKRÜMMTEN KLAMMERN



Hinweise für die Installation des Edelstahlgeländers an Treppen

An der Wand befestigte Edelstahlgeländer mit gekrümmten Halterungen sind einfach zu montieren. Es kommt allein darauf an, die Halterungen an der Wand zu befestigen und den Edelstahlhandlauf einfach an diese anzubringen und zu sichern. Achtung! Der Handlauf muss mindestens 80 cm und nicht höher als 115 cm über den Boden an der Stufenkante angebracht werden.

Ausschlaggebend sind dabei die Oberkante der Stufe sowie die Oberkante des Handlaufs. Der Wandabstand muss mindestens 5 cm betragen. Auf einen Handlauf wirkt im Notfall eine große Kraft ein. Verwenden Sie möglichst Schwerlastdübel und sichern Sie diese eventuell zusätzlich mit Montagekleber in der Wand.

Anleitung:

- Richten Sie die gekrümmten Halterungen vom Handlauf aus.
- Positionieren Sie den Handlauf entsprechend den oben genannten Hinweisen an der Wand.
- Markieren Sie die Bohrlöcher entsprechend der Löcher der Halterungen.
- Bohren Sie die Löcher vor.
- Klopfen Sie mit einem Hammer vorsichtig die Dübel in die entsprechenden Löcher.
- Beginnen Sie durch Festschrauben der Halterung an der Wand mittels der Schrauben. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit die Wandhalterung zu drehen und das Rohr des Handlaufes wie benötigt anzulegen.
- Drücken Sie die Abdeckungen an die Wand.

INSTRUCTIONS

Only for domestic use and not for commercial use!

Important: Keep these Instructions for future reference.

Keep small parts out of the reach of children.

Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted.

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since it may happen that even the best product takes damage during the transport.

In this case, do not build up of your product. Defective parts can endanger your health.


For cleaning use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based-cleaners or detergents for example Bleach those can damage the product.

Fitting Manual of Handrail

Our modern and elegant wall mounted stainless steel handrails with curved brackets offer an attractive, clean look and are easy to install with no welding or repolishing required. Perfect for internal and external use. The stainless handrail can be rotated to suit any slope.

- Engineered for structural integrity.
- Made from stainless steel for low maintenance.
- Simple and fast assembly.
- Ideal for new projects, retrofitting or upgrades.

STAINLESS WALL MOUNTED HANDRAIL WITH CURVED BRACKETS



TIPS TO INSTALLING STAINLESS HANDRAILS FOR STAIRS

Stainless steel wall mounted handrails with curved brackets are easy to install. It is just a matter of attaching the brackets to your wall with simple fixing and securing the stainless handrail to them. The handrails must be mounted on the floor at the step edge. Decisive are the top of the level and the upper edge of the handrail. The wall distance must be at least 5 cm.

In case of an emergency a large force act on the handrail. Use if possible heavy-duty dowels and secure them with any additional mounting glue in the wall.

Instruction:

- Align the curved brackets of the handrail.
- Place the handrail according to the above instructions to the wall.
- Mark the holes according to the holes of the brackets.
- Drill the holes.
- Tap carefully with a hammer the dowels into the corresponding holes.
- Start by tightening the bracket to the wall by using screws.
- This offers the possibility to rotate the wall bracket and the tube of the handrail to fix as needed.
- Press the covers on to the wall.

ORIENTATION

Uniquement pour usage domestique et en aucun cas à des fins commerciales!

Important: conservez ces instructions pour d'éventuelles références ultérieures.

Surveillez que les petites pièces ne soient pas à la portée des enfants.

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront être prises en compte.

Vérifiez chaque élément et pièce pour vous assurer qu'aucun ne soit endommagé. Malgré de rigoureux contrôles il est possible que l'article de la meilleure qualité soit abîmé durant le transport. En tel cas, ne procédez pas à l'assemblage de votre article. Des pièces défectueuses peuvent être dangereuses et nuire à votre santé.


Utilisez une éponge et de l'eau savonneuse tiède pour le nettoyage de votre nouvel article. N'utilisez en aucun cas des produits à base de solvants ou de détergents tels que l'eau de Javel car ceux-ci pourraient détériorer votre article.

Instructions de montage pour la main courante

Nos mains courantes modernes et élégantes en acier inoxydable avec supports courbés ont une allure attractive et propre et sont facile à installer sans soudure ou repolissage nécessaire. Parfait pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. La main courante peut être inclinée pour s'adapter à chaque pente.

- Conçu pour une intégrité structurelle.
- Faite en acier inoxydable pour peu de maintenance.
- Tube disponible de 38,1mm en acier inoxydable.
- Assemblage rapide et facile.
- Idéal pour des nouveaux projets, remontages ou améliorations.

MAIN COURANTE EN ACIER INOXYDABLE AVEC SUPPORTS COURBÉS



ASTUCES POUR L'INSTALLATION DE LA MAIN COURANTE POUR ESCALIERS

Les mains courantes en inox avec supports courbés sont faciles à installer. Il suffit juste d'attacher les supports sur le mur et de fixer et sécuriser la main courante sur les supports. La main courante doit être montée sur le plancher à l'étape bord. Décisive sont en haut du niveau et le bord supérieur de la main courante. La distance de la paroi doit être d'au moins 5 cm.

En cas d'urgence une grande force agit lors d'une main courante. Si possible, utilisez des chevilles lourds et les fixer avec de la colle de montage supplémentaire dans le mur.

Instruction:

- Alignez les supports de la main courante.
- Placez la main courante selon les indications ci-dessus au mur.
- Marquez les trous en suivant les mesures des trous des supports.
- Percez les trous.
- Tapez soigneusement avec un marteau les chevilles de fixation dans les trous correspondants.
- Commencez par serrer le support au mur à l'aide des vis.
- Ceci offre la possibilité de faire tourner le support mural et le tube de la main-courante afin de le fixer.
- Appuyez sur les capuchons vers le mur.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.