







# TIGERFIX 2

 www.tigerfix.eu



## TO REMOVE



## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

TigerFix can be used on smooth sturdy surfaces. Ensure good ventilation during application and curing.

- Clean the surface and wall plate with the cleaning cloth. Dry well with clean cloth.
- Mark the desired location using a spirit level.
- Remove the white protective sheet of the support.
- Fix the support to the wall.
- Press pouch 1 of the glue, through the barrier to pouch 2. Tip: Roll Pouch 1 to help break barrier if required.
- Mix the 2 thoroughly using your thumbs at least 20 times. The glue needs to be used within half an hour.
- Using scissors, cut the corner of the pouch indicated by the red line. **NOTICE: Glue should now be grey (remove the first bit, if this is white).**
- The glue can now be applied to the oval areas of the wall plate indicating 'GLUE'.
- Position the wall plate in the support and push firmly against the wall for 10 seconds.
- Leave the glue for at least 4 hours to harden, with no load.
- Remove the support after drying time. Excess glue can be removed using a scraper tool.
- Place the accessory over the wall plate.
- Tighten the lock screw. The accessory is now ready to use.

### TO REMOVE

- Remove the wall plate with a suitable tool.
- Glue residue on the wall can be removed by using a glass scraper.
- Clean the tile with a suitable cleaning product.

**Disclaimer:** We do not recommend that you use Tigerfix for safety bars or for towel racks with one or two foldaway / rotating arms. The bearing capability indicated only relates to the connection between metal wall plate and a smooth surface (tiles, glass, etc.). The application on plastered walls, wallpaper, oiled and/or lacquered surfaces as well as tile joints is not recommended. Tiger is unable to accept liability for the bearing capacity of the foundation itself or for the non-observance of the instructions for the assembly and/or application of the product.

**Glue:** Ensure good ventilation during application and curing. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0')tin. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Tigerfix peut s'appliquer sur des surfaces dures, lisses. Veillez à une ventilation suffisante pendant l'application et le durcissement.

- Nettoyer la surface et la plaque murale avec le tissu de nettoyage. Puis essuyer avec un chiffon propre.
- Marquer avec précision l'endroit désiré de l'installation en utilisant un niveau à bulle d'air.
- Enlever la feuille de protection blanche du support en carton.
- Coller le support au mur.
- Presser fermement le contenu de la partie inférieure du sachet (1) pour faire passer le contenu vers la partie supérieure (2). Astuce: enrouler le sachet (1) pour aider à casser la barrière si nécessaire.
- Pétrir fermement les composants au moins 20 fois. La colle doit être utilisée dans les 30 minutes.
- Avec des ciseaux, couper le coin du sachet comme indiqué par le trait rouge. **ATTENTION: la colle doit maintenant être grise (si la colle est blanche, enlevez-en d'abord un peu).**
- Appliquer la colle sur les zones ovales de la plaque murale en métal où il y a le mot GLUE.
- Placer la plaque murale dans le support en carton et presser fermement contre le mur pendant 10 secondes.
- Laisser durcir la colle 4 heures sans charge.
- Retirer le support en carton après le séchage de la colle. Enlever éventuellement l'excédent de colle autour de la plaque murale avec un couteau.
- Placer l'accessoire sur la plaque murale.
- Serrer la vis à tête creuse en dessous. L'accessoire est prêt à l'emploi.

### POUR L'ENLEVER

- Retirer la plaque murale en métal avec une pince multiprise.
- Enlever les restes de colle sur le mur en utilisant un grattoir à vitre.
- Nettoyer le carrelage avec un produit d'entretien approprié.

**Clause de non-responsabilité:** Il n'est pas conseillé d'utiliser Tigerfix pour des barres de sécurité et porte-serviettes à 1 et 2 bras relevables ou rotatifs. La capacité portante indiquée vaut uniquement pour la connexion entre la plaque murale en métal et une surface lisse (carrelage, verre, etc.). L'utilisation sur des murs en plâtre, papier peint, surfaces huilées et/ou laquées et sur carrelage est déconseillée. Tiger décline toute responsabilité pour la capacité portante de la surface-même ou en cas de non-respect des instructions de montage et/ou de l'application du produit.

**Colle:** Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le durcissement. Contient du N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0') étain. Peut causer une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TigerFix puede utilizarse sobre cualquier superficie robusta y lisa. Compruebe que hay ventilación durante la aplicación y el secado.

- Limpie la superficie y la placa de pared con el trapo de limpieza. Seque bien con un paño limpio.
- Marque la superficie con la ayuda de un nivel.
- Retire la lámina protectora blanca del soporte.
- Fije el soporte a la pared.
- Presione la bolsa 1 con adhesivo a través de la división hasta la bolsa 2. Consejo: Si fuera necesario, haga rodar la bolsa 1 para ayudar a romper la división.
- Mézcle bien los 2 compuestos apretándolos entre los dedos al menos 20 veces. El adhesivo deberá utilizarse dentro de la siguiente media hora.
- Con la ayuda de unas tijeras, corte la esquina de la bolsa por la línea roja. **INFORMACIÓN: Ahora, el color del adhesivo será gris (deseche la parte del principio si está de color blanco).**
- Ya puede aplicar el adhesivo a las zonas ovaladas de la placa de la pared marcadas con la palabra "GLUE" (Adhesivo).
- Coloque la placa de pared en el soporte y apriete con fuerza contra la pared durante 10 segundos.
- Deje que el adhesivo se seque al menos durante 4 horas, sin cargar peso.
- Transcurrido el tiempo de secado, retire el soporte. El exceso de adhesivo puede eliminarse con una espátula.
- Coloque el accesorio sobre la placa de pared.
- Apriete el tornillo de fijación. Ya puede usar el accesorio.

### PARA RETIRAR TIGERFIX

- Retire la placa de la pared con la herramienta adecuada.
- Los restos de adhesivo pueden eliminarse con una rasqueta para vidrio.
- Limpie el azulejo con un producto de limpieza adecuado.

**Aviso legal:** No se recomienda usar Tigerfix para barras de seguridad o para tolderos con uno o dos brazos plegables / rotatorios. La capacidad de soporte indicada se refiere solo a la conexión entre la placa metálica de pared y la superficie lisa (azulejo, cristal, etc.). No se

**Glue:** Ensure good ventilation during application and curing. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0')tin. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. recomienda aplicar sobre paredes enlucidas, empapeladas, superficies lacadas o acetadas o sobre las juntas de los azulejos. Tiger no aceptará responsabilidad alguna por la capacidad de soporte de la propia superficie de sujeción o por no seguir las instrucciones de montaje y/o aplicación del producto.

**Adhesivo:** Compruebe que hay ventilación durante la aplicación y el secado. Contiene N-(3-trimetoxisilil)propil) etilendiamina, dibutylbis(pentano-2,4-dionato-0,0') estaño. Puede causar una reacción alérgica. Hoja de seguridad disponible bajo pedido.

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TIGERFIX\* può essere utilizzato su superfici lisce e resistenti. Assicurare una ventilazione sufficiente in fase di applicazione e di indurimento.

- Pulire la superficie e la placca a muro con un panno pulito. Asciugare bene con un panno pulito.
- Segnare accuratamente la posizione desiderata servendosi di una livella.
- Rimuovere la pellicola protettiva bianca del supporto in cartone.
- Applicare il supporto alla parete.
- Premere con forza il sachetto 1 della colla fino a fare passare il contenuto attraverso la barriera verso il sachetto 2. Suggerimento: arrotolare il sachetto 1 per aiutare la colla a rompere la barriera, se necessario.
- Mescolare a fondo i 2 sachetti almeno per 20 volte premendo con i pollicci. La colla così preparata deve essere utilizzata entro 30 minuti. Tagliare l'angolo del sachetto tratteggiato dalla linea rossa utilizzando un paio di forbici. **AVVERTENZA: la colla deve risultare grigia (eliminare eventualmente la prima porzione bianca fuoriuscita).**
- Adesso è possibile applicare la colla all'interno delle sagome ovali della placca a muro contrassegnate con la parola "GLUE".
- Posizionare la placca a muro nel supporto in cartone e premere con decisione la placca contro la parete per 10 secondi.
- Lasciare indurire la colla per almeno 4 ore senza applicare alcun carico.
- Rimuovere il supporto una volta terminato il periodo di indurimento della colla. È possibile ri muovere la colla in eccesso presente attorno alla placca utilizzando un raschietto.
- Posizionare l'accessorio sulla placca a muro.
- Serrare la vite di arresto presente sul lato inferiore. L'accessorio è adesso pronto per l'utilizzo.

### RIMOZIONE

- Rimuovere la placca a muro con un utensile adatto.
- È possibile rimuovere i residui di colla dalla parete servendosi di un raschietto per vetro.
- Pulire la piastrella con un prodotto per la pulizia.

**Attenzione:** non è consigliabile utilizzare TIGERFIX\* per barre di sicurezza o per portaservietta dotati di uno o due bracci pieghevoli e/o rotanti. La capacità portante indicata si riferisce soltanto al collegamento tra la placca di metallo a muro e una superficie liscia (piastrelle, vetro, ecc.). Non è consigliata l'applicazione su pareti intonacate, carta da parati, superfici oliate e/o laccate e fughe di piastrelle. Tiger declina qualsiasi responsabilità relativa alla capacità portante della base / del supporto o alla mancata osservanza delle istruzioni per l'assemblaggio e/o l'applicazione del prodotto.

**Colle:** assicurare una ventilazione sufficiente in fase di applicazione e di indurimento. Contiene N-(3-(trimetossilil)propil) etilendiamina, dibutylbis(pentano-2,4-dionato-0,0')stagno. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

## NL MONTAGE INSTRUCTIES

Tigerfix is geschikt voor toepassing op harde, gladde ondergronden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik en uitharden

- Ontvet de ondergrond en het muurplaatje met het reinigingsdoekje. Droog na met een schone doek.
- Teken de positie van het muurplaatje met een waterpas nauwkeurig af.
- Verwijder het witte schutvel van de kartonnen ondersteuning.
- Plak de ondersteuning op de muur.
- Duw met kracht de inhoud uit het onderste gedeelte van het sachet (1), door de barriere heen, naar het bovenste gedeelte(2). Tip: sachet oprollen geeft meer kracht.
- Mix de componenten door minimaal 20 keer stevig te kneden. (de lijm dient nu binnen 30 minuten gebruikt te worden).
- Knip het hoekje van de verpakking als aangegeven. **LET OP: de lijm moet grijs zijn (evt. eerste beetje witte lijm verwijderen).**
- Breng lijm aan op het metalen muurplaatje volgens tekening (8). (zie indicatie 'GLUE' op muurplaatje)
- Plaats het muurplaatje in de kartonnen ondersteuning op de muur, druk 10 sec. stevig aan.
- Laat de lijm 4 uur onbelast uitharden.
- Verwijder de kartonnen ondersteuning na het uitharden van de lijm.
- Eventueel overtollige lijm rondom het muurplaatje met een mesje verwijderen.
- Plaats het accessoire over het muurplaatje.
- Draai de inbusschroef aan de onderzijde vast.

### VERWIJDEREN

- Verwijder het muurplaatje met een waterpomptang.
- Verwijder lijmresten m.b.v. een glasmesje.
- Maak de tegel verder schoon met een reinigingsmiddel.

**Disclaimer** Het gebruik van Tigerfix bij grepen en 1- en 2-armige handdoekrekken wordt afgeraden. De aangegeven belastbaarheid heeft uitsluitend betrekking op de verbinding tussen montageplaatje en een gladde ondergrond (tegels, glas etc.). Het gebruik op gestucte wanden, behang, geolieide en/of gelakte oppervlakten en op tegelvoegen wordt afgeraden. Tiger kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de belastbaarheid van de ondergrond zelf of het niet volgen van de voorschriften bij montage en/of gebruik van het product.

**Lijm:** Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik en uitharden. Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0')tin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Safety data sheet op verzoek beschikbaar.

## D MONTAGEANLEITUNG

Tigerfix ist für die Verwendung auf festen, glatten Oberflächen geeignet. Sorgen Sie während der Verwendung und des Aushärtens für ausreichende Belüftung.

- Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche und die Wandplatte mit dem Reinigungstuch. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken wischen.
- Markieren Sie mit einer Wasserwaage die gewünschte Position der Wandplatte.
- Entfernen Sie die weiße Schutzfolie von der Karton-Stützplatte.
- Kleben Sie die Karton-Stützplatte unterhalb der Markierung an die Wand.
- Drücken Sie mit Kraft den Inhalt aus dem unteren Teil des Beutels (1) durch die Barriere in den oberen Teil (2). Tipp: Beutel aufrollen.
- Mischen Sie die zwei Komponenten, indem Sie sie mindestens 20 Mal fest durchkneten. Keine Ecke des Beutels auslassen. (Der Klebstoff muss dann innerhalb von 30 Minuten verwendet werden).
- Die Ecke des Beutels wie abgebildet abschneiden. **ACHTUNG: Der Klebstoff muss grau sein (möglicherweise zunächst etwas weißen Kleber entfernen).**
- Klebstoff entsprechend der Zeichnung in die ovalen Vertiefungen der Wandplatte auftragen (siehe Angabe „GLUE“ auf der Wandplatte).
- Positionieren Sie die Wandplatte in die Karton-Stützplatte und drücken Sie sie 10 Sek. fest an die Wand.
- Lassen Sie den Kleber ohne Belastung mindestens 4 Stunden aushärten.
- Entfernen Sie nach dem Aushärten des Klebstoffs die Karton-Stützplatte. Bei Bedarf kann überschüssiger Kleber rund um die Wandplatte mit einem Messer entfernt werden.
- Hängen Sie das Accessoire über die Wandplatte.
- Fixieren Sie das Produkt mit der Inbusschraube an der Unterseite.

### ENTFERNEN

- Entfernen Sie die Wandplatte mit einem geeigneten Gerät, z.B. einer Rohrzanze oder Spachtel.
- Entfernen Sie die Klebstoffreste mit einem Glasschaber.
- Reinigen Sie die Fliese mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

**Haftungsausschluss:** Die Verwendung von Tigerfix bei Haltegriffen und 1- und 2-armigen Handtuchhaltern wird nicht empfohlen. Die angegebene Belastbarkeit bezieht sich nur auf die Verbindung zwischen der Wandplatte und einer glatten Oberfläche (Fliesen, Glas usw.). Von der Verwendung auf verputzten Wänden, Tapeten, geölten und / oder lackierten Oberflächen und Fugenmörtel wird abgeraten. Tiger übernimmt keine Haftung für die Belastbarkeit des Untergrunds selbst oder wenn die Anleitungen für die Montage und / oder Verwendung des Produkts nicht beachtet werden.

**Kleber:** Sorgen Sie während der Verarbeitung und Aushärtung für ausreichende Belüftung. Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl) Ethylendiamin, Dibutylbis (Pentan-2,4-dionato-0,0') Zinn. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## S INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

TigerFix kan användas på jämna, stabila ytor. Försäkra dig om att ha en god ventilationen under tillämpning och härdning.

- Rengör ytan och väggplattan med trasan. Torka väl med en ren trasa.
- Markera den önskade platsen med ett vattenpass.
- Ta bort det vita skyddande lagret från stödet.
- Fäst stödet i väggen.
- Tryck påse 1 av limmet genom skyddsvallen till påse 2. Tips: Rulla ihop påse 1 så att den hjälper att bryta skyddsvallen om det behövs.
- Blanda de två grundligt med dina tummar åtminstone 20 gånger. Limmet bör användas inom en halvtimme.
- Med en sax, klipp av hörnet av påsen som markeras av den röda linjen. **OBS: Limmet borde nu vara grått (ta bort den första biten, om det här är vitt).**
- Limmet kan nu appliceras till de ovala områdena av väggplattan där det står 'GLUE'.
- Placera väggplattan i stödet och tryck bestämt mot väggen i 10 sekunder.
- Lämn limmet i åtminstone fyra timmar för att bli hårt, utan någon belastning.
- Ta bort stödet efter torkningstiden. Överskottslim kan tas bort med ett skrapverktyg.
- Placera accessoaren över väggplattan.
- Spänn låsskruven. Accessoaren är nu redo att användas.

### FÖR BORTTAGNING

- Ta bort väggplattan med ett passande verktyg.
- Rester av lim på väggen kan tas bort med en glasskrapa.
- Rengör kaklet med en passande rengöringsprodukt.

**Varning:** Vi rekommenderar inte att du använder Tigerfix för säkerhetsribbor eller handduckshängare med en eller två hopvikbara / roterande armar. Den indikerade bärigheten skildrar endast sambandet mellan väggplattan av metall och en jämn yta (kakel, glas, osv.). Att applicera på murade väggar, tapeter, oljade och/eller lackerade ytor såväl som kakelövergångar rekommenderas inte. Tiger kan inte ta ansvar för bärigheten av grundläggningen själv eller av ouppmärksamhet gällande instruktionerna för produktens montering och/eller användande.

**Glue:** Försäkra dig om att ventilationen är bra under tillämpning och härdning. Innehåller N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)etylendiamin, dibutylbis (pentan-2,4-dionato-0,0')tin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad tillgängligt vid begäran.

## DK MONTERINGSINSTRUKTIONER

TigerFix kan bruges på glatte og robuste overflader. Sørg for god ventilation under påføring og hærdning.

- Rengør overfladen og vægpladen med renskluden. Tør godt af med en ren klud.
- Marker det ønskede sted ved hjælp af et vaterpas.
- Fjern den hvide beskyttelsesfolie på understøtningen.
- Fastgør understøtningen til væggen.
- Tryk limen i lomme 1 gennem spærningen til lomme 2. Tip: Rul lomme 1 sammen for at bryde spærningen om nødvendigt.
- Bland de 2 grundigt ved at gnide med tommelfingeren mindst 20 gange. Limen skal bruges inden for en halv time.
- Ved hjælp af en saks skæres hjørnet af posen angivet med den røde linje. **BEMÆRK: Limen skal nu være grå (fjern den første lim, hvis den er hvid).**
- Limten kan nu påføres på de ovale områder på vægpladen, angivet med 'LIM'.
- Placer vægpladen i understøtningen, og skub den fast mod væggen i 10 sekunder.
- Lad limen hærdne i mindst 4 timer, uden belastning.
- Fjern støtten efter tørretiden. Overskydende lim kan fjernes ved hjælp af et skraberør.
- Placer tilbehøret over vægpladen.
- Spænd låseskruen. Tilbehøret er nu klar til brug.

### FJERNELSE

- Fjern vægpladen med et passende værktøj.
- Limrester på væggen kan fjernes ved hjælp af en glasskraber.
- Rengør flisen med et egnet rengøringsmiddel.

**Ansvarsfraskrivelse:** Vi anbefaler ikke, at du bruger Tigerfix til sikkerhedsstænger eller til håndklædestativ med en eller to foldarme/roterende arme. Den angivne bærekraft gælder kun forbindelsen mellem metalvægpladen og en glat overflade (fliser, glas osv.). Påføring på pudsede vægge, tapeter, oljerede og/eller lakerede overflader af strukturer anbefales ikke. Tiger tager ikke ansvar for underlagets bærende kapacitet eller for manglende overholdelse af installationsanbefalingerne for montage og/eller anvendelse af produktet.

**Lim:** Sørg for god ventilation under påføring og hærdning. Indeholder N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin, dibutylbis (pentan-2,4-dionato-0,0')tin. Kan producere en allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad til rådighed på anmodning.

## P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O TigerFix pode ser usado em superfícies lisas e robustas. Garanta uma boa ventilação durante a aplicação e cura.

- Limpe a superfície e placa de parede com um pano. Deixe secar bem e limpe o pano.
- Marque o local desejado com um nível de bolha.
- Remova a película de proteção branca do suporte.
- Fixe o suporte à parede.
- Esprema a Bolsa 1 da cola, quebrando a barreira até à Bolsa 2. Sugestão: Enrole a Bolsa 1 para ajudar a quebrar a barreira, se necessário.
- Misture bem as duas bolsas com os polegares pelo menos 20 vezes. A cola tem de ser usada na meia hora seguinte.
- Com uma tesoura, corte o canto da bolsa pela linha vermelha. **ATENÇÃO: A cola agora deve estar cinzenta (remova a primeira porção, se for branca).**
- Agora a cola pode ser aplicada nas zonas ovais da placa de parede onde está indicado «GLUE» (colar).
- Posicione a placa de parede no suporte e empurre com firmeza contra a parede durante 10 segundos.
- Deixe a cola endurecer durante 4 horas, pelo menos, sem qualquer carga.
- Remova o suporte após o tempo de secagem. A cola em excesso pode ser removida com um raspador.
- Coloque o acessório sobre a placa de parede.
- Aperte o parafuso de bloqueio. O acessório está pronto para ser usado.

### PARA REMOVER

- Remova a placa de parede com uma ferramenta adequada.
- Os resíduos de cola na parede podem ser removidos com um raspador de vidros.
- Limpe o ladrilho com um produto de limpeza adequado.

**Exoneração de responsabilidade:** Não recomendamos a utilização do Tigerfix para barras de segurança ou para toldeiros com um ou dois braços rotativos/de dobrar. A capacidade de carga indicada diz respeito apenas à ligação entre a placa de parede metálica e uma superfície lisa (azulejo, vidro, etc.) A aplicação em paredes de estuque, papel de parede, superfícies oleadas/envernizadas, bem como juntas de azulejos não é recomendada. A Tiger declina responsabilidade quanto à capacidade de carga das próprias fundações e não observância das instruções de montagem e/ou aplicação do produto.

**Cola:** Garanta uma boa ventilação durante a aplicação e cura. Contém N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0')tin. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

