




LEXON

MINO+



Design by Massimo Sironi &amp; Andrea Quaglio

**ENGLISH**

- Press 2 MINO+. Turn on the 2 MINO+ and make sure none of them is connected to a mobile via Bluetooth (double press the button of the 2 MINO+, it will automatically search for a second MINO+ and connect, you will hear a sound when connected, you can then connect your MINO+ via Bluetooth or standard procedure).
- Disconnect 2 MINO+. Long-press one MINO+ until a connection status indicator (blue LED) appears on the speaker and then press the same button again to disconnect. You will hear a sound when they are disconnected.
- Please note that it is not possible to connect 2 MINO+ in the same time.
- If you turn your MINO+ ON without connecting to a device, it will automatically turn off after 10 Minutes.

For more information about how to connect and disconnect, please refer to the instructions included in the manual or visit our website.

**FRANÇAIS**

- Appuyez 2 MINO+. Allumez les 2 MINO+ et assurez-vous que aucun d'entre eux n'est connecté à un appareil mobile. Faites une double pression sur le bouton de l'un des deux MINO+ pour faire une recherche automatique MINO+ et la connecter. Vous entendrez un son lorsque les deux MINO+ seront connectés, vous pouvez alors connecter votre MINO+ via Bluetooth ou via procédure standard.
- Déconnectez 2 MINO+. Longuez l'un des MINO+ jusqu'à ce qu'il affiche l'indicateur de connexion (LED bleue) puis appuyez à nouveau sur le même bouton pour déconnecter. Vous entendrez un son lorsque les deux MINO+ sont déconnectés.
- Veuillez noter que il n'est pas possible de connecter 2 MINO+ en même temps.
- Si vous allumez votre MINO+ sans rien faire, il se déconnectera automatiquement après 10 minutes.

Pour plus d'informations sur la connexion et la désconnexion, veuillez consulter les instructions fournies dans le manuel ou visitez notre site web.

**DEUTSCH**

- Hält 2 MINO+. Zünden Sie die 2 MINO+ an und stellen Sie sicher, dass keiner von Ihnen über Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden ist. Doppelklicken Sie auf den Button eines der beiden MINO+, um eine automatische Suchfunktion für ein weiteres MINO+ auszuführen und es zu verbinden. Sie hören einen Sound, wenn sie verbunden sind. Sie können dann Ihren MINO+ über Bluetooth oder über Standardverfahren verbinden.

2. Entkoppeln 2 MINO+. Halten Sie einen der 2 MINO+ so lange, bis die Verbindungslampe (blaue LED) aufleuchtet, und drücken Sie dann wieder auf denselben Button, um die Verbindung zu trennen. Sie hören einen Sound, wenn sie entkoppelt sind.

- Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, zwei MINO+ gleichzeitig zu verbinden.

- Wenn Sie Ihren MINO+ ohne Verbindung zu einem Gerät einschalten, wird er automatisch nach 10 Minuten abgeschaltet.

Für weitere Informationen zur Verbindung und Trennung,请参阅手册或访问我们的网站。

**NEDERLANDS**

- Koppen van 2 MINO+. Aanstaan de 2 MINO+ en controleren dat geen van beide via Bluetooth met een smartphone verbonden is. Dubbel druk op de knop van één van de twee MINO+ om een automatische zoekfunctie te starten. U hoorde een geluid wanneer de tweede MINO+ was met succes verbonden. Dan kunnen u de MINO+ via Bluetooth of de standaardprocedure verbinden.

2. Ontkoppelen 2 MINO+. Houd een van de 2 MINO+ zo lang mogelijk vast, totdat de verbindingsindicator (blauwe LED) gaat knipperen, en druk dan weer op dezelfde knop om de verbinding te ontbreken. U hoort een geluid wanneer de verbinding is ontbroken.

- Belangrijk: het is niet mogelijk om 2 MINO+ tegelijkertijd te verbinden.

- Als u uw MINO+ zonder verbinding aanzet, zal deze na 10 minuten automatisch uitgaan.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het verbinden en ontkoppelen.

**ITALIANO**

- Accendere 2 MINO+. Accendere i 2 MINO+ e assicurarsi che nessuno di essi sia connesso ad uno smartphone via Bluetooth. Premere sul pulsante di uno dei due MINO+ per eseguire la funzione di ricerca automatica. Avete sentito un suono quando il secondo MINO+ è stato connesso. Poi potrete connettere il MINO+ via Bluetooth o via procedura standard.

2. Disconnettere 2 MINO+. Guardare 2 MINO+ e acciuffare il pulsante di connessione (LED blu) per qualche secondo, quindi premere nuovamente lo stesso pulsante per disconnettere. Uscire un suono quando si disconnette.

- Attenzione: non è possibile connettere 2 MINO+ allo stesso tempo.

- Se accende il MINO+ senza connettore, dopo 10 minuti si spegnerà automaticamente.

Per ulteriori informazioni sulla connessione e la disconnessione, consultate il manuale.

**ESPAÑOL**

- Conectar 2 MINO+. Encender los 2 MINO+ y asegurarse que ninguno de ellos esté conectado a un dispositivo móvil vía Bluetooth. Pulse el botón de uno de los dos MINO+ para iniciar la función de búsqueda automática. Usted escucha un sonido cuando el segundo MINO+ es conectado. Puede entonces conectar su MINO+ vía Bluetooth.

2. Desconectar 2 MINO+. Coger los 2 MINO+ y mantener el pulsador de conexión (LED azul) durante unos segundos, y luego pulsar de nuevo el mismo pulsador para desconectar. Usted escucha un sonido cuando se desconecta.

- Atención: no es posible conectar 2 MINO+ al mismo tiempo.

- Si enciende el MINO+ sin conexión, se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Para más información sobre la conexión y la desconexión, consulte el manual.

**РУССКИЙ**

- Подключите два устройства MINO+. Включите оба MINO+ и убедитесь, что ни одно из них не подключено к мобильному телефону с помощью Bluetooth. Нажмите на кнопку одного из двух MINO+, чтобы начать автоматическую функцию поиска. Вы услышите звук, когда второй MINO+ будет подключен. Потом вы можете подключить MINO+ к Bluetooth или стандартным способом.

2. Отключите подключение 2 MINO+. Взять один из двух MINO+ и держать пульсатор соединения (синий LED) некоторое время, а затем нажать снова на тот же пульсатор для отключения. Вы услышите звук, когда отключите.

- Пожалуйста, обратите внимание, что невозможно подключить 2 MINO+ одновременно.

- Если включите MINO+ без подключения, он автоматически выключится спустя 10 минут.

Для получения дополнительной информации о подключении и отключении, см. руководство пользователя.

**日本語**

- 2 MINO+を接続する。2 MINO+をONしてBluetoothで接続する場合、2 MINO+を確認してからBluetoothで接続する。2 MINO+をONしたままBluetoothで接続する場合は、2 MINO+を自動的に接続する。2 MINO+をONしたままBluetoothで接続する場合は、2 MINO+をBluetoothで接続することができる。

2. 2 MINO+を接続する。2 MINO+を確認してからBluetoothで接続する場合は、2 MINO+をONしてBluetoothで接続する。2 MINO+をONしたままBluetoothで接続する場合は、2 MINO+を自動的に接続する。

- 2つのMINO+を同時に接続する場合は、2 MINO+をONしてBluetoothで接続する。

- 2つのMINO+を同時に接続する場合は、2 MINO+をONしてBluetoothで接続する。

- 2つのMINO+を同時に接続する場合は、2 MINO+をONしてBluetoothで接続する。

2つのMIN