

SILVERGEAR

BODY SCALE

WITH LCD DISPLAY



EN

Thank you for purchasing our body scale. This manual will provide directions for effective and safe use of the device. Please read it carefully before using this product. Store the manual in a safe place for future reference.

1. Technical data

Display	LCD 73x29mm
Product size	280x280x22mm
Weight capacity	0-180kg
Weight accuracy	0.05kg / 0.11lb
Power	2x 1.5V AAA standard batteries (not included)

Features

- Auto on/off function
- Auto zero resetting
- Weight units: kg-lb-st
- Low-battery indication
- Overload indication
- Room temperature indicator

2. Safety instructions

- Do not immerse the device in water.
- Do not stand on the edge of the scale or jump on it.
- Make sure your feet are dry before stepping on the scale.

Notice


- Do not overload the scale (max 180kg / 400lb).
- Do not drop the device or drop objects on it. This may damage the sensors.
- Place the device on a hard, dry and flat surface.
- For accurate measurements, gently step on the scale to wake it up and wait at least 10 seconds before weighing. Also wake up the scale to calibrate if it has been moved.
- To ensure the most accurate results, measure each day at the same time.

Battery warnings

- Only use 2x 1.5V AAA LR3 standard batteries.
- Do not mix old and new, and different types of batteries.
- Insert batteries as directed, with regards to polarity (+ and -).
- Remove batteries before long-term storage.
- Batteries must be recycled or disposed of properly.
- Regularly check the batteries' condition to avoid damage.
- Keep batteries away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

3. Description of parts

1. LCD display
2. Tempered glass platform
3. Battery cover
4. Unit switch
5. High precision sensor



NL

Bedankt voor de aankoop van onze Personenweegschaal. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor een effectief en veilig gebruik van het apparaat. Lees deze aandachtig door voordat je dit product gebruikt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

1. Technische gegevens

Scherm	LCD 73x29mm
Productafmeting	280x280x22mm
Weegvermogen	0-180kg
Nauwkeurigheid	0,05kg / 0,11lb
Stroomvoorziening	2x 1.5V AAA standaard batterijen (niet inbegrepen)

Eigenschappen


- Automatisch aan/uit
- Automatisch resetten
- Gewichtseenheden: kg-lb-st
- Lage-batterij indicatie
- Overbelasting indicatie
- Kamertemperatuur indicator

2. Veiligheidsinstructies

- Houd het apparaat droog.
- Ga niet op de rand van de weegschaal staan en spring er niet op.
- Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je op de weegschaal stapt.

Unit conversion

You can choose between the metric (kg) and the imperial (lb) system. The unit switch is located on the bottom of the scale. When activated, press the unit switch to select the desired unit.



Error indication

The 'Lo' symbol on the display indicates that the battery power is running low. Please replace the batteries.



The 'OL' symbol indicates that the scale is over-loaded. Please step off to avoid possible damage to the device.



If the 'Err' symbol is shown as you step off the scale, it indicates that an error has occurred. Please step back onto the scale to weigh again.



5. Disposal

The crossed out wheeled bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.

Used batteries may not be disposed of in the household waste. Consumers are legally obligated to dispose of batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.



FR

Merci de vous être procuré notre balance. Ce manuel fournira des instructions pour une utilisation efficace et sûre de l'appareil. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser ce produit. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Données techniques

Écran	LCD 73x29mm
Dimensions du produit	280x280x22mm
Capacité de charge	0-180kg
Précision du poids	0,05kg / 0,11lb
Alimentation	2x 1.5V piles AAA standard (non incluses)

Caractéristiques

- Marche / arrêt automatique
- Réinitialisation automatique du zéro
- Unités de poids : kg-lb-st
- Indication de pile faible
- Indicateur de surcharge
- Indicateur de température ambiante

2. Consignes de sécurité

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne vous tenez pas sur le bord de la balance et ne sautez pas dessus.
- Assurez-vous d'avoir les pieds secs avant de monter sur la balance.

Conversion des unités

Vous pouvez choisir entre le système métrique (kg) et le système impérial (lb). Le commutateur d'unité est situé au bas de la balance. Lorsqu'il est activé, appuyez sur le commutateur d'unité pour sélectionner l'unité souhaitée.

Remarque

- Ne pas surcharger la balance (max 180 kg / 400 lb).
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou ne laissez pas tomber d'objets sur celui-ci. Cela pourrait endommager les capteurs.
- Placez l'appareil sur une surface dure, sèche et plane.
- Pour obtenir des mesures précises, montez lentement sur la balance pour l'activer et attendez au moins 10 secondes avant la pesée. Activez également la balance pour la calibrer si elle a été déplacée.
- Pour garantir les résultats les plus précis, pesez-vous chaque jour à la même heure.

Précautions concernant la batterie

- N'utilisez que 2 piles AAA LR3 standard de 1,5 V.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni différents types de piles.
- Insérez les piles comme indiqué, en respectant la polarité (+ et -).
- Retirez les piles avant le stockage à long terme.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement.
- Vérifiez régulièrement l'état des piles pour éviter tout dommage.
- Gardez les piles à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et d'une forte humidité.

5. Élimination

Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit a pour but de vous rappeler que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les éliminer de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de se débarrasser des piles dans un point de collecte de leur commune / quartier ou dans un commerce de détail. Cette obligation a pour but de garantir que les piles sont éliminées dans le respect de l'environnement. Les piles ne doivent être éliminées que lorsqu'elles sont complètement déchargées.

Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière écologique.



DE

Vielen Dank für den Kauf unsere Körperwaage. Diese Bedienungsanleitung enthält Anleitungen zur effektiven und sicheren Verwendung des Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Technical data

Bildschirm	LCD 73x29mm
Produktgröße	280x280x22mm
Gewichtskapazität	0-180kg
Genauigkeit des Gewichts	0,05kg / 0,11lb
Leistung	2x 1.5V AAA-Standardbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmale

- Automatische Ein-/Auswahlfunktion
- Automatisches Rückstellen auf Null
- Gewichtseinheiten: kg-lb-st
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Raumtemperaturanzeige

2. Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Stellen Sie sich nicht auf die Kante der Waage und springen Sie nicht auf die Waage.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße trocken sind, bevor Sie auf die Waage treten.

Umrechnung der Einheiten

Sie können zwischen dem metrischen (kg) und dem imperialen (lb) System wählen. Der Einheitschalter befindet sich an der Unterseite der Waage. Wenn dieser aktiviert ist, drücken Sie den Einheitschalter, um die gewünschte Einheit auszuwählen.

Fehleranzeige

- Das „Lo“-Symbol auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Batterieleistung zur Neige geht. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.
- Das Symbol „OL“ zeigt an, dass die Waage überlastet ist. Bitte steigen Sie von der Waage, um mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Wenn beim Steigen von der Waage das Symbol „Err“ angezeigt wird, ist ein Fehler aufgetreten. Bitte treten Sie wieder auf die Waage, um sich erneut zu wiegen.

Batteriewarnings

- Verwenden Sie ausschließlich 2x 1,5V AAA LR3 Standardbatterien.
- Mischen Sie keine alten und neuen oder unterschiedliche Batterietypen.
- Legen Sie die Batterien vorschriftsmäßig ein, achten Sie dabei auf die Pole (+ und -).
- Entfernen Sie vor der Langzeitlagerung die Batterien.
- Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Batterien vor direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern.

Beschreibung der Teile

1. LCD-Bildschirm
2. Plattform aus gehärtetem Glas
3. Batterieabdeckung
4. Geräteschalter
5. Hochpräziser Sensor



IT

Grazie per aver acquistato la nostra bilancia. Questo manuale fornirà le istruzioni per un'uso efficace e sicuro dell'apparecchio. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare il manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.

1. Dati tecnici

Display	LCD 73x29mm
Dimensioni prodotto	280x280x22mm
Capacità di carica	0-180kg
Precisione del peso	0,05kg / 0,11lb
Alimentazione	2x 1.5V pile AAA standard (non incluse)

Caratteristiche

- Funzione di accensione/arresto automatico
- Reimpostazione automatica dello zero
- Unità di peso: kg-lb-st
- Indicazione di batteria debole
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore di temperatura ambiente

2. Avvertenze di sicurezza

- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non stare sul bordo della bilancia e non saltare sopra.
- Assicurarsi che i piedi siano asciutti prima di salire sulla bilancia.

Conversione delle unità

È possibile scegliere tra il sistema metrico (kg) e il sistema imperiale (lb). Il commutatore delle unità si trova nella parte inferiore della bilancia. Quando è attivato, premere il commutatore delle unità per selezionare l'unità desiderata.

Nota

- Non sovraccaricare la bilancia (max 180 kg / 400 lb).
- Non lasciare cadere l'apparecchio o non lasciare cadere oggetti su di esso. Ciò potrebbe danneggiare i sensori.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie dura, secca e piana.
- Per ottenere misure precise, salire lentamente sulla bilancia per attivarla e attendere almeno 10 secondi prima della pesata. Attivare anche la bilancia per calibrarla se è stata spostata.
- Per garantire i risultati più precisi, pesarsi ogni giorno alla stessa ora.

Avvertenze sulla batteria

- Utilizzare solo 2 pile AAA LR3 standard da 1,5 V.
- Non mescolare pile vecchie e nuove, né di diversi tipi di pile.
- Inserire le pile come indicato, rispettando la polarità (+ e -).
- Rimuovere le pile prima dello stoccaggio a lungo termine.
- Le pile devono essere riciclate o eliminate correttamente.
- Controllare regolarmente lo stato delle pile per evitare danni.
- Conservare le pile al riparo dalla luce diretta del sole, da alte temperature e da un'alta umidità.

5. Smaltimento

Il simbolo della pila barrata su questo prodotto serve a ricordarti che i prodotti elettrici non vanno smaltiti con i rifiuti domestici. Si consiglia di smaltirli responsabilmente presso un centro di smaltimento dei rifiuti o di riciclaggio autorizzato. Consultare l'autorità locale per ricevere consigli sul riciclaggio.

Le pile usate non vanno gettate con i rifiuti domestici. I consumatori sono legalmente obbligati a smaltire le batterie in un punto di raccolta nella loro comunità/città o in un negozio di dettaglio. Lo scopo di questa obbligazione è garantire che le batterie vengano smaltite in modo congruo per l'ambiente. Le batterie vanno smaltite solo quando sono completamente scariche.

Eliminare tutti i materiali di imballaggio in modo ecologico.



ES

Gracias por haber comprado nuestra báscula. Este manual proporcionará las instrucciones para un uso eficaz y seguro del dispositivo. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Conserve el manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

1. Datos técnicos

Pantalla	LCD 73x29mm
Dimensiones del producto	280x280x22mm
Capacidad de carga	0-180kg
Exactitud del peso	0,05kg / 0,11lb
Alimentación	2x 1.5V pilas AAA estándar (no incluidas)

Características

- Función de encendido/apagado automático
- Reajuste automático a cero
- Unidades de peso: kg-lb-st
- Indicación de poca batería
- Indicador de sobrecarga
- Indicador de temperatura ambiente

2. Advertencias de seguridad

- No sumerja el dispositivo en agua.
- No pise el borde de la balanza y no salte encima.
- Asegúrese de que sus pies estén secos antes de subir a la balanza.

Conversión de unidades

Puede elegir entre el sistema métrico (kg) y el sistema imperial (lb). El conmutador de unidades está situado en la parte inferior de la balanza. Cuando está activado, pulse el conmutador de unidades para seleccionar la unidad deseada.

Nota

- No sobrecargue la balanza (máx. 180 kg / 400 lb).
- No deje caer el dispositivo o no deje caer objetos sobre él. Esto podría dañar los sensores.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie dura, seca y plana.
- Para obtener mediciones precisas, suba lentamente a la balanza para activarla y espere al menos 10 segundos antes de pesar. Active también la balanza para calibrarla si se ha movido.
- Para garantizar los resultados más precisos, pésese cada día a la misma hora.

Advertencias sobre la batería

- Utilice solo 2 pilas AAA LR3 estándar de 1,5 V.
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, ni diferentes tipos de pilas.
- Inserte las pilas como se indica, respetando la polaridad (+ y -).
- Retire las pilas antes del almacenamiento a largo plazo.
- Las pilas deben reciclarse o eliminarse correctamente.
- Compruebe regularmente el estado de las pilas para evitar daños.
- Mantenga las pilas alejadas de la luz solar directa, de altas temperaturas y de una alta humedad.

5. Eliminación

El símbolo de la pila tachada en este producto tiene como objetivo recordarle que los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Se recomienda desecharlos responsablemente en un centro de tratamiento de residuos o de reciclaje autorizado. Consulte a su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje.

Las pilas usadas no deben desecharse con los residuos domésticos. Los consumidores están legalmente obligados a desechar las pilas en un punto de recolección de su comunidad / barrio o en un comercio de detalles. Esta obligación tiene como objetivo garantizar que las pilas se eliminen respetando el medio ambiente. Las pilas no deben eliminarse hasta que estén completamente descargadas.

Elimine todos los materiales de empaque de manera ecológica.



PT

Obrigado por adquirir a nossa balança. Este manual fornecerá as instruções para um uso eficaz e seguro do dispositivo. Leia atentamente as instruções antes de utilizar o produto. Guarde o manual em um lugar seguro para poder consultá-lo no futuro.

1. Dados técnicos

Tela	LCD 73x29mm
Dimensões do produto	280x280x22mm
Capacidade de carga	0-180kg
Exatidão do peso	0,05kg / 0,11lb
Alimentação	2x 1.5V pilas AAA padrão (não incluídas)

Características

- Função de ligar/desligar automático
- Reajuste automático a zero
- Unidades de peso: kg-lb-st
- Indicação de pouca bateria
- Indicador de sobrecarga
- Indicador de temperatura ambiente

2. Avisos de segurança

- Não mergulhe o dispositivo em água.
- Não pisoteie a borda da balança e não pule nela.
- Certifique-se de que seus pés estejam secos antes de subir na balança.

Conversão de unidades

É possível escolher entre o sistema métrico (kg) e o sistema imperial (lb). O comutador de unidades está situado na parte inferior da balança. Quando está ativado, pressione o comutador de unidades para selecionar a unidade desejada.

Nota

- Não sobrecarregue a balança (máx. 180 kg / 400 lb).
- Não deixe cair o dispositivo ou não deixe cair objetos sobre ele. Isso pode danificar os sensores.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície dura, seca e plana.
- Para obter medições precisas, suba lentamente na balança para ativá-la e espere pelo menos 10 segundos antes de pesar. Ative também a balança para calibrá-la se ela foi movida.
- Para garantir os resultados mais precisos, pese-se todos os dias à mesma hora.

Advertências sobre a bateria

- Use apenas 2 pilas AAA LR3 padrão de 1,5 V.
- Não misture pilas antigas e novas, nem diferentes tipos de pilas.
- Insira as pilas como indicado, respeitando a polaridade (+ e -).
- Remova as pilas antes do armazenamento de longo prazo.
- As pilas devem ser recicladas ou eliminadas corretamente.
- Verifique regularmente o estado das pilas para evitar danos.
- Mantenha as pilas longe da luz solar direta, de altas temperaturas e de uma alta umidade.

5. Descarte

O símbolo da pilha riscada neste produto tem o objetivo de lembrá-lo de que os produtos elétricos não devem ser descartados com os resíduos domésticos. Recomendamos descartá-los de maneira responsável em um centro de tratamento de resíduos ou de reciclagem autorizado. Consulte sua autoridade local para obter conselhos sobre o reciclagem.

As pilas usadas não devem ser descartadas com os resíduos domésticos. Os consumidores são legalmente obrigados a descartar as pilas em um ponto de coleta de sua comunidade / bairro ou em um comércio de detalhes. Esta obrigação tem o objetivo de garantir que as pilas sejam eliminadas de maneira adequada ao meio ambiente. As pilas não devem ser eliminadas até que estejam completamente descarregadas.

Elimine todos os materiais de embalagem de maneira ecológica.



RU

Dank u voor het aanschaffen van onze Personenweegschaal. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor een effectief en veilig gebruik van het apparaat. Lees deze aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

1. Technische gegevens

Scherm	LCD 73x29mm
Productafmeting	280x280x22mm
Weegvermogen	0-180kg
Nauwkeurigheid	0,05kg / 0,11lb
Stroomvoorziening	2x 1.5V AAA standaard batterijen (niet inbegrepen)

Eigenschappen

- Automatisch aan/uit
- Automatisch resetten
- Gewichtseenheden: kg-lb-st
- Lage-batterij indicatie
- Overbelasting indicatie
- Kamertemperatuur indicator

2. Veiligheidsinstructies

- Houd het apparaat droog.
- Ga niet op de rand van de weegschaal staan en spring er niet op.
- Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je op de weegschaal stapt.

Unit conversion

You can choose between the metric (kg) and the imperial (lb) system. The unit switch is located on the bottom of the scale. When activated, press the unit switch to select the desired unit.

Error indication

- The 'Lo' symbol on the display indicates that the battery power is running low. Please replace the batteries.
- The 'OL' symbol indicates that the scale is over-loaded. Please step off to avoid possible damage to the device.
- If the 'Err' symbol is shown as you step off the scale, it indicates that an error has occurred. Please step back onto the scale to weigh again.

Battery warnings

- Only use 2x 1.5V AAA LR3 standard batteries.
- Do not mix old and new, and different types of batteries.
- Insert batteries as directed, with regards to polarity (+ and -).
- Remove batteries before long-term storage.
- Batteries must be recycled or disposed of properly.
- Regularly check the batteries' condition to avoid damage.
- Keep batteries away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

Description of parts

1. LCD display
2. Tempered glass platform
3. Battery cover
4. Unit switch
5. High precision sensor

