




**STAP 1:** Haal het statief uit de verpakking.  
**STEP 1:** Remove the tripod from the package.




**STAP 2:** Klap het statief uit en stel de gewenste hoogte in.  
**STEP 2:** Unfold and determine the height of the tripod.




**STAP 3:** Stel de hoogte van het statief in door de draaiknop los te draaien. Draai de draaiknop vervolgens stevig vast om de **stabiliteit te garanderen**.  
**STEP 3:** Fix the height of the tripod by loosening the knob and tighten the knob **firmly to ensure stability**.




**STAP 4:** Haal de connector uit de verpakking.  
**STEP 4:** Remove the connector from the package.




**STAP 5:** Haal de ringlamp uit de verpakking.  
**STEP 5:** Remove the ring light from the package.




**STAP 6:** Draai de connector stevig vast aan de ringlamp om **stabiliteit te garanderen**.  
**STEP 6:** Tighten the connector to the ring light **firmly to ensure stability**.




**STAP 7A:** Verwijder de snelkoppelingsplaat van het statief.  
**STEP 7A:** Remove the quick release plate from the tripod.




Bevestig de snelkoppelingsplaat met behulp van de D-ring stevig aan de connector met de ringlamp om de **stabiliteit te garanderen**.  
**STEP 7B:** Securely attach the quick release plate to the connector with the ring light using the D-ring to **ensure stability**.




**STAP 7C:** Bevestig de snelkoppelingsplaat met de connector en de ringlamp weer aan het statief.  
**STEP 7C:** Reattach the quick release plate to the tripod with connector and the ringlight.




**STAP 8:** Stel de gewenste richting van de ringlamp in.  
**STEP 8:** Determine the direction of the ringlight.




**STAP 9:** Zet de telefoonhouder in elkaar.  
**STEP 9:** Assemble the phone clamp.




**STAP 10:** Draai de telefoonhouder stevig vast op de ringlamp om de **stabiliteit te garanderen**.  
**STEP 10:** Firmly screw the phone clamp onto the ring light to **ensure stability**.



**STAP 11:** Draai de draaiknop los, stel de verticale hoek in en draai stevig vast om de **stabiliteit te garanderen** (max. 180°).  
**STEP 11:** Adjust the vertical angle by loosening the knob. Then tighten the knob firmly to **ensure stability** (max. 180°).



**STAP 12:** Draai de hendel los, stel de horizontale hoek in en draai stevig vast om de **stabiliteit te garanderen** (max. 180°).  
**STEP 12:** Loosen the lever, adjust the horizontal angle, and tighten firmly to **ensure stability** (max. 180°).




**STAP 13:** Draai de draaiknop los, stel de rotatiepositie van de ringlamp in en draai stevig vast om de **stabiliteit te garanderen** (max. 360°).  
**STEP 13:** Loosen the knob, adjust the rotation position of the ring light, and tighten firmly to **ensure stability** (max. 360°).


**STAP 14:** Sluit de USB-kabel aan op een geschikte USB-voedingsadapter en steek de adapter in een stopcontact. Gebruik de in-line afstandsbediening op de kabel om de ringlamp te bedienen.

**STEP 14:** Connect the USB cable to a compatible USB power adapter and plug the adapter into a power outlet. Use the inline remote control on the cable to operate the ring light.




On/ Off Aan/ Uit Modes Modus  
+ Increase brightness Helderheid verhogen  
- Decrease brightness Helderheid verlagen






**STAP 1:** Haal alle onderdelen uit de verpakking.

**STEP 1:** Remove all components from the package.




**STAP 2:** Draai de telefoonhouder stevig vast op de ringlamp om de **stabiliteit te garanderen**.

**STEP 2:** Firmly screw the phone clamp onto the ring light to **ensure stability**.




**STAP 3:** Draai de connector stevig vast aan de ringlamp om de **stabiliteit te garanderen**.

**STEP 3:** Firmly tighten the connector to the ring light to **ensure stability**.



**STAP 4:** Draai de connector met de ringlamp stevig vast op het bureaustatief om de **stabiliteit te garanderen**.

**STEP 4:** Firmly screw the connector with the ring light onto the desktop tripod to **ensure stability**.



**STAP 5:** Klap de poten van het bureaustatief uit. Het statief is nu klaar voor gebruik.

**STEP 5:** Unfold the desktop tripod's legs. It is now ready for use.

## INSTRUCTIES VOOR DE BLUETOOTH-AFSTANDSBEDIENING

1. Schakel de Bluetooth-afstandsbediening in door de AAN/UIT-schakelaar naar de stand "AAN" te schuiven.
2. Schakel Bluetooth op uw telefoon in en maak verbinding met "AB Shutter3" zodra deze verschijnt in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten.
3. Open de Camera-app op uw telefoon.
4. Druk op de knop van de Bluetooth-afstandsbediening om een foto of video te maken.
  - Gebruik de iOS-knop voor iPhone.
  - Gebruik de Android-knop voor Android-apparaten.
5. Selecteer de modus Foto in de Camera-app en druk op de knop van de afstandsbediening om een foto te maken.
6. Selecteer de modus Video in de Camera-app en druk op de knop van de afstandsbediening om de opname te starten of te stoppen.

**Belangrijk:** Er kan slechts één telefoon tegelijk met de Bluetooth-afstandsbediening worden verbonden.



## BLUETOOTH REMOTE INSTRUCTIONS

1. Turn on the Bluetooth remote by sliding the ON/OFF switch to the "ON" position.
2. Enable Bluetooth on your phone and connect to "AB Shutter3" when it appears in the list of available Bluetooth devices.
3. Open the Camera app on your phone.
4. Press the Bluetooth remote button to take a photo or a video.
  - Use the iOS button for iPhone.
  - Use the Android button for Android devices.
5. To take photos, select Photo mode in the Camera app and press the remote button.
6. To record videos, select Video mode in the Camera app and press the remote button to start or stop recording.

**Important note:** Only one phone can be connected to the Bluetooth remote at a time.

Bedankt dat u voor Studio ME heeft gekozen!  
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig?  
Neem dan contact met ons op via [klantenservice@avantagroup.nl](mailto:klantenservice@avantagroup.nl).

Thank you for choosing **Studio ME!**  
If you have any questions or need assistance.  
Please contact us at [klantenservice@avantagroup.nl](mailto:klantenservice@avantagroup.nl).