

Gebruiksaanwijzing Depend Gel Nagellak

1 Maak de nagels goed schoon

2 Druk de nagelriemen terug richting vinger

3 Breng eerst de Depend O2 zuurstof doorlatende Basecoat aan om verkleuring van de eigen nagel te voorkomen bij felle of donkere kleuren. Laat goed drogen.

4 Breng de Gellak aan, desnoods 2x voor een juiste dekking, laat goed drogen,

5 Breng de Gellak topcoat aan voor de mooiste afwerking

Depend O2 zuurstof doorlatende nagellak voor probleemnagels

1 Maak de nagels goed schoon

2 Druk de nagelriemen terug richting vinger

3 Breng eerst de Depend O2 zuurstof doorlatende Basecoat aan om verkleuring van de eigen nagel te voorkomen bij felle of donkere kleuren. Laat goed drogen.

4 Breng de Depend O2 gekleurde nagellak aan, desnoods 2x voor een juiste dekking, laat goed drogen

5 Breng de Depend O2 topcoat aan voor de mooiste afwerking