



## Gebruiksaanwijzing PNS Stamping Gel Pen

Deze stamping gel zit in een handige pen. Stempelen is hierdoor nog nooit zo makkelijk geweest.

Gebruiksaanwijzing:

Eerste keer gebruik: Onze pennen zijn beveiligd met kinderslot. Draai + 25x met een snelle draai achter elkaar aan de bodem om de gel omhoog te drukken. (je voelt een druk als de gel bijna komt, draai dan voorzichtig zodat niet alle gel eruit stroomt en verloren raakt) vervolg gebruik is 1x draaien voldoende.

1. Breng de stamping gel aan op het design van de stamping plate
2. Schraap het overtollige gel over het design met een scraper
3. Rol met een stempelkussen over het design om het op te nemen
4. Plaats het stempelkussen op de nagel om het design over te brengen
5. Uitharden: UV-120sec. LED-60 seconden
6. Afwerken met een topcoat naar keuze

- Gebruiksvriendelijke handige pen
- Extra Hoog gepigmenteerde Gel
- Voor Stamping
- Voor Onestroke
- Voor Aeropuffing
- Voor fijne Lijnen
- Inhoud: 5ml

Heeft u vragen? Mail of Bel met onze klanten service, [info@korneliya.nl](mailto:info@korneliya.nl) of 065-4705618

**Korneliya Nailart Design – Grevelingen 20 – 2401DN Alphen aan den Rijn – 0172 759739**