

Stap 1: Voorbereiding

- Plaats de mini-wasmachine op een stabiel en vlak oppervlak, bij voorkeur dichtbij een waterbron en een stopcontact.
- Controleer de netspanning met de specificaties van de wasmachine en sluit de stekker aan.

Stap 2: Belading

- Plaats de kledingstukken één voor één in de trommel. Overbelast de machine niet, omdat dit de prestaties kan leveren.
- Voeg de meegeleverde wasmiddel toe tot het bakje vol zit.

Stap 3: Water toevoegen

- Open de kraan voorzichtig en vul de emmer of teiltje etc.

Stap 4: Selecteer het wasprogramma

- Controleer de bedieningsknoppen van het display van de mini-wasmachine om het gewenste wasprogramma te selecteren. Mogelijk zijn er opties zoals delicaat, normaal, snel, etc.
- Kies de juiste temperatuurinstelling op basis van de kledingstukken die je wast.

Stap 5: Start de wascyclus

- Druk op de startknop en laat de was 20 minuten draaien.
- Laat de machine het werk doen.

Stap 6: Afronding van de wascyclus

- zodra de wascyclus is voltooid, zal de machine mogelijk een geluidssignaal afgeven.
- Haal je kleding uit de emmer en laat de kleding drogen.

Stap 7: Afvoer van water

- Sluit de kraan en zorg ervoor dat er geen water meer in de machine zit.
- Laat het water volledig weglopen voordat je de machine verplaatst of opgeborgen hebt.

