

Handleiding

digitale weektimer

Gebruiksaanwijzing voor digitale weektimer

2

VEILIGHEIDSREGELS

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door!

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u de timer aansluit:
voor elektrische apparaten.

Sluit het apparaat niet aan als de belasting hoger is dan 16 A.

Zorg er altijd voor dat de stekker van het apparaat volledig in het stopcontact van de schakelaar zit
tijdelijk.

Als het nodig is om de schakelaar schoon te maken, haal hem dan uit het stopcontact en veeg hem droog
kleding.

Dompel de timer niet onder in water of een andere vloeistof.

Verwarmingstoestellen en dergelijke mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten terwijl ze in gebruik zijn
verbonden.

De fabrikant raadt aan om dergelijke apparaten niet op tijdschakelaars aan te sluiten.

TECHNISCHE DATA

Spanning
230 V ~ 50 Hz
Laden
16 ampère, 3600 watt
Tijdstelling min
1 minuut
Werktemperatuur
-10 ° C tot + 40 ° C
Nauwkeurigheid
+/- 1 minuut per maand
Reserve batterij
1,2V NiMH ≥ 100 uur

OMSCHRIJVING

Knopfuncties

1. MASTER CLEAR: Wis alle gegevens in het geheugen, inclusief de huidige tijd en alle programma's.
2. RANDOM: willekeurige functie instellen of annuleren.
3. KLOK: Instellen van de huidige tijd in combinatie met de knoppen WEEK, HOUR, MIN. Keuze tussen 12-uurs en 24-uurs modus in combinatie met de TIMER-knop. Tijd functie start zomer in combinatie met de AAN / AUTO / UIT-knop.
4. TIMER: Programma-instelling gecombineerd met knoppen WEEK, UUR, MIN. Keuze tussen 12- en 24-uursmodus in combinatie met de CLOCK-knop.
- 5.

AAN / AUTO / UIT: Selecteert de timer-bedieningsmodus.

6.

WEEK: Stel de week in in combinatie met de CLOCK of TIMER knop.

7.

UUR: Stel het uur in in combinatie met de CLOCK of TIMER knop.

8.

MIN: Stel de minuten in in combinatie met de CLOCK of TIMER knop.

9.

RST / RCL: Programma's overschrijven of overschreven programma's oproepen.

ACTIE

Algemene functies

1.

10 AAN / UIT-programma's met tussenpozen van 1 minuut.

2.

Keuze tussen HANDMATIG AAN / AUTO / HANDMATIG UIT.

3.

Keuze uit 12/24 uur modus.

4.

Groot LCD-scherm met seconden.

5.

DST-functie beschikbaar.

6.

Willekeurige functie, de willekeurige duur is tussen 10 en 31 minuten, vanaf 6:00 uur 's avonds tot 6.00 uur 's ochtends.

7.

16 combinaties van dagen of groepen van dagen beschikbaar als volgt:

MA (PON)

TU (WT)

EK (woensdag)

TH (CZW)

FR (PT)

ZA (ZAT)

ZO (ND)

MA, DI, WO, DO, VR, ZA, ZO (MA, DI, WO, DO, VR, ZA, ZO)

3

MA, DI, WO, DO, VR (MA, DI, WO, DON, VR)

ZA, ZO (ZAT, zo)

MA, DI, WO, DO, VR, ZA (MA, DI, WO, DONDER, VRIJ, ZA)

MA, WE, FR (POD, WO, FR)

DI, DO, ZA (DI, DO, ZA)

MA, DI, WO (MA, DI, WO)

DO, VR, ZA (DO, VR, ZA)

MA, WO, VR, ZO (MA, WO, VR, ZO)

Eerste stappen

1. Sluit de timer aan op een 230 V stopcontact en schakel de stroom in. Om de batterij op te laden stroomback-up, moet de schakelaar ongeveer op het stopcontact aangesloten blijven 14 uur.
2. Nadat het laden is voltooid, wist u alle gegevens uit het geheugen door op de MASTER CLEAR-knop te drukken met een scherp voorwerp zoals een balpen.
3. De slaaptimer is nu klaar voor gebruik.

De huidige tijd instellen

1. Houd de CLOCK-knop ingedrukt terwijl u op de WEEK-knop drukt totdat wordt weergegeven de huidige dag van de week. Ga op dezelfde manier te werk door op de HOUR- en MIN-knoppen te drukken totdat wordt weergegeven het huidige uur en de minuut. Tijdens het instellen kunnen de toetsen WEEK, HOUR of MIN ingedrukt houden om sneller te scrollen.
2. Laat beide knoppen los. De week en tijd worden ingesteld.
3. Herhaal de bovenstaande stappen om de tijd onjuist opnieuw in te stellen.

programmeren

TIP: Zorg ervoor dat de ingestelde tijdsperiodes elkaar niet overlappen, vooral bij gebruik van met de functie van groepen van dagen van de week. Als de instellingen elkaar overlappen, wordt de stroomonderbreker ingeschakeld

aan en uit volgens geprogrammeerde tijden, niet volgens het programma-instructienummer. UIT (UIT) heeft voorrang op AAN.

1. Druk kort op de TIMER-knop. ON_1 verschijnt op het LCD-scherm. Op dit punt kunt u voor de eerste keer AAN zetten.
2. Druk op de WEEK-knop om een dag van de week of een groep dagen van de week in te stellen. Stel het uur in door op de HOUR en MIN knoppen te drukken.
3. Druk nogmaals op de TIMER-knop om de eerste inschakelinstelling te voltooien en ga naar het instellen van de eerste UIT-schakelaar. OFF_1 verschijnt op het LCD-scherm. Herhaal punt 2, om de eerste alleen UIT te zetten.
4. Druk nogmaals op de TIMER-knop om de eerste OFF-instelling te voltooien en ga verder met het instellen van de tweede AAN. Herhaal stap 2 tot 3 om te programmeren andere instellingen. Houd de TIMER-knop 2 seconden ingedrukt om te starten snel vooruit.
5. Druk na het voltooien van de instelling op de CLOCK-knop. De stroomonderbreker is klaar voor gebruik. VOORBEELD: Dagelijks de schakelaar AAN zetten om 17:15 en UIT zetten om 22:30.
EN.
Druk eenmaal op de TIMER-knop en laat deze los. ON_1 verschijnt op het LCD-scherm
B.
Druk op de WEEK-knop totdat het LCD-scherm "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU" weergeeft
C.
Druk op de HOUR-knop totdat het LCD-scherm 5:00 PM of 17:00 aangeeft
D.
Druk herhaaldelijk op de MIN-knop totdat het LCD-scherm 17:15 PM of 17:15 . weergeeft
e.
Druk nogmaals op de TIMER-knop en laat deze los. OFF_1 verschijnt op het LCD-scherm
F.
Herhaal het
punten

b, c
en
d
bovenstaande,
tot
Aan
Scherm
LCD
zal verschijnen
uit
"MA, TU, WE, TH, FR, ZA, ZO", 22.30 uur of 22.30 uur.

4

AAN/AUTO/HANDMATIG UIT instelling instructie:

U kunt de bedrijfsmodus niet wijzigen terwijl het programma wordt ingesteld.

1.

Druk op de ON / AUTO / OFF-knop om achtereenvolgens door de drie modi te bladeren.

2.

Programma's kunnen alleen in de AUTO-modus worden uitgevoerd. Schakel uit wanneer de AUTO-modus is geselecteerd timer loopt volgens de programma's. In de modus HANDMATIG AAN of HANDMATIG UIT alles programma-instellingen worden genegeerd en de timer werkt niet. In de modus HANDMATIG AAN het uitgangsvermogen is altijd ingeschakeld. In de modus HANDMATIG UIT is het uitgangsvermogen ingeschakeld blijvend invalide.

3.

Wanneer overgeschakeld van HANDMATIG AAN naar AUTO, behoudt de slaaptimer de HANDMATIGE instellingen AAN naar de volgende timerinstelling.

Willekeurige modus

1.

Druk op de **RANDOM-toets** . **R (RANDOM)** verschijnt op het LCD-scherm . **RANDOM-functie** staat aan.

2.

Wanneer de **RANDOM-** functie is ingeschakeld , **staat de aan/uit-** schakelaar willekeurig in de AAN-positie van 10 tot 31 minuten, in de tijdsperiode van 18:00 uur tot 06:00 uur.

3.

Druk nogmaals op de **RANDOM-** knop om deze functie uit te schakelen. De willekeurige functie kan niet worden ingesteld bij het instellen van programma's.

De **RANDOM-** functie kan alleen worden uitgevoerd in de **AUTO-** modus tussen 18:00 uur en 6:00 uur

Schakel over van 12-uurs klok naar 24-uurs klok.

Druk tegelijkertijd op de **CLOCK-** en **TIMER-** knoppen om te schakelen tussen de 12-uurs- en 24-uursmodus.

Zomertijd

1.

Druk tegelijkertijd op de **CLOCK -** knop en de **ON / AUTO / OFF -** knop . **S (vb)** verschijnt op het display zomer). De klok gaat een uur vooruit.

2.

Druk nogmaals op beide knoppen om terug te keren naar de wintertijdstelling. De klok blijft één uur teruggezet en de **S-** markering verdwijnt van het display.
