

KNOPPEN

	Alarmklok		Volume +
	Omhoog		FM radio
	Lamp		Volume -
	Omlaag		Nachtstand
	Snooze		Instellingen

UITLEG KNOPPEN

Zonsopganglicht

Druk op om het zonsopganglicht aan en uit te doen. Druk op om de helderheid te veranderen.

Kleurenmodes

Druk twee keer op om de kleurenmodus aan te zetten en automatische modes te starten. Om weer terug te gaan naar de handmatige modus, druk op . Houd lang ingedrukt om terug te gaan naar automatische modus.

Radio

Houd lang ingedrukt om naar radiozenders te zoeken. Druk op om de radio aan te doen. Om het volume te wijzigen, druk op . Houd lang ingedrukt om een zender te selecteren.

Wekker

Druk op om het alarm aan/uit te doen. Houd lang ingedrukt om het alarm in te stellen en wijzig de tijd met .

Slaapmodus

Druk op om de slaapmodus aan te zetten. Houd lang ingedrukt om de slaapmodus in te stellen en wijzig de tijd met .

Tijd

Druk op om de helderheid van de tijd te wijzigen. Houd lang ingedrukt om de tijd in te stellen en gebruik .

TIJD INSTELLEN

Houd twee seconde ingedrukt om de tijd in te stellen.

- Druk op om het uur te selecteren, druk dan op .
- Druk op om de minuut te selecteren, druk dan op .
- Druk op om te kiezen tussen 12/24H, druk dan op .



HELDERHEID LED DISPLAY

Druk op om de helderheid van het LED display te veranderen. Er zijn drie opties:


12:00	12:00	12:00
HOOG	MATIG	GEEN

ALARM INSTELLEN

Er kunnen twee verschillende alarmen worden gezet, bijvoorbeeld: een voor doordeweeks en een voor in het weekend.

Alarm aanzetten

Druk op om je alarm aan of uit te zetten. Wanneer het alarm aanstaat, ziet de display er als volgt uit:



Alarm instellen

Houd twee seconde ingedrukt.

- Gebruik om het uur in te stellen, druk op .
- Gebruik om de minuut in te stellen, druk op .




Alarngeluid instellen

Gebruik om het alarngeluid te wijzigen, druk op . Er zijn zeven verschillende geluiden (1-7), optie 8 is de FM radio. De radiozender waarmee je dan wakker wordt, is de laatste zender waar je naar geluisterd hebt.



Volume alarngeluid instellen

Gebruik om het volume van het alarm aan te passen. Druk vervolgens op .



Helderheid wake-up light alarm

Gebruik om de helderheid van de wake-up light aan te passen. Druk vervolgens op .



Zonsopgang simulatie instellen

Het is mogelijk om een zonsopgang te simuleren voordat het alarm afgaat. Bijvoorbeeld: 30 minuten voor het alarm afgaat, gaat de wake-up light aan.

Gebruik om de tijd van de zonsopgang simulatie in te stellen, druk dan op .




Snoozen

- Als het alarm afgaat, druk op om 9 minuten te snoozen.
- Om het alarm uit te doen, druk op de alarmklok knop.
- Wanneer het alarm niet wordt uitgezet, gaat dit vanzelf na 15 minuten.

SLAAPMODUS INSTELLEN




Druk op  om de slaapmodus aan/uit te zetten.

Slaapmodus instellen

Houd  twee seconde ingedrukt om de slaapmodus in te stellen. Gebruik   om de duur van de slaapmodus in te stellen (10-120 min). Druk daarna op .






Helderheid wake-up light slaapmodus

Gebruik om   om de helderheid van de wake-up light tijdens slaapmodus in te stellen, druk dan op . De wake-up light zal tijdens de slaapmodus langzaam dimmen.






Slaapmuziek instellen

Gebruik   de slaap muziek in te stellen. Er zijn drie verschillende geluiden (1-3). Nummer 4 is de FM-radio. Dit is de zender waar het laatst naar geluisterd is.



Geluidsvolume instellen slaapmodus




Gebruik   om het volume aan te passen druk dan op .



Om de slaapmodus uit te zetten, druk op . De wake-up light zal dan langzaam uitgaan.





FM-RADIO INSTELLEN

Om automatisch FM-radiozenders te zoeken, houd twee seconde ingedrukt . De radiozenders worden automatisch opgeslagen.

Om handmatig naar een radiozender te zoeken, druk eerst op . Houd vervolgens   twee seconde ingedrukt om een radiozender te zoeken. Wanneer de ontvangst niet goed is, moet de positie van de antenne worden verplaatst.







KLEURENLICHT FUNCTIE

Helderheid wake-up light aanpassen

Druk op  om de wake-up light aan te doen. Gebruik   om de helderheid te veranderen, druk dan op .

Wanneer de wake-up light wordt aangezet, gaat de kleur van donker rood naar wit. Wanneer d wake-up light wordt uitgezet, is dit andersom.

Kleurenmodus

Druk twee keer op  om de kleurenmodus aan te zetten en automatische modes te starten. Om weer terug te gaan naar de handmatige modus, druk op  . Houd   lang ingedrukt om terug te gaan naar automatische modus. Om de kleurenmodus uit te zetten, druk op .