

DVM149

1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez et conservez les instructions. Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation.
- Pour utiliser à la fois votre unité parents et votre unité bébé, vous devez pouvoir établir une liaison radio entre elles.
- La gamme sera affectée par les conditions environnementales. Tout objet métallique de grande taille, du béton armé, une autre structure solide, un équipement radio ou électrique entre l'unité bébé et l'unité parents peut bloquer le signal radio.
- L'utilisation d'autres produits à 2,4 GHz peut causer des interférences avec ce produit ; par conséquent, éloignez l'unité bébé d'au moins 1,5 mètre de ce type de produit ou mettez les produits hors tension s'ils semblent provoquer des interférences.
- Cet appareil ne peut pas remplacer la surveillance d'un adulte responsable.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Les unités ne doivent pas être exposées à la pluie ou à l'humidité.
- Les unités ne doivent pas être exposées à des sources directes de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ce produit contient de petites pièces, faites attention lors du déballage et de l'assemblage du produit.
- Les enfants peuvent s'emmêler dans les câbles. Par conséquent, les câbles d'alimentation doivent être tenus à tout moment à plus d'un mètre du berceau et de la portée du bébé.
- Les unités bébé avec des câbles d'alimentation ne doivent jamais être suspendues au berceau ou à proximité de celui-ci.
- Les unités ne doivent être utilisées qu'avec les adaptateurs secteur inclus dans cet emballage (nominal 5V, 1,0A).
- Une utilisation inappropriée ou incorrecte des batteries peut provoquer de la corrosion ou une fuite des batteries, ce qui pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels. Utilisez uniquement les types de batteries indiqués dans ce manuel.
- N'utilisez pas les appareils si le câble ou la fiche est endommagé.
- Ne tentez pas de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur ou sous des surfaces pouvant obstruer les orifices de ventilation.
- Ce produit ne doit pas être placé dans un espace clos pouvant gêner la circulation de l'air.

2. MODE DE FONCTIONNEMENT

2.1 Économie d'énergie / écran éteint

Appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt pour allumer / éteindre l'écran de l'unité parents.

2.2 Réglage du volume

Appuyez sur la touche HAUT pour augmenter le volume. Appuyez sur la touche BAS pour diminuer le volume.

2.3 Réglage de la luminosité

Appuyez sur la touche DROITE pour augmenter la luminosité. Appuyez sur la touche GAUCHE pour diminuer la luminosité.

2.4 Unité bébé vue / balayage (pour 2 unités bébé)

Appuyez sur la touche balayage / pour voir / balayer les unités bébé. En mode de balayage, l'icône de balayage sera affichée en haut de l'écran. Chaque vidéo de l'unité bébé restera à l'écran pendant environ 10 secondes. Après les 10 secondes, une autre vidéo de l'unité bébé s'affichera sur l'unité parents, etc.

2.5 Zoom numérique et déplacement de l'écran

Appuyez et maintenez la touche zoom / enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer la fonction de zoom avant / arrière. Après avoir zoomé, appuyez sur la touche GAUCHE pour vous déplacer vers la gauche, appuyez sur la touche DROITE pour vous déplacer vers la droite, appuyez sur la touche HAUT pour incliner vers le haut et appuyez sur la touche BAS pour incliner vers le bas. En mode zoom numérique, l'icône sera affichée en haut de l'écran.

Note 1: L'unité bébé ne bouge pas en utilisant la fonction déplacement / inclinaison.

Note 2: Si vous souhaitez régler le volume / la luminosité, vous devez quitter le mode zoom avant de pouvoir l'utiliser.

2.6 Parler au bébé

Pour parler, maintenez la touche / enfoncée. L'icône du micro sera affichée en bas à droite de l'écran lorsque cette fonction est activée. Relâchez le bouton lorsque vous ne voulez plus parler. Maintenant, vous pouvez entendre la chambre du bébé.

Note: N'oubliez pas que vous ne pouvez pas entendre votre bébé pendant que vous parlez. Si vous voulez entendre le bébé, vous devez arrêter d'appuyer sur ce bouton.

2.7 Vision nocturne infrarouge (automatique)

La fonction de vision nocturne infrarouge permet à l'unité bébé de capter des images de votre bébé ou de la zone surveillée dans des conditions d'obscurité ou de faible luminosité. Dans ce mode, seules les images en noir et blanc seront affichées sur l'unité parents. L'image optimale est une distance de 1,8 m entre l'unité bébé et l'objet. Lorsque l'unité bébé est en mode de vision nocturne, l'icône s'affiche en haut de l'écran. Cela prendra quelques secondes.

3. FONCTIONNEMENT DU MENU

3.1 Appariement de l'unité bébé et de l'unité parents

L'unité bébé est préenregistrée avec de votre unité parents. Vous n'avez pas besoin de la réenregistrer à moins que l'unité bébé ne perde son lien avec l'unité parents. Pour réenregistrer votre unité bébé ou pour enregistrer une nouvelle unité bébé, suivez les instructions ci-dessous.

Note: Avant de commencer l'appariement, assurez-vous que l'unité parents et l'unité bébé soient côte à côte.

- Appuyez sur la touche MENU/OK. Le menu apparaîtra.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE jusqu'à ce que l'icône soit en surbrillance. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner l'unité bébé souhaitée.
- Appuyez sur la touche MENU/OK.
- Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner ADD CAM puis appuyez sur la touche MENU/OK.
- Pendant que l'icône du sablier apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton PAIR à l'arrière de l'unité bébé.
- Une fois le jumelage effectué, la coche apparaît à l'écran.
- En cas d'échec, veuillez répéter les étapes ci-dessus.
- Appuyez sur la touche pour quitter.

3.2 Supprimer une unité bébé

- Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE jusqu'à ce que l'icône de l'unité bébé soit en surbrillance.
- Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
- Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner DEL CAM puis appuyez sur la touche MENU/OK.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE pour cocher la case .
- Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer l'option.
- Appuyez sur la touche BACK pour quitter.

3.3 Réglage VOX / Mode ECO

Ce mode vous permet de contrôler l'activation du son de votre unité bébé et d'activer le mode ECO. S'il n'y a pas de son près de l'unité bébé dans les 30 secondes, la transmission du son s'arrête et l'image devient noire. Lorsque l'unité bébé détecte des sons plus forts que le niveau de sensibilité, le son et l'image se réactivent. Pour changer le niveau VOX, suivez les instructions ci-dessous.

- Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE jusqu'à ce que l'icône VOX soit en surbrillance. Appuyez sur la touche MENU/OK. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le niveau souhaité.
- Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
- Appuyez sur la touche BACK pour quitter.

Note 1: Une fois le VOX activé, l'icône VOX ou s'affiche en haut de l'écran.

Note 2: est de Faible sensibilité. Le bébé doit faire beaucoup de bruit avant que la fonction VOX ne soit activée.

est le niveau de sensibilité Élevé. Le bébé n'a pas à faire beaucoup de bruit avant que la fonction VOX ne soit activée.

Note 3: Le mode ECO ne fonctionne pas avec 2 unités bébé ou plus.

3.4 Réglage de l'unité de température

- Appuyez sur la touche MENU/OK. Le menu apparaîtra.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE jusqu'à ce que l'icône de température soit en surbrillance. Appuyez sur la touche MENU/OK.
- Naviguez à l'aide des flèches pour sélectionner °C ou °F.
- Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
- Appuyez sur la touche BACK pour quitter.

Note: Pour cette unité, la plage de température ambiante de test est comprise entre 0 et 40 °C.

Réglage de l'alarme de température ambiante

- Dans le menu, allez à l'icône . Appuyez sur la touche MENU/OK.
- Naviguez avec les flèches pour activer ou désactiver l'alarme. Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
- Naviguez avec les flèches pour atteindre des valeurs de température d'alarme. L'icône est la valeur de température la plus basse. L'icône est la valeur de température maximale. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour effectuer le réglage de la valeur d'alarme de température ambiante la plus basse, puis appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer. Le système revient automatiquement au début. Si vous ne souhaitez pas modifier la valeur de la température, appuyez sur la touche BACK pour quitter.

Note : La plage de l'alarme de haute température est comprise entre 4 et 40 °C. Celle de la température la plus basse est comprise entre 0 et 36 °C. Les températures ne peuvent pas être plus proches que 4 de différence.

3.5 Réglage de la berceuse

Vous pouvez calmer le bébé pour qu'il s'endorme à l'aide d'une douce berceuse de l'unité bébé.

- Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
 - Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE jusqu'à ce que l'icône de berceuse soit en surbrillance. Appuyez sur la touche MENU/OK.
 - Naviguez en utilisant les flèches pour sélectionner une des 8 berceuses.
 - Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
 - Appuyez sur la touche BACK pour quitter.
- Note 1:** Une fois la berceuse activée, l'icône berceuse s'affiche en haut de l'écran.
- Note 2:** Le paramètre Berceuse est désactivé par défaut.
- Note 3:** La fonction de lecture en boucle de la Berceuse lit toutes les berceuses une par une.

3.6 Réglage de l'alarme

Vous pouvez utiliser l'alarme pour vous rappeler d'alimenter votre bébé / de changer de couche / de dormir, etc.

- Appuyez sur la touche MENU/OK et le menu apparaîtra.
 - Appuyez sur la touche GAUCHE ou la touche DROITE jusqu'à ce que l'icône de l'alarme soit en surbrillance. Appuyez sur la touche MENU/OK.
 - Naviguez à l'aide des touches fléchées pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité.
 - Appuyez sur la touche MENU/OK pour confirmer.
 - Appuyez sur la touche BACK pour quitter.
- Note 1:** Le réglage d'alarme minimum est de 0,5 heure. Le réglage d'alarme maximum est de 5 heures. Il existe 8 niveaux au total.

Note 2: Une fois que l'alarme est activée, son icône s'affiche en bas à gauche de l'écran.

Note 3: Le paramètre Alarme est désactivé par défaut.

Note 4: Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité parents pour l'éteindre.

Note 5: Si vous ne désactivez pas l'alarme, celle-ci sonnera pendant une minute. Après trois minutes, l'alarme sonnera à nouveau pendant 1 minute. L'alarme sonne trois fois au total, après quoi l'alarme s'éteint.

4. DÉPANNAGE

Pas de réception sur l'unité parents	<ul style="list-style-type: none"> Les adaptateurs d'alimentation ne sont peut-être pas correctement connectés. Confirmez que l'unité bébé et l'unité parents sont allumées. L'unité bébé est peut-être trop éloignée de l'unité parents. L'unité bébé et l'unité parents peuvent ne pas être correctement appariés. Suivre §3.1
Interférence ou mauvaise réception	<ul style="list-style-type: none"> Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé. L'unité bébé ou l'unité parents est peut-être placée trop près d'objets métalliques. D'autres appareils électroniques peuvent interférer avec le signal. Éteignez ces appareils. La batterie est peut-être trop faible.
Sifflement (statique, crissement)	<ul style="list-style-type: none"> L'unité bébé et l'unité parents sont peut-être trop proches l'une de l'autre. Le volume de l'unité parents est peut-être trop élevé.
Impossible d'entendre le bébé sur l'unité parents	<ul style="list-style-type: none"> Le réglage du volume est peut-être trop bas.
Image figée	<ul style="list-style-type: none"> Redémarrez l'unité bébé (débranchez l'adaptateur, puis rebranchez-le). Appuyez sur la touche de réinitialisation située à l'arrière de l'unité parents.

5. CARACTÉRISTIQUES

Fréquence	2.4GHz FHSS
Gamme de fréquences	2412 - 2469 MHz
Plage de fonctionnement	Intérieur: jusqu'à 50 mètres Extérieur: jusqu'à 300 mètres (ligne droite et espace ouvert)
Adaptateur secteur	Modèle: K05S050100G
Entrée adaptateur secteur	Entrée: 100-240VAC-50/60Hz 0.2A Sortie: 5.0V DC, 1.0A
Puissance de sortie	5.0 W
Efficacité active moyenne	73.7%
Efficacité à faible charge (10 %)	-
Pas de charge Consommation électrique	0.1 W MAX
Puissance maximum	<19 dBm
LCD	4.3" TFT LCD
Résolution d'affichage	480x272 RGB
Batterie rechargeable pour l'unité parents	Batterie Li-polymère 3.7V; 2000mAh; 7400Wh
Durée de fonctionnement avec la batterie complètement chargée	Jusqu'à 10 heures (VOX allumé)
Environnement d'exploitation	Température: 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Humidité relative: 15% - 85%
Environnement de stockage	Température: -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) Humidité relative: 15% - 85%
Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong Province, China.	

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Hesdo, déclare que l'équipement radioélectrique du type Alecto DVM149 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://DOC.hesdo.com/DVM149-DOC.pdf>


DVM149

1. WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS



- Read and keep the instructions. All the safety and operating instructions should be read before use.
- To use your parent unit and baby unit together, you must be able to establish a radio link between them.
- The range will be affected by environmental conditions. Any large metal objects, reinforced concrete, other solid structures, radio or electrical equipment between the baby and parent unit may block the radio signal.
- The use of other 2.4GHz products may cause interference with this product, so keep the baby unit away at least 1.5 meter from these type of products or turn the products off if they appear to be caused interference.
- This device can't replace responsible adult supervision.
- This device is designed for indoor use only.
- The units should not be exposed to rain or moisture.
- The units should not be exposed to direct heat sources.
- This product is not a toy and should be kept out of children's reach.
- This product contains small parts, take care when unpacking and assembling the product.
- Children can become entangled in the cords, therefore power cords should be kept more than 1 meter away from the crib and baby's reach at all times.
- The baby units with power cords should never be hung on or near the crib.
- The units should only be used with the AC power adapters included in this package (rated 5V; 1.0A).
- Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage, which could cause personal injury or damage to property. Use only the types of the batteries which are indicated in this manual.
- Don't use the units if the cord or plug is damaged.
- Don't attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit, if you do, the guarantee will be made void.
- This product should not be used on or under surfaces that may block the ventilation openings.
- This product must not be placed in an enclosed area that may impede the air flow.

2. MODE OPERATION



2.1 Power save/screen off

Short press power key  to turn on/off the screen of the parent unit.



2.2 Volume adjustment

Press the UP  key to increase the volume. Press the DOWN  key to decrease the volume.

2.3 Brightness adjustment



Press the RIGHT  key to increase the brightness. Press the LEFT  key to decrease the brightness.

2.4 Baby unit view/scan (in case of 2 baby units)

Press the scan key  to view/scan the baby units. During the scan mode, the scan icon  will be displayed on top of the screen. Each baby unit video will stay on the screen for about 10 seconds, after the 10 seconds another baby unit video will display on the parent unit etc.

2.5 Digital zoom & move the screen.



Press and hold the key zoom  for about 2 seconds to operate the zoom in/out function.

After you've zoomed in, press the LEFT  key to pan left, press the RIGHT  key to pan right, press the UP  key to tilt up and press the DOWN  key to tilt down. During the digital zoom mode, the icon  will be displayed on top of the screen.

Note 1: The baby unit doesn't move by operating the pan/tilt function.

Note 2: If you want to adjust the volume/brightness, you have to exit the zoom mode before you can operate it.


2.6 Talk to the baby

To talk, press and hold the talk  key. The microphone icon  will be displayed in the lower right corner of the screen while this function is activated.

Release the button when you don't want to talk anymore. Now you can listen to the baby's room.

Note: Bear in mind that you can't listen to your baby whilst you're talking. If you want to listen to the baby, you have to stop pressing this button.

2.7 Infrared night vision (automatic)










The infrared night vision function allows the baby unit to pick up images of your baby or the monitored area in dark or low light conditions. In this mode, only black and white images will be displayed on the parent unit. The optimum image is 1.8m / 6 feet distance between the baby unit and object. When the baby unit is in night vision mode, the icon  will be displayed on top of the screen. This will take a few seconds.

3. MENU OPERATION











3.1 Pairing the baby unit and parent unit

The baby unit is pre-registered to your parent unit. You don't need to register it again unless the baby unit loses its link with the parent unit. To re-register your baby unit, or register a new baby unit, follow the instructions below.

Note: Before you begin pairing, be sure to have the parent unit and baby unit side by side.







1. Press the MENU/OK key. The menu will pop up.
2. Press the LEFT  key or RIGHT  key until the icon  is highlighted.
3. Press the MENU/OK key.
4. Press the UP  key or DOWN  key to select ADD CAM  then press the MENU/OK key.
5. While the hourglass icon  is displayed, press the PAIR button on the back of the baby unit.
6. Once paired, it will display  on the LCD screen.
7. If unsuccessful, please repeat the above steps.
8. Press the  key to exit.




3.2 Delete a baby unit


1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT  key or RIGHT  key until the baby unit icon  is highlighted.
3. Press the MENU/OK key to confirm.
4. Press the UP  key or DOWN  key to select DEL CAM  then press MENU/OK key.
5. Press the LEFT  key or RIGHT  key to select the check mark .
6. Press MENU/OK key to confirm the option.
7. Press the BACK  key to exit.


3.3 VOX setting / ECO Mode

This mode allows you to control the sound activation of your baby unit and switch on the ECO mode. If there is no sound around the baby unit within 30 seconds, the sound transmission stops and the picture turns black. When the baby unit detects any sounds louder than the sensitivity level, the sound and image will turn on again. To change the VOX level, please follow the below instructions.

1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT  key or RIGHT  key until the VOX icon  is highlighted. Press the MENU/OK key. Then press the UP  key or DOWN  key to select the desired level.
3. Press the MENU/OK key to confirm.
4. Press the BACK  key to exit.





Note 1: Once the VOX is turned on, the VOX icon  ,  or  will display on top of the screen.

Note 2:  is Low sensitivity. The baby have to make a lot of sound before the VOX function will be activated.

 is High sensitivity level. The baby don't have to make a lot of sound before the VOX function will be activated.






Note 3: ECO mode does not work with 2 or more baby units.



3.4 Temperature unit setting




1. Press the MENU/OK key. The menu will pop up.
2. Press the LEFT  key or RIGHT  key until the temperature icon  is highlighted. Press the MENU/OK key.
3. Navigate with the arrows to select °C or °F.
4. Press the MENU/OK key to confirm.
5. Press the BACK  key to exit.

Note: For this unit, the environment test temperature range is 0-40 °C.

Environment temperature alarm setting

1. In the menu, go to the  icon. Press the MENU/OK button.
2. Use the arrows to turn the alarm on  or off  . Press the MENU/OK button to confirm.
3. Navigate with the arrows to move to the alarm temperature values. Icon  is the lowest temperature value. Icon  is the maximum temperature value.

Press the UP  key or DOWN  key to adjust the maximum environment temperature alarm value. After it is set, press the MENU/OK key to confirm.





When the highest temperature alarm value is set, it will automatically jump to the lowest temperature alarm value set. Now, the low temperature alarm value appears in a red box, press the UP  key or DOWN  key to make lowest environment temperature alarm value adjustment, then press the MENU/OK key to confirm. The system returns to the beginning automatically. If you don't want to change the temperature value, press the BACK  key to exit.


Note: The high temperature alarm range is from 4-40 °C. The low temperature is from 0-36 °C.

The temperatures cannot be closer than 4 °C difference.


3.5 Lullaby setting

You can soothe the baby to sleep by playing a gentle lullaby from the baby unit.

1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT  key or RIGHT  key until the lullaby icon  is highlighted. Press the MENU/OK key.
3. Navigate with the arrows to select 1 of the 8 lullabies.
4. Press the MENU/OK key to confirm.
5. Press the BACK  key to exit.





Note 1: Once the lullaby is turned on, the lullaby icon  will display on top of the screen.

Note 2: The lullaby default setting is OFF.


Note 3: Lullaby loop playing  function will play all the lullabies one by one.

3.6 Alarm setting

You can use the alarm to remind yourself to feed your baby / change diaper / sleep, etc.

1. Press the MENU/OK key and the menu will pop up.
2. Press the LEFT  key or RIGHT  key until the alarm icon  is highlighted. Press the MENU/OK key.
3. Navigate with the arrows to select the desired time interval.
4. Press the MENU/OK key to confirm.
5. Press the BACK  key to exit.

Note 1: The minimum alarm setting is 0.5 hour. The maximum alarm setting is 5 hours. In total there are 8 levels.

Note 2: Once the alarm is turned on, the alarm icon  will display in the lower left corner of the screen.

Note 3: The alarm default setting is OFF.

Note 4: When the alarm is ringing, press any key on the parent unit to turn the alarm off.

Note 5: If you don't turn off the alarm, the alarm will ring for 1 minute. After three minutes the alarm will ring again for 1 minute. The alarm will ring for three times in total, after this the alarm goes off.

4. TROUBLE SHOOTING

No reception on the parent unit	<ul style="list-style-type: none"> • The power adapters may not be properly connected. • Confirm that the baby unit and parent unit are ON. • The baby unit may be too far away from the parent unit. • The baby unit and parent unit may not be properly paired. Follow §3.1.
Interference or poor reception	<ul style="list-style-type: none"> • Move the parent unit closer to the baby unit. • The baby unit or parent unit may be placed too close to metal objects. • Other electronic devices may be interfering with the signal. Turn off those devices. • The battery power may be too low.
Howling (static, screeching)	<ul style="list-style-type: none"> • The baby unit and parent unit may be placed too close together. • The volume on the parent unit may be set too high.
Can't hear the baby on the parent unit	<ul style="list-style-type: none"> • Volume setting may be too low.
Image frozen	<ul style="list-style-type: none"> • Restart the baby unit (plug out the adapter, then plug it into the socket again). • Press the reset key at the back of the parent unit.

5. SPECIFICATIONS

Frequency	2.4GHz FHSS
Frequency range	2412 - 2469 MHz
Operating Range	Indoor: Up to 50 meters Outdoor: Up to 300 meters (straight line and open space)
Power adapter	Model: K05S050100G
Power adapter input	Input: 100-240VAC-50/60Hz 0.2A Output: 5.0V DC, 1.0A
Output power	5.0 W
Average active efficiency	73.7%
Efficiency at low 10% load	-
No load Power consumption	0.1 W MAX
Maximum power	<19 dBm
LCD	4.3" TFT LCD
Display resolution	480x272 RGB
Rechargeable battery for parent unit	Li-polymer battery pack 3.7V; 2000mAh; 4.70Wh
Operating time with battery fully charged	Up to 10 hours (VOX on)
Operating environment	Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Relative humidity: 15% - 85%
Storage environment	Temperature: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) Relative humidity: 15% - 85%

Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong Province, China.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Hesdo declares that the radio equipment type Alecto DVM149 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://DOC.hesdo.com/DVM149-DOC.pdf>

DVM149

1. AVVISI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggi e conserva le istruzioni. Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento dovrebbero essere lette prima dell'uso.
- Per usare l'unità principale e l'unità bambino insieme, devi poter essere in grado di stabilire un legame radio tra di loro.
- L'intervallo sarà influenzato dalle condizioni ambientali. Qualsiasi grosso oggetto metallico, cemento rinforzato, altre strutture solide, attrezzatura radio o elettrica tra l'unità principale e l'unità bambino potrebbe bloccare il segnale radio.
- L'utilizzo di altri prodotti da 2,4GHz potrebbe causare un'interferenza con questo prodotto, in modo da tenere il bambino lontano almeno 1.5 metri da questo tipo di prodotti o spegnere i prodotti se sembrano causare un'interferenza.
- Questo dispositivo non può sostituire la supervisione di un adulto responsabile.
- Questo dispositivo è progettato solo per un uso in interni.
- Le unità non devono essere esposte a pioggia o umidità.
- Le unità non devono essere esposte a fonti dirette di calore.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene piccole parti, fare attenzione durante il disimballaggio e il montaggio del prodotto.
- I bambini possono inciampare nei cavi, perciò i cavi di alimentazione devono essere tenuti sempre a oltre 1 metro di distanza dalla culla e dalla portata del bambino.
- Le unità bambino con i cavi di alimentazione non deve mai essere appesa o vicino alla culla.
- Le unità devono essere usate solo con gli adattatori di corrente CA incluso in questo pacco (nominale 5V; 1.0A).
- L'uso improprio o scorretto delle batterie potrebbe causare la corrosione o la perdita delle batterie, il che potrebbe causare lesioni personali o danni alle cose. Usare solo i tipi di batterie che sono indicati in questo manuale.
- Non usare il prodotto quando il cavo o la spina è danneggiato.
- Non cercare di riparare o regolare nessuna delle funzioni elettriche o meccaniche dell'unità, se lo fai la garanzia sarà annullata.
- Questo prodotto non deve essere usato su o sotto superfici che possano bloccare i fori di ventilazione.
- Questo prodotto non deve essere posto in un'area chiusa che potrebbe impedire il flusso dell'aria.

2. MODO FUNZIONAMENTO**2.1 Risparmio energetico/schermo spento**

Premere brevemente il tasto di accensione per accendere/spagnere la schermata dell'unità principale.

2.2 Regolazione del volume

Premi il tasto SU per aumentare il volume. Premi il tasto GIU' per diminuire il volume.

2.3 Regolazione della luminosità

Premi il tasto DESTRA per aumentare la luminosità.

Premi il tasto SINISTRA per diminuire la luminosità.

2.4 Visualizza/ricerca unità bambino (in caso di 2 unità bambino)

Premi il tasto ricerca / per visualizzare/ricercare le unità bambino. Durante la modalità scansione, l'icona scansione sarà visualizzata in alto sullo schermo. Ogni video dell'unità bambino resterà sullo schermo per circa 10 secondi, dopo i 10 secondi un altro video dell'unità bambino sarà visualizzata sull'unità principale ecc.

2.5 Zoom digitale e sposta lo schermo.

Premi e tieni premuto il tasto zoom / per circa 2 secondi per mettere in funzione la funzione inserisci/disinserisci zoom. Dopo che hai inserito lo zoom, premi il tasto SINISTRA per spostare a sinistra, premi il tasto DESTRA per spostare a destra, premi il tasto SU per inclinare verso l'alto e premi il tasto GIU' per inclinare verso il basso. Durante la modalità zoom, l'icona 2 sarà visualizzata in alto sullo schermo.

Nota 1: L'unità bambino non si sposta mettendo in funzione la funzione sposta/ inclina.

Nota 2: Se desideri regolare il volume/luminosità, devi uscire dalla modalità zoom prima di poterla mettere in funzione.

2.6 Parla al bambino

Per parlare, premi e tieni premuto il tasto / parla. L'icona microfono sarà visualizzata in basso a destra dello schermo mentre questa funzione è attivata. Rilasciare il pulsante quando non vuoi più parlare. Ora puoi ascoltare la stanza del bambino.

Nota: Ricorda che non puoi ascoltare il tuo bambino mentre stai parlando. Se desideri ascoltare il bambino, devi smettere di premere questo pulsante.

2.7 Visione notturna a infrarossi (automatica)

La visione notturna a infrarossi consente all'unità bambino di scegliere le immagini del tuo bambino o l'area monitorata in condizioni di scarsa luminosità o oscurità. In questa modalità, saranno visualizzate solo immagini in bianco e nero sull'unità principale. L'immagine ottima è 1.8m di distanza tra l'unità bambino e l'oggetto. Quando l'unità bambino è in visione notturna, l'icona sarà visualizzata in alto sullo schermo. Ci vorranno alcuni secondi.

3. MENU OPERAZIONE**3.1 Abbinare l'unità principale e l'unità bambino**

L'unità bambino è pre-registrata per la tua unità principale. Non devi registrarla di nuovo a meno che l'unità bambino perda il suo legame con l'unità principale. Per registrare di nuovo la tua unità bambino, o per registrare una nuova unità bambino, segui le istruzioni in basso.

Nota: Prima di iniziare l'abbinamento, assicurati di avere l'unità principale e l'unità bambino una accanto all'altra.

1. Premere il tasto MENU/OK. Apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non è evidenziata l'icona .
3. Premere il tasto MENU/OK.
4. Premere il tasto SU o GIU' per selezionare AGGIUNGI CAM + poi premere il tasto MENU/OK.
5. Mentre l'icona della clessidra appare sul display, premi il pulsante PAIR sul retro della baby unit.
6. Una volta abbinato, il segno di spunta apparirà sul display.
7. Se non è riuscito con successo, ripetere i passi summenzionati.
8. Premi il tasto per uscire.

3.2 Cancella un'unità bambino

1. Premere il tasto MENU/OK e apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non è evidenziata l'icona unità bambino. Premere il tasto SU o GIU' per selezionare l'unità bambino desiderata.
3. Premere il tasto MENU/OK per confermare.
4. Premere il tasto SU o GIU' per selezionare CANCELLA CAM - poi premere il tasto MENU/OK.
5. Premere il tasto SU o GIU' per selezionare il segno di spunta .
6. Premi il tasto MENU/OK per confermare l'opzione.
7. Premi il tasto INDIETRO per uscire.

3.3 Impostazione VOX / Modo ECO

Questa modalità consente di controllare l'attivazione sonora del baby monitor e di attivare la modalità ECO. Se non si sente alcun suono vicino all'unità bambino entro 30 secondi, la trasmissione del suono si arresta e l'immagine diventa nera. Quando l'unità bambino rileva suoni più forti del livello di sensibilità, il suono e l'immagine si riaccenderanno. Per modificare il livello VOX, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Premere il tasto MENU/OK e apparirà il menu.
 2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che l'icona VOX è evidenziata. Premere il tasto MENU/OK. Premere il tasto SU o GIU' per selezionare il livello desiderato.
 3. Premere il tasto MENU/OK per confermare.
 4. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
- Nota 1:** Una volta che VOX è acceso, l'icona VOX, , o appariranno in alto sullo schermo.
- Nota 2:** è a bassa sensibilità. Il bambino deve fare tanto rumore prima che la funzione VOX sarà attivata.
- è il livello di alta sensibilità. Il bambino non deve fare tanto rumore prima che la funzione VOX sarà attivata.
- Nota 3:** La modalità ECO non funziona con 2 o più unità bambino.

3.4 Impostazione unità temperatura

1. Premere il tasto MENU/OK. Apparirà il menu.
2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non è evidenziata l'icona unità temperatura. Premere il tasto MENU/OK.
3. Naviga usando le frecce per selezionare °C o °F.
4. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
5. Premi il tasto INDIETRO per uscire.

Nota: Per quest'unità, l'intervallo della temperatura di prova dell'allarme è 0-40 °C.

Impostazione allarme della temperatura ambientale

1. Nel menu, andare sull'icona . Premere il pulsante MENU/OK.
 2. Naviga con le frecce per attivare o disattivare l'allarme. Premere il tasto MENU/OK per confermare.
 3. Navigare con le frecce per passare ai valori di temperatura di allarme. L'icona è il valore più basso della temperatura. L'icona è il valore massimo della temperatura. Premere la tasto SU o la tasto GIU' per regolare la temperatura. Il sistema ritorna automaticamente all'inizio. Se non volete cambiare il valore della temperatura, premete per uscire dal menu.
- Nota 1:** L'intervallo di allarme della temperatura alta è da 4 a 40 °C. La temperatura bassa è da 0 a 36 °C. Le temperature non possono essere più vicine di 4 °C differenze.

3.5 Impostazione Ninna nanna

Puoi calmare il bambino per dormire suonando una dolce ninna nanna dall'unità bambino.

1. Premere il tasto MENU/OK e apparirà il menu.
 2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non è evidenziata l'icona unità ninna nanna. Premere il pulsante MENU/OK.
 3. Naviga usando le frecce per selezionare 1 delle 8 ninnananne.
 4. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
 5. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
- Nota 1:** Una volta che ninna nanna è acceso, l'icona ninna nanna 1 apparirà in alto sullo schermo.
- Nota 2:** La ninna nanna predefinita è impostata su OFF.
- Nota 3:** La ninna nanna suona la funzione in loop suonerà tutte le ninne nanne una per una.

3.6 Impostazione allarme

Puoi usare l'allarme per ricordarti di alimentare il tuo bambino / cambiare il pannolino / dormire, ecc.

1. Premere il tasto MENU/OK e apparirà il menu.
 2. Premere il tasto SINISTRA o DESTRA fino a che non è evidenziata l'icona allarme . Premere il pulsante MENU/OK.
 3. Navigare usando le frecce per selezionare l'intervallo di tempo desiderato.
 4. Premi il tasto MENU/OK per confermare.
 5. Premi il tasto INDIETRO per uscire.
- Nota 1:** L'impostazione minima dell'allarme è 0.5 ore. L'impostazione massima dell'allarme è 5 ore. In totale ci sono 8 livelli.
- Nota 2:** Una volta che l'allarme è acceso, l'icona allarme apparirà nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
- Nota 3:** L'allarme predefinita è impostata su OFF.

Nota 4: Quando l'allarme sta suonando, premere qualsiasi tasto sull'unità principale per spegnere l'allarme.

Nota 5: Se non spengi l'allarme, l'allarme suonerà per 1 minuto. Dopo tre minuti l'allarme suonerà di nuovo per 1 minuto. L'allarme suonerà per tre volte in totale, dopo questo l'allarme si spegnerà.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessuna ricezione sull'unità principale.	<ul style="list-style-type: none"> • Gli adattatori elettrici potrebbero non essere collegati correttamente. • Confermare che l'unità bambino è principale sono accese. • L'unità bambino potrebbe essere troppo lontana dall'unità principale. • L'unità principale e bambino potrebbero non essere abbinate correttamente. Segui §3.1
Interferenza o scarsa ricezione	<ul style="list-style-type: none"> • Spostare l'unità principale più vicino all'unità bambino. • L'unità principale o bambino potrebbe essere posizionata troppo vicino agli oggetti di metallo. • Altri dispositivi elettronici potrebbero interferire con il segnale. Spegnere quei dispositivi. • La potenza della batteria potrebbe essere troppo scarsa.
Completo (statico, gridare)	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità principale e bambino potrebbe essere posizionata troppo vicino insieme. • Il volume sull'unità principale potrebbe essere impostato troppo alto.
Non riesci a sentire il bambino sull'unità principale	<ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione del volume potrebbe essere troppo scarso.
Immagine ghiacciata	<ul style="list-style-type: none"> • Riavviare l'unità bambino (scollegare l'adattatore, poi collegarla nella presa di nuovo). • Premere il tasto reset sul retro dell'unità principale.

5. SPECIFICHE

Frequenza	2.4GHz FHSS
Intervallo di frequenza	2412 - 2469 MHz
Intervallo di funzionamento	Interno: Fino a 50 metri Esterno Fino a 300 metri (linea diretta e spazio aperto)
Alimentatore	Modello: K05S050100G
Ingresso adattatore elettrico	Input: 100-240VAC~50/60Hz 0.2A Output: 5.0V DC, 1.0A
Potenza di uscita	5.0 W
Efficienza attiva media	73.7%
Efficienza a basso carico del 10%.	-
A vuoto Consumo di energia	0.1 W MAX
Potenza massima	<19 dBm
LCD	4.3" TFT LCD
Risoluzione schermo	480x272 RGB
Batteria ricaricabile per unità principale	Batteria ai polimeri di litio da 3.7V; 2000mAh; 4.70Wh
Tempo di funzionamento con batteria caricata completamente	Fino a 10 ore (VOX on)
Ambiente di funzionamento	Temperatura: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) Umidità relativa: 15% - 85%
Ambiente di conservazione	Temperatura: da -20°C a 70°C (da -4°F a 158°F) Umidità relativa: 15% - 85%
Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Nlushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong Province, China.	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante, Hesdo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Alecto DVM149 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://DOC.hesdo.com/DVM149-DOC.pdf>

DVM149

1. AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia e guarde as instruções. Antes da utilização deverá ler todas as instruções de funcionamento e segurança.
- Para utilizar a unidade parental e a unidade do bebé em conjunto, tem de conseguir estabelecer uma ligação de rádio entre elas.
- O alcance será afetado pelas condições ambientais. Quaisquer objetos metálicos de grande dimensão, betão armado, outras estruturas sólidas, equipamento elétrico ou de rádio entre as unidades parental e do bebé podem bloquear o alcance de rádio.
- A utilização de outros produtos de 2,4GHz podem provocar interferências com este produto, portanto mantenha a unidade do bebé a uma distância de, pelo menos, 1,5 metro deste tipo de produtos ou desligue os produtos se estiverem a provocar interferência.
- Este dispositivo não substitui a supervisão de um adulto responsável.
- Este dispositivo destina-se apenas a utilização no interior.
- As unidades não deverão ser expostas à chuva ou humidade.
- As unidades não deverão ser expostas a fontes de calor direto.
- Este produto não é um brinquedo e deverá estar fora do alcance das crianças.
- Este produto contém peças pequenas, tenha cuidado quando desembalar e montar o produto.
- As crianças podem ficar enredadas nos fios, portanto os fios elétricos deverão estar a uma distância de, pelo menos, 1 metro do berço e sempre fora do alcance do bebé.
- As unidades do bebé com fios elétricos nunca deverão ser penduradas sobre ou perto do berço.
- As unidades deverão ser utilizadas apenas com adaptadores da alimentação CA incluídos nesta embalagem (classificados 5V; 1.0A).
- A utilização indevida ou incorreta das pilhas pode provocar corrosão ou vazamento das mesmas, passível de causar lesões pessoais ou danos na propriedade. Utilize apenas os tipos de pilhas indicados neste manual.
- Não utilize as unidades se o fio ou a ficha estiver danificado.
- Não tente reparar ou ajustar as funções elétricas ou mecânicas da unidade. Se o fizer poderá anular a garantia.
- Este produto não deverá ser utilizado sobre ou sob superfícies que possam bloquear as aberturas de ventilação.
- Este produto não deve ser colocado numa área fechada que possa impedir o fluxo de ar.

2. MODO DE FUNCIONAMENTO

2.1 Poupança de energia/ecrã desligado

Prima brevemente o botão da energia para ligar/desligar o ecrã da unidade parental.

2.2 Regulação do volume

Prima o botão PARA CIMA (UP) para aumentar o volume. Prima o botão PARA BAIXO (DOWN) para diminuir o volume.

2.3 Ajuste da luminosidade

Prima o botão DIREITA (RIGHT) para aumentar a luminosidade. Prima o botão ESQUERDO (ESQUERDA) para diminuir a luminosidade.

2.4 Visualizar/varrer a unidade do bebé (em caso de 2 unidades do bebé)

Prima a tecla de varrimento / para visualizar/varrer as unidades do bebé. Durante o modo de varrimento, o ícone de varrimento será exibido na parte superior do ecrã. O vídeo de cada unidade do bebé permanece no ecrã durante cerca de 10 segundos, após os 10 segundos será exibido o vídeo de outra unidade do bebé na unidade parental, etc.

2.5 Zoom digital e mover o ecrã

Prima e mantenha o botão de zoom / durante cerca de 2 segundos para operar a função de aumentar/diminuir o zoom. Após aumentar o zoom, prima o botão ESQUERDA (LEFT) para virar para a esquerda, depois prima o botão DIREITA (RIGHT) para virar para a direita, de seguida prima o botão PARA CIMA (UP) para inclinar para cima e prima o botão PARA BAIXO (DOWN) para inclinar para baixo. Durante o modo de zoom digital, o ícone será exibido na parte superior do ecrã.

Nota 1: Ao operar a função de virar/inclinar, a unidade do bebé não se move.

Nota 2: Se quiser ajustar o volume/luminosidade, tem de sair do modo de zoom antes de o fazer.

2.6 Falar com o bebé

Para falar prima e mantenha o botão de falar / . O ícone do microfone é exibido na parte inferior direita da tela enquanto este recurso é ativado. Solte o botão quando não quiser falar mais. Agora pode ouvir o que se passa no quarto do bebé.

Pressione e segure a tecla “falar” / para falar.

O ícone do microfone é exibido na parte inferior direita da tela enquanto este recurso é ativado. Solte o botão de falar depois de falar. Agora é possível ouvir o bebé novamente.

Nota: Tenha em mente que não pode ouvir o seu bebé enquanto estiver a falar. Se quiser ouvir o bebé, tem de parar de premir este botão.

2.7 Visão noturna de infravermelhos (automática)

A função da visão noturna de infravermelhos permite que a unidade do bebé capte imagens do seu bebé ou da área monitorizada no escuro ou em condições de pouca luz. Neste modo, serão exibidas apenas imagens a preto e branco na unidade parental. Para obter uma imagem excelente convém manter uma distância de 1,8 m / 6 pés entre a unidade do bebé e o objeto. Quando a unidade do bebé estiver no modo de visão noturna, o ícone será exibido na parte superior do ecrã. Isto demora alguns segundos.

3. MENU DE FUNCIONAMENTO

3.1 Emparelhamento da unidade do bebé e da unidade parental

A unidade do bebé está pré-registada na sua unidade parental. Não necessita de registá-la novamente, a não ser que a unidade do bebé perca a sua ligação com a unidade parental. Para voltar a registar a unidade do bebé, ou registar uma nova unidade do bebé, siga as instruções abaixo.

Nota: Antes de iniciar o emparelhamento, certifique-se de que tem a unidade parental e a unidade do bebé lado a lado.

- 1.Prima o botão MENU/OK. O menu surge.
- 2.Prima o botão ESQUERDA (LEFT) ou o botão DIREITA (RIGHT) até o ícone ser realçado.
- 3.Prima o botão MENU/OK.
- 4.Prima o botão PARA CIMA (UP) ou o botão PARA BAIXO (DOWN) para selecionar ADICIONAR CÂMARA (ADD CAM) +. de seguida prima o botão MENU/OK.
5. Enquanto o ícone da ampuheta aparece no display, pressione o botão PAIR na parte de trás da unidade do bebé.
6. Uma vez emparelhado, a marca de verificação aparecerá no display.
- 7.Se não for bem sucedido, repita os passos acima.
- 8.Prima o botão para sair.

3.2 Suprimir uma unidade do bebé

- 1.Prima o botão MENU/OK e o menu surge.
- 2.Prima o botão ESQUERDA (LEFT) ou o botão DIREITA (RIGHT) até o ícone da unidade do bebé ser realçado. Prima o botão PARA CIMA (UP) ou o botão PARA BAIXO (DOWN) para selecionar a unidade do bebé pretendida
3. Prima o botão MENU/OK para confirmar.
- 4.Prima o botão PARA CIMA (UP) ou o botão PARA BAIXO (DOWN) para selecionar APAGAR CÂMARA (DEL CAM) de seguida prima o botão MENU/OK.
5. Pressione a seta esquerda ou a seta direita para selecionar a marca de verificação .
- 6.Prima o botão MENU/OK para confirmar a opção.
7. Prima o botão VOLTAR (BACK) para sair.

3.3 Configuração VOX / Modo ECO

Este modo permite-lhe controlar a ativação do som da unidade do bebé e ligar o modo ECO. Se não houver som à volta da unidade do bebé dentro de 30 segundos, a transmissão do som para e a imagem fica preta. Quando a unidade do bebé deteta qualquer som superior ao nível de sensibilidade, o som e a imagem ligam novamente. Para alterar o nível VOX, siga as instruções abaixo.

1. Prima o botão MENU/OK e o menu surge.
- 2.Prima o botão ESQUERDA (LEFT) ou o botão DIREITA (RIGHT) até o ícone VOX ser realçado. Prima o botão MENU/OK. Prima o botão PARA CIMA (UP) ou PARA BAIXO (DOWN) para selecionar o nível pretendido.
- 3.Prima o botão MENU/OK para confirmar.
- 4.Prima o botão VOLTAR (BACK) para sair.

Nota 1: Assim que o VOX é ligado, o ícone VOX ou será exibido na parte superior do ecrã.

Nota 2: é sensibilidade baixa. O bebé tem de fazer muito barulho antes de a função VOX ser ativada. é nível de sensibilidade alto. O bebé não tem de fazer muito barulho antes de a função VOX ser ativada.

3.4 Configuração da unidade da temperatura

- 1.Prima o botão MENU/OK. O menu surge.
- 2.Prima o botão ESQUERDA (LEFT) ou DIREITA (RIGHT) até o ícone da temperatura ser realçado. Prima o botão MENU/OK.
3. Navegue usando as setas para selecionar °C ou °F.
- 4.Prima o botão MENU/OK para confirmar.
- 5.Prima o botão VOLTAR (BACK) para sair.

Nota: Para esta unidade, o intervalo de temperatura para testar o ambiente é de 0 a 40 °C.

Configuração do alarme da temperatura ambiente

1. Entre na interface de seleção da temperatura . Prima o botão MENU/OK.
 2. Navegue com as setas para ligar ou desligar o alarme. Prima o botão MENU/OK para confirmar.
 3. Navegue com as setas para passar para os valores de temperatura de alarme. O ícone é o valor mais baixo de temperatura. O ícone é o valor máximo de temperatura. Prima o botão PARA CIMA (UP) ou botão PARA BAIXO (DOWN) para ajustar o valor do alarme da temperatura ambiente, de seguida prima o botão MENU/OK para confirmar. O sistema volta ao início automaticamente. Se não quiser alterar o valor da temperatura, prima o botão VOLTAR (BACK) para sair.
- Nota 1:** O intervalo do alarme da temperatura alta é de 4 a 40 °C. O intervalo da temperatura baixa é de 0 a 36 °C. As temperaturas não podem estar mais próximas do que 4 °C diferenças.

3.5 Configuração da canção de embalar

Pode tranquilizar o bebé para dormir pondo a tocar uma canção de embalar na unidade do bebé.

- 1.Prima o botão MENU/OK e o menu surge.
 - 2.Prima o botão ESQUERDA (LEFT) ou o botão DIREITA (RIGHT) até o ícone de canção de embalar ser realçado. Prima o botão MENU/OK.
 3. Navegue usando as setas para selecionar 1 das 8 canções de ninar.
 - 4.Prima o botão MENU/OK para confirmar.
 - 5.Prima o botão VOLTAR (BACK) para sair.
- Nota 1:** Assim que a canção de embalar é ligada, o ícone de canção de embalar 1 será exibido na parte superior do ecrã.
- Nota 2:** A configuração predefinida da canção de embalar está DESLIGADA (OFF).
- Nota 3:** A função de reproduzir de forma repetida as canções de embalar reproduz todas as canções de embalar uma a uma.

3.6 Configurar o alarme

Pode utilizar o alarme como lembrete para alimentar o seu bebé / mudar a fralda / adormecer, etc.

- 1.Prima o botão MENU/OK e o menu surge.
 - 2.Prima o botão ESQUERDA (LEFT) ou o botão DIREITA (RIGHT) até o ícone do alarme ser realçado. Prima o botão MENU/OK.
 3. Navegue usando as setas para selecionar o intervalo de tempo desejado.
 - 4.Prima o botão MENU/OK para confirmar.
 - 5.Prima o botão VOLTAR (BACK) para sair.
- Nota 1:** A configuração mínima do alarme é de 0,5 hora. A configuração máxima do alarme é de 4 horas. No total existem 8 níveis.
- Nota 2:** Assim que o alarme é ligado, o ícone de canção de alarm será exibido no canto inferior esquerdo da tela
- Nota 3:** A configuração predefinida do alarme está DESLIGADA (OFF).
- Nota 4:** Quando o alarme tocar, prima qualquer botão na unidade parental para desligar o alarme.
- Nota 5:** Se não desligar o alarme, o alarme toca durante 1 minuto. Ao fim de três minutos, o alarme toca novamente durante 1 minuto. O alarme toca três vezes no total, de seguida o alarme desliga.

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Não há receção na unidade parental	<ul style="list-style-type: none"> • Os adaptadores da alimentação podem não estar devidamente ligados. • Confirme se a unidade do bebé e a unidade parental estão LIGADAS (ON). • A unidade do bebé pode estar demasiado longe da unidade parental. • A unidade do bebé e a unidade parental podem não estar emparelhadas devidamente. Siga o §3.1.
Interferência ou receção fraca	<ul style="list-style-type: none"> • Desloque a unidade parental para mais perto da unidade do bebé. • A unidade do bebé ou a unidade parental podem estar colocadas demasiado perto de objetos metálicos. • Outros dispositivos eletrónicos podem estar a interferir com o sinal. Desligue esses dispositivos. • A potência da pilha pode ser demasiado baixa.
Barulhenta (estática, gritos agudos)	<ul style="list-style-type: none"> • A unidade do bebé e a unidade parental podem estar colocadas demasiado perto da outra. • O volume da unidade parental pode estar definido para demasiado alto.
Não é possível ouvir o bebé na unidade parental.	<ul style="list-style-type: none"> • A configuração do volume pode estar demasiado baixa.
Imagem parada	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicie a unidade do bebé (desligue do adaptador, de seguida ligue-a novamente à tomada). • Prima o botão de reiniciar na parte posterior da unidade parental.

5. CARACTERÍSTICAS

Frequência	2.4GHz FHSS
Intervalo de frequência	2412-2469 MHz
Intervalo de funcionamento	Interior: até 50 metros Outdoor: até 300 metros (linha reta e espaço aberto)
Adaptador da alimentação	Modelo: K05S050100G
Entrada do adaptador da alimentação	Entrada: 100-240VAC-50/60Hz 0.2A Saída: 5V DC, 1.0A, 5W
Eficiência ativa média	73,7%
Eficiência com carga baixa carga a 10%	-
Consumo de energia sem carga	0.05W
Potência máxima	<19 dBm
LCD	LCD 4.3" TFT
Resolução do ecrã	480x272 RGB
Bateria recarregável para a unidade parental	Conjunto de bateria de polímero de lítio 3.7V; 2000mAh; 4.70 Wh
Tempo de funcionamento com a bateria totalmente carregada	Até 10 horas (VOX ligado)
Ambiente de funcionamento	Temperatura 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Humidade relativa: 15% - 85%
Ambiente de armazenamento	Temperatura: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) Humidade relativa: 15% - 85%

Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong Province, China

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O abaixo assinado Hesdo declara que o presente tipo de equipamento de rádio Alecto DVM149 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://DOC.hesdo.com/DVM149-DOC.pdf>

Hesdo BV
Azeitsan 12
5232 BA, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

www.alectobaby.nl