

Gefeliciteerd met de aankoop van uw mooie smartwatch **Belesy® Calling**



In deze handleiding leiden wij u zo snel en effectief mogelijk door de belangrijkste functies van de smartwatch en hoe u de smartwatch kunt bedienen. Uw smartwatch heeft heel veel functies. Oefent u gerust om alle functies op uw smartwatch en de bijbehorende Fundo app beter te leren kennen. Voor dat u start is het nodig dat uw smartwatch opgeladen is. Dit duurt ca 3 uren. Zorg voor gebruik

ervoor dat uw Bluetooth aanstaat op uw telefoon.



Deze QR code is voor



Installatie:

Download de Fundo app op uw smartphone u kunt dit doormiddel van de App store of Google Playstore doen of door middel van de QR-code hiernaast.

Wanneer de App is geïnstalleerd en u de App opent zullen er enkele vragen aan u gesteld worden. Voor een optimale werking van uw smartwatch beantwoordt u de vragen met ja of toestaan.

U kunt uw **smartwatch koppelen** door in de Fundo app, rechtsonder in het start scherm op “More” te drukken.

Daarna drukt u op “+Add device” en selecteert u uw horloge. De **tijd zal nu automatisch met uw smartphone synchroniseren.**

Uw smartwatch is nu klaar voor gebruik. Bij het volgende onderdeel wordt u uitgelegd welke functies u op uw smartwatch heeft en ook een aantal functies van de Fundo app.

Afmetingen



Smartwatch functies



Hier laat ik u zien welke functies uw smartwatch heeft en wat deze functies doen. U kunt op uw smartwatch alle kanten op swipen.

Hoofdscherm: Hier kunt u de tijd en datum zien. U kunt hier uw wijzerplaat veranderen door het scherm 3 seconden ingedrukt te houden. U heeft hierbij keuze uit **10 wijzerplaten**.

Scherm rechts, swipe naar linkt: Hier kunt u 28 functies vinden.

Messages: Hier kunt u uw ontvangen berichten zien.

Phonebook: Hier kunt u de contacten lijst van uw telefoon vinden.

Call logs: Hier kunt u uw ontvangen telefoontjes zien.

Dialer: Hier kunt u via uw smartwatch **bellen**.

ECG: Hier kunt u uw hartslag meten en uw ECG zien, u kunt deze activeren door op de functie te drukken dit duurt ongeveer 15 seconden. *

Pedometer: Hier kunt u uw gezette stappen, gelopen kilometers en verbrande kcal zien. U kunt uw doel en geslacht invullen door naar boven te swipen.

Sport: Hier kunt u uw sportfunctie vinden, u heeft hierbij een keuze uit 7 verschillende activiteiten, u kunt onderaan het scherm uw geslacht en doelen instellen. Bij de sportactiviteiten worden uw verbrande kcal, gelopen km, gezette stappen en snelheid gemeten, dit verschilt per sport.

Oxygen: Hier kunt u uw bloedzuurstofgehalte meten, u kunt dit doen door op start te drukken. Het meten van uw bloedzuurstofgehalte duurt ongeveer 25 seconden. *

BT Camera: Hier kunt u vanaf een afstand uw telefoon camera bedienen.

Blood pressure: Hier kunt u uw bloeddruk meten, U kunt dit doen door op start te drukken, dit duurt ongeveer 20 seconden.

Sleep monitor: Hier kunt u uw slaappatroon zien. *

Heart rate: Hier kunt u uw hartslag meten, u kunt deze activeren door op start te drukken dit duurt ongeveer 30 seconden. *

BT music: Hier kunt u de muziek van uw telefoon vanaf uw smartwatch bedienen.

Notification: Hier kunt u uw notificaties instellen, bijvoorbeeld facebook berichten of whatsapp berichten.

Sedentry: Hier kunt u een zit alarm instellen voor als u te weinig beweegt.

BT Call: Hier kunt u uw smartwatch met andere telefoons koppelen.

Themes: Hier kunt u uw smartwatch thema instellen. Dit is uw achtergrond.

Calender: Hier kunt u uw kalender vinden.

Flashlight: Hier kunt u uw zaklampfunctie activeren.

Stopwatch: Hier kunt u uw stopwatch vinden.

Calculator: Hier kunt u uw rekenmachine vinden.

App: Hier kunt u de QR-code voor de Fundo app vinden.

Language: Hier kunt u de taal van uw smartwatch instellen.

Find phone: Hier kunt u via een trill signaal uw telefoon vinden, dit heeft een bereik van 5 meter.

Alarm: Hier kunt u een alarm instellen.

World clock: Hier kunt u zien hoe laat het is in bepaalde steden.

Settings: Hier kunt u de instellingen voor uw smartwatch vinden, bijvoorbeeld bluetooth instellingen, wijzerplaten, geluid instellingen en nog veel meer. Ook kunt u hier uw smartwatch terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Scherm links, swipe naar rechts: Hier kunt u uw hartslag meten, u kunt deze activeren door op start te drukken dit duurt ongeveer 30 seconden. *

Scherm boven en onder: Hier kunt u uw geluid instellingen vinden, ook kunt u hier bluetooth uitzetten en de datum zien.



Fundo app functies:

In de Fundo app kunt u verschillende functies bekijken, zoals gemiddeld aantal stappen, statistieken en metingen van uw smartwatch.

Links onderin de Fundo app heeft u een icoon met de naam “me”, hieronder vindt u uw eigen profiel met records, gemiddeldes en statistieken van die dag.

Rechtsonder in de app heeft u een optie genaamd “more”, hier kunt u uw algemene instellingen vinden. Hierbij leg ik u een paar van de belangrijke instellingen uit.

U kunt onder “App notification settings” instellen welke apps u wilt toestaan om u notificaties op uw smartwatch te sturen.

U kunt hier ook een optie genaamd “Firmware upgrade” vinden, hier kunt u de Fundo app en uw smartwatch updaten.

Ook heeft u een optie om metingen te veranderen tussen metrisch en “inch”, ook kunt u de temperatuur weergave veranderen tussen Fahrenheit en Celsius.

Voor algemene informatie kunt u de knop “User guide” klikken, hier krijgt u een uitgebreide uitleg over de hele app.

Onder “About” kunt u de Privacy policy van de app zien.

Ik wens u veel plezier met uw smartwatch Belesy® Calling.

Problemen met de installatie van uw nieuwe smartwatch?

- 1) Zorg ervoor dat uw horloge en telefoon maximaal 0,5 meter van elkaar af liggen bij de installatie.
- 2) Start uw telefoon opnieuw op.
- 3) Update de firmware van uw telefoon.
- 4) Update de Fundo app.
- 5) Installeer de Fundo app opnieuw.

* De smartwatch is geen medisch apparaat en is niet als vervanging voor medische apparaten bedoeld, alle metingen zijn indicatief.



1 Gebruik een kleine platte schroevendraaier. Je hebt een klein puntig voorwerp nodig om de mesh-sluiting los te krijgen. Je kunt het type schroevendraaier dat wordt gebruikt om de schroefjes van het horlogeband mee aan te draaien, hiervoor goed gebruiken.¹⁷ Een kruisvormige schroevendraaier werkt niet, omdat deze te groot is en daardoor niet in de sluiting past.

- Als je geen kleine schroevendraaier hebt, kun je ook gebruik maken van ander leen, het gereedschap. Probeer bijvoorbeeld eens een van de volgende ingetrouwde functies van een Zwitsers Zamees.¹⁷
- Gebruik geen mespunt. De punt van het mes kan het horloge later wegglijden en kan daardoor krassen op het horloge aanbrengen, of je kunt het ongebruikt je vingertoppen aan het mes.



Gebruik **NIET** het pinnetje als hefboom!

2 Houd de sluiting stevig vast. Plaats het horloge plat op een tafel of op een ander stevig oppervlak. Gebruik je voorste hand om de gesp stevig op zijn plaats te houden.¹⁸

- Als je je niet in de buurt van een tafel bevindt, is het mogelijk om de sluiting aan te passen terwijl je het horloge in je hand houdt. Als het echter de eerste keer is dat je een mesh-horlogeband verlost, zal het gemakkelijker gaan op een tafel.



Gebruik het daarvoor bestemde gaatje!

3 Steek de schroevendraaier in het kleine gaatje van de sluiting. De voorkant van de sluiting (die naar boven wijst wanneer het horloge met het koepje naar boven ligt) heeft een klein gaatje in het midden van ongeveer 1 mm breed. Je gebruikt dit gaatje om de sluiting open te krijgen. Steek de punt van je schroevendraaier - of ander gereedschap - netjes in het gaatje.¹⁹

4 Werk de sluiting naar binnen om hem te openen. Er zullen een aantal kleine schrammen aan de voorkant van de horlogegesp zijn, aan de kant die het dichtst bij het koepje van het horloge zit. Dit is langzaam druk uit op de schroevendraaier om het bovenste deel van de sluiting omhoog te tillen en te openen.²⁰

- Als de sluiting niet volledig opengaat met behulp van de schroevendraaier, gebruik dan je duim en wijsvinger om hem volledig te openen.



1 Schuif de sluiting omhoog of omlaag over de horlogegesp. Verstel de sluiting doordat je het op je plek past.²¹ Als je de sluiting verder omhoog schuift op de horlogegesp naar het koepje toe, wordt de band om je pols strakker en als je de sluiting langs de horlogegesp naar beneden schuift (weg van het koepje), wordt de band losser.

- Pas op dat je de sluiting niet op de grond laat vallen.



2 Verstel de horlogegesp door de sluiting vast te zetten op één van de inkepingen in de band. De mesh-horlogegesp bevat verschillende standen. Elke 2 mm houdt een kleine groef. De achterkant van de sluiting heeft een passende inkeping die precies in deze groefen past.²²

- Als je de sluiting probeert te waken zonder deze eerst uit te lijnen met een groef in de horlogegesp, kan de sluiting niet waken.



3 Sluit de sluiting. Wanneer je de beide passeren over de horlogegesp hebt gevonden en deze hebt uitgelijnd met een groef in de mesh-horlogegesp, sluit je de sluiting om hem op zijn plaats te vergrendelen.²³ Je zou een 'klik' geluid moeten horen als de sluiting sluit.

- Op het moment is het horloge klaar om gedragen te worden.