

**HAMMER**

HANDLEIDING/MANUAL  
**COBRA XTR PLUS**

ART.NR. / ITEM NO. 4532

ID: 01072020



**H** PREMIUM QUALITY  
GERMAN BRAND

**Inhoudsopgave****Index**

1.	Veiligheidsinstructies	1.	Safety instructions	2
2.	Algemeen	2.	General	3
	2.1 Verpakking	2.1	Packaging	3
	2.2 Verwijdering	2.2	Disposal	3
3.	Montage	3.	Assembly	4
	3.1 Montage	3.1	Assembly Steps	4
4.	Verzorging en onderhoud	4.	Care and Maintenance	11
5.	Computer	5.	Computer	11
	5.1 Functies	5.1	Computer functions	12
	5.2 Functietoetsen	5.2	Buttons	12
	5.3 Bediening van de computer	5.3	Operation	13
	5.4 Impulsmeting	5.4	Pulse Measurement	14
6.	Gids voor opleiding	6.	Training manual	15
7.	opengewerkte tekening	7.	Explosiondrawing	16
8.	onderdelenlijst	8.	Parts list	18
9.	garantie	9.	Warranty (Germanyonly)	20
10.	service hotline & Bestelformulier reserveonderdelen	10.	-	21

## 1. Veiligheidsvoorschriften

### **BELANGRIJK**

- Deze roeimachine is een klasse HC trainingstoestel trainingsapparatuur van de klasse HC, die volgens EN ISO20957-1/7, is het niet geschikt voor therapeutische training.
- Max. Draagvermogen 130 kg.
- De roeimachine mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bestemd!
- Elk ander gebruik is ontoelaatbaar en potentieel gevaarlijk. De importeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.  
gebruiken.
  - U traint met een apparaat dat is ontworpen in overeenstemming ontworpen volgens de laatste bevindingen. de laatste bevindingen. Mogelijke bronnen van gevaar die kunnen leiden tot verwondingen zoveel mogelijk zijn geëlimineerd. uitgesloten.

Om letsel en/of ongevallen te voorkomen lees en volg deze eenvoudige regels:

1. Laat kinderen niet met of in de buurt van het toestel spelen.
2. Controleer regelmatig of alle bouten, moeren, handvatten en pedalen stevig vastzitten.
3. Vervang defecte onderdelen onmiddellijk en gebruik het toestel niet en gebruik het apparaat niet totdat het gerepareerd is. let ook op mogelijke materiaalmoeheid.
4. Vermijd hoge temperaturen, vochtigheid en water spatten moeten worden vermeden.
5. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt
6. Het toestel vereist voldoende vrije ruimte in elke richting vrije ruimte (ten minste 1,5 m).
7. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke vlakke ondergrond.
8. Niet sporten onmiddellijk voor of na maaltijden.
9. Laat u altijd door een dokter onderzoeken voordat u aan een fitness training begint.
10. Het veiligheidsniveau van het toestel kan alleen worden kan alleen worden gegarandeerd als u de slijtage controleert controleer de slijtageonderdelen met regelmatig tussendoor. Deze zijn gemarkeerd met \* in de onderdelenlijst.
11. Trainingstoestellen mogen nooit als speeltoestellen worden gebruikt.
12. Stap niet op de behuizing maar alleen op de treden voor dit doel ter beschikking gesteld.
13. Draag geen losse kleding; draag geschikte trainings uitrusting zoals een trainingspak, bijvoorbeeld.
14. Draag schoenen en sport nooit op blote voeten.
15. Zorg ervoor dat er zich geen derden in de buurt van het toestel bevinden. in de buurt van het apparaat, omdat andere personen gewond kunnen raken door de bewegende delen

## 1. Safety instructions

### **IMPORTANT!**

- The rower is produced according to EN ISO20957-1/7 class HC, and cannot be used for physical exercise.
- Max. user weight is 130 kg.
- The rower should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The rower has been produced according to the latest standard of safety.

To prevent injury and/or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws, nuts, handles and pedals are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.
5. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
6. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
7. Set up the equipment on a solid and flat surface.
8. Do not exercise immediately before or after meals.
9. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
10. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an \* in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
11. Training equipment must never be used as toys.
12. Do not step on the housing but only on the steps provided for this purpose.
13. Do not wear loose clothing; wear suitable training gear such as a training suit, for example.
14. Wear shoes and never exercise barefoot.
15. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.

## 2. Algemeen

Deze trainingsapparatuur is voor thuisgebruik. De apparatuur voldoet aan de eisen van EN ISO 20957-1/7 klasse HC. De CE-markering verwijst naar de EU Richtlijn 2014/30/EU en 2014/35/EU. Schade aan gezondheid kan niet worden uitgesloten als deze apparatuur niet wordt gebruikt zoals bedoeld (bijv. overtraining, verkeerde instellingen, enz.)

Voordat u met uw training begint, moet u een volledig lichamelijk onderzoek door uw arts, om eventuele bestaande gezondheidsrisico's uit te sluiten.

### 2.1 Verpakking

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke en recycleerbare materialen:

- Buitenverpakking van karton
- Vormdelen van schuimstof CFS-vrij polystyrol (PS)
- Vellen en zakken van polyethyleen (PE)
- Verpakbands van polypropyleen (PP)



### 2.2 Verwijdering

Dit product mag niet worden weggegooid met huishoudelijk afval, maar moet naar een verzamelpunt gebracht worden voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur recycling punt. De materialen zijn recycleerbaar zijn volgens hun markering. Met de hergebruik van materiaal recycling of andere vormen van recycling, maakt u een belangrijke

levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze omgeving. Gelieve inlichtingen in te winnen bij het gemeentebestuur voor het verantwoordelijke afvalverwerkingspunt.

## 2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of EN ISO 20957-1/7 Class HC. The CE marking refers to the EU Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

### 2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)



### 2.2 Disposal

Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed in the household rubbish!

### 3. Montage


Om de montage van de roeier zo gemakkelijk mogelijk te maken mogelijk te maken, hebben we de belangrijkste onderdelen voorgemonteerd. Voordat u het toestel in elkaar zet, lees deze instructies zorgvuldig door en ga dan stap voor stap zoals beschreven

Inhoud van de verpakking

- Haal alle afzonderlijke delen uit de piepschuim mal en leg ze naast elkaar op de vloer.
- Plaats het hoofdframe op een onderlegger die de vloer beschermt, omdat het zonder de gemonteerde basisvoeten uw vloer beschadigen/krassen. De onderlegger moet vlak zijn en niet te dik zijn, zodat het frame een stabiele stand heeft.
- Zorg ervoor dat u voldoende bewegingsruimte heeft bewegingsruimte (ten minste 1,5 m) aan alle kanten tijdens montage.

#### 3.1 Montage stappen / Assembly steps

##### Stap 1 / Step 1




### 3. Assembly

In order to make assembly of the rower as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described


Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Place the main frame on a pad protecting the floor, because without its assembled base feet it can damage/scratch your floor. The pad should be flat and not too thick, so that the frame has a stable stand.
- Make sure that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

Step 2/ Step2




Step 3/ Step3




Step 4 / Step4


-  #39 M12\*125\*20\*S19 1PC
-  #40 M12\*H11\*S19 1PC
-  #47 d12\*φ24\*2 1PC
-  #46 M12\*30\*φ16\*15\*φ56 1PC







Step 5 / Step5







## 4. Onderhoud

Onderhoud:

- In principe behoeft de apparatuur geen onderhoud.
- Controleer regelmatig alle onderdelen van de apparatuur en of alle schroeven en verbindingen goed vastzitten.
- Vervang onmiddellijk alle defecte onderdelen via onze klantenservice. Totdat het gerepareerd is, mag de apparatuur niet worden gebruikt.

Zorg:

- Gebruik voor het schoonmaken alleen een vochtige doek en vermijd agressieve schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er geen vocht in de computer dringt.
- Onderdelen (zadel) die in contact komen met transpiratie, hoeven alleen te worden gereinigd met een vochtige doek.

## 4. Maintenance

Maintenance:

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care:

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates into the computer.
- Components (saddle) that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

## 5. Computer

## 5. Computer



## 5.1 TOETSEN:

### 1. ENTER

- U kunt de doelwaarden selecteren en bevestigen of het geselecteerde programma.

### 2. UP/DOWN Knoppen

- Door op de +/- toetsen te drukken kunt u het programma selecteren of de weerstand tijdens de training wijzigen.

### 3. PULSE RECOVERY

- Nadat u klaar bent met uw oefening drukt u op RECOVERY en stopt u met trappen. De computer zal de hartslag meten voor de volgende 60 seconden. Als het verschil tussen de begin- en eindhartslag ongeveer 20% is, krijgt u de beoordeling F1 (zeer goed).

- Wanneer u in de pulsherstelmodus bent, drukt u op deze toets om de modus te verlaten.

### 5. START/PAUSE/STOP

- Druk op de toets en het programma start. Nogmaals drukken en het programma neemt een pauze. Nogmaals drukken en het programma gaat door Tijdens om het even welke modus, houd deze toets 2 seconden ingedrukt om alle datas te resetten.

## 5.2 Computerfuncties / display

LEVEL: Weerstandsniveau, 1-16

Count: Tel alle slagen op tijdens je oefening

Pulse: De computer heeft een ingebouwde ontvanger, die de hartslagfrequentie draadloos kan ontvangen. De borstriem moet de frequentie tussen 5,0-5,5kHz gebruiken. Stel een streefhartslag in van 60-220 spm.

RPM: Toont de huidige rotatie per minuut

CALORIES: Toont de hoeveelheid calorieën.

Distance: Toont de afstand in meters.

TIME: Totale tijd

## 5.1 BUTTONS:

### 1. ENTER

- You can select and confirm the target values or the selected program.

### 2. UP/DOWN Buttons:

- By pressing the +/- buttons you can select the program or change the resistance during workout.

### 3. PULSE RECOVERY:

- After you finished your exercise press RECOVERY and stop pedalling. The computer will measure the heartrate for the next 60 seconds. If the difference between the starting and end heartrate is around 20%, you will get the grade F1 (very good).  
- When you are in pulse recovery mode, press this button to exit.

### 5. START/PAUSE/STOP

- Press the button and the program will start. Press again the programm will take a break. Press again and the program continue  
During any mode, hold down this button for 2 seconds to reset all datas.

## 5.2 Computer functions / display

LEVEL: Resistance level, 1-16

Count: Accumulate all strokes during your exercise

Pulse: The computer has a build in receiver, which can receive the heart rate frequency wireless. The chest belt should use the frequency between 5,0-5,5kHz. Set target heartrate from 60-220 bpm.

RPM: Showing the current rotate per minute

CALORIES: Shows the calories amount.

Distance Shows the distance in meters.

Time: Total time.

## 5.3 WERKING VAN DE COMPUTER

### 1.Zet de computer aan

Sluit het ene uiteinde van de adapter aan op de wisselstroombron en sluit het andere uiteinde aan op de roeier. De computer piept en schakelt over naar de startmodus.

### 2.Programma selecteren en waarde instellen (Bij weergave "STOP")

#### 2.1 Fitnessprogramma's P1-P10

P1: ROLLEND P2: VALLEI P3: FATBURN P4: HELLING P5: BERG P6: INTERVAL P7: CARDIO P8: UITHOUDINGSVERMOGEN P9: HELLING P10: RALLY

A. Druk op de UP, DOWN toets om het gewenste programma te kiezen.

B. Druk op ENTER om het geselecteerde programma te bevestigen en het tijd in te stellen.

C. Het is niet nodig om trainingswaarden in te voegen, in dit geval, tellen alle waarden beginnen op te tellen. Als u trainingswaarden wilt invoegen, volg dan de volgende stappen. U kunt uw oefening beginnen na het instellen van elke waarde

D. De tijd knippert, druk op de OP en NEER toets om de gewenste tijd in te stellen. tijd in te stellen. Druk op ENTER om de waarde te bevestigen.

E. Afstand zal knipperen, druk op UP, DOWN om de gewenste afstand waarde in te stellen. Druk op ENTER om de waarde te bevestigen.

F. De calorieën zullen knipperen, druk op UP, DOWN om de gewenste calorieën in te stellen te verbruiken. Druk op ENTER om de waarde te bevestigen.

Druk op START en uw oefening begint.

#### 2.2 Handleiding -Programma

Selecteer met de "UP/DOWN"-toetsen Handmatig en bevestig met ENTER.

In dit geval is het niet nodig trainingswaarden in te voeren Druk op START en alle waarden beginnen op te tellen.

Tijd verlicht Met de "UP/DOWN" -knoppen, kan de trainingstijd worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

DISTANCE wordt verlicht. Met de "UP/DOWN" -knoppen kan de roeiafstand worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

De calorieën zullen knipperen, druk op UP, DOWN om de gewenste calorieën in te stellen te verbruiken. Druk op ENTER om de waarde te bevestigen.

Druk op START en uw oefening begint.

## 5.3 OPERATION

### 1.Turn on the computer

Plug in one end of the adaptor to the AC electrical source and connect the other end to the rower. The computer will beep and enter into initial mode.

### 2.Program select and value setting (When display „STOP“)

#### 2.1 FitnessprogramsP1-P10

P1: ROLLING P2:VALLEY P3: FATBURN P4:RAMP P5:MOUNTAIN P6: INTERVAL P7:CARDIO P8:ENDURANCE P9:SLOPE P10:RALLY

A .Press UP, DOWNbutton to select the program that you like.

B. Press ENTERbutton to confirm the selected program and enter time setting window.

C. There is not need to insert trainings values, in this case, all values start counting up. If you want to insert trainings values, please follow the coming steps. You can start your exercise after setting each value.

D. The time will flash, press UP, DOWN button to set up your desired time. Press ENTER to confirm the value.

E. Distance will flash, press UP, DOWN to set up the desired distance value. Press ENTER to confirm the value.

F. The calories will flash, press UP, DOWN to set up the desired calories to be consumed. Press ENTER to confirm the value.

Press START and your exercise begins.

#### 2.2 Manual -Programme

Select with the „UP/DOWN“ - buttons Manual and confirm with ENTER.

There is not need to insert trainings values in this case Press START and all values start counting up.

Time is lighting. With the „UP/DOWN“ -buttons, the exercise time can be set. To confirm press ENTER.

Distance is lighting. With the „UP/DOWN“ -buttons, the rowing distance can be set. To confirm press ENTER.

The calories will flash, press UP, DOWN to set up the desired calories to be consumed. Press ENTER to confirm the value.

Press START and your exercise begins.

### 2.3 Hartslagprogramma's Programma P16 - P19

Een borstriem is nodig!

U hebt de mogelijkheid om 55% (regeneratie), 75% (vetverbranding verbranding), 95% anaeroob uithoudingsvermogen of om een streefhartslag in te stellen P19.

Nadat u dit programma heeft geselecteerd met de UP/DOWN toets drukt u op ENTER.

Tijd verlicht. Met de UP/DOWN -knoppen kan de trainingstijd worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

Afstand is verlicht. Met de UP/DOWN -knoppen kan de roeiafstand worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

CAL wordt verlicht. Met de UP/DOWN -knoppen kan het aantal calorieën, die u wilt verbranden worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

Voer uw leeftijd in. De computer zal automatisch berekenen gebaseerd op je leeftijd, de maximale training hartslag.

Begin met roeien en alle ingestelde waarden tellen terug.

### 2.3 Heartrate programs Program P16 - P19

A chest belt is needed!

You have the option to select 55% (regeneration), 75% (fat burn), 95% anaerob endurance or to set a target heartrate P19.

After you have selected this program with UP/DOWN button press ENTER.

Time is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the exercise time can be set. To confirm press ENTER.

Distance is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the rowing distance can be set. To confirm press ENTER.

CAL is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the volume of calories, which you want to burn can be set. To confirm press ENTER.

Please tip your age. The computer is calculating the max heartrate automatically.

Start rowing and all set values are counting backwards.

### 2.4 Gebruikersprogramma's P11 - P15

U kunt uw eigen profiel voor deze programma's aanmaken. Bevestig de keuze door op ENTER te drukken.

Tijd verlicht. Met de UP/DOWN -knoppen kan de trainingstijd worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

Afstand verlicht. Met de UP/DOWN -knoppen kan de roeiafstand worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

CAL is verlicht. Met de UP/DOWN -knoppen kan het aantal calorieën die u wilt verbranden worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

PULSE Knippert. U kunt nu de OP/NEER toetsen gebruiken om uw knoppen om de gewenste maximale trainingspuls in te stellen. Als uw voorinstelling wordt overschreden, klinkt er een signaaltoon. Bevestig de invoer met ENTER.

De eerste balk knippert. Door op de UP/DOWN-toetsen te drukken, kan de weerstand worden ingesteld. Bevestig met ENTER.

Als u op de START-knop drukt, begint uw training.

### 2.4 User Programs P11 - P15

You can create your own profile for these programs. Confirm the selection by pressing ENTER.

Time is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the exercise time can be set. To confirm press ENTER.

Distance is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the rowing distance can be set. To confirm press ENTER.

CAL is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the volume of calories, which you want to burn can be set. To confirm press ENTER.

PULSE is lighting. With the UP/DOWN -buttons, you can set the max heartrate, which you want to reach during your exercise. If you are over the limit, the computer will beep. To confirm press ENTER.

The first bar is blinking. By pressing the UP/DOWN -buttons, the resistance can be set. Confirm with ENTER.

Press START and your exercise begins.

## 2.5 Hoe gebruik je doelhartslag P19.

Nadat u dit programma heeft geselecteerd met de UP/DOWN toets drukt u op ENTER.

Time knippert. Met de UP/DOWN -knoppen kan de trainingstijd worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

DISTANCE knippert. Met de UP/DOWN -knoppen kan de roeiafstand afstand worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

CAL Knippert. Met de UP/DOWN -knoppen kan het aantal calorieën, die u wilt verbranden worden ingesteld. Om te bevestigen drukt u op ENTER.

Stel uw trainingshartslag in. Druk op START en uw oefening begint. Wanneer de computer ontdekt dat uw huidige hartslag hoger is dan vooraf ingesteld, zal hij het weerstandsniveau automatisch verlagen of kunt de training vertragen.

### Pulse Recovery Test

De pulse recovery test is om je hartslag te vergelijken voor en na de inspanning. Het is bedoeld om je hartslag te meten. Doe de test zoals hieronder:

- Draag de borstband en meet uw hartslag, de computer zal uw huidige hartslagwaarde weergeven.
- Druk op RECOVERY om de puls herstel test in te gaan en het computer programma zal naar de stop status gaan.
- De tijd zal aftellen van 60 seconden naar 0 seconden.
- Wanneer de tijd 0 bereikt, verschijnt het testresultaat (F1-F6) op de display. F1=Uitstekend F2=Goed F3=Fair F4=onder het gemiddelde F5=Niet goed F6= Slecht (zie fig. 23)
- Als de computer niet eerst uw huidige hartslag detecteert, zal het indrukken van RECOVERY niet leiden tot de pulshersteltest. Tijdens de puls herstel test, drukt u op RECOVERY om de test te verlaten en terug te keren naar de stop status.

### 5.4 hartslagmeting

Polsslagmeting met de borstband: De computer is uitgerust met een chip, die draadloze pulsoverdracht mogelijk maakt met een borstband (5,0 - 5,5 kHz).

## 2.5 How to use target heartrate P19.

After you have selected this program with UP/DOWN button press ENTER.

Time is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the exercise time can be set. To confirm press ENTER.

Distance is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the rowing distance can be set. To confirm press ENTER.

CAL is lighting. With the UP/DOWN -buttons, the volume of calories, which you want to burn can be set. To confirm press ENTER.

Set your exercise heart rate.

Press START and your exercise begins. When the computer detect your current heart rate is higher than preset, it will decrease the resistance level automatically or you may slow down exercise.

### Pulse Recovery Test

The pulse recovery test is to compare your heart rate before and after exercise. It is target to determine your heart strength via the measuring. Please do the test as below:

- Wear the chest strap and measure your heart rate, the computer will display your current pulse value.
- Press RECOVERY to enter the pulse recovery test and the computer program will enter the stop status.
- Time will count down from 60 seconds to 0 second.
- When time reaches 0, the test result (F1-F6) appears on the display. F1=Excellent F2=Good F3=Fair F4=below average F5= No Good F6= Poor (See fig 23)
- If the computer does not detect your current heart rate first, pressing RECOVERY will not enter into pulse recovery test. During the pulse recovery test, press RECOVERY to exit the test and return to the stop status.

### 5.4 Pulse Measurement

Pulse measurement with the chest strap: The computer is equipped with a chip, which makes wireless pulse transmission possible using a chest strap (5.0 – 5.5 kHz).

## 6. handleiding

### 1. Roei oefening

A. Houd de roeigreep vast en beweeg uw zitvlak zo ver mogelijk.

B. Duw door je benen en trek met je armen tot ze schuin staan. Adem diep in.

Traint armen, schouders, rug, benen en taille.

## 6. Training manual


### 1. Rowing exercise


A. Hold the rowing grip and move your seat forward as far as possible.

B. Push through your legs and pull with your arms until they are angled. Breath deeply.

Trains arms, shoulder, back, legs and waist.







## 8. Lijst van onderdelen

## 8. Parts list

Functiebenaming	Description	Afmeting/Dimension	Aantal/Quantity
4532-1 Computer	Computer	TZ 8128	1
-2 Computersteun	Computer holder		1
-3 binnenzeskantschroef	Bolt	M8x90	2
-4 Sluistring	Washer	Ø8x20x2	5
-5 Veiligheidsmoer	Safety nut	M8	9
-6 Kruiskopschroef	Crosshead screw		4
-7 Sluistring	Washer		4
-8 Onderste kabel	Lower cable		1
-9 Adapter	Adapter		1
-10 Eindkap	End cap		1
-11 Stabilisator vooraan	Front stabilizer		1
-12 Eindkap links voor voorste stabilisator	End cap left for front stabilizer		1
-13 Eindkap rechts voor voorste stabilisator	End cap right for front stabilizer		1
-14 veerring	Spring washer	Ø8	4
-15 Schroef	Screw	M8X15	2
-16 Schroef	Screw		2
-17 Hoofdframe	Main frame		1
-18 Stuur	Handlebar		1
-19 Riem	Strap		1
-20 Eindkap	End cap		2
-21 Schuim	Foam	Ø12x24x2	1
-21 Veiligheidsmoer	Safety nut	M12	1
-22 Pedaalbuis	Pedal tube		1
-23L Pedaal links	Pedal left		1
-23R Pedaal rechts	Pedal right		1
-24 Eindkap	End cap		2
-25 As	Shaft		4
-26 Schroef	Screw		8
-27 Inbusschroef	Allen screw	M8 x 16	2
-28 Sluistring	Washer		13
-29* Riem	Strap		2
-30 Pedaalblok buis	Pedal block tube		1
-31 Eindkap	End cap		2
-32 Schroef	Screw	M8x35	2
-33 Eindkap	End cap		2
-34 Rail	Rail		1
-35 Vaste U-zitting	Fixed U seat		1
-36 veer	Spring		1
-37 Schroef	Screw	M8x60	1
-38 Eindkap	End cap		2
-39 Schroef	Screw	M12x125	1
-40 Veiligheidsmoer	Safety nut	M12	1
-41 Begrenzer	Limiter		4
-42 Schroef	Screw	M6x30	4
-43 Omslag	Cover		1
-44 Aluminium plaat	Aluminium plate		1
-45 Schroef	Screw		4
-46 Knop	Knob	M12x30	1
-47 Sluistring	Washer		1
-48 Achterste steunbuis	Rear support tube		1
-49 Eindkap	End cap		2
-50 Not in gebruik	Not in use		
-51 Schroef	Screw	M8x20	6
-52* Zitting	Seat		1
-53 Zitplaat	Seat plate		2
-54 Zetelbekleding	Seat Cover		2
-55 As	Axle		2
-56* Rol voor zetelschuif	Roller for seat slider		4
-57 Kogellager	Ball bearing		4
-58 Sluistring	Washer		4
-59 Afstandhouder	Spacer		6
-60 Schroef	Schraube	M6x40	4
-61* Rollen	Rollers		2
-62 Schroef	Screw	M8x28	2
-63 Veiligheidsmoer	Safety nut	M6	4
-64 U-beugel	U-Bracket		4
-65 Schroef	Screw	M5x12	4
-66 Schroef	Screw		1

Omschrijving	Description	Afmeting/Dimension	Aantal/Quantity
-67 Kofferkabel	Trunk wire		1
-68 Behuizing links	Housing left		1
-69 Behuizing rechts	Housing right		1
-70 Schroef	Screw	ST4.2x16	4
-71 Schroef	Screw	ST4.8x16	8
-72* Motor	Motor		1
-73 Schroef	Screw	ST4.2X16	4
-74 Weerstandskabel	Resistanccable		1
-75 Vliegwiël	Flywheel		1
-76 moer	Nut	M10	4
-77 Moer	Nut	M10	4
-78* Riem	Belt		1
-79* Katrol	Pulley		1
-80 Schroef	Screw	M10x112	1
-81 Afstandhouder	Spacer		2
-82 Kogellager	Ball bearing		2
-83 Afstandhouder	Spacer		2
-84 Moer	Nut	M10	1
-85 Riemwiël	Belt wheel		1
-86 Bus	Bushing		2
-87 Sensor	Sensor		2
-88 Schroef	Schraube	M4X8	1
-89 Stuurbasis	Handlebar base		1
-90 Schroef	Screw	M5x10	2
-91 Sluitring	Washer		2
-92 Computer ondersteuningsbuis	Computer post		1

De onderdeelnummers met een \* zijn slijtageonderdelen, die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage en die moeten worden na intensief of langdurig gebruik moeten worden vervangen. In dit geval, gelieve contact op te nemen met de klantendienst. U kunt de onderdelen aanvragen en in rekening worden gebracht.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

## 9. Garantiebedingen / Garantie (alleen Duitsland)

Wij bieden garantie voor onze apparaten volgens de volgende voorwaarden:

- 1) Wij repareren gratis, onder de volgende voorwaarden, alle schade of defecten aan het apparaat die aantoonbaar te wijten zijn aan een fabricagefout, indien zij ons onmiddellijk na ontdekking en binnen 24 maanden na levering aan de eindgebruiker worden gemeld.  
na levering aan de eindgebruiker.  
Wij bieden garantie voor onze apparaten volgens de volgende voorwaarden:  
De garantie geldt niet voor gemakkelijk breekbare onderdelen, zoals glas of plastic. Een garantieverplichting is niet door kleine afwijkingen van de nominale toestand die onbeduidend zijn voor de waarde en de bruikbaarheid van het toestel, door schade veroorzaakt door chemische en elektrochemische van het toestel, door schade veroorzaakt door chemische en elektrochemische effecten, door water en in het algemeen door schade veroorzaakt door overmacht.
- 2) De garantie is zo geregeld dat defecte onderdelen naar onze keuze kosteloos worden gerepareerd of door ondeugdelijke onderdelen worden vervangen. vervangen door foutloze onderdelen. De kosten voor materiaal en arbeidstijd zijn voor onze rekening. Reparaties op de plaats van installatie kan niet worden verlangd. Het aankoopbewijs met de datum van aankoop en/of levering moet worden voorgelegd. Vervangen onderdelen worden ons eigendom
- 3) De aanspraak op garantie vervalt indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door ons zijn geautoriseerd of indien onze apparaten worden voorzien van aanvullende of bijkomende onderdelen die niet door ons zijn geautoriseerd om dit te doen of als onze apparaten zijn uitgerust met aanvullende of bijkomende onderdelen die niet of accessoires die niet compatibel zijn met onze apparaten, of als het apparaat beschadigd of vernietigd is door overmacht of milieu-invloeden. schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling - met name het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing - of onderhoud of onderhoud, of als het apparaat mechanische schade van welke aard dan ook vertoont. De klantendienst kan telefonisch advies voor de reparatie of vervanging van onderdelen die u worden toegezonden. In dit geval vervalt de aanspraak op garantie niet.
- 4) Garantieservice leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn, noch tot het in werking treden van een nieuwe garantietermijn.
- 5) Verdere of andere vorderingen, in het bijzonder die tot vergoeding van schade die buiten het toestel is ontstaan, zijn - uitgesloten, tenzij aansprakelijkheid wettelijk verplicht is.
- 6) Onze garantievoorwaarden, die de vereisten en de omvang van onze garantiediensten bevatten, hebben geen invloed op de contractuele garantieverplichtingen van de verkoper. garantieverplichtingen van de verkoper onverlet.
- 7) Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en die als zodanig in de onderdelenlijst zijn aangegeven, vallen niet onder de garantievoorwaarden.
- 8) De aanspraak op garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik, vooral in fitnessstudio's, revalidatiecentra en hotels..

Importeur  
Hammer Sport AG  
Von Liebig Str. 21  
89231 Neu-Ulm  
www.hammer.de

## 10. Service-Hotline en bestelformulier voor onderdelen



Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u het volgende bij de hand te hebben artikelnummer, serienummer, opengewerkte tekening en onderdelenlijst bij de hand. en bestelformulier voor onderdelen

Tel.:0731-97488- 62 oder -68

Fax:0731-97488-64

Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

E-Mail: [service@hammer.de](mailto:service@hammer.de)

An  
Hammer Sport AG  
Abt. Kundendienst  
Von-Liebig-Str. 21  
89231 Neu-Ulm

Art.-Nr.:4532 Cobra XTR II+  
Serien Nr.:

Ort: ..... Datum: .....

Ersatzteilbestellung  
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum: ..... Gekauft bei Firma: .....  
(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Käufer:  
.....  
(Name, Vorname)  
.....  
(Strasse, Hausnr.)  
.....  
(PLZ, Wohnort)  
.....  
(Telefon, Fax)  
.....  
(E-Mail-Adresse)  
.....

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)  
.....  
(Firma)  
.....  
(Ansprechpartner)  
.....  
(Strasse, Hausnr.)  
.....  
(PLZ, Wohnort)  
.....  
(Telefon, Fax)  
.....  
(E-Mail-Adresse)  
.....