



**VENTILATORE AD ALTA
VELOCITÀ
BASSOTTO XL PLUS
Cod. TZBA03**



MANUALE D'ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per la preferenza accordata avendo scelto un prodotto TERMOZETA.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo prodotto.

Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura

Cordialmente
Lange Distribution S.r.l.

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poichè all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico.
Conservare il manuale per consultazioni future.

AVVERTENZE GENERALI

1. Attenzione: questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
2. Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro centro assistenza tecnica. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) Non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.
3. Attenzione. I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
4. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa dati elettrici del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile in modo da prevenire ogni rischio.
6. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito ossia come ventilatore. Il costruttore non può essere considerato responsabile per

eventuali danni derivati da usi impropri od errati. Non fare un uso errato dell'apparecchio.

7. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnete l'apparecchio e scollegatelo dalla rete di alimentazione elettrica togliendo la spina dalla presa di corrente oppure spegnendo l'interruttore dell'impianto.
8. Assicuratevi che l'interruttore principale sia spento prima di collegare o scollegare l'apparecchio alla presa di corrente.
9. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio spegnetelo e non manomettetelo. Per l'eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro centro di assistenza tecnica e richiedete l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra esposto può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
10. In caso il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, deve essere sostituito in un centro assistenza oppure contattando un tecnico qualificato in modo da evitare qualsiasi rischio di shock elettrico.
11. Quando decidete di non utilizzare più l'apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante spegnendolo e togliendo la spina dalla presa di corrente.
12. E' sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghe per l'alimentazione.
13. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di liquidi o gas potenzialmente infiammabili o esplosivi.
14. Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico e non per uso commerciale/industriale o all'aperto.
15. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
16. Se l'apparecchio non è in funzione togliere la spina dalla presa di corrente.
17. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
18. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.

19. Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
21. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici calde, taglienti o ruvide e che non sia attorcigliato o avvolto attorno al ventilatore.
22. La superficie di appoggio deve essere stabile, non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi) e liscia.
23. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
24. Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
25. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblare, smontare e prima di pulire l'apparecchio.
26. Assicurarsi che la ventola funzioni correttamente: nel caso contrario spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.
27. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:
 - Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di sorgenti d'acqua quali vasche, docce o piscine.
 - Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi
 - Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici. Non utilizzare all'aperto.
28. Dell'impianto elettrico, oppure dopo un tentativo di apertura e/o modifica di qualsiasi componente dell'apparecchio.
29. I bambini devono essere supervisionati affinché non giochino con l'apparecchio.
30. Una installazione non corretta può comportare rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

31. Per scongiurare qualsiasi rischio di incendi e scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio in prossimità di finestre
32. Non inserire alcun oggetto nelle griglie di ingresso ed uscita di aria.
33. Posizionare su una superficie piana e stabile in modo da evitare un eventuale ribaltamento.
34. Il ventilatore non deve essere collocato in un luogo umido o in cui l'umidità è elevata (ad esempio in un bagno).
35. Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza remoto.
36. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere i diritti della garanzia.
37. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza.
38. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
39. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
40. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando il ventilatore non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
41. Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghie.
42. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
43. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza
44. Non usare l'apparecchio se non funziona correttamente o se sembra danneggiato; in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
45. Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono


stato, che il cavo di alimentazione elettrica non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

46. Posizionare l'apparecchio molto lontano da fonti di calore, contenitori di liquidi materiali che possano ostruire le griglie di aspirazione come tende o materiali volatili.

CARATTERISTICHE

1. Prodotto dotato di un motore ad alta velocità per una elevata circolazione di aria.
2. Inclinalabile
3. 3 velocità selezionabili
4. Pale di precisione che assicurano un alto volume di aria erogata a basso rumore.
5. Solida base di cromo metallico, dotata di un dispositivo di sicurezza per evitare il surriscaldamento del motore.

DESCRIZIONE DELLE PARTI



GUIDA ALL'USO

1. Assicurarsi che il proprio impianto domestico e la presa di corrente siano conformi alle specifiche tecniche dell'apparecchio.
2. Impostare la velocità desiderata tra le seguenti: 0 (Off), 1 (Lento), 2 (Medio), 3 (Veloce).
3. La direzione del flusso d'aria verticale viene regolata inclinando il corpo del ventilatore.
4. Premendo il tasto di oscillazione come da figura, si attiva la funzione oscillazione interna che permette un erogazione flusso d'aria automatica orizzontale da sinistra - destra.
5. **ATTENZIONE:**
Non toccare mai le pale con la mano o altri oggetti
Non tirare mai il cavo di alimentazione



PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di eseguire ogni operazione di pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Per la pulizia utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito; non utilizzare prodotti abrasivi, corrosivi o solventi.
3. Non immergere nessuna parte del ventilatore in acqua o altro liquido: nel caso dovesse succedere non immergere la mano nel liquido ma per prima cosa togliere la spina dalla presa di corrente. Asciugare con cura l'apparecchio e verificare che tutte le parti elettriche siano asciutte: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
4. Per periodi lunghi di inutilizzo, è necessario riporre il ventilatore al riparo da polvere e umidità; consigliamo di utilizzare l'imballo originale.
5. Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione (prima assicurarsi d'aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono

pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini (ad esempio l'elica).

DATI TECNICI

Voltaggio: 220-240V~ 50/60Hz

Potenza assorbita: 100W

Informazioni tecniche			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	115,52	m ³ /min
Potenza Assorbita del ventilatore	P	88,90	W
Valori di esercizio	SV	1,30	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in modo attesa	Psb	0	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	Lwa	62,86	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	3,69	m/sec
Norme di misura per il valore di esercizio	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Referente per ulteriori informazioni	Daniele Fontana		



**HIGH SPEED FLOOR FAN
BASSOTTO XL PLUS
Cod. TZBA03**



INSTRUCTION MANUAL

Read this instruction manual carefully. Keep it for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. After removing the packing materials, check the integrity of the appliance; if You are unsure, do not use it and ask for professional help. The packing materials (plastic bags, polystyrene foams, nails, etc) must be kept out the reach of children because they are potential source of danger.
4. This appliance is intended for home use only, and it is suitable for domestic ventilation according to the methods shown in this manual. Any other use is considered inappropriate and therefore dangerous.
5. The manufacturer cannot be held responsible for eventual damages caused by inappropriate, improper or irresponsible use and/or for repairs made to the product by unauthorised personnel.
6. Don't connect the fan to the power supply until the fan is fully assembled.
7. Before connecting the appliance check the electrical data shown in the rating label, correspond to the main supply electrical data.
8. Never operate the fan if it has damaged or worn parts. It should be returned to the manufacturer ,its Service Agent or similar qualified person for repair.
9. Always use on a stable level surface.
10. Never immerse the product in water or other liquids
11. Don't put any heavy object on power cable. Keep the cable far from heat source. The cable could be damaged.

12. Do not spray anything inside the fan.
13. Do not use the fan near flammable materials or substances.
14. To reduce the risk of electric shock ,do not remove any screw from the product.
15. Do not insert fingers or other objects through the guards fan.
16. If power cord is damaged, the appliance must not be used. It must be returned to the manufacturer, its Service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. Do not pull the mains cable or the appliance itself when disconnecting the plug from the socket.
19. Do not let cord hang over edge of table, or touch hot surface.
20. Be sure that every part of the fan is correctly assembled following the instructions given in this manual. Incorrect assembly can be dangerous and be source of hazards for persons, animals and object.
21. The supplier cannot be considered responsible is case in incorrect assembly of the product.
22. Never use the product for purposes different . This appliance is for Household use only.
23. Don't leave the product unattended when it is operating.
24. To avoid over heat, it is recommended to fully unwrap the power cable when the product is operating.
25. Do not use the appliance after a possible irregular working. In this case, switch it off and do not break it open
26. Unplug the appliance when not in use, before assembly or disassembly, and before cleaning the product.
27. Position the product to a reasonable distance from walls, doors, windows or any object that could cause an un-proper operation.
28. Do not touch the appliance with wet hands or feet or bare food.
29. Do not expose the appliance to atmospheric agents such as rain,


- wind, snow, hail. Do not use outdoors.
30. Do not move the appliance when it is operating.
 31. Don't unplug the product pulling the power cable or the product itself.
 32. Don't pull the power cable to move the product.
 33. Don't position the product just near the power outlet.
 34. In general, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; if they are necessary, use only simple or multiple adaptors and extensions in accordance with the applicable Safety Standards
 35. Always unplug the appliance before you assembling, disassembling, cleaning or adjusting any part of the product .
 36. Never pull the power cable or the product itself to unplug the product from the socket.
 37. Do not place the appliance near an open flame, cookers or any other heating appliance.
 38. Keep the fan far away from curtains, or materials that could obstruct the air intake grille
 39. Make sure that the power cable is not touching rough, hot or moving surfaces and not twisted or wrapped around the appliance.
 40. Do not use the appliance with a timer or a programmer or with a system that can switch on the appliance automatically, to avoid risk of fire, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
 41. Do not leave the device exposed to the weather (sun, rain, etc.).
 42. The power socket must be easy to reach so the plug can be removed quickly in case of emergency.
 43. Position the appliance on a horizontal, flat surface or table; do not stand on a inclined plane (the appliance could fall down).
 44. Before connecting the appliance check the electrical data shown in the rating label, correspond to the main supply electrical data.

45. Unplug the fan before any adjustment or cleaning procedures.
46. Never operate the fan if it has damaged or worn parts. It should be returned to the Service ,its Service Agent or similar qualified.

FEATURES

1. High speed motor for maximum air circulation
2. Tilt-adjustment for flexible use
3. Triple speed selection
4. Precision fan blades for powerful wind but low-noise
5. Chrome-stand, solid construction with thermal-protection to prevent motor overheating

PARTS DESCRIPTION



HOW TO USE

1. Ensure voltage used corresponds with the voltage indicated.
2. Turn the speed control in order to select: 0 (Off), or speeds 1, 2, 3 (Slow, Middle, Fast).
3. The direction of the air flow is vertically adjusted by tilting the fan head.



- By pushing the oscillation knob to start the internal horizontal automatic oscillation function LEFT and RIGHT.



- Never touch the blades with hand or any object!
- Do not pull the cord.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the power cord from the mains.
- Remove the guard and the blades carefully. Do not drop the blades!
- First use soft cloth with light soap to clean off oil stains. Then wipe and polish with dry cloth.
- Never use polish or any corrosive liquid that will damage the paint, metal or plastic
- Put back the blades and lock the guard securely before use.
- Always Test the product first before purchase.

SPECIFICATION

PRODUCT: HIGH SPEED FLOOR FAN

MODEL: TZBA03

POWER: 100W

VOLTAGE: 220V-240V~ 50/60Hz

Technical information			
Maximum air flow	F	115,52	m ³ /min
Fan power input	P	88,90	W
Service value	SV	1,30	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	Psb	0	W
Fan sound power level	Lwa	62,86	dB(A)
Maximum air velocity	C	3,69	m/s
Measuring standard of service value	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Contact details for obtaining more information	Daniele Fontana		

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35-20127 Milano-Italy

DISPOSAL

Used electric household devices

1. If you do not want to use your electrical appliance any longer, return it free of charge to a recycling depot for used electric appliances.
2. Used electric devices do not belong in the household garbage (see symbol).

Further disposal instructions

1. Return the electrical appliance in such a condition that its later re-use or recycling is not adversely affected. Batteries must be removed in advance and the destruction of parts which contain fluids must be avoided.
2. Electrical appliances can contain harmful substances. Improper handling or damage to the appliance can lead to health problems or water or ground contamination, when the appliance is recycled later.



Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35-20127 Milano-Italy

Importato da Lange Distribution S.r.l.

Via Treviso, 35

20127, Milano

Tel: +39 02.28506-1

Prodotto in Cina

