


**GARMIN®**



# **APPROACH® S40/S42**

---

**Gebruikershandleiding**

© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar [www.garmin.com](http://www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Approach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ en TruSwing™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en voor gebruik heeft Apple Inc. een licentie verkregen. iPhone® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht van het toestel.....</b>	<b>1</b>	Een verloren mobiel toestel lokaliseren.....	12
Aan de slag.....	1	Garmin Golf app.....	12
De watch-functies gebruiken.....	1	Automatische slagdetectie.....	12
Het toestel inschakelen.....	2	Automatische baanupdates.....	12
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen.....	2	Garmin Connect.....	13
Het toestel opladen.....	2	De smartphone-apps gebruiken.....	13
Productupdates.....	3	Garmin Connect op uw computer gebruiken.....	13
Garmin Express instellen.....	3	<b>Widgets.....</b>	<b>14</b>
<b>Golfen.....</b>	<b>3</b>	Widgets weergeven.....	14
Satellietsignalen ontvangen.....	3	De widgetlijst aanpassen.....	14
Hole-weergave.....	4	Activiteiten volgen.....	14
Grote cijfers.....	5	Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen.....	14
Golfmenu.....	5	Automatisch doel.....	15
Hindernissen, lay-ups en doglegs bekijken.....	6	Staptotalen weergeven.....	15
De green weergeven.....	6	De bewegingswaarschuwing gebruiken.....	15
Holes wijzigen.....	6	Slap bijhouden.....	15
De green wijzigen.....	7	<b>Activiteiten en apps.....</b>	<b>16</b>
Score bijhouden.....	7	Een activiteit starten.....	16
De scoringsmethode instellen.....	7	Tips voor het vastleggen van activiteiten.....	16
Uw handicap instellen.....	7	Activiteitinstellingen.....	16
Statistieken bijhouden inschakelen.....	8	Een activiteit stoppen.....	16
Geschiedenis.....	8	Binnenactiviteiten.....	17
Ronde-informatie weergeven.....	8	De stopwatch gebruiken.....	17
Een slag meten met Garmin AutoShot.....	9	De afteltimer gebruiken.....	17
Garmin AutoShot weergeven in de modus Grote cijfers.....	9	Een alarm instellen.....	17
Een slag handmatig toevoegen.....	9	<b>TruSwing™.....</b>	<b>17</b>
Shotgeschiedenis weergeven.....	9	TruSwing gegevens weergeven op uw toestel.....	18
Clubstatistieken weergeven.....	10	Clubs wijzigen.....	18
Een locatie opslaan.....	10	Links-/rechtshandig instellen.....	18
Een ronde beëindigen.....	10	Het TruSwing toestel loskoppelen.....	18
<b>Connected functies.....</b>	<b>10</b>	<b>Uw toestel aanpassen.....</b>	<b>18</b>
Uw smartphone koppelen.....	10	Golfinstellingen.....	18
Bluetooth meldingen inschakelen....	11	Clubsensoren.....	19
De Bluetooth smartphone-verbinding uitschakelen.....	12	De watch face wijzigen.....	19
Smartphone- verbindingswaarschuwingen in- en uitschakelen.....	12	Systeeminstellingen.....	19
		Schermverlichtingsinstellingen.....	19
		Tijdstellingen.....	20

Uw gebruikersprofiel instellen.....	20
Alle standaardinstellingen herstellen.....	20
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven..	20

**Toestelinformatie..... 21**

De banden vervangen.....	21
Toestelonderhoud.....	21
Het aanraakscherm schoonmaken..	21
Het toestel schoonmaken.....	22
Langdurige opslag.....	22
Specificaties.....	22

**Problemen oplossen..... 22**

Levensduur van de batterijen maximaliseren.....	22
Mijn toestel kan geen golfbanen in de buurt vinden.....	22
Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?.....	23
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel.....	23
Mijn toestel geeft onjuiste maateenheden weer.....	23
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	23
Uw watch opnieuw starten.....	23
Satellietsignalen ontvangen.....	23
De ontvangst van GPS-signalen verbeteren.....	24
Meer informatie.....	24

# Overzicht van het toestel

## ⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.




- ① **Aanraakscherm:** Veeg om door widgets, functies en menu's te bladeren.  
Tik om te selecteren.
- ② **Knop:** Druk op deze knop om het toestel in te schakelen.  
Druk in om een ronde golf te starten.  
Druk in om terug te keren naar het vorige scherm.  
Houd ingedrukt om de watch-instellingen te bekijken of het toestel uit te schakelen.

## Aan de slag

Als u de smartwatch voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om de watch in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Druk op de knop om de watch in te schakelen ([Het toestel inschakelen, pagina 2](#)).
- 2 Tik op het aanraakscherm om de gewenste taal te selecteren en beantwoord de aanwijzingen op het toestel.
- 3 Koppel uw smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 10](#)).  
Als u uw smartphone koppelt, hebt u toegang tot scorekaartsynchronisatie, actuele weergegevens en meer.
- 4 Laad het toestel volledig op zodat u voldoende capaciteit hebt voor een ronde golf ([Het toestel opladen, pagina 2](#)).

## De watch-functies gebruiken

- Veeg op de watch face omhoog of omlaag om door de widgets te bladeren.  
Uw horloge wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde widgets die u direct informatie geven. Er zijn meer widgets beschikbaar wanneer u uw horloge koppelt met een smartphone.
- Druk op de watch face op de knop en selecteer  om een activiteit te starten of een app te openen.
- Houd de knop ingedrukt om de instellingen aan te passen of de watch face aan te passen.

## Het toestel inschakelen

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de systeeminstellingen te configureren.

- 1 Druk op de knop.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt tijdens een ronde het aanraakscherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Vergrendel scherm**.
- 3 Houd de knop nogmaals ingedrukt om het touchscreen te ontgrendelen.

## Het toestel opladen

### ⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

### LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

- 1 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de oplaadpoort op het toestel.



- 2 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-oplaadpoort.
- 3 Laad het toestel volledig op.

## Productupdates

Installeer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) op uw computer. Installeer de Garmin Golf™ app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Baanupdates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Golf
- Productregistratie

## Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Volg de instructies op het scherm.

## Golfen

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer **Golfen**.  
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- 3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
- 4 Selecteer het ✓ om de score bij te houden.


## Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.  
De bovenzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.  
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

## Hole-weergave

Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een nieuwe hole gaat. Als u zich niet bij een hole bevindt (bijvoorbeeld in het clubhuis), wordt standaard hole 1 weergegeven. U kunt de hole handmatig wijzigen (*Holes wijzigen, pagina 6*).



- ①: Nummer van huidige hole.
- ②: Par voor de hole.
- ③: Hole-indicator.
- ④: Kaart van de green.
- ⑤: Afstanden tot het begin, midden en einde van de green.

U kunt tikken om de pinlocatie te verplaatsen (*De green weergeven, pagina 6*).




## Grote cijfers

U kunt de grootte van de getallen in de hole-weergave wijzigen.

Houd de knop ingedrukt en selecteer **Golfinstellingen > Grote cijfers**.

**TIP:** Als u de modus met grote cijfers gebruikt, drukt u op de knop en selecteert u **Hindernissen en lay-ups** of **Verplaats vlag**.



- ①: Nummer van huidige hole.
- ②: Par voor de hole.
- ③: Afstand vanaf de shotlocatie.
- ④: Afstand tot het einde van de green.
- ⑤: Afstand tot het midden van de green of de geselecteerde pinpositie.
- ⑥: Afstand tot het begin van de green.

## Golfmenu

Tijdens een ronde kunt u op de knop drukken om toegang te krijgen tot extra functies in het golfmenu.

**Verplaats vlag:** Hiermee kunt u de pinlocatie verplaatsen voor een nauwkeurigere afstandsmeting (*De green weergeven, pagina 6*). Wordt weergegeven wanneer de modus met grote cijfers is ingeschakeld.

**Hindernissen en lay-ups:** Toont de hindernissen en lay-ups voor de huidige hole (*Hindernissen, lay-ups en doglegs bekijken, pagina 6*). Wordt weergegeven wanneer de modus met grote cijfers is ingeschakeld.

**Hole wijzigen:** Hiermee kunt u de hole handmatig wijzigen (*Holes wijzigen, pagina 6*).

**Wijzig green:** Hiermee kunt u de green wijzigen als er meer dan één green beschikbaar is voor een hole (*De green wijzigen, pagina 7*).

**Scorekaart:** Hiermee opent u de scorekaart voor de ronde (*Score bijhouden, pagina 7*).

**Ronde-info:** Toont uw score, statistieken en stapinformatie (*Ronde-informatie weergeven, pagina 8*).

**Laatste shot:** Toont de afstand van uw vorige shot dat is vastgelegd met de Garmin AutoShot™ functie (*Shotgeschiedenis weergeven, pagina 9*). U kunt een shot ook handmatig vastleggen (*Een slag handmatig toevoegen, pagina 9*).

**Clubgegevens:** Toont uw statistieken bij elke club (*Clubstatistieken weergeven, pagina 10*). Wordt weergegeven wanneer u Approach CT10 sensoren koppelt of de Clubmelding instelling inschakelt.

**Locatie opslaan:** Hiermee kunt u een locatie, zoals een object of obstakel, voor de huidige hole opslaan (*Een locatie opslaan, pagina 10*).


**Zon op en onder:** Toont de tijden van zonsopkomst, zonsondergang en schemering voor de huidige dag.


**Einde van ronde:** Beëindigt de huidige ronde (*Een ronde beëindigen, pagina 10*).

## Hindernissen, lay-ups en doglegs bekijken

U kunt de afstanden tot hindernissen, lay-ups en doglegs op de fairway weergeven voor par 4 en 5 holes. Hindernissen die uw slagselectie beïnvloeden worden los of in groepen weergegeven, zodat u de afstand voor lay-up of carry gemakkelijker kunt bepalen.

Selecteer een optie:


- Selecteer in het hole-weergavescherm .
- Als u de modus met grote cijfers gebruikt, drukt u op de knop en selecteert u **Hindernissen en lay-ups**.



- ①: Het type hindernis, de lay-up en de afstand, of dogleg en afstand.
- ②: De afstand tot de lay-up, dogleg of tot de voor- en achterkant van de hindernis.  
**OPMERKING:** Als uw hindernis een enkel punt heeft, verschijnt de afstand tot het midden.
- ③: Een halve cirkel die de green vertegenwoordigt. De lijn onder de green geeft het midden van de fairway aan. De kleuren geven de lay-upafstanden naar de pin in meters of yards aan. Rood is 100, wit is 150, blauw is 200 en geel is 250.
- ④: Een letter die de volgorde van de hindernis, lay-up of dogleg op de hole aangeeft, die onder de green wordt weergegeven op een locatie die ongeveer overeenkomt met de fairway.
- ⑤: Pijlen waarop u kunt tikken om andere hindernissen, lay-ups of doglegs voor de hole te bekijken.


## De green weergeven

Tijdens een ronde kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Tik op de green.
- 2 Tik op of versleep  om de pinlocatie te verplaatsen.
- 3 Druk op de knop om de pinlocatie in te stellen.  
De afstanden op het hole-weergavescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

## Holes wijzigen

U kunt holes handmatig wijzigen in het hole-weergavescherm.

- 1 Druk tijdens het golfen op de knop.
- 2 Selecteer **Hole wijzigen**.
- 3 Selecteer  of .

## De green wijzigen

Als u een hole speelt met meerdere greens, kunt u de green wijzigen.

- 1 Druk tijdens het golfen op de knop.
- 2 Selecteer **Wijzig green**.
- 3 Selecteer een green.

## Score bijhouden

- 1 Druk tijdens het golfen op de knop.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.  
**OPMERKING:** Als de score niet is ingeschakeld, selecteert u Score bijhouden.
- 3 Selecteer een hole.
- 4 Selecteer **—** of **+** om de score in te stellen.

## De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die het toestel gebruikt om de score bij te houden.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Golfinstellingen > Scoremethode**.
- 3 Selecteer een scoringsmethode.

## Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 7](#)), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder

## Uw handicap instellen

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Golfinstellingen > Handicapscore**.
- 3 Selecteer een scoringsoptie voor handicaps:
  - Selecteer **Handicapscore** als u het aantal slagen wilt invoeren dat wordt afgetrokken van uw totale score.
  - Selecteer **Index/Slope** als u de handicapindex van de speler en de slope rating van de baan wilt invoeren om uw baanhandicap te berekenen.
- 4 Stel uw handicap in.




## Statistieken bijhouden inschakelen

Als u Statistieken bijhouden op uw toestel inschakelt, kunt u de statistieken voor de huidige ronde bekijken (*Ronde-informatie weergeven, pagina 8*). U kunt rondes vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met de Garmin Golf app.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Golfinstellingen** > **Statistieken**.

## Statistieken vastleggen

Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden van statistieken inschakelen (*Statistieken bijhouden inschakelen, pagina 8*).

- 1 Selecteer een hole vanaf de scorekaart.
- 2 Voer het totale aantal gespeelde slagen, inclusief putts, in en selecteer **Volgende**.
- 3 Stel het aantal gespeelde putts in en selecteer **Volgende**.  
**OPMERKING:** Het aantal gespeelde putts wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw score niet.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:  
**OPMERKING:** Als u zich op een hole met par 3 bevindt of Approach CT10 sensoren gebruikt, wordt er geen fairway-informatie weergegeven.
  - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u .
  - Als uw bal de fairway heeft gemist, selecteert u  of .
- 5 Voer indien nodig het aantal penaltyslagen in.

## Geschiedenis

U kunt uw gekoppelde smartphone gebruiken om scorekaarten naar de Garmin Golf app te uploaden. U kunt de app gebruiken om opgeslagen rondes en spelersstatistieken weer te geven.

## Ronde-informatie weergeven

Tijdens een ronde kunt u uw score, statistieken en aantal stappen bekijken.

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer **Ronde-info**.
- 3 Veeg omhoog.

## Een slag meten met Garmin AutoShot

Telkens wanneer u tegen de bal slaat op de fairway, legt het toestel uw slagafstand vast, zodat u deze later kunt bekijken ([Shotgeschiedenis weergeven](#), pagina 9). Putts worden niet gedetecteerd.

- 1 Draag tijdens het golfen het toestel aan uw voorste pols voor betere detectie van slagen.  
Als het toestel een slag detecteert, verschijnt uw slagafstand in de banner ① bovenaan in het scherm.



**TIP:** U kunt op de banner tikken om deze 10 seconden lang te verbergen.

- 2 Maak uw volgende slag.  
Het toestel registreert de afstand van uw laatste shot.

## Garmin AutoShot weergeven in de modus Grote cijfers

- 1 Draag tijdens het golfen het toestel aan uw voorste pols voor betere detectie van slagen.  
Wanneer het toestel een shot detecteert, wordt de afstand vanaf de shotlocatie vastgelegd.
- 2 Tik op de pijl boven aan het scherm om de afstand van uw laatste shot weer te geven.
- 3 Sla uw volgende shot.

## Een slag handmatig toevoegen

U kunt een slag handmatig toevoegen als het toestel deze niet detecteert. U moet de slag toevoegen vanaf de locatie van de gemiste slag.

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer **Laatste shot > Slag toev.**
- 3 Selecteer  om een nieuwe slag te starten vanaf uw huidige locatie.

## Shotgeschiedenis weergeven

- 1 Druk na het spelen van een hole op de knop.
- 2 Selecteer **Laatste shot** om informatie over uw laatste slag weer te geven.  
**OPMERKING:** U kunt afstanden weergeven voor alle slagen die tijdens de huidige ronde zijn gedetecteerd. Indien nodig kunt u handmatig een slag toevoegen ([Een slag handmatig toevoegen](#), pagina 9).
- 3 Selecteer **Bekijk meer** om informatie over elke slag voor een hole weer te geven.

## Clubstatistieken weergeven

Tijdens een ronde kunt u uw clubstatistieken zoals afstand en nauwkeurigheidinformatie bekijken.

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer **Clubgegevens**.
- 3 Selecteer een club.
- 4 Veeg omhoog.

## Een locatie opslaan

Tijdens het spelen van een ronde kunt u maximaal vijf locaties op elke hole opslaan. Een locatie opslaan is handig om voorwerpen of obstakels te registreren die niet op de kaart worden weergegeven. U kunt de afstand tot deze locaties bekijken op het lay-up- en dogleg-scherm (*Hindernissen, lay-ups en doglegs bekijken, pagina 6*).

- 1 Ga naar de locatie die u wilt opslaan.  
**OPMERKING:** U kunt geen locatie opslaan die ver bij de momenteel geselecteerde hole vandaan ligt.
- 2 Druk op de knop.
- 3 Selecteer **Locatie opslaan**.
- 4 Selecteer een label voor de locatie.

## Een ronde beëindigen

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer **Einde van ronde**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Tik op uw score om uw statistieken en ronde-informatie te bekijken.
  - Selecteer **Sla op** om de ronde op te slaan en terug te keren naar de horlogemodus.
  - Selecteer **Wijzig score** om uw scorekaart te bewerken.
  - Selecteer **Gooi weg** om de ronde te verwijderen en terug te keren naar de horlogemodus.
  - Selecteer **Pauze** om de ronde te pauzeren en later te hervatten.

## Connected functies

Connected functies zijn beschikbaar voor uw Approach toestel als u het toestel verbindt met een compatibele smartphone via Bluetooth® technologie. Voor sommige functies moet u de Garmin Connect™ app op de verbonden smartphone installeren. Ga naar [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) voor meer informatie.

**Telefoonmeldingen:** Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw Approach toestel.

**Software-updates:** Hiermee kunt u de toestelsoftware bijwerken.

**Weer:** Hiermee kunt u actuele weersomstandigheden en weersverwachtingen weergeven.

**Vind mijn telefoon:** Hiermee kunt u een kwijtgeraakte smartphone terugvinden die is gekoppeld met uw Approach toestel en momenteel binnen bereik is.

**Zoek mijn toestel:** Hiermee kunt u uw kwijtgeraakte Approach toestel terugvinden dat is gekoppeld met uw smartphone en momenteel binnen bereik is.

## Uw smartphone koppelen

Om gebruik te maken van de connected functies van het Approach toestel moet het toestel rechtstreeks via de Garmin Golf app worden gekoppeld in plaats van via de Bluetooth instellingen op uw smartphone.

- 1 U kunt de Garmin Golf app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Houd de knop op uw Approach toestel ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 3 Selecteer **Koppel smartphone**.
- 4 Selecteer in het  of  menu in de app **Garmin toestellen** > **Voeg toestel toe** en volg de instructies in de app om het koppelingsproces te voltooien.

## Bluetooth meldingen inschakelen

Voordat u meldingen kunt inschakelen, moet u uw smartphone koppelen met uw watch ([Uw smartphone koppelen, pagina 10](#)).

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Telefoon > Meldingen**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Als u voorkeuren wilt instellen voor meldingen die tijdens een activiteit worden weergegeven, selecteert u **Tijdens activiteit**.
  - Als u voorkeuren wilt instellen voor meldingen die worden weergegeven in de watchmodus, selecteert u **Niet tijdens activiteit**.
  - Om in te stellen hoe lang de waarschuwing voor een nieuwe melding op het scherm wordt weergegeven, selecteert u **Time-out**.

## Meldingen weergeven

- 1 Veeg op de watch face omhoog om de meldingenwidget weer te geven.
- 2 Tik op de widget om meer details weer te geven.
- 3 Selecteer een melding.  
U kunt op het scherm tikken om de volledige melding te zien.
- 4 Veeg omhoog om de meldingsopties weer te geven.
- 5 Selecteer een optie:
  - Selecteer een actie, zoals **Negeer** of **Antwoord**, om iets te doen met de melding.  
De beschikbare acties zijn afhankelijk van het type melding en het besturingssysteem van uw telefoon. Wanneer u een melding op uw telefoon of het Approach toestel negeert, wordt deze niet meer weergegeven in de widget.
  - Druk op de knop om terug te gaan naar de lijst met meldingen.

## Een inkomende oproep ontvangen

Wanneer u een telefoonoproep ontvangt op uw verbonden smartphone, wordt op het Approach toestel de naam of het telefoonnummer van de beller weergegeven.

- Als u de oproep wilt accepteren, selecteert u .  
**OPMERKING:** Om met beller te praten gebruikt u uw verbonden smartphone.
- Als u de oproep wilt weigeren, selecteert u .
- Als u de oproep wilt weigeren en onmiddellijk daarna wilt antwoorden via een tekstbericht, selecteert u  en selecteert u vervolgens een bericht uit de lijst.  
**OPMERKING:** Deze functie is alleen beschikbaar als uw toestel is verbonden met een Android™ smartphone.

## Meldingen beheren

U kunt meldingen die op uw Approach toestel worden weergegeven, beheren vanaf uw compatibele smartphone.

Selecteer een optie:

- Als u een iPhone® toestel gebruikt, kunt u via de iOS® meldingsinstellingen de items selecteren die u op het toestel wilt weergeven.
- Als u een Android smartphone gebruikt, selecteert u in de Garmin Connect app, **Instellingen > Meldingen**.

## De modus Niet storen gebruiken

U kunt de modus Niet storen gebruiken om de schermverlichting en trilsignalen uit te schakelen. U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u slaapt of naar een film kijkt.

**OPMERKING:** U kunt uw normale slaaptijden instellen in de gebruikersinstellingen van uw Garmin Connect account.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Niet storen**.

## De Bluetooth smartphone-verbinding uitschakelen

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer de **Telefoon** schakelaar om de Bluetooth smartphone-verbinding op uw Approach toestel uit te schakelen.  
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw mobiele toestel om draadloze Bluetooth technologie uit te schakelen op uw mobiele toestel.

## Smartphone-verbindingswaarschuwingen in- en uitschakelen

U kunt instellen dat het Approach toestel u waarschuwt wanneer uw gekoppelde smartphone een verbinding maakt of deze verbreekt via Bluetooth technologie.

**OPMERKING:** Smartphone-verbindingswaarschuwingen zijn standaard uitgeschakeld.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Telefoon > Verbindingsmeldingen**.

## Een verloren mobiel toestel lokaliseren

U kunt deze functie gebruiken om een verloren mobiel toestel te lokaliseren dat is gekoppeld met Bluetooth technologie en momenteel binnen bereik is.

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer  > **Vind telefoon**.  
Het Approach toestel begint nu met zoeken naar uw gekoppelde mobiele toestel. U hoort een waarschuwing op uw mobiele toestel en de signaalsterkte van Bluetooth wordt weergegeven op het Approach toestelscherm. De Bluetooth signaalsterkte wordt hoger naarmate u dichterbij uw mobiele toestel komt.
- 3 Druk op de knop om te stoppen met zoeken.

## Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalyses weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 41.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Golf app ook uit de App Store naar uw smartphone downloaden.

## Automatische slagdetectie

Uw Approach toestel beschikt over een functie voor het automatisch detecteren en vastleggen van slagen. Telkens wanneer u een slag slaat op de fairway, legt het toestel uw locatie vast, zodat u deze later kunt bekijken in de Garmin Connect app en de Garmin Golf app.

**TIP:** Het automatisch detecteren van slagen werkt het best als u de bal goed raakt. Putts worden niet gedetecteerd.

## Automatische baanupdates

Uw Approach toestel beschikt over automatische baanupdates met de Garmin Golf app. Wanneer u uw toestel aansluit op uw smartphone, worden de golfbanen die u het meest gebruikt, automatisch bijgewerkt.



## Garmin Connect

Wanneer u uw toestel met uw smartphone koppelt via de Garmin Golf app, wordt automatisch een Garmin Connect account gemaakt. De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Connect app ook uit de App Store naar uw smartphone downloaden.

Met uw Garmin Connect account kunt u uw prestaties volgen en contact houden met uw vrienden. Het biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. U kunt de prestaties van uw actieve lifestyle vastleggen, zoals hardloopsessies, wandelingen, hikes en meer.

**Uw activiteiten opslaan:** Nadat u een activiteit met tijdmeting met uw toestel hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden naar uw Garmin Connect account en zo lang bewaren als u wilt.

**Uw gegevens analyseren:** U kunt meer gedetailleerde informatie over uw fitness- en buitensportactiviteiten weergeven, zoals tijd, afstand, hartslag, verbrande calorieën, een bovenaanzicht van de kaart en tempo- en snelheidsgrafieken. U kunt ook instelbare rapporten weergeven.

**Uw voortgang volgen:** U kunt uw dagelijkse aantal stappen bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen behalen.

**Uw activiteiten delen:** U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

## De smartphone-apps gebruiken

Nadat u uw toestel met uw smartphone hebt gekoppeld ([Uw smartphone koppelen, pagina 10](#)), kunt u de Garmin Golf en Garmin Connect apps gebruiken om al uw activiteitsgegevens te uploaden naar uw Garmin account.

- 1 Open de Garmin Golf of Garmin Connect app op uw smartphone.  
**TIP:** De app kan geopend zijn of op de achtergrond worden uitgevoerd.
- 2 Breng uw toestel op minder dan 10 m (30 ft.) afstand van uw smartphone.  
Uw toestel synchroniseert uw gegevens automatisch met uw account.

## De software bijwerken met de smartphone apps

Nadat u uw toestel met uw smartphone hebt gekoppeld ([Uw smartphone koppelen, pagina 10](#)), kunt u de Garmin Golf en Garmin Connect apps gebruiken om uw toestelsoftware bij te werken.

Synchroniseer uw toestel met een van de apps.

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, stuurt de app deze update automatisch naar uw toestel.

## Garmin Connect op uw computer gebruiken

De Garmin Express toepassing verbindt uw compatibele Garmin golfhorloge met Garmin Connect uw account via een computer.

- 1 Sluit uw Garmin golfhorloge aan op uw computer met de USB-kabel.
- 2 Ga naar [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Download en installeer de Garmin Express toepassing.
- 4 Open de Garmin Express toepassing en selecteer **Voeg toestel toe**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

## De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u eerst de Garmin Express toepassing downloaden en installeren en vervolgens uw toestel toevoegen ([Garmin Connect op uw computer gebruiken, pagina 13](#)).

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.  
Als er nieuwe software beschikbaar is, stuurt de Garmin Express toepassing deze naar uw toestel.
- 2 Nadat de Garmin Express toepassing het verzenden van de update heeft voltooid, ontkoppelt u het toestel van uw computer.  
De update wordt op het toestel geïnstalleerd.

# Widgets

Uw toestel wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde widgets die u direct informatie geven. Voor sommige widgets is een Bluetooth verbinding met een compatibele smartphone vereist.

Sommige widgets zijn standaard niet zichtbaar. U kunt deze handmatig toevoegen aan de widgetlijst ([De widgetlijst aanpassen, pagina 14](#)).

**Agenda:** Geeft de in uw smartphone agenda geplande afspraken weer.

**Golf:** Geeft golfcores en statistieken weer voor uw laatste ronde.

**Meldingen:** Waarschuwt u bij inkomende oproepen, sms-berichten, updates van sociale netwerken en meer volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone.

**Stappen:** Houdt uw dagelijkse aantal stappen, het stappendoel en de gegevens van de afgelopen dagen bij.

**Zonsopgang en -ondergang:** Geeft zonsopkomst, zonsondergang en schemering weer.

**Weer:** Geeft de huidige temperatuur en weersverwachting weer.

## Widgets weergeven

Uw toestel wordt geleverd met verschillende vooraf geladen widgets en als u uw smartwatch koppelt met een smartphone zijn er nog meer functies beschikbaar.

**OPMERKING:** Voor widgets die zijn uitgeschakeld, is standaard een smartphoneverbinding nodig en deze widgets worden deze automatisch ingeschakeld wanneer u uw smartwatch koppelt met uw smartphone.

- Veeg omlaag of omhoog op de watch face.
- Tik op het touchscreen om meer opties en functies voor een widget weer te geven.

**TIP:** U kunt widgets toevoegen aan of verwijderen uit de widgetlijst ([De widgetlijst aanpassen, pagina 14](#)).

## De widgetlijst aanpassen

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Beheer widgets**.
- 3 Selecteer de schakelaar om een widget toe te voegen aan of te verwijderen uit de widgetlijst.

## Activiteiten volgen

U kunt in de Garmin Connect app gegevens over activiteiten volgen en vastgelegde activiteiten bekijken.

**OPMERKING:** Uw Garmin Connect accountaanmeldingsgegevens voor uw Garmin Connect app en Garmin Golf app zijn hetzelfde.

## Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen


De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse stappentelling, stapdoel, afgelegde afstand en verbrande calorieën bij voor elke vastgelegde dag. Uw verbrande calorieën omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten verbrande calorieën.

U kunt activiteiten volgen op elk moment inschakelen of uitschakelen.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Activiteiten volgen**.

## Automatisch doel

Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is gebaseerd op uw voorgaande activiteitsniveaus. Wanneer u tijdens de dag beweegt, toont het toestel hoe u het aantal stappen van uw stapdoel nadert ①.




Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect account.

## Staptotalen weergeven

Tik in de stappenwidget op het scherm om het totaal aantal stappen en doelen voor de vorige week weer te geven.

## Waarschuwingen voor stapdoelen aanpassen

U kunt waarschuwingen voor stapdoelen aanpassen zodat deze altijd worden weergegeven of verborgen tijdens een activiteit. U kunt de waarschuwingen ook uitschakelen.


- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Activiteiten volgen** > **Doelwaarschuwingen**.
- 3 Selecteer een optie.

## De bewegingswaarschuwing gebruiken

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om te blijven bewegen. Na een uur inactiviteit worden Beweeg! en de bewegingsbalk weergegeven.

Maak een korte wandeling (minimaal enkele minuten) om de waarschuwing te verwijderen.

## De bewegingsmelding inschakelen

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Activiteiten volgen** > **Bewegingsmelding**.

## Slaap bijhouden

Het toestel detecteert automatisch uw slaap wanneer u slaapt en het houdt uw bewegingen bij gedurende uw normale slaaptijden. U kunt uw normale slaaptijden instellen in de gebruikersinstellingen van uw Garmin Connect account. Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap, slaapniveaus en perioden van beweging tijdens de slaap. U kunt uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.

**OPMERKING:** Dutjes worden niet aan uw slaapstatistieken toegevoegd. U kunt de modus Niet storen gebruiken om de meldingen en waarschuwingen uit te schakelen; alarmen worden hierdoor niet uitgeschakeld (*De modus Niet storen gebruiken, pagina 11*).

## Uw slaap automatisch bijhouden

- 1 Draag het toestel terwijl u slaapt.
- 2 Upload uw slaapegevens naar de Garmin Connect site.  
U kunt uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.


## Activiteiten en apps

Uw toestel kan worden gebruikt voor binnen-, buiten-, sport- en fitnessactiviteiten. Wanneer u een activiteit start, worden de sensorgegevens weergegeven en vastgelegd op uw toestel. U kunt activiteiten opslaan en delen met de Garmin Connect community.

Ga naar [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy) voor meer informatie over activiteiten-tracking en de nauwkeurigheid van fitnessgegevens.

### Een activiteit starten

Als u een activiteit start, wordt GPS automatisch ingeschakeld (indien vereist). Als u de activiteit stopt, schakelt het toestel over op de horlogemodus.


- 1 Druk op de watch face op de knop.
- 2 Selecteer  > **Activiteit**.
- 3 Indien voor de activiteit GPS is vereist, gaat u naar buiten en wacht u totdat het toestel satellieten heeft gevonden.
- 4 Druk op de knop om de activiteitentimer te starten.

**OPMERKING:** Het toestel legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.

### Tips voor het vastleggen van activiteiten

- Laad het toestel op voordat u aan de activiteit begint (*Het toestel opladen, pagina 2*).
- Veeg omhoog of omlaag om meer gegevensschermen te bekijken.

### Activiteitinstellingen

Druk op de watch face op de knop en selecteer  > **Activiteit** > **Instellingen**.

**Activiteitstype:** Hiermee kunt u uw activiteitstype wijzigen.



**Auto Lap:** Hiermee kan uw toestel ronden automatisch op een opgegeven afstand markeren. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een activiteit wilt vergelijken (bijvoorbeeld elke 1 mijl of 5 km).

**TIP:** U kunt op Auto Lap tikken om de afstand te bewerken.

**Auto Pause:** Hiermee kunt u instellen dat uw toestel de timer automatisch pauzeert wanneer u stopt met bewegen. Dit is handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen waar u moet stoppen, voorkomen.

**GPS:** Hiermee stelt u de activiteit in voor het gebruik van GPS-satellietsignalen. U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen of om batterijvermogen te sparen.

### Een activiteit stoppen

- 1 Druk op de knop.
- 2 Selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Selecteer  om de activiteit op te slaan.
  - Selecteer  om de activiteit niet op te slaan.


## Binnenactiviteiten

Het Approach toestel kan worden gebruikt voor training binnenshuis, zoals hardlopen op een binnenbaan of fietsen op een hometrainer. GPS is uitgeschakeld voor binnenactiviteiten (*Activiteitinstellingen, pagina 16*).





Als hardlopen of wandelen met GPS is uitgeschakeld, worden snelheid, afstand en cadans berekend met behulp van de versnellingsmeter in het toestel. De versnellingsmeter voert automatisch een kalibratie uit. De nauwkeurigheid van de snelheid-, afstand- en cadansgegevens verbetert na een aantal hardloopsessies of wandelingen in de buitenlucht met behulp van GPS.

**TIP:** Als u de handrails van de loopband vasthoudt, gaat de nauwkeurigheid omlaag. U kunt gebruikmaken van een optionele voetsensor om uw tempo, afstand en cadans vast te leggen.

## De stopwatch gebruiken

- 1 Druk op de watch face op de knop.
- 2 Selecteer  > **Stopwatch**.
- 3 Druk op de knop om de timer te starten.
- 4 Druk op de knop om de timer te stoppen.
- 5 Selecteer **Herstellen** om de timer opnieuw in te stellen.

## De afteltimer gebruiken

- 1 Druk op de watch face op de knop.
- 2 Selecteer  > **Timer** > **Wijzig**.
- 3 Selecteer  en  om de timer in te stellen.
- 4 Selecteer .
- 5 Druk op de knop om de timer te starten.
- 6 Druk op de knop om de timer te stoppen.
- 7 Selecteer **Herstellen** om de timer opnieuw in te stellen.

## Een alarm instellen

U kunt maximaal acht verschillende alarmen instellen. U kunt elk alarm één keer of met regelmatige tussenpozen laten afgaan.




- 1 Druk op de watch face op de knop.
- 2 Selecteer  > **Wekker** > **Voeg nieuw toe** > **Tijd**.
- 3 Selecteer  en  om de tijd in te stellen.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Herhaal** en selecteer wanneer het alarm moet worden herhaald (optioneel).
- 6 Selecteer **Label** en kies een naam voor het alarm (optioneel).

## TruSwing™

Het toestel is compatibel met de TruSwing sensor. U kunt de TruSwing app op uw watch gebruiken om de swingstatistieken weer te geven die zijn vastgelegd met uw TruSwing sensor. Raadpleeg de handleiding van de TruSwing sensor voor meer informatie ([garmin.com/manuals/truswing](http://garmin.com/manuals/truswing)).

## TruSwing gegevens weergeven op uw toestel

Voordat u de TruSwing functie kunt gebruiken op uw Approach toestel, moet u bevestigen dat uw TruSwing toestel veilig is bevestigd aan uw club. Raadpleeg de handleiding van het TruSwing toestel voor meer informatie.

- 1 Schakel het TruSwing toestel in.
- 2 Druk op uw Approach toestel op de knop.
- 3 Selecteer  > **TruSwing** in het hoofdmenu.
- 4 Selecteer een club.
- 5 Voer een swing uit.  
De swinggegevens worden na elke swing weergegeven op uw Approach toestel.
- 6 Selecteer  of  om te bladeren door de vastgelegde swinggegevens.

## Clubs wijzigen

- 1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel **OK**.
- 2 Selecteer **Wijzig club**.
- 3 Selecteer een club.

## Links-/rechtshandig instellen

Het TruSwing toestel gebruikt de informatie over uw links-/rechtshandigheid om de juiste swing-analysegegevens te berekenen. U kunt op elk moment op uw Approach toestel instellen of u links- of rechtshandig bent.

- 1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel **OK**.
- 2 Selecteer **Golfswing**.
- 3 Selecteer of u linkshandig of rechtshandig bent.

## Het TruSwing toestel loskoppelen

- 1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel **OK**.
- 2 Selecteer **Beëindig TruSwing**.

# Uw toestel aanpassen

## Golfinstellingen

Houd op de watch face de knop ingedrukt en selecteer **Golfinstellingen** om golfinstellingen en -functies aan te passen.

**Score:** Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.

**Statistieken:** Hiermee schakelt u het bijhouden van gedetailleerde statistieken tijdens het golfen in.

**Clubmelding:** Geeft een prompt weer waarmee u na elke gedetecteerde slag kunt invoeren welke club u hebt gebruikt.

**Scoremethode:** Hiermee stelt u de scoremethode in voor het afspelen van strokeplay of Stableford-scoring.

**Handicap score:** Hiermee worden handicapscores ingeschakeld. Met de optie Handicap score kunt u het aantal slagen instellen dat wordt afgetrokken van uw totale score. Met de optie Index/Slope kunt u uw handicap en de hellingsgraad van de baan invoeren, zodat het toestel uw handicap voor de baan kan berekenen. Wanneer u de scoringsoptie voor handicaps inschakelt, kunt u de waarde voor uw handicap aanpassen.

**Driver-afstand:** Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt tijdens uw drive.

**Grote cijfers:** Hiermee wijzigt u de grootte van de getallen in de hole-weergave.

**Clubsensoren:** Hiermee kunt u uw Approach CT10 clubsensoren instellen.

## Clubsensoren

Uw toestel is compatibel met Approach CT10 golfclubsensoren. U kunt gekoppelde clubsensoren gebruiken om uw golfopnamen, inclusief locatie, afstand en clubtype, automatisch te volgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw clubsensoren voor meer informatie [garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10).

## De watch face wijzigen

Uw toestel wordt geleverd met diverse vooraf geïnstalleerde watch faces.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Wijzerplaat**.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om de watch faces weer te geven.
- 4 Tik op het scherm om een watch face te selecteren.

## Systeeminstellingen

Houd op de watch face de knop ingedrukt en selecteer  om toestelinstellingen en -functies aan te passen.

**Auto vergrend.**: Hiermee kunt u het touchscreen automatisch vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk het scherm aanraakt. Gebruik de optie Tijdens activiteit om het touchscreen tijdens een activiteit met tijdmeting of rondje golf te vergrendelen. Gebruik de optie Niet tijdens activiteit tijdens activiteit om het touchscreen in de watchmodus te vergrendelen.

**Schermverlichting**: Hiermee kunt u de schermverlichting inschakelen en de instellingen voor de schermverlichting aanpassen ([Schermverlichtingsinstellingen, pagina 19](#)).

**Activiteiten volgen**: Hiermee kunt u activiteiten bijhouden, waarschuwingen verplaatsen en doelwaarschuwingen inschakelen ([Activiteiten volgen, pagina 14](#)).

**Beheer widgets**: Hiermee kunt u vooraf geladen widgets inschakelen ([De widgetlijst aanpassen, pagina 14](#)).

**Gebruikersprofiel**: Hiermee stelt u het gebruikersprofiel in voor geslacht, geboortjaar, lengte en gewicht. U kunt ook instellen om welke pols u uw horloge draagt. De instelling voor geslacht wordt gebruikt voor genderspecifieke baanbeoordelingen voor bepaalde tees bij de berekening van handicaps en voor genderspecifieke par-waarden (indien beschikbaar) ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 20](#)).

**Taal voor tekst**: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

**Tijd**: Hiermee kunt u de tijdinstellingen aanpassen ([Tijdinstellingen, pagina 20](#)).

**Eenheden**: Hiermee stelt u de maateenheden in voor activiteitafstand, golfafstand, tempo/snelheid, hoogte, gewicht, lengte en temperatuur.

**Herstellen**: Hiermee kunt u het toestel resetten om alle standaardinstellingen te herstellen of alle opgeslagen gebruikersgegevens te verwijderen en alle instellingen op het toestel te herstellen ([Alle standaardinstellingen herstellen, pagina 20](#)).

**Over**: Hiermee wordt toestelinformatie, zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over regelgeving en licentieovereenkomst weergegeven ([Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven, pagina 20](#)).

## Schermverlichtingsinstellingen

Houd de knop ingedrukt en selecteer  > **Schermverlichting**.

**Tuimelschakelaar**: Hiermee kunt u de schermverlichting inschakelen voor interacties. Interacties omvatten knoppen, touchscreen en meldingen.

**Helderheid**: Hiermee stelt u de helderheid van de schermverlichting in.

**Time-out**: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

## Tijdstellingen

Houd de knop ingedrukt en selecteer  > **Tijd**.


**Tijdweergave:** Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

**Tijdbron:** Hiermee stelt u de tijdbron voor het toestel in. De optie Automatisch stelt de tijd automatisch in op basis van uw GPS-positie. Met de optie Handmatig kunt u de tijd instellen (*De tijd handmatig instellen, pagina 20*).

**Stel tijd in met GPS:** Hiermee kunt u de tijd automatisch op basis van uw GPS-positie instellen.


### De tijd handmatig instellen

Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het toestel satelliet signalen ontvangt.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Tijd** > **Tijdbron** > **Handmatig** > **Tijd**.
- 3 Selecteer  en  om het uur, de minuten en AM of PM in te stellen.
- 4 Selecteer .

### Uw gebruikersprofiel instellen


U kunt de instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. U kunt ook opgeven om welke pols u uw smartwatch draagt. Het toestel gebruikt deze informatie om de instellingen voor activiteiten volgen te berekenen.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Gebruikersprofiel**.
- 3 Selecteer een optie om uw profielinstellingen te wijzigen.

### Alle standaardinstellingen herstellen

Voordat u het toestel opnieuw instelt, moet u het synchroniseren met de Garmin Golf app om uw activiteitgegevens en scorekaarten te uploaden.

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel resetten.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer  > **Herstellen**.
- 3 Selecteer een optie:
  - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie, scorekaarten en activiteitgeschiedenis te verwijderen, selecteert u **Gegevens verw. en inst. herstellen**.
  - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie, scorekaarten en activiteitgeschiedenis op te slaan, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.

### Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Over**.



# Toestelinformatie

## De banden vervangen

Het toestel is compatibel met 20 mm breed, standaardbanden voor snelle ontgrendeling.

- 1 Druk het veertje van de pushpin in om de band te verwijderen.



- 2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de nieuwe band aan te brengen.
- 3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje.
- 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te vervangen.

## Toestelonderhoud

### LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

### Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

## Het toestel schoonmaken

### LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

**TIP:** Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Langdurige opslag

Als u van plan bent uw toestel gedurende enige maanden niet te gebruiken, wordt u aangeraden de batterij voor ten minste 50% op te laden voor u het toestel opbergt. Het toestel moet worden bewaard op een koele, droge plek met ongeveer de normale huistemperatuur. Als u het toestel later weer wilt gebruiken, dient u het eerst volledig op te laden.

## Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Tot 10 dagen in horlogemodus Tot 15 uur in GPS-modus
Waterbestendigheid	5 ATM <sup>1</sup>
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij 3,13 dBm maximaal

## Problemen oplossen

### Levensduur van de batterijen maximaliseren

U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van de batterij te verlengen.

- Verkort de timeout voor schermverlichting (*Scherhverlichtingsinstellingen, pagina 19*).
- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (*Scherhverlichtingsinstellingen, pagina 19*).
- Schakel Bluetooth technologie uit wanneer u niet gebruikmaakt van connected functies (*De Bluetooth smartphone-verbinding uitschakelen, pagina 12*).
- Beperk de smartphone meldingen die op het toestel worden weergegeven (*Meldingen beheren, pagina 11*).

### Mijn toestel kan geen golfbanen in de buurt vinden

Als een baanupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel baangegevens ontbreken. U moet de banen opnieuw updaten om ontbrekende baangegevens te herstellen.

- 1 Download en installeer de baanupdates vanuit de Garmin Express applicatie (*De software bijwerken via Garmin Express, pagina 13*).
- 2 Koppel uw toestel voorzichtig los.
- 3 Ga naar buiten en start een testronde golf om te controleren of het toestel golfbanen in de buurt vindt.

<sup>1</sup> Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).


## Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?

Het Approach toestel is compatibel met smartphones met Bluetooth technologie.

Ga naar [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble) voor informatie over compatibiliteit.

## Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

Als uw telefoon geen verbinding maakt met het toestel, kunt u deze tips proberen.


- Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
- Schakel Bluetooth technologie op uw smartphone in.
- Werk de Garmin Golf app bij naar de nieuwste versie.
- Verwijder uw toestel uit de Garmin Golf app en de Bluetooth instellingen op uw smartphone om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdert u uw toestel uit de Garmin Golf app op de smartphone die u niet meer wilt gebruiken.
- Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het toestel.
- Open de Garmin Golf app op uw smartphone, selecteer  of , en vervolgens **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus in te schakelen.
- Hold the button, and select **Koppel smartphone**.

## Mijn toestel geeft onjuiste maateenheden weer

- Controleer of u de juiste instelling voor maateenheden hebt geselecteerd (*Systeeminstellingen, pagina 19*).
- Controleer of de maateenheden die u hebt geselecteerd, overeenkomen met de instelling in uw Garmin Connect account.

Als de maateenheden op uw toestel niet overeenkomen met die in uw Garmin Connect account, worden uw toestelinstellingen mogelijk overschreven als u uw toestel synchroniseert.

## Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

- 1 Houd de knop ingedrukt.
- 2 Selecteer .
- 3 Blader omlaag naar het zesde item in de lijst en selecteer het.
- 4 Selecteer uw taal.

## Uw watch opnieuw starten

- 1 Houd de knop ingedrukt totdat de watch wordt uitgeschakeld.
- 2 Houd de knop ingedrukt om de watch in te schakelen.

## Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

**TIP:** Ga voor meer informatie over GPS naar [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.  
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.  
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

## De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin account:
  - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express app.
  - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Golf app op uw Bluetooth smartphone.

Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.

- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

## Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar [support.garmin.com](https://support.garmin.com) voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com) of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.



