

User Manual


Wireless Weather Station

English | Nederlands | Français | Deutsch

Languages

English	4
Nederlands	22
Français	40
Deutsch	58

Table of contents



User Manual

Wireless Weather Station

English

Introduction	6	Thermometer	13
Product Features & Specifications	6	Barometer	14
Base Station (Receiver)	7	Weather Forecast	15
Buttons	8	Hints And Tips	17
Temperature & Humidity Trend	9	Additional Informations	18
Outdoor Remote Sensor (Transmitter)	10	Warranty	19
Batteries and charging	11	Support	20
Synchronize Remote Sensors with The Base Station	12		

Congratulations on your purchase on this wireless weather station coming with weather forecast, barometric pressure display, indoor temperature/humidity display and outdoor temperature display.

Components


- 1x Base Station Unit (receiver)
- 1x Outdoor Remote Sensor (transmitter)
- 1x USB Charging Cable
- 5 x AAA Batteries
- 1x Manual

***Although the remote sensor is designed to be rain-proof, it is preferable to put it in a dry place to avoid direct rainfall and sunlight for better measurement accuracy.**

Product Features & Specification

- **LCD display:** Displays the current outdoor humidity/ temperature, indoor humidity/ temperature, weather forecast and barometric pressure including its history.
- **Transmission range:** Up to 1000 feet in open area. (Range maybe shorter based on interference present)
- **Indoor Temperature range:** -22.0°F ~ 140.0°F (-30.0°C ~ 60.0°C), humidity range: 10% ~ 99%.
- **Outdoor Temperature range:** -40.0°F ~ 158.0°F (-40.0°C ~ 70.0°C).
- **Temperature tolerance:** $\pm 0.5^{\circ}\text{F} (\pm 0.3^{\circ}\text{C})$ from 32 to 158°F (0 to 70°C), otherwise $\pm 0.9^{\circ}\text{F} (\pm 0.5^{\circ}\text{C})$.
- **Humidity tolerance:** $\pm 2\%$ from 20% to 80%, otherwise $\pm 3\%$.
- **Three humidity levels:** dry when less than 40%, good when 40%-70%, humid when more than 70%
- **Low battery indication** for both base station and remote sensor.
- Backlight LCD display.
- Rain proof remote sensor.
- **Power source:** 3x AAA batteries for base station and 2x AAA batteries for remote sensor. The base station can also be powered by an AC adapter and an USB charging cable (included).

Base Station (Receiver)




- **LIGHT/DIMMER:** When the product is powered through the adapter, press the button to select among 4 brightness levels for the background light. (When the product is on battery-power, the background light will turn off after 15 seconds, and you can't select the brightness levels for the backlight).
- **WEATHER:** Press it to select between one of six weather conditions (sunny, partially cloudy, cloudy, rainy, thunderstorms, snow) that can best reflect the current weather condition.
- $\frac{\Delta}{^{\circ}\text{C}/\text{F}}$: Press it to select temperature display unit in °C or °F.
- **SET:** Press once to select from ABSOLUTE or RELATIVE atmosphere, when the ABSOLUTE or RELATIVE icon flashes, press $\frac{\Delta}{^{\circ}\text{C}/\text{F}}$ or $\frac{\text{CH}}{\nabla}$ to select between ABSOLUTE and RELATIVE, press the SET button again. When the ABSOLUTE icon is flashing, press the SET button to select the barometric pressure display unit between inHg or mb(hPa) by pressing the $\frac{\Delta}{^{\circ}\text{C}/\text{F}}$ or $\frac{\text{CH}}{\nabla}$ buttons.


When the RELATIVE icon is flashing, press the SET button to select the altitude display unit between meters or feet, altitude, barometric pressure display unit in inHg or mb(hPa). For each of the options $\frac{\Delta}{^{\circ}\text{C}/\text{F}}$ or $\frac{\text{CH}}{\nabla}$ buttons to select the values when the corresponding icon is flashing. Setting will be automatically if no button has been pressed in 5 seconds.

- **HISTORY:** Press to display barometric pressure for the past 12 hours.
- **MAX/MIN:** Press once to show the maximum and minimum temperature and humidity since last reset. Press and hold to clear the MAX/MIN records.
- $\frac{\text{CH}}{\nabla}$: Press once to display the temperature readings from up to 3 outdoor remote sensors. Press and hold this button to enter the synchronization mode.

- ↗ indicates the temperature & humidity is in an increasing trend.
- → indicates the temperature & humidity is steady.
- ↘ indicates the temperature & humidity is in a decreasing trend.



Note: To access TX and RESET buttons, you need to open the cover as per above images.



CHANNEL Selector (1, 2, 3):
Slide to set Channel 1, 2 or 3.
RESET: Press once to reset the remote sensor.
TX: Press to send temperature data to the receiver immediately, otherwise the refresh rate is around 50 seconds.

Installing Batteries

1. Open the battery compartment and insert 3 X AAA batteries for base station and 2 X AAA batteries for remote sensor with correct polarity.
2. The base station can also be powered by an AC adapter and an USB charging cable (Included).

Low Battery Warning

If the battery power in the base station or remote sensor is low, a low battery icon will display in the frames above the Temperature on the base station. Please replace the batteries with new ones.

Synchronize Remote Sensors with The Base Station

12

1. Place the remote sensor near the base station.
2. Once the batteries are installed in the base station, the RF indicator (located in the upper left of the outdoor temperature display section) will flash for 3 minutes, indicating that the base station is in Synchronization Mode and waiting for remote sensors to be synced.
3. Insert 2 x AAA batteries into the remote sensor in correct polarity as indicated, set the CHANNEL selector (on the back of the remote sensor) to position 1 or 2 or 3. Place the remote sensor near the base station, then wait for a moment until the remote sensor displays on the base station. The remote sensor is preset to Channel 1 and you can always leave it unchanged unless you have purchased more than 1 remote sensor.
4. If the synchronization is unsuccessful after 3 minutes after the batteries were installed in the base station and the RF indicator is no longer flashing, press and hold the **CH** button on the back of the base station for 3-4 seconds until the RF indicator begins to flash again indicating it's back in Synchronization Mode. Press the **RESET** button inside the battery compartment of the remote sensor can also enter synchronization mode; Press the **TX** button to send temperature data to the receiver immediately, otherwise the refresh rate is around 50 seconds.

5. If you have additional remote sensors, repeat the above steps to synchronize the additional remote sensors (up to 3 remote sensors can be synced to one channel).
6. If you have registered more than one sensor, press the **CH** button on the base station to select the remote sensor you want displayed permanently on the base station. Press **CH** button until you observe a circular arrow **C** on the base station LCD display next to the channel number, then the unit will auto-scroll, changing from channel to channel every 5 seconds.

Thermometer

13

1. Once the remote sensor and base station are synchronized, the indoor temperature/humidity and outdoor temperature/humidity will be both shown on the base station.
2. Maximum & Minimum Recorded Temperature & Humidity
 - a. Press the MAX/MIN button once to display the highest indoor temperature/humidity and outdoor temperatures recorded, MAX will be shown on the display.
 - b. Press the MAX/MIN button again to display the lowest indoor temperature/humidity and outdoor temperature/humidity recorded, MIN will be shown on the display.
 - c. To clear and reset the max/min records, press and hold MAX/MIN for 3 seconds.

Your station provides Absolute & Relative Barometric Pressure in Two Formats:

- **Absolute Barometric Pressure:**


the actual pressure near the device.

- **Relative Barometric Pressure:**

sea-level pressure, it is requested to set the altitude first. When RELATIVE \geq ABSOLUTE, the value of barometric pressure will be decreased along with the increasing of altitude.


Press HISTORY button on the back of the base station to show the actual barometric pressure value in the past 1 to 12 hours.

Rising(up) Falling(down)



The initial current weather condition should be set before the weather station can accurately forecast the weather for the next 12~24 hours. Press the WEATHER button on the back of the base station and the weather symbols on the

top of the screen will change. Choose one of six weather symbols (sunny, partially cloudy, cloudy, rainy, thunderstorms, snow) that best reflects the current weather conditions.



Interpreting the Weather Forecast Symbols

The weather station requires at least 24 hours for it to acclimate to local weather conditions. The weather station process and analyze the weather patterns including temperature and barometric pressure change for the past 24 hours in order to determine the forecast, only then the predicted weather forecast will reflect the actual weather for your immediate area.

Until that time has elapsed, the predicted weather forecast may not accurately reflect the actual weather for your immediate area. The weather station will display the symbols to indicate the predicted weather forecast for the next 12 to 24 hours for an area within a radius of approximately 20-30 miles or 30-50 km.

Notes:

- a. The weather forecasting is approximately 70% accurate. The accuracy rate might be lower in extreme weather conditions. The weather forecasting is for reference and for domestic use only. Do NOT rely on the weather station for weather forecast for any serious matters such as health, business and financial decisions and/ or agricultural planning and certainly not for life and death situations.
- b. The weather forecast does not display the current weather. It displays the weather for the next 12~24 hours.

Place the Base Station and Remote Sensor

1. The indoor base station (receiver) should always be placed in a well ventilated indoor area and located away from vents, heating or cooling elements, direct sunlight, windows, doors, or any other openings.
2. The remote sensor (transmitter) can be placed on a flat surface indoor or outdoor.

Make sure the sensor is within the wireless distance from the base station and with minimal obstructions. Although the remote sensor is designed to be rain-proof, it still must be always put in a dry place to avoid direct rainfall.

If the receiver can't connect to the transmitter, try as following:

- Signals from other electronic devices may cause interference. Place the base station and receiver away from these devices.
- If the base station is attached to a refrigerator or a metal object by magnet, the transmission may be shorter. Remove the base station from the refrigerator or the metal object or place the base station and remote sensor as close as possible.
- If the receiver can't connect to the transmitter, try as following:
 - a. Repeat the synchronization process as described above.
 - b. Relocate the base station or the remote unit connection is established again.

Warnings

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity
- Do not immerse the unit in water.
- Do not remove any screws.
- Do not dispose this unit in a fire. It may explode.
- Keep unit away from children. The unit or parts of the unit might be a choking hazard. Dispose of the unit legally and recycle when possible.

Disposals

You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations. Hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

Additional Information



CE stands for Conformité Européenne and is awarded to products that comply with the applicable regulations within the European Economic Area.



RoHS Directive 2011/65/EU. This refers to the European regulation on the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment.



This symbol means that this product contains a build-in rechargeable battery that can't be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Follow your country's rules for separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps to prevent negative effects on the environment and human health.

18

Warranty

19

If this product becomes defective within two years of the date of purchase due to a manufacturing defect in the material or if the device does not function properly, Nomestic will repair, replace, or find an appropriate solution for this defect free of charge.

This warranty excludes:

- (a) Damage caused by accidents, abuse, misuse, or improper transport.
- (b) Devices subjected to unauthorized repair.
- (c) Devices not used in accordance with the safety instructions and the instruction manual of the Nomestic Wireless Weather Station.

(d) Deterioration of the delivered product because of abnormal storage and/or protective conditions at the customer.

(e) Failure to provide dated proof of purchase. Some states and countries do not allow limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, but other rights may vary from country to country and state to state. This warranty service is available through the policies and procedures of Nomestic and all Nomestic international distributors.

Support

20

At Nomestic we strive to answer all your questions in the best way possible. That's why our team is available seven days a week, at your service.

You can easily reach us through email, social media or via the contact form on our website.

Nomestic is committed to a 100% satisfaction guarantee.

Do you have questions, comments, or feedback? Please contact us

 support@nomestic.com

 www.nomestic.com


 **Nomestic**

P.J. Oudweg 4,
1314 CH, Almere,
The Netherlands

Follow Nomestic



21



Handleiding

Draadloos Weerstation

Dutch

Introductie	24
Weerstation	25
Bediening	26
Temperatuur & Vochtigheid Trend	27
Buitensor (Transmitter)	28
Batterijen installeren	29
De sensor en het station instellen	30
Thermometer	31
Barometer	32
Weersvoorspelling	33
Tips bij gebruik	35
Verdere informatie	36
Garantie	37
Support	38

Dit weerstation geeft temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk weer. Een aparte buitensor wordt gebruikt om de buitentemperatuur en luchtvochtigheid te meten. Je kan in totaal drie buitensensoren aan het basisset toevoegen.

Inhoud


- 1x Basisset
- 1x Buitensor
- 5x AAA batterijen
- 1x USB-oplader met kabel voor EU stopcontact
- 1x Handleiding

***Hoewel de draadloze sensor regenbestendig is, is het beter deze op een droge plaats te zetten om directe regenval en zonlicht te vermijden voor een betere nauwkeurigheid van de meting.**

Productkenmerken

- **LCD scherm toont:** Binnen- en buitentemperatuur, Binnen- en buitentemperatuur, Luchtdruk, Weersvoorspelling

- **Transmissiebereik:** Tot 300 meter in open lucht.
- **Binnentemperatuurbereik:** -22.0°F ~ 140.0°F (-30.0°C ~ 60.0°C),
- **Luchtvochtigheidsbereik:** 10% ~ 99%.
- **Outdoor Temperature range:** -40.0°F ~ 158.0°F (-40.0°C ~ 70.0°C).
- **Buitentemperatuurbereik:** ±0.5°F(±0.3°C) van 32 to 158°F (0 tot 70°C), anders ±0.9°F (±0.5°C).
- **Vochtigheidstolerantie:** ±2% van 20% tot 80%, anders ±3%.
- **Drie vochtigheidsniveaus:** droog bij minder dan 40%, goed bij 40%-70%, vochtig wanneer meer dan 70%.
- **Indicatie lege batterij** voor zowel basisset als draadloze sensor.
- **LCD-scherm met achtergrondverlichting.**
- **Regenbestendige buitensor**
- **Voedingsbron:** 3x AAA batterijen voor basisset en 2x AAA batterijen voor de buitensor. Het basisset kan ook van stroom worden voorzien door een AC-adapter en een USB-oplaadkabel (inbegrepen).



- **LIGHT/DIMMER:** Wanneer het basisstation via de adapter wordt gevoed, kan je de helderheid op 4 verschillende levels aanpassen. Als het op batterijen werkt, wordt het scherm na 15 seconden uitgeschakeld om batterij te besparen. Druk op de knop om het scherm terug te activeren.

- **WEATHER:** Druk op de knop om te kiezen tussen een van de zes weersomstandigheden (zonnig, gedeeltelijk bewolkt, bewolkt, regenachtig, onweersbuien, sneeuw) die het best de huidige weersomstandigheid reflecteert.

- $\Delta_{C/F}$: Druk op deze knop om van temperatuurreenheid te veranderen.

- **SET:** Druk eenmaal om te kiezen tussen ABSOLUTE of RELATIEVE atmosfeer, wanneer het ABSOLUTE of RELATIEVE icoon knippert, druk dan op $\Delta_{C/F}$ of $\nabla_{C/F}$ om te kiezen tussen ABSOLUTE en RELATIEF en druk nogmaals op de SET toets. Wanneer het ABSOLUTE pictogram knippert, druk dan op de SET knop om de barometrische druk te kiezen tussen inHg of mb(hPa) door op de toetsen $\Delta_{C/F}$ te druk-

kenn. Als het RELATIEF symbool knippert, druk dan op de SET knop om de eenheid hoogte eenheid te kiezen tussen meters of feet, hoogte, barometrische druk weer te geven in inHg of mb(hPa). Voor elk van de opties $\Delta_{C/F}$ of $\nabla_{C/F}$ knoppen om de waarden te selecteren wanneer het corresponderende pictogram knippert. De instelling wordt automatisch gestopt als er binnen 5 seconden geen toets is ingedrukt.

- **inHg/mb:** Druk op deze knop om de eenheden voor de barometrische luchtdruk te wijzigen. mb wordt gebruikt in Europa, wat hetzelfde is als hPa of hectopascal. inHg wordt gebruikt in de Verenigde Staten (inches kwik).

- **HISTORY:** Druk op deze knop om de barometrische druk van de afgelopen 12 uur te bekijken.

- **MAX/MIN:** Druk eenmaal op deze knop om de maximale en minimale temperatuur- en luchtvochtigheids waarden weer te geven sinds de laatste reset. Houd de knop drie


seconden ingedrukt om alle opgeslagen max/min-waarden te resetten.

- $\nabla_{C/F}$: Druk eenmaal om de verschillende temperatuurmetingen van maximaal drie buitensensoren te bekijken. Als je snel twee keer op deze knop drukt, verschijnt er een cirkelvormige pijl . Als de ronde pijl wordt weergegeven, schakelt deze automatisch om de vijf seconden naar de volgende


buitensensor. Druk nogmaals twee keer om de automatische omschakeling uit te schakelen.

Temperatuur & Vochtigheid Trend

- ↗ geeft aan dat de temperatuur en vochtigheid een stijgende trend vertonen.
- → geeft aan dat de temperatuur en vochtigheid stabiel zijn.
- ↘ geeft aan dat de temperatuur en vochtigheid een dalende trend vertonen.



Let op: Om toegang te krijgen tot de TX- en RESET-knopen, moet u de klep openen zoals weergegeven op de bovenstaande afbeeldingen.



CHANNEL Selector (1, 2, 3):

Schuif om Kanaal 1, 2 of 3 in te stellen.
RESET: Druk eenmaal om de buitensor te resetten.

TX: Indrukken om de temperatuurgegevens meteen naar de ontvanger te sturen, anders is de verversingssnelheid ongeveer 50 seconden.

1. Open het batterijvak en plaats 3 x AAA-batterijen voor het basisstation en 2 x AAA-batterijen voor de draadloze sensor met de correcte polariteit.
2. Het basisstation kan ook van stroom worden voorzien door een AC-adapter en een USB-oplaadkabel (inbegrepen).

Waarschuwing voor lege batterij

Als de batterij van het basisstation of de draadloze sensor bijna leeg is, wordt er een batterij bijna leeg icoon weergegeven boven de Temperatuur in het basisstation. Vervang de batterijen door nieuwe.

1. Plaats de buitensor in de buurt van het basisstation.
2. Zodra de batterijen in het basisstation zijn geïnstalleerd, zal de RF-indicator (links bovenin in het display gedeelte van de buitentemperatuur) 3 minuten lang knipperen om aan te duiden dat het basisstation in de Synchronisatie Modus is en wacht tot de draadloze sensoren op afstand zijn gesynchroniseerd.
3. Plaats 2 x AAA-batterijen in de draadloze sensor met correcte polariteit zoals aangeduid, zet de schakelaar KANAAL (op de achterkant van de draadloze sensor) in positie 1 of 2 of 3. Plaats de draadloze sensor in de buurt van het basisstation, wacht dan even totdat de draadloze sensor wordt weergegeven op het basisstation. De draadloze sensor is vooraf ingesteld op Kanaal 1 en u kunt dit altijd ongewijzigd laten, behalve als u meer dan 1 draadloze sensor heeft gekocht.
4. Als de synchronisatie 3 minuten nadat de batterijen in het basisstation geplaatst zijn en de RF-indicator niet meer knippert, druk dan de  knop achterop het basisstation 3-4 seconden lang in, totdat de RF-indicator

opnieuw begint te knipperen, om te duiden dat deze terug is in de Synchronisatie Modus. Het indrukken van de **RESET**-knop in het batterijvak van de draadloze sensor kan ook de synchronisatie modus in gang zetten; Druk de **TX**-knop in om de temperatuur meteen naar de ontvanger te sturen, anders is de verversingssnelheid ongeveer 50 seconden.

5. Als u extra buitensensoren heeft, herhaal de bovenstaande stappen om de extra buitensensoren te synchroniseren (er kunnen maximaal 3 buitensensoren met één basisstation worden gesynchroniseerd). Let erop dat de extra sensoren op een ander kanaal moeten worden ingesteld.
6. Als u meer dan één sensor hebt geregistreerd, drukt u op de  toets op het basisstation om de afstandssensor te selecteren die u permanent op het basisstation wilt laten weergeven. Druk op de toets  tot u op het LCD-scherm van het basisstation naast het kanaalnummer een cirkelvormige pijl-icoon ziet  , waarna het toestel zal scrollen en om de 5 seconden van kanaal naar kanaal zal veranderen.


1. Zodra de draadloze sensor en het basisstation gesynchroniseerd zijn, zullen de binnentemperatuur/-vochtigheid en buitentemperatuur/vochtigheid beide weergegeven op het basisstation.
2. Maximum & Minimum geregistreerde temperatuur & vochtigheid
 - a. Druk eenmaal op de MAX/MIN toets om de hoogste binnentemperatuur/vochtigheid en buitentemperatuur weer te geven, MAX zal op het display worden getoond.
 - b. Druk nogmaals op de MAX/MIN toets om de laagste binnentemperatuur/vochtigheid en buiten temperatuur/vochtigheid weer te geven, MIN zal op het scherm verschijnen.
 - c. Om de max/min registraties te wissen en te resetten, houdt u MAX/MIN gedurende 3 seconden ingedrukt.

Uw station biedt absolute en relatieve barometrische druk in twee formaten:

- Absolute Barometrische Druk:** de werkelijke druk in de buurt van het apparaat.
- Relatieve Barometrische Druk:** druk op zeeniveau, er wordt gevraagd om eerst de hoogte in te stellen. Wanneer RELATIEF \geq ABSOLUUT, zal de waarde van de barometrische druk afnemen naarmate de hoogte toeneemt.

Druk op de HISTORY-toets op de achterkant van het basisstation om de actuele barometrische drukwaarde van de afgelopen 1 tot 12 uur te tonen.

Rising(up) Falling(down)



Luchtdruk:


- Druk op de SET knop op de achterkant u kunt de drukeenheid van Inches of Mercury (inHg standaard) of Hecto Pascal (hPa) kiezen.

Historiek:

- Van links naar rechts afgelezen geeft uw drukhistoriegrafiek de stijging en daling van de luchtdruk over de afgelopen 24 uur aan.
- De getallen eronder geven aan hoeveel uur geleden de meting werd verricht. De "0h" is het huidige drukniveau. "-3u" was de meting van drie uur geleden, vergeleken met de huidige druk.
- De grafiek zal voortdurend scrollen. Dit kan niet worden uitgezet.

De huidige initiële weersomstandigheden moeten worden ingesteld voordat het weerstation het weer voor de komende 12~24 uur nauwkeurig kan voorspellen. Druk op de WEATHER-toets op de achterkant van het basisstation zodat de weersymbolen boven in

het scherm veranderen. Kies een van de zes weersymbolen (zonnig, gedeeltelijk bewolkt, bewolkt, regenachtig, onweer, sneeuw) die de huidige weersomstandigheden het beste weerspiegelen.



Weersvoorspelling

Het weerstation heeft ten minste 24 uur nodig om te acclimatiseren aan de plaatselijke weersomstandigheden. Het weerstation verwerkt en analyseert de weerpatronen patronen inclusief temperatuur en barometrische drukverandering van de afgelopen 24 uur om de voorspelling te bepalen, pas dan zal de voorgestelde weersvoorspelling het actuele weer voor uw onmiddellijke omgeving

weerspiegelen. Tot die tijd is verstrekken, is het mogelijk dat de weersvoorspelling geen accurate weerspiegeling het actuele weer voor uw onmiddellijke omgeving. Het weerstation geeft de symbolen aan die de weersverwachting weersverwachting voor de komende 12 tot 24 uur voor een gebied binnen een straal van ongeveer 20-30 mijl of 30-50 km.

Opmerking:

- a. De weersvoorspelling is ongeveer 70% nauwkeurig. Het nauwkeurighedspercentage kan lager zijn in extreme weersomstandigheden. De weersvoorspelling is alleen ter referentie en voor huishoudelijk gebruik. Vertrouw NIET op het weerstation voor weersvoorspellingen voor ernstige zaken zoals gezondheid, zakelijke en financiële beslissingen en/of landbouwplanning en zeker niet voor situaties op leven en dood situaties.
- b. De weersvoorspelling geeft niet het huidige weer weer. Het geeft het weer weer voor de komende 12~24 uur.

Het basisstation en de buitensor plaatsen

1. Het basisstation binnenshuis (ontvanger) moet altijd worden geplaatst in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van ventilatieopeningen, verwarmings- of koelementen, direct zonlicht, ramen, deuren of andere openingen.
2. De draadloze sensor (zender) kan binnen of buiten op een plat oppervlak worden geplaatst.

Zorg ervoor dat de sensor zich binnen de draadloze afstand van het basisstation en met zo weinig mogelijk obstructies. Hoewel de draadloze sensor ontworpen is om regenbestendig te zijn, moet hij toch altijd op een relatief droge plaats worden gezet om directe regenval te vermijden.

Als de ontvanger geen verbinding kan maken met de zender, probeer dan het volgende:

- Signalen van andere elektronische apparaten kunnen storing veroorzaken. Plaats het basisstation en de ontvanger uit de buurt van deze apparaten.
- Als het basisstation met een magneet aan een koelkast of een metalen voorwerp is bevestigd, kan de transmissie korter zijn. Verwijder het basisstation van de koelkast of het metalen voorwerp of plaats het basisstation en de afstandsbedieningssensor zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Als de ontvanger geen verbinding kan maken met de zender, probeer dan het volgende:
 - a. Herhaal het synchronisatieproces zoals hierboven beschreven.
 - b. Verplaats het basisstation of de draadloze sensorverbinding wordt opnieuw tot stand gebracht.

Waarschuwing

- Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
- Dompel het toestel niet onder in water.
- Verwijder geen schroeven.
- Gooi dit toestel niet in het vuur.
- Houd het toestel uit de buurt van kinderen. Het toestel of onderdelen van het toestel kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Apparaat deponeren

Als je het apparaat deponeert, vergeet dan niet de plaatselijke voorschriften te respecteren. Lever het apparaat in bij een geschikt afvalverwerkingspunt bij jou in de buurt.



CE staat voor Conformité Européenne en wordt toegekend aan producten die voldoen aan de geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.



RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Dit verwijst naar de Europese verordening betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur.



Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EG). Volg de regels van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Een correcte verwijdering helpt negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Als dit product binnen twee jaar na de aankoopdatum defect raakt door een productiefout in het materiaal of het apparaat werkt niet naar behoren, dan zal Nomestic dit defect gratis repareren, vervangen of tot een passende oplossing komen.

Deze garantie is uitgesloten voor:

- (a) Schade die is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of verkeerd transport.
- (b) Eenheden die zijn onderworpen aan ongeoorloofde reparatie.
- (c) Eenheden die niet worden gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van het Draadloos Weerstation

(d) Verslechtering van het geleverde product als gevolg van abnormale opslagen/ of beschermende omstandigheden bij de klant.

(e) Het niet verstrekken van gedateerd bewijs van aankoop. In sommige staten en landen is een beperking van de schade niet toegestaan, zodat de voorgaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie garandeert specifieke wettelijke rechten, maar andere rechten kunnen van land tot land en van staat tot staat verschillen. Deze garantie service is beschikbaar via het beleid en de procedures van Nomestic en alle Nomestic internationale distributeurs.

Support

38

Bij Nomestic vinden wij het belangrijk dat we al jouw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Daarom staat ons team 7 dagen per week klaar om mee te kijken naar uw vraag.

U kan ons eenvoudig bereiken via mail, social media of via het contactformulier op onze website.

Nomestic streeft een 100% tevredenheidsgarantie na.

Heeft u vragen, opmerkingen, of feedback? Neem dan contact met ons op:

 support@nomestic.com

 www.nomestic.com


 **Nomestic**

P.J. Oudweg 4,
1314 CH, Almere,
The Netherlands

Volg Nomestic



39



Manuel d'utilisation

Station Météo Sans Fil

Français

Contenu

Introduction	42	Thermomètre	49
Caractéristiques du produit	42	Baromètre	50
Station météo	43	Prévisions météorologiques	51
Opération	44	Conseils d'utilisation	53
Tendance de la température et de l'humidité	45	Informations Complémentaires	54
Capteur extérieur (Transmetteur)	46	Garantie	55
Installation des piles	47	Support	56
Réglage du capteur et de la station	48		

Cette station météo affiche la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Un capteur extérieur séparé est utilisé pour mesurer la température et l'humidité extérieures. Vous pouvez ajouter un total de trois capteurs extérieurs à la station de base.

Contenu

- 1x station de base
- 1x Capteur extérieur
- 5x piles AAA
- 1x Chargeur USB avec câble pour prise UE
- 1x manuel

*** Bien que le capteur sans fil soit étanche à la pluie, il est préférable de le placer dans un endroit sec afin d'éviter la pluie directe et la lumière du soleil pour une meilleure précision des mesures.**

Caractéristiques du produit

- **L'écran LCD affiche :** Température intérieure et extérieure, Humidité intérieure et extérieure, Pression atmosphérique, Prévision météorologique

• **Portée de transmission :** jusqu'à 300 mètres en plein air.

• **Plage de température intérieure :**
-22.0 °F ~ 140.0 °F (-30.0 °C ~ 60.0 °C),

• **Plage d'humidité :** 10% ~ 99%.

• **Plage de températures extérieures :**
-40.0 °F ~ 158.0 °F (-40.0 °C ~ 70.0 °C).

• **Plage de température extérieure :**
 $\pm 0,5^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$) de 32 à 158 °F (0 à 70 °C),
sinon $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$).

• **Tolérance d'humidité :** $\pm 2\%$ de 20% à 80%,
sinon $\pm 3\%$.


• **Trois niveaux d'humidité :** sec lorsque moins de 40%, bon lorsque 40%-70%, humide lorsque plus de 70%.

• **Indicateur de batterie faible** pour la station de base et le capteur distant.

• **Écran LCD avec rétro-éclairage.**

• **Capteur extérieur résistant à la pluie**

• **Source d'alimentation :** 3 piles AAA pour la station de base et 2 piles le capteur extérieur.
La station de base peut également être alimentée par un adaptateur secteur et un câble de chargement USB (inclus).



- LUMIÈRE/GRADATEUR :** Lorsqu'il est alimenté par l'adaptateur, vous pouvez régler la luminosité sur 4 niveaux différents. S'il fonctionne sur batterie, l'écran s'éteint après 15 secondes pour économiser la batterie. Appuyez sur le bouton pour activer à nouveau l'écran.

- MÉTÉO:** : appuyez sur la touche pour sélectionner l'une des six conditions météorologiques (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, orageux, neigeux) qui reflète le mieux les conditions météorologiques actuelles.

- $\frac{\Delta}{C/F}$** : Appuyez sur ce bouton pour changer l'unité de température.

SET: Appuyez une fois pour choisir entre l'atmosphère ABSOLUE ou RELATIVE, lorsque l'icône ABSOLUE ou RELATIVE clignote, appuyez sur $\frac{\Delta}{C/F}$ ou $\frac{CH}{\nabla}$ pour choisir entre ABSOLUTE et RELATIVE et appuyez à nouveau sur SET. Lorsque l'icône ABSOLUTE clignote, appuyez sur le bouton SET pour basculer la pression barométrique entre inHg ou mb(hPa) en

appuyant sur les boutons $\frac{\Delta}{C/F}$ ou $\frac{CH}{\nabla}$. Si le symbole RELATIVE clignote, appuyez sur la touche SET pour choisir l'unité d'altitude, mètres ou pieds, l'altitude, la pression barométrique enHg ou mb(hPa). Pour chacune des options, les boutons $\frac{\Delta}{C/F}$ ou $\frac{CH}{\nabla}$ permettent de sélectionner les valeurs lorsque l'icône correspondante clignote. Le réglage est automatiquement arrêté si aucune touche n'est actionnée dans les 5 secondes.

- inHg/mb :** Appuyez sur ce bouton pour changer les unités de la pression barométrique. mb est utilisé en Europe, ce qui est identique à hPa ou hectopascal. inHg est utilisé aux États-Unis (pouces de mercure).

- HISTOIRE :** Appuyez sur ce bouton pour afficher la pression barométrique des 12 dernières heures.

- MAX/MIN :** Appuyez une fois sur ce bouton pour afficher les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité


depuis la dernière réinitialisation. Appuyez sur cette touche pendant trois secondes pour réinitialiser toutes les valeurs max/min enregistrées.

$\frac{CH}{\nabla}$: appuyez une fois sur cette touche pour afficher les différents relevés de température d'un maximum de trois capteurs extérieurs. Si vous appuyez deux fois rapidement sur ce


bouton, une flèche circulaire apparaît. Lorsque la flèche circulaire est affichée, il passe automatiquement au capteur extérieur suivant toutes les cinq secondes. Appuyez deux fois de nouveau sur cette touche pour désactiver la commutation automatique.

Tendance de la température et de l'humidité

- ↗ indicates the temperature & humidity is in an increasing trend.
- indicates the temperature & humidity is steady.
- ↘ indicates the temperature & humidity is in a decreasing trend.



Remarque: Pour accéder aux boutons TX et RESET, vous devez ouvrir le couvercle comme indiqué dans les images ci-dessus.



- Ouvrez le compartiment à piles et insérez 3 piles AAA pour la station de base et 2 piles AAA pour le capteur à distance en respectant la polarité.
- La station de base peut également être alimentée par un adaptateur secteur et un câble de chargement USB (inclus).

Avertissement de batterie faible

Si les piles de la station de base ou du capteur à distance sont faibles, une icône de piles faibles s'affiche dans les cadres au-dessus de la température sur la station de base. Veuillez remplacer les piles par des neuves.

Sélecteur de canaux (1, 2, 3):
Faites glisser pour régler le canal 1, 2 ou 3.
RESET: Appuyez une fois pour réinitialiser le capteur extérieur.
TX: Appuyez sur cette touche pour envoyer immédiatement les données de température au récepteur. Autrement, le taux de rafraîchissement est d'environ 50 secondes.

1. Placez le capteur extérieur à proximité de la station de base.
2. Une fois les piles installées dans la station de base, l'indicateur RF (situé en haut à gauche de la section d'affichage de la température extérieure) clignote pendant 3 minutes, indiquant que la station de base est en Mode de Synchronisation et attend que les capteurs à distance soient synchronisés.
3. Insérez 2 piles AAA dans le capteur à distance en respectant la polarité indiquée, réglez le sélecteur de canal (la partie arrière du capteur à distance) sur la position 1, 2 ou 3. Placez le capteur à distance près de la station de base, puis attendez un moment jusqu'à ce que le capteur à distance s'affiche sur la station de base. Le capteur à distance est préréglé sur le canal 1 et vous pouvez toujours le laisser inchangé, sauf si vous avez acheté plus d'un capteur à distance.
4. Si la synchronisation échoue au bout de 3 minutes après l'installation des piles dans la station de base et que l'indicateur RF ne clignote plus, appuyez sur le  bouton situé à l'arrière de la station de base et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur RF

recommence à clignoter, indiquant qu'il est de nouveau en Mode de Synchronisation. Appuyez sur le bouton **RESET** à l'intérieur du compartiment à piles du capteur à distance pour entrer dans le Mode de Synchronisation; Appuyez sur le bouton **TX** pour envoyer immédiatement les données de température au récepteur, autrement le taux de rafraîchissement est d'environ 50 secondes.

5. Si vous avez des capteurs extérieurs supplémentaires, répétez les étapes ci-dessus pour synchroniser les capteurs extérieurs supplémentaires (un maximum de 3 capteurs extérieurs peuvent être synchronisés avec une station de base). Veuillez noter que les capteurs supplémentaires doivent être réglés sur un canal différent.
6. Si vous avez enregistré plus d'un capteur, appuyez sur le bouton  de l'unité de base pour sélectionner le capteur à distance que vous souhaitez voir affiché en permanence sur l'unité de base. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous voyiez une icône de flèche circulaire  à côté du numéro de canal sur l'écran LCD de l'unité de base, puis l'unité défilera et changera de canal toutes les 5 secondes.


1. Une fois que le télécapteur et la station de base ont été synchronisés, la température/ humidité intérieure et la température/ humidité extérieure s'affichent toutes deux sur la station de base.
2. Température et humidité maximales et minimales enregistrées
 - a. Appuyez une fois sur la touche MAX/MIN pour afficher la température intérieure/humidité et extérieure la plus élevée, MAX s'affiche.
 - b. Appuyez à nouveau sur la touche MAX/MIN pour afficher la température/ humidité intérieure et la température/ humidité extérieure les plus basses, MIN s'affiche.
 - c. Pour effacer et réinitialiser les enregistrements max/min, appuyez et maintenez MAX/MIN pendant 3 secondes.

Votre station offre la pression barométrique absolue et relative en deux formats :

- **Pression barométrique absolue** : la pression réelle à proximité de l'appareil.
- **Pression barométrique relative** : pression au niveau de la mer, il vous sera demandé de définir d'abord l'altitude. Lorsque $\text{RELATIVE} \geq \text{ABSOLUTION}$, la valeur de la pression barométrique diminue lorsque l'altitude augmente.

Pression d'air :

- Appuyez sur le bouton SET situé sur le couvercle arrière pour sélectionner l'unité de pression en pouces de mercure (inHg standard) ou en Hecto Pascal (hPa).




Histoire :

- Lu de gauche à droite, votre graphique d'historique de pression montre l'augmentation et la diminution de la pression atmosphérique au cours des dernières 24 heures.
- Les chiffres en dessous indiquent le nombre d'heures depuis lequel la mesure a été prise. Le "0h" est le niveau de pression actuel. "-3h" était la mesure prise il y a trois heures, par rapport à la pression actuelle.
 - Le graphique défile en continu. Cette fonction ne peut pas être désactivée.

Appuyez sur le bouton HISTORIQUE à l'arrière de la station de base pour afficher l'état actuel de l'appareil, la valeur de la pression barométrique des 1 à 12 dernières heures.

Les conditions météorologiques initiales doivent être définies avant que la station météorologique puisse prédire avec précision le temps pour les 12~24 heures suivantes. Appuyez sur le bouton WEATHER à l'arrière de la station de base pour que les symboles

météo en haut de l'écran changent. Choisissez l'un des six symboles météorologiques (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, orageux, neigeux) qui reflète le mieux les conditions météorologiques actuelles.



Prévisions météorologiques

La station météo a besoin d'au moins 24 heures pour s'acclimater aux conditions météorologiques locales. La station météorologique traite et analyse les schémas météorologiques, y compris les changements de température et de pression barométrique des dernières 24 heures, afin de déterminer les prévisions. Ce n'est qu'à ce moment-là que les prévisions reflètent le temps actuel dans votre région immédiate. Jusqu'à ce moment-là, il se

peut que les prévisions météorologiques ne reflètent pas exactement le temps qu'il fait dans votre région immédiate. La station météorologique affiche les symboles qui indiquent les prévisions météorologiques pour les 12 à 24 heures à venir pour une zone située dans un rayon d'environ 20-30 miles ou 30-50 km.

Remarques :

- a. Les prévisions météorologiques sont exactes à 70% environ. Le pourcentage de précision peut être plus faible dans des conditions météorologiques extrêmes. Les prévisions météorologiques sont pour référence et usage domestique uniquement. Ne vous fiez pas à la station météo pour les prévisions météorologiques pour des questions sérieuses telles que la santé, les affaires et la santé publique, les décisions financières et/ou la planification agricole et certainement pas les situations de vie ou de mort.
- b. Les prévisions météorologiques ne représentent pas le temps actuel. Il représente la météo le temps pour les 12~24 prochaines heures.

Positionnement de la station de base et du capteur extérieur

1. La station de base intérieure (récepteur) doit toujours être située dans un endroit bien entretenu. Dans un endroit bien ventilé et à l'écart des bouches d'aération, des éléments de chauffage ou de refroidissement, des rayons directs du soleil, des fenêtres, des portes ou autres ouvertures.
2. Le capteur sans fil (émetteur) peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface plane. Assurez-vous que le capteur se trouve dans la portée sans fil de l'unité de base et qu'il y a le moins d'obstructions possible. Bien que le télécapteur soit conçu pour être étanche à la pluie, il doit toujours être placé dans un endroit relativement sec pour éviter la pluie directe.

Si le récepteur ne peut pas se connecter à l'émetteur, essayez ce qui suit :

- Les signaux d'autres appareils électriques peuvent causer des interférences. Placez la station de base et le récepteur loin de ces appareils.
- Si l'unité de base est fixée à un réfrigérateur ou à un objet métallique à l'aide d'un aimant, le temps de transmission peut être plus court. Retirez l'unité de base du réfrigérateur ou d'un objet métallique ou placez l'unité de base et la télécommande aussi près que possible l'une de l'autre.
- Si le récepteur ne peut pas se connecter à l'émetteur, essayez ce qui suit :
 - a. Répétez le processus de synchronisation comme décrit ci-dessus.
 - b. Déplacez la station de base ou la connexion du capteur sans fil sera rétablie.

Avertissement

- Ne soumettez pas l'appareil à une force, un choc, une poussière, une température ou une humidité excessifs.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne retirez aucune vis.
- Ne jetez pas cet appareil au feu.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil ou des parties de l'appareil peuvent constituer un risque d'étouffement.

Déposer l'appareil

Lors de la mise au rebut de l'appareil, n'oubliez pas de respecter les réglementations locales. Remettez l'appareil à un site d'élimination approprié dans votre région.



CE signifie Conformité Européenne et est accordé aux produits conformes aux réglementations en vigueur dans l'Espace Économique Européen.



Directive ROHS 2011/65/EU. Celle-ci fait référence au règlement européen concernant la restriction de l'utilisation de certains produits dangereux (RoHS) dans les appareils électriques et électroniques.



Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être jetée avec les déchets domestiques normaux (2006/66/EG). Suivez les règles de votre pays en matière de tri pour les produits électriques et électroniques et les piles rechargeables. Un tri approprié aide à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Si ce produit devient défectueux dans les deux ans suivant la date d'achat en raison d'un défaut de fabrication du matériau ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, Nomestic réparera, remplacera ou trouvera gratuitement une solution appropriée.

Cette garantie est exclue pour :

(a) Dommages causés par un accident, un usage détourné, une mauvaise utilisation, ou résultant d'un mauvais transport.

(b) Unités faisant l'objet de réparations non

(c) Unités non utilisées conformément aux consignes de sécurité et au mode d'emploi du Station Météo Sans Fil

(d) Détérioration du produit livré due à des conditions anormales de stockage et/ou de soin chez le client.

(e) Non-présentation de la preuve de la date d'achat. Certains états et pays n'autorisant pas la limitation des dommages, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie porte sur des droits légaux spécifiques, mais d'autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un état à l'autre. Ce service de garantie résulte des politiques et procédures de Nomestic et de tous les distributeurs internationaux Nomestic.

Chez Nomestic nous pensons qu'il est important de répondre au mieux à toutes vos questions. C'est pourquoi notre équipe est disponible 7 jours sur 7 pour étudier vos questions.

Vous pouvez facilement nous joindre par e-mail, sur les réseaux sociaux ou avec le formulaire de contact sur notre site Web.

Nomestic s'engage à une garantie de satisfaction à 100%.

Avez-vous des questions, des remarques ou des commentaires ?
Merci de nous contacter:

 support@nomestic.com


 www.nomestic.com

 **Nomestic**

P.J. Oudweg 4,
1314 CH, Almere,
The Netherlands

Suivre Nomestic





Handbuch

Drahtlose Wetterstation

Deutsch

Einleitung	60	Thermometer	67
Produktmerkmale	60	Barometer	68
Wetterstation	61	Wettervorhersage	69
Betrieb	62	Tipps zur Verwendung	71
Trend bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit	63	Weitere Informationen	72
Außenfühler (Sender)	64	Garantie	73
Einsetzen der Batterien	65	Support	74
Einstellen des Sensors und der Station	66		

Einlatung

60

Diese Wetterstation zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck an. Ein separater Außenfühler wird zur Messung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit verwendet. Sie können insgesamt drei Außensensoren an der Basisstation anbringen.

Inhalt

- 1x Basisstation
- 1x Außensensor
- 5x AAA-Batterien
- 1x USB-Ladegerät mit Kabel für EU-Steckdose
- 1x Handbuch

Obwohl der drahtlose Sensor regenfest ist, ist es besser, ihn an einem trockenen Ort aufzustellen, um direkten Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden und die Messgenauigkeit zu erhöhen.

Produktmerkmale

LCD-Display zeigt: Innen- und Außentemperatur, Innen- und Außenluftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wettervorhersage


• Übertragungsreichweite: Bis zu 300 Meter

im Freien.

- **Innentemperaturbereich:** -22.0 °F ~ 140.0 °F (-30.0 °C ~ 60.0 °C),
- **Luftfeuchtigkeitsbereich:** 10% ~ 99%.
- **Außentemperaturbereich:** -40.0 °F ~ 158.0 °F (-40.0 °C ~ 70.0 °C).
- **Außentemperaturbereich:** ±0,5°F (±0,3°C) von 32 bis 158°F (0 bis 70°C), sonst ±0,9°F (±0,5°C).
- **Luftfeuchtigkeitstoleranz:** ±2% von 20% bis 80%, sonst ±3%.
- **Drei Feuchtigkeitsstufen:** trocken, wenn weniger als 40%, gut, wenn 40%-70%, feucht, wenn mehr als 70%.
- **Anzeige für niedrigen Batteriestand** sowohl für die Basisstation als auch für den Fernbedienungssensor.
- **LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.**
- **Regensicherer Außensensor**
- **Stromquelle:** 3x AAA-Batterien für die Basisstation und 2x Batterien für den Außen- sensor. Die Basisstation lässt sich auch über einen Netzadapter und ein USB-Ladekabel (mitgeliefert) mit Strom betreiben.

Wetterstation

61



- LICHT/DIMMER:** Wenn das Gerät mit dem Adapter betrieben wird, können Sie die Helligkeit in 4 verschiedenen Stufen einstellen. Wenn es batteriebetrieben ist, schaltet sich der Bildschirm nach 15 Sekunden ab, um Batteriestrom zu sparen. Drücken Sie die Taste um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

- WETTER:** Drücken Sie die Taste, um eine von sechs Wetterbedingungen (sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch, gewittrig, verschneit) auszuwählen, die die aktuelle Wetterlage am besten wiedergibt.

- SET:** Drücken Sie diese Taste, um die Temperatureinheit zu ändern.

- ABSOLUTE/RELATIVER:** Drücken Sie einmal, um zwischen ABSOLUTER und RELATIVER Atmosphäre zu wählen. Wenn das ABSOLUTE oder RELATIVE Symbol blinkt, drücken Sie $\Delta_{C/F}$ oder ∇^{CH} , um zwischen ABSOLUTER und RELATIVER Atmosphäre zu wählen und drücken Sie erneut SET. Wenn das ABSOLUTE-Symbol blinkt, drücken Sie die SET-Taste, um den Luftdruck zwischen inHg

oder mb(hPa) umzuschalten, indem Sie die Tasten $\Delta_{C/F}$ oder ∇^{CH} drücken. Wenn das RELATIVE-Symbol blinkt, drücken Sie die SET-Taste, um die Höheneinheit, Meter oder Fuß, die Höhe, den barometrischen Druck inHg oder mb(hPa) zu wählen. Für jede der Optionen können Sie mit den Tasten $\Delta_{C/F}$ oder ∇^{CH} die Werte auswählen, wenn das entsprechende Symbol blinkt. Die Einstellung wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

- inHg(mb):** Drücken Sie diese Taste, um die Einheiten des barometrischen Drucks zu ändern. mb wird in Europa verwendet, was dem hPa oder Hektopascal entspricht. inHg wird in den Vereinigten Staaten verwendet (Zoll Quecksilber).

- HISTORY:** Drücken Sie diese Taste, um den barometrischen Druck der letzten 12 Stunden anzuzeigen.

- MAX/MIN:** Drücken Sie diese Taste einmal, um die maximalen und minimalen


Temperatur- und Feuchtigkeitswerte seit dem letzten Zurücksetzen anzuzeigen. Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um alle gespeicherten Max/Min-Werte zurückzusetzen.

- TEMPERATUR:** Drücken Sie einmal, um die verschiedenen Temperaturnummern von bis zu drei Außensensoren anzuzeigen. Wenn Sie diese

Taste zweimal schnell drücken, erscheint ein kreisförmiger Pfeil. Wenn der kreisförmige Pfeil angezeigt wird, schaltet er alle fünf Sekunden automatisch zum nächsten Außensensor um. Drücken Sie erneut zweimal, um die automatische Umschaltung zu deaktivieren.

Trend bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- \nearrow zeigt an, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen Aufwärtstrend aufweisen.
- \rightarrow zeigt an, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit stabil sind.
- \searrow zeigt an, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sinken.




Hinweis: Um Zugang zu den TX- und RESET-Tasten zu erhalten, müssen Sie die Abdeckung wie in den obigen Abbildungen öffnen.

KANAL-Wahlschalter (1, 2, 3):
Schieben, um Kanal 1, 2 oder 3 einzustellen.
RESET: Einmal drücken, um den Außenfühler zurückzusetzen.
TX: Drücken Sie diese Taste, um die Temperaturdaten sofort an den Empfänger zu senden, andernfalls liegt die Aktualisierungsrate bei etwa 50 Sekunden.

1. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 3 x AAA-Batterien für die Basisstation und 2 x AAA-Batterien für den Fernbedienungssensor mit korrekter Polarität ein.
2. Die Basisstation lässt sich auch über einen Netzadapter und ein USB-Ladekabel (mitgeliefert) mit Strom betreiben.

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Bei niedrigem Batteriestand der Basisstation oder des Fernbedienungssensors wird ein Symbol für niedrigen Batteriestand in den Feldern über der Temperatur auf der Basisstation angezeigt. Tauschen Sie bitte die Batterien gegen neue aus.



Platzieren Sie den Außensensor in der Nähe der Basisstation.

Sobald die Batterien in die Basisstation eingesetzt wurden, blinkt die RF-Anzeige (oben links im Bereich der Außentemperaturanzeige) 3 Minuten lang und zeigt damit an, dass sich die Basisstation im Synchronisationsmodus befindet und auf die Synchronisierung der Fernsensoren wartet.

Legen Sie 2 x AAA-Batterien mit der richtigen Polarität in den Fernbedienungssensor ein und bringen Sie den CHANNEL-Wahlschalter (auf der Rückseite des Fernbedienungssensors) in die Position 1, 2 oder.

Halten Sie den Fernbedienungssensor in die Nähe der Basisstation und warten Sie einen Moment, bis der Fernbedienungssensor an der Basisstation angezeigt wird. Der Fernbedienungssensor ist auf Kanal 1 voreingestellt und kann unverändert bleiben, es sei denn, Sie haben mehr als einen Fernbedienungssensor erworben.

4. Sollte die Synchronisierung drei Minuten nach dem Einsetzen der Batterien in die Basisstation nicht erfolgreich sein und die HF-Anzeige nicht mehr blinken, halten Sie die **CH** Taste auf der Rückseite der Basisstation drei bis vier Sekunden lang gedrückt, bis die HF-Anzeige wieder zu blinken beginnt und anzeigt, dass sie sich wieder im Synchronisationsmodus befindet. Zum Aufrufen des Synchronisationsmodus betätigen Sie die **RESET**-Taste im Batteriefach des Fernbedienungssensors. Wenn Sie die Temperaturdaten sofort an den Empfänger senden möchten, drücken Sie die **TX**-Taste, andernfalls beträgt die Aktualisierungsrate etwa 50 Sekunden.
5. Wenn Sie weitere Außensensoren haben, wiederholen Sie die obigen Schritte, um die zusätzlichen Außensensoren zu synchronisieren (es können maximal 3 Außensensoren mit einer Basisstation synchronisiert werden). Bitte beachten Sie, dass die zusätzlichen Sensoren auf einen anderen Kanal

eingestellt werden müssen.

6. Wenn Sie mehr als einen Sensor registriert haben, drücken Sie die **CH** Taste an der Basiseinheit, um den Fernbedienungssensor auszuwählen, der dauerhaft auf der Basiseinheit angezeigt werden soll. Drücken Sie die Taste **CH**, bis Sie ein kreisförmiges

Pfeilsymbol  neben der Kanalnummer auf dem LCD-Display der Basiseinheit sehen, dann wechselt das Gerät alle 5 Sekunden den Kanal.

Thermometer

1. Sobald der Fernfühler und die Basisstation synchronisiert sind, werden sowohl die InnenTemperatur/Luftfeuchtigkeit als auch die Außentemperatur/Luftfeuchtigkeit auf der Basisstation angezeigt.
2. Maximale und minimale aufgezeichnete Temperatur und Luftfeuchtigkeit
 - a. Drücken Sie einmal die Taste MAX/MIN, um die höchste Innen-/Luftfeuchtigkeits- und Außentemperatur anzuzeigen; MAX wird angezeigt.
 - b. Drücken Sie erneut die Taste MAX/MIN, um die niedrigste InnenTemperatur/Luftfeuchtigkeit und die niedrigste Außentemperatur/Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, MIN wird auf dem Display angezeigt.
 - c. Um die Max/Min-Aufzeichnungen zu löschen und zurückzusetzen, halten Sie MAX/MIN 3 Sekunden lang gedrückt.


Ihre Station bietet absoluten und relativen barometrischen Druck in zwei Formaten:

- Absoluter barometrischer Druck:** der tatsächliche Druck in der Nähe des Geräts.
- Relativer Luftdruck:** Luftdruck auf Meereshöhe, Sie werden aufgefordert, zuerst die Höhe einzustellen. Wenn RELATIV ≥ ABSOLUTION, nimmt der Wert des barometrischen Drucks mit zunehmender Höhe ab.

Luftdruck:

- Drücken Sie die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts, um die Druckeinheit Quecksilberzoll (inHg Standard) oder Hektopascal (hPa) auszuwählen.

Rising(up) Falling(down)




Geschichte:

- Von links nach rechts gelesen, zeigt Ihr Druckverlaufsdiagramm den Anstieg und Abfall des Luftdrucks in den letzten 24 Stunden.
- Die Zahlen darunter geben an, vor wie vielen Stunden die Messung durchgeführt wurde. Die "0h" ist das aktuelle Druckniveau. "-3h" ist die Messung von vor drei Stunden, verglichen mit dem aktuellen Druck.
- Das Diagramm wird kontinuierlich durchlaufen. Diese Funktion kann nicht ausgeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste HISTORY auf der Rückseite der Basisstation, um die aktuelle barometrische Druckwert der letzten 1 bis 12 Stunden.

Bevor die Wetterstation das Wetter für die nächsten 12 bis 24 Stunden genau vorhersagen kann, müssen die aktuellen Ausgangsbedingungen festgelegt werden. Drücken Sie die WEATHER-Taste auf der Rückseite der Basisstation, so dass sich die Wettersymbole oben auf dem Bildschirm

ändern. Wählen Sie eines der sechs Wetter-symbole (sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch, gewitterig, verschneit), das die aktuellen Wetterbedingungen am besten wiedergibt.



Wettervorhersage

Die Wetterstation benötigt mindestens 24 Stunden, um sich an die örtlichen Wetterbedingungen zu akklimatisieren. Die Wetterstation verarbeitet und analysiert die Wettermuster einschließlich der Temperatur- und Luftdruckveränderungen der letzten 24 Stunden, um die Vorhersage zu ermitteln. Erst dann spiegelt die Vorhersage das aktuelle Wetter für Ihr unmittelbares Gebiet

wider. Bis zu diesem Zeitpunkt kann es sein, dass die Wettervorhersage das aktuelle Wetter für Ihre unmittelbare Umgebung nicht genau wiedergibt. Die Wetterstation zeigt die Symbole an, die die Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden für ein Gebiet in einem Radius von etwa 20-30 Meilen oder 30-50 km.

Bemerkung:

a. Die Genauigkeit der Wettervorhersage liegt bei etwa 70 %. Die prozentuale Genauigkeit kann bei extremen Witterungsbedingungen niedriger sein. Die Wettervorhersage lautet nur zu Referenzzwecken und für den Hausgebrauch. Verlassen Sie sich NICHT auf die Wetterstation für Wettervorhersagen für ernste Angelegenheiten wie Gesundheit, Wirtschaft und finanzielle Entscheidungen und/oder landwirtschaftliche Planung und schon gar nicht in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht.

Die Wettervorhersage entspricht nicht dem aktuellen Wetter. Sie zeigt das Wetter an Wetter für die nächsten 12 bis 24 Stunden.

Positionierung der Basisstation und des Außenfühlers

1. Die Basisstation (Empfänger) in Innenräumen sollte immer an einem guten Standort belüfteten Bereich und entfernt von Lüftungsschlitzten, Heiz- oder Kühlelementen, direktem Sonnenlicht, Fenstern, Türen oder anderen Öffnungen.
2. Der drahtlose Sensor (Sender) kann innen oder außen auf einer ebenen Fläche angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor innerhalb der Funkreichweite der Basiseinheit befindet und so wenig wie möglich behindert wird. Obwohl der Fernbedienungssensor so konstruiert ist, dass er regenfest ist, sollte er immer an einem relativ trockenen Ort angebracht werden, um direkten Regen zu vermeiden.

Warnung

- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Gewalt, Stößen, Staub, Temperatur oder Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Entfernen Sie keine Schrauben.
- Werfen Sie dieses Gerät nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Das Gerät oder Teile des Geräts können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Ablegen des Geräts



Vergessen Sie nicht, bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften zu beachten. Bringen Sie das Gerät zu einer geeigneten Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe.



CE steht für Conformité Européenne und wird Produkten verliehen, die den im Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Vorschriften entsprechen.



RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Dies verweist auf die europäische Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass dieses Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2006/66/EC). Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die gesonderte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und wiederaufladbaren Batterien. Eine sachgemäße Entsorgung hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sollte dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum aufgrund eines Herstellungsfehlers des Materials einen Defekt aufweisen oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, repariert oder ersetzt Nomestic es kostenlos oder findet eine geeignete Lösung.

Diese Garantie schliesst Folgendes aus:

(a) Schäden, die durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Fehlgebrauch oder falschen Transport verursacht wurden.

(b) Komponenten, die einer unbefugten Reparatur unterzogen wurden.

(c) Komponenten, die nicht in Übereinstimmung mit den Sicherheitshinweisen und der Gebrauchsanweisung des Wireless Weather Station verwendet werden.

(d) Verschlechterung des gelieferten Produkts aufgrund von abnormalen Aufbewahrungs- und/oder Schutzmassnahmen in den Räumlichkeiten des Kunden.

(e) Nichtvorlage eines datierten Kaufnachweises. In einigen Staaten und Ländern sind Schadensersatzbeschränkungen nicht zulässig, sodass die obige Beschränkung unter Umständen nicht für Sie gilt. Diese Garantie gewährleistet bestimmte gesetzliche Ansprüche, die jedoch von Land zu Land und von Staat zu Staat unterschiedlich sein können. Dieser Garantieservice ist gemäß den Richtlinien und Verfahren von Nomestic und allen internationalen Nomestic-Händlern verfügbar.

Support

74

Wir von Nomestic legen grossen Wert darauf, Ihnen immer eine Antwort auf all Ihre Fragen zu liefern. Deshalb steht unser Team 7 Tage die Woche zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.

Sie können bequem per E-Mail, über Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website Kontakt mit uns aufnehmen.

Nomestic strebt eine Zufriedenheitsgarantie von 100 % an.

Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen? Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

 support@nomestic.com

 www.nomestic.com

 **Nomestic**

P.J. Oudweg 4,
1314 CH, Almere,
The Netherlands

Folgen Sie Nomestic



75



nomestic

Nomestic® Wireless Weather Station

© Nomestic VOF, all rights reserved

www.nomestic.com