




VIDEOS &
COMPLETE
MANUAL AT



ROX
11.1 EVO
SHORT MANUAL

REMARKS

- EN** This manual is a quick guide.
You can access the detailed instructions by following this link:
- DE** Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung.
Die ausführliche Anleitung erreichen Sie, indem Sie diesem Link folgen:
- FR** Ce manuel est une version abrégée.
Vous trouverez la version complète sous le lien suivant :
- IT** La presente guida è una versione ridotta.
La guida completa è disponibile al seguente link:
- ES** Este manual es sólo una guía rápida.
El manual detallado está a tu disposición en este enlace:
- NL** Dit is een beknopte handleiding.
De uitgebreide handleiding kunt u inzien via deze link:
- PL** Niniejsza instrukcja jest instrukcją skróconą.
Instrukcja szczegółowa jest dostępna pod tym linkiem:
- CZ** Toto je stručný návod k obsluze.
Návod v úplném znění najdeš pod tímto odkazem:



goto.sigmasport.com/rox11-1

CONTENTS

ROX 11.1 EVO



Art.-Nr. 081030
Art.-Nr. 080466



Art.-Nr. 090164
Art.-Nr. 090165
Art.-Nr. 190007
Art.-Nr. 090709



HR SET



Art.-Nr. 081030
Art.-Nr. 080466



Art.-Nr. 010480
Art.-Nr. 090140



Art.-Nr. 021004
Art.-Nr. 216116

Art.-Nr. 090709



SENSOR SET



Art.-Nr. 081030
Art.-Nr. 080466



Art.-Nr. 010480
Art.-Nr. 090140



Art.-Nr. 021004
Art.-Nr. 216116

Art.-Nr. 21010




Art.-Nr. 21011




Art.-Nr. 090709



INSTALLATION






Available in set or sold separately!








HEART RATE SENSOR




HEART RATE SENSOR BATTERY CHANGE



INSTALLATION

EN

SPEED / CADENCE SENSOR FIRST START



TIP: Watch the video tutorial for more information, follow this link:



goto.sigmasport.com/rox11-1-tutorials

DE 2. Aufkleber entfernen. 5. Die blaue Leuchte blinkt.
TIPP: Das Video-Tutorial bietet weitere Informationen.

FR 2. Retirez l'autocollant. 5. Le voyant bleu clignote.
ASTUCE: Le tutorial vidéo fournit de plus amples informations.

IT 2. Rimuovi l'adesivo. 5. La luce blu lampeggia.
CONSIGLIO: per maggiori informazioni, guarda il video tutorial.

ES 2. Retira el adhesivo. 5. El LED azul empieza a parpadear.
CONSEJO: el vídeo tutorial contiene información detallada.



NL 2. Sticker verwijderen. 5. De blauwe lamp knippert.
TIP: de video-tutorial biedt verdere informatie.

PL 2. Usuń naklejkę. 5. Miga niebieska lampka.
PORADA: Więcej informacji znajdziesz w filmie instruktażowym.

CZ 2. Odstraň nálepku. 5. Modrá kontrolka začne blikat. **TIP:** V instruktážním videu se dozvíš další informace.



SPEED SENSOR



EN The SPEED sensor can be mounted on the bicycle hub of both wheels.

DE Der SPEED-Sensor kann an der Fahrradnabe beider Laufräder montiert werden.


IT Il sensore SPEED può essere montato sul mozzo di entrambe le ruote della bici.

NL De SPEED-sensor kan op de naaf van beide wielen worden gemonteerd.

CZ SPEED čidlo můžeš namontovat na náboj obou kol.



CADENCE SENSOR



FR Le capteur de vitesse peut être monté sur le moyeu des deux roues.

ES El sensor de velocidad puede montarse en los bujes de ambas ruedas.

PL Czujnik SPEED możesz zamontować na dowolnej z dwóch piast roweru.

BUTTON FUNCTIONS

EN

MENU Button

- Switch on/off the device (press for 3s)
- Open or close menu

START/ENTER Button

- Start/Continue training
- Confirm input
- One menu level down
- Take manual lap in training

STOP/BACK Button

- Stop training
- Save training after finish
- One menu level up

+ Button

- One page forward
- Down in lists
- Increase value

- Button

- One page backward
- Up in lists
- Decrease value



DE

Ⓞ MENÜ-Taste	▷ START/ENTER-Taste	□ STOP/BACK-Taste	+ Taste	— Taste
<ul style="list-style-type: none"> – Gerät einschalten/ ausschalten (3s drücken) – Menü öffnen oder schließen 	<ul style="list-style-type: none"> – Training starten/ fortsetzen – Eingabe bestätigen – Eine Menüebene runter – Manuelle Runde nehmen im Training 	<ul style="list-style-type: none"> – Training stoppen – Training nach beenden speichern – Eine Menüebene rauf 	<ul style="list-style-type: none"> – Eine Seite weiter – In Listen runter – Wert erhöhen 	<ul style="list-style-type: none"> – Eine Seite zurück – In Listen rauf – Wert verringern

FR

Ⓞ Touche MENU	▷ Touche START/ENTER	□ Touche STOP/BACK	Touche +	Touche —
<ul style="list-style-type: none"> – Allumer/Arrêter l'appareil (pression de 3 s) – Ouvrir ou fermer le menu 	<ul style="list-style-type: none"> – Démarrer/Poursuivre l'entraînement – Confirmer une saisie – Accéder au niveau de menu suivant – Enregistrer un tour manuellement dans l'entraînement 	<ul style="list-style-type: none"> – Arrêter l'entraînement – Enregistrer l'entraînement après l'avoir terminé – Revenir à la page précédente 	<ul style="list-style-type: none"> – Faire défiler les pages – Descendre dans une liste – Augmenter la valeur 	<ul style="list-style-type: none"> – Faire défiler les pages – Remonter dans une liste – Réduire la valeur

IT

Ⓞ Pulsante MENU	▷ Pulsante START/ENTER	□ Pulsante STOP/BACK	Pulsante +	Pulsante —
<ul style="list-style-type: none"> – Accendi/spegni dispositivo (premere per 3 s) – Apri o chiudi menu 	<ul style="list-style-type: none"> – Inizia/prosegui allenamento – Conferma immissione – Livello menu inferiore – Effettua giro manuale durante l'allenamento 	<ul style="list-style-type: none"> – Interrompi allenamento – Archivia allenamento al termine – Livello menu superiore 	<ul style="list-style-type: none"> – Pagina successiva – In basso nella lista – Aumenta valore 	<ul style="list-style-type: none"> – Pagina precedente – In alto nella lista – Riduci valore



ES

ⓘ Tecla MENU	▶ Tecla START/ENTER	□ Tecla STOP/BACK	Tecla +	Tecla -
<ul style="list-style-type: none"> - Encender/apagar el dispositivo (mantener pulsado 3 segundos) - Abrir o cerrar el menú 	<ul style="list-style-type: none"> - Iniciar/continuar el entrenamiento - Confirmar datos - Ir a nivel de menú inferior - Efectuar una vuelta manual 	<ul style="list-style-type: none"> - Parar el entrenamiento - Guardar el entrenamiento al terminar - Subir un nivel de menú 	<ul style="list-style-type: none"> - Avanzar una página - Descender en listas - Aumentar valor 	<ul style="list-style-type: none"> - Retroceder una página - Ascender en listas - Reducir valor

NL

Ⓞ MENU-knop	▷ START/ENTER-knop	□ STOP/BACK-knop	+ knop	— knop
<ul style="list-style-type: none"> – Apparaat inschakelen/uitschakelen (3 s indrukken) – Menu openen of sluiten 	<ul style="list-style-type: none"> – Training starten/hervatten – Invoer bevestigen – Een menuniveau omlaag – Handmatige ronde nemen in training 	<ul style="list-style-type: none"> – Training stoppen – Training na beëindigen opslaan – Een menuniveau omhoog 	<ul style="list-style-type: none"> – Een pagina verder – In lijsten omlaag – Waarde verhogen 	<ul style="list-style-type: none"> – Een pagina terug – In lijsten omhoog – Waarde verlagen

PL

Ⓞ Przycisk MENU	▷ Przycisk START/ENTER	□ Przycisk STOP/BACK	Przycisk +	Przycisk —
<ul style="list-style-type: none"> – włączanie/wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.) – otwieranie i zamykanie menu 	<ul style="list-style-type: none"> – rozpoczęcie/kontynuacja treningu – zatwierdzenie wprowadzonych danych – przejście o jeden poziom menu niżej – ręczne okrążenie podczas treningu 	<ul style="list-style-type: none"> – zatrzymanie treningu – zapis treningu po jego zakończeniu – przejście o jeden poziom menu wyżej 	<ul style="list-style-type: none"> – przejście do następnej strony – przewijanie w dół listy – zwiększenie wartości 	<ul style="list-style-type: none"> – powrót do poprzedniej strony – przewijanie w górę listy – zmniejszenie wartości

CZ

Ⓞ Tlačítko MENU	▷ Tlačítko START/ENTER	□ Tlačítko STOP/BACK	Tlačítko +	Tlačítko —
<ul style="list-style-type: none"> – Zapnout/vypnout zařízení (podržet 3 s) – Otevřít a zavřít menu 	<ul style="list-style-type: none"> – Zahájit/pokračovat v tréninku – Potvrdit volbu – O jednu úroveň níž – Manuálně vybrat okruh v tréninku 	<ul style="list-style-type: none"> – Zastavit trénink – Uložit trénink po jeho ukončení – O jednu úroveň výše 	<ul style="list-style-type: none"> – Další stránka – Listování dolů – Zvýšit hodnotu 	<ul style="list-style-type: none"> – Předcházející stránka – Listování nahoru – Snížit hodnotu

FIRST START

EN



- 1 Press **MENU** Button for 5s to Wake-Up.
- 2 Press **START** to pair your Smartphone.
- 3 Download SIGMA RIDE App and follow App instructions to configure your device.
- 4 Or press **+** button to set device manually.
- 5 Pair sensors and finish initial settings.

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

TIP



SIGMA RIDE App

The app offers you many functions for setting up and customising the ROX 11.1. For more information on the app's functions, see the "SIGMA RIDE app" page.

DE 1. Ⓞ-Taste zur Aktivierung für 5 s gedrückt halten. 2. Auf ► drücken, um das Smartphone zu koppeln. 3. Die SIGMA RIDE App herunterladen und das Gerät anhand der Anleitung aus der App konfigurieren. 4. Oder die Taste + drücken und das Gerät manuell einstellen. 5. Die Sensoren koppeln und die Anfangseinstellungen abschließen. **TIPP:** Die APP bietet dir viele Funktionen zum einstellen und individualisieren des ROX 11.1. Für weitere Informationen zu den Funktionen der App siehe Seite „SIGMA RIDE App“.

IT 1. Per l'attivazione tieni premuto il pulsante Ⓞ per 5 s. 2. Per accoppiare lo smartphone premi ►. 3. Scarica l'app SIGMA RIDE e configura il dispositivo seguendo le istruzioni dell'app. 4. Oppure per impostare manualmente il dispositivo premi il pulsante "+". 5. Accoppia i sensori e chiudi le impostazioni iniziali. **CONSIGLIO:** L'APP offre molte funzioni per impostare e personalizzare il ROX 11.1. Maggiori informazioni sulle funzioni dell'app sono disponibili alla pagina "App SIGMA RIDE".

NL 1. Houd voor het activeren de Ⓞ-knop gedurende 5 s ingedrukt. 2. Druk op ► om de smartphone te koppelen. 3. Download de SIGMA RIDE app en configureer het apparaat aan de hand van de handleiding uit de app. 4. Of druk op de knop "+" en stel het apparaat handmatig in. 5. De sensoren koppelen en de begininstellingen afsluiten. **TIP:** de app biedt je veel functies voor het instellen en het individualiseren van de ROX 11.1. Raadpleeg de pagina "SIGMA RIDE App" voor meer informatie over de functies van de app.

CZ 1. Pro spuštění stiskni tlačítko Ⓞ a podrž 5 sekund. 2. Pro připojení smartphonu stiskni tlačítko ►. 3. Stáhni si aplikaci SIGMA RIDE a zařízení nastav podle návodu v aplikaci. 4. Nebo stiskni tlačítko "+" a zařízení nastav manuálně. 5. Připoj čidla a dokonči počáteční nastavení. **TIP:** Aplikace ti nabízí spoustu funkcí pro individuální nastavení ROX 11.1. Další informace ohledně funkcí nalezneš v aplikaci "SIGMA RIDE App".


FR 1. Maintenez la touche Ⓞ enfoncée pendant 5 s pour l'activation. 2. Appuyez sur ► pour connecter le Smartphone. 3. Téléchargez l'application SIGMA RIDE et configurez l'appareil en suivant les instructions de l'app. 4. OU appuyez sur la touche "+" et réglez l'appareil manuellement. 5. Connectez les capteurs et finalisez les réglages initiaux. **ASTUCE :** l'application offre de nombreuses fonctions pour le réglage et la personnalisation de votre ROX 11.1. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'application, voir la page "Application SIGMA RIDE".

ES 1. Para activarlo, mantén presionada la tecla Ⓞ durante 5 seg. 2. Pulsa ► para enlazarlo a tu smartphone. 3. Descárgate la app SIGMA RIDE y configura el dispositivo siguiendo las instrucciones de la propia app. 4. O pulsa la tecla "+" para configurar manualmente el dispositivo. 5. Enlaza los sensores para completar la configuración inicial. **CONSEJO:** la APP te da muchas opciones para configurar y personalizar tu ROX 11.1. Encontrarás más información sobre las funciones de la app en la página "SIGMA RIDE App".

PL 1. W celu aktywacji naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Ⓞ. 2. Naciśnij przycisk ►, aby połączyć ze smartfonem. 3. Pobierz aplikację SIGMA RIDE i skonfiguruj urządzenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji. 4. Lub naciśnij przycisk "+" i ręcznie wprowadź ustawienia urządzenia. 5. Połącz czujniki i zakończ wprowadzanie ustawień początkowych. **PORADA:** Aplikacja zawiera liczne funkcje umożliwiające wprowadzanie ustawień i indywidualizację urządzenia ROX 11.1. Więcej informacji na temat funkcji aplikacji możesz znaleźć na stronie „SIGMA RIDE App“.

TRAINING







EN















- 1 Press **MENU** Button for 3s to switch on the device.
- 2 Wait for "GPS OK" message, search for clear sky and do not move for fast GPS fix.
- 3 Press **START** to start the training session.
- 4 Press **STOP** to stop the training session.
- 5 Press **STOP** again to save the training session **OR**
- 6 Press **START** again to continue the training session.
- 7 Press **STOP** to leave the summary.
- 8 Use your Smartphone and the SIGMA RIDE App to sync the training for full data analysis and sharing.















SIGMA RIDE App







DE 1. Zum Einschalten des Geräts für 3 s die -Taste drücken. 2. Die Meldung „GPS OK“ abwarten. Um das GPS-Signal rasch zu lokalisieren, nach einem Standort unter freiem Himmel suchen und diesen nicht mehr verändern. 3. Zum Start des Trainings  drücken. 4. Zum Anhalten des Trainings  drücken. 5. Erneut  drücken, um das Training zu speichern. **ODER** 6. Wieder  drücken, um das Training fortzusetzen. 7.  drücken, um die Übersicht zu verlassen. 8. Mit dem Smartphone und der App SIGMA RIDE kann man das Training synchronisieren. Danach können die Daten analysiert und geteilt werden.







IT 1. Per accendere il dispositivo premi il pulsante  per 3 s. 2. Attendi la notifica "GPS OK". Per localizzare velocemente il segnale GPS, cerca una posizione all'aperto e non modificarla più. 3. Per avviare l'allenamento premi . 4. Per interrompere l'allenamento premi . 5. Per archiviare l'allenamento premi di nuovo , **OPPURE** 6. Per proseguire l'allenamento premi di nuovo . 7. Per uscire dalla panoramica premi . 8. Con lo smartphone o l'app SIGMA RIDE puoi sincronizzare l'allenamento. Quindi puoi analizzare e condividere i dati.

NL 1. Druk 3 s op de -knop om het apparaat in te schakelen. 2. Wacht op de melding „GPS OK“. Om het GPS-signaal snel te lokaliseren, naar een locatie onder een open hemel zoeken en deze niet meer wijzigen. 3. Druk op  om de training te starten. 4. Druk op  om de training te stoppen. 5. Druk opnieuw op  om de training op te slaan, **OF** 6. Druk weer op  om de training te hervatten. 7. Druk op  om het overzicht te verlaten. 8. Met de smartphone en de SIGMA RIDE app kan men de training synchroniseren. Daarna kunnen de data worden geanalyseerd en gedeeld.

CZ 1. Pro zapnutí zařízení přidrží tlačítko  po dobu 3 sekund. 2. Vyčkej na zprávu „GPS OK“. Pro rychlé vyhledání GPS signálu si najdi nějaké místo pod širým nebem a zůstaň na něm stát. 3. Pro spuštění tréninku stiskni tlačítko . 4. Pro zastavení tréninku stiskni tlačítko . 5. Pro uložení tréninku znovu stiskni tlačítko , **NEBO** 6. Znovu stiskni tlačítko  pro pokračování tréninku. 7. Stiskni tlačítko  pro opuštění přehledu. 8. Trénink je možné synchronizovat se smartphonem a nainstalovanou aplikací SIGMA RIDE. Poté je možné data analyzovat a sdílet.

FR 1. Appuyez sur la touche  pendant 3 s pour démarrer l'appareil. 2. Attendez le message « GPS OK ». Pour localiser rapidement le signal GPS, cherchez un endroit dégagé et ne bougez plus. 3. Appuyez sur  pour démarrer l'entraînement. 4. Appuyez sur  pour arrêter l'entraînement. 5. Appuyez à nouveau sur  pour enregistrer l'entraînement, **OU** 6. Appuyez à nouveau sur  pour poursuivre l'entraînement. 7. Appuyez sur  pour quitter l'aperçu. 8. Il est possible de synchroniser l'entraînement avec le Smartphone et l'application SIGMA RIDE. Il est ensuite possible d'analyser et de partager les données.

ES 1. Para encender el dispositivo, mantén pulsada la tecla  durante 3 seg. 2. Espera hasta que aparezca el mensaje "GPS OK". Para recibir rápidamente la señal GPS, busca un lugar a cielo abierto y no te muevas. 3. Para iniciar el entrenamiento, presiona . 4. Para finalizar el entrenamiento, pulsa . 5. Vuelve a pulsar  para guardar el entrenamiento, **O** 6. Vuelve a pulsar  para continuar con el entrenamiento. 7. Pulsa  para salir del resumen. 8. Con tu smartphone y la app SIGMA RIDE podrás sincronizar tu entrenamiento. Luego podrás analizar y compartir los datos.

PL 1. W celu włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk . 2. Poczekaj, aż pojawi się komunikat "GPS OK". Aby szybko zlokalizować sygnał GPS, poszukaj na zewnątrz miejsca pod gołym niebem i nie zmieniaj go. 3. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć trening. 4. Naciśnij przycisk , aby wstrzymać trening. 5. Ponownie naciśnij przycisk , aby zapisać trening **ALBO** 6. Ponownie naciśnij przycisk , aby kontynuować trening. 7. Naciśnij przycisk , aby opuścić widok przeglądu. 8. Za pomocą smartfona i aplikacji SIGMA RIDE można zsynchronizować trening. Następnie można analizować i udostępniać dane.

MENU OVERVIEW

EN

MAIN MENU


- 1 Press **MENU** button, when training is **NOT started**.
- 2 You have access to the main menu with all the functions of the ROX 11.1.




SHORT CUT MENU


- 1 Press **MENU** button, when training is **active or in auto pause**.
- 2 Here they can quickly access the most important settings while riding.




DE HAUPTMENÜ 1. Die -Taste gedrückt halten, während **NOCH KEIN** Training gestartet wurde. **2.** Sie haben Zugriff auf das Hauptmenü mit alle Funktionen des ROX 11.1.

KURZMENÜ 1. Die -Taste drücken, während ein Training **läuft oder während einer automatischen Pause**. **2.** Hier können sie schnell auf die wichtigsten Einstellungen während der Fahrt zugreifen.

IT MENU PRINCIPALE 1. Tieni premuto il pulsante , **PRIMA** di avviare l'allenamento. **2.** Hai accesso al menu principale con tutte le funzioni del ROX 11.1.


MENU RAPIDO 1. Premi il pulsante  durante l'**allenamento o durante una pausa automatica**. **2.** Qui puoi accedere rapidamente alle impostazioni principali durante la corsa.


NL HOOFDMENU 1. Houd de -knop ingedrukt, terwijl er **NOG GEEN** training is gestart. **2.** U heeft toegang tot het hoofdmenu met alle functies van de ROX 11.1.


SNELMENU 1. Druk op de -knop, terwijl een **training bezig is of tijdens een automatische pauze**. **2.** Hier heeft u snel toegang tot de belangrijkste instellingen tijdens de rit.


CZ HLAVNÍ MENU 1. Přidrž stisknuté tlačítko  ještě předtím, **NEŽ SPUSTÍŠ TRÉNINK**. **2.** Nyní máš přístup k hlavnímu menu se všemi funkcemi zařízení ROX 11.1.


ZKRÁCENÉ MENU 1. Přidrž stisknuté tlačítko  při probíhající **tréninku nebo při automatické pauze**. **2.** Během jízdy tak máš přístup k nejdůležitějším položkám nastavení.


FR MENU PRINCIPAL 1. Maintenez la touche  enfoncée lorsqu'**AUCUN** entraînement n'a **ENCORE** été démarré. **2.** Vous accédez au menu principal avec toutes les fonctions de la ROX 11.1.

MENU ABRÉGÉ 1. Appuyer sur la touche  lorsqu'un **entraînement est en cours ou pendant une pause automatique**. **2.** Il est ici possible d'accéder rapidement aux réglages les plus importants pendant le trajet.

ES MENÚ PRINCIPAL 1. Mantén pulsada la tecla  **ANTES** de empezar el entrenamiento. **2.** Así obtendrás acceso al menú principal con todas las funciones del ROX 11.1.


MENÚ ABREVIADO 1. Mantén pulsada la tecla  mientras **entrenas o durante una pausa activada automáticamente**. **2.** Aquí podrás acceder rápidamente a las opciones de ajuste más importantes mientras estás en ruta.

PL MENU GŁÓWNE 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , **ZANIM** zostanie rozpoczęty trening. **2.** Teraz możliwy jest dostęp do menu głównego z wszystkimi funkcjami urządzenia ROX 11.1.

MENU SKRÓCONE 1. W trakcie **treningu lub automatycznej pauzy** naciśnij przycisk . **2.** Tu masz szybki dostęp do najważniejszych ustawień podczas jazdy.

SENSOR CONNECTION

EN



- 1 In **MAIN MENU** > **SETTINGS** choose **CONNECT** to edit connections.
- 2 Choose **SENSORS** to pair new sensors or manage paired sensors.
- 3 Choose **SEARCH NEW** to add new sensors.
- 4 Make sure that sensors are switched on!
- 5 Press ► **START** to pair sensor.

❗ **TIP:** Some sensors are available in Bluetooth and ANT+ at the same time.
We recommend to choose the ANT+ connection.

DE 1. Im **HAUPTMENÜ > EINSTELLUNGEN** können die Verbindungen unter **VERBINDEN** bearbeitet werden. 2. **SENSOREN** wählen, um neue Sensoren zu koppeln oder gekoppelte Sensoren zu verwalten. 3. Mit **NEU SUCHEN** können neue Sensoren hinzugefügt werden. 4. Die Sensoren müssen dafür eingeschaltet sein! 5. Zum Koppeln des Sensors ► drücken. **TIPP:** Manche Sensoren sind gleichzeitig über Bluetooth und ANT+ verfügbar. Wir empfehlen den Anschluss über ANT+.

IT 1. In **MENU PRINCIPALE > IMPOSTAZIONI** puoi elaborare i collegamenti alla voce **COLLEGA**. 2. Seleziona i **SENSORI** per accoppiare nuovi sensori o gestire i sensori accoppiati. 3. Con **CERCA NUOVO** puoi aggiungere nuovi sensori. 4. A tal fine i sensori devono essere accessi! 5. Per accoppiare un sensore premi ►. **CONSIGLIO:** alcuni sensori sono disponibili contemporaneamente tramite Bluetooth e ANT+. Consigliamo il collegamento tramite ANT+.

NL 1. In het **HOOFDMENU > INSTELLINGEN** kunnen de verbindingen onder **VERBINDEN** worden bewerkt. 2. **SENSOREN** kiezen, om nieuwe sensoren te koppelen of gekoppelde sensoren te beheren. 3. Met **NIEUW ZOEKEN** kunnen nieuwe sensoren worden toegevoegd. 4. De sensoren moeten daarvoor zijn ingeschakeld! 5. Om te koppelen op ► drukken van de sensor. **TIP:** sommige sensoren zijn tegelijkertijd via Bluetooth en ANT+ beschikbaar. Wij adviseren de verbinding te maken via ANT+.

CZ 1. Připojení čidel lze upravovat v **Hlavním menu > Nastavení** pod volbou **Připojit**. 2. Pro připojení čidel nebo úpravu již připojených čidel vyber možnost **Čidla**. 3. Nová čidla lze vyhledat pomocí funkce **Vyhledat nová**. 4. Čidla musejí být při vyhledávání zapnutá! 5. Pro připojení čidla stiskni ►. **TIP:** Některá čidla lze připojit přes Bluetooth i ANT+. Doporučujeme připojení přes ANT+.


FR 1. Les connexions peuvent être éditées sous **CONNECTER** dans le **MENU PRINCIPAL > RÉGLAGES**. 2. Sélectionnez **CAPTEURS** pour connecter de nouveaux capteurs ou gérer les capteurs connectés. 3. **CHECHER NOUVEAU** permet d'ajouter de nouveaux capteurs. 4. Pour cela les capteurs doivent être allumés ! 5. Appuyez sur ► pour connecter le capteur. **ASTUCE :** Votre appareil peut être utilisé avec des capteurs sans fil ANT+ ou Bluetooth. Nous recommandons une connexion via ANT+.

ES 1. Es posible editar las conexiones desde el **MENU PRINCIPAL > AJUSTES**. 2. Selecciona **SENSORES** para conectar nuevos sensores o administrar los ya conectados. 3. Con **BUSCAR NUEVO** podrás añadir nuevos sensores. 4. ¡Para hacerlo es necesario que los sensores estén encendidos! 5. Para enlazar el sensor, presiona ►. **CONSEJO:** algunos sensores aparecen disponibles a través de Bluetooth y ANT+. SIGMA te recomienda usar la opción ANT+.

PL 1. W **MENU GŁÓWNE > USTAWIENIA > POŁĄCZ** możesz edytować połączenia. 2. Wybierz **CZUJNIKI**, aby połączyć z nowymi czujnikami lub zarządzać już połączonymi. 3. Za pomocą polecenia **SZUKAJ NOWYCH** możesz dodawać nowe czujniki. 4. Czujniki muszą być włączone! 5. Naciśnij przycisk ►, aby ustanowić połączenie z czujnikiem. **PORADA:** Niektóre czujniki są dostępne jednocześnie za pośrednictwem połączenia Bluetooth oraz ANT+. Zalecamy połączenie za pośrednictwem ANT+.

E-BIKE CONNECTION

EN



Check QR Code for
compatible eBIKES
goto.sigmasport.com/rox11-1-ebike

- 1 In **Main Menu > Settings > Connect** choose **E-Bike** to pair a new E-Bike or manage paired Bike.
- 2 Make sure that E-Bike is switched on!
- 3 Select the E-BIKE with **+** or **-** and press **▷ START** button to pair E-Bike.

! **TIP:** Choose the eBIKE Sport Profile to see all relevant eBIKE Values.

DE 1. Im Hauptmenü > Einstellen > Verbinden „E-Bike“ wählen, um ein neues E-Bike zu koppeln oder gekoppelte Bikes zu verwalten. 2. Das E-Bike muss dafür eingeschaltet sein! 3. Mit den Tasten + und – das E-BIKE auswählen und zum Koppeln die ▷-Taste drücken.
TIPP: Bei Auswahl des eBIKE-Sport-Profiles werden alle relevanten eBIKE-Werte angezeigt.

IT 1. Vai in Menu principale > Impostazioni > Collega e-bike, per accoppiare una nuova e-bike o gestire le e-bike accoppiate. 2. A tal fine la e-bike deve essere accesa! 3. Seleziona la E-BIKE con i pulsanti + e –, poi premi il pulsante ▷ per accoppiarla.
CONSIGLIO: alla selezione del profilo Sport della e-bike vengono visualizzati tutti i valori rilevanti dell'e-bike.

NL 1. Kies in het Hoofdmenu > Instellen > Verbinden „E-Bike“ om een nieuwe E-Bike te koppelen of gekoppelde E-Bikes te beheren. 2. De E-Bike moet daarvoor zijn ingeschakeld! 3. Selecteer de E-BIKE met de knoppen + en – en druk op de ▷-knop om te koppelen.
TIP: bij keuze van het E-bike Sport Profiel worden alle relevante E-bike waarden weergegeven.

CZ 1. Pro připojení nového e-biku nebo úpravu již připojených e-biků vyber možnost Hlavní menu > Nastavení > Připojení „E-Bike“. 2. E-bike musí být přitom zapnutý. 3. Tlačítka + a – vyber E-BIKE a pro připojení stiskni tlačítko ▷.
TIP: Při výběru sportovního profilu eBIKE se zobrazí všechna relevantní data pro eBIKE.


FR 1. Sélectionnez Menu principal > Réglages > Connecter pour connecter un nouvel E-Bike ou gérer les E-Bikes connectés. 2. Pour cela l'E-Bike doit être allumé! 3. Sélectionnez l'E-BIKE avec les touches + et – et appuyez sur la touche ▷ pour le connecter.
ASTUCE : toutes les valeurs pertinentes pour l'E-Bike sont disponibles lorsque le profil sportif E-BIKE est sélectionné.

ES 1. En el Menú principal > Ajustes > selecciona conectar „e-bike“ para conectarte a una nueva bici eléctrica o para administrar las ya conectadas. 2. Para ello, ¡la bici eléctrica deberá estar encendida! 3. Usa las teclas + y – para seleccionar la bici eléctrica y pulsa luego ▷ para enlazarla.
CONSEJO: al seleccionar el perfil de bici eléctrica, se te mostrarán todos los datos relevantes de la bici.

PL 1. Wybierz Menu główne > Ustawienia > Połączenie > E-bike, aby połączyć nowy rower elektryczny lub zarządzać połączonymi rowerami. 2. Rower elektryczny musi być włączony! 3. Za pomocą przycisków + oraz – wybierz rower elektryczny, następnie naciśnij przycisk ▷, aby połączyć.
PORADA: Po wybraniu profilu eBIKE-Sport wyświetlone zostaną wszystkie istotne wartości dotyczące roweru elektrycznego.

SIGMA RIDE APP

EN



- 1 Set Device and Training Views
- 2 Firmware Update
- 3 Analyze your training
- 4 Share your data
- 5 Navigation/Tracks
and many more...

! TIP: Check for Firmware Updates regularly.
To access the changelog, follow this link:



[goto.sigmasport.com/
rox11-1-updates](https://goto.sigmasport.com/rox11-1-updates)



DE 1. Gerät und Trainingsansichten einstellen 2. Firmware Update 3. Analyse des Trainings 4. Daten teilen 5. Navigation/Tracks und vieles mehr ...

TIPP: Bitte regelmäßig auf Firmware-Updates überprüfen. Die Änderungshistorie ist unter diesem Link zu finden:
goto.sigmasport.com/rox11-1-updates

IT 1. Impostazione dispositivo e visualizzazioni allenamento 2. Aggiornamento firmware 3. Analisi dell'allenamento 4. Condivisione dati 5. Navigazione/Tracks e molto altro ...

CONSIGLIO: controlla periodicamente se ci sono aggiornamenti firmware. Lo storico delle modifiche è disponibile al link:
goto.sigmasport.com/rox11-1-updates

NL 1. Apparaat en trainingsweergaven instellen 2. Firmware-update 3. Analyse van de training 4. Data delen 5. Navigatie/Tracks en nog veel meer ...

TIP: controleer a.u.b. regelmatig op firmware-updates. De wijzigingshistorie kunt u vinden onder deze link:
goto.sigmasport.com/rox11-1-updates

CZ 1. Nastavení zařízení a tréninkových obrazovek 2. Aktualizace firmware 3. Analýza tréninku 4. Sdílet data 5. Navigace/Tracks a další možnosti ...

TIP: Pravidelně prováděj aktualizaci firmware. Historii změn firmwaru najdeš pod odkazem: goto.sigmasport.com/rox11-1-updates



FR 1. Réglage de l'appareil et des aperçus des entraînements 2. Mise à jour du Firmware 3. Analyse de l'entraînement 4. Partage des données 5. Navigation/Tracks et bien plus encore ...

ASTUCE : Vérifiez régulièrement si il y a des mises à jour disponibles pour le Firmware. L'historique des modifications est disponible sous le lien suivant :
goto.sigmasport.com/rox11-1-updates

ES 1. Ajustar el dispositivo y las vistas de entrenamiento 2. Actualizar el firmware del dispositivo 3. Analizar el entrenamiento 4. Compartir datos 5. Navegación/Tracks y mucho más...

CONSEJO: comprueba regularmente si hay actualizaciones disponibles del firmware del dispositivo. Al historial de cambios se puede acceder desde este enlace:
goto.sigmasport.com/rox11-1-updates


PL 1. Ustawianie urządzenia i widoków treningów 2. Aktualizacja oprogramowania firmware 3. Analiza treningu 4. Udostępnianie danych 5. Nawigacja/Tracks i nie tylko...

PORADA: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania firmware. Historię zmian znajdziesz pod adresem: goto.sigmasport.com/rox11-1-updates



CHARGING AND DATA TRANSFER

EM



1 Open USB Cover.

2 Insert USB-C cable.

Check that the cable and port are dry!

3 Charge with 5V max. 1000mA.

4 Connect to PC for data transfer.

! **IMPORTANT:** Please ensure that the USB cover is always closed before starting a training session.

DE 1. USB-Abdeckung öffnen. 2. USB-C-Kabel einstecken. Kabel und Anschluss müssen dabei trocken sein! 3. Bei 5 V und max. 1000 mA aufladen. 4. Für die Datenübertragung an einen PC anschließen.

WICHTIG: Bitte stelle sicher dass das USB Cover immer geschlossen ist bevor du ein Training startest.

IT 1. Rimuovi la copertura USB. 2. Inserisci il cavo USB-C. Il cavo e l'attacco devono essere asciutti! 3. Effettua la ricarica a 5 V e max. 1000 mA. 4. Per la trasmissione dati, collegati a un PC.

IMPORTANTE: assicurati che la copertura USB sia sempre chiusa prima di iniziare un allenamento.

NL 1. USB-deksel openen. 2. USB-C-kabel insteken. Kabel en aansluiting moeten daarbij droog zijn! 3. Bij 5 V en max. 1000 mA opladen. 4. Voor de gegevensoverdracht aansluiten op een PC.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat de USB-deksel altijd is gesloten voordat je een training start.

CZ 1. Odklop krytku USB portu. 2. Zasuň kabel USB-C. Kabel i port musejí být suché! 3. Nabíjej při 5 V a max. 1000 mA. 4. Pro přenos dat připoj zařízení k PC.

DŮLEŽITÉ: Dávej pozor, aby krytka USB portu byla vždy nasazená, než zahájíš trénink.

FR 1. Retirez le cache du port USB. 2. Connectez le câble USB-C. Le câble et le port doivent être secs ! 3. Chargez avec une puissance de 5 V et max. 1000 mA. 4. Connectez à un PC pour le transfert des données.

IMPORTANT ! Assurez-vous que le cache du port USB soit toujours fermé avant d'utiliser l'appareil.

ES 1. Abre la tapa del puerto USB. 2. Inserta el cable USB y ¡vigila que el cable y el puerto estén secos! 3. Recarga el aparato a 5 V y 1000 mA como máximo. 4. Conéctalo a un PC para efectuar transferencias de datos.

IMPORTANTE: ¡Asegúrate de que la tapa del puerto USB siempre esté cerrada antes de empezar a entrenar!


PL 1. Otwórz osłonę USB. 2. Podłącz kabel USB-C. Kabel i przyłącze muszą być suche! 3. Napięcie ładowania: 5 V, maksymalny prąd ładowania: 1000 mA. 4. W celu transmisji danych urządzenie należy podłączyć do komputera.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem każdego treningu upewnij się, że osłona USB jest zamknięta.

TECHNICAL INFORMATION

EN

ROX 11.1 EVO	
Battery type	Rechargeable 1000 mAh /3.7 Wh Battery
Maximum operating altitude	5000 m
Operation temperature	0 °C to 40 °C
Operation frequency	ANT+ 2.4 GHz @ 1 dBm nominal Bluetooth 2.4 GHz @ 1 dBm nominal GPS 1575.42 MHz (receiver only) GLONASS 1602 MHz (receiver only) Galileo 1575.42 MHz (receiver only)
Transmission power	<4 dBm
Water and Dust rating	IP67

 **E-LABELING:** To access the FCC and IC regulatory information, choose: Main Menu > Info

You can find the CE declaration at: ce.sigmasport.com/rox111

DE Die CE-Erklärung kann hier eingesehen werden:
ce.sigmasport.com/rox111

FR La déclaration CE peut être consultée ici :
ce.sigmasport.com/rox111

IT La dichiarazione CE è consultabile qui:
ce.sigmasport.com/rox111

ES Encontrarás la declaración de conformidad CE en
ce.sigmasport.com/rox111.

NL De CE-conformiteitsverklaring kunt u hier vinden:
ce.sigmasport.com/rox111

PL Deklarację CE znajdziesz tutaj:
ce.sigmasport.com/rox111

CZ CE prohlášení najdeš pod následujícím odkazem: ce.sigmasport.com/rox111

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Weinstraße
Germany

kundenservice@sigmasport.com



www.sigmasport.com

081030/2