



VIDEOS &
COMPLETE
MANUAL AT



ROX
2.0

SHORT MANUAL

REMARKS

- EN** This manual is a quick guide.
You can access the detailed instructions by following this link:
- DE** Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung.
Die ausführliche Anleitung erreichen Sie, indem Sie diesem Link folgen:
- FR** Ce manuel est une version abrégée.
Vous trouverez la version complète sous le lien suivant :
- IT** La presente guida è una versione ridotta.
La guida completa è disponibile al seguente link:
- ES** Este manual es sólo una guía rápida.
El manual detallado está a tu disposición en este enlace:
- NL** Dit is een beknopte handleiding.
De uitgebreide handleiding kunt u inzien via deze link:
- PL** Niniejsza instrukcja jest instrukcją skróconą.
Instrukcja szczegółowa jest dostępna pod tym linkiem:
- CZ** Toto je stručný návod k obsluze.
Návod v úplném znění najdeš pod tímto odkazem:



goto.sigmasport.com/rox2-0

CONTENTS

ROX 2.0



Art.-Nr. 081050
Art.-Nr. 080466



Art.-Nr. 090164
Art.-Nr. 090165
Art.-Nr. 190007



Art.-Nr. 090709



TOP MOUNT SET



Art.-Nr. 081050
Art.-Nr. 080466




Art.-Nr. 010500
Art.-Nr. 090142





Art.-Nr. 090709



INSTALLATION



Available in set or sold separately!



BUTTON FUNCTIONS

EN

1 START/STOP/MENU Button

- Start training
- Stop training
- Confirm input
- One menu level down
- Switch on the device (press for 3s)

Press and hold button:

- Open and close menu

2 PLUS Button

- One page forward
- Increase value

Press and hold button:

- Save and reset training values



DE

1: START/STOP/MENÜ-Taste

- Training starten
- Training stoppen
- Eingabe bestätigen
- Eine Menüebene tiefer
- Gerät einschalten (3s drücken)

Langer Tastendruck:

- Menü öffnen und schließen

2: + Taste

- Eine Seite weiter
- Wert erhöhen

Langer Tastendruck:

- Trainingswerte speichern und zurücksetzen



FR

1: Touche START/STOP/MENU

- Démarrer l'entraînement
- Arrêter l'entraînement
- Confirmer une saisie
- Accéder au niveau de menu suivant
- Démarrer l'appareil (pression de 3 s)

Pression longue :

- Ouvrir et fermer le menu

2: Touche PLUS

- Avancer d'une page
- Augmenter la valeur

Pression longue :

- Enregistrer et réinitialiser les valeurs d'entraînement

IT

1: Pulsante START/STOP/MENU

- Inizia allenamento
- Interrompi allenamento
- Conferma immissione
- Livello menu inferiore
- Accensione dispositivo (premere per 3 s)

Pressione prolungata del pulsante:

- Apri e chiudi menu

2: Pulsante PIÙ

- Pagina successiva
- Aumenta valore

Pressione prolungata del pulsante:

- Archivia e resetta i valori di allenamento

**ES****1: Botón START/STOP/MENÚ**

- Iniciar entrenamiento
- Parar entrenamiento
- Confirmar datos
- Ir al nivel de menú inferior
- Encender dispositivo (pulsar durante 3 seg.)

Mantener botón pulsado:

- Abrir y cerrar el menú

2: Tecla „+“

- Avanzar una página
- Aumentar el valor

Mantener botón pulsado:

- Restablecer los valores de entrenamiento y resetear

NL**1: START/STOP/MENU-knop**

- Training starten
- Training stoppen
- Invoer bevestigen
- Een menuniveau lager
- Apparaat inschakelen (3 s indrukken)

Langer indrukken:

- Menu openen en sluiten

2: PLUS-knop

- Een pagina verder
- Waarde verhogen

Langer indrukken:

- Trainingswaarden opslaan en resetten

PL**1: Przycisk START/STOP/MENU**

- rozpoczęcie treningu
- zatrzymanie treningu
- zatwierdzenie wprowadzonych danych
- przejście do kolejnego poziomu menu
- włączenie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.)

Dłuższe naciśnięcie przycisku:

- otwarcie i zamknięcie menu

2: Przycisk PLUS

- przejście do następnej strony
- zwiększenie wartości

Dłuższe naciśnięcie przycisku:

- zapisywanie i resetowanie wartości treningu

CZ**1: Tlačítko START/STOP/MENU**

- Zahájit trénink
- Zastavit trénink
- Potvrdit volbu
- O jednu úroveň níž
- Zapnout zařízení (přidršet 3 s)

Dlouhé stisknutí tlačítka:

- Otevřít a zavřít menu

2: Tlačítko +

- Další stránka
- Zvýšit hodnotu

Dlouhé stisknutí tlačítka:

- Uložení a resetování tréninkových hodnot



FIRST START

EN



- 1 Press **START** Button for 5s to Wake-Up.
- 2 Choose **YES** to pair a Smartphone, choose **NO** to manually set the device.
- 3 Download SIGMA RIDE App and follow App instructions to configure your device.
- 4 **OR** set device and user settings manually.
- 5 Enjoy your device and start your first ride!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

TIP



SIGMA RIDE App

The app offers you many functions for setting up and customising the ROX 2.0. For more information on the app functions, see the „SIGMA RIDE app“ page.

DE 1. Die **START**-Taste zur Aktivierung für 5 s gedrückt halten.
2. Für die Kopplung mit einem Smartphone **JA** wählen, für die manuelle Geräteeinstellung **NEIN** 3. Die App SIGMA RIDE herunterladen und das Gerät anhand der Anleitung aus der App konfigurieren. 4. **ODER** die Geräte- und Benutzereinstellungen manuell vornehmen. 5. Und nun viel Spaß mit dem Gerät und der ersten Fahrt! **TIPP**: Die APP bietet Ihnen viele Funktionen zum einstellen und individualisieren des ROX 2.0. Für weitere Informationen zu den Funktionen der App siehe Seite „SIGMA RIDE App“.

IT 1. Per l'attivazione tieni premuto il pulsante **START** per 5 s.
2. Per l'accoppiamento a uno smartphone seleziona **SÌ**, per impostare manualmente il dispositivo seleziona **NO**. 3. Scarica l'app SIGMA RIDE e configura il dispositivo seguendo le istruzioni dell'app. 4. **OPPURE** effettua manualmente le impostazioni del dispositivo e dell'utente.
5. Buon divertimento con il dispositivo e la prima corsa! **CONSIGLIO**: l'APP offre molte funzioni per impostare e personalizzare il ROX 2.0. Maggiori informazioni sulle funzioni dell'app sono disponibili alla pagina "App SIGMA RIDE".

NL 1. De **START**-knop voor het activeren gedurende 5 s ingedrukt houden.
2. Kies **JA** voor de koppeling met een Smartphone, kies **NEE** voor de handmatige apparaatinstelling. 3. Download de SIGMA RIDE app en configureer het apparaat aan de hand van de handleiding uit de app. 4. **OF** de instellingen van de apparaten en gebruikersinstellingen handmatig uitvoeren. 5. En nu veel plezier met het apparaat en de eerste rit! **TIP**: de app biedt u vele functies voor het instellen en het individualiseren van de ROX 2.0. Raadpleeg de pagina "SIGMA RIDE App" voor meer informatie over de functies van de app.


CZ 1. Stiskni tlačítko **START** a podrž 5 sekund. 2. Pro připojení ke smartphonu vyber **ANO**, pro manuální nastavení zařízení vyber **NE**.
3. Stáhni si aplikaci SIGMA RIDE a zařízení nastav podle návodu v aplikaci. 4. **NEBO** nastav zařízení a uživatelské volby manuálně.
5. Teď už si zařízení jen uživej a pořádně si vychutnej první jízdu!
TIP: Aplikace nabízí spoustu funkcí pro individuální nastavení ROX 2.0. Další informace ohledně funkcí nalezneš v aplikaci „SIGMA RIDE App“.

FR 1. Maintenez la touche **START** enfoncée pendant 5 s pour l'allumer.
2. Sélectionnez **OUI** pour la connexion avec un Smartphone et **NON** pour le réglage manuel de l'appareil. 3. Téléchargez l'application SIGMA RIDE et configurez l'appareil en suivant les instructions de l'app. 4. **OU** effectuez manuellement les réglages de l'appareil et de l'utilisateur. 5. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre appareil et de votre première sortie! **Astuce** : l'application offre de nombreuses fonctions pour le réglage et la personnalisation de votre ROX 2.0. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'application, voir la page "Application SIGMA RIDE".

ES 1. Mantén pulsada la tecla **START** durante 5 segundos para encenderlo.
2. Para enlazarlo y configurarlo con un smartphone, selecciona **SÍ**. Si quieres configurarlo manualmente, selecciona **NO**. 3. Descárgate la app SIGMA RIDE y configura el dispositivo siguiendo las instrucciones de la propia app.
4. **TAMBIÉN** puedes efectuar manualmente los ajustes del dispositivo y de usuario. 5. ¡Y ahora a disfrutar de tu equipo y de tu primera salida con él!
CONSEJO: la APP te da muchas opciones para configurar y personalizar tu ROX 2.0. Encontrarás más información sobre las funciones de la app en la página "SIGMA RIDE App".

PL 1. W celu aktywacji naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **START**. 2. Połączenie ze smartfonem następuje po wybraniu **TAK**, ręczne wprowadzenie ustawień urządzenia jest możliwe po wybraniu **NIE**.
3. Pobierz aplikację SIGMA RIDE i skonfiguruj urządzenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji. 4. **ALBO** ręcznie wprowadź ustawienia urządzenia i użytkownika. 5. Teraz pozostaje nam tylko życzyć szerokiej drogi!
PORADA: Aplikacja zawiera liczne funkcje umożliwiające wprowadzanie ustawień i indywidualizację urządzenia ROX 2.0. Więcej informacji na temat funkcji aplikacji możesz znaleźć na stronie „SIGMA RIDE App“.

TRAINING

EN

- 1 Press **START** button for 3s to start the device.
- 2 Don't move and search for clear sky location for fast GPS fix.
- 3 Wait for „GPS OK“. Press **START** button to start the training session.
- 4 Press **START** button to stop the training session.
- 5 Hold „+“ button to reset training values and save your training.
- 6 Sync with Smartphone for full data analysis and sharing.



DE 1. Zum Starten des Geräts die **START**-Taste für 3 s gedrückt halten. 2. Um das GPS-Signal rasch zu lokalisieren, nach einem Standort unter freiem Himmel suchen und diesen nicht mehr verändern. 3. Die Meldung „GPS OK“ abwarten. Zum Start des Trainings **START** drücken. 4. Zum Beenden des Trainings erneut die **START**-Taste drücken. 5. Die Taste „+“ gedrückt halten, um die Trainingswerte zurückzusetzen und das Training zu speichern. 6. Synchronisation mit dem Smartphone durchführen. Nun können die Daten analysiert und geteilt werden.

IT 1. Per avviare il dispositivo, tieni premuto il pulsante **START** per 3 s. 2. Per localizzare velocemente il segnale GPS, cerca una posizione all'aperto e non modificarla più. 3. Attendi la notifica "GPS OK". Per avviare l'allenamento premi **START**. 4. Per terminare l'allenamento premi di nuovo il pulsante **START**. 5. Per resettare i valori di allenamento e archiviare l'allenamento tieni premuto il pulsante "+". 6. Effettua la sincronizzazione con lo smartphone. Quindi puoi analizzare e condividere i dati.

NL 1. Houd om het apparaat te starten de **START**-knop gedurende 3 s ingedrukt. 2. Om het GPS-signaal snel te lokaliseren, naar een locatie onder een open hemel zoeken en deze niet meer wijzigen. 3. Wacht op de melding "GPS OK". Druk op **START** om de training te starten. 4. Druk om de training te beëindigen opnieuw op de **START**-knop. 5. Houd de knop "+" ingedrukt, om de trainingswaarden te resetten en de training op te slaan. 6. Voer de synchronisatie met de smartphone door. Nu kunnen de data worden geanalyseerd en gedeeld.

CZ 1. Pro spuštění zařízení stiskni a podrž 3 sekundy tlačítko **START**. 2. Pro rychlé vyhledání GPS signálu si najdi nějaké místo pod širým nebem a zůstaň na něm stát. 3. Vyčkej na zprávu "GPS OK". Pro spuštění tréninku stiskni tlačítko **START**. 4. Pro ukončení tréninku znovu stiskni tlačítko **START**. 5. Pro vynulování údajů a uložení tréninku stiskni tlačítko "+". 6. Proveď synchronizaci se smartphonem. Nyní můžeš data analyzovat a sdílet.

FR 1. Maintenez la touche **START** enfoncée pendant 3 s pour démarrer l'appareil. 2. Pour localiser rapidement le signal GPS, cherchez un endroit dégagé et arrêtez de bouger. 3. Attendez le message "GPS OK". Appuyez sur **START** pour démarrer l'entraînement. 4. Appuyez à nouveau sur **START** pour arrêter l'entraînement. 5. Maintenez la touche "+" enfoncée pour réinitialiser les valeurs d'entraînement et enregistrer l'entraînement. 6. Procédez à la synchronisation avec le Smartphone. Il est alors possible d'analyser et de partager les données.

ES 1. Para encender el dispositivo, mantén pulsada la tecla **START** durante 3 segundos. 2. Para recibir rápidamente la señal del GPS deberás estar en un lugar a cielo abierto y no moverte. 3. Espera hasta que aparezca el mensaje "GPS OK". Para comenzar a registrar el entrenamiento, pulsa **START**. 4. Para terminar el registro del entrenamiento, vuelve a pulsar **START**. 5. Mantén pulsada la tecla "+" para guardar los datos del entrenamiento y luego resetear el dispositivo. 6. Completa la sincronización con tu smartphone. Una vez terminada, podrás intercambiar los datos sin problemas.

PL 1. W celu uruchomienia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **START**. 2. Aby szybko zlokalizować sygnał GPS, poszukaj na zewnątrz miejsca pod gołym niebem i nie zmieniaj go. 3. Poczekaj, aż pojawi się komunikat "GPS OK". Naciśnij przycisk **START**, aby rozpocząć trening. 4. Aby zakończyć trening, ponownie naciśnij przycisk **START**. 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+", aby zresetować wartości treningu i zapisać trening. 6. Przeprowadź synchronizację ze smartfonem. Teraz możesz analizować i udostępnić dane.




MENU OVERVIEW

EN


MAIN MENU

- 1 Hold **START** button, when training is **NOT** started.
- 2 You have access to the main menu with all the functions of the ROX 2.0.



SHORT CUT MENU

- 1 Hold **START** button, when training is **active** or in **auto pause**.
- 2 You can edit the most important settings during training.



**DE** HAUPTMENÜ

1. Die **START**-Taste gedrückt halten, während **NOCH KEIN** Training gestartet wurde. **2.** Sie haben Zugriff auf das Hauptmenü mit allen Funktionen des ROX 2.0.

KURZMENÜ

1. Die **START**-Taste gedrückt halten, während ein Training **läuft oder während einer automatischen Pause**. **2.** Die wichtigsten Einstellungen lassen sich auch während des Trainings ändern.

IT MENU PRINCIPALE

1. Tieni premuto il pulsante **START, PRIMA** di avviare l'allenamento.
2. Hai accesso al menu principale con tutte le funzioni del ROX 2.0.

MENU RAPIDO

1. Tieni premuto il pulsante **START durante l'allenamento o durante una pausa automatica**. **2.** Puoi modificare le impostazioni principali anche durante l'allenamento.

NL HOOFDMENU

1. Houd de **START**-knop ingedrukt, terwijl er **NOG GEEN** training is gestart.
2. U heeft toegang tot het hoofdmenu met alle functies van de ROX 2.0.

SNELMENU

1. Houd de **START**-knop ingedrukt, terwijl een **training loopt of tijdens een automatische pauze**. **2.** De belangrijkste instellingen kunnen tijdens de training worden gewijzigd.

CZ HLAVNÍ MENU

1. Přidrž stisknuté tlačítko **START** ještě předtím, **NEŽ SPUSTÍŠ TRÉNINK**. **2.** Nyní máš přístup k hlavnímu menu se všemi funkcemi zařízení ROX 2.0.

ZKRÁCENÉ MENU **1.** Přidrž stisknuté tlačítko **START** při probíhajícím tréninku nebo při automatické pauze. **2.** Nejdůležitější nastavení lze měnit i během tréninku.

**FR** MENU PRINCIPAL

1. Maintenez la touche **START** enfoncée lorsqu'**AUCUN** entraînement n'a **ENCORE** été démarré. **2.** Vous accédez au menu principal avec toutes les fonctions du ROX 2.0.

MENU ABRÉGÉ

1. Maintenez la touche **START** enfoncée lorsqu'un entraînement est en cours ou **pendant une pause automatique**. **2.** Les principaux réglages peuvent être modifiés pendant l'entraînement.

ES MENÚ PRINCIPAL

1. Mantén pulsada la tecla **START ANTES** de empezar el entrenamiento.
2. Ahora tendrás acceso al menú principal con todas las funciones del ROX 2.0.

MENÚ ABREVIADO

1. Mantén pulsada la tecla **START DURANTE** el entrenamiento o cuando se haya pausado automáticamente. **2.** Los ajustes más importantes los puedes configurar también durante el entrenamiento.

PL MENU GŁÓWNE

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **START, ZANIM** zostanie rozpoczęty trening.
2. Teraz możliwy jest dostęp do menu głównego z wszystkimi funkcjami urządzenia ROX 2.0.


MENU SKRÓCONE

1. W trakcie treningu lub automatycznej pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk **START**. **2.** Najważniejsze ustawienia możesz modyfikować również w trakcie treningu.




SETTINGS

EN



- 1 Choose **Settings** in main menu to set the device.
- 2 You can edit Device settings and Totals.
- 3 Choose a setting you want to edit and press **START** button to set.
- 4 Press **“+”** button to increase a value or to toggle through options.
- 5 Press **START** button to confirm the settings
- 6 Use the App to set your training views.
- 7 Use the App or SIGMA DATA CENTER to update your firmware.



SIGMA RIDE App



DE 1. Zum Einrichten des Geräts im Hauptmenü „**Einstellungen**“ wählen. 2. Hier können Geräteeinstellungen und Gesamtwerte bearbeitet werden. 3. Die zu ändernde Einstellung auswählen und zur Festlegung die **START**-Taste drücken. 4. Mit der Taste „+“ kann man einen Wert erhöhen oder zwischen Optionen umschalten. 5. Zur Bestätigung der Einstellungen **START** drücken. 6. Mit der App können Trainingsansichten festgelegt werden. 7. Zum Update der Firmware kann man die App oder das SIGMA DATA CENTER verwenden.

IT 1. Per impostare il dispositivo, nel menu principale seleziona „**Impostazioni**“. 2. Qui puoi elaborare le impostazioni del dispositivo e i valori totali. 3. Seleziona l'impostazione da modificare e per definirla premi il pulsante **START**. 4. Con il pulsante „+“ puoi aumentare un valore o passare da un'opzione all'altra. 5. Per confermare le impostazioni premi **START**. 6. Con l'app puoi definire le visualizzazioni allenamento. 7. Per aggiornare il firmware puoi usare l'app o il SIGMA DATA CENTER.

NL 1. Kies voor het instellen van het apparaat „**Instellingen**“ in het hoofdmenu. 2. Hier kunnen apparaatinstellingen en totaalwaarden worden bewerkt. 3. Kies de te wijzigen instelling en druk voor het vastleggen op de **START**-knop. 4. Met de knop „+“ kan men een waarde verhogen of tussen opties schakelen. 5. Druk op **START** om de instellingen te bevestigen. 6. Met de app kunnen trainingsweergaven worden vastgelegd. 7. Om de firmware te updaten kan men de app of het SIGMA DATA CENTER gebruiken.

CZ 1. Pro nastavení zařízení vyber v hlavním menu položku „**Nastavení**“. 2. Tady můžeš provádět nastavení zařízení a upravovat obecné údaje. 3. Vyber položku nastavení, kterou chceš změnit, a potvrď tlačítkem **START**. 4. Tlačítkem „+“ můžeš hodnotu zvýšit nebo přepínat mezi možnostmi. 5. Pro potvrzení nastavení stiskni **START**. 6. V aplikaci lze provádět nastavení tréninkových obrazovek. 7. Aktualizaci firmware můžeš použít aplikaci nebo SIGMA DATA CENTER.

FR 1. Sélectionnez „**Réglages**“ dans le menu principal pour configurer l'appareil. 2. Les paramètres de l'appareil et les valeurs totales peuvent être édités ici. 3. Sélectionnez le réglage à modifier et appuyez sur **START** pour le modifier. 4. La touche „+“ permet d'augmenter une valeur ou de basculer entre plusieurs options. 5. Appuyez sur **START** pour confirmer les réglages. 6. L'app permet de définir les aperçus des entraînements. 7. L'application ou le SIGMA DATA CENTER peuvent être utilisés pour mettre le Firmware à jour.

ES 1. Para configurar el dispositivo, selecciona „**Ajustes**“ en el menú principal. 2. Aquí podrás editar los ajustes del dispositivo y los valores principales. 3. Selecciona el ajuste a modificar y presiona **START** para hacerlo. 4. Con la tecla „+“ podrás aumentar un valor o pasar de una opción a otra. 5. Pulsa **START** para confirmar todos los ajustes. 6. La app te permite configurar diferentes vistas de entrenamiento. 7. Para actualizar el firmware puedes usar la app o acceder al DATA CENTER de SIGMA.

PL 1. W celu przygotowania urządzenia do pracy w menu głównym wybierz „**Ustawienia**“. 2. W tym miejscu możesz edytować ustawienia urządzenia i wartości łączne. 3. Wybierz edytowane ustawienie i naciśnij przycisk **START** w celu wprowadzenia wartości. 4. Za pomocą przycisku „+“ możesz zwiększyć wartość lub przełączyć się pomiędzy opcjami. 5. W celu zatwierdzenia ustawień naciśnij przycisk **START**. 6. Za pomocą aplikacji możesz wprowadzać widoki treningów. 7. Aktualizację oprogramowania możesz przeprowadzić za pomocą aplikacji lub SIGMA DATA CENTER.



E-BIKE CONNECTION

EN



Check QR Code for
compatible eBikes
goto.sigmasport.com/rox2-0-ebike

- 1** Choose **Main Menu > Connection > E-Bike** to pair a new E-Bike or manage paired Bike.
- 2** Make sure that E-Bike is switched on!
- 3** Press **START** button to pair E-Bike.



DE 1. Hauptmenü > Verbindung > E-Bike wählen, um ein neues E-Bike zu koppeln oder gekoppelte Bikes zu verwalten. 2. Das E-Bike muss dafür eingeschaltet sein! 3. Zur Kopplung des E-Bikes **START** drücken.

IT 1. Vai in Menu principale > Collegamento > E-Bike, per accoppiare una nuova e-bike o gestire le e-bike accoppiate. 2. A tal fine la e-bike deve essere accesa! 3. Per accoppiare la e-bike premi **START**.

NL 1. Hoofdmenu > Verbinding > E-bike kiezen, om een nieuwe e-bike te koppelen of gekoppelde e-bikes te beheren. 2. De E-Bike moet daarvoor zijn ingeschakeld! 3. Druk op **START** om de E-Bike te koppelen.

CZ 1. Pro připojení nového e-biku nebo úpravu již připojených e-biků vyber možnost **Hlavní menu > Připojení > E-Bike**. 2. E-bike musí být přitom zapnutý. 3. Pro připojení e-biku stiskni **START**.



FR 1. Sélectionnez **MENU PRINCIPAL > CONNEXION > E-BIKE** pour connecter un nouvel E-Bike ou gérer les E-Bikes connectés. 2. Pour cela l'E-Bike doit être allumé! 3. Appuyez sur **START** pour connecter l'E-Bike.


ES 1. Menú principal > Conectar > Seleccionar e-Bike para enlazar una nueva bicicleta eléctrica o administrar bicis ya conectadas. 2. Para ello, ¡la bici eléctrica deberá estar encendida! 3. Para enlazar la bici, pulsa **START**.

PL 1. Wybierz **Menu główne > Połączenie > E-bike**, aby połączyć nowy rower elektryczny lub zarządzać połączonymi rowerami. 2. Rower elektryczny musi być włączony! 3. W celu połączenia roweru elektrycznego naciśnij przycisk **START**.



SIGMA RIDE APP

EN



- 1 Set Device and Training Views
- 2 Firmware Update
- 3 Analyze your training
- 4 Share your data
and many more...

! **TIP:** Check for Firmware Updates regularly.
To access the changelog, follow this link:



[goto.sigmasport.com/
rox2-0-updates](https://goto.sigmasport.com/rox2-0-updates)

DE 1. Gerät und Trainingsansichten einstellen 2. Firmware Update 3. Analyse des Trainings 4. Teilen der Daten und vieles mehr ...

TIPP: Bitte regelmäßig auf Firmware-Updates überprüfen. Die Änderungshistorie ist unter diesem Link zu finden:
goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

IT 1. Impostazione dispositivo e visualizzazioni allenamento 2. Aggiornamento firmware 3. Analisi dell'allenamento 4. Condivisione dati e molto altro ...

CONSIGLIO: controlla periodicamente se ci sono aggiornamenti firmware. Lo storico delle modifiche è disponibile al link:
goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

NL 1. Apparaat en trainingsweergaven instellen 2. Firmware-update 3. Analyse van de training 4. Delen van de data en nog veel meer ...

TIP: controleer a.u.b. regelmatig op firmware-updates. De wijzigingshistorie kunt u vinden onder deze link:
goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

CZ 1. Nastavení zařízení a tréninkových obrazovek 2. Aktualizace firmware 3. Analýza tréninku 4. Sdílení dat a další možnosti ...

TIP: Pravidelně provádějte aktualizaci firmware. Historii změn firmwaru najdeš pod odkazem: goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

FR 1. Réglage de l'appareil et des aperçus des entraînements 2. Mise à jour du Firmware 3. Analyse de l'entraînement 4. Partage des données et bien plus encore...

ASTUCE : Vérifiez régulièrement si il y a des mises à jour disponibles pour le Firmware. L'historique des modifications est disponible sous le lien suivant :
goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

ES 1. Ajustar el dispositivo y las vistas de entrenamiento 2. Actualizar el firmware del dispositivo 3. Analizar el entrenamiento 4. Compartir el entrenamiento y mucho más...


CONSEJO: comprueba regularmente si hay actualizaciones disponibles del firmware del dispositivo. Al historial de cambios se puede acceder desde este enlace:
goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

PL 1. Ustawianie urządzenia i widoków treningów 2. Aktualizacja oprogramowania firmware 3. Analiza treningu 4. Udostępnianie danych i nie tylko...

PORADA: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania firmware. Historię zmian znajdziesz pod adresem: goto.sigmasport.com/rox2-0-updates

CHARGING AND DATA TRANSFER

EM



- 1** Open USB Cover.
- 2** Insert USB-C cable.
Check that the cable and port are dry!
- 3** Charge with 5V max. 1000mA.
- 4** Connect to PC for data transfer.

! **IMPORTANT:** Please ensure that the USB cover is always closed before starting a training session.

DE 1. USB-Abdeckung öffnen. 2. USB-C-Kabel einstecken. Kabel und Anschluss müssen dabei trocken sein! 3. Bei 5 V und max. 1000 mA aufladen. 4. Für die Datenübertragung an einen PC anschließen.

WICHTIG: Bitte stelle sicher dass das USB Cover immer geschlossen ist bevor du ein Training startest.

IT 1. Rimuovi la copertura USB. 2. Inserisci il cavo USB-C. Il cavo e l'attacco devono essere asciutti! Check that the cable and port are dry! 3. Effettua la ricarica a 5 V e max. 1000 mA. 4. Per la trasmissione dati, collegati a un PC.

IMPORTANTE: assicurati che la copertura USB sia sempre chiusa prima di iniziare un allenamento.

NL 1. USB-deksel openen. 2. USB-C-kabel insteken. Kabel en aansluiting moeten daarbij droog zijn! 3. Bij 5 V en max. 1000 mA opladen. 4. Voor de gegevensoverdracht aansluiten op een PC.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat de USB-deksel altijd is gesloten voordat je een training start.

CZ 1. Odklop krytku USB portu. 2. Zasuň kabel USB-C. Kabel i port musejí být suché! 3. Nabíjejí při 5 V a max. 1000 mA. 4. Pro přenos dat připoj zařízení k PC.

DŮLEŽITÉ: Dávej pozor, aby krytka USB portu byla vždy nasazená, než zahájíš trénink.

FR 1. Retirez le cache du port USB. 2. Connectez le câble USB-C. Le câble et le port doivent être secs ! 3. Chargez avec une puissance de 5 V et max. 1000 mA. 4. Connectez à un PC pour le transfert des données.

IMPORTANT: Assurez-vous que le cache du port USB soit toujours fermé avant d'utiliser l'appareil.

ES 1. Abre la tapa del puerto USB. 2. Inserta el cable USB y ¡vigila que el cable y el puerto estén secos! 3. Recarga el aparato a 5 V y 1000 mA como máximo. 4. Conéctalo a un PC para efectuar transferencias de datos.

IMPORTANTE: ¡Asegúrate de que la tapa del puerto USB siempre esté cerrada antes de empezar a entrenar!

PL 1. Otwórz osłonę USB. 2. Podłącz kabel USB-C. Kabel i przyłącze muszą być suche! 3. Napięcie ładowania: 5 V, maksymalny prąd ładowania: 1000 mA. 4. W celu transmisji danych urządzenie należy podłączyć do komputera.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem każdego treningu upewnij się, że osłona USB jest zamknięta.

TECHNICAL INFORMATION

EM

ROX 2.0	
Battery type	Rechargeable 350 mAh, 3.7 V Battery
Operation temperature	0 °C to 60 °C
Operation frequency	ANT+ 2.4 GHz @ 1 dBm nominal Bluetooth 2.4 GHz @ 1 dBm nominal GPS 1575.42 MHz (receiver only) GLONASS 1602 MHz (receiver only)
Transmission power	<4 dBm
Water and Dust rating	IPX7

! You can find the CE declaration at: ce.sigmasport.com/rox20

DE Die CE-Erklärung kann hier eingesehen werden:
ce.sigmasport.com/rox20

FR La déclaration CE peut être consultée ici :
ce.sigmasport.com/rox20

IT La dichiarazione CE è consultabile qui:
ce.sigmasport.com/rox20

ES Encontrarás la declaración de conformidad CE en:
ce.sigmasport.com/rox20

NL Je kunt de CE-verklaring hier inzien:
ce.sigmasport.com/rox20

PL Deklarację CE znajdziesz tutaj:
ce.sigmasport.com/rox20

CZ CE prohlášení najdeš pod následujícím odkazem: ce.sigmasport.com/rox20

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Weinstraße
Germany

kundenservice@sigmasport.com



www.sigmasport.com

081050/2