

TEPPANYAKI@HOME

Solis

PREMIUM CLASS



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
User Manual
Gebruiksaanwijzing



2 separat steuerbare Heizsysteme
 2 systèmes de chauffage à commande séparée
 2 sistemi riscaldanti regolabili separatamente
 2 separately operable heating elements
 2 apart regelbare verwarmingssystemen



Stufenlose Temperaturregulierung
 Température réglable multipositions
 Regolazione continua della temperatura
 Continuously variable temperature setting
 Traploze temperatuurregulering



Abfluss für Öl, Fett etc.
 Ecoulement des huiles / graisses, etc.
 Deflusso per olio, grasso, ecc.
 Drainage for oil, fat etc.
 Afvloeiing voor olie, vet enz.



Fettauffangschublade
 Bac de récupération des graisses
 Vaschetta raccogli-grasso
 Fat-collecting drawer
 Vetopvangbak



Grillplatte mit Edelstahloberfläche
 Plaque de gril avec surface en acier inoxydable
 Piastra per grigliare con superficie in acciaio inossidabile
 Griddle with stainless steel surface
 Grillplaat met roestvast stalen oppervlak

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Sommario

Table of Contents

Inhoudsopgave

4	Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Direzive di sicurezza Safety instructions Veiligheidsaanwijzingen	26	Rezepte Recettes Ricette Recipes Recepten
15	Geräteübersicht Aperçu de l'appareil Panoramica dell'apparecchio Appliance overview Toesteloverzicht	33	Entsorgung Mise au rebut Smaltimento Disposal Afvalverwijdering
16	Vor dem ersten Gebrauch Avant le premier usage Prima del primo utilizzo Before first use Vóór het eerste gebruik	35	Garantiehinweise Information relative à la garantie Condizioni di garanzia Warranty information Toestelaanwijzingen
18	Anwendung Utilisation Applicazione Operation Gebruik		
20	Thermostat Thermostat Termostato Thermostat Thermostaat		
21	Verwendungsmöglichkeiten Possibilités d'utilisation Possibilità d'impiego Possible uses Mogelijk gebruik		
22	Tipps und Tricks Conseils et astuces Trucchi e suggerimenti Tips and tricks Tips en trucs		
24	Reinigung Nettoyage Pulizia Cleaning Reiniging		

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Direttive di sicurezza

Safety instructions

Veiligheidsaanwijzingen

- ! Vor dem Gebrauch die gesamte Bedienungsanleitung lesen. Diese aufbewahren und bei einer Weitergabe des Gerätes dem neuen Besitzer übergeben. Die Originalverpackung des Gerätes für einen eventuell nötigen Transport/Versand aufbewahren.

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions d'emploi. Les conserver et les remettre au nouveau propriétaire si l'appareil est cédé à un tiers. Conserver l'emballage d'origine de l'appareil pour un transport ou un envoi éventuellement nécessaires.

Prima dell'uso leggere interamente le istruzioni per l'uso che vanno conservate e consegnate a eventuali futuri nuovi proprietari dell'apparecchio. Conservare l'imballo originale dell'apparecchio per un'eventuale necessità di trasporto / spedizione.

Read entire operation instructions before use. Store instructions for future reference and in case of change of ownership, hand over instructions along with appliance. Save the appliance's original packaging for possible transport / shipping.

Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing, bewaar ze en geef ze samen met het toestel aan een evt. volgende eigenaar. Bewaar de originele verpakking van het toestel voor een eventueel transport / verzending.

- ! Vor Inbetriebnahme überprüfen, dass Netzspannung der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht. Das Gerät darf nicht verändert werden.

Avant de brancher l'appareil, s'assurer si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil. L'appareil ne doit pas être modifié.

Prima della messa in servizio verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio. Non sono ammesse modifiche dell'apparecchio.

Ensure that mains voltage matches voltage of appliance before use. Do not modify appliance. Controleer voor de inwerkingstelling of de netspanning in de woning met die van het toestel overeenkomt. Het toestel mag niet veranderd worden.

! Nach Gebrauch immer Netzstecker ziehen. Für zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von elektrischen Geräten einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Sicherheitsschalter) mit einem Nennfehlerstrom vom max. 30 mA einsetzen. Fachmännischen Rat erhalten Sie beim Elektriker.
Débrancher l'appareil après chaque utilisation. Pour garantir une sécurité supplémentaire dans l'utilisation d'appareils électriques, utiliser un disjoncteur différentiel (commutateur de sécurité FI) défini pour un courant nominal d'erreur de 30 mA au maximum. Vous trouverez des conseils professionnels chez votre électricien.

Staccare sempre la spina dopo l'uso. Per garantire un'ulteriore sicurezza per l'uso di apparecchi elettrici, predisporre un interruttore automatico per correnti di guasto (interruttore di sicurezza FI) con una corrente nominale di guasto di max. 30 mA. Rivolgersi a un elettricista per richiedere una consulenza qualificata.

Always unplug appliance from the wall outlet after use. For additional protection while using electric appliances, install a residual current circuit breaker (RCCB) with a rated fault current of 30 mA max. Please contact your electrician for professional advice.

Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Installeer voor extra bescherming bij het gebruik van elektrische toestellen een FI-schakelaar met een nom. foutmeetstroom van max. 30 mA. Vraag uw elektricien voor deskundig advies.

! Um einen Stromschlag zu verhindern, das Gerät nie in Flüssigkeiten eintauchen. Direkten Kontakt an der Anschlussleitung vermeiden.

Ne jamais plonger l'appareil dans des liquides afin d'éviter toute décharge électrique. Eviter tout contact direct avec le cordon d'alimentation.

Per evitare di prendere la scossa, non immergere l'apparecchio all'interno di liquidi. Evitare il contatto diretto con la linea di allacciamento.

To prevent electric shock never immerse appliance into liquids. Avoid direct contact with connection cable.

Om een stroomslag te voorkomen, het toestel nooit in vloeistoffen dompelen. Vermijd een direct contact met de aansluitkabel.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Direttive di sicurezza

Safety instructions

Veiligheidsaanwijzingen

- ! Netzkabel nicht über Arbeits- oder Tischkanten hängen lassen, nicht auf heiße Flächen legen.
• Ne pas laisser dépasser le câble d'alimentation par le bord de la table ou de la surface de travail. Ne pas le poser sur une surface chaude.
Non lasciare il cavo di alimentazione appeso a contatto con lo spigolo di lavoro o del tavolo, né con superfici bollenti.
Do not let the power cable hang over the edge of a surface or a table. Do not leave it on a hot surface.
Laat het netsnoer niet over de kant van de werkbank of de tafel hangen en leg het niet op hete oppervlakken.

- ! Vor dem Auseinandernehmen, Zusammensetzen oder Reinigen des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
• Débrancher toujours l'appareil avant du démontage, montage ou nettoyage.
Staccare sempre la spina elettrica prima di scomporre, assemblare o pulire l'apparecchio.
Always unplug appliance from the wall outlet before disassembling, assembling or cleaning appliance.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het toestel monteert, demonteert of reinigt.

- ! Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt / ausser Betrieb ist.
• Éteindre et débrancher l'appareil lorsque celui-ci n'est pas surveillé ni en marche.
Spegnere l'apparecchio e staccare la spina quando l'apparecchio è incustodito / non in funzione.
Switch off the appliance and unplug it, when it is unattended / not in use.
Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact, wanneer het toestel onbeheerd staat of niet wordt gebruikt.

- ! Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben / anschliessen.
 - Ne pas opérer / brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.
 - Non azionare / collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.
 - The appliance is not intended to be operated or connected to an external timer or separate remote control switch.
 - Het apparaat niet op een tijdschakelklok of een op afstand bedienbare schakelaar gebruiken / aansluiten.
- ! Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Serviceagent oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Schäden oder Verletzungen zu verhindern.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une autre personne de qualification similaire afin d'éviter des blessures ou des dommages.
 - Se il cavo di rete è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, da un responsabile dell'assistenza o da una persona con una qualifica simile, in modo da impedire danni o lesioni.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - Als het netsnoer beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om schade of letsel te voorkomen.
- ! Nur auf ebenen, trockenen Oberflächen benutzen.
 - Utiliser l'appareil uniquement sur des surfaces planes et sèches.
 - Utilizzare soltanto su superfici piane e asciutte.
 - Use only on flat, dry surfaces.
 - Gebruik het toestel alleen op een vlakke, droge ondergrond.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Direttive di sicurezza

Safety instructions

Veiligheidsaanwijzingen

! Das Gerät wird im Betrieb sehr heiss – Verbrennungsgefahr! Erst anfassen, wenn vollständig abgekühlt!

L'appareil devient très chaud pendant le fonctionnement – danger de brûlures! Ne pas toucher avant qu'il ne soit complètement refroidi!

L'apparecchio diventa molto caldo durante il funzionamento – pericolo di ustione! Toccare solo se si sono completamente raffreddati!

The appliance can get very hot during use – caution! Burn hazard! Do not touch the appliance until it has cooled down completely.

Het toestel wordt zeer heet tijdens het gebruik – verbrandingsgevaar! Pas vastpakken, wanneer het apparaat volledig is afgekoeld!

! Bei unsachgemäßem Gebrauch können erhebliche Gefahren entstehen. Bei evtl. auftretenden Schäden oder Verletzungen kann keine Haftung übernommen werden.

Une utilisation non conforme peut entraîner des dangers considérables. Aucune responsabilité ne sera assumée pour des éventuels dommages ou blessures.

L'uso improprio può essere fonte di gravi pericoli. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni che ne derivino.

Improper use can cause considerable risks. Solis of Switzerland Ltd does not accept liability for possible damage or injuries.

Bij ondeskundig gebruik kunnen enorme gevaren ontstaan. Bij evt. schade of verwondingen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

! Kein Zubehör verwenden, dass nicht von Solis of Switzerland AG empfohlen wird.

! Ne pas utiliser d'accessoire non recommandé par Solis of Switzerland SA.

Non utilizzare accessori che non sono stati raccomandati da Solis of Switzerland SA.

Do not use any accessory that is not recommended by Solis of Switzerland Ltd.

Gebruik geen accessoires die niet door Solis of Switzerland AG worden aanbevolen.

! Eine schützende, hitzebeständige Unterlage unter dem Gerät verhindert Fettspritzer auf dem Tisch.

Un support protecteur résistant à la chaleur sous l'appareil protège la table des éclaboussures de graisse.

Un piano di protezione, resistente al calore, posto sotto all'apparecchio, impedisce schizzi di grasso sul tavolo.

A protective, heat-resistant surface under the appliance prevents grease from splashing onto the table.

Een beschermende, hittebestendige onderlegger onder het apparaat voorkomt vетспаттен op de tafel.



Aufgrund Materialeigenschaften kann sich die Mitte einer Grillplattenhälfte im heißen Zustand leicht anheben. Dies ist normal und bildet sich beim Abkühlen weitgehend zurück.

Causé par les caractéristiques du matériau, le centre sur une moitié de la plaque de grill peut légèrement se soulever. Ceci est normal et régresse en grande partie pendant le refroidissement.

A causa delle caratteristiche del materiale in condizioni di calore, il centro su una metà della piastra potrebbe leggermente sollevarsi. Questo è normale e si sistema una volta raffreddato. Due to the material properties of the surface, the middle of a griddle halve can lift a little when hot. This is normal and will regress when cooling down.

Door de eigenschappen van het materiaal kan zich het midden van een plaathelft in een opgewarmde toestand opheffen. Dit is normaal en bouwt merendeels weer af tijdens het afkoelen.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Direttive di sicurezza

Safety instructions

Veiligheidsaanwijzingen

! Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschl. Kindern) mit beschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen ohne Beaufsichtigung oder vorhergehende Einweisung durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät und das Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a fourni au préalable des directions ou instructions concernant l'usage de l'appareil. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza d'esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto una supervisione o un'istruzione iniziale sull'uso dell'apparecchio, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (incl. kinderen) met beperkte lichameleijke, zintuigelijke en geestelijke mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, zonder toezicht of instructies voor gebruik door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

- ! Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel / -stecker) nie in Betrieb nehmen. Gerät an Solis of Switzerland AG oder einer von Solis of Switzerland AG autorisierten Stelle zur Instandstellung / Reparatur geben.

Les appareils endommagés (y compris cordon d'alimentation / fiche de prise de courant) ne doivent pas être mis en service. Apportez l'appareil défectueux pour une réparation à Solis of Switzerland SA ou à un service clients agréé par Solis of Switzerland SA.

Non mettere mai in funzione apparecchi danneggiati (compresi cavo e spina). Inviare l'apparecchio a Solis of Switzerland SA o a un negozio autorizzato da Solis of Switzerland SA per la riparazione.

Do not operate appliances that are damaged (incl. mains cable/plug). Return appliance to Solis of Switzerland Ltd or an approved service location for maintenance / repair.

Neem beschadigde toestellen (incl. netsnoer / -stekker) nooit in werking. Laat het toestel repareren/herstellen door Solis of Switzerland AG of een door Solis of Switzerland AG geautoriseerd bedrijf.

- ! Rückstände auf Grillplatte nie mit Metallgegenständen / Messern entfernen.

- Ne jamais enlever des restes collés sur la plaque de gril avec des objets métalliques / des couteaux.

Non rimuovere i residui dalla piastra per grigliare usando oggetti di metallo / coltelli.

Never remove residue on griddle with metal objects / knives.

Resten op de grillplaat nooit met voorwerpen / messen verwijderen.

- ! Brennende Geräte nur mit einer Löschdecke löschen.

- Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture d'extinction.

Spegnere gli apparecchi incendiati solo con apposita coperta antifiamma.

Use only fire blankets to extinguish appliance fires.

Apparaten die vlam hebben gevonden mogen alleen worden geblust met een blusdeken.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Direttive di sicurezza

Safety instructions

Veiligheidsaanwijzingen

- ! Gerät ist für den Haushalt oder für den häuslichen Gebrauch wie in Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen (z.B. Bauernhäuser; durch Kunden in Hotels, Motels, Bed & Breakfast und anderen Übernachtungsbetrieben) entwickelt. Nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Gerät nicht im Freien betreiben.

L'appareil a été conçu pour le ménage ou l'utilisation ménagère p. ex. dans les kitchenettes de magasins, bureaux et d'autres environnements de travail (p. ex. fermes; par des clients dans des hôtels, motels, bed & breakfast et d'autres établissements d'hébergement. L'appareil n'est pas approprié pour une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser l'appareil à l'air libre.

L'apparecchio è concepito per l'uso domestico o di tipo domestico per esempio in cucine riservate al personale di negozi e uffici o in altri ambienti (per es. fattorie, per l'uso da parte di clienti di hotel, motel, bed & breakfast e simili). Non è idoneo all'uso commerciale. Non usare l'apparecchio all'aperto.

This appliance is designed for domestic use, such as in small staff kitchens in shops, offices or other working environments (i.e. farmhouses, hotel rooms with build-in kitchen, motels, bed & breakfast and other accommodation services), and is not suited for commercial use. Do not use appliance outdoors.

Het toestel is ontwikkeld voor huishoudens of voor huishoudelijk gebruik zoals in personeel-keukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen (bijv. boerderijen; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere overnachtingsmogelijkheden). Niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het toestel niet in open lucht.

! Solis of Switzerland AG behält sich das Recht vor, jederzeit technische und optische Veränderungen sowie der Produktverbesserung dienliche Modifikationen vorzunehmen.

Solis of Switzerland SA se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications techniques ou visuelles à l'appareil ainsi que des modifications visant à améliorer le produit.
Solis of Switzerland SA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche o estetiche o volte a migliorare il prodotto.

Solis of Switzerland Ltd reserves the right to technical and design changes as well as modifications for product improvement purposes.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor op ieder moment technische en optische veranderingen alsook wijzigingen voor de verbetering van het product uit te voeren.

! Verfärbungen der Grillplatte und Kratzer sind normale Abnutzungerscheinungen. Dadurch entsteht kein Garantieanspruch.

Les changements de couleur de la plaque de gril et les rayures constituent des signes d'usure normaux. Il est impossible de faire jouer la garantie pour de tels motifs.

Le alterazioni cromatiche della piastra per grigliare e del raschietto sono normali segni di usura. In questo modo, decade qualsiasi diritto alla garanzia.

Discolorations of the griddle and scratches are normal signs of wear and tear. They are not covered by the warranty.

Verkleuring en krabben op de grillplaat zijn normale tekens van slijtage. Hieruit ontstaat ook geen aanspraak op garantie.



Geräteübersicht

Aperçu de l'appareil

Panoramica dell'apparecchio

Appliance Overview

Toesteloverzicht

Hauptschalter

Interrupteur principal

Interruttore principale

Main on/off switch

Hoofdschakelaar

Grillplatte mit 2 einzelnen Heizelementen

Plaque de gril avec 2 éléments individuels chauffants

Piastra per grigliare con 2 elementi riscaldanti singoli

Griddle with 2 individual heating elements

Grillplaat met 2 individuele verwarmingselementen

Abfluss für Öl, Fett etc.

Ecoulement des huiles / graisses, etc.

Deflusso per olio, grasso, ecc.

Drainage for oil, fat etc.

Afvoeling voor olie, vet enz.

Temperaturregler mit

Bereitschaftsanzeige

Régulateur de température avec indicateur de disponibilité

Regolatore della temperatura con indicatore di stand-by

Temperature control with

ready indicator

Temperatuurregelaar met aanduiding 'klaar voor gebruik'

Heizt auf

Chauffe

Scaldato

Heating

Wordt warm

Gewählte Temperatur erreicht

Température choisie atteinte

Temperatura selezionata raggiunta

Selected temperature is reached

Gekozen temperatuur bereikt

! Temperaturregler auf «0»: Anzeigen leuchten grün, aber die Elemente sind nicht beheizt.

Régulateur de température sur «0»: Les indicateurs s'allument en vert, mais les éléments ne sont pas chauffés.

Regolatore di temperatura su «0»: Gli indicatori verdi sono accesi, ma gli elementi non sono caldi.

Temperature control at «0»: indicator light is green but elements are not hot.

Temperatuurregelaar op «0»: lampjes branden groen, maar de elementen zijn niet verwarmd.

Glocke (zum Dünsten/Warmhalten)

Cloche (pour cuire à la vapeur / maintenir au chaud)

Coperchio a campana (per proteggere da polvere / mantenere il calore)

Cover (for steaming / keeping warm)

Cloche (om te garen / warm te houden)

Safrinne

Rainure de récupération des jus

Canale per i liquidi

Juice groove

Sapgoot

Fettauffangschublade

Bac de récupération des graisses

Vaschetta raccogli-grasso

Fat-collecting drawer

Velopvangbak

Kabelaufwicklung

Enroulement cordon

Avvolgimento cavo

Cord wrap

Kabeloproller


Spachtel

Spatules

Spatola

Spatula

Spatel



Vor dem ersten Gebrauch
Avant le premier usage
Prima del primo utilizzo
Before first use
Vóór het eerste gebruik


* Stecker länderspezifisch (Abb. SCHUKO-Stecker)
 Connecteur en fonction des pays (ill.: connecteur SCHUKO)
 Spina specifica del paese (fig. spina SCHUKO)
 Country-specific plug (fig. SCHUKO plug)
 Land-specifieke connector (afb. Euro stekker)

1



Grillplatte feucht abwischen
 Essuyer la plaque de gril avec un chiffon humide
 Pulire la piastra per grigliare con un panno umido
 Wipe griddle with a damp cloth
 Grillplatte vochtig afnemen

2



Gerät einstecken
 Brancher l'appareil
 Inserire la spina nella presa
 Connect appliance to mains
 Steek de stekker in het stopcontact

3



Gerät einschalten
 Allumer l'appareil
 Accendere l'apparecchio
 Switch on appliance
 Apparaat inschakelen

6



Gerät ausschalten
 Arrêter l'appareil
 Spegnere l'apparecchio
 Turn off appliance
 Toestel uitschakelen

7



Gerät ausstecken
 Débrancher l'appareil
 Staccare la spina nella presa
 Disconnect appliance from mains
 Stekker uittrekken

8



Gerät abkühlen lassen
 Laisser refroidir l'appareil
 Lasciar raffreddare l'apparecchio
 Allow appliance to cool
 Toestel laten afkoelen

4



Max. Temperatur einstellen
Régler la température max.
Impostare la temperatura massima
Set max. temperature
Max. temperatuur instellen

5



10 Minuten aufheizen
Faire chauffer pendant 10 minutes
Far scaldare per 10 minuti
Heat up for 10 minutes
10 minuten laten opwarmen



i

Herstellrückstände werden verbrannt. Rauch-/ Geruchsentwicklung möglich – lüften!
Les résidus de fabrication sont carbonisés. Odeur / fumée est possible – ouvrez la fenêtre!
I residui vengono bruciati. È possibile che si sviluppi fumo / odore: aerare!
Manufacturing residue is burnt off. Odors / smoke may develop – open windows!
Fabricagerestanten worden verbrand. Rook- / geurontwikkeling mogelijk – ventileren!

9



Gerät reinigen
Nettoyer l'appareil
Pulire l'apparecchio
Clean appliance
Toestel reinigen

i

Siehe Seite 24
Voir page 24
Vedere pagina 24
See page 24
Zie pagina 24

Anwendung

Utilisation

Applicazione

Operation

Gebruik



Gerät wird heiss – Verbrennungsgefahr!
Appareil devient très chaud – danger de brûlures!
L'apparecchio si scalda – pericolo di ustioni!
Caution! Appliance can get very hot – burn hazard!
Apparaat wordt heet – verbrandingsgevaar!

1		2		3	
Gerät stabil hinstellen Placer l'appareil en position stable Collocare l'apparecchio in posizione stabile Place appliance on a stable surface Apparaat op een stevige ondergrond plaatsen	Grillplatte leicht einölen Huiler légèrement la plaque de gril Oliare leggermente la piastra per grigliare Lightly oil the griddle Grillplatte mit wenig olie insmeren	Gerät einstecken Brancher l'appareil Inserire la spina nella presa Connect appliance to mains Steek de stekker in het stopcontact	*		

6		7		8	
Zutaten zubereiten Préparer les ingrédients Preparazione degli ingredienti Prepare the ingredients Ingrediënten bereiden	Temperatur nach Bedarf regulieren Au besoin: ajuster la température Se necessario, regolare la temperatura Set temperature as required Temperatuur naar behoefte reguleren	Speisereste zwischen Durchgängen mit Spachtel entfernen Eliminer les restes entre les passages à l'aide de la spatule I residui di alimenti fra i passaggi vanno tolti con la spatola Remove leftovers between stages with spatula Verwijder etensresten tussen de doorgangen met een spatel			

* Stecker länderspezifisch (Abb. SCHUKO-Stecker)
Connecteur en fonction des pays (ill.: connecteur SCHUKO)
Spina specifica del paese (fig. spina SCHUKO)
Country-specific plug (fig. SCHUKO plug)
Land-specifieke connector (afb. Euro stekker)

i Heizelemente unabhängig regulierbar
Eléments chauffants réglables de façon indépendante
Elementi riscaldabili regolabili singolarmente
Heating elements are independently adjustable
Verwarmingselementen individueel regelbaar

4




Gerät einschalten
Allumer l'appareil
Accendere l'apparecchio
Switch on the appliance
Apparaat inschakelen

5



Temperatur einstellen, aufheizen
Régler la température, faire chauffer
Impostare la temperatura, far scaldare
Set temperature, heat up
Temperatuur instellen, opwarmen



i Siehe auch Seiten 15 und 20
Voir également les pages 15 et 20
Vedere pagine 15 e 20
See also pages 15 and 20
Zie ook pagina's 15 en 20

9



Fettauffangschublade leeren,
falls voll
Vider le bac de récupération des
graisses s'il est plein
Svuotare la vaschetta raccogli-grasso,
quando è piena
Empty fat-collecting drawer if full
Indien vol, vetopvangbak leegmaken

10



Temperatur auf «0» stellen
Régler la température sur «0»
Impostare la temperatura su «0»
Set temperature to «0»
Temperatuur op «0» zetten

11



Gerät ausschalten, ausstecken
und abkühlen lassen
Arrêter, débrancher et laisser
refroidir l'appareil
Spegnere, staccare la spina e
lasciar raffreddare l'apparecchio
Turn off and disconnect
appliance and allow to cool
Toestel uitschakelen, stekker
uit het apparaat halen en laten
afkoelen

Thermostat

Thermostat

Termostato

Thermostat

Thermostaat

i Schaltet automatisch ein / aus, um die eingestellte Temperatur zu halten
Mise en marche / arrêt automatique pour maintenir la température
Si accende / spegne automaticamente per mantenere la temperatura impostata
Turns on / off automatically to keep chosen temperature
Schakelt automatisch aan / uit om de gewenste temperatuur te behouden



**Max. Temperatur einstellen,
aufheizen**
Régler la température max.,
faire chauffer
**Impostare la temperatura
massima, far scaldare**
Set max. temperature, heat up
**Max. temperatuur instellen,
opwarmen**

**Sobald Temperatur erreicht:
Bereitschaftsanzeige leuchtet grün**
Dès que la température est atteinte:
le témoin vert de l'indicateur de
disponibilité s'allume
**La temperatura viene raggiunta
immediatamente: L'indicatore di
stand-by lampeggia in colore verde**
When the temperature is reached,
the ready light turns green
**Zodra de temperatuur bereikt is:
Indicator licht groen op**

**Temperatur nach Bedarf
regulieren**
Au besoin: ajuster la
température
**Se necessario, regolare la
temperatura**
Set temperature as required
**Temperatuur naar behoeft
reguleren**

Verwendungsmöglichkeiten

Possibilités d'utilisation

Possibilità d'impiego

Possible uses

Mogelijk gebruik

Teppanyaki

Teppanyaki

Teppanyaki

Teppanyaki

Teppanyaki

Die asiatische Art Fleisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Früchte, Eier etc. zuzubereiten. Das Gericht gleich auf dem Grill mit leckeren Saucen oder Marinaden verfeinern. Unter der Glocke Gemüse schenend dünsten oder Zutaten warmhalten. Die unabhängigen regulierbaren Heizzonen unterstützen zudem die parallele Zubereitung verschiedener Zutaten bei unterschiedlichen Temperaturen oder das Braten auf der einen und das Dünsten/Warmhalten auf der anderen Hälfte.

La façon asiatique de cuire la viande, les fruits de mer, les légumes, les fruits, les œufs, etc. Améliorer le plat à même le grill avec des sauces ou des marinades délicieuses. Cuire à la vapeur et à feu doux les légumes sous la cloche ou maintenir au chaud les ingrédients. Les zones chauffantes réglables de façon indépendante permettent également de préparer en parallèle les ingrédients à différentes températures ou de les rôtir sur une moitié de la plaque et de les cuire à la vapeur ou de les maintenir au chaud sur l'autre moitié.

Il modo asiatico per preparare carne, frutti di mare, verdure, frutta, uova, ecc. Migliorare il sapore dei piatti sul grill con salse e marinade saporite. Stufare le verdure o riscaldare le pietanze sotto al coperchio a campana. Le zone riscaldanti regolabili singolarmente consentono inoltre una preparazione contemporanea di diverse portate a temperature differenti, oppure, permette di arrostire da una parte e di stufare, scaldare dall'altra.

The Asian way to prepare meat, seafood, vegetables, fruits, eggs etc. Improve dishes by applying delicious sauces or marinades to dishes while grilling. Under the cover, steam vegetables gently or keep ingredients warm. The independently-adjustable heating zones allow to prepare different ingredients at the same time at different temperatures or to roast on one half and steam/keep warm on the other.

De Aziatische manier om vlees, zeevruchten, groenten, fruit, eieren enz. te bereiden. Het gerecht direct op de grill met lekkere sauzen of marinade verrijken. Onder de cloche, groenten stomen of ingrediënten warm houden. De individueel regelbare zones ondersteunen daarbovenop de parallelle toebereiding van meerdere ingrediënten met verschillende temperaturen of het braden op de ene helft en het stomen / warm houden op de andere helft.

Plancha

Plancha

Plancha

Plancha

Plancha

Grillen auf spanische Art ohne Anbrennen oder Entflammen von Marinaden und Alkohol.

Type de cuisson espagnol sans brûler ni embraser les marinades et l'alcool.

Il modo spagnolo per grigliare senza alcun flambé con alcol o marinate.

Grill Spanish-style without burning marinades or alcohol or setting them on fire.

Grilleren op zijn Spaans zonder aanbranden of ontvlammen van de marinade en alcohol.

Tischgrill

Gril de table

Grill da tavolo

Table grill

Tafelgrill

Fleisch, Würste, Speck, Gemüse etc. direkt am Tisch braten.

Cuire notamment les viandes, les saucisses, la charcuterie et les légumes à même la table.

Carne, salsicce, speck, verdure, ecc. cotte direttamente a tavola.

Roast meat, sausages, bacon, vegetables etc. directly at the table.

Vlees, worst, spek, groenten enz. direct aan tafel bakken.

Tipps und Tricks

Conseils et astuces

Trucchi e suggerimenti

Tips and tricks

Tips en trucs

Geeignete Zutaten

Ingrédients appropriés

Ingredienti adatti

Suitable ingredients

Passende ingrediënten

Kurz zu bratende Fleischsorten: z.B. Rinder-, Schweine-, Kalbsfilet, Pouletbrust etc.
Viandes à cuisson rapide: filet de bœuf, de porc et de veau, blanc de poulet, etc.

Carne con tempo di cottura breve: p.es., filetto di manzo, maiale, agnello, vitello, petto di pollo ecc.

Meat with short roasting time: e.g. filet of beef, pork, calf, chicken breast

Vlees met korte braadtijd: bijv. runds-, varkens-, kalfsvlees, kippenborst enz.

Festfleischige Fischsorten: z.B. Lachs, Kabeljau, Thunfisch etc.

Poissons à chair ferme: saumon, cabillaud, thon, etc.

Pesce a polpa soda: p.es., salmone, merluzzo, tonno ecc.

Fish with solid substance: e.g. salmon, codfish, tuna

Vette vissoorten: bijv. zalm, kabeljauw, tonijn enz.

Meeresfrüchte: z.B. Scampi, Garnelen, Tintenfisch, Jakobsmuscheln etc.

Fruits de mer: scampi, crevettes, seiches, coquilles Saint-Jacques, etc.

Frutti di mare: p.es., scampi, gamberetti, seppie, capesante, ecc.

Seafood: e.g. shrimp, prawn, calamari, scallop

Zeevruchten: bijv. scampi's, garnalen, inktvis, Jakobsschelpen enz.

Gemüse: z.B. Blumenkohl, Spargel, Sojasprossen, Lauch etc.

Légumes: chou-fleur, asperges, pousses de soja, poireau, etc.

Verdure: p.es., cavolfiore, asparagi, germogli di soia, porro ecc.

Vegetables: e.g. cauliflower, asparagus, bean sprouts, leek

Groenten: bijv. bloemkool, asperges, sojascheuten, prei enz.

Früchte: z.B. Ananas, Banane, Apfel etc.

Fruits: ananas, bananes, pommes, etc.

Frutta: p.es., ananas, banane, mele ecc.

Fruits: e.g. pineapple, banana, apple

Vruchten: bijv. ananas, banaan, appel enz.

Anbrennen verhindern

Eviter de brûler les aliments

Evitare il flambé

Avoid scorch

Aanbranden vermijden

Zum Braten geeignetes Öl / Fett verwenden.

Utiliser des huiles ou des graisses adaptées à la cuisson.

Usare l'olio / il grasso indicato per cuocere.

Only use oil / fat that is suitable for roasting.

Gebruik olie / vet geschikt om te braden.

Speisereste zwischen den Durchgängen mit Spachtel entfernen.

Eliminer les restes entre les passages à l'aide d'une spatule.

Togliere i residui di cibo dai passaggi con la spatola.

Remove leftovers between stages with spatula.

Verwijder etensresten tussen de doorgangen met een spatel.

Für saftiges Fleisch
Pour une viande juteuse
Per carni succulente
For juicy meat
Voor sappig vlees



Fleisch ca. 2–3 Minuten auf einer Seite anbraten, erst dann wenden.
Saisir la viande sur un côté pendant 2 à 3 minutes, puis saisir l'autre côté.

Cuocere la carne per circa 2–3 minuti da un lato, quindi girare.

First roast meat approx. 2–3 minutes on one side, then turn.

Vlees ong. 2–3 minuten aanbakken, dan eerst omdraaien.

Fleisch während der Zubereitung nicht einstechen / einschneiden.

Ne pas piquer ni couper la viande pendant la cuisson.

Non tagliare la carne durante la preparazione.

Don't penetrate / cut meat while preparing.

Tijdens de bereiding niet in het vlees prikken / snijden.

Fleisch erst nach der Zubereitung salzen.

Saler la viande uniquement lorsque la cuisson est terminée.

Salare la carne solo una volta pronta.

Do not salt meat until after preparation.

Eerst na de bereiding zout op het vlees doen.

Grosse/dicke Stücke in der Mitte einer Grillplattenhälfte platzieren (größte Hitze).

Poser les grosses/épaisses pièces au centre d'une moitié de la plaque de grill (plus grande chaleur).

I pezzi grossi/spessi devono essere posizionati al centro di una piastra (maggior calore).

Place large / thick pieces in the middle of one of the griddle halves (largest heat).

Plaats grote / dikke stukken in het midden van een van de helften van de grillplaat (grootste hitte).

Zeitmanagement
Gestion du temps
Gestione del tempo
Time management
Tijdmanagement

Zutat mit der längsten Gar- / Bratzeit zuerst zubereiten.

Cuire d'abord l'ingrédient pendant le temps de cuisson maximal.

Preparare gli ingredienti con largo anticipo prima di iniziare a cuocere la pietanza.

First prepare ingredients with longest cooking / roasting time.

Eerst de ingrediënt met de langste gaar- / braadtijd bereiden.

Warmhalten
Maintenir au chaud
Conservazione del calore
Keep warm
Warm houden

Eine Grillhälfte zum Warmhalten mit niedriger Temperatur betreiben und / oder Zutaten mit Glocke zudecken.

Utiliser une moitié du gril pour maintenir au chaud les aliments à basse température et/ou poser la cloche sur les aliments.

Usare una metà del grill per mantenere il calore con temperatura minima e/o per coprire gli ingredienti con il coperchio a campana.

Use one half with low temperature to keep ingredients warm and / or cover it with cover.

Een helft van de grill op lage temperatuur, om warm te houden, gebruiken en / of

ingrediënten met de cloche afdekken.

Reinigung

Nettoyage

Pulizia

Cleaning

Reiniging

! Nur bei gezogenem Netzstecker. Gerät darf nur noch ganz leicht warm sein.
 Uniquement avec la fiche retirée. L'appareil doit être que légèrement tiède.
 Esclusivamente con la spina staccata. L'apparecchio deve essere solo leggermente caldo.
 Always unplug appliance from the wall outlet first. Only heat the appliance slightly.
 Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Het toestel mag alleen nog lauwwarm zijn.

1



Zitronensaft auf leicht warme

Grillplatte geben

Verser le jus de citron sur la plaque de gril légèrement chauffée

Mettere un po' di succo di limone sulla piastra leggermente calda

Put lemon juice on slightly warm griddle

Druppel citroensap op een lichtjes gewarmde grillplaat

2



Grillplatte feucht abwischen

Essuyer la plaque de gril avec un chiffon humide

Pulire la piastra per grigliare con panno umido

Wipe griddle with a damp cloth

Grillplatte vochtig afnemen

3



Fettauffangschublade

entnehmen, leeren

Retirer et vider le bac de récupération des graisses

La vaschetta raccogli-grasso va tolta e svuotata

Remove fat-collecting drawer and empty it

Vetopvangbak verwijderen, leegmaken

Eingebrannte Speisereste

Restes d'aliments incrustés

Residui di cibo bruciati

Burned-in leftovers

Verbrande etensresten

1



Leicht erwärmen, etwas abkühlen lassen

Chauffer légèrement la plaque, laisser refroidir

Scaldare appena, lasciare raffreddare

Warm up gently, allow to cool gently

Licht verwarmen, een beetje laten afkoelen

2



Gerät ausschalten

Arrêter l'appareil

Spegnere l'apparecchio

Turn off appliance

Toestel uitschakelen

i

Siehe Seite 18/19

Voir page 18/19

Vedere pagina 18/19

See page 18/19

Zie pagina 18/19

! Nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden! Gerät nie unter laufendes Wasser halten / im Wasser spülen.
 Ne pas utiliser des produits abrasifs! Ne jamais tenir l'appareil sous l'eau courante / le rincer à l'eau.
 Non usare detergenti abrasivi! Non tenere l'apparecchio sotto l'acqua corrente / non sciacquarlo in acqua.
 Never use abrasive cleaners! Never hold appliance under a running tap or immerse in water.
 Gebruik geen schurende reinigingsproducten! Apparaat nooit onder stromend water houden / met water afwassen.

4



Fettauffangschublade einsetzen
 Insérer le bac de récupération
 des graisses
Inserire la vaschetta raccogli-grasso
 Insert fat-collecting drawer
 Plaats vetopvangbak

5



Kabel aufwickeln
 Enrouler le câble
Avvolgere il cavo
 Wrap cord
 Rol het snoer op

i

Zum Abwischen rauhe
 Schwammseite verwenden
 Utiliser le côté abrasif de
 l'éponge pour essuyer
 Utilizzare la parte più ruvida
 della spugna per pulire
 To wipe off, use the rough side
 of the sponge
 Gebruik de schurende kant van
 de zwam om af te vegen

3



Gerät ausstecken
 Débrancher l'appareil
Staccare la spina nella presa
 Disconnect appliance from mains
 Stekker uittrekken

4



Speisereste mit kaltem Wasser
 einweichen, danach abwischen
 Faire tremper les restes dans de
 l'eau claire et par la suite essuyer
**I residui di cibo vanno lasciati in
 ammollo in acqua calda e tolti**
 Soak leftovers with cold water,
 wipe off afterwards
**Etensresten met koud water
 inweten, daarna afvegen**

5



Gerät abkühlen lassen,
 trocknen
 Laisser refroidir l'appareil et
 sécher
**Far raffreddare l'apparecchio,
 quindi asciugare**
 Allow appliance to cool, dry it
 Toestel laten afkoelen,
 afdrogen

* Stecker länderspezifisch (Abb. SCHUKO-Stecker)
 Connecteur en fonction des pays (ill.: connecteur SCHUKO)
 Spina specifica del paese (fig. spina SCHUKO)
 Country-specific plug (fig. SCHUKO plug)
 Spina specifica del paese (fig. spina SCHUKO)

Teppanyaki-Rezepte

Recettes teppanyaki

Ricette per Teppanyaki

Recipes using the Teppanyaki

Teppanyaki recepten



Meeresfrüchte-Mix

Mélange de fruits de mer

Mix di frutti di mare

Seafood mix

Mix van zeevruchten

- Thunfisch in dünnen Scheiben

Thon en fines tranches

Tonno a fette sottili

Tuna in thin slices

Tonijn in dunne schijven

- Geschälte Garnelen

Crevettes décortiquées

Gamberetti sgusciati

Peeled prawns

Gepelde garnalen

- Geputzte Jakobsmuscheln

Coquilles Saint-Jacques nettoyées

Capesante pulite

Cleaned scallops

Gekuiste Jakobsschelpen

- Sojasprossen

Pousses de soja

Germogli di soia

Bean sprouts

Sojascheuten

- Geschälter grüner Spargel

Asperge verte épluchée

Asparagi verdi pelati

Peeled green asparagus

Geschilde groene asperge

1

Meeresfrüchte auf der leicht geölten Grillfläche anbraten.

Faire revenir les fruits de mer sur la plaque de gril légèrement badigeonnée d'huile.

Cuocere i frutti di mare sulla superficie della griglia leggermente unta.

Roast seafood on lightly oiled griddle.

De zeevruchten aanbakken op het licht geoliede grillvlak.

2

Gemüse dazu geben, auf Wunsch unter Glocke garen.

Ajouter les légumes et les cuire sous la cloche selon les envies.

Aggiungere le verdure. Se si vuole è possibile stufare il tutto sotto a coperchio a campana.

Add vegetables; steam them under the cover if you like.

Groenten bijvoegen, indien gewenst, onder de cloche koken.

3

Nach Belieben mit Teriyaki-Sauce und / oder Zitronensaft bestreichen.

Badigeonner de sauce teriyaki et / ou de jus de citron selon les envies.

Innaffiare con salsa Teriyaki e / o succo di limone.

Spread with Teriyaki sauce and / or lemon juice as desired.

Naar wens met Teriyaki saus en / of citroensap bestrijken.

4

Zuletzt etwas Sojasauce beigegeben und servieren.

Ajouter en dernier un peu de sauce de soja et servir.

Aggiungere un po' di salsa di soia e servire.

End by adding some soy sauce, then serve.

Tot slot een beetje sojasaus bijvoegen en opdienen.

i

Menge nach Belieben und Appetit.

Quantité servie en fonction des envies et de l'appétit.

La quantità dipende solo dal piacere e dall'appetito.

Amount depends on pleasure and appetite.

Hoeveelheid naar wens en eetlust.

Teppanyaki-Rezepte

Recettes teppanyaki

Ricette per Teppanyaki

Recipes using the Teppanyaki

Teppanyaki recepten



Ingwer-Soja-Dip

Sauce au gingembre et au soja

Salsa di soia allo zenzero

Ginger soy dip

Gember-soja dip

- › 100 ml Sojasauce
- 100 ml de sauce de soja
- 100 ml di salsa di soia
- 100 ml soy sauce
- 100 ml sojasaus

- › 4 EL Rotwein
- 4 cuillerées à soupe de vin rouge
- 4 cucchiai di vino rosso
- 4 tablespoons red wine
- 4 el rode wijn

- › 2 TL flüssiger Honig
- 2 cuillerées à café de miel liquide
- 2 cucchiai di miele liquido
- 2 teaspoons liquid honey
- 2 tl vloeibare honing

- › 1 EL Ingwer
- 1 cuillerée à soupe de gingembre
- 1 cucchiaio di zenzero
- 1 tablespoon Ginger
- 1 el gember

- › 2 Knoblauchzehen
- 2 gousses d'ail
- 2 spicchi d'aglio
- 2 cloves of garlic
- 2 knoflookteentjes

1

Ingwer fein reiben.

Râper finement le gingembre.

Grattugiare finemente lo zenzero.

Grind ginger finely.

Gember fijn raspfen.

2

Knoblauchzehen schälen, in kleine Würfel schneiden.

Eplucher les gousses d'ail et les couper en petits dés.

Sbucciare gli spicchi d'aglio e tagliarli a dadini.

Peel cloves of garlic, cut into small cubes.

Knoflookteentjes schillen, in kleine blokjes snijden.

3

Zutaten gut mischen und Dip in Schale füllen.

Bien mélanger les ingrédients et verser la sauce dans une coupe.

Mescolare bene gli ingredienti e versare la salsa in una scodella.

Mix ingredients well and put the dip in a bowl.

Ingrediënten goed mengen en de dip in een schaaltje vullen.

i

Passt auch gut zu Reis.

La sauce accompagne bien le riz.

È perfetto anche per il riso.

Also goes well with rice.

Past ook goed bij rijst.

Tischgrill-Rezepte

Recettes pour grill de table
Ricette per il grill da tavolo
Table grilling recipes
Recepten voor de tafelgrill



French Toast

Pain perdu

French Toast

French Toast

Franse toast



1

Eier mit der Sahne gut verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Bien battre les œufs avec la crème. Relever avec du sel et du poivre.
Sbattere bene le uova insieme alla panna. Condire con sale e pepe.
Whisk eggs and cream well. Season with salt and pepper.
Eieren met de room opkloppen. Breng op smaak met zout en peper.

2

Käse und Kräuter dazu geben, gut mischen.
Ajouter le fromage et les herbes et bien mélanger.
Aggiungere formaggio e spezie e mescolare bene.
Add cheese and herbs, mix well.
Kaas en kruiden toevoegen, goed mengen.

3

Toast beidseitig in Eimasse tauchen.
Plonger les deux côtés du pain grillé dans la masse contenant les œufs.
Immergere il toast da ambo i lati nel composto di uova.
Dip toast into egg on both sides.
Toast an beide zijden in het eimengsel dompelen.

4

Toast auf beiden Seiten bräunen.
Dorer le pain grillé des deux côtés.
Rosolare il toast da ambo i lati.
Brown toast on both sides.
Toast an beide zijden bruin bakken.

i

Toast kann diagonal halbiert werden.
Le pain grillé peut être coupé en deux en diagonale.
Il toast può essere tagliato diagonalmente in due parti.
Toast may be cut in half diagonally.
Toast kan diagonaal gehalveerd worden.

- › 8 Toastscheiben
8 tranches de pain grillé
8 fette di toast
8 toast slices
8 sneden toast

- › 2–3 Eier
2 ou 3 œufs
2–3 uova
2–3 eggs
2–3 eieren

- › 100 ml Sahne
100 ml de crème
100 ml di panna
100 ml cream
100 ml room

- › 100 g geriebener Käse
100 g de fromage râpé
100 g di formaggio grattugiato
100 g grated cheese
100 g geraspte kaas

- › 1 TL fein gehackte Kräuter
1 cuillerée à café d'herbes hachées
1 cucchiaino di spezie finemente tritate
1 teaspoon minced herbs
1 TL fijn gehakte kruiden

Tischgrill-Rezepte

Recettes pour gril de table
Ricette per il grill da tavolo
Table grilling recipes
Recepten voor de tafelgrill



Pouletspiesse

Brochettes de poulet

Spiedini di pollo

Chicken skewers

Kipspiesjes

- › 600 g Pouletbrust
- 600 g de blanc de poulet
- 600 g di petto di pollo
- 600 g chicken breast
- 600 g kippeborst

- › 1 gelbe Peperoni
- 1 poivron jaune
- 1 peperone giallo
- 1 yellow pepper
- 1 gele paprika

- › 1 Zucchetti
- 1 courgette
- 1 zucchini
- 1 courgette
- 1 courgette

- › Holzspiesse
- Brochettes en bois
- Stuzzicadenti lungo
- Wooden skewer
- Houten spiesjes

1

Peperoni gut waschen, entkernen. Zucchetti waschen, Stumpf abschneiden.
Bien laver et épépiner le poivron Laver la courgette et ôter l'extrémité.
Lavare bene il peperone e togliere i semi. Lavare la zucchina ed eliminare le estremità.
Wash pepper and remove pip. Wash courgette and chop the butt off.
Paprika goed wassen, ontkernen. Courgette wassen, stomp puntje afsnijden.

2

Peperoni, Zucchetti und Poulet in gleichgrosse Scheiben schneiden.
Couper le poivron, la courgette et le poulet en tranches égales.
Tagliare il peperone, la zucchina e il pollo a fette uguali.
Cut pepper, courgette and chicken in equal slices.
Paprika, courgette en kip in stukken van gelijke grootte snijden.

3

Zutaten abwechselnd auf Holzspiesse schieben.
Embrocher les ingrédients à tour de rôle.
Inserire gli ingredienti nello stuzzicadenti, alternandoli.
Stick ingredients alternately on skewer.
Ingrediënten afwisselend op de houten spiesjes schuiven.

4

Spiesse braten, nach Belieben würzen, servieren.
Cuire les brochettes, les épicer selon les envies et servir.
Cuocere, condire a piacere, quindi servire.
Roast skewers, season as required and serve.
Spiesjes bakken, op smaak brengen, opdienen.

i

Es eignen sich auch Zwiebeln, Auberginen, Pilze etc.
Il est également possible d'embrocher des oignons, des aubergines, des champignons, etc.
Si possono usare anche cipolle, melanzane, funghi ecc.
Onions, aubergine, mushrooms etc. are also suitable.
Men kan ook uien, aubergines, champignons enz. gebruiken.

Tischgrill-Rezepte

Recettes pour grill de table
Ricette per il grill da tavolo
Table grilling recipes
Recepten voor de tafelgrill



Karamelisierter Fruchtspies

Brochette de fruits caramélisés

Spiedini di frutta caramellata

Caramelised fruit skewer

Gekarameliseerde vruchtenpiesjes

› Früchte nach Belieben

(z. B. Ananas, Apfel, Melone etc.)

Fruits au choix

(p. ex. ananas, pomme, melon, etc.)

Frutta quanto basta

(p.es., ananas, mela, melone ecc.)

Fruits as desired

(e.g. pineapple, apple, melon)

Vruchten zoals gewenst

(bijv. ananas, appel, meloen enz.)

› Puderzucker

Sucre en poudre

Zucchero a velo

Powdered sugar

Poedersuiker

› Holzspiesse

Brochettes en bois

Stuzzicadenti lungo

Wooden skewer

Houten spiesjes

1

Früchte vorbereiten (waschen, schälen, entkernen etc.), schneiden und auf Spiesse stecken.

Préparer les fruits (laver, éplucher, épépiner, etc.), les couper et les embrocher.

Preparare la frutta (lavata, sbucciata, senza semi, ecc.), tagliarla e inserirla nello stuzzicadenti lungo.

Prepare fruits (wash, peel, remove pip etc.), cut an stick on skewer.

Vruchten voorbereiden (wassen, schillen, ontkernen enz.), snijden en op de spiesjes schuiven.

2

Spiesse kurz anbraten.

Cuire brièvement les brochettes.

Rosolarla appena.

Roast skewers shortly.

Spiesjes kort aanbakken.

3

Puderzucker darüber streuen und karamellisieren lassen.

Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser.

Versare sopra lo zucchero a velo e far caramellare.

Spread powdered sugar over the fruits and leave it to caramelise.

Poedersuiker er over heen strooien en laten karamelliseren.

i

Menge nach Belieben und Appetit.

Quantité servie en fonction des envies et de l'appétit

La quantità dipende solo dal piacere e dall'appetito.

Amount depends on pleasure and appetite.

Hoeveelheid naar wens en eetlust.

Plancha-Rezept

Recette pour plancha

Ricetta della Plancha

Plancha recipe

Plancha recept



Knoblauchgarnelen

Crevettes à l'ail

Gamberetti all'aglio

Garlic prawns

Garnalen met knoflook

- › 50 frische Garnelen
50 crevettes fraîches
50 gamberetti freschi
50 fresh prawns
50 verse garnalen

- › 3 Knoblauchzehen
3 gousses d'ail
3 spicchi d'aglio
3 garlic cloves
3 knoflookeentjes

- › 3 EL Olivenöl
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive
3 cucchiai di olio d'oliva
3 tablespoons of olive oil
3 EL olifolie

- › 1 Messerspitze Salz
1 pointe de sel
1 punta di coltello di sale
1 pinch of salt
1 mespunt zout

- › 1 Prise Chilipulver
1 pincée de chili
1 pizzico di peperoncino in polvere
1 pinch of chili powder
1 snufje chilipoeder

1
2

Kopf, Panzer und Darm der Garnelen entfernen. Garnelen waschen und trocknen lassen.

Ôter la tête, la carapace et l'intestin des crevettes. Laver les crevettes et les laisser sécher. Eliminare la testa, il carapace e le budella dei gamberetti. Lavare i gamberetti e lasciarli asciugare.

Remove head, shell and gut of prawns. Wash prawns and let dry.

Verwijder kop, pantser en darmkanaal van de garnalen. Garnalen wassen en laten drogen.

2

Knoblauchzehen in feine Würfel schneiden.

Couper les gousses d'ail en dés fins.

Tagliare gli spicchi l'aglio a dadini.

Cut garlic cloves into small cubes.

Knoflookeentjes in kleine blokjes snijden.

3

Knoblauch, Olivenöl, Salz und Chilipulver mischen, Garnelen damit marinieren und ca. 1 Stunde ziehen lassen.

Mélanger l'ail, l'huile d'olive, le sel et la poudre de chili, faire mariner les crevettes et les faire infuser pendant environ 1 heure.

Mescolare aglio, olio d'oliva, sale e peperoncino in polvere, quindi marinare i gamberetti e lasciarli insaporire per circa 1 ora.

Mix garlic, olive oil, salt and chili powder, marinate the prawns with it and let it steep for approx. 1 hour.

Knoflook, olifolie, zout en chilipoeder mengen, garnalen hiermee marineren en ong. 1 uur laten trekken.

4

Garnelen auf Grill verteilen und auf beiden Seiten bräunen.

Répartir les crevettes sur le gril et les dorner des deux côtés.

Distribuire i gamberetti sulla griglia e cuocerli da ambo i lati.

Spread the prawns on the grill and brown on both sides.

Garnalen op de grill verdelen en op beide zijden goudbruin laten worden.



Entsorgung Mise au rebut Smaltimento Disposal Afvalverwijdering

Hinweise zur ordnungsgemässen Entsorgung des Produkts gemäss EU-Richtlinie 2002/96/EC

Gerät nicht als normalen Haushaltsabfall entsorgen. Zu örtlicher Abfallsammelstelle/Händler bringen. Getrennte Entsorgung von elektrischen/elektronischen Geräten vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit und ermöglicht die erneute Nutzung und Rezyklierung der Komponenten mit bedeutenden Energie- und Rohstoffeinsparungen. Um die Verpflichtung zur ordnungsgemässen Entsorgung des Geräts deutlich hervorzuheben, ist es mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.

Remarques relatives à la mise au rebut du produit conformément à la directive de l'Union Européenne 2002/96/CE

Ce produit doit être détruit séparément des ordures ménagères. Apporter l'appareil à un centre local de collecte/chez un revendeur. L'élimination séparée d'appareils électriques/électroniques permet d'éviter les éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé et permet la réutilisation et de recyclage des composants ainsi que des économies d'énergie et de matières premières significatives. Afin d'attirer clairement l'attention sur l'obligation d'élimination réglementaire de l'appareil, celui-ci porte un symbole représentant un conteneur à ordures barré.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto conformemente alla direttiva UE 2002/96/EC

L'apparecchio non rientra tra i normali rifiuti domestici e va smaltito presso l'apposito centro di raccolta locale/il rivenditore. Lo smaltimento differenziato di apparecchiature elettriche/elettroniche consente di evitare possibili danni all'ambiente e alla salute, nonché il riutilizzo e il riciclo dei componenti. Ciò si traduce in un considerevole risparmio di energia e materie prime. Per sottolineare con chiarezza l'obbligo di regolare smaltimento, l'apparecchio è contrassegnato con il simbolo di un contenitore per rifiuti sbarrato.

Information on proper disposal of product acc. to EU Directive 2002/96/EC

Do not dispose of appliance in household waste. Take it to a local waste collection point/retailer. Separate disposal of electrical/electronic appliances prevents possible negative effects for the environment and health and allows for the reuse and recycling of components under considerable savings in energy and raw material consumption. To emphasise the responsibility of the appliance's owner to dispose of it as required by law, the appliance is marked with a crossed out waste bin symbol.

Aanwijzingen voor een reglementaire afvalverwijdering van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC

Het toestel is geen normaal huishoudelijk afval. Breng het naar de plaatselijke verzamelplaats/handelaar. Een aparte recyclage van elektrische/elektronische toestellen vermindert eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Op die manier kunnen de componenten ook opnieuw gebruikt en gerecycleerd worden met beduidende bezuinigingen op het vlak van energie en grondstoffen. Om er duidelijk op te wijzen dat het toestel op een reglementaire manier als afval wordt verwijderd, is het met het symbool van een doorstreepte afvalcontainer gekenmerkt.

Wenn Sie dieses Gerät ausserhalb der Schweiz gekauft haben, wenden Sie sich bitte für sämtliche diesen Apparat betreffenden Auskünfte an Ihre Verkaufsstelle oder besuchen Sie uns auf www.solis.com.

Si vous avez acheté cet appareil en dehors de la Suisse, veuillez vous adresser pour tout renseignement relatif à cet appareil à votre point de vente ou visitez-nous sur notre site Web www.solis.com.

Se l'apparecchio è stato acquistato al di fuori della Svizzera, per qualsiasi informazione relativa all'apparecchio stesso rivolgersi al proprio punto di vendita o consultare il sito www.solis.com.

If you bought this outside of Switzerland, please contact your retailer for all relevant information regarding this appliance or visit us at our website www.solis.com.

Als u dit toestel niet in Zwitserland hebt gekocht, neem dan voor meer informatie contact op met het verkooppunt of kijk op www.solis.com.



SOLIS HELPLINE: 044 874 64 14

(Nur für Kundinnen und Kunden in der Schweiz)
(Uniquement pour les clientes/clients en Suisse)
(Riservato ai clienti in Svizzera)
(Only for customers in Switzerland)
(Alleen voor klanten in Zwitserland)

Dieser Artikel zeichnet sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sollte aber trotzdem einmal eine Funktionsstörung auftreten, rufen Sie uns einfach an. Oftmals lässt sich nämlich eine Panne mit dem richtigen Tipp oder Kniff unkompliziert und einfach wieder beheben, ohne dass Sie das Gerät gleich zur Reparatur einschicken müssen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Cet article se distingue par sa longévité et sa fiabilité. Si un dysfonctionnement devait tout de même survenir, appelez-nous tout simplement. Il arrive souvent qu'une panne soit facile à réparer sans difficulté grâce au bon conseil et à la bonne astuce, sans que l'appareil ne doive être envoyé chez un réparateur. Nous vous conseillons et vous aidons volontiers.

Durata e affidabilità sono tratti distintivi di questo articolo. Se ciò nonostante dovesse verificarsi una disfunzione, vi preghiamo di telefonarci. Spesso infatti è possibile risolvere un problema in maniera semplice e rapida attuando il giusto trucco o consiglio, senza che sia necessario inviare l'apparecchio in riparazione. I nostri esperti sono a vostra disposizione.

This product is known for its longevity and reliability. However, in case of any malfunction, please give us a ring. In most cases, a malfunction can be rectified with a simple tip or trick without having to send in the appliance for repair. We are happy to advise and help you.

Dit artikel heeft een lange levensduur en is betrouwbaar. Als er zich storingen voordoen, neem dan contact met ons op. Dikwijls kan een storing met de juiste tip op een eenvoudige manier verholpen worden zonder dat u het toestel meteen opstuurt voor reparatie. We staan u bij met raad en daad.

Solis of Switzerland AG

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
Phone +41 44 874 64 64 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com