

CONNECTION MODE

Wired mode connection method:

🕂 VORKEHRUNGEN

hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden

..

DESCRIPTION

DE LA FONCTION

DU BOUTON

1 : Bouton gauche

3 : bouton du milieu

4 · touche avant

5 : Touche Retour

10: Interface de type C

6 : Cycle PPP

2 : Clic droit

2.4G Empfänger*1 Draht*1

1 Legen Sie die Maus nicht in eine offene Flamme

Gewalt gegen das Drücken der Maus ist verboter

Maus*1

6

10

•

•

 \equiv

Flüssigkeit zu besprühen

A Zerlegen Sie die Maus nicht

PACKLISTE

nection metho

-H-

Ī


03

→

- Conseils: 1. Mode veille (1) La souris entre immédiatement en sommeil léger après avoir cessé de fonctionner (2) La souris entre en sommeil profond sans aucune opération pendant 10 minutes. 2. Méthode de réveil par le sommeil (1) Sommeil profond, appuyoz sur la touche pour vous réveiller.
 - (2) Sommell protona, appuyez sur la toucne pour vous reveiller.
 3. Connexion matérielle: insérez la prise USB du produit dans le port U supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, le coin inf fordinateur affichera une invite d'installation automatique du matériel).

7: appuyez brièvement sur le commutateur de canal Bluetooth/ longuement sur les 3 secondes pour forcer la clé de code

8: bascule d'alimentation (2.4G-OFF-Bluetooth) 9: Compartiment de rangement du récepteur



19

