

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur | Benutzerhandbuch

Drone

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use

Lire les instructions avant l'utilisation

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung



Veiligheidsinstructies

- Het is verboden drones te gebruiken binnen 5000 meter van een start- en landingsbaan om de veiligheid van luchtvaartradiostations te garanderen. Als de overheid bepaalde gebieden aanwijst, moet je het gebruik van modelafstandsbedieningen tijdelijk stoppen. Vlieg alleen bij goed, windstil weer en vermijd extreme omstandigheden zoals hitte, sterke wind of regen. Kies een open ruimte en houd altijd een veilige afstand van mensen, dieren, en obstakels.
- Nadat je de drone hebt gestart, mag je geen contact maken met de snel draaiende onderdelen van de drone.
- Raak de batterij en motor niet aan tijdens of na het gebruik van de drone, omdat ze heet kunnen zijn. Laat ze 30 minuten afkoelen om verbranding te voorkomen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal van de LEDs om te voorkomen dat ogen worden aangetast.

Totaalpakket

- 1x Drone met luxe opbergkoffer
- 1x Controller
- 2x Oplaadbare accu (Inclusief usb-kabel)
- 4x Reserve propellers (inclusief schroevendraaier)
- 1x Handleiding


Overzicht afstandsbediening



Hoe te gebruiken?

Vorbereiding:


1. Controleer voor je vlucht of de vleugels correct zijn geïnstalleerd. Kijk naar de onderstaande foto voor de juiste plaatsing.
2. Je kunt de vleugels eenvoudig zelf vervangen met de meegeleverde schroevendraaier en schroefjes. (Ook kunnen er afzonderlijk vleugels bijbesteld worden.)



3. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan en verbind deze met de accu. Als het lampje rood brand is de accu aan het opladen. Als er geen lampje brand is de accu vol. (extra accu's kunnen afzonderlijk besteld worden.)

Gebruik

1. Plaats een van de meegeleverde accu's onderaan de drone totdat deze vastklikt.
2. Klap de vier vleugels uit en zet de drone op een veilige, open plek.
3. Klap de meegeleverde afstandsbediening uit en zorg dat deze volledig is opgeladen met de oplaadkabel. Kijk naar de onderstaande afbeelding om de afstandsbediening gereed te maken.



Volg deze stappen om verbinding te maken met de bijbehorende app:

1. Download de RX Drone-app in de Appstore/Playstore. Of scan de QR code hieronder.

Playstore:



Appstore:



2. Verbind in de WIFI-instellingen van je telefoon met het netwerk van de drone (zichtbaar als de drone aanstaat)
3. Open de app om de verbinding te controleren. Bij een succesvolle verbinding verschijnt de naam van de drone in het grijze vakje onderin.

Drone kaliberen buitenshuis

1. Zet de drone aan en plaats deze op een vlakke ondergrond. Sta achter de drone, zodat de voorkant naar voren wijst.
2. Zet de afstandsbediening aan.

3. Koppel de afstandsbediening aan de drone door de linker joystick één keer omhoog en dan omlaag te duwen. Na een piep is de koppeling voltooid.
4. Druk op de geomagnetische kalibratieknop (FIG. 1). Als het led-licht begint te knipperen, draai je de drone 3 keer horizontaal met de klok mee (FIG. 2) tot je een geluid hoort. De horizontale kalibratie is klaar.
5. Draai de drone vervolgens 3 keer verticaal met de klok mee (FIG. 3) tot je opnieuw een geluid hoort. De verticale kalibratie is voltooid.



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

6. Plaats de drone horizontaal op de grond en wacht tot de afstandsbediening minimaal 8 GPS-satellieten heeft gevonden (AFB. 1). Vindt de afstandsbediening geen satellieten? Verplaats de drone of wacht even. Als de afstandsbediening een geluid maakt, is de GPS-zoekopdracht voltooid.



AFB. 1

7. Druk op de ontgrendelknop op de afstandsbediening om de drone klaar te maken voor opstijgen.
8. Ontgrendel de drone door op de "ontgrendelen"-knop te drukken (FIG 1). De vier propellers beginnen dan gelijkmatig te draaien. Gebruik de joysticks om de drone langzaam te laten opstijgen. Let op: de linker joystick regelt de verticale stijging en de rechter joystick de horizontale beweging.





FIG. 1

Drone kaliberen binnenshuis

Kalibreer de drone zoals hierboven beschreven. Houd daarna de GPS-knop enkele seconden ingedrukt tot de afstandsbediening "GPS OFF" aangeeft. De GPS is nu uitgeschakeld en de drone is klaar voor indoorvluchten.


Afstelling van de versnelling

De drone start standaard in een langzame versnelling. Terwijl de drone in de lucht is, kun je de snelheid aanpassen met de snelheidsknop (FIG 2). Draai naar rechts voor de tweede versnelling (de afstandsbediening piept twee keer) en naar rechts voor de derde versnelling (piept drie keer). Draai naar links om terug te schakelen naar de tweede of eerste (lage) versnelling.




Instellen van de camerahoek

De camerahoek kan tijdens de vlucht worden aangepast met de instelknop (FIG 3).



Knop voor terugkeer

Tijdens de vlucht druk je op de functietoets (FIG 5) en de drone zal automatisch stijgen of dalen tot 50 meter, terugkeren en landen op de opstijglocatie.



Obstakel-ontwijkingsmodule (optionele accessoire)

De obstakel-ontwijkingsmodule helpt de drone om objecten te herkennen, botsingen te vermijden en automatisch weg te sturen van obstakels.

Installatie:

- Schakel de drone uit.
- Trek het klepje aan de bovenkant van de drone eraf. (Nodig om een afbeelding te maken zodat het extra duidelijk is waar het klepje precies ligt.)
- Klik de module op de bovenkant van de drone.
- Zorg dat de connector goed aansluit
- Zet de drone aan, de module licht vanzelf op

De module werkt automatisch zodra het stroom krijgt. Het is geschikt voor zowel binnen en buiten gebruik.

Let op:

- Deze module voorkomt niet elke botsing.
- Houd altijd zelf handmatig de controle.
- In fel zonlicht kan herkenning slechter werken.

Funcities in de app

In de drone-app kun je verschillende functies bedienen door op het dronelogo te klikken. Van daaruit kun je de volgende functies regelen:

Kalibratiemodus	Switch camera	180 graden flip
VR-modus	Snelheid aanpassen	Waypoint markeren
Multipoint markeren	Circle-modus	Volg-modus
Headless-modus	Gebaren-modus	Muziek-modus
Filters toepassen	Roteren	PTZ
Drone zoeken	Panoramafunctie	


Ook kun je vanuit de app de drone:

1. Ontgrendelen
2. Laten opstijgen
3. Video's laten opnemen
4. Foto's laten maken
5. Terug laten keren
6. Een noodstop laten maken
7. Via uw smartphone bedienen


Kennisgeving

Milieu & Recycling

Mobius Lus

 Dit product (of de verpakking) is recyclebaar. Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman-logo

 Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene punt

 Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

WEEE logo



Dit product is gemarkeerd met het WEEE-symbool en mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Europese richtlijnen

CE CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

RoHS

RoHS Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn, die het gebruik van gevaarlijke in elektrische en elektronische apparaten beperkt. Dit draagt bij aan een milieuvriendelijkere en veiligere verwerking na gebruik.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance
KvK: 85524271
BTW nr: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland



Safety Instructions

- It is forbidden to use drones within 5000 meters of a runway to ensure the safety of aviation radio stations. If the government designates certain areas, you should temporarily stop using model remotes. Only fly in good, windless weather and avoid extreme conditions such as heat, strong winds or rain. Choose an open space and always keep a safe distance from people, animals, and obstacles.
- After starting the drone, do not make contact with the drone's fast-spinning parts.
- Do not touch the battery and motor during or after using the drone, as they may be hot. Let them cool for 30 minutes to prevent burning.
- Do not look directly into the light beam of the LEDs to avoid affecting eyes.

Total package

- 1x Drone with luxury storage case
- 1x Controller
- 2x Rechargeable battery (Including USB cable)
- 4x Spare propellers (including screwdriver)
- 1x Manual

Remote Control Overview




1.	Aerial	2.	Return Key
3.	GPS switch	4.	Left stick
5.	On/off switch	6.	Digital screen
7.	Phone holder	8.	Geomagnetic calibration

9.	Gyroscopic calibration	10.	Right stick
11.	(Un)lock	12.	Status indicator
13.	Headless indicator	14.	GPS indicator
15.	Charging indicator	16.	Number of satellites
17.	GPS on/off	18.	Flight altitude
19.	Battery	20.	Throttle left
21.	Throttle right	22.	Distance
23.	Flight speed	24.	Photo/video
25.	Camera correction	26.	Headless mode

How to use?

Preparation:


1. Before your flight, check that the wings are installed correctly. Look at the photo below for the correct placement.
2. You can easily replace the wings yourself with the included screwdriver and screws. (Wings can also be ordered separately.)



3. Plug in the included USB cable and connect it to the battery. If the light is red, the battery is charging. If no light is on, the battery is full. (Additional batteries can be ordered separately.)

Use

1. Place one of the included batteries at the bottom of the drone until it clicks into place.
2. Unfold the four wings and place the drone in a safe, open place.
3. Unfold the included remote and make sure it is fully charged with the charging cable. Look at the image below to get the remote control ready.



To connect to the companion app, follow these steps:

1. Download the RX Drone app from the Appstore/Playstore. Or scan the QR code below.



2. In your phone's WIFI settings, connect to the drone's network (visible when the drone is on)
3. Open the app to check the connection. Upon successful connection, the name of the drone will appear in the gray box at the bottom.

Drone caliber outdoors

1. Turn on the drone and place it on a flat surface. Stand behind the drone so that the front is facing forward.
2. Turn on the remote control.

3. Pair the remote control with the drone by pushing the left stick up once and then down. After a beep, the pairing is complete.
4. Press the geomagnetic calibration button (FIG. 1). When the LED light starts flashing, rotate the drone horizontally clockwise 3 times (FIG. 2) until you hear a sound. The horizontal calibration is done.
5. Then rotate the drone vertically clockwise 3 times (FIG. 3) until you hear a sound again. The vertical calibration is complete.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

6. Place the drone horizontally on the ground and wait for the remote controller to find at least 8 GPS satellites (FIG. 1). Doesn't the remote control find satellites? Move the drone or wait a moment. If the remote makes a sound, the GPS search is complete.



AFB.1

7. Press the release button on the remote control to prepare the drone for takeoff.
8. Unlock the drone by pressing the "unlock" button (FIG 1). The four propellers then start to rotate evenly. Use the joysticks to slowly make the drone take off. Note: The left stick controls the vertical rise and the right stick controls the horizontal movement.





FIG. 1

Drone calibration indoors

Calibrate the drone as described above. Then press and hold the GPS button for a few seconds until the remote control indicates "GPS OFF". The GPS is now turned off and the drone is ready for indoor flights.


Gear adjustment

The drone starts in a slow gear by default. While the drone is in the air, you can adjust the speed using the speed button (FIG 2). Turn right for second gear (the remote will beep twice) and right for third gear (will beep three times). Turn left to shift back to second or first (low) gear.




Setting the camera angle

The camera angle can be adjusted during flight using the adjustment knob (FIG 3).



Return button

During the flight, press the function key (FIG 5) and the drone will automatically ascend or descend to 50 meters, return and land at the take-off location.



Obstacle Avoidance Module (optional accessory)

The obstacle avoidance module helps the drone to recognize objects, avoid collisions and automatically steer away from obstacles.

Installation:

- Turn off the drone.
- Pull off the cover on the top of the drone.
(Needed to make an image so that it is extra clear where the cover is exactly.)
- Click the module onto the top of the drone.
- Make sure the connector is properly connected
- Turn on the drone, the module will light up by itself

The module works automatically as soon as it receives power. It is suitable for both indoor and outdoor use.

Please note:

- This module does not prevent every collision.
- Always keep manual control yourself.
- In bright sunlight, recognition can work worse.

In-app features

In the drone app, you can control various functions by clicking on the drone logo. From there, you can control the following functions:

Calibration mode	Switch camera	180 degree flip
VR mode	Adjusting speed	Waypoint marking
Multipoint marking	Circle Mode	Follow mode
Headless mode	Gesture mode	Music mode
Apply filters	Rotate	PTZ
Drone search	Panorama function	

You can also use the drone from the app:

1. Unlock
2. Let it take off
3. Have videos recorded
4. Have photos taken
5. Return
6. Emergency stop
7. Control via your smartphone

Notice

Environment & Recycling

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman logo



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct Waste management.

Green dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of Packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct Waste management.

WEEE logo



This product is marked with the WEEE symbol and should not be used with the usual household waste. Hand it in at an authorized collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

European directives

CE CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European Directives. Learn more about compliance and Technical documentation is available on request available.

RoHS

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company information

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chamber of Commerce: 85524271
VAT no: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Netherlands


Instructions de sécurité

- Il est interdit d'utiliser des drones à moins de 5000 mètres d'une piste afin d'assurer la sécurité des stations radio aériennes. Si le gouvernement désigne certaines zones, vous devriez temporairement arrêter d'utiliser des télécommandes modèles. Ne volez que par beau temps sans vent et évitez des conditions extrêmes comme la chaleur, les vents forts ou la pluie. Choisissez un espace ouvert et gardez toujours une distance de sécurité avec les personnes, les animaux et les obstacles.
- Après avoir démarré le drone, ne touchez pas les parties qui tournent rapidement du drone.
- Ne touchez pas à la batterie et au moteur pendant ou après l'utilisation du drone, car ils peuvent être chauds. Laissez-les refroidir 30 minutes pour éviter les brûlures.
- Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux des LED pour éviter d'affecter les yeux.

Package complet

- 1x Drone avec étui de rangement de luxe
- Manette 1x
- 2x batterie rechargeable (Y compris le câble USB)
- 4x Hélices de rechange (y compris un tournevis)
- Manuel 1x

Aperçu de la télécommande




1.	Aérien	2.	Clé de retour
3.	Commutateur GPS	4.	Manche gauche
5.	Interrupteur marche/arrêt	6.	Écran numérique
7.	Porte-téléphone	8.	Étalonnage géomagnétique
9.	Étalonnage gyroscopique	10.	Stick droit
11.	(Dé)verrouillage	12.	Indicateur de statut
13.	Clignotant sans tête	14.	Indicateur GPS
15.	Indicateur de charge	16.	Nombre de satellites
17.	GPS activé/désactivé	18.	Altitude de vol
19.	Pile	20.	Gaz à gauche
21.	Accélérateur à droite	22.	Distance
23.	Vitesse de vol	24.	Photo/vidéo
25.	Correction de caméra	26.	Mode sans tête

Comment utiliser ?

Préparation:


1. Avant votre vol, vérifiez que les ailes sont correctement installées. Regardez la photo ci-dessous pour trouver le bon emplacement.
2. Vous pouvez facilement remplacer les ailes vous-même avec le tournevis et les vis inclus. (Les ailes peuvent aussi être commandées séparément.)



3. Branchez le câble USB inclus et branchez-le à la batterie. Si le voyant est rouge, la batterie est en charge. Si aucune lumière n'est allumée, la batterie est pleine. (Des piles supplémentaires peuvent être commandées séparément.)

Utiliser

1. Placez une des piles incluses au fond du drone jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Dépliez les quatre ailes et placez le drone dans un endroit sûr et ouvert.
3. Dépliez la télécommande fournie et assurez-vous qu'elle est bien chargée avec le câble de charge. Regardez l'image ci-dessous pour préparer la télécommande.



Pour vous connecter à l'application compagne, suivez ces étapes :

1. Téléchargez l'application RX Drone depuis l'Appstore/Playstore. Ou scannez le code QR ci-dessous.



2. Dans les paramètres WIFI de votre téléphone, connectez-vous au réseau du drone (visible lorsque le drone est allumé)
3. Ouvrez l'application pour vérifier la connexion. En cas de connexion réussie, le nom du drone apparaît dans la case grise en bas.

Calibre drone en extérieur

1. Allumez le drone et posez-le sur une surface plane. Placez-vous derrière le drone de façon à ce que l'avant soit orienté vers l'avant.
2. Allumez la télécommande.

3. Associez la télécommande au drone en poussant le stick gauche une fois vers le haut puis vers le bas. Après un bip, l'association est complète.
4. Appuyez sur le bouton de calibration géomagnétique (FIG. 1). Lorsque la lumière LED commence à clignoter, faites pivoter le drone horizontalement dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois (FIG. 2) jusqu'à entendre un bruit. La calibration horizontale est terminée.
5. Ensuite, faites pivoter le drone verticalement dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois (FIG. 3) jusqu'à entendre à nouveau un son. La calibration verticale est terminée.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

6. Placez le drone horizontalement au sol et attendez que la télécommande trouve au moins 8 satellites GPS (FIG. 1). La télécommande ne détecte-t-elle pas les satellites ? Bouge le drone ou attends un instant. Si la télécommande émet un bruit, la recherche GPS est terminée.



AFB.1

7. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande pour préparer le drone au décollage.
8. Déverrouillez le drone en appuyant sur le bouton « déverrouiller » (FIG 1). Les quatre hélices commencent alors à tourner de manière régulière. Utilisez les joysticks pour faire décoller lentement le drone. Note: Le stick gauche contrôle la montée verticale et le stick droit contrôle le mouvement horizontal.




FIG. 1

Étalonnage par drone en intérieur


Calibrez le drone comme décrit ci-dessus.

Ensuite, appuyez et maintenez le bouton GPS pendant quelques secondes jusqu'à ce que la télécommande indique « GPS DÉSACTIVÉ ». Le GPS est maintenant éteint et le drone est prêt pour des vols en intérieur.

Réglage des vitesses


Le drone démarre par défaut en vitesse lente.

Lorsque le drone est en l'air, vous pouvez ajuster la vitesse en utilisant le bouton de vitesse (FIG 2). Tournez à droite pour la deuxième vitesse (la télécommande bipet deux fois) et à droite pour la troisième (bip trois fois). Tournez à gauche pour repasser en deuxième ou première (basse) vitesse.




Réglage de l'angle de caméra

L'angle de la caméra peut être ajusté en vol à l'aide du bouton de réglage (FIG 3).



Bouton retour

Pendant le vol, appuyez sur la touche fonction (FIG 5) et le drone montera ou descendra automatiquement à 50 mètres, reviendra et atterrira au point de décollage.



Module d'évitement d'obstacles (accessoire optionnel)

Le module d'évitement des obstacles aide le drone à reconnaître les objets, éviter les collisions et à s'éloigner automatiquement des obstacles.

Installation:

- Éteins le drone.
- Enlève la housse du dessus du drone. (Il fallait créer une image pour que ce soit encore plus clair où se trouve exactement la couverture.)
- Cliquez sur le module sur le dessus du drone.
- Assurez-vous que le connecteur est bien connecté
- Allume le drone, le module s'allumera tout seul

Le module fonctionne automatiquement dès qu'il reçoit de l'alimentation. Il convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Veillez noter:

- Ce module ne prévient pas toutes les collisions.
- Gardez toujours le contrôle manuel vous-même.
- En plein soleil, la reconnaissance peut être pire.

Fonctionnalités intégrées à l'application

Dans l'application drone, vous pouvez contrôler différentes fonctions:

Mode d'étalonnage	Caméra à commuter	Retournement à 180 degrés
Mode VR	Ajustement de la vitesse	Marquage des points de passage
Marquage multipoint	Mode cercle	Mode Follow
Mode sans tête	Mode geste	Mode musique
Appliquer des filtres	Tourner	PTZ
Recherche par drone	Fonction panorama	


Via l'application:

1. Ouvrir
2. Laisse-le décoller
3. Faites enregistrer des vidéos
4. Faites prendre des photos
5. Rendre
6. Arrêt d'urgence
7. Contrôle via votre smartphone


Remarquer

Environnement et Recyclage

Boucle de Mobius

 Ce produit (ou son emballage) est recyclable. Jette-le selon le local Réglementations sur le recyclage.

Logo Triman

 Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collection séparée. Suivez le local Exigences de recyclage pour la correction Gestion des déchets.

Point vert

 Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour le Collecte, tri et recyclage de Déchets d'emballage. Vérifiez le local Directives de recyclage pour le bon Gestion des déchets.

Logo WEEE



Ce produit est marqué avec le WEEE et ne doivent pas être utilisés avec l'habitude déchets ménagers. Remettez-le à un point de collecte autorisé pour Recyclage de l'électricité et de l'électronique équipement.

Directives européennes

CE Le marquage CE sur ce produit indique que elle est conforme à l'Européen pertinent Directives. En savoir plus sur la conformité et La documentation technique est disponible sur demande disponible.

RoHS

RoHS Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS, qui restreint l'utilisation de produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques. Cela contribue à un traitement plus respectueux de l'environnement et plus sûr après usage.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous consentez à cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, précises et à jour dans le manuel et sur les pages web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou des informations incorrectes, veuillez contacter le service client de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétion ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

Informations sur l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chambre de commerce: 85524271
N° de TVA: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas


Sicherheitsanweisungen

- Es ist verboten, Drohnen innerhalb von 5000 Metern um eine Startbahn einzusetzen, um die Sicherheit von Luftfahrtfunkstationen zu gewährleisten. Wenn die Regierung bestimmte Gebiete bestimmt, solltest du vorübergehend aufhören, Modellfernbedienungen zu verwenden. Fliegen Sie nur bei gutem, windruhigem Wetter und vermeiden Sie extreme Bedingungen wie Hitze, starker Wind oder Regen. Wählen Sie einen offenen Bereich und halten Sie stets einen sicheren Abstand zu Menschen, Tieren und Hindernissen.
- Nachdem Sie die Drohne gestartet haben, sollten Sie nicht mit den schnell rotierenden Teilen der Drohne in Kontakt treten.
- Berühren Sie die Batterie und den Motor während oder nach der Nutzung der Drohne nicht, da sie heiß sein können. Lass sie 30 Minuten abkühlen, um ein Verbrennen zu verhindern.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LEDs, um die Augen nicht zu beeinträchtigen.

Gesamtpaket

- 1x Drohne mit luxuriösem Aufbewahrungskoffer
- 1x Controller
- 2x wiederaufladbarer Akku (inklusive USB-Kabel)
- 4x Ersatzpropeller (einschließlich Schraubendreher)
- 1x Manuell

Übersicht zur Fernsteuerung




1.	Antenne	2.	Rückgabeschlüssel
3.	GPS-Schalter	4.	Linker Stick
5.	Ein/aus-Schalter	6.	Digitaler Bildschirm
7.	Telefonhalter	8.	Geomagnetische Kalibrierung
9.	Gyroskopische Kalibrierung	10.	Rechter Stick
11.	(Un)lock	12.	Statusanzeiger
13.	Kopfloser Indikator	14.	GPS-Anzeiger
15.	Ladeanzeige	16.	Anzahl der Satelliten
17.	GPS an/aus	18.	Flughöhe
19.	Batterie	20.	Gas links
21.	Gas nach rechts	22.	Abstand
23.	Fluggeschwindigkeit	24.	Phote/Video
25.	Kamerakorrektur	26.	Kopfloser Modus

Wie benutzt man?

Präparat:


1. Überprüfen Sie vor Ihrem Flug, ob die Flügel richtig installiert sind. Sehen Sie sich das Foto unten für die richtige Platzierung an.
2. Du kannst die Flügel problemlos selbst mit dem mitgelieferten Schraubendreher und den Schrauben austauschen. (Flügel können auch separat bestellt werden.)



3. Stecke das mitgelieferte USB-Kabel ein und schließe es an den Akku an. Wenn die Leuchte rot ist, lädt der Akku. Wenn kein Licht leuchtet, ist der Akku voll. (Zusätzliche Batterien können separat bestellt werden.)

Gebrauchen

1. Setze einen der mitgelieferten Batterien unten auf die Drohne, bis er einrastet.
2. Klappen Sie die vier Flügel aus und legen Sie die Drohne an einen sicheren, offenen Ort.
3. Falte die mitgelieferte Fernbedienung aus und stelle sicher, dass sie mit dem Ladekabel vollständig geladen ist. Sehen Sie sich das untenstehende Bild an, um die Fernbedienung vorzubereiten.



Um sich mit der Begleit-App zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

1. Laden Sie die RX Drone App aus dem Appstore/Playstore herunter. Oder scannen Sie den QR-Code unten.



2. In den WLAN-Einstellungen deines Handys verbinde dich mit dem Netzwerk der Drohne (sichtbar, wenn die Drohne aktiv ist).
3. Öffne die App, um die Verbindung zu überprüfen. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Name der Drohne im grauen Feld am unteren Rand.

Drohnenkaliber im Freien

1. Schalte die Drohne ein und stelle sie auf eine ebene Oberfläche. Stellen Sie sich hinter die Drohne, sodass die Vorderseite nach vorne zeigt.
2. Schalte die Fernbedienung ein.
3. Koppele die Fernbedienung mit der Drohne, indem du den linken Stick einmal nach oben und dann nach unten drückst. Nach einem Piepton ist die Paarung abgeschlossen.
4. Drücken Sie den geomagnetischen Kalibrierungsknopf (ABB. 1). Wenn das LED-Licht zu blinken beginnt, drehen Sie die Drohne horizontal dreimal im Uhrzeigersinn (ABB. 2), bis Sie ein Geräusch hören. Die horizontale Kalibrierung ist durchgeführt.
5. Dann drehe die Drohne dreimal vertikal im Uhrzeigersinn (ABB. 3), bis du wieder ein Geräusch hörst. Die vertikale Kalibrierung ist abgeschlossen.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

6. Stellen Sie die Drohne horizontal auf den Boden und warten Sie, bis die Fernbedienung mindestens 8 GPS-Satelliten findet (ABB. 1). Findet die Fernbedienung keine Satelliten? Beweg die Drohne oder warte einen Moment. Wenn die Fernbedienung ein Geräusch macht, ist die GPS-Suche abgeschlossen.



AFB. 1

7. Drücken Sie den Auslöserknopf der Fernbedienung, um die Drohne auf den Start vorzubereiten.
8. Entsperre die Drohne durch Drücken der "Entriegelungs"-Taste (FIG 1). Die vier Propeller beginnen sich dann gleichmäßig zu drehen. Benutze die Joysticks, um die Drohne langsam zum Abflug zu bringen. Hinweis: Der linke Stick steuert den vertikalen Anstieg und der rechte Stick steuert die horizontale Bewegung.





FIG. 1

Drohnenkalibrierung in Innenräumen

Kalibrieren Sie die Drohne wie oben beschrieben. Dann drückt und hält die GPS-Taste ein paar Sekunden gedrückt, bis die Fernbedienung "GPS AUS" anzeigt. Das GPS ist jetzt ausgeschaltet und die Drohne ist bereit für Indoor-Flüge.



Gangverstellung

Die Drohne startet standardmäßig in einem langsamen Gang. Während die Drohne in der Luft ist, kannst du die Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeitstaste (FIG 2) einstellen. Biege rechts für den zweiten Gang ab (die Fernbedienung piept zweimal) und rechts für den dritten Gang (piept dreimal). Drehen Sie nach links, um zurück in den zweiten oder ersten (niedrigen) Gang zu schalten.





Einstellung des Kamerawinkels

Der Kamerawinkel kann während des Flugs mit dem Einstellknopf (FIG 3) eingestellt werden.



Rückkehrtaste

Während des Flugs drückt man die Funktionstaste (FIG 5), steigt oder sinkt die Drohne automatisch auf 50 Meter, kehrt zurück und landet am Startort.



Hindernisvermeidungsmodul (optionales Zubehör)

Das Hindernisvermeidungsmodul hilft der Drohne, Objekte zu erkennen, Kollisionen zu vermeiden und automatisch von Hindernissen wegzusteuern.

Installation:

- Schalten Sie die Drohne aus.
- Zieh die Abdeckung oben auf der Drohne ab. (Musste ein Bild erstellen, damit besonders klar ist, wo das Cover genau ist.)
- Klicken Sie auf das Modul oben auf der Drohne.
- Stelle sicher, dass der Stecker richtig angeschlossen ist
- Schalte die Drohne ein, das Modul leuchtet von selbst auf

Das Modul funktioniert automatisch, sobald es Strom erhält. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Bitte beachten Sie:

- Dieses Modul verhindert nicht jede Kollision.
- Behalte immer die manuelle Kontrolle selbst.
- Bei hellem Sonnenlicht kann die Erkennung schlechter funktionieren.

Funktionen in der App

In der Drohnen-App können Sie verschiedene Funktionen steuern:

Kalibrierungsmodus	Kamera schalten	180-Grad-Flip
VR-Modus	Geschwindigkeitsanpassung	Wegpunktmarkierung
Mehrpunktmarkierung	Kreismodus	Follow-Modus
Kopflöser Modus	Gestenmodus	Musikmodus
Filter anwenden	Drehen	PTZ
Drohnen suche	Panoramafunktion	

Über die App:

1. Aufschließen
2. Lass es abheben
3. Lass Videos aufnehmen
4. Lass Fotos machen
5. Rückgabe
6. Notstopp
7. Steuerung über dein Smartphone

Bemerkungen

Umwelt & Recycling

Mobius Loop



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist recycelbar. Wirf es laut örtlicher Quelle weg Recyclingvorschriften.

Triman-Logo



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist abgedeckt durch Separate Sammlung. Folgen Sie dem lokalen Recyclinganforderungen für korrekte Korrekturen Abfallwirtschaft.

Grüner Punkt



Der grüne Punkt zeigt an, dass der Hersteller trägt finanziell zu einem System bei, für das Sammlung, Sortierung und Recycling von Verpackungsabfall. Überprüfe die lokale Recyclingrichtlinien für die richtigen Abfallwirtschaft.

WEEE-Logo



Dieses Produkt ist mit dem WEEE gekennzeichnet Symbol und sollte nicht mit dem üblichen Symbol verwendet werden Hausmüll. Geben Sie es an einer autorisierten Abholstelle ab. Recycling von Elektro- und Elektronik Ausrüstung.

Europäische Richtlinien

CE Die CE-Markierung auf diesem Produkt zeigt an, dass es entspricht dem entsprechenden europäischen Direktiven. Erfahren Sie mehr über Compliance und Technische Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich verfügbar.

RoHS

RoHS Dieses Produkt entspricht der Europäischen RoHS-Richtlinie, die den Einsatz von gefährlichen Geräten in elektrischen und elektronischen Geräten einschränkt. Dies trägt zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verarbeitung nach der Nutzung bei.

Verzichtserklärung

Durch die Nutzung dieses Handbuchs stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle von nachlässiger Nutzung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden.

Unternehmensinformationen

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Handelskammer: 85524271
BTW-Nr.: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande