




Laser Rolmaat

Gebruiksaanwijzing - Dutch



Dear user, thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

CONTENT

Dutch	04~~08
English	09~~14
Spanish	15~~20
French	21~~26
German	27~~32

Basis Functies

Indien Uitgeschakeld

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen



Enkele Meting

Druk kort op de knop om een enkele meting te starten




Continue Meting

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de continue meting te starten


Multi-functie Meting

Druk gewoon op de knop, u kunt schakelen tussen afstand, oppervlakte, volume en Pythagoras-metingen.




Benchmark Instelling

Druk kort op de knop om de instelmodus voor de referentie voor de voor- en achterzijde te openen.



1. Stel de voorzijde van de machine in als startreferentie.



2. Stel de achterzijde van de machine in als startreferentie.

Opmerking:

Bij de toekomstige referentiemeting omvatten de weergegeven gemeten gegevens 8 cm van de lichaamsgrootte.

Schakelen tussen Eenheden

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar een andere meeteenheid.



Uitschakelen

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Verwijder Gegevens

Druk kort op de knop om de gegevens te wissen.

Correctiefunctie Instellen

Stap 1

Wanneer het product is uitgeschakeld en u de  knop 5 seconden ingedrukt houdt, kan de kalibratiemodus worden uitgevoerd en wordt op dit moment (boot) op het scherm weergegeven.





Stap 2

Precisie-instelling:

Houd in de kalibratiemodus  de knop opnieuw 2 seconden ingedrukt om de instelling voor precisieafstelling te openen. Het scherm geeft de huidige precisie-instelling weer (zoals CAL0). De precisie van de machine kan worden aangepast van -7 tot +7 mm, en alles wat nodig is is een korte druk op de knop.



Stap 3

Mute knop instelling: in de vorige modus houdt u de  knop 2 seconden ingedrukt om de mute instelmodus te openen. Schakel vervolgens het knopgeluid in / uit door kort op de  knop te drukken.



 : het geluid staat aan

 het geluid staat uit

Stap 4

Schermeergave instelling: Houd in de vorige modus de  knop 2 seconden ingedrukt om de instelmodus voor schermweergave te openen. Schakel vervolgens de schermverlichting in / uit door kort op de  knop te drukken.




bLON

schermverlichting is ingeschakeld

bLoFF


schermverlichting is uitgeschakeld

Gebruik van de Accessoires




Stap 1

Steek het onderdeel in de riem.



Stap 2

Zoals afgebeeld, plaats kaart 1 tot 2.



Stap 3

Houd de schuifknop ingedrukt en til omhoog om de rolmaat te verwijderen.

Basis Parameters

Product Specificaties

Afmeting (ongeveer)	3.3*1.7*3"/8.5*4.3*7.5cm
Gewicht (ongeveer)	280g
Meeteenheden	m / in / ft.
Meettijd	0.3-4s
Beschermingsniveau	IP54
Bereik rolmaat	5m
Bereik laser	40m
Precisie laser meting	+/- 3mm
Laser type	2 types
Auto uitschakeling laser	15 seconden
Auto uitschakeling afstandsmeter	45 seconden
Scherm	LCD scherm, wit licht
Bedrijfstemperatuur	0~40°C
Opslagtemperatuur	-20~60°C
Batterijduur	3000 keer ongeveer 5 uur
Batterij	3.7V lithium batterij 180mAh
Oplaaftijd	ongeveer 4 uur (5V/1A)
Benchmark instelling	voor-/achterkant benchmark
Meetmodus	oppervlakte, volume en Pythagoras-metingen
Verwijder gegevens	✓
Batterijniveau display	✓
Signaalsterkte display	✓
Continue meting	✓

Veiligheidsinstructies

- ➊ Gelieve voor gebruik de handleiding zorgvuldig door te lezen.
- ➋ Ongeautoriseerde wijzigingen aan de prestaties van het laserapparaat zijn verboden.
- ➌ Houd dit product buiten bereik van kinderen.
- ➍ Gebruik geen laserstralen op donkere plaatsen en schijn niet opzettelijk in de ogen van mensen.
- ➎ Demonteer de machine niet zelf.
- ➏ Gebruik dit product niet in een licht ontvlambare of explosieve omgeving.

Basis Parameters


1. Indien gemeten in een slechte meetomgeving (zoals een omgeving met veel licht), is de afwijking ongeveer $\pm 1 \text{ mm} + 40 \text{ ppm}$
2. Gebruik een reflector of A4-papier bij het meten in een omgeving met veel licht of een richtpunt met weinig reflectie.
3. Kijk niet in de laser.
4. Niet buiten te gebruiken. Alleen voor gebruik binnenshuis.
5. Donkere reflecterende oppervlakken en wanden kunnen mogelijk niet worden gemeten, gebruik hiervoor de hulp van lichtgekleurde reflectoren.

Product Naam: Laser Distance Meter
Merk: YONO
Email: info@yonocommerce.nl

Test Standaard:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-32014 | EN 610003-3:2013



Laser Tape Measure
User Guide - English



Dear user, thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

Basic Functions

In the Off State

Press and hold the button for 2 seconds to turn it on

Single Measurement


Short press the button to start a single measurement

Continuous Measurement

Press and hold the button for 2 seconds to start continuous measurement


Multi-function Measurement

Just press the button, you can switch distance, area, volume and Pythagorean measurements.




Benchmark Setting

Short press the button to enter the front and rear reference setting mode.



1. Set the machine front end as the starting reference.



2. Set the machine backend as the starting reference.

Notice:

In the future reference measurement, the measured data displayed includes 8 cm of the body size.



Unit Switching

Press and hold the button for 2 seconds to switch to another unit of measure.



Shutdown


Press and hold 2 seconds to turn off.

Clear Data

Short press the button to clear the data.

Correction Function Setting


Step 1

When the product is in the off state, if you press and hold the  button for 5 seconds, the calibration mode can be performed and the screen displays (boot) at this moment.





Step 2

Precision adjustment setting:

In calibration mode, again press and hold the  button for 2 seconds to enter the precision adjustment setting. The screen will display the present precision setting (such as CAL0). The precision for the machine can be adjusted from -7 till +7 mm, and you just short press the button to get it.



Step 3

Mute button setting: in the previous mode press and hold the  for 2 seconds, to enter the button mute setting mode. Then turn on/off the button sound by short pressing the  button.




 the sound is on

 the sound is off

Step 4


Screen light display setting: In the previous mode, press and hold the **ON** button for 2 seconds to enter the screen display setting mode. Then turn on/off the screen light display by short pressing the **ON** button.



screen light display is on


screen light display is off

How to Use the Accessories




Step 1

Insert the part into the belt.



Step 2

As shown, place card 1 to 2.



Step 3

Press and hold the slide button and lift up to take out the tape measure.

Basic Parameters

Product Specifications

Size (about)	3.3*1.7*3"/8.5*4.3*7.5cm
Weight (about)	9.9oz/280g
Measurable units	m / in / ft.
Measurement time	0.3-4s
Protection level	IP54
Tape measure range	16,4ft/5m
Laser measurement: range	131.2ft/40m
Laser measurement precision	+/- 3mm
Laser type	2 types
Laser auto off	15 seconds
Rangefinder auto power-off	45 seconds
Screen	LCD display, white light
Working temperature	0~40°C
Storage temperature	-20~60°C
Battery life	3000 times for about 5 hours
Battery	3.7V lithium battery 180mAh
Charging time	about 4 hours (5V/1A)
Benchmark setting	front/back benchmark
Measurement mode	area, volume and Pythagorean measurements
Data clear	✓
Battery level display	✓
Signal strength display	✓
Continuous measurement	✓


Safety Instructions

- ❗ Please read the manual carefully before use.
- ❗ Unauthorized changes to laser device performance are prohibited.
- ❗ Keep this product out of the reach of children.
- ⊘ Please do not emit laser beams in dark places or deliberately to people's eyes.
- ⊘ Please do not disassemble the machine by yourself.
- ⊘ Do not use this product in a highly flammable or explosive environment.

Basic Parameters

1. If measured in a poor measurement environment (such as a strong light environment), the error is approximately $\pm 1\text{mm} + 40\text{ppm}$.
2. Use a reflector or A4 paper when measuring at a strong light environment or low-reflection target point.
3. Don't look at the laser.
4. Please do not use it outdoors. Only for indoor use.
5. Dark reflective surfaces and walls may not be measured, please use it with the help of light color reflectors.

Product Name: Laser Distance Meter
Brand: YONO
Email: info@yonocommerce.nl



Estimado usuario, gracias por adquirir este producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto y guarde este manual para referencia futura.

Funciones básicas

En el estado apagado

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encenderlo



Medida única

Presione brevemente el botón para iniciar una sola medición




Medición continua

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para iniciar la medición continua


Medición multifunción

Simplemente presione el botón, puede cambiar la distancia, el área, el volumen y las medidas de Pitágoras.




Configuración de referencia

Presione brevemente el botón para ingresar la referencia delantera y trasera modo de ajustes.



1. Configure el extremo frontal de la máquina como referencia de inicio.



2. Configure el backend de la máquina como referencia inicial.

Aviso:

En la futura medición de referencia, los datos medidos mostrados incluyen 8 cm del tamaño del cuerpo.

Cambio de unidad

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para cambiar a otra unidad de medida.



Apagar


Mantenga pulsado 2 segundos para apagar.

Borrar datos

Presione brevemente el botón para borrar los datos.

Ajuste de la función de corrección


Paso 1

Cuando el producto está apagado, si mantiene pulsado el  durante 5 segundos, se puede realizar el modo de calibración y la pantalla muestra (arranque) en este momento.





Paso 2

Configuración de ajuste de precisión:

En el modo de calibración, vuelva a presionar y mantener  durante 2 segundos para ingresar al ajuste de precisión. La pantalla mostrará la configuración de precisión actual (como CAL0). La precisión de la máquina se puede ajustar desde -7 hasta +7 mm, y simplemente presione brevemente el botón para obtenerla.



Paso 3

Configuración del botón de silencio: en el modo anterior, mantenga pulsado el  durante 2 segundos, para entrar en el modo de ajuste de silencio del botón. Luego encienda / apague el sonido del botón presionando brevemente el  botón.




bP.on the sound is on


bP.off the sound is off

Paso 4

Configuración de visualización de la luz de la pantalla: en el modo anterior, mantenga presionado el  durante 2 segundos para acceder al modo de configuración de visualización de la pantalla. Luego encienda / apague la luz de la pantalla presionando brevemente el  botón.




la luz de la pantalla está encendida




la visualización de la luz de la pantalla está apagada

Cómo utilizar los accesorios




Paso 1

Inserte la pieza en el cinturón.



Paso 2

Como se muestra, coloque la tarjeta 1 a 2.



Paso 3

Mantenga presionado el botón deslizante y levántelo para sacar la cinta métrica.

Parametros basicos

Especificaciones del producto

Tamaño (aproximadamente)	3.3*1.7*3"/8.5*4.3*7.5cm
Peso (aproximadamente)	9.9oz/280g
Unidades medibles	m / in / ft.
Tiempo de medición	0.3-4s
Nivel de protección	IP54
Rango de cinta métrica	16,4ft/5m
Medición láser: rango	131.2ft/40m
Precisión de medición láser	+/- 3mm
Tipo de láser	2 types
Apagado automático del láser	15 segundos
Apagado automático del telémetro	45 segundos
Pantalla	Pantalla LCD, luz blanca
Temperatura de trabajo	0~40°C
Temperatura de almacenamiento	-20~60°C
Duración de la batería	3000 veces durante unas 5 horas
Batería	3.7V batería de litio 180mAh
Tiempo de carga	alrededor de 4 horas (5V/1A)
Configuración de referencia	punto de referencia delantero / trasero
Modo de medida	medidas de área, volumen y pitagóricas
Datos claros	✓
Pantalla de nivel de batería	✓
Pantalla de intensidad de señal	✓
Medida continua	✓

Las instrucciones de seguridad

- ❗ Lea atentamente el manual antes de usarlo.
- ❗ Se prohíben los cambios no autorizados en el rendimiento del dispositivo láser.
- ❗ Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- ⊘ Por favor, no emita rayos láser en lugares oscuros o deliberadamente a los ojos de las personas.
- ⊘ No desmonte la máquina usted mismo.
- ⊘ No utilice este producto en un entorno altamente inflamable o explosivo.

Parametros basicos

1. Si se mide en un entorno de medición deficiente (como un entorno de luz intensa), el error es de aproximadamente $\pm 1 \text{ mm} + 40 \text{ ppm}$.
2. Utilice un reflector o papel A4 cuando mida en un entorno con mucha luz o en un punto objetivo de baja reflexión.
3. Don't look at the laser.
4. Please do not use it outdoors. Only for indoor use.
5. Dark reflective surfaces and walls may not be measured, please use it with the help of light color reflectors.


nombre del producto: Medidor de distancia láser-

Marca: YONO

Email: info@yonocommerce.nl



Télémètre laser
Mode d'emploi - French



Cher utilisateur, merci d'avoir acheté ce produit, veuillez lire les instructions soigneusement avant d'utiliser ce produit et conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Les fonctions de base

Dans l'état d'arrêt

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer

Mesure unique


Appuyez brièvement sur le bouton pour démarrer une seule mesure

Mesure continue

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer la mesure continue


Mesure multifonction

Appuyez simplement sur le bouton, vous pouvez changer les mesures de distance, de surface, de volume et de Pythagore.




Établissement de

Appuyez brièvement sur le bouton pour entrer la référence avant et arrière mode de réglage.



1. Définissez l'extrémité avant de la machine comme référence de



2. Définissez le backend de la machine comme référence de départ.

Remarque:

Dans la future mesure de référence, les données mesurées affichées comprennent 8 cm de la taille du corps.

Commutation d'unité

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à une autre unité de mesure.



Fermer


Appuyez et maintenez 2 secondes pour éteindre.

Effacer les données

Appuyez brièvement sur le bouton pour effacer les données.

Réglage de la fonction de correction


Étape 1

Lorsque le produit est éteint, si vous maintenez la touche  pendant 5 secondes, le mode de calibration peut être exécuté et l'écran affiche (démarrage) à ce moment.





Étape 2


Réglage de réglage de précision:

En mode étalonnage, maintenez à nouveau enfoncée la touche  pendant 2 secondes pour entrer le paramètre de réglage de précision. L'écran affichera le réglage de précision actuel (tel que CAL0). La précision de la machine peut être ajustée de -7 à +7 mm, et il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton pour l'obtenir.



Étape 3

Réglage du bouton Muet: dans le mode précédent, maintenez le bouton  pendant 2 secondes, pour accéder au mode de réglage de la sourdine des boutons. Ensuite, activez / désactivez le son du bouton en appuyant brièvement sur le  bouton.




 the sound is on


 the sound is off

Étape 4

Réglage de l'affichage de l'éclairage de l'écran: dans le mode précédent, maintenez la touche **ON** pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'affichage de l'écran. Ensuite, allumez / éteignez l'affichage de l'éclairage de l'écran en appuyant brièvement sur le **ON** bouton.




l'affichage de la lumière de l'écran est allumé




l'affichage de l'éclairage de l'écran est éteint

Comment utiliser les accessoires




Étape 1

Insérez la pièce dans la courroie.



Étape 2

Comme illustré, placez la carte 1 à 2.



Étape 3

a et maintenez le bouton coulissant et soulevez pour retirer le ruban à mesurer.

Paramètres de base

Spécifications du produit

Taille (environ)	3.3*1.7*3"/8.5*4.3*7.5cm
Poids (environ)	9.9oz/280g
Unités mesurables	m / in / ft.
Temps de mesure	0.3-4s
Niveau de protection	IP54
Gamme de ruban à mesurer	16,4ft/5m
Mesure laser: portée	131.2ft/40m
Précision de mesure laser	+/- 3mm
Type de laser	2 les types
Arrêt automatique du laser	15 secondes
Mise hors tension automatique du télémètre	45 secondes
Écran	Écran LCD, lumière blanche-
Température de fonctionnement	0~40°C
Température de stockage	-20~60°C
Vie de la batterie	3000 fois pendant environ 5 heures-
Batterie	Batterie au lithium 3,7 V 180 mAh
Charging time	environ 4 heures (5V/1A)
Établissement de référence	repère avant / arrière
Mode de mesure	mesures de surface, de volume et de Pythagore
Effacer les données	✓
Affichage du niveau de batterie	✓
Affichage de la force du signal	✓
Mesure continue	✓

Consignes de sécurité

- ❗ Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation.
- ❗ Les modifications non autorisées des performances de l'appareil laser sont interdites.
- ❗ Gardez ce produit hors de la portée des enfants.
- ⊘ Veuillez ne pas émettre de rayons laser dans des endroits sombres ou délibérément vers les yeux des gens.
- ⊘ Veuillez ne pas démonter la machine vous-même.
- ⊘ N'utilisez pas ce produit dans un environnement hautement inflammable ou explosif.


Paramètres de base

1. Si mesuré dans un environnement de mesure médiocre (tel qu'un environnement fortement éclairé), l'erreur est d'environ $\pm 1 \text{ mm} + 40 \text{ ppm}$.
2. Utilisez un réflecteur ou du papier A4 lorsque vous mesurez dans un environnement lumineux intense ou un point cible à faible réflexion.
3. Ne regardez pas le laser.
4. Veuillez ne pas l'utiliser à l'extérieur. Uniquement pour une utilisation en intérieur.
5. Les surfaces et les murs réfléchissants sombres peuvent ne pas être mesurés, veuillez les utiliser à l'aide de réflecteurs de couleur claire.

Nom du produit: Télémètre laser
Marque: YONO
Email: info@yonocommerce.nl



Laserbandmaß
Benutzerhandbuch - German



Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts, lesen Sie bitte die Anweisungen. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Basisfunktionen

Im ausgeschalteten Zustand

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten



Einzelmessung

Drücken Sie kurz die Taste, um eine einzelne Messung zu starten






Kontinuierliche Messung

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die kontinuierliche Messung zu starten


Multifunktionsmessung

Drücken Sie einfach die Taste, um Entfernung, Fläche, Lautstärke und pythagoreische Messungen zu ändern.




Benchmark-Einstellung

Drücken Sie kurz die Taste, um die vordere und hintere Referenz einzugeben
Einstellungsmodus.



1. Legen Sie das Frontend der Maschine als Startreferenz fest.




2. Legen Sie das Maschinen-Backend als Startreferenz fest.

Beachten:
Bei der zukünftigen Referenzmessung umfassen die angezeigten Messdaten 8 cm der Körpergröße.

Geräteschalten

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zu einer anderen Maßeinheit zu wechseln.



Herunterfahren


Halten Sie zum Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt.

Daten löschen

Drücken Sie kurz die Taste, um die Daten zu löschen.

Korrekturfunktionseinstellung


Schritt 1

Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste gedrückt  Taste für 5 Sekunden drücken, kann der Kalibrierungsmodus durchgeführt werden und der Bildschirm wird in diesem Moment angezeigt (booten).





Schritt 2

Präzisionseinstellung:

Halten Sie im Kalibrierungsmodus erneut die Taste gedrückt  Taste für 2 Sekunden drücken, um die Präzisionseinstellung einzugeben. Auf dem Bildschirm wird die aktuelle Genauigkeitseinstellung angezeigt (z. B. CAL0). Die Präzision der Maschine kann von -7 bis +7 mm eingestellt werden, und Sie drücken einfach kurz die Taste, um sie zu



Schritt 3



Stummschaltstasteneinstellung: Halten Sie im vorherigen Modus die Taste gedrückt  für 2 Sekunden zu Rufen Sie den Einstellungsmodus für die Stummschaltung der Taste auf. Schalten Sie dann den Tastenton durch kurzes Drücken der Taste ein / aus  Taste.



bP_on the sound is on

bP_off the sound is off

Schritt 4

Bildschirmlichtanzeigeeinstellung: Halten Sie im vorherigen Modus die Taste gedrückt  Taste für 2 Sekunden drücken, um den Einstellungsmodus für die Bildschirmanzeige aufzurufen. Schalten Sie dann die Bildschirmbeleuchtung durch kurzes Drücken von ein / aus  Taste.




Die Anzeige der Bildschirmbeleuchtung ist eingeschaltet




Die Anzeige der Bildschirmbeleuchtung ist ausgeschaltet

Verwendung des Zubehörs




Schritt 1

Setzen Sie das Teil in den Riemen ein.



Schritt 2

Legen Sie wie gezeigt die Karten 1 bis 2 ein.



Schritt 3

Halten Sie die Schiebetaste gedrückt und heben Sie sie an, um das Maßband herauszunehmen.

Grundparameter

Produktspezifikationen

Größe (ungefähr)	3.3*1.7*3"/8.5*4.3*7.5cm
Gewicht (ungefähr)	9.9oz/280g
Messeinheiten	m / in / ft.
Messzeit	0.3-4s
Schutzlevel	IP54
Maßbandbereich	16,4ft/5m
Lasermessung: Reichweite	131.2ft/40m
Präzision der Lasermessung	+/- 3mm
Lasertyp	2 Typen
Laser wird aus	15 Sekunden
Automatische Abschaltung des Entfernungsmessers	45 Sekunden
Bildschirm	LCD-Anzeige, weißes Licht
Arbeitstemperatur	0-40°C
Lagertemperatur	-20-60°C
Lebensdauer der Batterie	3000 mal für ca. 5 Stunden
Batterie dezeit	3,7 V Lithiumbatterie 180mAhLa- etwa 4 Stunden (5V/1A)
Benchmark-Einstellung	Benchmark vorne / hinten
Messmodus	Flächen-, Volumen- und py- thagoreische Messungen
Daten klar	✓
Batteriestandsanzeige	✓
Anzeige der Signalstärke	✓
Kontinuierliche Messung	✓

Sicherheitshinweise

- ❗ Bitte lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.
- ❗ Nicht autorisierte Änderungen der Leistung von Lasergeräten sind verboten.
- ❗ Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⊘ Bitte senden Sie keine Laserstrahlen an dunklen Orten oder absichtlich auf die Augen von Personen.
- ⊘ Bitte zerlegen Sie die Maschine nicht selbst.
- ⊘ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer leicht entflammaren oder explosiven Umgebung.

Grundparameter

1. Wenn in einer schlechten Messumgebung (z. B. einer Umgebung mit starkem Licht) gemessen wird, Der Fehler beträgt ungefähr $\pm 1 \text{ mm} + 40 \text{ ppm}$.
2. Verwenden Sie einen Reflektor oder A4-Papier, wenn Sie in einer Umgebung mit starkem Licht oder einem Zielpunkt mit geringer Reflexion messen.
3. Schau nicht auf den Laser.
4. Bitte nicht im Freien benutzen. Nur für den Innenbereich.
5. Dunkle reflektierende Oberflächen und Wände dürfen nicht gemessen werden. Verwenden Sie sie bitte mit Hilfe von hellen Farbrefektoren.

Produktname: Laser-Entfernungsmesser-
Marke: YONO
Email: info@yonocommerce.nl

Teststandard:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-32014 | EN 610003-3:2013



YONO