

Kinder medicijnhorloge of plashorloge rond met 15 alarmen



HANDLEIDING

OPLADEN VAN HET HORLOGE

- Haal het klokje uit het rubberen horlogebandje
- De USB poort van het klokje steekt u in een powerbank/oplaadblok/adapter of computer. (niet bijgeleverd)
- Het duurt ongeveer 1 uur om het horloge volledig op te laden
- Als het blauwe indicator lampje **knippert**, betekent dit dat uw horloge aan het laden is. Als u het niet ziet knipperen, moet u het horloge even andersom in het oplaadblok steken.
- Het blauwe indicator lampje blijft branden als het horloge opgeladen is.
- Een volledig opgeladen horloge gaat wel 6 tot 15 dagen mee (afhankelijk van het aantal ingestelde alarmen)
- Als de batterij lager dan 10% aangeeft, dan moet u het horloge opladen.
- Laad uw horloge op tijd om al uw instellingen niet te verliezen



TIJD INSTELLEN

- Druk op het bovenste knop van het horloge om de actuele tijd te zien
- Houd nu het bovenste knopje vast om de tijd in te stellen.
- De uren gaan knipperen.
- Druk op het bovenste knopje om de uren op te laten tellen, of op het onderste knopje om de uren af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst
- Als de uren goed staan houd dan het bovenste knopje vast tot alleen de minuten gaan knipperen.
- Druk op het bovenste knopje om de minuten op te laten tellen, of op het onderste knopje om de minuten af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst
- U kunt nu de klok op 12 Of 24 uur instellen.

ALARMEN INSTELLEN

- Druk 3 maal op het bovenste knopje tot ALM verschijnt (Alarm Settings)
- Druk op het bovenste knopje om door alle 15 alarmen te gaan
- De alarmen staan standaard ingesteld op 10.00 AM, en staan uit(A1 off)
- Om het alarm in te stellen druk je op het bovenste knopje totdat alarm 1 verschijnt.
- Houd het bovenste knopje vast totdat de uren gaan knipperen.
- Druk op het bovenste knopje om de uren op te laten tellen, of op het onderste knopje om de uren af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst Druk op het bovenste knopje om de minuten op te laten tellen, of op het onderste knopje om de minuten af te laten tellen. Houd vast op de tijd die u wenst



ALARMEN AAN/UIT ZETTEN

- Nadat de uren en minuten correct zijn, houd u het bovenste knopje vast en ziet u A1 OF.
- Houd dan het bovenste knopje vast om het alarm vast te zetten A1 ON.
- Zet alle andere alarmen op dezelfde wijze vast.

INSTELLEN VAN COUNTDOWNTIMER

- Om de countdowntimer (afteltimer) aan te zetten drukt u op het onderste knopje en ziet u Cdn (countdowntimer) 1min.5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 min
- Als u de gewenste tijd vindt, drukt u op het onderste knopje totdat On verschijnt. Nu staat de timer aan en blijft zich herhalen .
- Om de timer uit te zetten, druk 5 sec op het onderste knopje totdat OFF verschijnt.

Tip ; als u de huidige tijd wilt wijzigen nadat u de timer heeft ingesteld, zet dan de timer eerst uit.

BASIS HANDELINGEN;

- Controleren van de tijd; druk 1x op bovenste knopje
- Controleren batterij; druk 2x op bovenste knopje
- Bovenste knopje is om de tijd en de alarmen in te stellen
- Onderste knopje is om de countdowntimer in te stellen
- Functies dienen binnen 6 seconden te worden gedaan

De alarmtrillingen kunnen worden gestopt door het drukken op een knopje, of anders automatisch na 30 seconden

Het 1^e alarm duurt langer dan alle andere alarmen (60 seconden)

De alarmen zullen elke dag op het zelfde tijdstip (door u geïnstalleerd) afgaan.

Het alarm gaat af d.m.v. een vibratie, en een display wat knippert

De timer gaat af d.m.v. een vibratie, maar zonder display wat knippert