





Helderheid instellen



Scherm modus selecteren



1) Scherm modus selecteren

DP-1/DP-2. Oorspronkelijke modus DP-1, druk 'SET' om te wisselen tussen DP-1 <-> DP-2

2) Geluidsgevoeligheid modus selecteren

Druk op 'DOWN': "ON: SD" <-> betekent geluid aan; "--:SD" betekent geluid controle uit.

3) Graden

Druk op "UP" om te switchen tussen Celsius of Fahrenheit.

4) Datum

Druk op "SET" voor 3 seconden voor instellingen, hier kunnen de volgende instellingen aangepast worden: jaar, maand, datum, uren, minuten, 12/24 uur, alarmen (ALA1 -> ALA2 -> ALA3) Zodra er een instelling knippert kan deze aangepast worden met de knoppen: "UP" en "DOWN"

5) Helderheid instellingen

Houdt de knop "UP" 3 seconden ingedrukt om de instellingen van de helderheid aan te passen. Navigeer vervolgens met de "DOWN" knop van L3 -> L2 -> L1 -> L0 om de helderheid te dimmen of met de "UP" knop van L0 -> L1 -> L2 -> L3 om de helderheid feller te maken.

6) Reset

Mocht de klok vast lopen of er komt een error naar voren, dan kunt u gebruik maken van de "RESET" knop. Hiermee keren de instellingen van de klok terug naar de fabrieksinstellingen.

Let op:

- Gebruik de klok niet in een vochtige omgeving of te warme omgeving, hierdoor kan de houten omhulsel schade oplopen, waardoor de klok niet goed meer zal functioneren.
- Laat de klok niet van grote hoogtes vallen, hiermee kan er valschade oplopen waardoor de klok niet goed meer zal functioneren.
- Gebruik goede kwaliteit batterijen. Zodra de felheid afneemt of het scherm knippert, betekent het dat de batterijen laag in vermogen zijn. Vervang de batterijen op tijd om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gebruik als het kan altijd de meegeleverde usb-kabel om de klok van stroom te voorzien. Dit is beter voor het milieu en is duurzamer.

Tijd instellen / Alarm / Geluidsgevoeligheid

