

# Gebruikersaanwijzing

## Instellen jaartal, datum & tijd

1. Houdt de knop "SET" op de achterzijde van de wekker ingedrukt totdat de weergave knippert.
2. Hierna kunt u met de knop "UP" en "DOWN" het jaartal selecteren.
3. Als u het juiste jaartal geselecteerd heeft drukt u vervolgens eenmalig op de knop "SET". Hier kunt u de datum kiezen. **Let op**, de wekker hanteert een Amerikaanse datumweergave. Dit houdt in dat u eerst de maand en daarna de datum kiest. Als u de juiste maand heeft gekozen drukt u één keer op "SET" om zo op dezelfde manier de juiste dag te kunnen selecteren.
4. Als u de juiste datum heeft gekozen drukt u vervolgens weer eenmalig op de knop "SET". Hier kunt u met de knop "UP" en "DOWN" kiezen voor een 12 uurs (Amerikaanse) of 24 uurs (Europese) tijdweergave.
5. Na het selecteren van de tijdweergave drukt u vervolgens opnieuw eenmalig op de knop "SET". U kunt nu met de knop "UP" en "DOWN" de uren kiezen. Als u de uren heeft gekozen drukt u opnieuw eenmalig op "SET" om op dezelfde manier de juiste minuten te selecteren.

## Extra weergave optie's

1. Druk eenmalig op de knop "UP" om de temperatuur constant weer te geven, klik nog een keer op "UP" om de datum weer te geven of klik nogmaals op "UP" om de seconde weer te geven.

## Spaarstand/Stand-by mode

1. Houdt de knop "UP" ingedrukt totdat "Sound- -" wordt weergegeven, dan staat de stand-by mode uit. De tijd blijft nu constant zichtbaar.
2. Houdt de knop "UP" ingedrukt totdat "Sound- -" wordt weergegeven, klik vervolgens nogmaals op "UP", er wordt nu "Sound oN" weergegeven, de Stand-by mode staat nu aan. Het display gaat na enkele seconde uit, tik op de wekker of maak een geluid (klappen) om de wekker weer te activeren.

## Temperatuur

1. Houdt de knop "DOWN" ingedrukt om de weergave te wisselen tussen Celcius of Fahrenheit.

## Scherpte Led/licht weergave

1. Klik op de knop "DOWN", L1, L2, L3 of L4 zal verschijnen op het display. Door vervolgens op de knop "DOWN" te drukken wijzigt u de helderheid van het ledlicht.

## Alarm

1. Klik op de knop "SET", er staat nu "6:00 A1- -", om het alarm aan te zetten klikt u op "UP", hierna staat er "6:00A1 oN". Om de wekkertijd te wijzigen houdt u de "SET" knop ingedrukt totdat het eerste cijfer gaat knipperen, gebruik de "UP" knop om de uren te wijzigen.
2. Als u vervolgens op "SET" drukt kunt u op dezelfde manier de minuten instellen.
3. Klikt u na het instellen van het 1<sup>e</sup> alarm 2x op "SET" kunt u het 2<sup>e</sup> alarm instellen op bovenstaande manier en klikt u 3 keer op "SET" stelt u het 3<sup>e</sup> alarm op dezelfde manier in.  
U kunt het alarm snoozen door een willekeurige knop op de achterzijde van de wekker in te drukken.

## Back-up batterij

Wanneer u de wekker voor de eerste keer uitpakt en het klepje van de batterijen opent, ziet u een klein plastic stripje uitsteken, trek dit stripje uit de wekker.

Hieronder zit een back-up batterij die ervoor zorgt dat wanneer uw stroom uitvalt de wekker de tijd en alle andere instellingen onthoudt.

*Wanneer het draadloos opladen niet werkt, controleer dan of uw telefoon draadloos opladen ondersteund, of kijk in de instellingen waar u dit kunt activeren.*

**Let op: Wanneer u de wekker op batterij wilt gaan gebruiken adviseren wij de "Spaarstand/Stand-by mode in te schakelen, wanneer u dit niet doet zijn de batterijen snel leeg.**

# User Manual

## Set year, date & time

1. Press and hold the "SET" button on the back of the alarm clock until the display flashes.
2. You can then use the "UP" and "DOWN" buttons to select the correct year.
3. If you have selected the correct year, press the "SET" button once. Here you can choose the date. Please note, the alarm clock uses a US date display. This means that you first choose the month and then the date.
4. If you have choose the right month, press "SET" once to be able to select the right day in the same way. If you have choose the correct date, press the "SET" button once again. Here you can use the "UP" and "DOWN" button for a 12-hour (American) or 24-hour (European) time display.
5. After selecting the time display, press the "SET" button once again. You can now choose the hours with the "UP" and "DOWN" buttons. If you have chosen the hours, press "SET" once again. You can do the same for minutes.

## Additional display options

1. Press the "UP" button once to constantly display the temperature, click "UP" again to display the date, or click "UP" again to display the seconds.

## Power mode/Standby mode

1. If you press and hold the "UP" button until "Sound- -" is displayed, the standby mode will be off. Time now remains constantly visible.
2. Press and hold the "UP" button until "Sound- -" is displayed, then click "UP" again, "Sound oN" will now be displayed, standby mode is now on. The display turns off after a few seconds, tap the alarm clock or make a sound (clap) to reactivate the alarm clock.

## Temperature

1. Press and hold the "DOWN" button to switch the display between Celsius or Fahrenheit.

## Sharpness LED/light display

1. Click on the button "DOWN", L1, L2, L3 or L4 will appear on the display. By pressing the "DOWN" button, you change the brightness of the LED light.

## Alarm

1. Click on the button "SET", it now says "6:00 A1- -", to turn on the alarm click on "UP", after this it says "6:00A1 oN". To change the alarm time, press and hold the "SET" button until the first digit flashes, use the "UP" button to change the hours.
2. If you then press "SET" you can set the minutes in the same way.
3. After setting the 1st alarm, click "SET" 2x you can set the 2nd alarm in the above way and click "SET" 3 times set the 3rd alarm in the same way. You can snooze the alarm by pressing any button on the back of the alarm clock.

## Backup battery

When you unpack the alarm clock for the first time and open the battery cover, you will see a small plastic strip sticking out, pull this strip out of the alarm clock. Below is a backup battery that ensures that when your power goes out, the alarm clock remembers the time and all other settings.

*If wireless charging doesn't work, check if your phone supports wireless charging, or check the settings where you can activate it.*

**Note: If you want to use batteries, we recommend enabling "Power saving mode/standby mode". otherwise the batteries will be empty quickly.**

# Bedienungsanleitung

## Jahr, Datum und Uhrzeit

1. Einstellen Halten Sie die Taste "SET" auf der Rückseite des Weckers gedrückt, bis das Display blinkt.
2. Sie können dann die Schaltflächen "UP" und "DOWN" verwenden, um das richtige Jahr auszuwählen.
3. Wenn Sie das richtige Jahr ausgewählt haben, drücken Sie einmal die Taste "SET". Hier können Sie das Datum auswählen. Bitte beachten Sie, dass der Wecker eine US-Datumsanzeige verwendet. Das bedeutet, dass Sie zuerst den Monat und dann das Datum auswählen.
4. Wenn Sie den richtigen Monat gewählt haben, drücken Sie einmal "SET", um den richtigen Tag auf die gleiche Weise auswählen zu können. Wenn Sie das richtige Datum gewählt haben, drücken Sie erneut die Taste "SET". Hier können Sie die "UP" und "DOWN" Taste für eine 12-Stunden-(amerikanische) oder 24-Stunden-(europäische) Zeitanzeige verwenden.
5. Nachdem Sie die Zeitanzeige ausgewählt haben, drücken Sie erneut die Taste "SET". Sie können nun die Stunden mit den Schaltflächen "UP" und "DOWN" auswählen. Wenn Sie die Stunden gewählt haben, drücken Sie erneut "SET". Sie können dasselbe für Minuten tun.

## Zusätzliche Anzeigoptionen

1. Drücken Sie einmal die Taste "UP", um die Temperatur konstant anzuzeigen, klicken Sie erneut auf "UP", um das Datum anzuzeigen, oder klicken Sie erneut auf "UP", um die Sekunden anzuzeigenEnergiesparmodus/Stand-by mode

## Energiesparmodus/Standby-Modus

1. Wenn Sie die Taste "UP" gedrückt halten, bis "Sound--" angezeigt wird, ist der Standby-Modus ausgeschaltet. Die Zeit bleibt nun ständig sichtbar.
2. Halten Sie die Taste "UP" gedrückt, bis "Sound- -" angezeigt wird, und klicken Sie dann erneut auf "UP", "Sound oN" wird nun angezeigt, der Standby-Modus ist jetzt aktiviert. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden aus, tippt auf den Wecker oder gibt einen Ton (Klatschen) ab, um den Wecker wieder zu aktivieren.

## Temperatur

1. Halten Sie die Taste "DOWN" gedrückt, um die Anzeige zwischen Celsius oder Fahrenheit umzuschalten.

## Schärfe LED / Lichtanzeige

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "DOWN", L1, L2, L3 oder L4 erscheint auf dem Display. Durch Drücken der Taste "DOWN" ändern Sie die Helligkeit des LED-Lichts.

## Alarm

1. Klicken Sie auf den Button "SET", es heißt nun "6:00 A1- -", um den Alarm einzuschalten, klicken Sie auf "UP", danach heißt es "6:00A1 oN". Um die Alarmzeit zu ändern, halten Sie die Taste "SET" gedrückt, bis die erste Ziffer blinkt, und verwenden Sie die Taste "UP", um die Stunden zu ändern.
2. Wenn Sie dann "SET" drücken, können Sie die Minuten auf die gleiche Weise einstellen.
3. Nachdem Sie den 1. Alarm eingestellt haben, klicken Sie auf "SET" 2x können Sie den 2. Alarm auf die obige Weise einstellen und klicken Sie auf "SET" 3 mal den 3. Alarm auf die gleiche Weise einstellen. Sie können den Alarm einschalten, indem Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite des Weckers drücken.

## Backup-Batterie

Wenn Sie den Wecker zum ersten Mal auspacken und die Batterieabdeckung öffnen, sehen Sie einen kleinen Plastikstreifen herausragen, ziehen Sie diesen Streifen aus dem Wecker. Unten befindet sich eine Backup-Batterie, die dafür sorgt, dass sich der Wecker die Uhrzeit und alle anderen Einstellungen merkt, wenn Ihr Strom ausfällt.

*Wenn das kabellose Laden nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob Ihr Telefon das drahtlose Laden unterstützt, oder überprüfen Sie die Einstellungen, in denen Sie es aktivieren können.*

**Achtung: Wenn Sie den Wecker auf Batterien betreiben möchten, empfehlen wir Ihnen, "Energiesparmodus/Standby-Modus" zu aktivieren, sonst die Batterien schnell leer sind.**