




VIVERE™

BRAZILIAN STYLE HAMMOCK HÄNGEMATTE TYP BRASILIEN HAMAC STYLE-BRÉSILIEN HAMACA ESTILO BRASILEÑO AMACA BRASILIANA BRAZILIAANSE STIJL HANGMAT



**FIGURE 1
ABBILDUNG 1
SCHEMA 1
FIGURA 1
FIGURE 1
FIGUUR 1**

Getting into your Hammock

Stand at the centre of the hammock, take hold of each edge and gather the weave equally in each hand to find the centre. Still holding the back edge of the hammock and some of the weave in your hand, sit down in the centre. Lean back across the hammock allowing the weave to fall under you. Your body should now be supported from the head to the back of your thighs. Now lift your knees, place your heels in the leading edge of your hammock's net and stretch out. Note that you are now lying crosswise or diagonally in your hammock (see figure 1). This is precisely why you will find it so comfortable.

Handling

When handling the hammock always hold it by the handles to avoid tangling. Never leave your hammock in the rain, as the hammock will deteriorate and the colours will run and fade.

Washing

Tie each end with pieces of cord. Machine wash in a regular cycle with cold water use non-bleach washing powder and a handful of salt. The hammock should be dried quickly after washing, but do not use a dryer. This may shrink your hammock. To dry, hang the hammock and place a stick crosswise. This will make your hammock dry fully.

Warning

In order to avoid any injury, do not leave children unattended in a hammock. User assumes all risk and liability. Ensure a loose curve 30cm off the ground when you sit in your hammock. If the space between the two fixed points is too large for you to hang your hammock, you can use our eco friendly hammock tree straps (EFHTS) to minimize the distance.

Einstieg in die hängematte

Stehen sie in der mitte der hängematte, halten sie ein ende mit einer hand fest und ziehen sie den stoff gleichmässig von den enden her zusammen, um die mitte zu finden. Halten sie das hintere ende der hängematte und einen teil des stoffes weiter fest und setzen sie sich in die mitte der hängematte. Lehnen sie sich auf der hängematte zurück, sodass der stoff sich unter ihnen aufspannt. Ihr körper sollte nun vom kopf bis zur hinterseite ihrer oberschenkel von der hängematte gestützt werden. Ziehen sie nun ihre knie an, setzen sie ihre fersen auf das vordere ende des netzes ihrer hängematte und strecken sie sich aus. Bitte beachten: sie liegen nun quer bzw. Diagonal in ihrer hängematte (siehe abbildung 1). Genau dies sorgt für die bequeme lage in der hängematte.

Pflege

Halten sie ihre hängematte stets an den griffen fest, um zu verhindern, dass sich der stoff verheddet. Lassen sie ihre hängematte nicht im regen hängen, da sich die qualität dadurch verschlechtert und die farben verblassem.

Waschen

Binden sie die enden mit schnüren zusammen. Waschen sie die hängematte im normalkaltwaschgang. Verwenden sie nichtbleichendes waschpulver und eine handvoll waschsatz. Nach dem waschen trocknet die hängematte in der regel schnell. Nicht im trockner trocknen. Im trockner könnten ihre hängematte eingehen. Hängen sie die hängematte zum trocknen auf und platzieren sie eine stange zwischen beide enden. Auf diese weise trocknet ihre hängematte in geöffnetem zustand.

Warnung

Zur vermeidung von verletzungen bitte kinder nie unbeaufsichtigt die hängematte nutzen lassen. Der nutzer übernimmt das volle risiko und die volle haftung. Stellen sie sicher, dass die hängematte während der nutzung 30 cm locker über dem boden hängt. Falls der abstand zwischen den aufhängepunkten zu gross ist, können sie unsere umweltfreundlichen haltegurte für die befestigung an bäumen (EFHTS) zur verkleinerung des abstands nutzen.

Monter dans votre hamac

Tenez-vous debout au centre du hamac, prenez chaque bord dans une main et rassembler un volume identique de toile de chaque côté de façon à trouver le centre. Tout en tenant le bord arrière du hamac et un peu de toile dans votre main gauche asseyez-vous au centre. Penchez-vous en arrière, au travers du hamac tout en permettant à la toile de se déployer dessous vous. Votre corps devrait maintenant être supporté de la tête à l'arrière de vos cuisses. Maintenant, levez vos genoux et placez vos talons dans la bordure avant et etendez-vous. Remarquez que vous êtes maintenant allongé en travers ou en diagonale dans votre hamac (voir schema, 1). C'est précisément la raison pour laquelle vous allez le trouver si confortable.

Manipulation

Quand vous déplacez le hamac, toujoures le tenir par les poignées pour éviter l'emmèlement. Ne laissez jamais votre hamac sous la pluie, car il va se détériorer et les couleurs vont déteindre et passer.

Lavage

Nouer chaque bout avec des morceaux de corde. Lavez à la machine avec un cycle normal con agua fría. Utilice jabón en polvo sin lejía y añada un puñado de sal. La hamaca se secará rápidamente después de lavarla. No utilice secadora, ya que la tela podría encoger. Para secarla, coloque la hamaca y coloque un palo transversalmente. Esto hará que permanezca abierta durante el secado.

Attention

De façon à éviter les accidents, ne laissez pas les enfants sans surveillance dans un hamac. L'utilisateur assume tous les risques y responsabilités. Veillez à obtenir une belle ligne courbe à 30 cm du sol quand vous vous asseyez dans votre hamac. Si l'espace entre les 2 points fixes est trop important pour suspendre votre hamac. Vous pouvez utiliser nos sangles de hamac écologiques pour arbre (EFHTS) afin de réduire la distance.

Cómo sentarse en la hamaca

De pie en el centro de la hamaca, agarre los bordes de la tela y vaya plegándola con las manos hasta encontrar el centro. Siga sujetando el borde trasero de la hamaca y parte de la tela en una mano y siéntese en el centro. Inclínese hacia atrás a lo ancho de la hamaca dejando que la tela caiga por debajo de usted. Su cuerpo debe quedar ahora apoyado desde la cabeza hasta la parte trasera de los muslos. Levante ahora las rodillas, coloque los talones en el borde delantero de la red de la hamaca y estírese. Tenga en cuenta que ahora está recostado transversalmente o en diagonal rispetto all'amaca (vedi figura 1). Esta es precisamente la razón por la que la encontrara tan cómoda.

Manejo

Cuando mueva la hamaca, sujetela siempre por las asas para evitar que se enrede. Nunca deje la hamaca bajo la lluvia, ya que podría deteriorarse y los colores se estropearán.

Lavado

Ate cada extremo con una cuerda. Lave a máquina en un ciclo normal con agua fría. Utilice jabón en polvo sin lejía y añada un puñado de sal. La hamaca se secará rápidamente después de lavarla. No utilice secadora, ya que la tela podría encoger. Para secarla, coloque la hamaca y coloque un palo transversalmente. Esto hará que permanezca abierta durante el secado.

Advertencia

Para evitar lesiones, no deje a los niños sin supervisión en una hamaca. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades. Asegúrese de que quede una distancia aproximada de 30 cm hasta el suelo cuando se siente en la hamaca. Si la distancia entre los dos puntos fijos es demasiado grande para colgar la hamaca, puede usar nuestros "EFHTS" (cintas y ganchos ecológicos que no dañan los árboles) para reducir la distancia.

Come salire sull'amaca

Prendi il telo dell'amaca ai bordi nella sua parte centrale, poi con ogni mano raccogline metà, fino ad arrivare al centro. Tenendo in mano il bordo posteriore dell'amaca e parte del telo, siediti al centro. Poggia la schiena sull'amaca, lasciando distendere il telo sotto di te. Il tuo corpo dovrebbe ora poggiare dalla testa alla parte posteriore delle cosce. Solleva quindi le ginocchia, porta i talloni all'interno del bordo anteriore dell'amaca e distenditi. Ora dovresti trovarsi in posizione trasversale o diagonale rispetto all'amaca (vedi figura 1). È proprio per questo motivo che la troverai così comoda.

Cura

Tieni l'amaca sempre dalle estremità per evitare che si aggrovigli. Non lasciare mai l'amaca sotto la pioggia, poiché potrebbe deteriorarsi e perdere colore.

Lavaggio

Lega le estremità con dello spago. Lavala a macchina con ciclo normale, a freddo, con detergente senza candeggina e una manciata di sale. Fai asciugare il prima possibile l'amaca dopo il lavaggio, ma senza utilizzare un'asciugatrice, per evitare che l'amaca si restringa. Per l'asciugatura, appendi l'amaca tenendola allargata con l'aiuto di un bastone perché il telo possa asciugarsi correttamente steso.

Avvertenze

Per evitare incidenti e il rischio di lesioni, non lasciare bambini incustoditi sull'amaca. Ogni responsabilità è a carico dell'utilizzatore. Verifica che quando ti siedi, l'amaca formi una curva ad almeno 30 cm di distanza da terra se la i due punti di aggancio sono troppo distanti tra loro per appendere l'amaca, puoi usare le nostre cinghie ecologiche per amaca (EFHTS) per ridurre la distanza.

Instappen in uw hangmat

Sta in het midden van de hangmat, grijp beide randen en neem het weefsel in elke hand om het midden te vinden. Terwijl u de achterste rand van de hangmat en de stof in u handen vast heeft, gaat u in het midden zitten. Leun achterover in de hangmat waardoor de stof zich onder u spreidt. Uw lichaam wordt nu ondersteund vanaf het hoofd tot aan de achterzijde van uw dijen. Til uw knieën op, plaats uw hielen in de voorste gedeelte van de hangmat en strek u uit. Merk dat u nu kruislings of diagonaal ligt in uw hangmat (zie figuur 1). Dit is precies de reden waarom u het comfortabel vindt.

Verzorging

Bij het hanteren van de hangmat altijd vasthouden aan de handvatten om verstrengeling te vermijden. Laat uw hangmat niet in de regen hangen, want dan zal de hangmat zal verslechteren en de kleuren zullen vervagen.

Wassen

Bind elk uiteinde met stukjes koord. Was met normaal wasprogramma met koud water, bleekmiddelvrij waspoeder en een handvol zout. De hangmat moet snel worden gedroogd na het wassen, maar gebruik géén droger, want dan krimpt de hangmat. Hang de mat op om te drogen en plaats er een stok dwars tussen. Op deze manier zal uw hangmat volledig drogen.

Waarschuwing

Laat om eventuele verwondingen te voorkomen geen kinderen zonder toezicht in een hangmat. Gebruik is op eigen risico en aansprakelijkheid.

Zorg voor een losse bocht van 30 cm van de grond als je hangmat zit. Als de ruimte tussen de twee vaste punten te groot is om uw hangmat op te hangen, dan kunt u onze eco-vriendelijke hangmat bevestiging (EFHTS) gebruiken om de afstand te minimaliseren.