



NL

Bekijk de instructievideo op goos-e.com/nl/video of scan de QR code

- 1 Druk de hals in de voet, **draai de vleugelmoer stevig vast.**
- 2 Schuif de ring om de kogel en druk deze in de hals.
- 3 Draai de ring **licht aan** totdat de kogel vast zit (niet te strak).
- 4 Klik de houder op de 4 clips en plaats jouw tablet of telefoon.

Tip: Verstel de flexibele hals met **2 handen**. Enjoy!



EN

Watch the video at goos-e.com/en/video or scan the QR code

- 1 Press the gooseneck into the foot, **tighten the wing nut.**
- 2 Slide the ring around the ball and press it into the gooseneck.
- 3 **Slightly** tighten the ring until the ball is fixed (not too tight).
- 4 Click the holder on the 4 clips and place your tablet or phone.

Note: Adjust the flexible gooseneck with **2 hands**. Enjoy!



DE

Schaue Dir das goos-e.com/de/video an, oder scanne den QR-Code

- 1 Stecke den Schwanenhals in den Standfuß, **drehe die Flügelmutter fest.**
- 2 Schiebe den Ring über die Kugel und platziere die Kugel an das Ende des Halses.
- 3 Drehe den Ring leicht an, bis die Kugel fest mit dem Hals verbunden ist (nicht zu fest).
- 4 Befestige den Halter in die dafür vorgesehenen 4 Clips und klemme Dein Tablet oder Handy hinein.

Hinweis: den flexiblen Hals mit **2 Händen** biegen. Enjoy!



FR

Regardez la vidéo sur goos-e.com/en/video ou scannez le code QR

- 1 Appuyer le col de cygne sur le pied, **serrer l'écrou papillon.**
- 2 Faites glisser l'anneau autour de la balle et pressez-le dans le col de cygne.
- 3 Serrer **légèrement** l'anneau jusqu'à ce que la boule soit bien serrée (pas trop serrée).
- 4 Cliquer sur le support sur les 4 clips et placez la tablette ou mobile dans le support.

Conseil: Ajuster le flexible du col de cygne avec **2 mains**. Enjoy!

