

# Handleiding



ProSova Wake up Light met App

Wifi versie

Bedankt voor het kiezen van ons product.  
Lees deze handleiding goed door voor gebruik.

### **Veiligheid richtlijnen:**

- Lees deze handleiding goed door voor gebruik.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens een lichte storm of wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt, om schade aan het product te voorkomen.
- De batterij wordt alleen gebruikt als back-up.
- Gebruik de wekker niet vlakbij water of in een vochtige plaats.
- Probeer het apparaat niet te demonteren.
- Zorg ervoor dat u de juiste voeding gebruikt: steek de stekker van het apparaat in het stopcontact met de juiste voeding, zoals beschreven in de handleiding.
- Druk geen meerdere knoppen tegelijk in.
- Om alle knoppen goed te laten werken, houd ze minimaal 1 seconden ingedrukt.
- Als u een storing heeft in het apparaat, haal het apparaat 3 seconden van de stroom. Probeer het hierna opnieuw.
- Verwijder de batterijen indien u het product niet gebruikt.



### **Inhoud van de doos**

Wanneer u de doos opent, zitten de volgende items in de doos:

- 1 x ProSova wake up light met App
- 1 x micro USB kabel
- 1 x voedingsadapter
- 1 x gebruiksaanwijzing

### **Instelling**

Verwijder het isolatieplasticje van de batterij uit het batterijcompartiment. Opmerking: De knoopcelbatterij wordt alleen gebruikt om uw instellingen en tijd vast te leggen. Het apparaat kan niet worden gebruikt als het niet is aangesloten op de DC 5V 2A-voeding.

### **Stroomvoorziening**

Er is een batterij in de klok geplaatst om een reserve-energiebron te voorzien. Uw wekker werkt op DC 5V 2A vermogen.

## Wake up light verbinden met App

### 1. Download de App

Zoek in de App store, Andriod Market, Google Play de App "TuyaSmart" of scan de QR code in de fysieke handleiding en download de App.

### 2. Registreer en log je in, in jouw Tuya account

Volg de eerste stappen die de App aangeeft; 'agree' de Privacy Policy, koppel uw telefoonnummer, voer de verificatiecode in en maak uw eigen wachtwoord aan.

### 3. Voeg het apparaat toe

Wanneer de Wake up light voor het eerst aan is, zal de tijd en het wifi symbool knipperen. LET OP! Als het wifi symbool niet knippert moet u het 'signaal teken' knopje ingedrukt houden tot het wifi symbool wel gaat knipperen.

(Bekijk de foto's op de fysieke handleiding als ondersteuning.)

### 4. Bewerkingen toevoegen

Nadat het toevoegen van de Wake up light gelukt is, wordt de status van het apparaat gesynchroniseerd met het app-scherm. Klik op elke functiekноп om de instellingenpagina van deze functie te openen. Alle functies en instellingen kunnen bestuurd worden met de App. (Bekijk de foto's op de fysieke handleiding als ondersteuning.)

## Spraakbesturing – Amazon Alexa

### Wat je nodig hebt om te kunnen starten

- Goede wifinetwerk wat toegang kan krijgen tot een Amazon-server
- Een Echo-apparaat, inclusief Echo, Echo tap of Echo dot (allemaal van Amazon)
- Een Amazon account
- De Smart Life app en een gerelateerde App
- Slim apparaat

### Alexa instellingen

- Download de 'Amazon Alexa' in de App Store of in de Google Play en log in (registreer je eerst voordat je je wilt aanmelden)
- Voer de interface "Skill" in de Alexa-app in, zoek naar "Smart Life" en kies tussen de resultaten, en schakel het vervolgens in.
- Gebruik het account en wachtwoord "Tuya Smart" om in te loggen en geef Alexa toestemming om relevante informatie te verkrijgen. De pagina laat zien dat "Smart Life succesvol is gelinkt" na succesvolle autorisatie.
- U kunt de Echo-luidspreker gebruiken om het smartapparaat te bedienen.

### Controle vraag

Nu kunt u de volgende spraak opdrachten gebruiken om uw apparaten te bedienen. Vervang "het apparaat" door de productnaam in de Tuya-app. Bijvoorbeeld: Wake up light

Bekijk de tabel in de fysieke handleiding om te zien wat u moet zeggen om de wake up light te bedienen.

## **Spraakbesturing – Google Home**

### Wat je nodig hebt om te kunnen starten

- Een Google Home apparaat of Android mobiel met Google Assistant
- De meest recente Google Home App
- De meest recente Google App (alleen voor Android)
- Een Google account
- Het apparaat scherm moet in de volgende taal staan: Engels US
- De Smart Life app en een gerelateerde App
- Slim Apparaat

### Google Home instellingen

- Download de 'Google Home' in de App Store of in de Google Play en log in (registreer je eerst voordat je je wilt aanmelden)
- Voer de interface "Home Control" in de Google Home app in, voer "+" in om "Smart Life" te zoeken in de lijst.
- Gebruik het account en wachtwoord "Tuya Smart" om in te loggen en geef Google Home toestemming om relevante informatie te verkrijgen. De pagina laat zien dat "Smart Life succesvol is gelinkt" na succesvolle autorisatie.
- U kunt de Echo-luidspreker gebruiken om het smartapparaat te bedienen.

### Controle vraag

Nu kunt u de volgende opdrachten gebruiken om uw apparaten te bedienen. Vervang "het apparaat" door de productnaam in de Tuya-app. Bijvoorbeeld: Wake up light










Bekijk de tabel in de fysieke handleiding om te zien wat u moet zeggen om de wake up light te bedienen.

## Tijd/Alarm instelling


Plaats de wekker 40 á 50 CM naast uw hoofd. Bijvoorbeeld op uw nachtkastje. Zet het apparaat aan.

### *Tijd instelling*

Als u het apparaat voor de 1e keer aanzet, of wanneer het apparaat enige tijd zonder stroom komt te zitten, zal het beeldscherm gaan knipperen na aanzetten.








1. Gebruik de  /  knoppen om het 'uur' juist te zetten, wanneer de tijd knippert. Gebruik de knop met de klok  om dit te bevestigen.
2. Herhaal dit voor de 'minuten'.
3. Voer de volgende 10 seconden geen handeling uit, de cijfers stoppen met knipperen en de interface wordt afgesloten en de instelling wordt niet opgeslagen.
4. ET ON zal op het display verschijnen, met de  /  is deze functie aan of uit te zetten. Dit is de functie om de netwerk tijd in te stellen of niet. Klik op  om dit de keuze te bevestigen.
5. Om de weergegeven tijd te veranderen, houd de knop met de klok  3 sec ingedrukt tot het beeldscherm begint te knipperen. Gebruik de  /  knoppen om het uur juist te zetten. Om de tijd vast te zetten houdt u de knop met de klok  3 sec ingedrukt. Dit doet u hetzelfde voor de minuten. Wanneer u de tijd heeft ingesteld kunt u met de knop met de klok  de weergave veranderen in 12U of 24U.










### **Contrast beeldscherm**

Druk knop  om de scherpte van het display te veranderen. Als u de lamp voor de 1e keer aansluit staat deze automatisch op de hoogste stand. Als het licht op de laagste intensiviteit staat zal het licht automatisch omhoog gaan wanneer u het licht aanpast. Na 5 seconden zal het licht automatisch terug gaan naar de laagste intensiviteit.







### **Alarm instellen en het geluid**

De wekker beschikt over 2 alarmen dus heb je een  <sup>1</sup> en  <sup>2</sup>

1. Druk knop  om het alarm aan te zetten of uit te zetten. Als het alarm aan staat kunt u dit zien op het led-scherm door het klokje . Als u het alarm heeft aangezet zal de ingestelde tijd 2 seconden zichtbaar zijn.
2. Houd knop  3 seconden ingedrukt om het alarm in te stellen. De weergave van de tijd begint nu te knipperen.
3. Gebruik  /  om het 'uur' in te stellen. Sluit af met knop  om het uur te bevestigen. Herhaal dit ook met de 'minuten' en luit weer af met 

4. Druk op  om het soort alarm te selecteren (F1=Licht+geluid, F2=licht, F3= geluid)  
Druk de knop  voor het instellen.
5. Druk op  om het type geluid in te stellen. (1-8 zijn vooraf ingestelde geluiden, 9 is opname geluid en 10 is de FM Radio). Druk de knop  voor het instellen.
6. Druk op  om de volume aanpassing te regelen. Dit beschikt over een volume van 01-15. Druk de knop  voor het instellen.
7. Druk op  om de helderheid van het wekken te regelen. Druk de knop  voor het instellen en bevestigen van het alarm.
8. Wanneer het alarm afgaat moet u op een knop op de bovenkant van de wekker drukken om hem te laten stoppen, behalve de  / .

### Stem recorder

1. Houd de knop  /  ingedrukt tot 'REC' wordt weergegeven na een stemmelding "TU".
2. Druk  /  en start je stemopname en houdt deze ingedrukt.
3. Laat de knop  /  los om de opname te voltooien en automatisch op te slaan na "TU TU" en te luisteren naar de opname-effecten.
4. De opname is beschikbaar als het 9<sup>e</sup> alarm geluid.
5. Houd de FM ingedrukt om de opname te luisteren en verlaat deze na 30 seconden.



**Melding:** De stemopname kan niet gebruikt worden als snooze mode.

### Lichtinstellingen



#### Zonsopkomst lichtsimulatie

30 min voor de ingestelde alarmtijd zal de wekker langzaam gaan oplichten. De wekker zal op de ingestelde tijd 5 min afgaan. De wekker moet voor het slapen geactiveerd worden.

#### Tijdens de zonsopkomst:

1. De  stopt de zonsopgang en past de lichtintensiteit aan.
2. Houd de  ingedrukt om het licht gelijk uit te zetten.

#### Als het alarm geluid afgaat:

1. Druk elke knop (behalve de  / ) in om het alarm en licht te stoppen. Het alarm zal de volgende dag weer dezelfde ingestelde tijd afgaan.

Als de FM radio afspeelt tijdens de alarmtijd zal de radio stoppen en het alarmgeluid afspelen.

## Zonsondergang lichtsimulatie

In modus F1 of F2 begint het zonsonderganglicht bij geselecteerde helderheid/geluidsvolume met ☾ flitsen en vervaagt geleidelijk naar uit gedurende geselecteerde minuten met ☾ verdwijnt.

1. Druk knop ☾ in om de zonsondergang in te stellen. Het symbool ☾ komt tevoorschijn op het display.
2. Druk  $\ominus/\oplus$  om een zonsondergang te kiezen: SUN0= licht, SUN1= Licht + witte ruis, SUN2= Licht + witte ruis 2, SUN3= Licht + recording. Druk de ☾ knop in om het te bevestigen en verder te gaan.
3. Druk  $\ominus/\oplus$  om het geluid te kiezen (1-8 zijn vooraf ingestelde geluiden, 9 is opname geluid en 10 is de FM radio.) Druk de ☾ knop in om het te bevestigen en verder te gaan.
4. Druk  $\ominus/\oplus$  om de volume aanpassing te regelen. Dit beschikt over een volume van 01-15. Druk de knop ☾ voor het instellen.
5. Druk  $\ominus/\oplus$  om de felheid van de zonsondergang te regelen. Druk de knop ☾ voor het instellen.
6. Druk  $\ominus/\oplus$  om 15/30/60/OFF te kiezen. Druk op de ☾ om dit te bevestigen. De nummers staan gelijk aan het aantal minuten tot dimmen. Als u het gewenste nummer heeft gekozen druk dan 5 minuten lang geen knop in.

Tijdens de zonsondergang simulatie zal knop ☾ knipperen. Druk knop ☾ in om de simulatie te stoppen, het licht zal blijven branden. Druk knop  $\otimes$  in om de zonsopgang te stoppen. Als de FM radio speelt zal deze stoppen, samen met het licht.

## Bedlamp

### Licht

1. Houd knop  $\otimes$  ingedrukt om het licht te veranderen. Gebruik de knoppen  $\ominus/\oplus$  om de felheid te bepalen.
2. Als u knop  $\otimes$  enkele seconden ingedrukt houdt zal de kleur van de wekker veranderen.
3. Gebruik knoppen  $\ominus/\oplus$  om de kleur te veranderen in Groen, Rood, Blauw, Oranje of Donker blauw. Als u knop  $\otimes$  voor de 3e keer indrukt zal het licht uit gaan.

## FM Radio

Druk de FM knop in om de radio aan/uit te zetten. Houd de FM knop ingedrukt voor 3 seconden om de radio zending op te slaan.

Druk de knoppen  $\ominus/\oplus$  om een radiostation te selecteren.

Druk knoppen  $\otimes/\oplus$  in om het volume in te stellen.