

STAPSTEP



Handleiding

Inhoudsopgave

INHOUD

1. De step en de accessoires.....	3
1.1 Accessoires	3
2.De step monteren	4
2.1 Display	4
3.Opladen.....	5
4.Leren rijden op de step.....	6
5.Rij-instructies.....	8
6.Gevaarlijk rijgedrag voorkomen	10

1. DE STEP EN DE ACCESSOIRES



1.1 ACCESSOIRES



Schroeven x 4
Oplaadadapter



Inbussleutel



2. DE STEP MONTEREN

- 1). Bevestig de stuurstang en sluit de clip om de stang vast te zetten.



- 2). Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroeven op het stuur vast te draaien. Test vervolgens met de aan/knop op de display of de step aan gaat.



2.1 DISPLAY

Druk op de knop om de step in te schakelen en houd de knop 3 seconden ingedrukt om de step uit te schakelen. Druk na het inschakelen van de step op de knoppen met de pijltjes om te schakelen tussen de verschillende standen of druk snel twee keer op de aan/uit om de koplamp in/uit te schakelen.

3. OPLADEN

- 1) Open de afdekking



- 2) Sluit de oplader aan




- 3) Sluit de afdekking na het opladen



4. LEREN RIJDEN OP DE STEP

Draag tijdens het oefenen een controleerhelm en kniebeschermers.



1. Schakel de step in en het accu percentage




2. Ga met één been op de voetenplank staan en blijf met uw andere been op de grond staan. En geef een step naar voren. Je zal meteen voelen dat de motor gaat helpen na 1 step.



3. Stap wanneer de step in beweging is met uw andere been op de voetenplank en wacht totdat de step ongeveer 13km/h bereikt. Na een aantal seconden voelt u dat de motor u niet meer helpt. Het snelheid lampje op de display zal ook niet meer branden op dat moment. Nu is het tijd om nog een keer te stappen. Als de step wordt gedetecteerd hoort u een piepje. Plaats uw voet weer op de voetenplank en wacht totdat de step de 20 tot 25 km/h bereikt. Het proces zal zich herhalen en de motor zal na 8 seconden weer afzwakken. Vervolgens kunt u weer opnieuw stappen.

4. Knijp de rem licht in als u wilt dat de ondersteuning stopt. Wilt u remmen kan er uiteraard harder geknepen worden. Het energierterugwinningssysteem schakelt automatisch in als er licht in de rem wordt geknepen. Druk de rem stevig in als u perdirect hard wilt afremmen.

5. Leun enigszins naar links met uw lichaam omeen bocht naar links te maken of leun enigszins naar rechts met uw lichaam om een bocht naar rechtste maken. Draai daarnaast langzaam aan het stuur.




5. RIJ-INSTRUCTIES

Het wordt afgeraden om in de regen te rijden.

Het wordt aanbevolen om uw knieën lichtjes te buigen om uw lichaamshouding beter aan te passen aan slechte/onverharde wegen. Als u op slechte/onverharde wegen rijdt, houd dan een lage snelheid aan (5-13 km/u) in stand 2.



Als u een kamer, lift, enz. binnenrijdt, wees dan voorzichtig en rijdt of stoot tegen het deurkozijn.




Step niet mee als u bergaf rijdt



Als u loopt met de step, omdruk dan op de aan/uit button om de step uit te schakelen



Tijdens het rijden wordt aanbevolen rond obstakels op de weg te rijden.



Hang geen rugzakken of andere met zware voorwerpen aan het stuur.




Tijdens het rijden is het verboden om slechts één voet op de voetenplank te staan tenzij er gestept wordt.




6. GEVAARLIJK RIJGEDRAG VOORKOMEN

Het is verboden om op de snelweg te rijden of om in een woonwijk te rijden met zeer hoge snelheden.




Het is verboden om scherpe bochten te maken in woonwijken of drukke wegen met veel verkeer.



Het is verboden om door plassen op de te rijden die meer dan 2 cm diep zijn.




Rijd nooit meer dan één step te rijden.



Stap niet op de achterkant van het spatbord.



Raak de schijfrem niet aan.



Houd uw handen aan het stuur tijdens het rijden.



Rijd niet over obstakels of trappen.

