




**SMART WATCH**

**Snelgids**

**TECHRIE**

## Touch-Screen en Knop



**Swipe Neerwaarts:** Bedieningspaneel

**Swipe Opwaarts:** SMS notificatie

**Swipe Rechts:** Shortcut sidebar

**Swipe Links:** Shortcut functies

**Lang drukken:** Wijzerplaat

**Kort drukken:** Terug of naar de functies lijst

\*Functie toetsen: Terug / Begin functies lijst

### \*Aan/Uit knop

**Aanzetten:** Druk lang voor 3 seconden, totdat scherm oplicht;

**Uitschakelen:** Druk lang voor 3 seconden, selecteer [Uitzetten];

**Kort drukken:** Scherm aan / uit / terug naar beginscherm.

※Als opstarten mislukt nadat u de power knop ingedrukt hebt voor 3 seconden, laadt de smartwatch opnieuw op en probeer nogmaals.

## Verbinding maken met Telefoon

### Methode 1

Als u het apparaat voor het eerst opstart, selecteer uw taalvoorkeur, de QR-code verschijnt. Scan the QR code en download the App 'FitCloudPro'. Open de App, scan the QR-code en connect het apparaat. Lang-druk voor 3 seconden om deze stap over te slaan.

Om uw eigen afbeelding als achtergrond te plaatsen, volgt u aub deze instructies: <https://www.youtube.com/watch?v=ACDinuMTBhM>

### Methode 2



### Download en installeer

Download App: IOS mobiele telefoons zoeken naar 'FitCloudPro' in the App Store, en Android mobiele telefoons zoeken naar 'FitCloudPro' in andere app stores (zoals bijv. Google Play) om de App te downloaden en installeren; of scan de QR-code om te downloaden en installeren.

## Pairing en het Horloge Verbinden

- ※ Houdt aub het batterijniveau op minstens 20% tijdens het verbinden, om een pairing foutmelding te voorkomen;
- ※ Tijdens het verbinden en connectie maken zorg er voor dat de Bluetooth van de mobiel is ingeschakeld en u het apparaat in de nabijheid van het horloge plaatst;
- ※ Het apparaat werkt op Android4.4 en hoger systeem, IOS8.4 en hoger systeem.

## Funcies introductie



### Wijzerplaat

Druk voor 2 seconden op het hoofdscherm om de achtergrond te wijzigen. Swipe Links en Rechts om uw keuze te maken, eenmaal klikken om te bevestigen.



### Bedieningspaneel

Funcies: Niet Storen Modus, Lichtsterkte aanpassen, Instellingen, Vind mobiele telefoon, Audio bel modus.

※ Swipe Neerwaarts op het beginscherm om deze functie te gebruiken.

## Funcies introductie



### Data

Toont het aantal stappen, kilometers, en calorieën geregistreerd gedurende de dag. U kunt ook een stappen-doel bepalen.



### Workout records

Dit scherm bevat uw laatste 10 oefenresultaten, en u kunt details bekijken zoals workout lengte, hartslag en calorieën verbruikt bij de workout.

## Funcies introductie



### Workout

Sport modus opties:

Lopen, Rennen, Klimmen, Fietsen, Basketbal, Badminton, Voetbal, Elliptische cardio, Yoga, Tafeltennis, Touwtjespring, Tennis, Honkbal, Rugby, Hoela Hoop, Golf, Verspringen, Sit-Ups, Volleybal

Druk op het icoon om de workout te starten.

### Slaap

Dit scherm geeft de slaap gegevens weer van de dag, de data wordt elke dag geüpdate, en de data kan worden geüpload en opgeslagen tijdens het verbinding maken met de App.



## Funcities introductie



### Hartslag

Start de registratie op de App, en de interface toont de hartslag data van die dag.



### Bloedzuurstof

Zodra u het scherm voor de bloedzuurstofmeting opent begint het groene lampje aan de onderkant te branden. De meting is binnen 30-60 seconden voltooid.



## Funcies introductie




### Bloeddruk


Zodra u het scherm voor de bloeddrukmeting opent begint het groene lampje aan de onderkant te branden. De meting is binnen 30-60 seconden voltooid.



### Bellen via Bluetooth

Klik op het Bedieningsscherm  om de 'Bellen via Bluetooth' instellingen te beheren; U kunt altijd naar Links Swipen om het 'Audio Modus' scherm te openen, activeer 'vindbaar' en gebruik de mobiel om te verbinden en Bellen via Bluetooth te gebruiken.

## Funcies introductie



### Telefoon


Nadat u de telefoon heeft verbonden en belt via Bluetooth, kunt u als normaal bellen.



### Belhistorie

Tot 10 nummers kunnen worden opgeslagen en het laatstgebruikte nummer overschrijft het oudste nummer.

## Funcities introductie



### Contact persoon


Contacten toevoegen via 'App-Apparaat-Contactpersoon', Voeg toe, Verwijder en voeg tot 10 regelmatig gebruikte contacten toe.



### Het Weer


Nadat de mobiel met de App is verbonden en het delen van locatie is geactiveerd, geeft het weer scherm real-time de temperatuur en weertype weer.

## Funcies introductie



### Muziek

Via dit scherm controleert u de muziek functionaliteit.



### Stopwatch

Via dit scherm beheert u de Stopwatch functie, kunt u ook een segmenttimer beheren, en tot 10 data-punten kunnen worden bewaard.

## Funcities introductie



### Alarm Klok

Via dit scherm kunt u een eenmalig alarm instellen, een terugkerend alarm, en tot wel 5 verschillende alarmen opslaan.



### Berichten

Activeer push informatie berichten van de App, en het horloge kan de push berichten ontvangen. Tot 15 berichten kunnen worden bewaard, het oudste bericht word automatisch verwijderd.

※ Swipe opwaarts om deze functie te beheren.

## Funcies introductie



### Timer

Via de Timer functie kunt u timers kiezen uit de presets, of klik de custom knop om zelf een tijd te bepalen.



### Vind uw Telefoon


Zodra het horloge en de App zijn verbonden, Klik op 'Vind Telefoon': De telefoon rinkelt en het horloge toont een succesvolle zoekopdracht. Als het horloge niet met de App verbonden is word dit op het scherm weergegeven.

## Funcies introductie



### Assistent per stem

Klik op het icoon om de stem assistentie te activeren op de mobiele telefoon.




### Instellingen

Onder instellingen kunt u oa. Scherminstellingen beheren (Achtergrond wisselen, Helderheid, Schermtijd, Waakstand) taal, vibratie intensiteit, menu stijl, QR-Code, Wachtwoord, en systeem.

\* Het algemene wachtwoord is 1819

## Funcies introductie

[Meldingsfuncies]



### **Water drinken Herinnering**

Schakel deze in via de App [Apparaat > Drink Herinnering], en de start- en eindtijd, een herinnering interval kan bepaalt worden na het inschakelen.




### **Activiteit Herinnering**

Schakel deze in via de App [Apparaat > Activiteit Herinnering], u kunt hier ook de start- en eindtijd, en een 'niet storen' tijd instellen.



## Funcies introductie



### Alarm Herinnering

Alarm herhaling en aanzetten alarm



### Inkomende Gesprekken

U kunt een gesprek accepteren of weigeren.

## Voorzorgsmaatregelen

1. Demonteer het apparaat niet, repareer het niet en breng geen aanpassingen aan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
2. Voorkom het product te stoten, om schade aan het apparaat te voorkomen.
3. Hou het apparaat vrij van sterk magnetische velden, direct zonlicht of hoge temperaturen.
4. Dit apparaat kan niet gebruikt worden voor medische diagnose, behandeling of preventieve doeleinden.
5. De waterproof gradering is IP67, voorkom dat het apparaat langdurig onder water blijft.
6. Draag het horloge niet te strak en zorg dat het aanrakingsvlak met de huid schoon en droog is.
7. Kinderen dienen dit apparaat onder toezicht van een volwassene te bedienen om schade te voorkomen.

## Veel voorkomende problemen

### ■ Horloge schakelt niet in

1. Druk de Power button langer dan 3 seconden in;
2. Wellicht is de batterijlading laag, u dient deze tijdig op te laden.

### ■ Bluetooth schakelt niet in, of maakt geen contact

1. Herstart het apparaat en probeer opnieuw;
2. Herstart de Bluetooth functionaliteit en probeer opnieuw;
3. Verbind het apparaat niet aan meerdere bronnen tegelijk.

### ■ Onnauwkeurige Hartslag/ Bloeddruk / Bloed Zuurstof meting

1. Doorgaans wordt dit veroorzaakt door een slechte connectie tussen het apparaat en het lichaam tijdens de meting;
2. Zorg dat de sensor goed contact heeft met de huid tijdens de meting;
3. Sta stil en zorg dat het horloge goed aansluit op de pols tijdens de meting;
4. Voor mensen met een donkere huidtint of meer haargroei, zet aub 'geavanceerd meten' aan in de App [Apparaat > Hartslag Geavanceerde Meting].

### ■ De Slaap gegevens zijn niet nauwkeurig genoeg

1. De Slaap registratie is om het natuurlijk in slaap vallen en ontwaken te monitoren, draag het horloge als gebruikelijk;
  2. Doe het horloge te laat om en er kunnen zich fouten voordoen;
  3. Slaap data wordt gedurende de dag onderbroken, en de standaard instelling is tussen 9.30 's avonds en 12 's middags de volgende dag.
- ※Voor meer veelgestelde vragen ga naar de App [Mijn > FAQ].