

flipflex

Air Track **User Manual**




Gebruiksaanwijzing

Introductie

Bedankt voor het kiezen van een FlipFlex Airtrack product! We hopen dat je ons product net zo geweldig vindt als onze klanten en wijzelf. Het gereedmaken van onze Airtracks is erg simpel en kost maar enkele minuten. Lees de gebruiksaanwijzing goed door voordat je de mat installeert. We wensen je alvast heel veel plezier toe met de FlipFlex Airtrack.

Stap Voor Stap Set-Up

In dit stappenplan leggen we je kort uit hoe je de FlipFlex Airtrack prepareert voor gebruik. We gebruiken daarnaast afbeeldingen om de stappen te verduidelijken.



1. Neem de Airtrack uit de tas en maak de banden los. Gebruik geen scherpe objecten om de verpakking te openen



2. Rol de mat uit tot volledige lengte. Zorg voor een vlakke oppervlakte onder de mat, zonder scherpe of harde objecten



3. Open de luchtklep van de Airtrack




4. Verbind de luchtpomp met het juiste mondstuk



5. Plaats de luchtpomp in de luchtklep, draai het mondstuk met de klok mee. De mat is nu klaar om opgepompt te worden



6. Verwijder de pomp zodra de mat vol zit met lucht



7. Zorg ervoor dat de knop in het midden van de luchtklep uitpuilt zodat de lucht naar buiten geblokkeerd wordt



8. Om luchtverlies te voorkomen na het gebruik voor een lange tijd, draai de luchtklep vast

Stap Voor Stap Opbergen

Stap 1. Als je klaar bent met het gebruiken van de mat, reinig de mat van vuil en laat hem goed drogen

Stap 2. Laat de mat volledig leeglopen. Om lucht sneller eruit te laten, gebruik de achterkant van de luchtpomp

Stap 3. Rol de mat op; te beginnen bij het tegenovergestelde uiteinde van

de luchtklep

Stap 4. Als de mat volledig is opgerold, druk de knop in de luchtklep in zodat de overige lucht wordt verwijderd uit de mat

Stap 5. Stop de opgerolde mat in de meegeleverde tas

Kiezen Van Het Drukniveau

De veerkracht van de Airtrack hangt af van de druk die je er op uitoefent. Als de Airtrack tot de maximale druk wordt opgeblazen, kan hij aanvoelen als een standaard gymnastiekvloer. Opblazen tot een standaardniveau maakt hem optimaal voor training op laag tot gemiddeld niveau, terwijl opblazen tot het minimumniveau hem leuker maakt voor recreatieve doeleinden. Zorg ervoor dat de Airtrack voldoende luchtdruk heeft om niet in te zakken. Je kunt de best mogelijke ervaring krijgen door te experimenteren met verschillende drukniveaus.

Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies voordat je de mat gebruikt. Deze instructies gelden voor alle opblaasbare producten van FlipFlex. Gebruik Airtracks alleen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Gebruik

- Deze uitrusting is niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar
- Laat niet meer dan één persoon tegelijk toe
- Draag geen schoenen tijdens het springen
- Controleer je kleding (bijv. riem, sieraden) op scherpe randen en verwijder deze voor gebruik
- Breng geen scherpe voorwerpen in de buurt van de Airtrack
- Spring of land niet dichterbij dan 20 cm van de luchtklep

Plaatsing

- Plaats de Airtrack nooit in de buurt van hindernissen boven het hoofd of op een helling van meer dan 5%
- Het terrein waarop de Airtrack wordt geplaatst moet vlak zijn en vrij van obstakels en muren

- Om beschadiging te voorkomen mag de Airtrack niet worden versleept of gegooid

Opstellen

- Gebruik geen compressor. Gebruik alleen de door FlipFlex geleverde opblaasapparatuur
- Stel de luchtdruk van de AirTrack voor elke trainingssessie in op het gewenste niveau
- Zorg ervoor dat de Airtrack voldoende luchtdruk heeft om uitbodemen te voorkomen

Buiten

- Gebruik bij het buiten opstellen van de Airtrack een grondzeil om beschadiging van de Airtrack te voorkomen
- Stel de Airtrack niet bloot aan extreme temperaturen, waaronder langdurige blootstelling aan de zon
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog is: een gladde ondergrond kan beschadiging veroorzaken

Onderhoud

- Verpak, bewaar of vervoer de Airtrack nooit als deze vochtig of vuil is
- Het wordt aanbevolen om de Airtrack na gebruik altijd leeg te laten lopen
- De Airtrack kan worden gereinigd met water en zachte zeep. Gebruik geen industriële reinigingsproducten

Omgaan Met Minder Lucht In De Airtrack

Het is normaal dat de druk in de Airtrack eenmaal per dag moet worden geregeld. De luchtdruk in de Airtrack kan ook veranderen als gevolg van temperatuursveranderingen en andere externe factoren.

Als de Airtrack ongebruikelijk veel druk verliest, is het probleem meestal een loszittend luchtklep/ventiel. Dit is eenvoudig te verhelpen door het ventiel vast te draaien met de in de reparatieset bijgesloten ventielsleutel.

Als de lucht na het oppompen snel door het ventiel wegstroomt, druk je op de kleine veerbelaste pen in het midden van het ventiel. Door deze in te drukken keert het ventiel terug in de bovenste stand en wordt de luchtstroom afgesloten.

Als de AirTrack schade heeft opgelopen en er een duidelijk gat of gaatje is, kan dit worden gerepareerd met de bijgeleverde reparatieset.

Hoe Gebruik Je De Reparatieset

In onderstaande stappenplan wordt uitgelegd hoe je een gaatje kunt repareren met de bijgeleverde reparatieset.




1. Maak het gebied rond het gaatje schoon met een mild sopje, spoel het af en laat het volledig drogen



2. Knip een geschikte patch uit het reparatiemateriaal



3. Breng lijm aan op de Airtrack en de patch. Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld



4. Laat de lijm even drogen. Je kunt een föhn gebruiken om het proces te versnellen



5. Bevestig de pleister, breng druk aan en wacht



6. Laat het 24 uur drogen zonder de mat de gebruiken

De Lek Vinden


Als de bron van de lek niet direct zichtbaar is, kun je de verdachte plekken met zeepwater bestrijken. Als het zeepwater op een bepaald punt begint te borrelen, heb je het lek gevonden!

Introduction

Thank you for choosing a FlipFlex Airtrack product! We hope that you will find our product as great as our customers and ourselves. Preparing our Airtracks is very simple and only takes a few minutes. Please read the instructions carefully before installing the mat. We hope you enjoy using the FlipFlex Airtrack.

Step-By-Step Set-Up

In this step-by-step plan we will briefly explain how to prepare the FlipFlex Airtrack for use. We also use illustrations to explain the steps.



1. Take the Airtrack out of the bag and undo the straps. Do not use sharp objects to open the packaging.



2. Roll out the mat to its full length. Make sure there is a flat surface underneath the mat, without sharp or hard objects.



3. Open the air valve of the Airtrack.




4. Connect the air pump to the correct nozzle.




5. Place the air pump in the air valve, turn the nozzle clockwise. The mat is now ready to be inflated.



6. Remove the pump once the mat is full of air.



7. Make sure that the button in the middle of the air valve pops out so that the air is blocked.



8. To prevent air loss after using for a long time, tighten the air valve.

Step by step storage

Step 1. When you have finished using the mat, clean the mat from dirt and allow it to dry thoroughly.

Step 2. Allow the mat to deflate completely. To let air out more quickly, use the back of the air pump.

Step 3. Roll up the mat, starting at the opposite end of the air valve

Step 4. Once the mat is completely rolled up, push the button in the air valve to remove any remaining air from the mat

Step 5. Pack the rolled-up mat in the bag provided

Choosing The Pressure Level

The bounciness of the Airtrack depends on much pressure you put in it. If filled up to maximum pressure, the Airtrack can feel like standard gymnastics floor. Inflating it to a standard level will make it optimal for low to mid-level training, while inflating it to the minimum level will make it more fun for recreational purposes. Assure that the Airtrack has sufficient air pressure to avoid bottoming out. You can get best possible experience by experimenting with different pressure levels.

Safety Instructions

Read these safety instructions before using the mat. These instructions apply to all inflatable products by FlipFlex. Use Airtracks only for their intended purpose.

Usage

- This equipment is not suitable for children under 5 years
- Do not allow more than one person at a time
- Do not wear shoes while jumping
- Check your clothing (i.e. belt, jewelry) for any sharp edges and remove them before use
- Do not bring sharp objects close the Airtrack
- Do not jump or land closer than 20 cm to the valve

Positioning

- Never place the Airtrack near overhead obstructions nor place on slope greater than 5%
- The area on which the Airtrack is placed must be flat and free of obstacles and walls
- To avoid damage to it, do not drag or throw the Airtrack

Setting up

- Do not use a compressor. Use only inflation equipment supplied by FlipFlex
- Adjust the air pressure of the AirTrack before each training session to the desired level
- Assure that the Airtrack has sufficient air pressure to avoid bottoming out

Outdoor

- When setting up the Airtrack outdoors, use a groundsheet to avoid damage to the Airtrack
- Do not expose Airtrack to extreme temperatures including exposure to the sun for long periods
- Make sure the surface is dry: a slippery surface can cause injuries

Maintenance

- Never pack, store or transport the Airtrack when it is moist or dirty
- It is recommended to always deflate the Airtrack after use
- The Airtrack can be cleaned with water and soft soap. Do not use industrial cleaning products

Dealing With Less Air In The Airtrack

Please note that it is normal for the Airtrack to need a regulation of pressure once a day. The air pressure inside the Airtrack may also change due to temperature changes and other external factors.

If the Airtrack loses an unusually high amount of pressure the problem is usually a loose valve. This is easily fixed by tightening the valve with the valve key included in the repair kit.

If the air quickly discharges through the valve after inflation press the small spring loaded pin in the middle of the valve. Pressing it returns it to its upper position and closes the airflow.

If the AirTrack has sustained damage and there is a clear hole or puncture, it can be fixed with the included repair kit.

How To Use The Repair Kit

In onderstaande stappenplan wordt uitgelegd hoe je een gaatje kunt repareren met de bijgeleverde reparatieset.




1. Clean the area around the puncture with mild soapy water, rinse and let it dry completely.



2. Cut suitable patch from the repair material.



3. Apply glue to the Airtrack and the patch. Make sure that the glue is evenly spread.



4. Let the glue dry a moment. You can use a hairdryer to speed up the process.



5. Attach the patch, apply and leave pressure.



6. Let it dry for 24 hours.

Finding The Leak

If the source of the leak is not readily apparent, you can apply soap water on suspected areas. If the soap water starts to bubble at a certain point, you have found the leak!

flipflex