

PowerShot SX740 HS

ITALIANO

Guida dell'utente della fotocamera

- Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi di leggere questa guida, inclusa la sezione "Istruzioni per la sicurezza" (📖 12).
- La lettura della presente guida consentirà di imparare a utilizzare correttamente la fotocamera.
- Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
- Fare clic sui pulsanti in basso a destra per accedere ad altre pagine.
 - ▶ : Pagina successiva
 - ◀ : Pagina precedente
 - 🔄 : Pagina precedente al clic
- Per saltare all'inizio di un capitolo, fare clic sul titolo del capitolo sulla destra.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Prima dell'uso

Informazioni iniziali

Contenuto della confezione


Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.
In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.




Fotocamera



Batteria*



Carica batteria



Cinghietta da polso

* Non staccare il rivestimento adesivo da una batteria.

- È incluso anche il materiale stampato.
- La scheda di memoria non è inclusa (📖2).
- Etichettatura ambientale: per il corretto riciclo degli imballaggi dei nostri prodotti e articoli, visita il sito <https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/packaging>

Schede di memoria compatibili

È possibile utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Schede di memoria SD*¹
- Schede di memoria SDHC*^{1*2}
- Schede di memoria SDXC*^{1*2}



*1 Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le schede di memoria con la fotocamera.

*2 Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
- La fotografia o la registrazione (video e/o audio) non autorizzata di persone o materiali protetti da copyright potrebbe violare la privacy di tali persone e/o potrebbe violare i diritti legali di altri, inclusi i diritti di copyright e altri diritti di proprietà intellettuale. Tali restrizioni possono applicarsi anche quando la fotografia o la registrazione è destinata esclusivamente a uso personale.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera o sull'assistenza clienti, consultare quelle fornite con il kit del Manuale dell'utente della fotocamera.
- Sebbene lo schermo venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfino le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non indica danni della fotocamera e non influisce sulle immagini registrate.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Convenzioni in questa guida

- In questa guida le icone vengono utilizzate per rappresentare i pulsanti e le ghiera della fotocamera corrispondenti su cui appaiono o ai quali assomigliano.
- I pulsanti e i controlli riportati di seguito vengono rappresentati da icone. I numeri riportati tra parentesi indicano i numeri dei controlli corrispondenti in "Nomi delle parti" (📖 4).
 - ▲ Pulsante Su (12) sulla parte posteriore
 - ◀ Pulsante Sinistra (8) sulla parte posteriore
 - ▶ Pulsante Destra (13) sulla parte posteriore
 - ▼ Pulsante Giù (15) sulla parte posteriore
 - 🌀 Ghiera di controllo (7) sulla parte posteriore
- Le modalità di scatto, le icone e il testo visualizzati sullo schermo sono indicati fra parentesi.
- ⓘ: informazioni importanti da sapere
- 🖋️: note e suggerimenti per un utilizzo avanzato della telecamera
- 📖xx: pagine con informazioni correlate (in questo esempio, "xx" rappresenta un numero di pagina)
- Le istruzioni di questa guida si riferiscono alle impostazioni predefinite della fotocamera.
- Per motivi di praticità, tutte le schede di memoria supportate vengono indicate genericamente come "schede di memoria".
- I simboli "▶ Foto" e "▶ Filmati" sotto i titoli indicano come viene utilizzata la funzione, se per le foto o per i filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice


Indice



Nomi delle parti



- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Microfono | (7) Pulsante di scatto |
| (2) Lampadina | (8) Pulsante ON/OFF |
| (3) Obiettivo | (9) Flash |
| (4) Leva dello zoom | (10) Interruttore ⚡ (Avviso flash) |
| Scatto: (teleobiettivo) / | (11) Attacco per treppiede |
| (grandangolo) | (12) Sportello della scheda di memoria / del vano batteria |
| Riproduzione: (ingrandimento) / | (13) Attacco della cinghia |
| (indice) | |
| (5) Pulsante filmato | |
| (6) Ghiera di selezione | |



- | | |
|---|--|
| (1) Schermo | (9) Livello MF |
| (2) Altoparlante | (10) Pulsante (Riproduzione) |
| (3) Terminale DIGITAL | (11) Pulsante (Wi-Fi) |
| (4) Terminale HDMI™ | (12) Pulsante (Compensazione dell'esposizione) / ▲ Su |
| (5) Numero di serie (numero corpo) | (13) Pulsante (Flash) / ► Destra |
| (6) Pulsante (Guida inquadratura - Ricerca) / (Cancella singola immagine) | (14) Pulsante (Menu Quick Control / Impostazione) |
| (7) Ghiera di controllo | (15) Pulsante INFO (Informazioni) / ▼ Giù |
| (8) Pulsante (Macro) / MF (Fuoco manuale) / ◀ Sinistra | (16) Pulsante MENU |



- È possibile ruotare la ghiera di controllo per eseguire la maggior parte delle operazioni possibili con i pulsanti , ad esempio scegliere elementi e passare da un'immagine all'altra.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Sommario

Prima dell'uso

Informazioni iniziali	2
Contenuto della confezione.....	2
Schede di memoria compatibili	2
Note preliminari e informazioni legali	3
Convenzioni in questa guida	3
Nomi delle parti	4
Operazioni comuni della fotocamera.....	10
Istruzioni per la sicurezza.....	12

Guida di base

Operazioni di base	14
Operazioni iniziali	14
Collegamento della cinghia	14
Come tenere la fotocamera	14
Carica della batteria.....	15
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	15
Rimozione della batteria e della scheda di memoria.....	16
Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario	16
Lingua di visualizzazione.....	17
Prove con la fotocamera	18
Scatto	18
Visualizzazione.....	19
Eliminazione delle immagini	19

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera	20
Accensione/Spegnimento.....	20
Pulsante di scatto	21
Modalità di scatto	21
Opzioni di visualizzazione degli scatti	22
Regolazione dell'angolazione dello schermo	22
Schermata Quick Control	23
Schermata del menu	23
Tastiera su schermo	24
Visualizzazione dell'indicatore.....	25
Cornici nella schermata di scatto	25
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida	26
Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera.....	26
Scatto (Smart Auto).....	26
Scatto in modalità Auto ibrida	28
Riproduzione del video diario	29
Foto	29
Filmati.....	29
Icone delle scene.....	30
Icone di stabilizzazione dell'immagine.....	30
Utili funzioni di uso comune.....	31
Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale).....	31
Riacquisizione facilitata di soggetti dopo l'ingrandimento manuale (Frame Assist – Ricerca)	31
Zoom automatico per seguire il movimento del soggetto (Zoom automatico)	32
Regolazione della dimensione di visualizzazione costante dei visi.....	33
Aggiunta di un timbro data.....	34
Utilizzo dell'autoscatto	34
Scatto continuo.....	35

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Funzioni di personalizzazione delle immagini	35
Modifica del formato immagine.....	35
Modifica della qualità dell'immagine	36
Linee guida per la scelta di un'impostazione dei pixel di registrazione in base al formato carta (per immagini 4:3)	36
Funzioni di scatto utili	36
Visualizzazione di una griglia	36
Disattivazione della livellazione automatica	36
Modifica delle impostazioni della modalità IS	37
Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine	37
Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto	37
Personalizzazione del funzionamento della fotocamera	38
Impedire il lampeggiamento della luce AF ausiliaria.....	38
Impedire l'accensione della luce per ridurre l'effetto occhi rossi.....	38
Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti.....	38
Altre modalità di scatto	39
Miglioramento dei colori negli scatti di cibo (Food)	39
Autoscatto con impostazioni ottimali (Autoritratto)	40
Soggetti in movimento (Sport).....	41
Scene specifiche	41
Applicazione di effetti speciali	43
Scatti con effetto pelle liscia (Pelle liscia).....	43
Scatto in modalità Monocromo (B/N granuloso).....	44
Scatto con un effetto flou.....	44
Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye).....	44
Scatti con effetto dipinto a olio (Effetto Art marcato).....	44
Scatti con effetto acquarello (Effetto Acquarello).....	45
Scatto con effetto foto giocattolo (Effetto foto giocattolo).....	45
Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura).....	46

Registrazione di vari filmati	46
Modifica della dimensione di registrazione del filmato	46
Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione).....	47
Disattivazione dell'otturatore lento automatico	47
Correzione di effetto fotocamera mossa grave.....	47
Impostazioni sonore	48
Disattivazione del filtro vento.....	48
Utilizzo dell'attenuatore	48
Registrazione di filmati time-lapse.....	48
Effetto modello in miniatura nei filmati (Filmato effetto miniatura).....	49
Tempo di riproduzione stimato (per filmati di un minuto).....	49
Registrazione di video snapshot.....	50
Modalità P	51
Scatto in Programma AE (modalità P).....	51
Luminosità dell'immagine (Esposizione)	52
Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione).....	52
Blocco di luminosità dell'immagine/esposizione (Blocco AE).....	52
Modifica del metodo di lettura.....	53
Modifica della sensibilità ISO.....	53
Correzione automatica di luminosità e contrasto (Ottimizzatore automatico della luce)	54
Colori dell'immagine	54
Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco).....	54
Personalizzazione del bilanciamento del bianco	55
Correzione manuale del bilanciamento del bianco.....	55
Personalizzazione dei colori (Impostazioni di stile)	56
Distanza di scatto e messa a fuoco.....	56
Scatti ravvicinati (Macro)	56
Scatto in modalità di messa a fuoco manuale.....	57
Identificare facilmente l'area di messa a fuoco (Peaking MF).....	57

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Teleconvertitore Digitale	58
Scelta del metodo AF	58
L+Inseguimento.....	58
Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)	59
Centro.....	59
Scatto con AF Servo.....	60
Modifica dell'impostazione di messa a fuoco	60
Scatto con Blocco AF	61
Flash.....	61
Modifica della modalità Flash	61
Flash automatico	61
Flash on.....	61
Sincro lenta	61
Flash off.....	62
Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash ..	62
Scatto con Blocco FE	63
Altre impostazioni	63
Modifica delle impostazioni della modalità IS	63
Modalità Tv, Av e M	64
Velocità otturatore specifiche (Modalità Tv)	64
Valori specifici del diaframma (modalità Av).....	65
Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (modalità M)	65
Regolazione della potenza del flash.....	66
Riproduzione	67
Visualizzazione.....	67
Alternanza delle modalità di visualizzazione	68
Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine).....	69
Istogramma.....	69
Display informazioni GPS.....	69
Registrazione di immagini inviate.....	69

Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari).....	69
Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini.....	70
Navigazione delle immagini in un indice.....	70
Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate.....	71
Opzioni di visualizzazione delle immagini	72
Ingrandimento di immagini	72
Visualizzazione di presentazioni.....	72
Protezione delle immagini	73
Protezione di più immagini	73
Scelta di un metodo di selezione.....	73
Scelta delle immagini singole	73
Selezione di un intervallo	73
Specifica di tutte le immagini contemporaneamente	74
Eliminazione delle immagini	74
Eliminazione di più immagini contemporaneamente	74
Scelta di un metodo di selezione.....	74
Scelta delle immagini singole	75
Selezione di un intervallo	75
Specifica di tutte le immagini contemporaneamente.....	76
Rotazione delle immagini	76
Classificazione delle immagini	77
Modifica di foto	77
Ridimensionamento delle immagini.....	77
Ritaglio.....	78
Correzione dell'effetto occhi rossi.....	79
Modifica di filmati.....	79
Rimozione dell'inizio o della fine dei filmati	79
Estrazione di frame di filmati 4K come foto	80
Riduzione delle dimensioni dei file	80
Modifica dei video diari	81
Combinazione di video snapshot	82

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice




Funzioni wireless	83
Funzioni wireless disponibili	83
Preparazione all'uso delle funzioni wireless	84
Preparazione della fotocamera	84
Preparazione degli smartphone	85
Abbinamento con smartphone tramite Bluetooth	85
Schermata [Funzione Bluetooth]	86
Funzione Bluetooth	86
Abbinamento	86
Controll./cancell.info conness.	86
Indirizzo Bluetooth	86
Controllo della fotocamera da uno smartphone	86
Aggiunta di geotag alle immagini mentre si scatta	87
Controllo delle informazioni sulla posizione	87
Connessione di smartphone tramite Wi-Fi	88
Connessione a smartphone connessi a Bluetooth tramite Wi-Fi	88
Connessione a smartphone tramite Wi-Fi con il pulsante Wi-Fi	88
Stabilire una connessione tramite un punto di accesso	89
Controllo della fotocamera da uno smartphone	89
Immagini su fotocamera	89
Scatto remoto con live view	90
Invio di immagini a uno smartphone	90
Invio di immagini a uno smartphone dal menu della fotocamera	90
Invio di immagini a uno smartphone durante la riproduzione	90
Invio delle immagini a uno smartphone automaticamente mentre si scatta	90
Specificazione delle immagini da visualizzare	91
Fine delle connessioni Wi-Fi	91
Invio automatico di immagini a un computer	92

Connessione di stampanti tramite Wi-Fi	93
Stabilire una connessione tramite un punto di accesso	94
Caricamento di immagini sui servizi Web	95
Registrazione dei servizi Web	95
Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY	95
Registrazione di altri servizi Web	97
Caricamento di immagini sui servizi Web	97
Riconnessione tramite Wi-Fi	98
Modifica o eliminazione delle impostazioni wireless	99
Modifica o eliminazione delle impostazioni di connessione	99
Ripristino delle impostazioni Wireless predefinite	99
Cancellazione delle informazioni dei dispositivi abbinati tramite Bluetooth	99

Menu di impostazione..... **100**

Regolazione delle funzioni di base della fotocamera	100
Disattivazione dei suoni della fotocamera	100
Regolazione del volume	100
Temporizzazione rientro obiettivo	101
Utilizzo della modalità Eco	101
Modifica della funzione di risparmio batteria	101
Luminosità dello schermo	101
Per nascondere la schermata di avvio	102
Formattazione delle schede di memoria	102
Formattazione di basso livello	102
Selezione e creazione di cartelle	103
Numero file	103
Disattivazione della rotazione automatica	103
Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico	104
Verifica dei loghi di certificazione	104
Lingua di visualizzazione	104
Modifica della risoluzione di uscita HDMI	104
Modifica di altre impostazioni	105


Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera.....	105
Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera	105
Ripristino delle impostazioni Wireless predefinite	105
Nascondere la guida delle funzioni.....	105
Accessori.....	106
Mappa del sistema	106
Accessori opzionali.....	107
Alimentatori.....	107
Altri accessori	108
Stampanti	108
Utilizzo di accessori opzionali.....	108
Riproduzione su un televisore	108
Inserimento e carica della batteria	109
Utilizzo di un computer per caricare la batteria	110
Utilizzo del software	111
Salvataggio delle immagini in un computer.....	112
Stampa delle immagini	112
Stampa facile.....	112
Configurazione delle impostazioni di stampa	113
Aggiunta di immagini agli ordini di stampa (DPOF).....	113
Configurazione delle impostazioni di stampa	113
Specificazione delle immagini da stampare	114
Stampa di immagini aggiunte all'ordine stampa (DPOF).....	114
Aggiunta di immagini a un fotolibro	115
Aggiunta delle immagini singole.....	115
Aggiunta di più immagini contemporaneamente	115
Appendice.....	116
Risoluzione dei problemi	116
Errori e avvisi.....	118
Informazioni visualizzate sullo schermo	119
Scatto (Visualizzazione informazioni dettagliate)	119
Livello della batteria.....	119

Riproduzione (Visualizzazione dettagliata delle informazioni).....	120
Precauzioni di utilizzo	121
Specifiche.....	121
Sensore immagine	121
Obiettivo	121
Otturatore	122
Diaframma	122
Controllo Flash	122
Schermo	122
Scatto	122
Registrazione	123
Alimentazione	123
Interfaccia.....	123
Ambiente operativo	123
Dimensioni (CIPA compatibile)	123
Peso (CIPA compatibile).....	123
Batteria NB-13L.....	124
Carica batteria CB-2LHE.....	124
Adattatore compatto di alimentazione CA-DC30E	124
Indice.....	125
Precauzioni per le funzioni wireless	127
Software di terze parti	128
Informazioni personali e precauzioni per la sicurezza.....	129
Marchi registrati e licenze.....	129
Dichiarazione di non responsabilità.....	130

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Operazioni comuni della fotocamera

Ripresa

- Utilizzare le impostazioni predefinite della fotocamera (Modalità Automatica, Modalità Auto ibrida)
 - [26](#), [28](#)
- Migliorare i colori negli scatti di generi alimentari (Food)
 - [39](#)
- Autoscatto con impostazioni ottimali (Autoritratto)
 - [40](#)

Ripresa ottimale di persone



Ritratti
([41](#))

Ripresa in scene specifiche



Sport
([41](#))



Notturmi
([41](#))



Fuochi d'artificio
([41](#))

Applicazione di effetti speciali



Pelle liscia
([43](#))



Effetto dipinto a olio
([44](#))



Effetto flou
([44](#))



Effetto fish-eye
([44](#))



Effetto miniatura
([46](#))



Monocromo
([44](#))



Effetto acquarello
([45](#))



Effetto giocattolo
([45](#))

- Mettere a fuoco i visi
 - [26](#), [41](#), [58](#)
- Senza utilizzo del flash (disattivazione del flash)
 - [61](#)
- Includere se stessi nello scatto (Autoscatto)
 - [34](#)
- Aggiungere un timbro data
 - [34](#)
- Combinare foto e filmati (Video Diario)
 - [28](#)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione







Accessori

Appendice




Indice



Visualizzazione

- Visualizzare le immagini
 -  67
- Riproduzione automatica (Presentazione)
 -  72
- Su un televisore
 -  108
- Su un computer
 -  112
- Scorrere rapidamente le immagini
 -  70
- Eliminare le immagini
 -  74


Registrare/Visualizzare filmati

- Registrare i filmati
 -  26,  46
- Visualizzare i filmati
 -  67





Stampa

- Stampare foto
 -  112

Salvataggio

- Salvare immagini in un computer
 -  112

Utilizzo delle funzioni Wi-Fi

- Inviare immagini a uno smartphone
 -  85,  88
- Condividere immagini online
 -  95
- Inviare immagini a un computer
 -  92

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Istruzioni per la sicurezza

- Assicurarsi di leggere queste istruzioni per poter utilizzare il prodotto in sicurezza.
- Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lesioni o danni all'utilizzatore del prodotto o ad altri.



AVVERTENZA

Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.

- Conservare il prodotto fuori della portata di bambini. Una cinghia avvolta intorno al collo di una persona potrebbe causarne lo strangolamento.
- Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione specificate nel Manuale di istruzioni per l'uso con il prodotto.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a forti urti o vibrazioni.
- Non toccare le parti interne esposte.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di circostanze insolite, ad esempio in presenza di fumo o di odori strani.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluenti per vernici per pulire il prodotto.
- Non bagnare il prodotto.
- Evitare di inserire corpi estranei o liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, esplosioni o incendi.
- Per i prodotti che dispongono di un mirino, non guardare attraverso il mirino in presenza di sorgenti luminose intense, come il sole in un giorno sereno o laser e altre fonti luminose artificiali intense. Ciò potrebbe danneggiare la vista.

- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizzano batterie disponibili in commercio o le batterie fornite.
 - Utilizzare le batterie unicamente con il prodotto specificato.
 - Non riscaldare le batterie né esporle al fuoco.
 - Non caricare le batterie utilizzando carica batteria non autorizzati.
 - Non esporre i terminali a sporcizia o evitare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - Non utilizzare batterie con fuoriuscite di liquido.
 - Quando occorre smaltire le batterie, isolare i terminali con del nastro o in altro modo.

In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

Se una batteria ha una fuoriuscita di liquido e il materiale entra in contatto con cute o abiti, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con molta acqua corrente pulita e contattare immediatamente un medico.

- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizza un carica batteria o un adattatore CA.
 - Rimuovere periodicamente qualsiasi accumulo di polvere dalla spina e dalla presa di corrente utilizzando un panno asciutto.
 - Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
 - Non utilizzare il prodotto se la spina di alimentazione non è inserita completamente nella presa.
 - Non esporre la spina e i terminali a sporcizia o evitare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - Non toccare il carica batteria o l'adattatore CA connesso a una presa di corrente durante i temporali.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non danneggiare, rompere o modificare il cavo di alimentazione.
 - Non avvolgere il prodotto in un panno o in altro materiale mentre è in funzione o subito dopo averlo utilizzato quando è ancora caldo.
 - Non lasciare il prodotto collegato a una fonte di alimentazione per lunghi periodi di tempo.

In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




- Non mantenere il prodotto a contatto con la stessa area di pelle per periodi prolungati durante l'utilizzo.

Ciò potrebbe causare bruciateure a basse temperature, inclusi arrossamenti della pelle o scottature, anche se il prodotto non appare surriscaldato. L'uso di un treppiede o di un apparecchio simile è consigliato quando si utilizza il prodotto in luoghi molto caldi oppure e per persone con problemi circolatori o pelle poco sensibile.

- Seguire le indicazioni per spegnere il prodotto nei luoghi in cui l'uso è proibito.

In caso contrario, altre apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente a causa dell'effetto delle onde elettromagnetiche e potrebbero anche verificarsi degli incidenti.



- Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi delle persone. Ciò potrebbe provocare danni alla vista.
- La cinghia deve essere utilizzata solo sul corpo. Se la cinghia viene utilizzata con qualsiasi prodotto collegato a un gancio o un altro oggetto, si potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, non scuotere il prodotto né esporlo a forti urti.
- Non applicare una forte pressione sull'obiettivo ed evitare che venga colpito da altri oggetti. Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.
- Il flash emette elevate temperature quando è attivato. Tenere le dita o qualsiasi altra parte del corpo e oggetti lontani dall'unità flash mentre si scattano foto. Ciò potrebbe provocare bruciateure o il malfunzionamento del flash.
- Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature estremamente elevate o basse. Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo o freddo e provocare bruciateure o lesioni se toccato.

ATTENZIONE	Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.
-------------------	---

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una fonte luminosa artificiale molto intensa. Ciò potrebbe danneggiare il sensore immagine o altri componenti interni.

- Quando si utilizza la fotocamera su una spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.

- Rimuovere eventuale polvere, sporcizia o altri corpi estranei dal flash utilizzando un panno o un batuffolo di cotone. Il calore emesso dal flash potrebbe provocare emissioni di fumo dai corpi estranei o il malfunzionamento del prodotto.

- Rimuovere e conservare le batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

Qualsiasi fuoriuscita di liquido dalla batteria potrebbe danneggiare il prodotto.

- Prima di smaltire le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

- Scollegare il carica batteria del prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti quando è in uso.

Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, con conseguente rischio di incendio.

- Non lasciare le batterie vicino ad animali domestici.

Questi potrebbero mordere la batteria provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi o danni.

- Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove e usate. Non inserire le batterie con i terminali + e – invertiti. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- Non sedersi dopo avere riposto la fotocamera nella tasca dei pantaloni. Lo schermo potrebbe risultare danneggiato o non funzionare più correttamente.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Guida di base


Operazioni di base

Informazioni e istruzioni di base, dalle operazioni iniziali allo scatto e alla riproduzione

Operazioni iniziali


Di seguito sono riportate le operazioni preliminari allo scatto.

Collegamento della cinghia



- Far passare l'estremità della cinghia attraverso il relativo attacco (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità flettata (2).

Come tenere la fotocamera



- Mettere la cinghia intorno al polso.
- Durante la ripresa, tenere le braccia vicine al corpo e afferrare saldamente la fotocamera per evitare che si sposti. Se il flash è sollevato, non poggiare le dita su di esso.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




Carica della batteria

Prima dell'uso, caricare la batteria utilizzando il carica batteria incluso. Caricare subito la batteria, poiché la fotocamera non viene venduta carica.





1 Inserire la batteria.

- Dopo avere allineato i simboli ▲ sulla batteria e sul carica batteria, inserire la batteria spingendola all'interno (1) e verso il basso (2).



2 Caricare la batteria.

- Collegare il carica batteria a una presa di corrente, come mostrato.
- Se il carica batteria dispone di un cavo di alimentazione, collegare il cavo al caricatore, quindi collegare l'altra estremità alla presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde.



3 Rimuovere la batteria.

- Dopo aver scollegato il carica batteria dalla presa di corrente, rimuovere la batteria spingendola all'interno (1) e verso l'alto (2).



- Per proteggere la batteria e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.




- Le batterie cariche si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria.

Inserimento della batteria e della scheda di memoria


Inserire la batteria inclusa e una scheda di memoria (venduta separatamente).

Prima di utilizzare una scheda di memoria nuova o già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattare la scheda di memoria con questa fotocamera (102).



1 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere l'interruttore (1) e sollevare lo sportello (2).



2 Inserire la batteria.

- Spingere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia (1) e inserire la batteria nella direzione indicata dalla freccia (2) finché non scatta nella posizione di blocco.
- Se la batteria viene inserita erroneamente, non è possibile bloccarla nella posizione corretta. Verificare sempre che la batteria sia orientata nella direzione corretta e, una volta inserita, bloccarla.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





3 Verificare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda e inserire la scheda di memoria.


- Se l'interruttore di protezione dalla scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle schede di memoria. Spostare l'interruttore nella direzione indicata dalla freccia (1).
- Inserire la scheda di memoria con l'etichetta (2) nella direzione mostrata finché non scatta in posizione.
- Quando si inserisce la scheda di memoria, assicurarsi che sia rivolta nella direzione corretta. L'inserimento di schede di memoria con orientamento errato può danneggiare la fotocamera.



4 Chiudere lo sportello.


- Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendo scorrere l'interruttore finché non scatta nella posizione di chiusura (2).

■ Rimozione della batteria e della scheda di memoria



Rimuovere la batteria.

- Aprire lo sportello e premere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.
- La batteria verrà espulsa.




Rimuovere la scheda di memoria.

- Spingere la scheda di memoria finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.
- La scheda di memoria verrà espulsa.


Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario

È possibile impostare la data e l'ora correnti. Le informazioni specificate vengono salvate nelle proprietà dell'immagine al momento dello scatto e vengono utilizzate per gestire le immagini in base alla data di scatto o per stampare immagini che mostrano la data.



1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata [Data/Ora/Zona].



2 Impostare il fuso orario.

- Premere i pulsanti ◀/▶ per scegliere la voce desiderata, quindi premere il pulsante Ⓞ.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione



Accessori

Appendice

Indice



Fuso Orario	
02/02/2018 10:10:00	
Azzorre	-01:00
Londra	±00:00
Parigi	+01:00
Cairo	+02:00
Mosca	+03:00




- Premere di nuovo il pulsante , premere i pulsanti ▲▼ per scegliere una voce, quindi premere il pulsante .

Data/Ora/Zona	
(02/02/2018)	
02 . 02 . 2018 10 : 10 : 00	
mm/gg/aa	
Londra	
OK	Annulla

- Scegliere [OK] per tornare a [Data/Ora/Zona].

Data/Ora/Zona	
(02/02/2018)	
02 . 02 . 2018 10 : 10 : 00	
mm/gg/aa	
Londra	
OK	Annulla




3 Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti ◀▶ per spostarsi tra le voci e il pulsante  per selezionarne una, quindi premere i pulsanti ▲▼ per regolare la data e l'ora e infine premere il pulsante .
- Scegliere [OK], quindi premere il pulsante .



- Impostare correttamente la data, l'ora e il fuso orario correnti se viene visualizzata la schermata [Data/Ora/Zona] all'accensione della fotocamera.




- È anche possibile impostare la data, l'ora e il fuso orario premendo il pulsante **MENU** e scegliendo il menu  (23) > [Data/Ora/Zona].
- Per impostare l'ora legale (avanti di 1 ora), impostare  su  nella schermata [Data/Ora/Zona].

Lingua di visualizzazione



1 Accedere alla schermata del menu.



2 Scegliere il menu delle impostazioni della funzione.

- Premere i pulsanti ◀▶ per scegliere , quindi premere il pulsante .



3 Scegliere [Lingua].



4 Impostare la lingua di visualizzazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Prove con la fotocamera

► Foto ► Filmati


Per provare la fotocamera, accenderla, scattare alcune foto o riprendere alcuni filmati e visualizzarli.

Scatto

È possibile utilizzare la modalità automatica per selezionare in modo completamente automatico le impostazioni ottimali per la scena, in base al soggetto e alle condizioni di scatto determinate dalla fotocamera.





1 Accendere la fotocamera e attivare la modalità AUTO.



2 Eseguire lo zoom avanti o indietro, in base alle necessità.

- Spostare la leva dello zoom mentre si guarda lo schermo.



3 Scattare.

Scatto di foto

- Premere leggermente il pulsante di scatto (1).
- La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine. Premere completamente il pulsante di scatto (2).
- Per utilizzare il flash, sollevarlo spostando l'interruttore . Il flash si attiverà quando si scatta in condizioni di luce scarsa. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

Registrazione di filmati

- Premere il pulsante filmato per iniziare la registrazione e premerlo nuovamente per interromperla.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Visualizzazione







1 Passare alla riproduzione.

- Premere il pulsante .









2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva, premere i pulsanti /  o ruotare la ghiera .
- I filmati sono identificati dall'icona . Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante , scegliere , quindi premere nuovamente il pulsante .
- La riproduzione ha inizio e al termine del filmato viene visualizzato .
- Per regolare il volume, premere i pulsanti /  durante la riproduzione.

Eliminazione delle immagini

Per eliminare l'immagine corrente, attenersi alla procedura riportata di seguito. Tenere presente che le immagini eliminate non possono più essere recuperate.

1 Premere il pulsante .

2 Premere i pulsanti / oppure ruotare la ghiera per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante .

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera


Altre operazioni di base e altri modi per utilizzare le funzioni della fotocamera, incluse le opzioni di scatto e riproduzione

Accensione/Spengimento





Modalità di scatto





- Per accendere la fotocamera ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa, premere il pulsante ON/OFF.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.



Riproduzione

- Per accendere la fotocamera e visualizzare gli scatti effettuati, premere il pulsante .
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante  o premere il pulsante ON/OFF.



- Per passare alla modalità di riproduzione dalla modalità di scatto, premere il pulsante .
- Per passare alla modalità di scatto dalla modalità di riproduzione, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa () o ruotare la ghiera di selezione () 21).
- Durante la riproduzione, l'obiettivo rientra dopo circa un minuto. Con l'obiettivo rientrato, è possibile spegnere la fotocamera premendo il pulsante .

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




Pulsante di scatto

Per verificare che gli scatti siano a fuoco, iniziare sempre tenendo premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa e, una volta messo a fuoco il soggetto, premerlo completamente per scattare. In questa guida, le operazioni del pulsante di scatto descritte sono quelle relative alla pressione del pulsante fino a *metà corsa* o *completamente*.



1 Premere fino a metà corsa (pressione leggera per la messa a fuoco).

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici e intorno alle aree a fuoco dell'immagine vengono visualizzate delle cornici.



2 Premere completamente (dalla posizione di metà corsa, premere completamente per scattare).


- La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.



- Se si scatta senza avere inizialmente premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa, le immagini potrebbero essere fuori fuoco.
- La durata del suono dello scatto varia in base al tempo necessario per lo scatto. Per alcune scene potrebbe durare più a lungo e le immagini risulteranno sfocate se si sposta la telecamera (o se il soggetto si muove).

Modalità di scatto

Utilizzare la ghiera di selezione per accedere alle singole modalità di scatto.



- (1) Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida **AUTO** Scattare completamente automatico, con le impostazioni stabilite dalla fotocamera (📖18, 📖26, 📖28).
- (2) Modalità Food È possibile regolare le tonalità di colore per far sì che il cibo appaia fresco (📖39).
- (3) Modalità Autoritratto Autoscatto con impostazioni ottimali (📖40).
- (4) Modalità Sport La fotocamera scatta in modo continuo mentre mette a fuoco i soggetti in movimento (📖41).
- (5) Modalità Scena speciale **SCN** Scattare con impostazioni per scene specifiche o aggiungere vari effetti (📖41).
- (6) Modalità filmato Per la ripresa di filmati (📖46). Quando la ghiera di selezione non è impostata sulla modalità filmato è possibile riprendere filmati anche semplicemente premendo il pulsante filmato.
- (7) Modalità P, Tv, Av e M **P/Tv/Av/M** Effettuare vari scatti utilizzando le impostazioni preferite (📖51, 📖64).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Opzioni di visualizzazione degli scatti

Premere il pulsante ▼ per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderele. Per maggiori dettagli sulle informazioni visualizzate, vedere "Informazioni visualizzate sullo schermo" (📖119).

	Visualizzazione semplice delle informazioni
	Visualizzazione dettagliata delle informazioni
	Visualizzazione senza informazioni

Regolazione dell'angolazione dello schermo

È possibile regolare l'angolazione e l'orientamento dello schermo a seconda della scena o della modalità di scatto.



- Lo schermo può essere aperto fino a 180°.
- Quando ci si include negli scatti, è possibile visualizzare un'immagine speculare di se stessi ruotando lo schermo verso la parte anteriore della fotocamera.



- Quando la fotocamera non è in uso, tenere lo schermo chiuso.
- Non forzare una maggiore apertura dello schermo per evitare di danneggiare la fotocamera.



- Per annullare la funzione di visualizzazione invertita, scegliere il menu [▼] (📖23) > [Inverti display] > [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Schermata Quick Control

È possibile configurare le funzionalità di scatto o di riproduzione utilizzando più di frequente nella schermata [Q] (Quick Control). Le voci e le opzioni di impostazione variano in base alla modalità di scatto.



1 Accedere alla schermata Quick Control.

- Premere il pulsante

2 Scegliere una voce di impostazione.

- Premere i pulsanti ▲/▼ per scegliere una voce (1).

3 Scegliere un'opzione di impostazione.


- Premere i pulsanti ◀/▶ per scegliere un'opzione (2).
- Configurare le voci contrassegnate con l'icona [MENU] premendo il pulsante MENU.

4 Confermare la scelta e uscire.

- Premere il pulsante




- È anche possibile configurare le funzionalità di Quick Control dalla schermata del menu.



Schermata del menu

È possibile configurare varie funzioni della fotocamera tramite la schermata del menu, come descritto di seguito. Le voci di impostazione sono organizzate in base alla funzione, ad esempio lo scatto o la riproduzione , e sono raggruppate su più schede. Le voci disponibili variano in base alla modalità di scatto selezionata.



1 Accedere alla schermata del menu.

- Premere il pulsante MENU.

2 Scegliere una scheda principale.


- Premere i pulsanti ◀/▶ per scegliere una scheda principale, quindi premere il pulsante

3 Scegliere una scheda secondaria.

- Premere i pulsanti ◀/▶ per scegliere una scheda secondaria.

4 Scegliere una voce di impostazione.

- Premere i pulsanti ▲/▼ per scegliere una voce di impostazione, quindi premere il pulsante
- Alcune voci vengono selezionate con i pulsanti ▲/▼ su una schermata diversa, dopo aver inizialmente premuto il pulsante



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice





5 Scegliere un'opzione di impostazione.

- Premere i pulsanti ▲/▼/◀/▶ per scegliere un'opzione di impostazione, quindi premere il pulsante .

6 Confermare la scelta e uscire.




- Premere il pulsante **MENU** per tornare alla schermata al passo 2, quindi premerlo di nuovo per tornare alla schermata di scatto.

Tastiera su schermo


È possibile utilizzare la tastiera su schermo per immettere le informazioni. La lunghezza e il tipo di informazioni che è possibile immettere varia a seconda della funzione in uso.





(1) Immissione di caratteri

- Premere i pulsanti ▲/▼/◀/▶ o ruotare la ghiera  per scegliere il tasto del carattere desiderato, quindi premere il pulsante .
- Per immettere lettere maiuscole, scegliere [↑] e premere il pulsante .
- La quantità di informazioni che è possibile immettere (1) varia a seconda della funzione in uso.



Spostamento del cursore

- Scegliere [◀] o [▶], quindi premere il pulsante .

Alternanza delle modalità di immissione

- Scegliere [, quindi premere il pulsante .
- Le modalità di immissione disponibili variano a seconda della funzione in uso.

Eliminazione di caratteri

- Scegliere [, quindi premere il pulsante . Il carattere precedente verrà eliminato.

Ritorno alla schermata precedente

- Premere il pulsante **MENU**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Visualizzazione dell'indicatore

L'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera (📖4) si accende o lampeggia in base allo stato della fotocamera.

Colore	Stato dell'indicatore	Stato della fotocamera
Verde	Acceso	Registrazione di foto nella scheda di memoria o lettura di foto dalla scheda
Verde	Lampeggiante lento	Display spento
Verde	Lampeggiante	Registrazione di filmati nella scheda di memoria o lettura di filmati dalla scheda o trasmissione via Wi-Fi
Arancione	Acceso	Carica tramite USB
Arancione	Lampeggiante	Errore di carica USB



- Quando è in corso la lettura/scrittura dalla/sulla scheda, non spegnere la fotocamera, non aprire lo sportello del vano della scheda di memoria/della batteria e non scuotere o colpire la fotocamera. Ciò potrebbe danneggiare le immagini o anche la fotocamera o la scheda di memoria.

Cornici nella schermata di scatto

Cornice bianca	Visualizzata intorno al soggetto o al viso della persona rilevata come principale. Quando vengono rilevati più soggetti, vengono visualizzate delle cornici grigie intorno ai soggetti diversi da quello principale.
Cornice verde	Visualizzata dopo che la fotocamera mette a fuoco quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa.
Cornice blu	Visualizzata mentre la fotocamera continua a mettere a fuoco i soggetti in movimento. Viene mostrata finché non viene premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa.
Cornice gialla	Visualizzata se la fotocamera non può mettere a fuoco quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa.



- Provare a scattare in modalità **P** (📖51) se non viene visualizzata alcuna cornice, se non vengono visualizzate cornici intorno ai soggetti desiderati o se le cornici vengono visualizzate sullo sfondo o in aree simili.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida


Utile modalità che consente di scattare in modo facile esercitando un maggiore controllo sulla ripresa

Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera

È possibile utilizzare la modalità automatica per selezionare in modo completamente automatico le impostazioni ottimali per la scena, in base al soggetto e alle condizioni di scatto determinate dalla fotocamera.

Scatto (Smart Auto)

► Foto ► Filmati



1 Accendere la fotocamera.



2 Attivare la modalità AUTO.

- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.
- Le icone che rappresentano la scena (1) e la modalità di stabilizzazione dell'immagine (2) vengono visualizzate in alto a sinistra sullo schermo (📖30).
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.

(1) (2)



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless



Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Eseguire lo zoom avanti o indietro, in base alle necessità.



- Spostare la leva dello zoom verso sinistra o verso destra.
- Viene visualizzata la barra dello zoom (1) che ne indica la posizione, insieme all'area di messa a fuoco (2).

4 Scattare.


Scatto di foto

1) Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine.
- Quando più aree sono messe a fuoco, vengono visualizzate diverse cornici.



- Per utilizzare il flash, sollevarlo spostando l'interruttore . Il flash si attiverà quando si scatta in condizioni di luce scarsa. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.



2) Scattare.


- Premere completamente il pulsante di scatto.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, se sollevato, il flash si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.



Registrazione di filmati

1) Avviare la registrazione.

- Premere il pulsante filmato. La registrazione ha inizio e viene visualizzato [●REC] (2) insieme al tempo trascorso (1).
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante filmato.




2) Modificare il modo in cui comporre lo scatto, in base alle necessità.

- Per ridimensionare il soggetto, ripetere le procedure del passo 3. Si noti, tuttavia, che il suono delle operazioni della fotocamera verrà registrato. Si noti che i filmati ripresi con i fattori di zoom mostrati in blu appariranno sgranati.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



- Quando si effettua di nuovo la composizione degli scatti, la messa a fuoco, la luminosità e i colori verranno regolati automaticamente.



3) Interrompere la registrazione.

- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante filmato.
- La registrazione si interromperà automaticamente quando la scheda di memoria si riempie.

Scatto in modalità Auto ibrida

► Foto ► Filmati

È possibile creare un breve filmato del giorno scattando delle foto. Prima di ciascuno scatto, la fotocamera registra scene della durata di 2 – 4 secondi che, successivamente, vengono assemblate in un video diario.



1 Attivare la modalità .

2 Comporre lo scatto.


- Per mettere a fuoco e comporre lo scatto, seguire le procedure dei passi 3 – 4 in "Scatto (Smart Auto)" (📖26).
- Per video diari più suggestivi, inquadrare gli soggetti con la fotocamera per circa quattro secondi prima di scattare foto.





3 Scattare.

- Per scattare una foto, seguire la procedura del passo 4 in "Scatto (Smart Auto)" (📖26).
- La fotocamera registra una foto e una clip di filmato. La clip, che termina con la foto e il suono dello scatto, forma uno dei capitoli del video diario.



- La durata della batteria si riduce maggiormente in questa modalità rispetto alla modalità **AUTO**, poiché per ciascuno scatto viene registrato un video diario.
- È possibile che non venga registrato un video diario se si scatta una foto subito dopo avere acceso la fotocamera, scegliendo la modalità  o comunque utilizzando la fotocamera in altri modi.
- I suoni e le vibrazioni derivanti dall'utilizzo della fotocamera vengono registrati nei video diari.



- La dimensione di registrazione del video diario è **[FHD 29.97P]** per NTSC o **[FHD 25.00P]** per PAL. Questa varia in base al formato di uscita video.
- I suoni non vengono riprodotti se si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa o si attiva l'autoscatto.
- I video diari vengono salvati come file separati, anche se sono stati registrati nello stesso giorno in modalità .
 - Le dimensioni del file del video diario raggiungono circa 4 GB oppure la durata di registrazione totale raggiunge circa 29 minuti e 59 secondi.
 - Il video diario è protetto.
 - Le impostazioni relative all'ora legale, al sistema video o al fuso orario sono state modificate.
- Il suono dello scatto che viene registrato non può essere modificato o eliminato.
- Per registrare video diari senza foto, modificare l'impostazione prima di iniziare. Scegliere il menu  (📖23) > [Tipo video diario] > [Nessuna foto].
- È possibile modificare i singoli capitoli (📖81).

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice





Riproduzione del video diario


È possibile visualizzare una foto scattata in modalità  per riprodurre il video diario creato nella stessa giornata ( 69).

Foto



- Un'icona  lampeggiante avvisa che l'effetto fotocamera mossa aumenta la probabilità che le immagini siano sfocate. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.
- Se le foto risultano scure nonostante l'attivazione del flash, avvicinarsi al soggetto.
- Se la fotocamera emette un solo segnale acustico quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa, il soggetto potrebbe essere troppo vicino.
- Per ridurre l'effetto occhi rossi e facilitare la messa a fuoco, è possibile che la spia si accenda in condizioni di luce scarsa.
- Un'icona  lampeggiante visualizzata quando si tenta di scattare indica che non è possibile effettuare riprese fino a quando il flash non termina la carica. È possibile riprendere a scattare non appena il flash è pronto, quindi premere completamente il pulsante di scatto e attendere oppure rilasciarlo e premerlo nuovamente.
- È possibile effettuare un nuovo scatto prima che venga visualizzata l'apposita schermata. Tuttavia, la messa a fuoco, la luminosità e i colori utilizzati potrebbero essere definiti in base allo scatto precedente.







- È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti ( 38).

Filmati



- Durante la registrazione dei filmati, tenere le dita lontane dal microfono (1). L'ostruzione del microfono potrebbe impedire la registrazione dell'audio o causare la registrazione di un suono smorzato.



- Durante la registrazione di filmati, evitare di toccare comandi della fotocamera diversi dal pulsante filmato poiché verranno registrati i suoni prodotti dalla fotocamera.
- Una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa. Per riprendere soggetti alla stessa dimensione mostrata prima dello scatto, attenersi alla procedura in "Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto" ( 37).
- Singoli filmati che superano i 4 GB possono essere suddivisi in più file. La riproduzione automatica di file di filmati suddivisi uno dopo l'altro non è supportata. Riprodurre ciascun filmato singolarmente.
- La fotocamera potrebbe utilizzare una velocità otturatore più lenta in condizioni di luce scarsa. Velocità otturatore più lente riducono i disturbi delle immagini (Otturatore lento automatico).
Se si preferiscono filmati più fluidi, che subiscono meno le vibrazioni del soggetto, impostare [Otturatore lento autom.] su [Disat.] in modalità , essi potrebbero tuttavia risultare più scuri ( 47).



- L'audio viene registrato in stereo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Icone delle scene

► Foto ► Filmati

Nelle modalità /AUTO, le scene di ripresa determinate dalla fotocamera sono indicate dall'icona visualizzata e le impostazioni corrispondenti vengono selezionate automaticamente per ottenere condizioni ottimali di messa a fuoco, luminosità del soggetto e colore.



- Provare a scattare in modalità **P** (51) se l'icona della scena non corrisponde alle condizioni di scatto effettive oppure se non è possibile scattare con l'effetto, il colore o la luminosità previsti.

Icone di stabilizzazione dell'immagine

► Foto ► Filmati

La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente (Intelligent IS) in base alle condizioni di scatto e vengono visualizzate le seguenti icone.

	Stabilizzazione dell'immagine per le foto (Normale)
	Stabilizzazione dell'immagine per le foto quando si utilizza il panning (Panning)*
	Stabilizzazione dell'immagine per le vibrazioni angolari e dovute allo spostamento della fotocamera negli scatti in modalità macro (IS ibrido). Per i filmati, viene visualizzato e viene anche applicata la stabilizzazione dell'immagine .
	Stabilizzazione dell'immagine per i filmati, con riduzione di un forte effetto fotocamera mossa, ad esempio durante la registrazione effettuata in movimento (Dinamico)
	Stabilizzazione dell'immagine per l'effetto lento di fotocamera mossa, ad esempio durante la registrazione di filmati con il teleobiettivo (Powered)
	Nessuna stabilizzazione dell'immagine, perché la fotocamera è fissata su un treppiede o viene tenuta ferma in altro modo. Tuttavia, durante la registrazione di filmati, viene visualizzato e viene utilizzata la stabilizzazione dell'immagine per neutralizzare il vento o altre fonti di vibrazioni (IS treppiede).

* Visualizzata quando si utilizza il panning, seguendo soggetti in movimento con la fotocamera. Quando si seguono soggetti che si muovono in orizzontale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in verticale e la stabilizzazione dell'immagine in orizzontale si interrompe. Analogamente, quando si seguono soggetti che si muovono in verticale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in orizzontale.



- Per annullare la stabilizzazione dell'immagine, impostare [Mod. IS] su [Off] (37). In questo caso, l'icona IS non viene più visualizzata.
- non è disponibile in modalità .

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Utili funzioni di uso comune

Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)

► Foto ► Filmati

Quando soggetti distanti sono troppo lontani per essere ingranditi utilizzando lo zoom ottico, utilizzare lo zoom digitale per un ingrandimento fino a circa 160x.




1 Spostare la leva dello zoom verso [Zoom].

- Tenere la leva finché lo zoom non si arresta.
- Lo zoom si arresta quando raggiunge il fattore massimo, prima che l'immagine diventi eccessivamente sgranata, che viene indicato sullo schermo.

2 Spostare nuovamente la leva dello zoom verso [Off].

- La fotocamera ingrandisce ancora di più il soggetto.
- (1) è il fattore di zoom corrente.



- Spostando la leva dello zoom viene visualizzata la barra dello zoom (che indica la posizione dello zoom). Il colore della barra dello zoom indica la portata dello zoom.
 - Intervallo bianco: intervallo dello zoom ottico in cui l'immagine non appare sgranata.
 - Intervallo giallo: intervallo dello zoom digitale in cui le immagini non sono visibilmente sgranate (ZoomPlus).
 - Intervallo blu: intervallo dello zoom digitale in cui l'immagine appare sgranata.
- L'intervallo blu non sarà disponibile per alcune impostazioni di pixel di registrazione (📖36), pertanto il massimo fattore di zoom può essere ottenuto seguendo il passo 1.




- Per disattivare lo zoom digitale, scegliere il menu [📷] (📖23) > [Zoom digitale] > [Off].

Riacquisizione facilitata di soggetti dopo l'ingrandimento manuale (Frame Assist – Ricerca)

► Foto ► Filmati

Se si perde traccia di un soggetto durante l'ingrandimento, è più agevole individuarlo nuovamente rimpicciolendo temporaneamente l'immagine.



1 Individuare il soggetto di cui si è persa traccia.

- Tenere premuto il pulsante [Zoom].
- La fotocamera riduce l'immagine e visualizza una cornice bianca intorno all'area mostrata prima di premere il pulsante [Zoom].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice












2 Riacquisire il soggetto.

- Puntare la fotocamera in modo che il soggetto rientri nella cornice bianca, quindi rilasciare il pulsante .
- Viene ripristinato l'ingrandimento precedente in modo che l'area entro la cornice bianca riempi nuovamente lo schermo.



- Alcune informazioni di scatto non vengono visualizzate mentre la fotocamera ha rimpicciolito l'immagine.
- Durante la ripresa di filmati, la cornice bianca non viene visualizzata se si preme il pulsante . Notare che vengono registrati anche la modifica del fattore di zoom e i suoni delle operazioni della fotocamera.




- Se si preferisce scattare con il fattore di zoom indicato nella schermata al passo 1, premere completamente il pulsante di scatto.
- È possibile modificare il fattore di zoom ripristinato dalla fotocamera dopo aver rilasciato il pulsante , spostando la leva dello zoom per ridimensionare la cornice bianca tenendo premuto il pulsante .
- Per regolare l'area visualizzata quando si preme il pulsante , scegliere  Area vis.] nel menu  (23), quindi scegliere una delle tre opzioni.
- Il fattore di zoom non può essere modificato con il pulsante  dopo avere premuto completamente il pulsante di scatto in modalità autoscatto (34).



Zoom automatico per seguire il movimento del soggetto (Zoom automatico)

► Foto ► Filmati



La fotocamera esegue automaticamente l'ingrandimento e la riduzione dell'immagine per mantenere costante la dimensione del viso rilevato (58). Se la persona si avvicina, la fotocamera rimpicciolisce automaticamente la visualizzazione e viceversa. La dimensione può anche essere modificata, se necessario.




1 Attivare la modalità Automatica .

- Premere e rilasciare rapidamente il pulsante .
- Viene visualizzato .
- Viene visualizzata una cornice bianca intorno al viso rilevato e la fotocamera esegue l'ingrandimento e la riduzione per mantenere il soggetto sullo schermo.
- Quando vengono rilevati più visi, viene visualizzata una cornice bianca intorno al viso del soggetto principale e fino a due cornici grigie intorno agli altri visi, mentre la fotocamera esegue lo zoom per mantenere i soggetti sullo schermo.

2 Scattare.

- Lo zoom automatico continua anche dopo lo scatto e le cornici sono ancora visualizzate.
- Per annullare lo zoom automatico, premere di nuovo il pulsante . Viene visualizzato  Automatico: Off].

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice






- Ad alcuni fattori di zoom, un viso potrebbe non essere visualizzato in una dimensione costante rispetto allo schermo se la testa della persona è inclinata o rivolta indirettamente verso la fotocamera.
- Durante la registrazione di un filmato, vengono registrati anche la modifica di un fattore di zoom e i suoni delle operazioni della fotocamera.
- Quando è attivata la modalità Automatico, non è possibile visualizzare alcune informazioni relative allo scatto né configurare alcune impostazioni di scatto.
- Durante la registrazione di filmati, non viene eseguito lo zoom automatico per mantenere più soggetti sullo schermo, anche se i visi vengono rilevati.
- Durante lo scatto continuo non viene eseguito lo zoom automatico.



- Quando un soggetto rilevato si muove verso il bordo dello schermo, la fotocamera riduce l'immagine per mantenere il soggetto sullo schermo.
- Il fattore di zoom non può essere modificato dopo avere premuto completamente il pulsante di scatto in modalità autoscatto (📖34).
- La fotocamera darà priorità allo zoom per mantenere i soggetti sullo schermo. Per questo motivo, potrebbe risultare impossibile mantenere una dimensione di visualizzazione costante dei visi, a seconda del movimento del soggetto e delle condizioni di scatto.
- Quando non viene rilevato alcun viso, la fotocamera esegue lo zoom a un determinato livello e interrompe lo zoom fino a quando non viene rilevato un viso.

Regolazione della dimensione di visualizzazione costante dei visi



- Quando è attivata la modalità Automatico, premere i pulsanti ◀▶ per scegliere l'opzione desiderata.
- La fotocamera esegue automaticamente lo zoom per mantenere i visi nella dimensione specificata.

Auto	Lo zoom automatico impedisce che i soggetti si spostino dallo schermo. Quando vengono rilevati più visi, la fotocamera esegue lo zoom per mantenerli sullo schermo.
Viso	Consente di mantenere i visi abbastanza grandi da mostrare chiaramente le espressioni.
Corpo sup.	Consente di mantenere i visi abbastanza piccoli da mostrare la parte superiore del corpo di una persona.
Corpo intero	Consente di mantenere i visi abbastanza piccoli da mostrare l'intero corpo di una persona.
Manuale	Consente di mantenere i visi nella dimensione specificata spostando la leva dello zoom. Rilasciare la leva dello zoom una volta raggiunta la dimensione desiderata.



- La dimensione del viso può anche essere regolata nel menu (📖23) > Zoom autom.].
- È possibile rimpicciolire o ingrandire l'immagine con la leva dello zoom quando è selezionato [Viso], [Corpo sup.] o [Corpo intero], ma il fattore di zoom originale verrà ripristinato in pochi secondi dopo aver rilasciato la leva.
- È possibile annullare la dimensione del viso specificata durante la registrazione del filmato premendo il pulsante .
- Le dimensioni dei visi non possono essere modificate durante la registrazione del filmato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Aggiunta di un timbro data

► Foto ► Filmati

La fotocamera può aggiungere la data di scatto alle immagini nell'angolo in basso a destra.

Tenere presente, tuttavia, che non è possibile modificare o rimuovere i timbri data, quindi è necessario verificare preventivamente che la data e l'ora siano corrette (16).



1 Configurare l'impostazione.

- Scegliere il menu [📷] (23) > [Timbro data] > [Data e ora] o [Data].



2 Scattare.

- Man mano che si effettuano gli scatti, la fotocamera aggiunge la data o l'ora di scatto nell'angolo in basso a destra delle immagini.



- I timbri data non possono essere modificati né rimossi.



- Se una foto è stata scattata senza aver aggiunto un timbro data, è comunque possibile stamparla con un timbro data attenendosi a una delle procedure descritte di seguito. Tenere presente, tuttavia, che se si aggiunge un timbro data a un'immagine in cui esso è già presente, è possibile che il timbro data venga stampato due volte.
 - Stampare con le funzioni della stampante (113)
 - Utilizzare le impostazioni di stampa DPOF (113) per stampare

Utilizzo dell'autoscatto

► Foto ► Filmati

L'autoscatto consente di includere se stessi nelle foto di gruppo o in altri scatti temporizzati. La fotocamera scatterà circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Impostando il timer su due secondi, è anche possibile evitare qualunque vibrazione della fotocamera che potrebbe verificarsi quando si preme il pulsante di scatto.



1 Configurare l'impostazione.

- Nella schermata Quick Control (23) scegliere [📷] > [Off], quindi scegliere [10].

2 Scattare.

- Per le foto: premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- Dopo aver avviato l'autoscatto, la spia lampeggerà e la fotocamera riprodurrà il suono dell'autoscatto.



- Anche se impostato, l'autoscatto non ha effetto se si preme il pulsante filmato per avviare la registrazione.



- Due secondi prima che si attivi l'autoscatto, la frequenza di lampeggiamento e i suoni emessi dall'autoscatto aumentano (a meno che non si attivi il flash e in quel caso la spia rimane accesa).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto continuo

► Foto ► Filmati

In modalità **AUTO** tenere premuto completamente il pulsante di scatto per scattare in modo continuo.



1 Configurare l'impostazione.

- Nella schermata Quick Control (📖 23) scegliere [📷], quindi scegliere [📷] o [📷].

2 Scattare.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare in modo continuo.



- Durante lo scatto continuo, la messa a fuoco, l'esposizione e i colori sono bloccati in corrispondenza della posizione/del livello stabilito quando si è premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa.
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.
- La ripresa potrebbe rallentare se il flash scatta.



- Impossibile configurare in modalità 📷.

Funzioni di personalizzazione delle immagini

Modifica del formato immagine

► Foto ► Filmati

Modificare il formato immagine (rapporto larghezza-altezza) attenendosi alla seguente procedura.



- Nella schermata Quick Control (📖 23) scegliere [4:3], quindi scegliere l'opzione desiderata.

3:2	Stesso formato immagine della pellicola da 35 mm, utilizzato per la stampa di immagini in formato 130 x 180 mm o formato cartolina.
4:3	Formato immagine nativo dello schermo della fotocamera. Utilizzato per la visualizzazione su televisori a definizione standard o dispositivi di visualizzazione simili. Utilizzato anche per la stampa di immagini in formato 90 x 130 mm o nei formati della serie A.
16:9	Utilizzato per la visualizzazione su televisori HD widescreen o dispositivi di visualizzazione simili.
1:1	Formato immagine quadrato.



- Non disponibile in modalità 📷.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica della qualità dell'immagine

► Foto ► Filmati

Scegliere tra 5 combinazioni di dimensioni (numero di pixel) e compressione (qualità immagine).



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [L], quindi scegliere l'opzione desiderata.

Linee guida per la scelta di un'impostazione dei pixel di registrazione in base al formato carta (per immagini 4:3)

	A2 (420 x 594 mm)
	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
S	Per e-mail e scopi simili



- Non disponibile in modalità 📷.
- [L] e [M] indicano diversi livelli di qualità dell'immagine a seconda dell'estensione della compressione. Alla stessa dimensione (numero di pixel), [L] offre una qualità di immagine superiore. Nonostante le immagini [M] abbiano una qualità di immagine leggermente inferiore, si adattano meglio a una scheda di memoria.

Funzioni di scatto utili


Visualizzazione di una griglia

► Foto ► Filmati

È possibile visualizzare una griglia per l'orientamento verticale e orizzontale durante la ripresa.



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Con griglia], quindi scegliere l'opzione desiderata.



Disattivazione della livellazione automatica

► Foto ► Filmati

La livellazione automatica consente di mantenere i filmati dritti. Per annullare questa funzionalità, scegliere [Disat.].



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Livell. auto] > [Disat.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Una volta iniziata la registrazione, l'area di visualizzazione si restringe, mentre i soggetti si ingrandiscono (📖37).

Modifica delle impostazioni della modalità IS

► Foto ► Filmati

Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine

Quando la fotocamera è tenuta ferma (ad esempio se si utilizza un treppiede), si dovrebbe impostare la stabilizzazione dell'immagine su [Off] per disattivarla.



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Impostazioni IS] > [Mod. IS] > [Off].

Off	Disattiva la stabilizzazione delle immagini.
On	La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS) (📖30).

Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto

► Foto ► Filmati

Di solito, una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione dell'immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire di raddrizzare l'immagine e di correggere l'effetto di fotocamera mossa.

Per registrare filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, è possibile ridurre la stabilizzazione dell'immagine e annullare la livellazione automatica.



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [📷 Nivel. auto] > [Disat.].
- Scegliere [Impostazioni IS] > [Dynamic IS] > [Basso].



- È anche possibile impostare [Mod. IS] su [Off] in modo che i soggetti vengano registrati nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto.
- [Dynamic IS] non è disponibile quando [Mod. IS] è impostato su [Off] (📖37).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice




Personalizzazione del funzionamento della fotocamera

È possibile personalizzare le funzioni di ripresa nel menu   (23).

Impedire il lampeggiamento della luce AF ausiliaria

► Foto ► Filmati

La luce si accende per facilitare la messa a fuoco quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa. Questa luce può essere disattivata.




- Impostare [Scatto luce AF ausiliaria] su [Disattivato].

Impedire l'accensione della luce per ridurre l'effetto occhi rossi

► Foto ► Filmati

Quando si utilizza il flash in condizioni di scarsa illuminazione, si accende una luce per ridurre l'effetto occhi rossi. Questa luce può essere disattivata.



- In [Impostaz. Flash] impostare [Luce o. rossi] su [Off].

Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

► Foto ► Filmati



- In [Visione immag.] scegliere l'opzione desiderata.

Off	Nessuna visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Consente di visualizzare per la durata specificata. Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante di scatto fino a metà corsa.
Tenere	Consente di visualizzare le immagini finché non viene premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Altre modalità di scatto

Grazie agli esclusivi effetti immagine e alle funzioni speciali è possibile scattare bellissime foto di qualità professionale in vari tipi di scene



Miglioramento dei colori negli scatti di cibo (Food)

► Foto ► Filmati

È possibile regolare le tonalità di colore per far sì che il cibo appaia fresco.



1 Attivare la modalità Ψ .



2 Cambiare la tonalità colore.

- Nella schermata Quick Control (📖 23) scegliere [Tonalità colore] e configurare l'impostazione.

3 Scattare.



- Queste tonalità colore potrebbero non essere adatte alle persone.
- Negli scatti con flash, le tonalità colore vengono impostate automaticamente sull'impostazione predefinita.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Autoscatto con impostazioni ottimali (Autoritratto)

► Foto ► Filmati


Per gli autoritratti, l'elaborazione delle immagini personalizzabile comprende l'effetto Pelle liscia oltre alla regolazione della luminosità e dello sfondo per far risaltare il soggetto.




1 Attivare la modalità .




2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante ▼ per accedere alla schermata delle impostazioni, quindi configurare la luminosità e l'effetto della pelle liscia.
- Dopo aver premuto il pulsante  per chiudere la schermata delle impostazioni, è possibile premere il pulsante ◀ per disattivare l'impostazione dello sfondo sfocato.



3 Aprire lo schermo.

- Aprire lo schermo come illustrato.



4 Scattare.


- Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto. Quando si preme completamente il pulsante di scatto con lo sfondo sfocato impostato su [Automatico], la fotocamera effettuerà due scatti ed elaborerà l'immagine.

Effetto pelle liscia	Scegliere fra tre livelli di pelle liscia. L'effetto pelle liscia viene ottimizzato per il volto del soggetto principale.
Luminosità	Scegliere fra cinque livelli di luminosità.
Sfondo sfocato	Sfocare lo sfondo.



- Potrebbero venire modificate anche altre aree, oltre la pelle del soggetto, a seconda delle condizioni di scatto.
- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- In modalità flash , lo sfondo sfocato viene impostato su [Off] e non può essere modificato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Soggetti in movimento (Sport)

► Foto ► Filmati

La fotocamera scatta in modo continuo mentre mette a fuoco i soggetti in movimento.



1 Attivare la modalità .







2 Mettere a fuoco.

- Mentre si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco e la luminosità dell'immagine in corrispondenza del punto in cui viene visualizzata la cornice blu.

3 Scattare.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare in modo continuo.



- In modalità  le immagini possono apparire sgranate poiché la sensibilità ISO ( 53) viene aumentata in base alle condizioni di scatto.
- Prima di poter scattare nuovamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi. Tenere presente che alcuni tipi di schede di memoria possono ritardare ulteriormente lo scatto successivo.
- La ripresa potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Lo scatto continuo non è disponibile in modalità  Automatica ( 32).

Scene specifiche



Scegliere una modalità corrispondente alla scena da riprendere. La fotocamera configurerà in modo automatico le impostazioni per effettuare scatti ottimali.



1 Attivare la modalità SCN.



2 Scegliere una modalità di scatto.

- Nella schermata Quick Control ( 23) scegliere , quindi scegliere una modalità di scatto.

3 Scattare.

Scatti di ritratti (Ritratto)

► Foto ► Filmati



- Riprendere immagini di persone con un effetto sfumato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





Riprese di scene notturne senza l'utilizzo di un treppiede (Scatto notturno manuale)

► Foto ► Filmati

- Consente di scattare eccellenti fotografie di scene notturne o ritratti con paesaggi notturni sullo sfondo senza la necessità di tenere ben ferma la fotocamera, come con un treppiede.
- Consente di creare un'immagine singola combinando scatti consecutivi, riducendo l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi delle immagini.









Riprese di fuochi d'artificio (Fuochi d'artificio)




► Foto ► Filmati

- Riprese di fuochi d'artificio con colori intensi.



- In modalità  le immagini possono apparire sgranate poiché la sensibilità ISO ( 53) viene aumentata in base alle condizioni di scatto.
- Poiché la fotocamera scatterà in modo continuo in modalità , si consiglia di tenerla saldamente senza muoverla.
- In modalità , un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.
- In modalità , fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] ( 37).



- Se per le scene notturne si utilizza un treppiede, gli scatti in modalità **AUTO** anziché  daranno risultati migliori ( 26).
- In modalità , anche se non viene visualizzata alcuna cornice quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa, viene comunque definita la messa a fuoco migliore.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice




Applicazione di effetti speciali

È possibile aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto.



1 Attivare la modalità SCN.



2 Scegliere una modalità di scatto.

- Nella schermata Quick Control (📖 23) scegliere [SCN], quindi scegliere una modalità di scatto.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Scatti con effetto pelle liscia (Pelle liscia)


► Foto ► Filmati

È possibile elaborare le immagini per far sembrare la pelle più liscia.

1 Scegliere [SCN].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Scegliere [Effetto pelle liscia] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.



- Potrebbero venire modificate anche altre aree, oltre la pelle del soggetto, a seconda delle condizioni di scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto in modalità Monocromo (B/N granuloso)


► Foto ► Filmati

È possibile scattare immagini monocromatiche con effetto ruvido e granuloso.

1 Scegliere [E].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Scegliere [Livello effetto filtro] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

Scatto con un effetto flou


► Foto ► Filmati

Questa funzione consente di scattare immagini come se alla fotocamera fosse collegato un filtro effetto flou. È possibile regolare il livello degli effetti in base alle necessità.

1 Scegliere [G].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Scegliere [Livello effetto filtro] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)


► Foto ► Filmati

È possibile scattare con l'effetto di distorsione di un obiettivo fish-eye.

1 Scegliere [H].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Scegliere [Livello effetto filtro] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

Scatti con effetto dipinto a olio (Effetto Art marcato)


► Foto ► Filmati

È possibile dare ai soggetti un aspetto più marcato, come se fossero soggetti di dipinti a olio.

1 Scegliere [I].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Scegliere [Livello effetto filtro] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatti con effetto acquarello (Effetto Acquarello)

► Foto ► Filmati

È possibile rendere i colori più tenui, per ottenere foto che ricordano gli acquarelli.

1 Scegliere [🎨].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Scegliere [Livello effetto filtro] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

Scatto con effetto foto giocattolo (Effetto foto giocattolo)

► Foto ► Filmati

Questo effetto fa sì che le immagini sembrino scattate con una fotocamera giocattolo grazie alla vignettatura (angoli dell'immagine più scuri e sfocati) e al colore generale modificato.

1 Scegliere [📷].

2 Scegliere un tono colore.

- Scegliere [Tipo di effetto filtro] e configurare l'impostazione.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

Standard	Scatti che sembrano immagini riprese con una fotocamera giocattolo.
Calda	La tonalità delle immagini risulta più calda rispetto a [Standard].
Fredda	La tonalità delle immagini risulta più fredda rispetto a [Standard].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)

► Foto ► Filmati

È possibile creare l'effetto di un modello in miniatura, sfocando le aree dell'immagine che si trovano sopra e sotto l'area selezionata.

1 Scegliere [L].

- Viene visualizzata una cornice bianca a indicare l'area dell'immagine che non verrà sfocata.



2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante ▼.
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti ▲/▼.
- Per spostare il punto AF, premere il pulsante e quindi i pulsanti ▲/▼/◀/▶.

3 Tornare alla schermata di scatto e scattare.

- Premere il pulsante per tornare alla schermata di scatto e scattare.



- Per modificare l'orientamento della cornice (da orizzontale a verticale o viceversa), premere i pulsanti ◀/▶ al passo 2. È possibile spostare la cornice in verticale premendo i pulsanti ▲/▼.

Registrazione di vari filmati

► Foto ► Filmati



1 Attivare la modalità .

- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Scattare.

- Premere il pulsante filmato.
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante filmato.

Modifica della dimensione di registrazione del filmato

► Foto ► Filmati

È possibile impostare la dimensione di registrazione del filmato e il frame rate. Il frame rate indica quanti fotogrammi vengono registrati al secondo e le opzioni disponibili dipendono dall'impostazione NTSC o PAL.



- Nella schermata Quick Control (23) scegliere [FHD 29.97P], quindi scegliere l'opzione desiderata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- I soggetti appaiono più grandi per i filmati 4K rispetto ad altre modalità.
- Se la fotocamera si surriscalda temporaneamente durante la registrazione 4K estesa, viene visualizzato [!] e la registrazione si interrompe. A questo punto, la registrazione del filmato non sarà disponibile, anche se si preme il pulsante filmato. Attenendosi alle istruzioni visualizzate, scegliere una dimensione di registrazione filmato diversa da [4K 29.97P] o [4K 25.00P] oppure spegnere la fotocamera per lasciarla raffreddare prima di riprendere la registrazione.

Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)

► Foto ► Filmati

L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di un 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -3 e +3.



- Premere il pulsante ▲. Guardando lo schermo, ruotare la ghiera per regolare la luminosità, quindi premere nuovamente il pulsante ▲ al termine delle operazioni.



- Anche la luminosità dell'immagine può essere bloccata, come descritto in "Blocco di luminosità dell'immagine/esposizione (Blocco AE)" (52).

Disattivazione dell'otturatore lento automatico

► Foto ► Filmati

L'otturatore lento automatico può essere disattivato se il movimento nei filmati [FHD 59.94P], [HD 59.94P], [FHD 50.00P] o [HD 50.00P] è irregolare. Tuttavia, in condizioni di scarsa luminosità, i filmati potrebbero apparire scuri.




- Scegliere il menu [📷] (23) > [📷 Otturatore lento autom.] > [Disat.].

Correzione di effetto fotocamera mossa grave

► Foto ► Filmati

È possibile neutralizzare un effetto grave di fotocamera mossa, ad esempio quando si registra mentre si è in movimento. La parte delle immagini visualizzata cambia di più rispetto alla modalità [Standard] e i soggetti appaiono ulteriormente ingranditi.



- Scegliere il menu [📷] (23) > [Impostazioni IS] > [Dynamic IS] > [Alto].



- [Dynamic IS] non è disponibile quando [Mod. IS] è impostato su [Off] (37).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Impostazioni sonore

► Foto ► **Filmati**

Disattivazione del filtro vento

Il rumore causato dalla presenza di vento forte può essere ridotto. Tuttavia, se si utilizza questa opzione in assenza di vento, l'audio della registrazione potrebbe assumere un tono innaturale. In tal caso, è possibile disattivare il filtro vento.



- Scegliere il menu [CAMERA] (📖23) > [Filtro Vento] > [Off].

Utilizzo dell'attenuatore

L'attenuatore può ridurre la distorsione audio in ambienti rumorosi. Tuttavia, in ambienti silenziosi riduce il livello di registrazione audio.



- Scegliere il menu [CAMERA] (📖23) > [Attenuatore], quindi scegliere l'opzione desiderata.

Registrazione di filmati time-lapse

► Foto ► **Filmati**

I filmati time-lapse combinano le immagini scattate automaticamente a un determinato intervallo. Qualunque modifica graduale del soggetto, ad esempio se cambia il paesaggio, viene riprodotta con avanzamento veloce.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni [Film. time-lapse].

- Scegliere il menu [CAMERA] (📖23) > [Film. time-lapse].

2 Configurare l'impostazione.

- In [Time-lapse] scegliere una scena.
- Scegliere una voce, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Impostare [Schermo auto off] su [Disattiva] per mantenere lo schermo acceso per 30 minuti dopo aver iniziato la ripresa. Impostarlo su [Attiva] per spegnere lo schermo circa 10 secondi dopo che il primo frame è stato catturato. Per attivare o disattivare lo schermo durante la registrazione, premere il pulsante ▼.
- Mentre si configurano le voci, vengono visualizzati il tempo richiesto (🕒) e il tempo di riproduzione del filmato (▶).

3 Tornare alla schermata di scatto.

- Premere il pulsante **MENU** per tornare alla schermata di scatto. Per mettere a fuoco il soggetto, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.
- Premere il pulsante filmato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Durante la registrazione, non interferire con la fotocamera.
- Per annullare la registrazione, premere nuovamente il pulsante filmato.
- I soggetti in rapido movimento potrebbero apparire distorti nei filmati.
- L'audio non viene registrato.

Effetto modello in miniatura nei filmati (Filmato effetto miniatura)


► Foto ► **Filmati**

È possibile creare l'effetto di un modello in miniatura nei filmati, sfocando le aree dell'immagine all'esterno di un'area selezionata.



1 Configurare l'impostazione.

- Nella schermata Quick Control (☰23) scegliere [OFF], quindi scegliere un'opzione.



2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante ▼.
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti ▲/▼.
- Per spostare il punto AF, premere il pulsante e quindi i pulsanti ▲/▼/◀/▶.

3 Tornare alla schermata di scatto e scattare.

- Premere il pulsante per tornare alla schermata di scatto. Per mettere a fuoco il soggetto, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.
- Premere il pulsante filmato.

■ Tempo di riproduzione stimato (per filmati di un minuto)

Velocità	Durata riproduzione
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.



- L'audio non viene registrato.
- È possibile impostare la dimensione di registrazione del filmato su [FHD 29.97P] o [FHD 25.00P].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione di video snapshot

► Foto ► Filmati

È possibile registrare una serie di video snapshot di 4, 6 o 8 sec. che verranno poi raggruppati dalla fotocamera per creare un album di video snapshot che mostra i momenti salienti di un viaggio o un evento.

Video snapshot	
Video snapshot	Attiva
Impostazioni album	Nuovo album
Tempo riproduz.	4 sec.
Effetto riproduz.	Velocità 1x
Msg di conferma	Attiva
Tempo richiesto	4 sec.

MENU →

1 Attivare i video snapshot.



- Scegliere il menu [CAMERA] (📖23) > [Video snapshot] > [Attiva].

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere una voce da configurare, quindi scegliere l'opzione desiderata.

Tempo riproduz.	Scegliere il tempo di riproduzione dei video snapshot.
Effetto riproduz.	Scegliere l'effetto di riproduzione dei video snapshot.
Msg di conferma	Scegliere se visualizzare un messaggio di conferma dopo aver registrato ciascun video snapshot.

- Viene indicato il tempo richiesto per registrare un video snapshot, in base al tempo di riproduzione e all'effetto.
- Dopo aver registrato il primo video snapshot, in [Impostazioni album] è possibile scegliere in quale album salvare il successivo video snapshot.



3 Scattare.

- Premere il pulsante **MENU** per tornare alla schermata di scatto, quindi premere il pulsante filmato.
- Viene visualizzata una barra che indica il tempo trascorso e la registrazione si interrompe automaticamente al termine.

4 Salvare in un album.

- Questo messaggio non viene visualizzato se si imposta [Msg di conferma] su [Disattiva] al passo 2, quindi il video snapshot viene salvato automaticamente nell'album selezionato in [Impostazioni album] al passo 2.
- Ripetere i passi 3 – 4 in base alle necessità.

5 Disattivare i video snapshot.

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [OFF].



- I video snapshot sono salvati in un nuovo album quando il tempo di registrazione dell'album corrente supera i 5 min.
- Il tempo di riproduzione indicato per video snapshot è solo un'indicazione.
- È possibile impostare la dimensione di registrazione del filmato su [FHD 29.97P] o [FHD 25.00P].
- Tutti i video snapshot la cui la registrazione è stata manualmente interrotta vengono salvati come filmati normali.
- Nessun suono viene registrato quando si imposta [Effetto riproduz.] su [Velocità 2x] o [Velocità 1/2x].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità P

Scatti più mirati, con lo stile di ripresa preferito



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera con la ghiera di selezione impostata sulla modalità **P**. Alcune funzioni della modalità **P** sono disponibili anche in altre modalità.
- **P**: Programma AE, AE: esposizione automatica

Scatto in Programma AE (modalità P)


► Foto ► Filmati

È possibile personalizzare varie impostazioni delle funzioni per raggiungere lo stile di ripresa preferito.



- 1 Attivare la modalità P.**
- 2 Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze (libro 52 – libro 63), quindi scattare.**



- La velocità otturatore e il diaframma lampeggiano in bianco se non è possibile ottenere un'esposizione standard quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa. In questo caso, provare a modificare la sensibilità ISO (libro 53) o ad attivare il flash (se i soggetti sono scuri, libro 61), per ottenere un'esposizione standard.
- È possibile registrare i filmati anche in modalità **P** premendo il pulsante filmato. Tuttavia, alcune impostazioni di Quick Control (libro 23) e del MENU (libro 23) potrebbero non venire modificate automaticamente per la registrazione di filmati.
- È possibile modificare la combinazione di velocità otturatore e diaframma premendo il pulsante di scatto fino a metà corsa e ruotando la ghiera  (Cambio programma).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Luminosità dell'immagine (Esposizione)

Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)

► Foto ► Filmati

L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di un 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -3 e +3.




- Premere il pulsante ▲. Guardando lo schermo, ruotare la ghiera  per regolare la luminosità, quindi premere nuovamente il pulsante ▲ al termine delle operazioni.

Blocco di luminosità dell'immagine/esposizione (Blocco AE)


► Foto ► Filmati

Prima di scattare, è possibile bloccare l'esposizione oppure specificare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione.




1 Bloccare l'esposizione.

- Puntare la fotocamera sul soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata. Con il pulsante di scatto premuto fino a metà corsa, premere il pulsante ▲.
- Viene visualizzato  e l'esposizione viene bloccata.
- Questa impostazione viene sbloccata automaticamente una volta scaduto il timer misurazione.

2 Comporre la ripresa e scattare.

- AE viene sbloccato quando  non è più visualizzato.



- In modalità **P**, **Tv**, **Av**, **M** o , viene visualizzato un valore di esposizione in base all'ora impostata in [Timer misurazione] nel menu   (23).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice








Modifica del metodo di lettura

► Foto ► Filmati

È possibile modificare il metodo di lettura (misurazione della luminosità) in base alle condizioni di scatto come indicato di seguito.



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere **[]**, quindi scegliere l'opzione desiderata.


	Misurazione valutativa	Per condizioni di scatto normali, inclusi gli scatti in controluce. Regola automaticamente l'esposizione per corrispondere alle condizioni di scatto.
	Letture spot	La lettura è limitata all'interno della cornice [] (cornice Punto AE Spot), visualizzata al centro dello schermo.
	Media pesata al centro	Stabilisce la luminosità media della luce su tutta l'area dell'immagine, calcolata attribuendo la priorità alla luminosità dell'area centrale.

Modifica della sensibilità ISO

► Foto ► Filmati

È possibile impostare la sensibilità ISO su [AUTO] per la regolazione automatica in modo da adattarsi alla modalità e alle condizioni di scatto. Altrimenti, impostare una più elevata sensibilità ISO per una maggiore sensibilità o un valore più basso per una minore sensibilità.



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere **[]**, quindi scegliere l'opzione desiderata.



- Benché la scelta di una sensibilità ISO più bassa possa ridurre la granulosità delle immagini, c'è un maggiore rischio di effetto mosso della fotocamera e del soggetto in alcune condizioni di scatto.
- Scegliendo una sensibilità ISO più elevata, si aumenta la velocità otturatore, il che potrebbe ridurre l'effetto mosso della fotocamera e del soggetto e aumentare la portata del flash. Tuttavia, le immagini potrebbero risultare sgranate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Correzione automatica di luminosità e contrasto (Ottimizzatore automatico della luce)

► Foto ► Filmati

È possibile correggere la luminosità e il contrasto automaticamente per evitare immagini troppo scure o aventi troppo o poco contrasto.



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [☀️], quindi scegliere l'opzione desiderata.



- La funzione potrebbe aumentare il disturbo a seconda delle condizioni di scatto.
- Se l'Ottimizzatore automatico della luce rende le immagini troppo luminose, impostarlo su [☀️] o [☀️].
- Se si utilizza un'impostazione più scura per la compensazione dell'esposizione o per la compensazione dell'esposizione del flash, le immagini possono risultare ancora luminose oppure l'effetto della compensazione dell'esposizione può risultare debole con un'impostazione diversa da [☀️]. Per effettuare scatti alla luminosità specificata, impostare la funzione su [☀️].

Colori dell'immagine

Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)

► Foto ► Filmati

Modificando il bilanciamento del bianco, è possibile rendere più naturali i colori delle immagini per la scena in fase di ripresa.



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [WB], quindi scegliere l'opzione desiderata.

WB	Auto	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di scatto.
☀️	Luce diurna	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
🏠	Ombra	Per scatti all'ombra.
☁️	Nuvoloso	Per scatti in condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
💡	Tungsteno	Per le riprese con normale illuminazione a incandescenza.
💡	Fluorescente	Per le riprese in luoghi con lampade fluorescenti bianche.
📄	Personal.	Per l'impostazione manuale di un valore di bilanciamento del bianco personalizzato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Personalizzazione del bilanciamento del bianco

Per colori delle immagini che nello scatto mantengano un aspetto naturale sotto la luce, modificare il bilanciamento del bianco per adattarlo alla sorgente luminosa presente nel punto dello scatto. Impostare il bilanciamento del bianco sotto la stessa sorgente luminosa che illumina la ripresa.

1 Fotografare un oggetto bianco.

- Scattare con la fotocamera puntata verso un foglio di carta o un altro oggetto piano di colore bianco, in modo che lo schermo appaia interamente bianco.


2 Scegliere [MENU].

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (📖54) per scegliere [MENU].



3 Scegliere [WB Personalizzato].

- Scegliere il menu [WB] (📖23) > [WB Personalizzato].



4 Caricare i dati di bilanciamento del bianco.

- Selezionare l'immagine dal passo 1, quindi premere il pulsante [OK].
- Premere il pulsante MENU per tornare alla schermata di scatto.




- L'acquisizione di un soggetto bianco troppo luminoso o troppo scuro potrebbe impedire la corretta impostazione del bilanciamento del bianco.
- Se si sceglie un'immagine non adatta, viene visualizzato un messaggio per il caricamento dei dati bianchi. Scegliere [Annulla] per scegliere un'immagine diversa. Scegliere [OK] per utilizzare quell'immagine per il caricamento dei dati bianchi, anche se ciò potrebbe non produrre il bilanciamento del bianco adeguato.



- Al posto di un oggetto bianco, è possibile utilizzare un cartoncino grigio o un riflettore grigio 18% (disponibile in commercio) per ottenere un bilanciamento del bianco più preciso.
- Il bilanciamento del bianco corrente e le relative impostazioni vengono ignorate quando si acquisisce un soggetto bianco.


Correzione manuale del bilanciamento del bianco

È possibile correggere manualmente il bilanciamento del bianco. Questa regolazione può corrispondere all'effetto di quando si utilizza un filtro di conversione della temperatura del colore o un filtro di compensazione del colore disponibili in commercio.



1 Configurare l'impostazione.

- Seguire la procedura indicata in "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (📖54) per scegliere l'opzione del bilanciamento del bianco.



2 Configurare le impostazioni avanzate.

- Per configurare questa impostazione nei dettagli, premere il pulsante MENU, quindi premere i pulsanti ▲/▼/◀/▶ per regolare il livello di correzione.
- Premere il pulsante [OK] per completare l'impostazione.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice





- Qualsiasi livello di correzione impostato viene mantenuto anche se si modifica l'opzione del bilanciamento del bianco nel passo 1.



- B: blu; A: ambra; M: magenta; G: verde
- Un livello della correzione blu/ambra è equivalente a circa 5 mired di un filtro di conversione della temperatura del colore. (Mired: unità di misura della temperatura del colore che rappresenta la densità di un filtro di conversione della temperatura del colore)

Personalizzazione dei colori (Impostazioni di stile)

► Foto ► Filmati

Scegliere le impostazioni di colore che meglio rappresentano le scene o i soggetti.



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [A], quindi scegliere l'opzione desiderata.




- Con [S], è possibile premere il pulsante **MENU** per regolare il contrasto, la saturazione o altre impostazioni.

Distanza di scatto e messa a fuoco

Scatti ravvicinati (Macro)

► Foto ► Filmati

Per mettere a fuoco solo i soggetti vicini, impostare la fotocamera su [📷].



- Premere il pulsante ◀ e scegliere [📷].



- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.
- Nell'area di visualizzazione della barra gialla sotto quella dello zoom, [📷] diventerà grigio e la fotocamera non effettuerà la messa a fuoco.



- Per impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede e scattare con la fotocamera impostata su [📷] (📖34).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Scatto in modalità di messa a fuoco manuale

► Foto ► Filmati

Se non è possibile mettere a fuoco in modalità AF, utilizzare la messa a fuoco manuale. È possibile specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per fare in modo che la fotocamera stabilisca la posizione di messa a fuoco ottimale in prossimità di quella specificata.



1 Scegliere [MF].

- Premere il pulsante ◀ e scegliere [MF].
- Vengono visualizzati [MF] e l'indicatore MF.



(1)

2 Specificare la posizione di messa a fuoco generale.

- Utilizzando l'indicatore MF sullo schermo ((1), che mostra la distanza e la posizione della messa a fuoco) come guida, premere i pulsanti ▲/▼ o ruotare la ghiera per specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante Ⓜ.

3 Regolare in modo fine la messa a fuoco.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per fare in modo che la fotocamera regoli con precisione la posizione di messa a fuoco (Safety MF).



- Per mettere a fuoco in modo più accurato, fissare la fotocamera a un treppiede per stabilizzarla.
- Per disattivare la regolazione fine della messa a fuoco automatica quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa, scegliere il menu [CAMERA] (23) > [Safety MF] > [Off].
- Per facilitare la messa a fuoco manuale, scegliere il menu [CAMERA] (23) > [Impostazioni peaking MF] > [Peaking] > [On].

■ Identificare facilmente l'area di messa a fuoco (Peaking MF)

Per facilitare la messa a fuoco manuale, i contorni dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzati a colori. È possibile modificare i colori e la sensibilità (livello) di rilevamento dei contorni in base alle esigenze.

Impostazioni peaking MF	
Peaking	On
Livello	Alto
Colore	Rosso

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Scegliere il menu [CAMERA] (23) > [Impostazioni peaking MF] > [On].

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere una voce da configurare, quindi scegliere l'opzione desiderata.



- I colori visualizzati per il peaking MF non vengono registrati negli scatti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Teleconvertitore Digitale

► Foto ► Filmati

La lunghezza focale dell'obiettivo può essere aumentata di circa 1,6x o 2,0x. Ciò può limitare la possibilità dell'effetto fotocamera mossa poiché la velocità otturatore è maggiore rispetto all'utilizzo del solo zoom (compreso lo zoom digitale) con lo stesso fattore di zoom.



- Scegliere il menu [CAMERA] (23) > [Zoom Digitale], quindi scegliere l'opzione desiderata.
- La vista viene ingrandita e sullo schermo viene visualizzato il fattore di zoom.




- La velocità otturatore potrebbe essere equivalente se si sposta la leva dello zoom completamente verso [ZOOM] per l'impostazione massima del teleobiettivo e quando si ingrandisce il soggetto fino alle stesse dimensioni attenendosi alla procedura del passo 2 di "Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)" (31).

Sceita del metodo AF

► Foto ► Filmati

Scegliere un metodo di messa a fuoco automatica (AF) per l'oggetto e la scena che si sta riprendendo.



- Nella schermata Quick Control (23) scegliere [AF] (23), quindi scegliere l'opzione desiderata.



- La messa a fuoco potrebbe richiedere più tempo o non essere esatta quando i soggetti sono scuri o privi di contrasto o in condizioni di scarsa luminosità.

+Inseguimento

► Foto ► Filmati

- Dopo aver puntato la fotocamera verso il soggetto, viene visualizzata una cornice bianca attorno al viso del soggetto principale determinato dalla fotocamera.
- Quando la fotocamera rileva un movimento, le cornici seguiranno i soggetti nell'ambito di una determinata distanza.
- Quando nessun viso è rilevato, premendo il pulsante di scatto fino a metà corsa, vengono visualizzate delle cornici verdi intorno ad altre aree messe a fuoco.



- Esempi di visi che non possono essere rilevati:
 - Soggetti troppo distanti o estremamente vicini
 - Soggetti scuri o chiari
 - Visi di profilo, inclinati o parzialmente nascosti
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)

► Foto ► Filmati

Scattare dopo avere scelto un soggetto da mettere a fuoco attenendosi alla seguente procedura.

1 Scegliere [AF tracking].

- Seguire la procedura indicata in "Scelta del metodo AF" (📖58) per scegliere [AF tracking].
- [⊕] viene visualizzato al centro dello schermo.



2 Scegliere un soggetto da mettere a fuoco.

- Puntare la fotocamera in modo che [⊕] sia sul soggetto desiderato.
- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa. [⊕] si trasforma in una cornice [□] di colore blu che segue il soggetto mentre la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco e l'esposizione (AF Servo) (📖60).

3 Scattare.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare.



- [Funzionamento AF] (📖60) è impostato su [AF Servo] e non può essere modificato.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione di inseguimento se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se il colore o la luminosità del soggetto risulta troppo simile a quella dello sfondo.
- [👤] non è disponibile.



- Quando si scatta in modalità [MF] (📖57), tenere premuto il pulsante ◀ per almeno un secondo.

Centro

► Foto ► Filmati

Al centro viene visualizzato un punto AF. Utile per una messa a fuoco affidabile.



- Per comporre scatti in modo che i soggetti siano posizionati al bordo o in un angolo, puntare prima la fotocamera per acquisire il soggetto in un punto AF, quindi tenere premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa. Continuando a tenere premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa, ricomporre lo scatto in base alle proprie preferenze, quindi premere completamente il pulsante di scatto (Blocco della messa a fuoco).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Scatto con AF Servo

► Foto ► Filmati

Questa modalità consente di riprendere i soggetti in movimento, poiché la fotocamera continua a metterli a fuoco e modifica l'esposizione finché il pulsante di scatto viene tenuto premuto fino a metà corsa.



1 Configurare l'impostazione.

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [ONE SHOT] > [SERVO].



2 Mettere a fuoco.

- La messa a fuoco e l'esposizione vengono mantenute nel punto in cui vengono visualizzati i punti AF blu mentre si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa.



- L'esposizione non è bloccata in modalità AF Servo quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa ma è determinata dal momento in cui si scatta, indipendentemente dall'impostazione del modo lettura (📖53).
- A seconda della distanza dal soggetto e dalla velocità del soggetto, la fotocamera potrebbe non essere in grado di ottenere la messa a fuoco corretta.

Modifica dell'impostazione di messa a fuoco

► Foto ► Filmati

È possibile modificare il funzionamento predefinito della fotocamera di messa a fuoco costante dei soggetti verso cui è rivolta, anche senza premere il pulsante di scatto. È possibile limitare la messa a fuoco della fotocamera al momento in cui si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa.



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [AF continuo] > [Disattiva].

Attiva	Questa funzione consente di scattare cogliendo sempre l'attimo migliore poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco dei soggetti finché il pulsante di scatto non viene premuto fino a metà corsa.
Disattiva	Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria poiché la fotocamera non esegue la messa a fuoco continua. Tuttavia, ciò potrebbe ritardare la messa a fuoco.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto con Blocco AF

► Foto ► Filmati

La messa a fuoco può essere bloccata. Dopo che si blocca la messa a fuoco, la posizione di messa a fuoco non cambia anche se si toglie il dito dal pulsante di scatto.

1 Bloccare la messa a fuoco.

- Con il pulsante di scatto premuto fino a metà corsa, premere il pulsante ◀.
- La messa a fuoco è ora bloccata e vengono visualizzati [MF] e l'indicatore MF.
- Per sbloccare la messa a fuoco, rilasciare il pulsante di scatto, premere nuovamente il pulsante ◀ e scegliere [A] o [M].

2 Comporre la ripresa e scattare.

Flash

Modifica della modalità Flash

► Foto ► Filmati

È possibile modificare la modalità Flash per adattarla alla scena da riprendere.



- Premere il pulsante ► e scegliere una modalità flash.

Flash automatico

Il flash si attiva automaticamente in condizioni di luce scarsa.

Flash on

Il flash si attiva a ogni scatto.

Sincro lenta

Il flash si attiva per illuminare il soggetto principale (ad esempio, le persone) mentre la fotocamera scatta con una velocità otturatore inferiore per illuminare gli sfondi al di fuori della portata del flash.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- In modalità [📷], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖37).
- Nella modalità [📷], anche dopo che il flash è scattato, assicurarsi che il soggetto principale non si muova fino al termine del suono dello scatto.

Flash off

Per scatti senza il flash.

Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash

► Foto ► Filmati

Analogamente alla normale compensazione dell'esposizione (📖52), è possibile regolare l'esposizione del flash da -2 a +2 con incrementi di 1/3 di stop.



- Configurare l'impostazione scegliendo il menu [📷] (📖23) > [Impostaz. Flash] > [Compensazione esposizione flash].
- Viene visualizzato il livello di correzione specificato.



- Se vi è rischio di sovraesposizione, la fotocamera regola automaticamente la velocità otturatore o il diaframma durante le riprese con il flash per ridurre le aree sbiadite e scattare con l'esposizione ottimale. Tuttavia, è possibile disattivare la regolazione automatica della velocità otturatore e del valore del diaframma scegliendo il menu [📷] (📖23) > [Impostaz. Flash] > [Controllo FE] > [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto con Blocco FE

► Foto ► Filmati

Mantenere il livello di potenza del flash.



1 Sollevare il flash e impostarlo su [⚡] o [⚡*] (📖61).

2 Registrare il livello di potenza del flash.

- Puntare la fotocamera sul soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata. Con il pulsante di scatto premuto fino a metà corsa, premere il pulsante ▲.
- Il flash scatta, viene visualizzato un cerchio intorno all'intervallo di misurazione e viene visualizzato [⚡*], a indicare che il livello di potenza del flash è stato mantenuto.

3 Comporre la ripresa e scattare.




- FE: esposizione flash

Altre impostazioni

Modifica delle impostazioni della modalità IS

► Foto ► Filmati

È possibile mantenere la stabilizzazione dell'immagine fino al momento dello scatto.



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Impostazioni IS] > [Mod. IS] > [Scatto Sing.].



- Se la stabilizzazione delle immagini non è sufficiente a impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off].
- L'impostazione viene cambiata in [On] per la registrazione di filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Modalità Tv, Av e M

È possibile effettuare scatti più eleganti e sofisticati, nonché personalizzare la fotocamera e ottenere un proprio stile di ripresa



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera impostata sulla relativa modalità.

Velocità otturatore specifiche (Modalità Tv)

► Foto ► Filmati

Prima dello scatto, impostare la velocità otturatore preferita attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente il valore del diaframma in base alla velocità otturatore.

1 Attivare la modalità Tv.

2 Impostare la velocità otturatore.

- Ruotare la ghiera per impostare la velocità otturatore.



- In alcune condizioni di scatto che richiedono velocità otturatore più basse, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, mentre la fotocamera elabora le immagini per ridurre i disturbi.
- Quando si scatta con basse velocità otturatore utilizzando un treppiede, impostare [Mod. IS] su [Off] (p. 37).
- La velocità otturatore massima con il flash è di 1/2.000 di secondo. Se viene scelta una velocità otturatore più elevata, la fotocamera reimposta automaticamente la velocità otturatore su 1/2.000 di secondo prima dello scatto.
- Con velocità otturatore di 1,3 secondi o inferiori, la sensibilità ISO è fissata su [100] e non può essere modificata.
- L'esposizione standard non è disponibile se il diaframma lampeggia in bianco quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa. Modificare la velocità otturatore finché il diaframma non viene visualizzato in bianco.



- Tv**: valore temporale

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Valori specifici del diaframma (modalità Av)

► Foto ► Filmati

Prima dello scatto, impostare il diaframma preferito attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente la velocità otturatore in base al valore del diaframma.

1 Attivare la modalità Av.


2 Impostare il diaframma.

- Ruotare la ghiera  per impostare il diaframma.



- L'esposizione standard non è disponibile se la velocità otturatore lampeggia in bianco quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa. Modificare il diaframma finché la velocità otturatore non viene visualizzata in bianco.



- **Av**: diaframma (apertura del diaframma nell'obiettivo)
- Per modificare automaticamente la velocità otturatore e il diaframma e attivare l'esposizione standard in modalità **Tv/Av** anche in condizioni di esposizione sfavorevoli, scegliere il menu  (libro 23) > [Rettifica] > [Attiva].

Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (modalità M)



► Foto ► Filmati


Attenersi alle seguenti procedure prima di scattare per impostare la velocità otturatore e il diaframma preferiti per ottenere l'esposizione desiderata.


1 Attivare la modalità M.

2 Impostare la sensibilità ISO (libro 53).

3 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante  per scegliere la velocità otturatore (1) o il diaframma (2) e ruotare la ghiera  per specificare un valore.



- Con velocità otturatore di 1,3 secondi o inferiori, la sensibilità ISO è fissata su [100] e non può essere modificata.
- La modalità  Automatica non è disponibile in modalità **M**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- **M**: Manuale
- Il calcolo dell'esposizione standard si basa sul metodo di misurazione specificato (📖53).
- Quando la sensibilità ISO è stabilita, è possibile confrontare il valore specificato (indicato dalla posizione in cui si sposta l'indicatore del livello di esposizione) con il livello di esposizione standard premendo il pulsante di scatto fino a metà corsa. Il segno del livello di esposizione viene mostrato come [◀] o [▶] quando la differenza dall'esposizione standard supera i 3 stop.
- Dopo avere impostato la velocità otturatore e il diaframma, se si modifica lo zoom o si ricomponi lo scatto il livello dell'esposizione potrebbe cambiare.
- Quando la sensibilità ISO è stabilita, la luminosità dello schermo potrebbe variare a seconda della velocità otturatore e del diaframma specificati. Tuttavia, se il flash è sollevato e la modalità è impostata su [🔦], la luminosità dello schermo non cambia.
- L'esposizione potrebbe essere diversa dal previsto se la sensibilità ISO è impostata su [AUTO]. Ciò avviene perché la sensibilità ISO viene regolata per garantire l'esposizione standard relativa alla velocità otturatore e al diaframma specificati.
- L'ottimizzatore automatico della luce potrebbe influire sulla luminosità dell'immagine. Per mantenere l'ottimizzatore automatico della luce disattivato in modalità **M**, aggiungere un segno [✓] a [Disattiva con esp. man.] nella schermata delle impostazioni dell'ottimizzatore automatico della luce.
- Per regolare l'esposizione quando la sensibilità ISO è impostata su [AUTO], selezionare un livello sulla barra di compensazione dell'esposizione.

Regolazione della potenza del flash

► Foto ► Filmati

Scegliere fra tre livelli di potenza del flash nelle modalità **Tv/Av/M**.




1 Attivare la modalità **Tv/Av/M**.

2 Configurare l'impostazione.


- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Impostaz. Flash] > [Modo flash] > [Manuale] e configurare [Potenza flash].

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Riproduzione

Rivedere gli scatti, scorrerli o modificarli a proprio piacere è un divertimento assicurato

- Per preparare la fotocamera per queste operazioni, premere il pulsante  per passare alla riproduzione.




- Potrebbe non essere possibile riprodurre o modificare le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure quelle di altre fotocamere.

Visualizzazione

► Foto ► Filmati

Dopo l'acquisizione di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.









1 Passare alla riproduzione.

- Premere il pulsante .



2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante  o ruotare la ghiera  in senso antiorario. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante  o ruotare la ghiera  in senso orario.
- Tenere premuti i pulsanti  /  per scorrere rapidamente le immagini.



- I filmati sono identificati dall'icona **[SET]** . Premere il pulsante .

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Riprodurre i filmati.

- Scegliere [▶], quindi premere il pulsante [⏪].
- Per regolare il volume, premere i pulsanti ▲/▼ durante la riproduzione.
- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante [⏸].
- Al termine del filmato, viene visualizzato [SET] [📷].



- Per passare a una modalità di scatto dalla riproduzione, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.
- Per fare in modo che venga visualizzato lo scatto più recente quando si passa alla riproduzione, scegliere il menu [▶] (📷23) > [Da ult.vista] > [Disattiva]; verrà visualizzato lo scatto più recente quando si avvia la riproduzione dopo aver acceso la fotocamera.

Alternanza delle modalità di visualizzazione

▶ Foto ▶ Filmati

Premere il pulsante ▼ per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderele. Per maggiori dettagli sulle informazioni visualizzate, vedere "Riproduzione (Visualizzazione dettagliata delle informazioni)" (📖120).

	Visualizzazione senza informazioni
	Visualizzazioni semplici delle informazioni
	Visualizzazione dettagliata delle informazioni
	Visualizzazione dettagliata delle informazioni 2

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine)

► Foto ► Filmati

Le aree sbiadite dell'immagine lampeggiano sullo schermo nella visualizzazione dettagliata delle informazioni (📖68).

Istogramma


► Foto ► Filmati



- Il grafico nella visualizzazione dettagliata delle informazioni (📖68) è un istogramma in cui è mostrata la distribuzione della luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di ciascun livello di luminosità. Visualizzando l'istogramma è possibile controllare l'esposizione.

Display informazioni GPS

► Foto ► Filmati



- Alle foto scattate e ai filmati ripresi è possibile aggiungere automaticamente le informazioni di geotagging utilizzando informazioni GPS (quali latitudine, longitudine e altezza) da uno smartphone abilitato al Bluetooth (📖87). È possibile rivedere i dati nella visualizzazione delle informazioni GPS.
- Latitudine, longitudine, altitudine e UTC (data e ora di scatto) sono visualizzati dall'alto verso il basso.



- La visualizzazione delle informazioni GPS non è disponibile per le immagini che non dispongono di tali informazioni.
- [---] viene visualizzato al posto dei valori numerici per gli elementi non disponibili nello smartphone o non registrati correttamente.



- UTC: Tempo coordinato universale, all'incirca equivalente all'ora di Greenwich

Registrazione di immagini inviate

Le immagini inviate a uno smartphone o a un computer sono contrassegnate con un'icona di tale dispositivo.

Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)


► Foto ► Filmati

È possibile visualizzare i video diari registrati automaticamente in modalità 📷 (📖28) il giorno dello scatto delle foto attenendosi alla seguente procedura.



1 Scegliere un'immagine.

- Scegliere una foto contrassegnata dall'icona [SET 📷].



2 Riprodurre il video diario.

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [📷].
- Il video diario registrato automaticamente il giorno dello scatto delle foto viene riprodotto dall'inizio.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Dopo breve tempo, [SET] non sarà più visualizzato quando si utilizza la fotocamera con la visualizzazione delle informazioni disattivata (68).

Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini

Navigazione delle immagini in un indice

► Foto ► Filmati

Visualizzando più immagini in un indice consente di trovare rapidamente quelle desiderate.



1 Visualizzare le immagini in un indice.

- Spostare la leva dello zoom verso per visualizzare le immagini in un indice. Spostando nuovamente la leva, aumenta il numero di immagini visualizzate.
- Per visualizzare un numero inferiore di immagini, spostare la leva dello zoom verso Q. Il numero di immagini diminuisce ogni volta che viene spostata la leva.



2 Scegliere un'immagine.

- Ruotare la ghiera o premere i pulsanti per scegliere un'immagine.
- Intorno all'immagine selezionata viene visualizzata una cornice arancione.
- Premere il pulsante per visualizzare l'immagine selezionata nella visualizzazione di singole immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate

► Foto ► Filmati

Per trovare velocemente le immagini desiderate in una scheda di memoria, è possibile filtrarne la visualizzazione in base alle condizioni specificate. È anche possibile proteggere o eliminare tutte le immagini contemporaneamente.

★ Classificazione	Consente di visualizzare immagini che sono state classificate.
📅 Data	Consente di visualizzare le immagini scattate in una data specifica.
📁 Cartella	Consente di visualizzare le immagini in una cartella specifica.
🔑 Protezione	Consente di visualizzare le immagini protette o non protette sulla scheda di memoria.
📁 Tipo di file	Consente di visualizzare [📷 Foto], [🎥 Filmati] o filmati ripresi in modalità [📹].

1 Scegliere una condizione di ricerca.

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [🔍].
- Premere i pulsanti ▲/▼ per spostarsi e i pulsanti ◀/▶ per scegliere un'opzione.
- Al termine, premere il pulsante MENU.



2 Visualizzare le immagini filtrate.

- Le immagini che corrispondono alle condizioni impostate sono visualizzate in cornici gialle. Per visualizzare solo queste immagini, premere i pulsanti ◀/▶ oppure ruotare la ghiera 🌀.
- Per annullare la visualizzazione filtrata, scegliere [🔍] al passo 1 e premere il pulsante 🏠.




- Se la fotocamera non rileva immagini che corrispondono ad alcune condizioni, tali condizioni non saranno disponibili.



- Per cancellare la ricerca, premere il pulsante 🏠 nella schermata delle impostazioni.
- È anche possibile proteggere, classificare o applicare altre azioni solo a tutte le immagini corrispondenti, che sono visualizzate in cornici gialle, premendo il pulsante 🛡️.
- Se si modificano le immagini e si salvano come nuove immagini, viene visualizzato un messaggio e le immagini trovate non sono più visualizzate.
- Le stesse operazioni sono disponibili scegliendo il menu [▶] > [Imposta condiz.ricerca immag.].


Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Opzioni di visualizzazione delle immagini

Ingrandimento di immagini

► Foto ► Filmati



(1)

1 Ingrandire un'immagine.

- Spostare la leva dello zoom verso Q per ingrandire l'immagine. È possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x continuando a tenere la leva dello zoom.
- La posizione approssimativa dell'area visualizzata (1) viene visualizzata come riferimento.
- Per ridurre l'immagine, spostare la leva dello zoom verso . Continuando a tenerlo premuto, è possibile ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

2 Spostare la posizione di visualizzazione e scorrere le immagini in base alle necessità.

- Per spostare la posizione di visualizzazione, premere i pulsanti .
- Per passare ad altre immagini con la visualizzazione ingrandita, ruotare la ghiera .

Visualizzazione di presentazioni

► Foto ► Filmati

È possibile riprodurre automaticamente le immagini da una scheda di memoria attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere il menu [] (23) > [Presentazione].
- Per avviare la presentazione, scegliere [Inizio].
- È possibile configurare il tempo di visione di ciascuna immagine, la ripetizione della presentazione e la transizione fra le immagini scegliendo [Imposta].
- Premere il pulsante MENU per interrompere la presentazione.



- Durante le presentazioni, le funzioni di risparmio batteria della fotocamera (101) vengono disattivate.



- Per sospendere o riprendere le presentazioni, premere il pulsante .
- Durante la riproduzione è possibile passare ad altre immagini premendo i pulsanti o ruotando la ghiera . Per avanzare o tornare indietro velocemente, tenere premuti i pulsanti .
- Nella visualizzazione filtrata (71), vengono riprodotte solo le immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Protezione delle immagini

► Foto ► Filmati

Proteggere le immagini importanti per impedire l'eliminazione accidentale (74).



- Nella schermata Quick Control (23) scegliere [On] > [Attiva].
- Dopo aver applicato la protezione, viene visualizzato [On].
- Per annullare la protezione, ripetere la procedura e scegliere [Disattiva].



- Le immagini protette presenti su una scheda di memoria verranno eliminate se si formatta la scheda (102).




- La fotocamera non è in grado di eliminare le immagini protette utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare queste immagini, annullare prima la protezione.

Protezione di più immagini


È possibile scegliere più immagini da proteggere contemporaneamente.

Scelta di un metodo di selezione



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Scegliere il menu [▶] (23) > [Protezione immagini].



Scelta delle immagini singole



2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere la voce desiderata.


1 Scegliere [Seleziona immagini].

- Scegliere il menu [▶] (23) > [Protezione immagini] > [Seleziona immagini].

2 Scegliere un'immagine.

- Viene visualizzato [On] dopo aver scelto un'immagine e premuto il pulsante [OK].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [OK]. [On] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

Selezione di un intervallo



1 Scegliere [Seleziona intervallo].


- Scegliere il menu [▶] (23) > [Protezione immagini] > [Seleziona intervallo].

2 Scegliere un'immagine iniziale.


- Scegliere un'immagine e premere il pulsante [OK].

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice







3 Scegliere un'immagine finale.

- Scegliere un'immagine e premere il pulsante .
- Le immagini nell'intervallo specificato sono ora protette.

Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Tutte le immag. nella cartella] o [Tutte le immag. sulla card].

- Scegliere il menu [▶] () 23 > [Protezione immagini].
- Scegliere [Tutte le immag. nella cartella] per proteggere tutte le immagini in una cartella o scegliere [Tutte le immag. sulla card] per proteggere tutte le immagini in una scheda di memoria.



2 Proteggere le immagini.


- Quando si sceglie [Tutte le immag. nella cartella] scegliere la cartella e proteggere le immagini.



- Per eliminare la protezione da tutte le immagini contemporaneamente, scegliere [Rimuovi protezione immag. cartel.] o [Rimuovi protez.tutte imm. card].


Eliminazione delle immagini


▶ Foto ▶ Filmati

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette () 73).


1 Scegliere l'immagine da eliminare.

2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante .
- L'immagine corrente viene ora eliminata scegliendo [Elimina].





Eliminazione di più immagini contemporaneamente

È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette () 73).

Scelta di un metodo di selezione

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Scegliere il menu [▶] () 23 > [Elimina immag.].



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere la voce desiderata.

Scelta delle immagini singole

1 Scegliere [Seleziona ed elim. immag.].

- Scegliere il menu [] (73) > [Elimina immag.] > [Seleziona ed elim. immag.].




2 Scegliere un'immagine.

- Viene visualizzato [✓] dopo aver scelto un'immagine e premuto il pulsante [].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante []. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante MENU per scegliere [OK].



Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona intervallo].


- Scegliere il menu [] (73) > [Elimina immag.] > [Seleziona intervallo].

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in "Selezione di un intervallo" (73) per specificare le immagini.

3 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante MENU per scegliere [OK].



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




■ Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Tutte le immag. nella cartella] o [Tutte le immag. sulla card].

- Scegliere il menu [] (23) > [Elimina immag.].
- Scegliere [Tutte le immag. nella cartella] per eliminare tutte le immagini in una cartella o scegliere [Tutte le immag. sulla card] per eliminare tutte le immagini su una scheda di memoria.

2 Eliminare le immagini.

- Quando si sceglie [Tutte le immag. nella cartella] scegliere la cartella ed eliminare le immagini.



Rotazione delle immagini

► Foto ► Filmati

È possibile modificare l'orientamento delle immagini e salvarle attenendosi alla seguente procedura.



- Nella schermata Quick Control (23) scegliere [], quindi scegliere una direzione di rotazione.
- Scegliere [] per ruotare l'immagine di 90° a sinistra o [] per ruotarla di 90° a destra.



- Le immagini non vengono ruotate quando [Auto-rotazione] nel menu [] (23) è impostato su [Off].

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Classificazione delle immagini

► Foto ► Filmati

È possibile organizzare le immagini classificandole su una scala da 1 a 5. Visualizzando solo le immagini con una specifica classificazione, è possibile limitare le seguenti operazioni a tutte le immagini con la stessa classificazione.

- "Visualizzazione" (📖67), "Visualizzazione di presentazioni" (📖72), "Protezione delle immagini" (📖73), "Eliminazione delle immagini" (📖74), "Aggiunta di immagini agli ordini di stampa (DPOF)" (📖113), "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (📖115)



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [★], quindi scegliere una classificazione.
- Per annullare la classificazione, ripetere la procedura e scegliere [OFF].

Modifica di foto




- La funzione di modifica delle foto (📖77 – 📖79) è disponibile solo se vi è spazio sufficiente nella scheda di memoria.

Ridimensionamento delle immagini

► Foto ► Filmati

Salvare una copia delle immagini con un numero di pixel di registrazione inferiore.



- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [📐] e la dimensione.



- Non è possibile modificare le immagini scattate con un'impostazione di pixel di registrazione pari a [S] (📖36).



- Non è possibile ridimensionare le immagini con un numero di pixel di registrazione superiore.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ritaglio

► Foto ► Filmati

È possibile specificare una parte di un'immagine da salvare come file immagine separato.



1 Scegliere [Ritaglio].

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [Ritaglio].



2 Regolare l'area di ritaglio.

- Intorno alla parte dell'immagine da ritagliare viene visualizzata una cornice (1).
- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti ▲/▼/◀/▶.
- Per spostarsi tra le voci nella parte superiore della schermata (2), ruotare la ghiera.
- Per raddrizzare l'immagine, scegliere [Raddrizza].
- Per modificare il rapporto dimensionale, scegliere [Rapporto dimensionale].

3 Controllare l'immagine modificata.

- Scegliere [Visualizza] per visualizzare l'immagine ritagliata.
- Per annullare la modifica, scegliere [Annulla].




4 Salvare la nuova immagine.

- Scegliere [Salva].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.



- Le immagini ritagliate avranno un numero di pixel di registrazione inferiore rispetto a quelle non ritagliate.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Correzione dell'effetto occhi rossi

► Foto ► Filmati

Corregge automaticamente le immagini in cui sono presenti occhi rossi. È possibile salvare l'immagine corretta come file separato.



1 Scegliere [Correz. occhi rossi].

- Scegliere il menu [▶] (📖23) > [Correz. occhi rossi].


2 Scegliere un'immagine.

3 Correggere l'immagine.

- Premere il pulsante 📷.
- Gli occhi rossi rilevati dalla fotocamera vengono corretti e viene visualizzata una cornice intorno alle aree corrette dell'immagine.
- Ingrandire o ridurre le immagini in base alle necessità. Attenersi alla procedura indicata nei passi di "Ingrandimento di immagini" (📖72).

4 Salvare la nuova immagine.

- L'immagine viene salvata come nuovo file.



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.

Modifica di filmati

► Foto ► Filmati


Rimozione dell'inizio o della fine dei filmati

È possibile rimuovere le parti non necessarie all'inizio o alla fine dei filmati (ad esclusione dei video diari (📖28) e dei video snapshot (📖50)).

1 Scegliere un filmato.

2 Riprodurre il filmato.

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [▶].



3 Scegliere [📷].

- Premere il pulsante 📷 durante la riproduzione del filmato per visualizzare il pannello di controllo del filmato, quindi scegliere [📷].
- Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






4 Specificare le parti da tagliare.

- (1) è il pannello di modifica del filmato e (2) è la barra di modifica.
- Scegliere [M] o [7%].
- Per visualizzare le parti che è possibile tagliare (identificate da [M] sullo schermo), premere i pulsanti ◀/▶ o ruotare la ghiera ⚙ per spostare [M]. Nel punto in cui tagliare, premere il pulsante [M].
- Se si sposta [M] in un punto diverso dal segno [M], in [M] la parte prima del segno [M] più vicino sulla sinistra verrà ritagliata, mentre in [7%] verrà ritagliata la parte dopo il segno [M] più vicino sulla destra.

5 Controllare il filmato modificato.

- Scegliere ▶ per riprodurre il filmato modificato.
- Per modificare nuovamente il filmato, ripetere il passo 4.
- Per annullare la modifica, premere il pulsante MENU.




6 Salvare il filmato modificato.

- Scegliere [M] e quindi [Nuovo file].
- Scegliere [Salv.senz.comp.].
- Il filmato viene salvato come nuovo file.



- Per sovrascrivere il filmato originale con quello tagliato, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 6. In questo caso, il filmato originale viene eliminato.
- Se la scheda di memoria non dispone di spazio sufficiente, sarà disponibile solo [Sovrascrivere].
- Se la batteria si esaurisce mentre il salvataggio è in corso, i filmati potrebbero non venire salvati.
- Quando si modificano i filmati, si consiglia di utilizzare una batteria completamente carica.

Estrazione di frame di filmati 4K come foto



- È possibile salvare un frame di un filmato come foto scegliendo [camera icon] nel pannello di controllo del filmato al passo 3 di "Rimozione dell'inizio/della fine dei filmati" (79).

Riduzione delle dimensioni dei file

È possibile ridurre le dimensioni dei file comprimendo i filmati come illustrato di seguito.



- Nella schermata del passo 4 di "Rimozione dell'inizio o della fine dei filmati" (79), scegliere [M], quindi scegliere [Nuovo file].
- Scegliere [Compr. e salva].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Prima della compressione	Dopo la compressione
4K 29.97P, FHD 59.94P, FHD 29.97P	FHD 29.97P
4K 25.00P, FHD 50.00P, FHD 25.00P	FHD 25.00P
FHD 59.94P	FHD 29.97P
FHD 50.00P	FHD 25.00P



- Quando si sceglie [Sovrascrivere], non è possibile salvare i filmati modificati in formato compresso.

Modifica dei video diari


► Foto ► Filmati

Se necessario, è possibile eliminare singoli capitoli (clip) (📖28) registrati in modalità [A]. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle clip, poiché non sarà possibile recuperarle.




1 Scegliere un'immagine.

- Scegliere una foto contrassegnata dall'icona [SET] [A].



2 Riprodurre il video diario.

- Nella schermata Quick Control (📖23) scegliere [A].
- Il video diario registrato automaticamente il giorno dello scatto delle foto viene riprodotto dall'inizio.



3 Selezionare la clip da eliminare.

- Premere il pulsante [MENU] per visualizzare il pannello di controllo del filmato.
- Scegliere [◀] o [▶], quindi premere il pulsante [A] per scegliere una clip.



4 Scegliere [A].



5 Confermare l'eliminazione.

- La clip viene eliminata e il breve filmato sovrascritto.



- Gli album creati durante la registrazione dei video snapshot possono anche essere modificati. Non è possibile modificare gli album creati con [▶] > [Crea album].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Combinazione di video snapshot


► Foto ► Filmati

È possibile raggruppare i video snapshot per creare un nuovo filmato (album).




1 Accedere alla schermata di modifica.

- Scegliere il menu [▶] (📖23) > [Crea album].



2 Specificare i video snapshot.

- Scegliere un filmato (un album esistente), quindi premere il pulsante [OK].
- Al termine, premere il pulsante MENU per uscire dalla selezione filmati.




3 Modificare l'album.

- Vengono visualizzati i video snapshot nel filmato selezionato al passo 2.
- Scegliere una voce nel menu di modifica nella parte inferiore e premere il pulsante [OK].
- Lungo la parte superiore dello schermo, scegliere i video snapshot da modificare, quindi modificarli in base alle necessità.

[↔] Ridisponi video snapshot	Ridisporre i video snapshot. Scegliere un video snapshot da spostare e premere il pulsante [OK]. Per spostarlo, utilizzare i pulsanti [◀/▶].
[🗑️] Elimina video snapshot	Scegliere i video snapshot da escludere dal nuovo album. I video snapshot contrassegnati con un'icona [🗑️] non sono inclusi nel nuovo album, tuttavia non vengono eliminati dall'album originale.
[▶] Riproduci video snapshot	Riprodurre il video snapshot selezionato.
[⏏] Termina la modifica	Uscire dalla modifica dell'album.

4 Uscire dalla modifica.

- Premere il pulsante MENU per tornare al menu di modifica e scegliere [⏏] per uscire dalla modifica.



5 Salvare l'album.

- Scegliere [Salva].
- Per aggiungere musica di sottofondo, scegliere [Musica sottofondo].
- Scegliere [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'album modificato.
- Dopo che l'album è stato salvato, viene visualizzata la schermata di riproduzione.



- Non è possibile modificare gli album creati con [Crea album].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Funzioni wireless

È possibile inviare immagini in modalità wireless dalla fotocamera a vari dispositivi compatibili e utilizzare la fotocamera con i servizi Web



- Prima di utilizzare le funzioni wireless, leggere attentamente "Precauzioni per le funzioni wireless" (📖127).

Funzioni wireless disponibili



- Connessione a smartphone (📖85, 📖88)
È possibile controllare la fotocamera in remoto e sfogliare le immagini sulla fotocamera tramite una connessione Wi-Fi utilizzando l'app Camera Connect dedicata su smartphone o tablet.
È possibile inoltre aggiungere geotag alle immagini e utilizzare altre funzioni quando si è connessi tramite Bluetooth®*.
Per motivi di praticità, in questa guida gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi compatibili sono indicati tutti come "smartphone".
* Tecnologia Bluetooth a basso consumo di energia (di seguito indicata come "Bluetooth")
- Invio di immagini con Image Transfer Utility 2 (📖92)
Con Image Transfer Utility 2, le immagini possono essere inviate a un computer connesso tramite Wi-Fi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless





Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




- (3)  Stampa da stampante Wi-Fi  (93)
È possibile stampare le immagini tramite una connessione Wi-Fi da stampanti compatibili con la tecnologia PictBridge (LAN wireless).
- (4)  Caricamento su servizio Web  (95)
È possibile condividere le immagini con amici o familiari sui social media o sul servizio fotografico online CANON IMAGE GATEWAY riservato ai clienti Canon una volta eseguita la registrazione (gratuita).



Preparazione all'uso delle funzioni wireless

Innanzitutto, eseguire le operazioni preliminari all'utilizzo delle funzioni wireless.


Preparazione della fotocamera



1 Premere il pulsante .

- Se la schermata delle impostazioni wireless non viene visualizzata inizialmente quando si preme il pulsante , premere di nuovo il pulsante .

2 Registrare un [Nickname].



- Per utilizzare il nickname visualizzato, premere il pulsante **MENU**.
- Scegliere [OK] nella schermata visualizzata per tornare al menu delle impostazioni della funzione.
- I nickname sono composti da 1 a 8 caratteri e possono essere cambiati in un secondo momento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- La trasmissione del segnale Wi-Fi e Bluetooth può essere disattivata nel modo seguente.
 - Wi-Fi: Scegliere il menu [📶] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] e in [Wi-Fi] scegliere [Disattiva].
 - Bluetooth: Scegliere il menu [📶] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Funzione Bluetooth] e in [Funzione Bluetooth] scegliere [Disattiva].
- È possibile cambiare il nickname della fotocamera nel menu [📶] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Nickname].

Preparazione degli smartphone

- Prima di connettersi alla fotocamera, è necessario installare l'app gratuita Camera Connect dedicata sullo smartphone.
- Per ulteriori informazioni sull'applicazione (smartphone supportati e funzioni comprese), visitare il sito Web di Canon.
- Camera Connect può essere installato da Google Play o dall'App Store. È anche possibile accedere a Google Play o all'App Store tramite un codice QR visualizzato sulla fotocamera quando si registra lo smartphone sulla fotocamera.
- Utilizzare la versione più recente del sistema operativo dello smartphone.
- Attivare il Bluetooth e il Wi-Fi sullo smartphone.


Abbinamento con smartphone tramite Bluetooth

Abbinare la fotocamera con uno smartphone abilitato Bluetooth attenendosi alla seguente procedura.




1 Scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless].

- Scegliere il menu [📶] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless].



2 Impostare Bluetooth su [Attiva].

- Scegliere [Funzione Bluetooth].
- Scegliere di nuovo [Funzione Bluetooth], quindi [Attiva].



3 Abbinare i dispositivi.

- Scegliere [Abbinamento] > [Non visualizzare].
- Viene visualizzato un messaggio indicante che è in corso l'abbinamento.
- Utilizzando lo smartphone, abbinare la fotocamera e lo smartphone come descritto nei passi successivi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






4 Avviare Camera Connect sullo smartphone.

5 Scegliere la fotocamera con cui eseguire l'abbinamento.

- Toccare il nickname della fotocamera con cui eseguire l'abbinamento.
- In Android, andare al passo 7.

6 Toccare [Abbina] (solo iOS).

7 Sulla fotocamera completare il processo di abbinamento.

- Scegliere [OK] quando viene visualizzato un messaggio di conferma dell'abbinamento.
- Nella schermata di notifica dell'abbinamento premere il pulsante .
- L'abbinamento è ora completato e la fotocamera è connessa allo smartphone tramite Bluetooth.



- Qualunque connessione Bluetooth attiva verrà persa se si rimuove la batteria della fotocamera. La connessione verrà ristabilita quando si inserisce la batteria e si accende la fotocamera.

Schermata [Funzione Bluetooth]


■ Funzione Bluetooth

- Scegliere [Attiva] quando si utilizza una connessione Bluetooth con uno smartphone.

■ Abbinamento

- Abbinare la fotocamera con uno smartphone.

■ Controll./cancell.info conness.

- Consente di controllare il nome e lo stato di connessione dei dispositivi abbinati.
- Prima di eseguire l'abbinamento con un altro smartphone, cancellare le informazioni di connessione relative al dispositivo attualmente connesso tramite Bluetooth (99).

■ Indirizzo Bluetooth

- Consente di controllare l'indirizzo Bluetooth della fotocamera.

Controllo della fotocamera da uno smartphone

- In Camera Connect scegliere [Telecomando Bluetooth].
- Controllare la fotocamera in remoto o sfogliare le immagini mentre si guarda una schermata della fotocamera simulata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- La durata della batteria si riduce maggiormente quando si utilizza la fotocamera dopo l'abbinamento, poiché la batteria si consuma anche quando è attiva la funzione di risparmio batteria.
- Prima di portare la fotocamera in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è soggetto a restrizioni, disattivare la comunicazione Bluetooth anche quando la fotocamera è spenta scegliendo il menu (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Funzione Bluetooth] (due volte) > [Disattiva].

Aggiunta di geotag alle immagini mentre si scatta

È possibile aggiungere geotag agli scatti effettuati utilizzando le informazioni GPS (quali latitudine, longitudine e altezza) da uno smartphone connesso tramite Bluetooth.



1 Avviare Camera Connect.

- Tenere lo smartphone su cui è in esecuzione Camera Connect a portata di mano.

2 Accendere il GPS.

- Scegliere il menu (📖23) > [Impostazioni GPS].
- In [GPS via Mobile] scegliere [Attiva].
- Sullo smartphone attivare i servizi di posizione.

3 Scattare.

- Prima di scattare, verificare che le icone e [GPS] siano visualizzate sulla fotocamera. Se non lo sono, premere ripetutamente il pulsante INFO.
- Agli scatti vengono ora aggiunti geotag.
- Da ora in poi, agli scatti effettuati mentre Camera Connect è in esecuzione verranno aggiunti geotag.


Controllo delle informazioni sulla posizione

- Passare a "Visualizzazione dettagliata delle informazioni 2" (📖68) per visualizzare le informazioni GPS nelle immagini con geotag.
- La data e l'ora dell'UTC sono fondamentalmente le stesse del tempo medio di Greenwich.
- Utilizzando il programma Map Utility è possibile visualizzare le informazioni relative alla posizione su una mappa.



- Le informazioni GPS aggiunte al filmato vengono acquisite all'inizio, quando si inizia a registrare.
- Non è possibile aggiungere geotag agli scatti dopo che la fotocamera è stata accesa.
- La posizione dell'utente potrebbe essere localizzata o individuata da terzi utilizzando i dati della posizione presenti nelle foto o nei filmati che contengono geotag. Prestare attenzione quando si condividono queste immagini con terzi, ad esempio quando vengono pubblicate immagini online che possono essere visualizzate da molte altre persone.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Connessione di smartphone tramite Wi-Fi

Connettere la fotocamera a uno smartphone tramite Wi-Fi con uno di questi metodi.
Spegnendo la fotocamera, la connessione Wi-Fi verrà terminata.

Connessione a smartphone connessi a Bluetooth tramite Wi-Fi

È possibile eseguire la connessione tramite Wi-Fi attenendosi alla seguente procedura quando la fotocamera e lo smartphone sono abbinati tramite Bluetooth.





1 Scegliere una funzione di Camera Connect.

- Scegliere [Immagini su fotocamera].
- In iOS, scegliere [Connetti] quando viene visualizzato un messaggio nel quale è richiesto di confermare la connessione della fotocamera.

2 Confermare che i dispositivi siano connessi tramite Wi-Fi.

- Una volta che i dispositivi sono connessi tramite Wi-Fi, sullo smartphone viene visualizzata una schermata per la funzione selezionata.
- Sulla fotocamera viene visualizzato [Wi-Fi attivo].

Connessione a smartphone tramite Wi-Fi con il pulsante Wi-Fi



1 Premere il pulsante (☰).

- Scegliere [☰].

2 Scegliere [Registra disposit. per conness.].

- Scegliere [Registra disposit. per conness.], quindi scegliere [Non visualizzare].

3 Controllare l'SSID e la password.

- L'SSID termina con _Canon0B.

4 Connettere lo smartphone alla fotocamera.

- Nel menu di impostazioni Wi-Fi dello smartphone, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.
- Nel campo della password sullo smartphone inserire la password visualizzata sulla fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





5 Avviare Camera Connect.


- Dopo che il messaggio [Avviare l'app/ software Canon nello smartphone] viene visualizzato sulla fotocamera, Camera Connect si avvia sullo smartphone.



6 Selezionare la fotocamera a cui connettersi.

- Nell'elenco [Fotocamere] in Camera Connect toccare la fotocamera a cui connettersi tramite Wi-Fi.

7 Stabilire una connessione Wi-Fi.

- Scegliere [OK], quindi premere il pulsante .
- Sulla fotocamera viene visualizzato [Wi-Fi attivo].
- La schermata principale di Camera Connect viene visualizzata sullo smartphone.
- I dispositivi sono ora connessi tramite Wi-Fi.





■ Stabilire una connessione tramite un punto di accesso

La fotocamera e lo smartphone possono anche essere connessi tramite un punto di accesso. Innanzitutto, connettere lo smartphone al punto di accesso.

Connettere i dispositivi vicino al punto di accesso poiché sarà necessario premere il pulsante WPS.

1 Scegliere [WPS (modalità PBC)].

- Scegliere il menu  (23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Funzione Wi-Fi] > .
- Scegliere [Registra disposit. per conness.], quindi scegliere [Non visualizzare].

- Scegliere [Cambia rete] nella schermata [In attesa di connessione].
- Scegliere [Collega con WPS], quindi scegliere [WPS (modalità PBC)].

2 Premere il pulsante WPS sul punto di accesso.

3 Scegliere [Impostazione automatica] nella schermata [Indirizzo IP] della fotocamera.

- Viene ora tentato di stabilire la connessione tra la fotocamera e il punto di accesso.

4 Dopo aver stabilito una connessione, andare al passo 5 in "Connessione a smartphone tramite Wi-Fi con il pulsante Wi-Fi" (88).



- Se al passo 1 si sceglie [WPS (modalità PIN)], sulla schermata verrà visualizzato un codice PIN. Assicurarsi di impostare tale codice nel punto di accesso. Nella schermata [Seleziona disposit. per conness.] scegliere un dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al punto di accesso.

Controllo della fotocamera da uno smartphone

Utilizzare Camera Connect per sfogliare le immagini sulla fotocamera o scattare in remoto.

■ Immagini su fotocamera

Sfogliare le immagini sulla fotocamera e salvarle sullo smartphone.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Scatto remoto con live view

Scattare in remoto mentre si visualizza un'immagine animata dalla fotocamera sullo smartphone.



- Se la fotocamera si surriscalda temporaneamente durante la registrazione 4K estesa o la registrazione in Full HD a un frame rate alto, viene visualizzato [!] e la registrazione si interrompe. A questo punto, la registrazione del filmato non sarà disponibile, anche se si preme il pulsante filmato. Attenendosi alle istruzioni visualizzate, scegliere una dimensione di registrazione filmato diversa da [4K 29.97P], [4K 25.00P], [FHD 59.94P] o [FHD 50.00P] oppure spegnere la fotocamera per lasciarla raffreddare prima di riprendere la registrazione.

Invio di immagini a uno smartphone

Le immagini possono essere inviate dalla fotocamera a uno smartphone connesso tramite Wi-Fi.

Invio di immagini a uno smartphone dal menu della fotocamera



1 Accedere al menu.

- Scegliere il menu [Wi-Fi] (23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Invia immag.a smartphone].
- Le immagini sono visualizzate.

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine e premere il pulsante [OK].
- Dopo aver scelto altre opzioni di invio sulla schermata visualizzata, l'immagine viene inviata allo smartphone.

Invio di immagini a uno smartphone durante la riproduzione



1 Riprodurre le immagini.

2 Premere il pulsante [OK].

3 Scegliere [OK].

4 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine e premere il pulsante [OK].
- Dopo aver scelto altre opzioni di invio sulla schermata visualizzata, l'immagine viene inviata allo smartphone.

Invio delle immagini a uno smartphone automaticamente mentre si scatta

Gli scatti possono essere inviati automaticamente a uno smartphone.



1 Scegliere [Invia a smartphone dopo scatto].

- Scegliere il menu [Wi-Fi] (23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Invia a smartphone dopo scatto].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



2 Configurare l'invio automatico.

- Scegliere [Invio automatico], quindi scegliere [Attiva].
- Scegliere una dimensione in [Dimensioni invio].

3 Scattare.

- Gli scatti vengono inviati allo smartphone.

■ Specificazione delle immagini da visualizzare

È possibile limitare le immagini che possono essere inviate allo smartphone o sfogliate dallo smartphone.

1 Terminare la connessione Wi-Fi

(📖91).

2 Premere il pulsante (🔌).

- Scegliere [🔌].

3 Scegliere [Modifica informaz. dispositivo].

- Scegliere uno smartphone.


4 Scegliere [Visualizzabili].

- Specificare quali immagini possono essere visualizzate.




- Non è possibile eseguire lo scatto remoto con live view in Camera Connect a meno che [Visualizzabili] non sia impostato su [Tutte le immagini].

Fine delle connessioni Wi-Fi



- Scegliere il menu [🔌] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Funzione Wi-Fi] > [Disconn,esci].
- È anche possibile disconnettersi toccando [x] sulla schermata di Camera Connect.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio automatico di immagini a un computer

Le immagini sulla fotocamera possono essere inviate automaticamente a un computer connesso a un punto di accesso (configurato anche per le connessioni Wi-Fi della fotocamera) quando la fotocamera si trova nel raggio di azione, ad esempio quando si ritorna a casa dopo aver scattato delle foto.

Connessione tramite Wi-Fi



1 Connettere il computer al punto di accesso.

- Installare Image Transfer Utility 2 sul computer.

2 Avviare Image Transfer Utility 2.

3 In Image Transfer Utility 2, accedere alla schermata delle impostazioni dell'abbinamento.

- Viene mostrata la schermata per configurare l'abbinamento quando si seguono le istruzioni visualizzate la prima volta che Image Transfer Utility 2 viene avviato.



4 Scegliere il tipo di connessione.

- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Invio auto. immagini a computer].
- Scegliere [Invio automatico] > [Attiva], quindi scegliere [OK].
- Scegliere [Collega con WPS], quindi scegliere [WPS (modalità PBC)].

5 Premere il pulsante WPS.

- Premere il pulsante WPS sul punto di accesso per consentire alla fotocamera di connettersi.

6 Scegliere l'invio automatico.

- Viene visualizzata la schermata [Indirizzo IP]. Scegliere [Impostazione automatica].

7 Scegliere un computer.

- Sono elencati i nomi dei computer connessi al punto di accesso. Scegliere un computer per il trasferimento automatico delle immagini.

8 Sul computer, scegliere la fotocamera per l'abbinamento.

- I nickname della fotocamera sono mostrati sulla schermata di abbinamento in Image Transfer Utility 2.
- Scegliere la fotocamera a cui connettersi e fare clic su [Abbinamento] per connettere il computer e la fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Impostazione del trasferimento automatico delle immagini



9 Specificare le opzioni di invio.

- Scegliere il menu [F] (23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Invio auto. immagini a computer].
- In [Opzioni invio immagini] specificare le condizioni di trasferimento.
- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.

Invio automatico delle immagini

- In base alle opzioni di invio selezionate al passo 9, le immagini sulla fotocamera vengono inviate automaticamente al computer al quale è stato effettuato l'accesso quando si porta la fotocamera nel suo raggio d'azione e la si accende.




- Quando si utilizza il trasferimento automatico delle immagini, verificare che la batteria sia sufficientemente carica. Il risparmio batteria sulla fotocamera è disattivato.
- Qualunque immagine acquisita dopo il trasferimento automatico delle immagini non verrà inviata al computer in quel momento, ma verrà inviata automaticamente al riavvio della fotocamera.



- Il trasferimento automatico delle immagini a un computer viene attivato all'avvio della fotocamera entro il raggio del punto di accesso. Se il trasferimento automatico delle immagini non si avvia automaticamente, provare a riavviare la fotocamera.
- Per interrompere l'invio automatico delle immagini, scegliere [Invio auto. immagini a computer] > [Invio automatico] > [Disattiva].

Connessione di stampanti tramite Wi-Fi

Le immagini sulla fotocamera possono essere stampate su una stampante connessa alla fotocamera tramite Wi-Fi.



1 Premere il pulsante (¶).

2 Scegliere [F].

3 Scegliere [Registra disposit. per conness.].

4 Controllare l'SSID e la password.

- L'SSID termina con _Canon0B.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




5 Utilizzare la stampante per connettersi alla fotocamera tramite Wi-Fi.

- Nel menu di impostazioni Wi-Fi della stampante, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.
- Nel campo della password sulla stampante inserire la password visualizzata sulla fotocamera.





6 Scegliere la stampante a cui connettersi tramite Wi-Fi.

- Scegliere la stampante da utilizzare e premere il pulsante .
- Le immagini sulla scheda di memoria vengono visualizzate una volta che i dispositivi si sono connessi tramite Wi-Fi.






7 Scegliere un'immagine da stampare.

- Scegliere un'immagine e premere il pulsante .
- Selezionare o specificare le voci visualizzate, quindi stampare (112).

■ Stabilire una connessione tramite un punto di accesso

La fotocamera può connettersi a un punto di accesso a cui è connessa a una stampante, in modo che possa stampare tramite il punto di accesso. Connettere i dispositivi vicino al punto di accesso poiché sarà necessario premere il pulsante WPS.

1 Scegliere [WPS (modalità PBC)].

- Scegliere il menu  (23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Funzione Wi-Fi] > .
- Scegliere [Registra disposit. per conness.] e nella schermata [In attesa di connessione] scegliere [Cambia rete].
- Scegliere [Collega con WPS], quindi scegliere [WPS (modalità PBC)].

2 Premere il pulsante WPS sul punto di accesso.

3 Scegliere [Impostazione automatica] nella schermata [Indirizzo IP] della fotocamera.

- Viene ora tentato di stabilire la connessione tra la fotocamera e il punto di accesso.

4 Dopo aver stabilito una connessione, andare al passo 6 in "Connessione di stampanti tramite Wi-Fi" (93).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Caricamento di immagini sui servizi Web

Registrazione dei servizi Web

Utilizzare uno smartphone o un computer per aggiungere i servizi Web alla fotocamera.


- Per completare le impostazioni della fotocamera per CANON iMAGE GATEWAY e altri servizi Web è necessario uno smartphone o un computer con un browser e una connessione Internet.
- Consultare il sito Web di CANON iMAGE GATEWAY per informazioni dettagliate sui requisiti del browser (Microsoft Internet Explorer e così via), incluse le impostazioni e le informazioni sulla versione.
- Per informazioni su paesi e regioni in cui CANON iMAGE GATEWAY è disponibile, visitare il sito Web di Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Per istruzioni e dettagli dell'impostazione di CANON iMAGE GATEWAY, fare riferimento alle informazioni della guida per CANON iMAGE GATEWAY.
- Per utilizzare servizi Web diversi da CANON iMAGE GATEWAY, è necessario disporre di un account specifico. Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web dei servizi che si desidera registrare.
- Potrebbero essere previste tariffe diverse per la connessione ISP e punti di accesso.

Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY

Collegare la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY aggiungendo CANON iMAGE GATEWAY come servizio Web di destinazione nella fotocamera.

Connettere i dispositivi vicino al punto di accesso poiché sarà necessario premere il pulsante WPS.

È necessario immettere un indirizzo e-mail utilizzato sul computer o sullo smartphone per ricevere un messaggio di notifica e completare le impostazioni del collegamento.



1 Premere il pulsante «».

2 Scegliere [].

3 Accettare i termini dell'accordo e immettere un indirizzo e-mail.

- Leggere l'accordo visualizzato e scegliere [Accetto].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




4 Stabilire una connessione con un punto di accesso.

- Scegliere [Collega con WPS], quindi scegliere [WPS (modalità PBC)].
- Premere il pulsante WPS sul punto di accesso.
- Scegliere [Impostazione automatica] nella schermata [Indirizzo IP] della fotocamera per connettere la fotocamera al punto di accesso.



5 Immettere l'indirizzo e-mail.


- Una volta connessa la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY, viene visualizzata una schermata per immettere un indirizzo e-mail.
- Immettere l'indirizzo e-mail e continuare.



6 Immettere un numero a quattro cifre.

- Immettere un numero a quattro cifre a propria scelta e continuare.
- Questo numero a quattro cifre servirà in un secondo momento quando si imposta il collegamento con CANON iMAGE GATEWAY al passo 8.

7 Verificare se è arrivato il messaggio di notifica.

- Una volta che le informazioni sono state inviate a CANON iMAGE GATEWAY, si riceverà un messaggio di notifica all'indirizzo e-mail immesso al passo 5.
- Premere il pulsante  nella schermata successiva, in cui si indica che la notifica è stata inviata.



-  ora cambia in .

8 Accedere alla pagina nel messaggio di notifica e completare le impostazioni del collegamento alla fotocamera.

- Da un computer o uno smartphone, accedere alla pagina collegata nel messaggio di notifica.
- Seguire le istruzioni per completare le impostazioni nella pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.


9 Completare le impostazioni di CANON iMAGE GATEWAY sulla fotocamera.

- Scegliere .
- CANON iMAGE GATEWAY è stato ora aggiunto come servizio Web di destinazione.



- Per prima cosa assicurarsi che l'applicazione e-mail per il computer o lo smartphone non sia configurata per bloccare i messaggi e-mail da determinati domini, perché ciò potrebbe impedire la ricezione del messaggio di notifica.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Registrazione di altri servizi Web

Oltre a CANON IMAGE GATEWAY, è possibile aggiungere altri servizi Web alla fotocamera.



1 Eseguire l'accesso a CANON IMAGE GATEWAY e accedere alla pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.

- Da un computer o uno smartphone, accedere al sito <http://www.canon.com/cig/> per visitare CANON IMAGE GATEWAY.



2 Configurare il servizio Web da utilizzare.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo smartphone o sul computer per impostare il servizio Web.

3 Scegliere [☁].

- Premere il pulsante (P) per scegliere [☁].



- Se alcune impostazioni configurate subiscono modifiche, attenersi nuovamente a questa procedura per aggiornare le impostazioni della fotocamera.

Caricamento di immagini sui servizi Web

1 Premere il pulsante (P).

2 Scegliere la destinazione.

- Scegliere l'icona di un servizio Web.
- Se vengono utilizzati più destinatari o più opzioni di condivisione con un servizio Web, scegliere una voce sulla schermata visualizzata per la selezione dei destinatari.

3 Inviare un'immagine.

- Scegliere le opzioni di invio e caricare l'immagine.
- Quando si eseguono caricamenti su YouTube, è necessario leggere i termini del servizio visualizzati e scegliere [Accetto].
- Dopo che l'immagine è stata inviata, viene visualizzato [OK]. Premere il pulsante (OK) per tornare alla schermata di riproduzione.



- Per visualizzare le immagini caricate in CANON IMAGE GATEWAY su uno smartphone, provare a utilizzare l'app Canon Online Photo Album dedicata. Scaricare e installare l'app Canon Online Photo Album per iPhone o iPad da App Store o per i dispositivi Android da Google Play.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Riconnessione tramite Wi-Fi

La riconnessione ai dispositivi o ai servizi Web tramite Wi-Fi è possibile una volta che le impostazioni di connessione sono state registrate.

1 Premere il pulsante (¶).

2 Scegliere una voce.

- Dalle ultime connessioni mostrate, scegliere una voce a cui connettersi tramite Wi-Fi. Se la voce desiderata non è visualizzata, premere i pulsanti ◀/▶ per passare ad altre schermate.
- Non vengono visualizzate le ultime connessioni quando il menu [¶] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol.connessione] è impostato su [Nascondi].


Servizi Web

- Il passo 3 non è necessario.

3 Preparare l'altro dispositivo.

📱 Smartphone


- Sullo smartphone accendere il Wi-Fi e avviare Camera Connect.
- Se le impostazioni dello smartphone sono state modificate per connettersi ad altri dispositivi, ripristinare le impostazioni per connettersi alla fotocamera o al punto di accesso della fotocamera tramite Wi-Fi. Nelle connessioni Wi-Fi dirette tra la fotocamera e gli smartphone, l'SSID termina con _Canon0B.



🖨 Stampanti

- Se le impostazioni della stampante sono state modificate per connettersi ad altri dispositivi, ripristinare le impostazioni per connettersi alla fotocamera o al punto di accesso della fotocamera tramite Wi-Fi. Nelle connessioni Wi-Fi dirette tra la fotocamera e le stampanti, l'SSID termina con _Canon0B.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice




Modifica o eliminazione delle impostazioni wireless

Modifica o eliminazione delle impostazioni di connessione

Le impostazioni di connessione salvate sulla fotocamera possono essere modificate o eliminate. Prima di modificare o eliminare le impostazioni di connessione, terminare la connessione Wi-Fi.

1 Premere il pulsante (☰).



2 Scegliere una voce.


- Nella schermata visualizzata sulla sinistra è possibile passare ad altre schermate premendo i pulsanti ◀/▶.



- Nella schermata sulla sinistra scegliere una voce con le impostazioni di connessione da eliminare o modificare.


3 Scegliere [Modifica informaz. dispositivo].

- Nella schermata visualizzata scegliere un dispositivo con le impostazioni di connessione da modificare o eliminare, quindi modificare o eliminare le impostazioni.



Ripristino delle impostazioni Wireless predefinite

Tutte le impostazioni wireless possono essere cancellate per impedire che le informazioni vengano perse se la fotocamera viene prestata o se cambia proprietario.



- Scegliere il menu [☰] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Cancella impostazioni].

Cancellazione delle informazioni dei dispositivi abbinati tramite Bluetooth

Prima di eseguire l'abbinamento con uno smartphone diverso, cancellare le informazioni relative agli smartphone connessi.

Passi da eseguire sulla fotocamera

- Scegliere il menu [☰] (📖23) > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Funzione Bluetooth] > [Controll./cancell.info conness.] e premere il pulsante [↶].

Passi da eseguire sullo smartphone

- Nel menu delle impostazioni Bluetooth sullo smartphone, cancellare le informazioni sulla fotocamera registrate nello smartphone.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Menu di impostazione

Personalizzare o modificare le funzioni di base della fotocamera per una maggiore comodità

Regolazione delle funzioni di base della fotocamera

Queste impostazioni sono configurate nel menu [F] (p. 23). È possibile personalizzare le funzioni di uso comune in base alle proprie esigenze, per maggiore comodità.

Disattivazione dei suoni della fotocamera


È possibile impedire alla fotocamera di riprodurre dei suoni quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa o si attiva l'autoscatto.



- Impostare [Bip] su [Disattiva].

Regolazione del volume

Regolare il volume dei singoli segnali acustici della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Volume].
- Scegliere una voce, quindi premere i pulsanti ◀▶ per regolare il volume.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione



Accessori


Appendice

Indice



Temporizzazione rientro obiettivo

Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo in genere rientra circa un minuto dopo avere premuto il pulsante  in modalità di scatto (📖20). Per fare in modo che l'obiettivo rientri immediatamente dopo la pressione del pulsante , impostare il tempo di rientro su [0 sec.].



- Impostare [Ritrarre Obiet] su [0 sec.].

Utilizzo della modalità Eco

Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria in modalità di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura rapidamente per ridurre il consumo della batteria.



1 Configurare l'impostazione.


- Impostare [Modalità Eco] su [On].
- Lo schermo si oscura quando la fotocamera non è utilizzata per circa due secondi; circa dieci secondi dopo l'oscuramento, lo schermo si disattiva. La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti di inattività.



2 Scattare.

- Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.

Modifica della funzione di risparmio batteria

È possibile modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo (rispettivamente, Off automatico e Display Off) in base alle necessità.



- Scegliere [Risparmio bat.].
- Dopo avere scelto una voce, premere i pulsanti / e modificarla in base alle necessità.




- Per preservare la carica della batteria, scegliere [30 sec.] per [Off automatico] e [1 min.] o un valore inferiore per [Display Off].





- L'impostazione [Display Off] viene applicata anche se si imposta [Off automatico] su [Disat.].
- Queste funzioni di risparmio energetico non sono disponibili quando la modalità Eco (📖101) è impostata su [On].

Luminosità dello schermo

È possibile modificare la luminosità dello schermo attendendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Lum. display], quindi premere i pulsanti / per regolare la luminosità.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per ottenere la massima luminosità, tenere premuto il pulsante ▼ per almeno un secondo quando è visualizzata la schermata di scatto o nella visualizzazione di singole immagini. Ciò annullerà l'impostazione [Lum. display] della scheda [F1]. Per ripristinare la luminosità originale, tenere nuovamente premuto il pulsante ▼ per almeno un secondo o riavviare la fotocamera.

Per nascondere la schermata di avvio

Se lo si desidera, è possibile disattivare la visualizzazione della schermata di avvio che normalmente appare all'accensione della fotocamera.



- Impostare [Immagine avvio] su [Off].

Formattazione delle schede di memoria

Prima di utilizzare una scheda di memoria nuova o una scheda di memoria già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattarla con la fotocamera in uso.

La formattazione elimina tutti i dati della scheda di memoria. Prima di procedere alla formattazione, copiare le immagini dalla scheda di memoria sul computer oppure effettuarne un backup.



- Scegliere [Formatta card].
- Per iniziare il processo di formattazione, scegliere [OK].




- La formattazione o l'eliminazione dei dati di una scheda di memoria modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file nella scheda e non garantisce la completa eliminazione dei dati. Quando si trasferisce o si smaltisce una scheda di memoria, è necessario adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali, ad esempio distruggere fisicamente la scheda.



- La capacità totale della scheda indicata nella schermata di formattazione potrebbe essere inferiore a quella pubblicizzata.

Formattazione di basso livello

Eseguire la formattazione a basso livello nei seguenti casi: viene visualizzato [Errore memory card], la fotocamera non funziona correttamente, la lettura/scrittura delle immagini della scheda risulta rallentata, lo scatto continuo risulta rallentato o la registrazione dei filmati si interrompe improvvisamente. La formattazione di basso livello elimina tutti i dati della scheda di memoria. Prima di procedere alla formattazione di basso livello, copiare le immagini dalla scheda di memoria sul computer oppure effettuarne un backup.



- Nella schermata "Formattazione delle schede di memoria" (102), premere il pulsante [✓] per visualizzare [✓].
- Per iniziare il processo di formattazione, scegliere [OK].




- La formattazione di basso livello richiede più tempo rispetto alla "Formattazione delle schede di memoria" (102), poiché i dati vengono eliminati da tutti i settori di archiviazione della scheda di memoria.
- Per annullare la formattazione di basso livello in corso, scegliere [Annulla]. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati, ma sarà possibile utilizzare normalmente la scheda di memoria.

- Prima dell'uso
- Guida di base
- Guida avanzata
 - Nozioni fondamentali della fotocamera
 - Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
 - Altre modalità di scatto
 - Modalità P
 - Modalità Tv, Av e M
 - Riproduzione
 - Funzioni wireless
 - Menu di impostazione
 - Accessori
 - Appendice
- Indice



Selezione e creazione di cartelle

È possibile selezionare o creare cartelle in cui vengono salvate le immagini. Nuove cartelle possono essere create selezionando [Crea cartella] nella schermata di selezione delle cartelle.



1 Accedere alla schermata [Seleziona cartella].

- Scegliere [Seleziona cartella].



2 Configurare l'impostazione.


- Scegliere una cartella per archiviare le immagini.
- Per creare una nuova cartella, scegliere [Crea cartella].



- Le cartelle sono denominate come in 100CANON, con un numero di cartella a tre cifre seguito da cinque lettere o numeri.
- È possibile creare cartelle con numeri nell'intervallo 100 – 999.

Numero file

Gli scatti vengono automaticamente numerati in ordine sequenziale (0001 – 9999) e salvati in cartelle in grado di memorizzare fino a 9.999 immagini ciascuna. È possibile modificare l'assegnazione dei numeri di file da parte della fotocamera.



- Scegliere [Numeraz. file] e scegliere l'opzione desiderata.

Consecutiva	Le immagini vengono numerate consecutivamente (fino alla ripresa o al salvataggio dello scatto numero 9999), anche se si alterna la scheda di memoria.
Azz. autom.	La numerazione delle immagini viene reimpostata su 0001 se si alterna la scheda di memoria o si crea una nuova cartella.
Azz. manuale	Consente di creare una nuova cartella e avvia la numerazione delle immagini a partire da 0001.



- A prescindere dall'opzione selezionata in questa impostazione, gli scatti possono venire numerati consecutivamente partendo dall'ultimo numero delle immagini esistenti nelle schede di memoria appena inserite. Per iniziare il salvataggio degli scatti dal numero 0001, utilizzare una scheda di memoria vuota (o formattata 102).

Disattivazione della rotazione automatica

Attenersi alla seguente procedura per disattivare la rotazione automatica dell'immagine, una funzione che ruota le immagini visualizzate sulla fotocamera o su un computer in base all'orientamento della fotocamera.



- Impostare [Auto-rotazione] su [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



On	Ruota automaticamente le immagini durante la riproduzione sia sulla fotocamera che sui computer.
On	Ruota automaticamente le immagini durante la riproduzione sui computer.
Off	Non ruota le immagini automaticamente.



- Le immagini acquisite con l'opzione [Auto-rotazione] impostata su [Off] non vengono ruotate automaticamente se in seguito l'opzione viene impostata su [On].

Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico

È possibile modificare l'unità di misura visualizzata nella barra dello zoom () nell'indicatore MF () e altrove scegliendo m/cm o ft/in, in base alla necessità.



- Impostare [Unità di mis.] su [ft/in].

Verifica dei loghi di certificazione

Sullo schermo è possibile visualizzare alcuni loghi relativi ai requisiti di certificazione soddisfatti dalla fotocamera. Altri loghi di certificazione sono stampati nella presente guida, sulla confezione della fotocamera o sul corpo della fotocamera.



- Scegliere [Visualizzaz. logo certificazioni].

Lingua di visualizzazione


Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.



- In [Lingua] scegliere la lingua.

Modifica della risoluzione di uscita HDMI

Quando si passa a un filmato con una risoluzione differente potrebbe passare del tempo prima che questo venga visualizzato su un televisore tramite HDMI. È possibile eliminare il ritardo della visualizzazione convertendo i filmati 4K in Full HD e impostando la risoluzione di uscita in Full HD.



- Impostare [Risoluzione HDMI] su [1080p].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica di altre impostazioni


Anche le seguenti impostazioni possono essere modificate dal menu [F].

- [Sistema video] (📖108)
- [Impostaz. comunicaz. wireless] (📖83)
- [Impostazioni GPS] (📖87)
- [Inverti display] (📖22)

Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera




- In [Reimp. fotocam.] scegliere [Impostaz. base].
- Dopo aver scelto [OK], le impostazioni predefinite della fotocamera vengono ripristinate.



- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.
 - Menu [F] (📖23) > impostazioni di [Data/Ora/Zona] (📖16), [Lingua] (📖104) e [Sistema video] (📖108)
 - Informazioni diverse da [Funzione Bluetooth] che vengono registrate in [Impostaz. comunicaz. wireless] (📖83)

Ripristino delle impostazioni Wireless predefinite



- In [Reimp. fotocam.] scegliere [Imp. wireless].
- Dopo aver scelto [OK], le impostazioni predefinite per la comunicazione wireless vengono ripristinate.

Nascondere la guida delle funzioni

La guida delle funzioni viene visualizzata di solito quando si sceglie Quick Control (📖23) o le voci del MENU (📖23). Se lo si preferisce, è possibile disattivare queste informazioni.



- Scegliere il menu [📷] (📖23) > [Guida funzioni] > [Disattiva].



- È possibile modificare il modo in cui i menu sono visualizzati in menu [📷] (📖23) > [Visualizzaz. menu].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Accessori

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera con gli accessori Canon opzionali e altri accessori compatibili, venduti separatamente

Mappa del sistema



*1 Acquistabile anche separatamente.

*2 È disponibile anche un accessorio Canon originale (cavo di interfaccia IFC-600PCU).

*3 Usare un cavo disponibile in commercio di lunghezza massima di 2,5 m.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendi o altro, provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad esempio, fuoriuscite di liquido e/o esplosione della batteria). Si prega di notare che qualunque riparazione effettuata sul prodotto Canon in seguito a tale malfunzionamento non è coperta dalla garanzia e comporterà il pagamento di una tassa.

Accessori opzionali

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

Alimentatori



Batteria NB-13L

- Batteria agli ioni di litio

Carica batteria serie CB-2LH

- Carica batteria per batteria NB-13L



- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria.
- Se si utilizza una batteria non originale Canon viene visualizzato il messaggio [Errore di comunicazione della batteria.] ed è richiesto l'intervento dell'utente. Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incidenti, quali malfunzionamenti o incendi, che potrebbero verificarsi a causa dell'utilizzo di batterie non originali.



- Con la batteria è incluso un pratico sportello che è possibile fissare per vedere all'istante lo stato di carica. Fissare lo sportello in modo che ▲ sia visibile su una batteria carica e fare in modo che ▲ non sia visibile su una batteria scarica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






Adattatore compatto di alimentazione serie CA-DC30

- Inserire la batteria fornita nella fotocamera per la carica. Per collegare l'adattatore alla fotocamera è necessario il cavo di interfaccia IFC-600PCU (venduto separatamente).

Altri accessori



Cavo di interfaccia IFC-600PCU

- Per il collegamento della fotocamera a un computer o a una stampante.

Stampanti



Stampanti Canon compatibili con PictBridge

- Anche senza utilizzare un computer, è possibile stampare le immagini collegando la fotocamera direttamente a una stampante.

Utilizzo di accessori opzionali

Riproduzione su un televisore

► Foto ► Filmati

È possibile vedere le foto su un televisore collegando la fotocamera a un televisore HDTV con un cavo HDMI disponibile in commercio (non superiore a 2,5 m, con un terminale di tipo D all'estremità della fotocamera).

Per ulteriori informazioni sul collegamento o su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.




- È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (120).


1 Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.

2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso HDMI come mostrato.



- Nella fotocamera, aprire il copriterminale e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




3 Accendere il televisore e passare all'ingresso esterno.

- Commutare l'ingresso del televisore all'ingresso esterno a cui è stato collegato il cavo al passo 2.



4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante  per accendere la fotocamera.
- Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Al termine, spegnere la fotocamera e il televisore prima di scollegare il cavo.



- Quando si utilizza l'uscita HDMI, la visualizzazione dell'immagine successiva potrebbe richiedere un po' di tempo se si passa tra filmati 4K e HD o tra filmati con frame rate differenti.




- Se la fotocamera è collegata a un televisore, è anche possibile scattare visualizzando in anteprima gli scatti su uno schermo più grande. Per scattare, attenersi alle stesse procedure di quando si utilizza lo schermo della fotocamera.

Inserimento e carica della batteria

È possibile caricare la batteria utilizzando la batteria in dotazione con un adattatore compatto di alimentazione serie CA-DC30 opzionale e un cavo di interfaccia IFC-600PCU.

1 Inserire la batteria.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Inserimento della batteria e della scheda di memoria" (📖 15) per aprire lo sportello.
- Inserire la batteria come descritto al passo 2 in "Inserimento della batteria e della scheda di memoria" (📖 15).
- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Inserimento della batteria e della scheda di memoria" (📖 16) per chiudere lo sportello.



2 Collegare l'adattatore compatto di alimentazione alla fotocamera.

- Quando la fotocamera è spenta, aprire lo sportello (1). Tenere la spina più piccola del cavo di interfaccia (venduto separatamente) con l'orientamento mostrato e inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).
- Inserire la spina più grande del cavo di interfaccia nell'adattatore compatto di alimentazione.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice






3 Caricare la batteria.

- Collegare l'adattatore compatto di alimentazione a una presa di corrente, come mostrato.
- Se l'adattatore compatto di alimentazione dispone di un cavo di alimentazione, collegare il cavo all'adattatore, quindi collegare l'altra estremità alla presa di corrente.



- La carica ha inizio e la spia di carica USB si accende.
- Al termine della carica, la spia si spegne.
- Rimuovere l'adattatore compatto di alimentazione dalla presa di corrente e il cavo di interfaccia dalla fotocamera.




- Per proteggere la batteria e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Quando si carica un'altra batteria, scollegare sempre il cavo di interfaccia dalla fotocamera prima di sostituire la batteria per la carica.




- Se la spia di carica USB non si accende, ricollegare il cavo di interfaccia.
- Le batterie caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria.

Utilizzo di un computer per caricare la batteria


È anche possibile caricare la batteria inserendo la spina più grande del cavo di interfaccia nel terminale USB di un computer al passo 2 di "Inserimento e carica della batteria" (📖109). Per ulteriori informazioni sulle connessioni USB del computer, consultare il manuale per l'utente del computer. Si consiglia di utilizzare il cavo di interfaccia IFC-600PCU (venduto separatamente).



- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta. Utilizzando la spina più piccola del cavo nell'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera.



- Collegare la spina più grande del cavo al computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.



- La carica ha inizio e l'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera è acceso in arancione.
- Tenere presente, tuttavia, che la carica potrebbe richiedere più tempo se si importano sul computer le immagini presenti sulla fotocamera, come descritto in "Salvataggio delle immagini in un computer" (📖112).
- Al termine della carica, la spia si spegne.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- La carica potrebbe richiedere più tempo se si importano immagini dalla fotocamera a un computer, come descritto in "Salvataggio delle immagini in un computer" (📖112).
- Se la carica si interrompe e l'indicatore si spegne, dopo aver iniziato la carica come descritto sopra, premere il pulsante ON/OFF per spegnere la fotocamera.
- Con alcuni computer, la carica della batteria potrebbe richiedere che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera. Inserire la scheda di memoria nella fotocamera (📖15) prima di collegare il cavo alla porta USB del computer.

Utilizzo del software

Per utilizzare le funzionalità del seguente software, scaricare il software dal sito Web di Canon e installarlo sul computer.

- Image Transfer Utility 2
 - Inviare automaticamente le immagini a un computer (📖92)
- Map Utility
 - Utilizzare una mappa per visualizzare le informazioni GPS che sono state aggiunte alle immagini



- Per visualizzare e modificare le immagini su un computer, utilizzare il software preinstallato o disponibile in commercio compatibile con le immagini acquisite dalla fotocamera.



- Scaricare e installare il software più recente dal sito Web di Canon.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




Salvataggio delle immagini in un computer

Utilizzando il cavo di interfaccia IFC-600PCU o un cavo USB (entrambi venduti separatamente; estremità fotocamera: Micro-B), è possibile collegare la fotocamera a un computer e salvare le immagini sul computer.



1 Collegare la fotocamera al computer.

- Quando la fotocamera è spenta, aprire lo sportello (1). Utilizzando la spina più piccola del cavo USB con l'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).



- Collegare la spina più grande del cavo al computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.
- La fotocamera si accende automaticamente quando viene connessa al computer.

2 Salvare le immagini nel computer.

- Per visualizzare le immagini, utilizzare un software preinstallato o disponibile in commercio.

Stampa delle immagini

► Foto ► Filmati



Le foto scattate possono essere stampate facilmente collegando la fotocamera a una stampante. Sulla fotocamera è possibile specificare le immagini per impostare la stampa in batch, preparare gli ordini per i centri di sviluppo fotografico, nonché preparare ordini o stampare immagini per fotolibri.

Per finalità illustrative, viene qui utilizzata una stampante fotografica compatta Canon serie SELPHY CP. Le schermate visualizzate e le funzioni disponibili variano in base alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare anche il manuale della stampante.

Stampa facile

► Foto ► Filmati

È possibile stampare le foto scattate collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge tramite un cavo USB (venduto separatamente; estremità fotocamera: Micro-B).



1 Assicurarsi che la fotocamera e la stampante siano spente.

2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire il copritermine e inserire completamente la spina più piccola del cavo nel terminale della fotocamera, seguendo l'orientamento mostrato.
- Collegare la spina più grande del cavo alla stampante. Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare il manuale della stampante.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Indice





3 Accendere la stampante.

4 Scegliere un'immagine.

5 Accedere alla schermata di stampa.

- Premere il pulsante , scegliere [Stampa immag.], quindi premere nuovamente il pulsante .




6 Stampare l'immagine.

- Scegliere [Stampa].
- La stampa ha inizio.
- Per stampare altre immagini, ripetere questa procedura dal passo 4 una volta terminata la stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante e scollegare il cavo.

Configurazione delle impostazioni di stampa

► Foto ► Filmati



1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 5 in "Stampa facile" (📖112) per accedere a questa schermata.

2 Configurare le impostazioni.

- Scegliere una voce, quindi scegliere l'opzione desiderata.

Aggiunta di immagini agli ordini di stampa (DPOF)


► Foto ► Filmati

È possibile impostare la stampa in batch (fino a 400 immagini) o l'ordine delle stampe da un centro di sviluppo fotografico (fino a 998 immagini) scegliendo le immagini su una scheda di memoria e il numero di copie. Le informazioni di stampa approntate in questo modo saranno conformi agli standard DPOF (Digital Print Order Format).

- Non è possibile selezionare i filmati.

Configurazione delle impostazioni di stampa

Specificare il formato di stampa, se aggiungere la data o il numero di file e altre impostazioni attenendosi alla seguente procedura. Queste impostazioni vengono applicate a tutte le immagini nell'ordine di stampa.



1 Scegliere [Ordine stampa].

- Scegliere il menu [▶] (📖23) > [Ordine stampa].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice





2 Scegliere [Imposta].




- Scegliere una voce da configurare, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Premere il pulsante **MENU** per tornare alla schermata di stampa.




- In alcuni casi, alcune impostazioni DPOF potrebbero non venire applicate dalla stampante o dal centro di sviluppo fotografico.
- Non utilizzare questa fotocamera per configurare le impostazioni di stampa per immagini con impostazioni DPOF impostate su un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.
- Se il campo [Data] è impostato su [On], alcune stampanti potrebbero stampare la data due volte.

Specificazione delle immagini da stampare





1 Scegliere le immagini da stampare.

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (🗨️ 113) per accedere alla schermata sulla sinistra.
- Scegliere [Sel.imm.] o [Multiple], quindi premere il pulsante .
- Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere immagini per la stampa, quindi premere il pulsante **MENU**.

Stampa di immagini aggiunte all'ordine stampa (DPOF)

► Foto ► Filmati



- Quando si collega la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge viene visualizzata la schermata di riproduzione. Per accedere a questa schermata, premere il pulsante  e scegliere [Ordine stampa] nella schermata visualizzata.
- Scegliere [Stampa], quindi scegliere [OK] nella schermata successiva per stampare le immagini.
- Qualsiasi lavoro di stampa DPOF temporaneamente sospeso verrà ripreso dall'immagine successiva.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione


Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Indice



Aggiunta di immagini a un fotolibro

È possibile impostare i fotolibri scegliendo fino a 998 immagini su una scheda di memoria.

Aggiunta delle immagini singole



1 Scegliere [Imp. fotolibro].

- Scegliere il menu [▶] (📖 23) > [Imp. fotolibro].

2 Scegliere [Selezione immagini].

3 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine e premere il pulsante Ⓜ.
- Viene visualizzato [✓].
- Per rimuovere l'immagine dal fotolibro, premere nuovamente il pulsante Ⓜ. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.
- Al termine, premere il pulsante MENU per tornare alla schermata del menu.

Aggiunta di più immagini contemporaneamente



- Nella procedura indicata nel passo 2 in "Aggiunta delle immagini singole" (📖 115), scegliere [Multiple] per accedere alla schermata sulla sinistra.
- Scegliere una voce, quindi premere il pulsante Ⓜ.
- Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere immagini.



- Non utilizzare questa fotocamera per configurare le impostazioni di stampa per immagini con impostazioni DPOF impostate su un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.



- Non è possibile selezionare i filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Appendice

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi relativi alla fotocamera, controllare prima quanto segue. Se il problema persiste, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti.

Alimentazione

Quando si preme il pulsante ON/OFF non accade nulla.

- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria per alcune volte.

La batteria si esaurisce rapidamente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori. Provare a riscaldare leggermente la batteria riponendola, ad esempio, in una tasca, e assicurarsi che i terminali non tocchino oggetti metallici.
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria per alcune volte.
- Se le misure intraprese non sono risolutive e la batteria continua a esaurirsi rapidamente dopo la carica, vuol dire che ha esaurito il suo ciclo di vita. Acquistare una nuova batteria.

La batteria si è gonfiata.

- Il rigonfiamento della batteria è normale e non pone problemi di sicurezza. Tuttavia, se il rigonfiamento è tale da impedire l'inserimento della batteria nella fotocamera, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti.

Scatto

Non è possibile scattare.

- Durante la riproduzione (📺 67), premere il pulsante di scatto fino a metà corsa (📖 21).

Durante lo scatto la visualizzazione sullo schermo è anomala.

- Tenere presente che i problemi di visualizzazione riportati di seguito non vengono registrati nelle foto, ma nei filmati.
 - Quando viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi lo sfarfallio dello schermo e potrebbero apparire strisce orizzontali.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



La registrazione o la riproduzione del filmato si interrompe improvvisamente.

- Per **E-4k 29.97P** o **E-4k 25.00P**, utilizzare una scheda di memoria UHS-I con una classe di velocità UHS pari a 3.

Gli scatti non sono a fuoco.

- Verificare che le funzioni non necessarie, ad esempio la funzione macro, siano disattivate.
- Provare a scattare utilizzando il blocco della messa a fuoco o il Blocco AF (📖59, 📖61).

Quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa, i punti AF non vengono visualizzati e la fotocamera non mette a fuoco.

- Affinché i punti AF siano visualizzati e la fotocamera metta a fuoco correttamente, provare a comporre lo scatto centrando le aree del soggetto a contrasto più elevato prima di premere il pulsante di scatto fino a metà corsa (o di premerlo ripetutamente fino a metà corsa).

I soggetti negli scatti appaiono troppo scuri.

- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖52).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖52).

I soggetti appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖52).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖52).
- Ridurre l'illuminazione sui soggetti.

Gli scatti appaiono troppo scuri nonostante l'attivazione del flash (📖29).

- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖62, 📖66).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖53).

I soggetti negli scatti effettuati con il flash appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖62, 📖66).

Ripresa di filmati

I soggetti appaiono distorti.

- I soggetti che passano rapidamente davanti alla fotocamera possono apparire distorti.

Wi-Fi

Impossibile accedere al menu Wi-Fi premendo il pulsante (📖).

- Non è possibile accedere al menu Wi-Fi se la fotocamera è collegata a una stampante o a un computer tramite un cavo. Scollegare il cavo.

Impossibile connettersi al punto di accesso.

- Verificare che il canale impostato per il punto di accesso sia supportato dalla fotocamera (📖123). Si noti che specificare manualmente un canale supportato è preferibile all'assegnazione automatica.

L'invio delle immagini richiede molto tempo./La connessione wireless si interrompe.

- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale Wi-Fi, ad esempio forni a microonde e altre apparecchiature che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Errori e avvisi

Se viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare le seguenti operazioni.

Codici di errore

- In caso di problemi con la fotocamera, vengono visualizzati dei codici di errore (nel formato Errxx) e le soluzioni consigliate.

Numero	Messaggio e soluzione
02	Impossibile accedere a scheda. Reinserire/cambiare la scheda o formattare scheda con fotocom.
	→ Reinserire la scheda di memoria, utilizzare una scheda diversa o formattare la scheda.
04	Impossib. salvare le imm. perché la card è piena. Cambiare Card.
	→ Utilizzare una scheda di memoria differente, cancellare le immagini non necessarie o formattare la scheda.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99	Un errore ha impedito lo scatto. Spegner e riaccendere la fotocamera o reinstallare la batteria.
	→ Utilizzare il pulsante ON/OFF o reinserire la batteria.

* Se il problema persiste, prendere nota del codice di errore (Errxx) e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti.

Wi-Fi

Disposit.con uguale indir.IP presente nella rete selez.

- Reimpostare l'indirizzo IP, in modo che non entri in conflitto con altri indirizzi.

Disconnesso/Impossibile inviare l'immagine

- Ci si potrebbe trovare in un ambiente dove i segnali Wi-Fi sono ostruiti.
- Evitare l'uso della funzione Wi-Fi della fotocamera in prossimità di forni a microonde e altri dispositivi che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.
- Controllare che non si siano verificati errori nel dispositivo connesso.

Spazio disponibile nel server non sufficiente

- Eliminare le immagini non necessarie sul server e controllare lo spazio disponibile prima di tentare di nuovo la trasmissione.

Controllare le impostazioni di rete

- Assicurarsi che il computer sia in grado di connettersi a Internet con le impostazioni di rete correnti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Informazioni visualizzate sullo schermo

Scatto (Visualizzazione informazioni dettagliate)



- | | |
|---|---|
| (1) Modalità scatto, icona della scena (30) | (10) Blocco AE (42) |
| (2) Metodo AF (3) | (11) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (36) |
| (3) Funzionamento AF (4) | (12) Tempo disponibile (35) |
| (4) Griglia (5) | (13) Livello della batteria (36) |
| (5) Modalità drive (6) | (14) Ingrandimento zoom (36) |
| (6) Modalità di lettura (7) | (15) Punto AF (37) |
| (7) Qualità immagine (8) | (16) Cornice Punto AE Spot (38) |
| (8) Dimensione di registrazione filmato (9) | (17) Intervallo di messa a fuoco (39) |
| (9) Intensità del segnale Wi-Fi | (20) Blocco AE (40) |
| | (21) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (41) |
| | (22) Tempo disponibile (42) |
| | (23) Livello della batteria (43) |
| | (24) Ingrandimento zoom (44) |
| | (25) Punto AF (45) |
| | (26) Cornice Punto AE Spot (46) |
| | (27) Intervallo di messa a fuoco (47) |
| | (28) Blocco AE (48) |
| | (29) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (49) |
| | (30) Tempo disponibile (50) |
| | (31) Livello della batteria (51) |
| | (32) Ingrandimento zoom (52) |
| | (33) Punto AF (53) |
| | (34) Cornice Punto AE Spot (54) |
| | (35) Intervallo di messa a fuoco (55) |
| | (36) Blocco AE (56) |
| | (37) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (57) |
| | (38) Tempo disponibile (58) |
| | (39) Livello della batteria (59) |
| | (40) Ingrandimento zoom (60) |
| | (41) Punto AF (61) |
| | (42) Cornice Punto AE Spot (62) |
| | (43) Intervallo di messa a fuoco (63) |
| | (44) Blocco AE (64) |
| | (45) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (65) |
| | (46) Tempo disponibile (66) |
| | (47) Livello della batteria (67) |
| | (48) Ingrandimento zoom (68) |
| | (49) Punto AF (69) |
| | (50) Cornice Punto AE Spot (70) |
| | (51) Intervallo di messa a fuoco (71) |
| | (52) Blocco AE (72) |
| | (53) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (73) |
| | (54) Tempo disponibile (74) |
| | (55) Livello della batteria (75) |
| | (56) Ingrandimento zoom (76) |
| | (57) Punto AF (77) |
| | (58) Cornice Punto AE Spot (78) |
| | (59) Intervallo di messa a fuoco (79) |
| | (60) Blocco AE (80) |
| | (61) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (81) |
| | (62) Tempo disponibile (82) |
| | (63) Livello della batteria (83) |
| | (64) Ingrandimento zoom (84) |
| | (65) Punto AF (85) |
| | (66) Cornice Punto AE Spot (86) |
| | (67) Intervallo di messa a fuoco (87) |
| | (68) Blocco AE (88) |
| | (69) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (89) |
| | (70) Tempo disponibile (90) |
| | (71) Livello della batteria (91) |
| | (72) Ingrandimento zoom (92) |
| | (73) Punto AF (93) |
| | (74) Cornice Punto AE Spot (94) |
| | (75) Intervallo di messa a fuoco (95) |
| | (76) Blocco AE (96) |
| | (77) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (97) |
| | (78) Tempo disponibile (98) |
| | (79) Livello della batteria (99) |
| | (80) Ingrandimento zoom (100) |
| | (81) Punto AF (101) |
| | (82) Cornice Punto AE Spot (102) |
| | (83) Intervallo di messa a fuoco (103) |
| | (84) Blocco AE (104) |
| | (85) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (105) |
| | (86) Tempo disponibile (106) |
| | (87) Livello della batteria (107) |
| | (88) Ingrandimento zoom (108) |
| | (89) Punto AF (109) |
| | (90) Cornice Punto AE Spot (110) |
| | (91) Intervallo di messa a fuoco (111) |
| | (92) Blocco AE (112) |
| | (93) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (113) |
| | (94) Tempo disponibile (114) |
| | (95) Livello della batteria (115) |
| | (96) Ingrandimento zoom (116) |
| | (97) Punto AF (117) |
| | (98) Cornice Punto AE Spot (118) |
| | (99) Intervallo di messa a fuoco (119) |
| | (100) Blocco AE (120) |
| | (101) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (121) |
| | (102) Tempo disponibile (122) |
| | (103) Livello della batteria (123) |
| | (104) Ingrandimento zoom (124) |
| | (105) Punto AF (125) |
| | (106) Cornice Punto AE Spot (126) |
| | (107) Intervallo di messa a fuoco (127) |
| | (108) Blocco AE (128) |
| | (109) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (129) |
| | (110) Tempo disponibile (130) |
| | (111) Livello della batteria (131) |
| | (112) Ingrandimento zoom (132) |
| | (113) Punto AF (133) |
| | (114) Cornice Punto AE Spot (134) |
| | (115) Intervallo di messa a fuoco (135) |
| | (116) Blocco AE (136) |
| | (117) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (137) |
| | (118) Tempo disponibile (138) |
| | (119) Livello della batteria (139) |
| | (120) Ingrandimento zoom (140) |
| | (121) Punto AF (141) |
| | (122) Cornice Punto AE Spot (142) |
| | (123) Intervallo di messa a fuoco (143) |
| | (124) Blocco AE (144) |
| | (125) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (145) |
| | (126) Tempo disponibile (146) |
| | (127) Livello della batteria (147) |
| | (128) Ingrandimento zoom (148) |
| | (129) Punto AF (149) |
| | (130) Cornice Punto AE Spot (150) |
| | (131) Intervallo di messa a fuoco (151) |
| | (132) Blocco AE (152) |
| | (133) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (153) |
| | (134) Tempo disponibile (154) |
| | (135) Livello della batteria (155) |
| | (136) Ingrandimento zoom (156) |
| | (137) Punto AF (157) |
| | (138) Cornice Punto AE Spot (158) |
| | (139) Intervallo di messa a fuoco (159) |
| | (140) Blocco AE (160) |
| | (141) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (161) |
| | (142) Tempo disponibile (162) |
| | (143) Livello della batteria (163) |
| | (144) Ingrandimento zoom (164) |
| | (145) Punto AF (165) |
| | (146) Cornice Punto AE Spot (166) |
| | (147) Intervallo di messa a fuoco (167) |
| | (148) Blocco AE (168) |
| | (149) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (169) |
| | (150) Tempo disponibile (170) |
| | (151) Livello della batteria (171) |
| | (152) Ingrandimento zoom (172) |
| | (153) Punto AF (173) |
| | (154) Cornice Punto AE Spot (174) |
| | (155) Intervallo di messa a fuoco (175) |
| | (156) Blocco AE (176) |
| | (157) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (177) |
| | (158) Tempo disponibile (178) |
| | (159) Livello della batteria (179) |
| | (160) Ingrandimento zoom (180) |
| | (161) Punto AF (181) |
| | (162) Cornice Punto AE Spot (182) |
| | (163) Intervallo di messa a fuoco (183) |
| | (164) Blocco AE (184) |
| | (165) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (185) |
| | (166) Tempo disponibile (186) |
| | (167) Livello della batteria (187) |
| | (168) Ingrandimento zoom (188) |
| | (169) Punto AF (189) |
| | (170) Cornice Punto AE Spot (190) |
| | (171) Intervallo di messa a fuoco (191) |
| | (172) Blocco AE (192) |
| | (173) Scatti disponibili, Numero massimo di scatti continui (193) |
| | (174) Tempo disponibile (194) |
| | (175) Livello della batteria (195) |
| | (176) Ingrandimento zoom (196) |
| | (177) Punto AF (197) |
| | (178) Cornice Punto AE Spot (198) |
| | (179) Intervallo di messa a fuoco (199) |
| | (180) Blocco AE (200) |

- (18) Bilanciamento bianco (54)
- (19) Impostazioni stile (56)
- (20) Ottimizzatore automatico della luce (54)
- (21) Rapporto dimensionale foto (35)
- (22) Modalità Flash (61), Blocco FE (63)
- (23) Compensazione dell'esposizione del flash (62), Modalità flash (66)
- (24) Sensibilità ISO (53)
- (25) Velocità otturatore (64, 65)
- (26) Stato connessione Bluetooth (85)
- (27) Diaframma (65)
- (28) Livello di esposizione (65)
- (29) Connessione smartphone Bluetooth, Stato di acquisizione GPS (87)
- (30) Automatico (32)
- (31) Avvertenza di effetto fotocamera mossa (29)

- (32) Intelligent IS (30)
- (33) Modalità Auto ibrida / Tipo video diario (28)
- (34) Numero di scatti (48)
- (35) Barra dello zoom (26)
- (36) Tempo richiesto (48)
- (37) Tempo di riproduzione (48)
- (38) Correzione del bilanciamento del bianco (55)
- (39) Filmato effetto miniatura (49)
- (40) Video snapshot (50)
- (41) Timbro data (34)
- (42) Modalità Eco (101)
- (43) Modalità IS (63)
- (44) Filtro Vento (48)
- (45) Attenuatore (48)
- (46) Otturatore lento automatico (47)
- (47) Livello automatico (36)
- (48) Livello di compensazione dell'esposizione (52)
- (49) Indicatore MF (57)

Livello della batteria

Un'icona o un messaggio sullo schermo indica il livello di carica della batteria.

Schermo	Dettagli
	Carica sufficiente
	Batteria parzialmente esaurita, ma carica sufficiente
	Batteria quasi esaurita. Sostituire quanto prima la batteria
	Batteria esaurita. Sostituire immediatamente la batteria

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Riproduzione (Visualizzazione dettagliata delle informazioni)



- | | |
|--|---|
| (1) Riproduzione filmato (📖26, 📖67), Riproduzione video diario (📖28) | (15) Luminosità (📖39) |
| (2) Numero immagine corrente / Numero totale di immagini | (16) Sensibilità ISO (📖53) |
| (3) Livello della batteria (📖119) | (17) Bilanciamento bianco (📖54) |
| (4) Intensità del segnale Wi-Fi | (18) Correzione del bilanciamento del bianco (📖55) |
| (5) Stato connessione Bluetooth (📖85) | (19) Impostazioni stile (📖56) |
| (6) Classificazione (📖77) | (20) Effetto filtro (📖39) |
| (7) Protezione immagine (📖73) | (21) Flash (📖61) |
| (8) Istogramma (📖69) | (22) 📢 Livello automatico (📖36) |
| (9) Numero cartella – Numero file (📖103) | (23) Compensazione dell'esposizione del flash (📖62), Compressione filmato (📖80) |
| (10) Data/ora di scatto (📖16) | (24) Metodo di lettura (📖53) |
| (11) Modalità scatto | (25) Ottimizzatore automatico della luce (📖54) |
| (12) Velocità otturatore (📖64, 📖65) | (26) Dimensione di registrazione filmato (📖46) |
| (13) Diaframma (📖65) | (27) Modifica di immagini (📖77) |
| (14) Livello di compensazione dell'esposizione (📖52) | (28) Foto: Qualità immagine (📖36)*
Filmato: Tempo riproduzione |
| | (29) Dimensioni file |

* Le immagini ritagliate sono contrassegnate con [📏].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Precauzioni di utilizzo

- La fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Evitare di lasciarla cadere o di sottoporla a forti urti.
- Non avvicinare mai la fotocamera a magneti, motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici. Forti campi elettromagnetici potrebbero causare un malfunzionamento o l'eliminazione dei dati delle immagini.
- Per rimuovere goccioline d'acqua o sporcizia dalla fotocamera o dallo schermo, pulire con un panno morbido asciutto, ad esempio una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non strofinare eccessivamente né forzare.
- Non utilizzare detersivi contenenti solventi organici per pulire la fotocamera o lo schermo.
- Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. In caso di difficoltà, contattare l'Help Desk del Supporto clienti.
- Riporre le batterie inutilizzate in un sacchetto di plastica o altro contenitore. Per non compromettere le prestazioni della batteria se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, caricarla almeno una volta all'anno e utilizzare la fotocamera fino ad esaurire la batteria prima di conservarla.

Specifiche

Sensore immagine

Dimensione immagine Tipo 1/2,3
Pixel effettivi della fotocamera
(L'elaborazione delle immagini potrebbe ridurre il numero di pixel.)..... Circa 20,3 megapixel
Pixel totali Circa 21,1 megapixel

Obiettivo

Lunghezza focale
(In termini equivalenti a una pellicola da 35 mm)..... 4,3 – 172,0 mm
(24 – 960 mm)
Ingrandimento zoom 40x

Distanza di scatto (misurata dal bordo dell'obiettivo)

Modalità di scatto	Intervallo di messa a fuoco	Impostazione massima del grandangolo (📷)	Impostazione massima del teleobiettivo (📷)
AUTO*	–	1 cm – Infinito	2,0 m – Infinito
Diverso da sopra	▲	5 cm – Infinito	2,0 m – Infinito
	🌸	1 – 50 cm	–

* La messa a fuoco manuale è la stessa.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Otturatore

Velocità otturatore

Modalità Automatica

(impostazioni automatiche)

Max. Tv 1 sec.

Min. Tv 1/3200 sec.

Portata in tutte le modalità di scatto

Max. Tv 15 sec.

Min. Tv 1/3200 sec.

Valori Tv disponibili (sec.)

Modalità scatto Modalità M / Modalità Tv
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

Diaframma

Numero F

Grandangolo 3,3 – 8,0

Teleobiettivo 6,9 – 8,0

Controllo Flash

Flash incorporato

Portata del flash (Max. grandangolo)

punto più vicino Circa 50 cm

punto più lontano Circa 5,0 m

Portata del flash

(estremità teleobiettivo)

punto più vicino Circa 2,0 m

punto più lontano Circa 2,5 m

Schermo

Tipo TFT a colori, a cristalli liquidi

Dimensioni schermo 7,5 cm (3,0")

Numero di punti Circa 0,92 milioni di punti

Scatto

Zoom Digitale

Ingrandimento Circa 4x

Massimo con zoom ottico Circa 160x

Lunghezza focale (estremità

teleobiettivo, equivalente

a pellicola da 35 mm) Equivalente a una pellicola
di circa 3840 mm

ZoomPlus

(Numero di pixel di
registrazione L) Circa 80x

Scatto continuo

Velocità di scatto*

AF One-Shot

Velocità di scatto continuo

(alta velocità) Massimo circa 10,0 scatti/sec.

Velocità di scatto continuo

(bassa velocità) Massimo circa 4,0 scatti/sec.

AF Servo

Velocità di scatto continuo

(alta velocità) Massimo circa 7,4 scatti/sec.

Velocità di scatto continuo

(bassa velocità) Massimo circa 4,0 scatti/sec.

* La velocità dello scatto continuo può rallentare a causa dei seguenti fattori:

Valore Tv/Valore Av/Condizioni del soggetto/Ambiente di scatto/Utilizzo del flash/
Sensibilità ISO/Posizione dello zoom

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione

Formato file..... Compatibile con DCF e DPOF
(Versione 1.1)

Tipo di dati

Immagine fissa

Formato di registrazione..... Exif 2.31 (DCF2.0)

Immagine..... Solo JPEG

Filmato

Formato di registrazione..... MP4

Video..... MPEG-4 AVC/H.264

Audio..... MPEG-4 AAC-LC (stereo)

Alimentazione

Batteria..... NB-13L

Numero di scatti di immagini fisse (CIPA compatibile: temperatura ambiente di 23 °C)	Circa 265 scatti
Numero di scatti di immagini fisse (Modalità Eco On)	Circa 370 scatti
Durata di registrazione filmato (CIPA compatibile: temperatura ambiente di 23 °C)	Circa 60 min.
Durata di registrazione filmato (scatto continuo)	Circa 100 min.
Tempo riproduzione*	Circa 4 ore

* Durata della riproduzione di una presentazione di foto

Interfaccia

Wired

Terminale DIGITAL..... Micro USB

Terminale HDMI OUT..... Tipo D

Wireless

Bluetooth

Conformità agli standard..... Bluetooth Ver. 4.1
(Tecnologia a bassa energia Bluetooth)

Wi-Fi

Conformità agli standard..... IEEE802.11n/g/b

Frequenza di trasmissione

Frequenza..... 2,4 GHz

Canali..... 1-11

Sicurezza

Modalità infrastruttura..... WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
* Compatibile con Wi-Fi Protected Setup

Modalità Punto di accesso fotocamera..... WPA2-PSK (AES)

Ambiente operativo

Temperatura..... Min. 0 °C, Max. 40 °C

Dimensioni (CIPA compatibile)

L..... Circa 110,1 mm

A..... Circa 63,8 mm

P..... Circa 39,9 mm

Peso (CIPA compatibile)

Inclusa batteria, scheda di memoria..... Circa 299 g

Solo corpo fotocamera..... Circa 275 g

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Batteria NB-13L

Tipo:	Batteria agli ioni di litio
Tensione nominale:	3,6 V CC
Capacità nominale:	1250 mAh
Cicli di carica:	Circa 300 volte
Temperature di funzionamento:	0 – 40 °C

Carica batteria CB-2LHE

Input nominale:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Output nominale:	4,2 V DC, 0,7 A
Durata della carica:	Circa 2 ore 10 min. (se si utilizza NB-13L)
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C

Adattatore compatto di alimentazione CA-DC30E

Input nominale:	100 – 240 V CA (50/60 Hz) 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Output nominale:	5,0 V DC, 0,55 A
Durata della carica:	Circa 2 ore 50 min.* (quando si carica con NB-13L nella fotocamera) * La durata della carica varia notevolmente a seconda del livello di batteria rimanente.
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Indice

A

Accessori 107
AF Servo 60
AF tracking 59
Aggiunta di geotag alle immagini 87
Alimentazione 107
→ Batteria,
→ Carica batteria
Autoritratto (modalità di scatto) 40
Autoscatto 34
Av (modalità di scatto) 65

B

B/N granuloso (modalità scatto) 44
Batteria
Carica 15
Livello 119
Modalità Eco 101
Risparmio batteria 101
Bilanciamento del bianco (colore) 54
Bip 100
Blocco AE 52
Blocco AF 61
Blocco FE 63
Bluetooth 83

C

Camera Connect 83
CANON IMAGE GATEWAY 95
Cavo HDMI 108
Cinghia 2, 14
Cinghietta da polso → Cinghia
Classificazione 77

Colore (bilanciamento del bianco) 54
Con griglia 36
Contenuto della confezione 2
Correzione occhi rossi 79

D

Data/Ora/Zona
Impostazioni 16
DPOF 113

E

Effetto fish-eye (modalità scatto) 44
Effetto flou (modalità di scatto) 44
Effetto foto giocattolo
(modalità scatto) 45
Effetto miniatura
(modalità di scatto) 46
Eliminazione 74
Esposizione
Blocco AE 52
Blocco FE 63
Compensazione 52

F

Filmati
Modifica 79
Filtro Vento 48
Flash
Compensazione dell'esposizione
del flash 62
Flash off 62
Flash on 61
Sincro lenta 61

Formato Immagine 35
Funzioni Wi-Fi 83
Fuochi d'artificio
(modalità di scatto) 42

G

Guida inquadratura 31

I

Immagini
Eliminazione 74
Periodo di visualizzazione 38
Protezione 73
Riproduzione → Visualizzazione
Imp. fotolibro 115
Impostazioni predefinite
→ Reimpostazione
Intervallo di messa fuoco
Fuoco manuale 57
Macro 56
Invio di immagini 95
Invio di immagini a uno
smartphone 83
Invio di immagini ai servizi Web 95

L

Lingua di visualizzazione 17
Livello MF 25, 38

M

M (modalità di scatto) 65
Macro (intervallo di messa fuoco) 56
Menu
Operazioni di base 23

Messa a fuoco
AF Servo 60
Blocco AF 61
Metodo AF 58
Peaking MF 57

Messa a fuoco manuale
(intervallo di messa fuoco) 57
Messaggi di errore 118
Metodo AF 58
Metodo di lettura 53
Modalità Automatica
(modalità di scatto) 18, 26
Modalità Eco 101
Modifica
Correzione occhi rossi 79
Modifica o cancellazione delle
informazioni di connessione 99

N

Numero file 103

P

P (modalità di scatto) 51
Pelle liscia (modalità di scatto) 43
Personalizzazione del bilanciamento
del bianco 55
Presentazione 72
Programma AE 51
Protezione 73

Q

Qualità imm. 36
Quick Control
Operazioni di base 23

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



R

Reimpostazione 105
Reimpostazione fotocamera 105
Ricerca 71
Ridimensionamento delle
immagini 77
Riproduzione → Visualizzazione
Risoluzione dei problemi 116
Risparmio batteria 101
Ritratto (modalità di scatto) 41
Rotazione 76

S

Salvataggio di immagini su
un computer 112
Scatto
Data/ora di scatto
→ Data/Ora/Zona
Informazioni sullo scatto 119
Scatto continuo 35
Scatto notturno manuale
(modalità di scatto) 42
Schede di memoria 2
Schede di memoria SD/SDHC/SDXC
→ Schede di memoria
Schermata
Icane 119, 120
Lingua di visualizzazione 17
Menu → Quick Control, menu
Sensibilità ISO 53
Software
Salvataggio di immagini su un
computer 112
Stampa 112

T

Teleconvertitore Digitale 58
Terminale 112
Tv (modalità di scatto) 64


V

Visualizzazione 19
Presentazione 72
Ricerca immagini 71
Visualizzazione di singole
immagini 19
Visualizzazione indice 70
Visualizzazione ingrandita 72
Visualizzazione su TV 108
Visualizzazione informazioni GPS 69
Visualizzazione ingrandita 72
Visualizzazione su TV 108

Z

Zoom 27, 31
Zoom Digitale 31

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Precauzioni per le funzioni wireless

- Prima che beni o tecnologie della fotocamera regolati dal Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Legge sugli scambi e sul commercio estero) siano esportati (il che implica portarli fuori dal Giappone o mostrarli a cittadini non residenti in Giappone), potrebbe essere necessario disporre dell'autorizzazione all'esportazione o alla transazione dei servizi da parte del governo giapponese.
- Dato che il prodotto include elementi di crittografia di produzione americana, è soggetto alle Export Administration Regulations statunitensi e non può essere esportato o introdotto in paesi sottoposti a embargo commerciale dagli Stati Uniti d'America.
- Prendere nota delle impostazioni Wi-Fi in uso. Le impostazioni wireless salvate per il prodotto potrebbero essere modificate o cancellate a causa del malfunzionamento del prodotto, degli effetti di onde radio o elettricità statica o per sbaglio. Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti o per il mancato guadagno derivante dal danneggiamento o dalla scomparsa dei contenuti.
- In caso di trasferimento di proprietà, smaltimento del prodotto o invio a un centro riparazione, ripristinare le impostazioni wireless predefinite eliminando qualunque impostazione specificata successivamente.
- Canon non provvederà ad alcun rimborso in caso di danni derivanti da smarrimento o furto del prodotto. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'accesso non autorizzato o dall'utilizzo di dispositivi di destinazione registrati su questo prodotto in caso di smarrimento o furto del prodotto.
- Assicurarsi di utilizzare il prodotto secondo le indicazioni delineate nella presente guida. Assicurarsi di utilizzare la funzione wireless del prodotto nell'ambito delle istruzioni delineate nella presente guida. Inoltre, Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o smarrimento causati da utilizzi del prodotto non previsti dalla presente guida.

Precauzioni per la sicurezza

Poiché la tecnologia Wi-Fi trasmette i segnali attraverso onde radio, è necessario attuare precauzioni di sicurezza più severe rispetto a situazioni di utilizzo di un cavo LAN.

Quando si utilizza la tecnologia Wi-Fi, è necessario tenere a mente i seguenti punti:

- Utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione. Il prodotto cerca le reti Wi-Fi presenti nelle vicinanze e visualizza i risultati sullo schermo. Potrebbero essere visualizzate anche le reti per le quali non si dispone dell'autorizzazione (reti sconosciute). Tuttavia, il tentativo di connessione a tali reti o il loro utilizzo potrebbero essere ritenuti accessi non autorizzati. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione e non cercare di connettersi ad altre reti sconosciute.

Se le impostazioni di sicurezza non sono state configurate correttamente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- Controllo delle trasmissioni
Le trasmissioni Wi-Fi potrebbero essere controllate da terze parti con cattive intenzioni, che potrebbero cercare di acquisire i dati che l'utente sta inviando.
- Accesso non autorizzato alla rete
Terze parti con cattive intenzioni potrebbero riuscire ad accedere senza autorizzazione alla rete che l'utente sta utilizzando per rubare, modificare o distruggere le informazioni. Inoltre, l'utente potrebbe essere vittima di altri tipi di accesso non autorizzato, quali sostituzione (il caso in cui una persona assume un'identità per riuscire ad accedere a informazioni per le quali non dispone di autorizzazione) o attacchi springboard (casi in cui persone non autorizzate accedono alla rete dell'utente per coprire le tracce lasciate durante l'infiltrazione in altri sistemi).

Per evitare che si verifichino questi tipi di problemi, è necessario attuare una protezione totale della propria rete Wi-Fi.

Utilizzare la funzione Wi-Fi della fotocamera solo dopo avere compreso correttamente la sicurezza in materia di Wi-Fi e valutare rischi e praticità d'uso durante la regolazione delle impostazioni di sicurezza.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Software di terze parti

- AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

- CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av e M

Riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer (HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the <organization> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Informazioni personali e precauzioni per la sicurezza

Nel caso in cui informazioni personali e/o impostazioni di sicurezza Wi-Fi, come password, ecc., vengano salvate sulla fotocamera, tenere presente che tali dati possono rimanere sulla fotocamera.


In caso di trasferimento della fotocamera a un'altra persona, di smaltimento o di invio a un centro di riparazione, assicurarsi di adottare la seguente misura per evitare la fuga di tali informazioni e impostazioni.

- Eliminare le informazioni di sicurezza Wi-Fi registrate scegliendo [Cancella impostazioni] nelle impostazioni Wi-Fi.

Marchi registrati e licenze

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- App Store, iPhone, e iPad sono marchi registrati di Apple Inc.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Il logo e il marchio Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Canon Inc. è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice



Dichiarazione di non responsabilità

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.
- Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, così come le specifiche e l'aspetto del prodotto.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata
Nozioni fondamentali della fotocamera
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Altre modalità di scatto
Modalità P
Modalità Tv, Av e M
Riproduzione
Funzioni wireless
Menu di impostazione
Accessori
Appendice
Indice

