




DREAYER

TREADMILL (S310)



User Manual



- » Please read this manual carefully before using it.
- » Please keep this manual for reference.
- » The appearance, color or surface pattern of the product shall be subject to the actual conditions.
- » Our products are constantly updated and subject to change without notice.

Languages

for vitality

English 1 - 9

Dutch 10 - 18

French 19 - 27


German 28 - 36

Spanish 37 - 45

Polish 46 - 54

DREAVR

ABOUT THE PRODUCT



CAUTION



Note:

- » If the product fails due to improper human activities and forced assembly, return or exchange is not possible!
- » Return and replace the goods together with the main goods and accessories in accordance with the original packaging method. If there is any human factor, the missing parts (outer boxes or spare parts) must be compensated according to the original price.
- » In order to ensure the safety when the machine is running, it is strictly prohibited to move or adjust the machine body, so as to avoid accidentally pinching fingers or body. We shall not be responsible for improper use.
- » Safety area: 100cm * 100cm behind the device, 500cm on the left and right sides of the device.

PACKING LIST

No.	Item
1	Main body
2	Bottled Silicone Oil
3	5# Allen Wrench
4	Remote Control
5	Instruction Manual

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

Note: Please read the manual carefully before use and pay attention to the following safety precautions

- » This machine is suitable to be placed indoors to avoid being affected with damp. Water cannot be splashed on the machine and no foreign matter can be placed.
- » Before exercise, please wear appropriate sportswear and sneakers. Any movement or running barefoot is strictly forbidden.
- » The power plug must be reliably grounded, and the socket must have a special circuit to avoid sharing with other electrical equipment.
- » Children should stay away from the machine to avoid accidents.
- » It is necessary to avoid overload through operation for a long time, otherwise the motor and controller will be damaged, wear and aging of bearing, running belt and running plate will be accelerated, and regular maintenance should be carried out.
- » Reduce indoor dust, keep a certain humidity and avoid strong static electricity, otherwise it may interfere with the normal operation of the electronic meter and controller.
- » Please turn off the power of the machine after use.
- » Please maintain indoor air circulation when using the product.
- » If you feel uncomfortable or abnormal during use, please stop exercising and consult your doctor.
- » After the use of silicone oil, it must be stored in a place not accessible to children to avoid serious consequences caused by ingestion.
- » Before using the product, please check whether the clothing is properly buckled or worn and aged, and make regular maintenance .
- » Don't wear clothes that are easily hooked by the machine.

- » Keep the power cord away from hot objects.
- » Power must be cut off before moving the machine.
- » Non-professionals are not allowed to disassemble the machine without authorization, otherwise serious consequences may occur.
- » Only one person can use the machine when the machine is started.
- » If you feel dizzy, chest pain, nausea or shortness of breath during exercise, please stop exercising immediately and consult a doctor.
- » When you feel waist pain, numbness of legs and feet, dizziness, heartbeat and other physical pain different from usual or abnormal sensation caused by coordination during exercise, immediately stop using it and consult a doctor.
- » Please make sure that there are no people or pets around (the rear, lower and front parts of the product) during use or when loading and taking out the product or sliding it.
- » Don't use it when the shell is cracked, broken or detached (internal structure leaks out) or when the welded part is detached.
- » Do not use or keep it in places with direct sunlight places with high temperature such as around stoves, and heating appliances such as electric heating carpets.
- » Do not use the power cord or plug when it is damaged or the socket is loose - otherwise it may cause electric shock, short circuit and fire.
- » Do not damage or forcibly bend or twist the power cord. At the same time, do not place heavy objects on it and do not hold the wire 1.
- » Do not use with two or more people at the same time, and be careful not to let people around you approach during use.
- » Do not drench the main body or operation part with water or beverages.
- » Do not use it after eating, when you are tired, or when your physical condition is abnormal.
- » This product is suitable for family use, not for schools, gymnasiums and other unspecified places with a large number of people.
- » Do not use while eating or doing other activities.
- » Do not use when you feel sluggish or after drinking.
- » Do not use when there are hard objects in your pants pocket.
- » Do not use with wet hands!
- » Do not use wet hands to pull out or insert the power plug.
- » When not in use, pull out the power plug from the socket.
- » The product is equipped with power supply with grounding conductor equipment and grounding plug. The plug must be inserted into a proper socket that has been installed and grounded correctly in full accordance with local laws and regulations.

DANGER!


- » If the grounding conductor of the equipment is not properly connected, electric shock may be caused. If you have any questions about whether the grounding of the product is correct, please entrust a professional electrician to check. If the plug attached to the product does not match the socket, it cannot be modified. Please entrust a professional electrician to install a suitable socket.

Warning: If you are under the treatment of a doctor or the following patients, please consult with a specialist doctor before using.

- » Those who are suffering from waist pain now or those who have suffered injuries to their legs, waist and neck in the past. Numbness of legs, waist, neck and hands (chronic diseases such as disc herniation, spondylolisthesis, cervical vertebra protrusion, etc.)
- » Those with deformational arthritis, rheumatism and gout.
- » Abnormal osteoporosis.
- » Persons with circulatory disorders (heart disease, vascular disorders, hypertension, etc.).
- » Respiratory organ dysfunction
- » Implantable medical electronic instruments using artificial heart rate regulators.
- » Patients with malignant tumors.
- » Those with thrombosis or severe lipoma, blood circulation disorder or various skin infections and other symptoms.
- » Persons with perceptual disorders caused by high peripheral circulation disorders such as diabetes.
- » People with skin trauma.
- » Persons with high fever (38 degrees or above) due to illness, etc.
- » Abnormal or curved dorsal bones.
- » Those who are pregnant or may be pregnant or are in menstrual period.
- » Those who feel abnormal and need rest.
- » Those who are obviously in poor physical condition.
- » For the purpose of rehabilitation.
- » In addition to the above situations, people who feel abnormalities in their bodies.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the package, take out the assembly materials in the box, and lay the main part on the ground;



2. Plug in the power supply and use it. Use the remote controller to start the machine and adjust the speed.

PRODUCT INSTRUCTIONS

1. Window and Keys Description

- » LED window displays the following functions;
S310 display speed range = 1.0 - 6.0 km/h

2. Second Profile

- » The functions of the electronic watch
- » Remote control

3. Brief Introduction

- » Functions of this electronic meter
- » Remote control function

4. LED display description Display content on LED:

- » Speed display
- » Calorie display
- » Time display
- » Window switch speed every 5 seconds, calories, time, display.

5. Function and description of remote control button

- » Remote control function key:
Start key/ stop key
speed + key
Speed one key

6. Function and operation instructions of remote control button

- » Start key/ stop key - turn on the power switch on the treadmill and press the start key/ stop key on the remote control when you hear a beep from the buzzer
- » To start running, stop the treadmill and press the start/ stop key on the remote control to turn off the treadmill.
- » Speed+ key: to speed up the treadmill when the treadmill is running, press speed+ on the remote control to increase.
- » Speed key: when the treadmill is running, press the speed key on the remote control to reduce the speed of the treadmill.



Note:

- » After 99 minutes the treadmill automatically turns off, this is for safety reasons. We recommend leaving it off for 30 minutes after this to restart.

A slash runs across the belt. This is not a defect, this is the weld used to secure the belt. (See image below)



1. Lubrication

After using the running belt for a period of time, it is necessary to use special belt oil for belt sliding. The recommended lubrication time is:

- » Lubricating once every 5 months for usage of less than 3 hours per week. Lubricating once every 2 months for usage of 4-7 hours per week.
- » Lubricating once every month for usage of more than 7 hours per week.

Note: Do not use too much each time. Approximately 10ml at a time.

2. Check whether lubrication is required

- » Grasp the running belt, and touch the back, of the running belt, as close to the central area as possible. If there is silicone oil on the belt (or it feels a little wet), it means no lubrication is needed. If you feel that the running board is dry and there is no silicone oil on your hand, you need to add oil and lubricate the belt.
- » We have created a practical video on how best to add the oil. You can find the video at the end of this manual.

3. Deviation adjustment of running belt

- » All treadmills have the running belt deviation adjusted before they leave the factory, but after a period of use, the running belt deviation may occur, which may be caused by the following situations:
 - » The main part is not placed stably.
 - » The user's feet are not in the center of the running belt when exercising.
 - » Uneven force on the user's feet.
- » The deviation caused by human factors will automatically return to normal after several minutes of no-load operation. For some deviation phenomena that cannot be recovered automatically, adjust the belt by adjusting the screw by half a turn, and the specific operation is as follows:

**We have created a practical video on how best to center the belt.
You can find the video at the end of this manual.**

TECHNICAL PARAMETERS

Types	S310
Operating Voltage	220V-50HZ
Maximum Load	120KG
Outline Dimension	1215*500*114mm
Effective Running Area	390*1030(mm)
Peak Motor Power	3.0HP
Continuous Output Power	0.5HP
Speed	1-6 km/h
Functions	Walking / running
Protection Level Against Electric Shock	Level I

If you scan the QR code below you can find videos for additional information:




IMPORTANT! Damage caused by failure to follow the instructions in this guide regarding installation, adjustment and maintenance of the equipment will void the warranty. Modifications not approved by JJ-Commerce will void JJ-Commerce product liability in full.

If you have any questions, please contact our customer service department at support@dreaver.nl

WE WISH YOU MANY ENJOYABLE WORKOUTS WITH YOUR NEW TREADMILL FROM DREAYER !

OVER HET PRODUCT



VOORZICHTIGHEID



Opmerking:

- » Als het product defect raakt als gevolg van onjuiste menselijke activiteiten en gedwongen montage, is retourneren of ruilen niet mogelijk!
- » Retourneer en vervang de goederen samen met de hoofdgoederen en accessoires volgens de oorspronkelijke verpakkingsmethode. Als er sprake is van menselijke factor, moeten de ontbrekende onderdelen (buitendozen of reserveonderdelen) worden gecompenseerd volgens de oorspronkelijke prijs.
- » Om de veiligheid tijdens het gebruik van de machine te waarborgen, is het ten strengste verboden om de machine te verplaatsen of aan te passen om te voorkomen dat vingers of lichaamsdelen per ongeluk worden geknepen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik.
- » Veiligheidszone: 100 cm * 100 cm achter het apparaat, 500 cm aan de linker- en rechterkant van het apparaat.

Nr.	Artikel
1	Hoofdlichaam
2	Fles siliconenolie
3	5# Inbusleutel
4	Afstandsbediening
5	Handleiding

VEILIGHEIDSMATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Opmerking: Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt en let op de volgende veiligheidsmaatregelen

- » Deze machine is geschikt om binnenshuis te plaatsen om vochtigheid te vermijden. Er mag geen water op de machine worden gespat en er mag geen vreemd materiaal op worden geplaatst.
- » Voor het sporten dient u geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen. Het is strikt verboden om op blote voeten te bewegen of te rennen.
- » De stekker moet betrouwbaar geaard zijn en het stopcontact moet een speciale circuit hebben om te voorkomen dat het wordt gedeeld met andere elektrische apparatuur.
- » Kinderen moeten uit de buurt van de machine blijven om ongelukken te voorkomen.
- » Het is noodzakelijk om overbelasting door langdurig gebruik te vermijden, anders zullen de motor en controller beschadigd raken, slijtage en veroudering van het lager, loopband en loopplaat worden versneld, en regelmatig onderhoud moet worden uitgevoerd.
- » Verminder binnendust, houd een bepaalde vochtigheid aan en vermijd sterke statische elektriciteit, anders kan het de normale werking van de elektronische meter en controller verstoren.
- » Zet de stroom van de machine uit na gebruik.
- » Zorg voor voldoende luchtcirculatie binnenshuis bij gebruik van het product.
- » Als u zich ongemakkelijk of abnormaal voelt tijdens het gebruik, stop dan met sporten en raadpleeg uw arts.
- » Na gebruik van siliconenolie moet deze op een voor kinderen ontoegankelijke plaats worden opgeslagen om ernstige gevolgen door inslikken te voorkomen.
- » Controleer voordat u het product gebruikt of de kleding goed is vastgemaakt, niet

versleten is en voer regelmatig onderhoud uit.

- » Draag geen kleding die gemakkelijk door de machine kan worden gehaakt.
- » Houd het netsnoer uit de buurt van hete voorwerpen.
- » De stroom moet worden uitgeschakeld voordat de machine wordt verplaatst.
- » Niet-professionals mogen de machine niet zonder toestemming demonteren, anders kunnen er ernstige gevolgen optreden.
- » Slechts één persoon mag de machine gebruiken wanneer de machine is gestart.
- » Als u zich duizelig, pijn op de borst, misselijkheid of kortademigheid voelt tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk met sporten en raadpleeg een arts.
- » Wanneer u pijn in de taille, gevoelloosheid van benen en voeten, duizeligheid, hartslag en andere fysieke pijn voelt die anders zijn dan normaal of abnormale sensatie veroorzaakt door coördinatie tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
- » Zorg ervoor dat er geen mensen of huisdieren in de buurt zijn (achter-, onder- en voorkant van het product) tijdens gebruik of bij het laden en uithalen van het product of het verschuiven ervan.
- » Gebruik het niet wanneer de behuizing gebarsten, gebroken of losgeraakt is (interne structuur lekt uit) of wanneer het gelaste deel is losgeraakt.
- » Gebruik of bewaar het niet op plaatsen met direct zonlicht, plaatsen met een hoge temperatuur zoals rond fornuizen en verwarmingsapparaten zoals elektrische verwarmingskleden.
- » Gebruik de stroomkabel of stekker niet als deze beschadigd is of als de stopcontact los zit - anders kan dit een elektrische schok, kortsluiting en brand veroorzaken.
- » Beschadig de stroomkabel niet door deze te buigen of te draaien. Plaats tegelijkertijd geen zware voorwerpen erop en houd de draad niet vast.
- » Gebruik het niet met twee of meer personen tegelijk en zorg ervoor dat mensen om u heen tijdens gebruik niet in de buurt komen.
- » Drenk het hoofdlichaam of bedieningsgedeelte niet met water of drankjes.
- » Gebruik het niet na het eten, als u moe bent of als uw fysieke toestand abnormaal is.
- » Dit product is geschikt voor huishoudelijk gebruik, niet voor scholen, gymzalen en andere niet-gespecificeerde plaatsen met een groot aantal mensen.
- » Gebruik het niet tijdens het eten of bij het doen van andere activiteiten.
- » Gebruik het niet wanneer u zich traag voelt of na het drinken.
- » Gebruik het niet wanneer er harde voorwerpen in uw broekzak zitten.
- » Gebruik het niet met natte handen!
- » Gebruik geen natte handen om de stekker uit te trekken of in te steken.

- » Trek bij geen gebruik de stekker uit het stopcontact.
- » Het product is uitgerust met een voeding met aardingsgeleiderapparatuur en aardingsstekker. De stekker moet worden ingestoken in een juist stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens

GEVAAR!

- » Als de aardingsgeleider van de apparatuur niet goed is aangesloten, kan er elektrische schok ontstaan. Als u vragen heeft over de juistheid van de aarding van het product, laat dit dan controleren door een professionele elektricien. Als de stekker die bij het product is geleverd niet past op de contactdoos, mag deze niet worden aangepast. Schakel in dat geval een professionele elektricien in om een geschikte contactdoos te installeren.

Waarschuwing: Als u onder behandeling bent van een arts of als u de volgende patiënten bent, raadpleeg dan eerst een specialist voordat u het product gebruikt.


- » Mensen die momenteel last hebben van rugpijn of die in het verleden letsel hebben opgelopen aan hun benen, rug en nek. Gevoelloosheid van benen, rug, nek en handen (chronische ziekten zoals discushernia, spondylolisthesis, cervicale werveluitsteeksel, etc.)
- » Mensen met vervormende artritis, reuma en jicht.
- » Abnormale osteoporose.
- » Personen met circulatiestoornissen (hartziekte, vasculaire aandoeningen, hypertensie, etc.).
- » Dysfunctie van het ademhalingsorgaan.
- » Implanterbare medische elektronische instrumenten die gebruik maken van kunstmatige pacemakers.
- » Patiënten met kwaadaardige tumoren.
- » Mensen met trombose of ernstige lipoom, bloedsomloopstoornis of verschillende huidinfecties en andere symptomen.
- » Personen met perceptuele stoornissen veroorzaakt door hoge perifere circulatiestoornissen zoals diabetes.
- » Mensen met huidtrauma.
- » Personen met hoge koorts (38 graden of hoger) als gevolg van ziekte, enz.
- » Abnormale of gebogen ruggenwervels.
- » Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden of zich in de menstruatieperiode bevinden.

- » Mensen die zich abnormaal voelen en rust nodig hebben.
- » Mensen die duidelijk in slechte fysieke conditie verkeren.
- » Voor het doel van revalidatie.
- » Naast de bovenstaande situaties, mensen die afwijkingen voelen in hun lichaam.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Dutch

1. Open de verpakking, haal de montage materialen uit de doos en leg het hoofddeel op de grond;



2. Sluit de stroomvoorziening aan en gebruik het. Gebruik de afstandsbediening om de machine te starten en de snelheid aan te passen.

1. Beschrijving van het venster en toetsen

- » LED-venster toont de volgende functies; S310 toont snelheidsbereik = 1,0 - 6,0 km/u

2. Tweede profile

- » De functies van het elektronische horloge
- » Afstandsbediening

3. Korte introductie

- » Functies van deze elektronische meter
- » Afstandsbedieningsfunctie

4. Beschrijving van LED-display Inhoud weergegeven op LED:

- » Snelheidsweergave
- » Calorieënweergave
- » Tijdweergave
- » Vensterschakelaar snelheid elke 5 seconden,
- » calorieën, tijd, weergave.

5. Functie en beschrijving van afstandsbedieningsknop

- » Afstandsbedieningsfunctietoets:
 - Startknop/ stopknop
 - Snelheid + knop
 - Snelheid één knop

6. Functie- en bedieningsinstructies van afstandsbedieningsknop


- » Startknop/ stopknop - zet de stroomschakelaar van de loopband aan en druk op de startknop/ stopknop op de afstandsbediening wanneer u een pieptoon van de zoemer hoort.
- » Om te beginnen met hardlopen, stop de loopband en druk op de start/stop knop op de afstandsbediening om de loopband uit te schakelen.
- » Snelheid+ knop: om de snelheid van de loopband te verhogen wanneer de loopband draait, druk op snelheid+ op de afstandsbediening om te verhogen.
- » Snelheidknop: wanneer de loopband draait, druk op de snelheidknop op de afstandsbediening om de snelheid van de loopband te verlagen.



Opmerking:

- » Na 99 minuten schakelt de loopband automatisch uit, dit is om veiligheidsredenen. We raden aan om deze na het uitschakelen nog 30 minuten uit te laten voordat u hem opnieuw start.

Er loopt een streep over de band. Dit is geen defect, maar de lasnaad waarmee de band is vastgemaakt.
(Zie onderstaande afbeelding)



1. Smering

Na een bepaalde periode van gebruik van de loopband is het noodzakelijk om speciale riemolie te gebruiken voor het glijden van de riem. De aanbevolen smeringstijd is:

- » Eens in de 5 maanden smeren bij gebruik van minder dan 3 uur per week. Een keer smeren elke 2 maanden voor gebruik van 4-7 uur per week.
- » Eenmaal per maand smeren bij gebruik van meer dan 7 uur per week.
Opmerking: Gebruik niet elke keer te veel. Ongeveer 10 ml per keer.

2. Controleer of smering nodig is

- » Pak de loopband vast en raak de achterkant van de loopband zo dicht mogelijk bij het centrale gebied aan. Als er siliconenolie op de riem zit (of het voelt een beetje nat aan), betekent dit dat er geen smering nodig is. Als u voelt dat het loopoppervlak droog is en er geen siliconenolie op uw hand zit, moet u olie toevoegen en de riem smeren.
- » We hebben een praktische video gemaakt over hoe u de olie het beste kunt toevoegen. U vindt de video aan het einde van deze handleiding.

3. Afwijking aanpassing van de loopband

Alle loopbanden hebben de afwijking van de loopband aangepast voordat ze de fabriek verlaten, maar na een bepaalde periode van gebruik kan er afwijking van de loopband optreden, wat kan worden veroorzaakt door de volgende situaties:

- » Het hoofddeel staat niet stabiel.
- » De voeten van de gebruiker zijn niet in het midden van de loopband tijdens het sporten.
- » Ongelijke kracht op de voeten van de gebruiker.
- » De afwijking veroorzaakt door menselijke factoren zal na enkele minuten zonder belasting automatisch terugkeren naar normaal. Voor sommige afwijkingen die niet automatisch kunnen worden hersteld, moet de riem worden aangepast door de schroef een halve slag te draaien, en de specifieke werkwijze is als volgt:

We hebben een praktische video gemaakt over hoe je de band het beste kunt centreren. Je kunt de video vinden aan het einde van deze handleiding.

TECHNISCHE PARAMETERS

Type	S310
Bedrijfsspanning	220V-50HZ
Maximale belasting	120KG
Buitenafmetingen	1215500114mm
Effectief loopgebied	390*1030(mm)
Piekvermogen van de motor	3.0HP
Continu uitgangsvermogen	0.5HP
Snelheid	1-6 km/u
Functies	Wandelen / hardlopen
Beschermingsniveau tegen elektrische schokken	Niveau I

Als u onderstaande QR-code scant, vindt u video's voor aanvullende informatie:




BELANGRIJK! Schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding met betrekking tot installatie, aanpassing en onderhoud van het apparaat zal de garantie ongeldig maken. Wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door JJ-Commerce maken JJ-Commerce aansprakelijkheid voor het product volledig ongeldig.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via support@dreaver.nl.

PLEZIERIGE WORKOUTS MET UW NIEUWE LOOPBAND VAN DREAYER!

À PROPOS DU PRODUIT



AVERTIR



Remarque:

- » En cas de défaillance du produit due à des activités humaines inappropriées et un assemblage forcé, le retour ou l'échange n'est pas possible!
- » Retournez et remplacez les marchandises avec les principaux biens et accessoires conformément à la méthode d'emballage d'origine. S'il y a une intervention humaine, les pièces manquantes (boîtes extérieures ou pièces de rechange) doivent être compensées selon le prix d'origine.
- » Afin de garantir la sécurité lors de la marche de la machine, il est strictement interdit de déplacer ou d'ajuster le corps de la machine, afin d'éviter les pincements accidentels de doigts ou de corps. Nous ne serons pas responsables d'une utilisation incorrecte.
- » Zone de sécurité: 100cm * 100cm derrière l'appareil, 500cm sur les côtés gauche et droit de l'appareil.

LISTE DE COLISAGE

No.	Article
1	Corps principal
2	Bouteille d'huile de silicone
3	Clé Allen de 5#
4	Télécommande
5	Manuel d'instructions

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Note: Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation et prendre note des précautions de sécurité suivantes.

- » Cette machine convient d'être placée à l'intérieur pour éviter l'humidité. L'eau ne peut pas être éclaboussée sur la machine et aucun objet étranger ne peut être placé dessus.
- » Avant l'exercice, veuillez porter une tenue de sport appropriée et des chaussures de sport. Toute activité ou course pieds nus est strictement interdite.
- » La fiche d'alimentation doit être correctement mise à la terre et la prise doit avoir un circuit spécial pour éviter le partage avec d'autres équipements électriques.
- » Les enfants doivent rester à l'écart de la machine pour éviter les accidents.
- » Il est nécessaire d'éviter la surcharge par une utilisation prolongée, sinon le moteur et le contrôleur seront endommagés, l'usure et le vieillissement du roulement, de la courroie de course et de la plaque de course seront accélérés, et une maintenance régulière doit être effectuée.
- » Réduisez la poussière à l'intérieur, maintenez une certaine humidité et évitez une forte électricité statique, sinon cela pourrait interférer avec le fonctionnement normal du compteur électronique et du contrôleur.
- » Veuillez éteindre la machine après utilisation.
- » Maintenez la circulation de l'air intérieur lors de l'utilisation du produit.
- » Si vous vous sentez mal à l'aise ou anormal pendant l'utilisation, veuillez arrêter l'exercice et consulter votre médecin.
- » Après utilisation de l'huile de silicone, elle doit être stockée dans un endroit inaccessible aux enfants pour éviter les conséquences graves causées par l'ingestion.
- » Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement attachés ou

usés, et effectuer une maintenance régulière.

- » Ne portez pas de vêtements qui peuvent être accrochés facilement par la machine.
- » Gardez le cordon d'alimentation loin des objets chauds.
- » L'alimentation doit être coupée avant de déplacer la machine.
- » Les non-professionnels ne sont pas autorisés à démonter la machine sans autorisation, sinon des conséquences graves peuvent survenir.
- » Une seule personne peut utiliser la machine lorsque la machine est en marche.
- » Si vous ressentez des vertiges, des douleurs thoraciques, des nausées ou des difficultés respiratoires pendant l'exercice, arrêtez immédiatement l'exercice et consultez un médecin.
- » Lorsque vous ressentez des douleurs lombaires, des engourdissements des jambes et des pieds, des vertiges, des battements de cœur et d'autres douleurs physiques différentes de celles habituelles ou des sensations anormales causées par la coordination pendant l'exercice, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- » Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux autour (à l'arrière, en dessous et à l'avant du produit) pendant l'utilisation ou lors du chargement, du retrait ou du glissement du produit.
- » Ne l'utilisez pas lorsque le boîtier est fissuré, cassé ou détaché (la structure interne fuit) ou lorsque la partie soudée est détachée.
- » Ne pas utiliser ou conserver dans des endroits exposés directement au soleil ou à des températures élevées tels que des endroits autour des poêles et des appareils de chauffage tels que les tapis chauffants électriques.
- » Ne pas utiliser le cordon d'alimentation ou la fiche lorsqu'ils sont endommagés ou que la prise est lâche - sinon cela peut provoquer une électrocution, un court-circuit et un incendie.
- » Ne pas endommager ou tordre le cordon d'alimentation de force. En même temps, ne placez pas d'objets lourds dessus et ne tenez pas le fil 1.
- » Ne pas utiliser avec deux personnes ou plus en même temps, et faites attention à ne pas laisser les personnes autour de vous approcher pendant l'utilisation.
- » Ne pas tremper le corps principal ou la partie de fonctionnement dans l'eau ou les boissons.
- » Ne pas l'utiliser après avoir mangé, lorsque vous êtes fatigué ou lorsque votre état de santé est anormal.
- » Ce produit est destiné à un usage familial, pas pour les écoles, les gymnases et autres endroits non spécifiés avec un grand nombre de personnes.
- » Ne pas utiliser pendant les repas ou pendant d'autres activités.

- » Ne pas utiliser lorsque vous vous sentez mou ou après avoir bu.
- » Ne pas utiliser lorsqu'il y a des objets durs dans votre poche de pantalon.
- » Ne pas utiliser avec des mains mouillées!
- » Ne pas utiliser des mains mouillées pour retirer ou insérer la fiche d'alimentation.
- » Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
- » Le produit est équipé d'un équipement d'alimentation électrique avec conducteur de mise à la terre et fiche de mise à la terre. La fiche doit être insérée dans une prise appropriée qui a été installée et mise à

DANGER!

- » Si le conducteur de mise à la terre de l'équipement n'est pas correctement connecté, cela peut causer des chocs électriques. Si vous avez des questions sur la connexion à la terre du produit, veuillez confier la vérification à un électricien professionnel. Si la fiche attachée au produit ne correspond pas à la prise, elle ne peut pas être modifiée. Veuillez confier à un électricien professionnel l'installation d'une prise adaptée.


Avertissement: Si vous êtes sous traitement médical ou si vous êtes l'un des patients suivants,

- » Ceux qui souffrent actuellement de douleurs lombaires ou qui ont subi des blessures aux jambes, à la taille et au cou dans le passé. Engourdissement des jambes, de la taille, du cou et des mains (maladies chroniques telles que la hernie discale, la spondylolisthésis, la protrusion de la vertèbre cervicale, etc.)
- » Ceux atteints d'arthrite déformante, de rhumatisme et de goutte.
- » Ostéoporose anormale.
- » Personnes atteintes de troubles circulatoires (maladies cardiaques, troubles vasculaires, hypertension, etc.).
- » Dysfonctionnement des organes respiratoires.
- » Instruments électroniques médicaux implantables utilisant des régulateurs de rythme cardiaque artificiels.
- » Patients atteints de tumeurs malignes.
- » Ceux atteints de thrombose ou de lipome grave, de troubles de la circulation sanguine ou de diverses infections cutanées et autres symptômes.
- » Personnes atteintes de troubles perceptuels causés par des troubles circulatoires périphériques élevés tels que le diabète.
- » Personnes ayant des traumatismes cutanés.

- » Personnes atteintes de fièvre élevée (38 degrés ou plus) en raison d'une maladie, etc.
- » Os dorsal anormal ou incurvé.
- » Ceux qui sont enceintes ou peuvent être enceintes ou sont en période menstruelle.
- » Ceux qui se sentent anormaux et ont besoin de se reposer.
- » Ceux qui sont manifestement en mauvaise condition physique.
- » Dans le but de la réadaptation.
- » En plus des situations ci-dessus, les personnes qui ressentent des anomalies dans leur corps.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

1. Ouvrez le paquet, sortez les matériaux d'assemblage de la boîte et posez la pièce principale sur le sol;



2. Branchez l'alimentation électrique et utilisez-la. Utilisez la télécommande pour démarrer la machine et ajuster la vitesse.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

1. Description de la fenêtre et des touches

- » La fenêtre LED affiche les fonctions suivantes:

La plage de vitesse d'affichage de S310 = 1,0 - 6,0 km/h

2. Deuxième profil

- » Les fonctions de la montre électronique
- » Télécommande

3. Brève introduction

- » Fonctions de ce compteur électronique
- » Fonction de télécommande

4. Description de l'affichage LED

Contenu de l'affichage sur LED:

- » Affichage de la Vitesse
- » Affichage des calories
- » Affichage de l'heure
- » Commutation de la vitesse de la fenêtre toutes les 5 secondes, calories, affichage de l'heure.

5. Fonction et description de la télécommande bouton de commande

- » Touche de fonction de la télécommande:
 - Touche de démarrage/arrêt
 - Touche de vitesse +
 - Touche de vitesse constante

6. Fonction et instructions d'utilisation du bouton de télécommande


- » Touche de démarrage/arrêt - allumez
- » l'interrupteur d'alimentation sur le tapis de course et appuyez sur la touche de démarrage/arrêt de la télécommande lorsque vous entendez un bip provenant du buzzer.
- » Pour commencer à courir, arrêtez le tapis de course et appuyez sur la touche de démarrage/arrêt de la télécommande pour éteindre le tapis de course.
- » Touche de vitesse + : pour accélérer le tapis de course lorsque celui-ci est en marche, appuyez sur la touche de vitesse + sur la télécommande pour augmenter la vitesse.
- » Touche de vitesse : lorsque le tapis de course est en marche, appuyez sur la touche de vitesse sur la télécommande pour réduire la vitesse du tapis de course.



Remarque:

- » Après 99 minutes, le tapis de course s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. Nous recommandons de le laisser éteint pendant 30 minutes avant de le redémarrer.

**Er loopt een streep over de band. Dit is geen defect, maar de lasnaad waarmee de band is vastgemaakt.
(Zie onderstaande afbeelding)**



1. Lubrification

Après avoir utilisé la ceinture de course pendant un certain temps, il est nécessaire d'utiliser une huile spéciale pour la glisse de la ceinture. Le temps de lubrification recommandé est le suivant:

- » Lubrification une fois tous les 5 mois pour une utilisation de moins de 3 heures par semaine. Lubrification une fois tous les 2 mois pour une utilisation de 4 à 7 heures par semaine.
- » Lubrification une fois par mois pour une utilisation de plus de 7 heures par semaine.

Note: N'utilisez pas trop d'huile à chaque fois. Environ 10 ml à la fois.

2. Vérifier si une lubrification est nécessaire

- » Saisissez la ceinture de course et touchez le dos de la ceinture de course, le plus près possible de la zone centrale. S'il y a de l'huile de silicone sur la ceinture (ou si elle est un peu humide), cela signifie qu'aucune lubrification n'est nécessaire. Si vous sentez que la planche de course est sèche et qu'il n'y a pas d'huile de silicone sur votre main, vous devez ajouter de l'huile et lubrifier la ceinture.
- » Nous avons créé une vidéo pratique pour vous montrer comment ajouter l'huile de la manière la plus appropriée. Vous pouvez trouver la vidéo à la fin de ce manuel.

3. Réglage de la déviation de la ceinture de course

Toutes les tapis de course ont leur déviation de ceinture de course ajustée avant de quitter l'usine, mais après une période d'utilisation, une déviation de la ceinture de course peut se produire, qui peut être causée par les situations suivantes:

- » La partie principale n'est pas placée de manière stable.
- » Les pieds de l'utilisateur ne sont pas au centre de la ceinture de course lors de l'exercice.
- » Force inégale sur les pieds de l'utilisateur.
- » La déviation causée par des facteurs humains reviendra automatiquement à la normale après plusieurs minutes de fonctionnement à vide. Pour certains phénomènes de déviation qui ne peuvent pas être récupérés automatiquement, ajustez la ceinture en ajustant la vis d'un demi-tour, et l'opération spécifique est la suivante:

**Nous avons réalisé une vidéo pratique sur la meilleure façon de centrer le pneu.
Vous trouverez la vidéo à la fin de ce guide.**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Type	S310
Tension de fonctionnement	220V-50HZ
Charge maximale	120KG
Dimensions	1215500114mm
Zone de course effective	390*1030(mm)
Puissance maximale du moteur	3.0HP
Puissance de sortie continue	0.5HP
Vitesse	1-6 km/u
Fonctions	Marche / course
Niveau de protection contre les chocs électriques	Niveau I

Si vous scannez le code QR ci-dessous, vous trouverez des vidéos pour plus d'informations :




IMPORTANT! Les dommages causés par la non-respect des instructions dans ce guide concernant l'installation, l'ajustement et l'entretien de l'équipement annuleront la garantie. Les modifications non approuvées par JJ-Commerce annuleront la responsabilité du produit JJ-Commerce dans son intégralité.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse support@dreaver.nl

NOUS VOUS SOUHAITONS DE NOMBREUX ENTRAÎNEMENTS AGRÉABLES AVEC VOTRE NOUVEAU TAPIS ROULANT DE DREAYER!

ÜBER DAS PRODUKT



German

VORSICHT



Hinweis:

- » Wenn das Produkt aufgrund unsachgemäßer menschlicher Aktivitäten und gewaltsamer Montage ausfällt, ist eine Rückgabe oder Umtausch nicht möglich!
- » Die Ware muss zusammen mit dem Hauptprodukt und Zubehör gemäß der Originalverpackungsmethode zurückgegeben und ersetzt werden. Bei menschlichem Verschulden müssen fehlende Teile (Außenverpackungen oder Ersatzteile) gemäß dem Originalpreis kompensiert werden.
- » Um die Sicherheit beim Betrieb der Maschine zu gewährleisten, ist es strengstens untersagt, den Maschinenkörper zu bewegen oder anzupassen, um ein versehentliches Einklemmen von Fingern oder Körper zu vermeiden. Wir haften nicht für unsachgemäße Verwendung.
- » Sicherheitsbereich: 100 cm * 100 cm hinter dem Gerät, 500 cm auf den linken und rechten Seiten des Geräts.

PACKLISTE

Nr.	Artikel
1	Hauptkörper
2	Flasche Silikonöl
3	5# Inbusschlüssel
4	Fernbedienung
5	Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

Hinweis: Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und achten Sie auf die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- » Diese Maschine ist für den Innenbereich geeignet, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Wasser darf nicht auf die Maschine gespritzt werden und es darf kein Fremdkörper darauf gelegt werden.
- » Bitte tragen Sie vor dem Training geeignete Sportbekleidung und Sportschuhe. Jegliche Bewegung oder das Barfußlaufen ist strengstens verboten.
- » Der Netzstecker muss zuverlässig geerdet sein, und die Steckdose muss einen speziellen Stromkreis haben, um das Teilen mit anderen elektrischen Geräten zu vermeiden.
- » Kinder sollten sich von der Maschine fernhalten, um Unfälle zu vermeiden.
- » Es ist notwendig, Überlastungen durch langfristigen Betrieb zu vermeiden, da sonst der Motor und der Controller beschädigt werden, Verschleiß und Alterung von Lager, Laufband und Laufplatte beschleunigt werden und regelmäßige Wartung durchgeführt werden sollte.
- » Reduzieren Sie Staub im Innenraum, halten Sie eine bestimmte Luftfeuchtigkeit ein und vermeiden Sie starke elektrostatische Aufladung, da dies sonst den normalen Betrieb des elektronischen Messgeräts und des Controllers beeinträchtigen kann.
- » Bitte schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
- » Bitte sorgen Sie für eine Luftzirkulation im Innenbereich bei Verwendung des Produkts.
- » Wenn Sie sich während der Verwendung unwohl oder abnormal fühlen, hören Sie bitte mit dem Training auf und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- » Nach der Verwendung von Silikonöl muss es an einem für Kinder unzugänglichen Ort

aufbewahrt werden, um ernsthafte Folgen durch Verschlucken zu vermeiden.

- » Vor der Verwendung des Produkts überprüfen Sie bitte, ob die Kleidung ordnungsgemäß verschlossen oder getragen ist und führen Sie regelmäßige Wartungen durch.
- » Tragen Sie keine Kleidung, die leicht von der Maschine eingehakt werden kann.
- » Halten Sie das Netzkabel von heißen Objekten fern.
- » Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- » Nicht-Fachleute dürfen das Gerät nicht ohne Genehmigung zerlegen, da sonst schwerwiegende Folgen auftreten können.
- » Wenn das Gerät gestartet wird, darf nur eine Person es verwenden.
- » Wenn Sie während des Trainings Schwindel, Brustschmerzen, Übelkeit oder Atemnot verspüren, sollten Sie das Training sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- » Wenn Sie während des Trainings Schmerzen in der Taille, Taubheit in den Beinen und Füßen, Schwindel, Herzklopfen oder andere körperliche Schmerzen oder abnormale Empfindungen verspüren, die sich von Ihrer üblichen Wahrnehmung unterscheiden, sollten Sie sofort aufhören und einen Arzt aufsuchen.
- » Stellen Sie sicher, dass sich keine Menschen oder Haustiere in der Nähe (hinten, unten und vor dem Produkt) befinden, während Sie es benutzen oder wenn Sie es laden, herausnehmen oder schieben.
- » Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Hülle rissig, gebrochen oder abgelöst (interne Struktur tritt aus) ist oder wenn der Schweißpunkt abgelöst ist.
- » Verwenden oder lagern Sie es nicht an Orten mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen wie in der Nähe von Herden und Heizgeräten wie elektrischen Heizteppichen.
- » Verwenden Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht, wenn es beschädigt ist oder die Steckdose locker ist - andernfalls kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.
- » Beschädigen, biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht gewaltsam. Platzieren Sie gleichzeitig keine schweren Gegenstände darauf und halten Sie das Kabel nicht fest.
- » Verwenden Sie es nicht mit zwei oder mehr Personen gleichzeitig und achten Sie darauf, dass keine Personen in Ihrer Nähe sind, während Sie es verwenden.
- » Tränken Sie den Hauptkörper oder den Bedienteil nicht mit Wasser oder Getränken.
- » Verwenden Sie es nicht nach dem Essen, wenn Sie müde sind oder wenn Ihr körperlicher Zustand abnormal ist.
- » Dieses Produkt eignet sich für den Familiengebrauch und nicht für Schulen, Sporthallen und andere nicht spezifizierte Orte mit einer großen Anzahl von Menschen.
- » Verwenden Sie es nicht beim Essen oder bei anderen Aktivitäten.

- » Verwenden Sie es nicht, wenn Sie sich schlapp fühlen oder nach dem Trinken.
- » Verwenden Sie es nicht, wenn sich harte Gegenstände in Ihrer Hosentasche befinden.
- » Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen!
- » Verwenden Sie keine nassen Hände, um den Netzstecker herauszuziehen oder einzustecken.
- » Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- » Das Produkt ist mit einer Stromversorgung mit Schutzerdungsleitung und Schutzkontaktstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften korrekt geerdete Steckdose.

ACHTUNG!

- » Wenn der Schutzleiter des Geräts nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob die Erdung des Produkts korrekt ist, bitten wir Sie, einen professionellen Elektriker zur Überprüfung zu beauftragen. Wenn der Stecker, der dem Produkt beiliegt, nicht zum Steckplatz passt, darf er nicht modifiziert werden. Bitte beauftragen Sie einen professionellen Elektriker mit der Installation einer geeigneten Steckdose.


Warnung: Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden oder zu den folgenden Patientengruppen gehören, konsultieren Sie bitte einen Facharzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

- » Personen, die derzeit unter Rückenschmerzen leiden oder in der Vergangenheit Verletzungen an Beinen, Rücken oder Nacken erlitten haben. Taubheitsgefühl in Beinen, Rücken, Nacken und Händen (chronische Krankheiten wie Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Halswirbelvorfall usw.)
- » Personen mit deformierender Arthritis, Rheuma und Gicht.
- » Abnormale Osteoporose.
- » Personen mit Durchblutungsstörungen (Herzerkrankungen, Gefäßerkrankungen, Hypertonie usw.).
- » Funktionsstörungen der Atmungsorgane
- » Implantierbare medizinische elektronische Geräte mit künstlichen Herzrhythmusreglern.
- » Patienten mit bösartigen Tumoren.
- » Personen mit Thrombose oder schwerem Lipom, Blutzirkulationsstörungen oder verschiedenen Hautinfektionen und anderen Symptomen.
- » Personen mit Wahrnehmungsstörungen, die durch hohe periphere Durchblutungsstörungen wie Diabetes verursacht werden.

- » Personen mit Hautverletzungen.
- » Personen mit hohem Fieber (38 Grad oder höher) aufgrund von Krankheit usw.
- » Abnormale oder gekrümmte Dornfortsätze.
- » Schwangere oder schwangere Frauen oder Frauen während der Menstruation.
- » Personen, die sich unwohl fühlen und Ruhe benötigen.
- » Personen, die offensichtlich in schlechter körperlicher Verfassung sind.
- » Zum Zweck der Rehabilitation.
- » Zusätzlich zu den oben genannten Situationen Menschen, die körperliche Abnormalitäten spüren.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Öffnen Sie das Paket, nehmen Sie die Montagematerialien aus der Box und legen Sie das Hauptteil auf den Boden.



2. Schließen Sie das Stromkabel an und verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät zu starten und die Geschwindigkeit einzustellen.

1. Beschreibung des Fensters und der Tasten

- » Das LED-Fenster zeigt folgende Funktionen an:
S310-Anzeigebereich für
Geschwindigkeit: 1,0 - 6,0 km/h.

2. Zweites Profil

- » Funktionen der elektronischen Uhr
- » Fernbedienung

3. Kurze Einführung

- » Funktionen dieses elektronischen Messgeräts
- » Fernbedienungsfunktion

4. LED-Anzeigebeschreibung Anzeigehalte auf LED:

- » Geschwindigkeitsanzeige
- » Kalorienanzeige
- » Zeit-Display
- » Fensterschaltergeschwindigkeit alle 5 Sekunden, Kalorien-, Zeit-, Anzeige.

5. Funktion und Beschreibung der Fernbedienungstaste

- » Fernbedienungsfunktionstaste:
Starttaste/Stoptaste
Geschwindigkeitstaste +
Geschwindigkeitstaste

6. Funktion und Bedienungsanleitung der Fernbedienungstaste

- » Starttaste/Stoptaste - Schalten Sie den Netzschalter auf dem Laufband ein und drücken Sie die Starttaste/Stoptaste auf der Fernbedienung, wenn Sie einen Piepton des Summer hören.
- » Um mit dem Laufen zu beginnen, stoppen Sie das Laufband und drücken Sie die Start-/Stoptaste auf der Fernbedienung, um das Laufband auszuschalten.
- » Geschwindigkeit+ Taste: um das Laufband zu beschleunigen, drücken Sie während des Betriebs des Laufbands Geschwindigkeit+ auf der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- » Geschwindigkeitstaste: Wenn das Laufband läuft, drücken Sie die Geschwindigkeitstaste auf der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit des Laufbands zu reduzieren.



Hinweis:

- » Nach 99 Minuten schaltet sich das Laufband automatisch aus, aus Sicherheitsgründen. Wir empfehlen, es nach diesem Zeitpunkt für 30 Minuten ausgeschaltet zu lassen, bevor es neu gestartet wird.

**Ein Schrägstrich verläuft über das Band. Dies ist kein Defekt, sondern die Schweißnaht, die das Band sichert.
(Siehe Bild unten)**



1. Schmierung

Nach einer gewissen Zeit der Nutzung des Laufbands ist es notwendig, spezielles Öl für die Laufband-Gleitfläche zu verwenden. Die empfohlene Schmierzeit beträgt:

- » Schmierung einmal alle 5 Monate für eine Nutzung von weniger als 3 Stunden pro Woche. Schmierung einmal alle 2 Monate für eine Nutzung von 4-7 Stunden pro Woche.
- » Schmierung einmal pro Monat für eine Nutzung von mehr als 7 Stunden pro Woche. Hinweis: Verwenden Sie jedes Mal nicht zu viel. Etwa 10ml auf einmal.

2. Überprüfung der Schmierbedürftigkeit

- » Greifen Sie das Laufband und berühren Sie die Rückseite des Laufbands so nah wie möglich an der zentralen Fläche. Wenn sich Silikonöl auf dem Band befindet (oder es sich ein wenig feucht anfühlt), bedeutet dies, dass keine Schmierung erforderlich ist. Wenn Sie feststellen, dass das Laufband trocken ist und keine Silikonöl auf Ihrer Hand vorhanden ist, müssen Sie Öl hinzufügen und das Laufband schmieren.
- » Wir haben ein praktisches Video erstellt, in dem gezeigt wird, wie man am besten das Öl hinzufügt. Sie finden das Video am Ende dieses Handbuchs.

3. Deviationsanpassung des Laufbands

- » Alle Laufbänder werden vor dem Verlassen der Fabrik auf Laufbandabweichungen eingestellt, aber nach einer gewissen Zeit der Nutzung kann es zu einer Laufbandabweichung kommen, die durch folgende Situationen verursacht werden kann:
 - » Der Hauptteil ist nicht stabil platziert.
 - » Die Füße des Benutzers befinden sich nicht in der Mitte des Laufbands beim Training.
 - » Ungleiche Kraft auf die Füße des Benutzers beim Training.
- » Die durch menschliche Faktoren verursachte Abweichung wird nach mehreren Minuten leerem Lauf automatisch wieder normal. Für einige Abweichungsphänomene, die nicht automatisch wiederhergestellt werden können, stellen Sie das Band ein, indem Sie die Schraube um eine halbe Umdrehung justieren. Die genaue Vorgehensweise ist wie folgt:

Wir haben ein praktisches Video erstellt, das zeigt, wie man das Laufband am besten zentriert. Sie finden das Video am Ende dieses Handbuchs.

TECHNISCHE PARAMETER

Typenbezeichnung	S310
Betriebsspannung	220V-50HZ
Maximale Belastung	120KG
Abmessungen	1215500114mm
Effektive Laufläche	390*1030(mm)
Spitzenmotorleistung	3.0HP
Kontinuierliche Ausgangsleistung	0.5HP
Geschwindigkeit	1-6 km/u
Funktionen	Gehen / Laufen
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	Schutzklasse I

Wenn Sie den folgenden QR-Code scannen, finden Sie Videos mit zusätzlichen Informationen:




WICHTIG! Schäden, die durch Nichtbefolgung der Anweisungen in diesem Handbuch bezüglich Installation, Einstellung und Wartung des Geräts verursacht werden, führen zum Verlust der Garantie. Modifikationen, die nicht von JJ-Commerce genehmigt wurden, heben die Produkthaftung von JJ-Commerce vollständig auf.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenabteilung unter support@dreaver.nl.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIELE ANGENEHME WORKOUTS MIT IHREM NEUEN LAUFBAND VON DREAYER!

SOBRE EL PRODUCTO



PRECAUCIÓN



Nota:

- » ¡Si el producto falla debido a actividades humanas inapropiadas y ensamblaje forzado, no es posible devolver o cambiar!
- » Devuelva y reemplace los bienes junto con los bienes principales y accesorios de acuerdo con el método de embalaje original. Si hay algún factor humano, las partes faltantes (cajas exteriores o piezas de repuesto) deben ser compensadas según el precio original.
- » Para garantizar la seguridad cuando la máquina está en funcionamiento, está estrictamente prohibido mover o ajustar el cuerpo de la máquina, para evitar pellizcar accidentalmente los dedos o el cuerpo. No seremos responsables por un uso inadecuado.
- » Área de seguridad: 100cm * 100cm detrás del dispositivo, 500cm en los lados izquierdo y derecho del dispositivo.

LISTA DE EMBALAJE

No.	Artículo
1	Cuerpo principal
2	Aceite de silicona en botella
3	Llave Allen 5#
4	Control remoto
5	Manual de instrucciones

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Not: Lea atentamente el manual antes de usar y preste atención a las siguientes precauciones de seguridad:

- » Esta máquina es adecuada para ser colocada en interiores para evitar la humedad. No se puede salpicar agua en la máquina ni colocar ningún objeto extraño.
- » Antes de hacer ejercicio, por favor use ropa deportiva y zapatillas apropiadas. Está estrictamente prohibido cualquier movimiento o correr descalzo.
- » El enchufe de alimentación debe estar conectado a tierra de manera confiable, y el enchufe debe tener un circuito especial para evitar compartirlo con otros equipos eléctricos.
- » Los niños deben mantenerse alejados de la máquina para evitar accidentes.
- » Es necesario evitar la sobrecarga a través de una operación prolongada, de lo contrario, el motor y el controlador se dañarán, el desgaste y el envejecimiento de los rodamientos, la correa de correr y la placa de correr se acelerarán, y se debe llevar a cabo un mantenimiento regular.
- » Reduzca el polvo en interiores, mantenga una cierta humedad y evite la electricidad estática fuerte, de lo contrario, puede interferir con el funcionamiento normal del medidor electrónico y el controlador.
- » Por favor, apague la máquina después de su uso.
- » Por favor, mantenga la circulación de aire interior al usar el producto.
- » Si siente incomodidad o anomalía durante el uso, por favor deténgase y consulte a su médico.
- » Después del uso del aceite de silicona, debe almacenarse en un lugar fuera del alcance de los niños para evitar consecuencias graves causadas por ingestión.

- » Antes de usar el producto, por favor verifique si la ropa está correctamente abrochada o desgastada, y haga mantenimiento regular.
- » No use ropa que sea fácilmente enganchada por la máquina.
- » Mantenga el cable de alimentación alejado de objetos calientes.
- » El suministro de energía debe cortarse antes de mover la máquina.
- » Los no profesionales no están autorizados a desmontar la máquina sin autorización, de lo contrario, pueden ocurrir consecuencias graves.
- » Solo una persona puede usar la máquina cuando se inicia la máquina.
- » Si siente mareo, dolor en el pecho, náuseas o dificultad para respirar durante el ejercicio, deje de hacer ejercicio de inmediato y consulte a un médico.
- » Cuando sienta dolor de cintura, entumecimiento de las piernas y los pies, mareo, latidos cardíacos y otros dolores físicos diferentes de lo habitual o sensaciones anormales causadas por la coordinación durante el ejercicio, deténgalo inmediatamente y consulte a un médico.
- » Asegúrese de que no haya personas ni mascotas alrededor (parte trasera, inferior y delantera del producto) durante el uso o al cargar y sacar el producto o deslizarlo.
- » No lo use cuando la carcasa esté agrietada, rota o desprendida (la estructura interna sale a la superficie) o cuando la parte soldada esté desprendida.
- » No lo use o guárdelo en lugares con luz solar directa o en lugares con alta temperatura, como alrededor de estufas y aparatos de calefacción como alfombras térmicas eléctricas.
- » No use el cable de alimentación o el enchufe cuando estén dañados o el enchufe esté flojo, de lo contrario, puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
- » No dañe ni doble o retuerza el cable de alimentación con fuerza. Al mismo tiempo, no coloque objetos pesados sobre él y no sostenga el cable con la mano.
- » No lo use con dos o más personas al mismo tiempo y tenga cuidado de no permitir que las personas a su alrededor se acerquen durante el uso.
- » No moje el cuerpo principal ni la parte de operación con agua o bebidas.
- » No lo use después de comer, cuando esté cansado o cuando su condición física sea anormal.
- » Este producto es adecuado para uso familiar, no para escuelas, gimnasios y otros lugares no especificados con un gran número de personas.
- » No lo use mientras come o realiza otras actividades.
- » No lo use cuando se sienta somnoliento o después de beber.
- » No lo use cuando hay objetos duros en el bolsillo de sus pantalones.
- » ¡No lo use con las manos mojadas!
- » No use las manos mojadas para sacar o insertar el enchufe de alimentación.

- » Cuando no esté en uso, saque el enchufe de alimentación del enchufe.
- » El producto está equipado con suministro de energía con equipo conductor de puesta a tierra y enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe insertarse en un enchufe adecuado que se haya instalado y puesto a tierra correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

¡PELIGRO!

- » Si el conductor de tierra del equipo no está conectado correctamente, puede causar una descarga eléctrica. Si tiene alguna pregunta sobre si la conexión a tierra del producto es correcta, por favor, confíe en un electricista profesional para que lo verifique. Si el enchufe adjunto al producto no coincide con el enchufe de la toma, no se puede modificar. Por favor, confíe en un electricista profesional para instalar una toma adecuada.


Advertencia: Si está bajo tratamiento médico o es alguno de los siguientes pacientes, por favor consulte con un médico especialista antes de usar.

- » Aquellos que sufren de dolor de espalda o han sufrido lesiones en las piernas, la espalda y el cuello en el pasado. Entumecimiento de las piernas, la cintura, el cuello y las manos (enfermedades crónicas como hernia de disco, espondilolistesis, protrusión de la vértebra cervical, etc.).
- » Aquellos con artritis deformacional, reumatismo y gota.
- » Osteoporosis anormal.
- » Personas con trastornos circulatorios (enfermedad cardíaca, trastornos vasculares, hipertensión, etc.).
- » Disfunción del órgano respiratorio.
- » Instrumentos electrónicos médicos implantables que utilizan reguladores artificiales de la frecuencia cardíaca.
- » Pacientes con tumores malignos.
- » Aquellos con trombosis o lipoma grave, trastorno de la circulación sanguínea o diversos síntomas de infecciones de la piel.
- » Personas con trastornos perceptivos causados por trastornos circulatorios periféricos como la diabetes.
- » Personas con traumatismos en la piel.
- » Personas con fiebre alta (38 grados o más) debido a enfermedades, etc.
- » Columna vertebral anormal o curvada.

- » Aquellos que están embarazadas o pueden estar embarazadas o están en período menstrual.
- » Aquellos que sienten anomalías y necesitan descansar.
- » Aquellos que obviamente están en mal estado físico.
- » Con fines de rehabilitación.
- » Además de las situaciones anteriores, las personas que sienten anomalías en sus cuerpos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abra el paquete, saque los materiales de ensamblaje de la caja y coloque la parte principal en el suelo;



2. Conecte el suministro de energía y úselo. Use el control remoto para encender la máquina y ajustar la velocidad.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

1. Descripción de la ventana y teclas

- » La ventana LED muestra las siguientes funciones;
El rango de velocidad de la pantalla S310 es de 1.0 a 6.0 km/h.

2. Segundo perfil

- » Las funciones del reloj electrónico
- » Control remote

3. Breve introducción

- » Funciones de este medidor electrónico
- » Función de control remote

4. Descripción de la pantalla LED

Contenido de la pantalla LED:

- » Pantalla de velocidad
- » Pantalla de calorías
- » Pantalla de tiempo
- » La ventana cambia la velocidad cada 5 segundos, calorías, tiempo, pantalla.

5. Función y descripción del botón de control Remote

- » Tecla de función de control remote:
Tecla de inicio / tecla de parada
Tecla de velocidad +
Tecla de velocidad una

5. Función e instrucciones de operación del botón de control remote

- » Tecla de inicio / tecla de parada - encienda el interruptor de alimentación en la cinta de correr y presione la tecla de inicio / parada en el control remoto cuando escuche un pitido del zumbador
- » Para empezar a correr, detenga la cinta de correr y presione la tecla de inicio / parada en el control remoto para apagar la cinta de correr.
- » Tecla de velocidad +: para acelerar la cinta de correr cuando la cinta de correr está en marcha, presione velocidad+ en el control remoto para aumentar la velocidad.
- » Tecla de velocidad: cuando la cinta de correr está en marcha, presione la tecla de velocidad en el control remoto para reducir la velocidad de la cinta de correr.



Nota:

- » Después de 99 minutos, la cinta de correr se apaga automáticamente por razones de seguridad. Recomendamos dejarlo apagado durante 30 minutos antes de reiniciarlo.

**Una línea atraviesa la banda. Esto no es un defecto, sino la soldadura utilizada para asegurar la banda.
(Vea la imagen abajo)**



1. Lubricación

Después de usar la banda de correr durante un período de tiempo, es necesario usar aceite especial para cintas para un mejor deslizamiento. El tiempo recomendado para la lubricación es:

- » Lubricar una vez cada 5 meses para un uso de menos de 3 horas por semana. Lubricar una vez cada 2 meses para un uso de 4 a 7 horas por semana.
- » Lubricar una vez al mes para un uso de más de 7 horas por semana.

Not: No use demasiado aceite cada vez. Aproximadamente 10 ml cada vez.

2. Verifique si es necesario lubricar

- » Agarre la banda de correr y toque la parte posterior de la banda de correr lo más cerca posible del área central. Si hay aceite de silicona en la banda (o se siente un poco húmedo), significa que no es necesario lubricar. Si siente que la tabla de correr está seca y no hay aceite de silicona en su mano, debe agregar aceite y lubricar la banda.
- » Hemos creado un video práctico sobre cómo agregar mejor el aceite. Puede encontrar el video al final de este manual.

3. Ajuste de desviación de la banda de correr

- » Todas las cintas de correr tienen la desviación de la banda de correr ajustada antes de salir de fábrica, pero después de un período de uso, puede ocurrir la desviación de la banda de correr, que puede ser causada por las siguientes situaciones:
 - » La parte principal no se coloca de manera estable. » Los pies del usuario no están en el centro de la banda de correr al hacer ejercicio.
 - » Fuerza desigual en los pies del usuario.
- » La desviación causada por factores humanos volverá automáticamente a la normalidad después de varios minutos de operación sin carga. Para algunos fenómenos de desviación que no se pueden recuperar automáticamente, ajuste la banda ajustando el tornillo media vuelta, y la operación específica es la siguiente:

Hemos creado un video práctico sobre cómo centrar mejor la correa. Puede encontrar el video al final de este manual.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tipos	S310
Voltaje de operación	220V-50HZ
Carga máxima	120KG
Dimensión exterior	1215500114mm
Área efectiva de carrera	390*1030(mm)
Potencia máxima del motor	3.0HP
Potencia de salida continua	0.5HP
Velocidad	1-6 km/u
Funciones	Gehen / Laufen
Nivel de protección contra descargas eléctricas	Schutzklasse I

Si escanea el código QR a continuación, puede encontrar videos para obtener información adicional:




¡IMPORTANTE! El daño causado por no seguir las instrucciones de este manual con respecto a la instalación, ajuste y mantenimiento del equipo anulará la garantía. Las modificaciones no aprobadas por JJ-Commerce anularán la responsabilidad del producto de JJ-Commerce en su totalidad.

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente en support@dreaver.nl

¡LE DESEAMOS MUCHOS ENTRENAMIENTOS AGRADABLES CON SU NUEVA CINTA DE CORRER DE DREAYER!

O PRODUKCIE



OSTROŻNIE



Uwaga:

- » Jeśli produkt ulegnie awarii z powodu nieprawidłowych działań człowieka i wymuszonego montażu, zwrot lub wymiana nie jest możliwa!
- » Zwróć i wymień towary wraz z głównymi towarami i akcesoriami zgodnie z pierwotną metodą pakowania. Jeśli jest jakiś czynnik ludzki, brakujące części (pudła zewnętrzne lub części zamienne) muszą być odszkodowane zgodnie z oryginalną ceną.
- » Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy maszyny, surowo zabrania się przesuwania lub regulowania ciała maszyny, aby uniknąć przypadkowego przypięcia palców lub ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie.
- » Obszar bezpieczeństwa: 100 cm * 100 cm za urządzeniem, 500 cm po lewej i prawej stronie urządzenia.

LISTA RZECZY DO SPAKOWANIA

Nr	przedmiotu
1	Główna część
2	Butelkowany olej silikonowy
3	Klucz Allen 5#
4	Pilot zdalnego sterowania
5	Instrukcja obsługi

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Uwaga: Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zwrócić uwagę na następujące zasady bezpieczeństwa:

- » Ta maszyna nadaje się do użytku w pomieszczeniach w celu uniknięcia wilgoci. Nie wolno zraszać maszyny wodą ani umieszczać na niej żadnych obcych przedmiotów.
- » Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy nosić odpowiedni strój sportowy i buty sportowe. Zakazane jest wszelkie poruszanie się lub bieganie boso.
- » Wtyczka zasilania musi być solidnie uziemiona, a gniazdo musi posiadać specjalny obwód, aby uniknąć dzielenia z innymi urządzeniami elektrycznymi.
- » Dzieci powinny trzymać się z dala od maszyny, aby uniknąć wypadków.
- » Należy unikać przeciążenia poprzez długotrwałą pracę, w przeciwnym razie silnik i kontroler ulegną uszkodzeniu, a zużycie i starzenie się łożysk, bieżni i płyt bieżni przyspieszy, należy regularnie dokonywać konserwacji.
- » Należy zmniejszyć ilość kurzu w pomieszczeniu, utrzymywać odpowiednią wilgotność i unikać silnego ładunku elektrostatycznego, w przeciwnym razie może to zakłócać normalną pracę licznika elektronicznego i kontrolera.
- » Po użyciu należy wyłączyć zasilanie maszyny.
- » Podczas korzystania z produktu należy zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- » Jeśli czujesz się nieswojo lub nieprawidłowo podczas używania, przestań ćwiczyć i skonsultuj się z lekarzem.
- » Po użyciu oleju silikonowego, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć poważnych konsekwencji wynikających z połknięcia.
- » Przed użyciem produktu sprawdź, czy odzież jest odpowiednio zapięta lub zużyta, i regularnie ją konserwuj.

- » Nie nosić ubrań, które łatwo haczy się na maszynie.
- » Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących przedmiotów.
- » Zasilanie musi być wyłączone przed przemieszczeniem maszyny.
- » Osoby niebędące profesjonalistami nie mają pozwolenia na demontaż maszyny bez upoważnienia, w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne konsekwencje.
- » Podczas uruchamiania maszyny tylko jedna osoba może z niej korzystać.
- » Jeśli podczas ćwiczeń odczuwasz zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nudności lub duszność, natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem.
- » Gdy odczuwasz ból w okolicy talii, drętwienie nóg i stóp, zawroty głowy, bicie serca lub inne fizyczne dolegliwości różne od zwykłych lub nietypowe odczucia spowodowane koordynacją podczas ćwiczeń, natychmiast przestań z niego korzystać i skonsultuj się z lekarzem.
- » Upewnij się, że nie ma ludzi ani zwierząt wokół (tylna, dolna i przednia część produktu) podczas korzystania z niego lub podczas ładowania i wyjmowania produktu lub przesuwania go.
- » Nie używaj, gdy skorupa jest pęknięta, złamana lub odłączona (wewnętrzna struktura wycieka na zewnątrz) lub gdy odłączyła się spawana część.
- » Nie używaj ani nie przechowuj w miejscach o bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak wokół kuchenek i urządzeń grzewczych, takich jak elektryczne dywany grzewcze.
- » Nie używaj kabla zasilającego ani wtyczki, gdy są one uszkodzone lub gniazdko jest luźne - w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, skrócenie i pożar.
- » Nie uszkodzaj, nie zginać lub nie przekręcaj siłą kabla zasilającego. Jednocześnie nie kładź na nim ciężkich przedmiotów i nie trzymaj przewodu.
- » Nie używaj z dwoma lub więcej osobami jednocześnie i bądź ostrożny, aby nie pozwolić ludziom wokół zbliżyć się podczas użytkowania.
- » Nie polewaj głównego korpusu lub części roboczej wodą lub napojami.
- » Nie używaj po jedzeniu, gdy jesteś zmęczony lub gdy twój stan fizyczny jest nieprawidłowy.
- » Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego, a nie dla szkół, sal gimnastycznych i innych miejsc nieokreślonych, gdzie przebywa duża liczba osób.
- » Nie używaj podczas jedzenia lub wykonywania innych czynności.
- » Nie używaj, gdy czujesz się ospały lub po wypiciu alkoholu.
- » Nie używaj, gdy w twojej kieszeni spodni znajdują się twarde przedmioty.
- » Nie używaj z mokrymi rękami!
- » Nie używaj mokrych rąk do wyciągania lub wkładania wtyczki zasilającej.
- » Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę zasilającą ze gniazdka.

- » Produkt jest wyposażony w zasilanie z przewodem uziemiającym oraz wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być włożona do odpowiedniego gniazdka, które zostało zainstalowane i uziemione prawidłowo zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.


NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- » Jeśli przewód uziemiający urządzenia nie jest prawidłowo podłączony, może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do prawidłowości uziemienia produktu, proszę zlecić sprawdzenie specjalistycznemu elektrykowi. Jeśli wtyczka dołączona do produktu nie pasuje do gniazdka, nie może zostać zmodyfikowana. Proszę zlecić specjalistycznemu elektrykowi instalację odpowiedniego gniazdka.

Ostrzeżenie: Jeśli jesteś pod opieką lekarza lub należysz do jednej z poniższych grup pacjentów, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.

- » Ci, którzy cierpią teraz na ból w talii lub ci, którzy odnieśli obrażenia nogi, talia i szyja w przeszłości. Drętwienie nóg, talii, szyi i rąk (choroby przewlekłe takie jak przepuklina dysku, kręgozmyk, wypukłość kręgów szyjnych itp.)
- » Ci z deformacyjnym zapaleniem stawów, reumatyzmem i dną moczanową.
- » Nieprawidłowa osteoporoza.
- » Osoby z zaburzeniami krążenia (choroby serca, zaburzenia naczyniowe, nadciśnienie, itp.).
- » Dysfunkcja narządów oddechowych
- » Wszczepialne medyczne instrumenty elektroniczne wykorzystujące sztuczne regulatory tętna.
- » Pacjenci z nowotworami złośliwymi.
- » Osoby z zakrzepicą lub ciężkim tłuszczakiem, zaburzeniami krążenia krwi lub różnymi rodzajami skóry infekcje i inne objawy.
- » Osoby z zaburzeniami percepcyjnymi spowodowanymi wysokimi zaburzeniami krążenia obwodowego np cukrzyca.
- » Osoby z urazem skóry.
- » Osoby z wysoką gorączką (38 stopni lub wyższą) z powodu choroby itp.
- » Nieprawidłowe lub zakrzywione kości grzbietowe.
- » Tych, którzy czują się nienormalnie i potrzebują odpoczynku.
- » Ci, którzy są oczywiście w złej kondycji fizycznej.
- » W celu rehabilitacji.
- » Oprócz powyższych sytuacji osoby, które odczuwają nieprawidłowości w swoim ciele.

1. Otwórz opakowanie, wyjmij materiały montażowe w pudełku, oraz połóż główną część na ziemi;



2. Podłącz zasilacz i korzystaj z niego. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby uruchomić maszynę i dostosować prędkość.

1. Opis okien i klawiszy

- » Okno LED wyświetla następujące funkcje; Wyświetlacz prędkości S310 = zakres 1.0 - 6.0 km/h

2. Drugi Profil

- » Funkcje zegarka elektronicznego
- » Pilot zdalnego sterowania

3. Krótkie wprowadzenie

- » Funkcje tego licznika elektronicznego
- » Funkcja pilota zdalnego sterowania

4. Opis wyświetlacza LED Wyświetlacz zawiera następujące informacje na LED:

- » Wyświetlacz prędkości
- » Wyświetlacz kalorii
- » Wyświetlacz czasu
- » Okno przetaczania prędkości co 5 sekund, kalorie, czas, wyświetlenie.

5. Funkcja i opis przycisków pilota zdalnego sterowania

- » Przycisk funkcji pilota zdalnego sterowania:

Przycisk startu/przycisk stopu

Przycisk zwiększania prędkości

Przycisk jednej prędkości

6. Funkcja i instrukcje obsługi przycisku pilota zdalnego sterowania


- » Przycisk startu/przycisk stopu - włącz przetącznik zasilania na bieżni i naciśnij przycisk startu/stopu na pilocie zdalnego sterowania, gdy usłyszysz dźwięk z buzzer'a.
- » Aby rozpocząć bieganie, zatrzymaj bieżnię i naciśnij przycisk start/stop na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć bieżnię.
- » Przycisk zwiększania prędkości: aby przyspieszyć bieżnię, gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk zwiększenia prędkości na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć prędkość.
- » Przycisk prędkości: gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk prędkości na pilocie zdalnego sterowania, aby zmniejszyć prędkość bieżni.



Uwaga:

- » Po upływie 99 minut bieżnia automatycznie się wyłącza, jest to z powodów bezpieczeństwa. Zalecamy pozostawienie jej wyłączonej na 30 minut po tym, aby ponownie uruchomić.

**Una línea diagonal atraviesa la banda. Esto no es un defecto,
es la soldadura utilizada para asegurar la banda.
(Ver imagen a continuación)**



1. Smarowanie

Po pewnym czasie użytkowania bieżni do biegania, konieczne jest stosowanie specjalnego oleju do smarowania taśmy, aby zapewnić płynność jej przesuwania. Zalecany czas smarowania to:

- » Smarowanie raz na 5 miesięcy, jeśli bieżnia jest używana mniej niż 3 godziny tygodniowo.
- » Smarowanie raz na 2 miesiące, jeśli bieżnia jest używana przez 4-7 godzin tygodniowo.
- » Smarowanie raz na miesiąc, jeśli bieżnia jest używana przez więcej niż 7 godzin tygodniowo.

Uwaga: Nie stosuj zbyt dużej ilości oleju jednorazowo. Około 10 ml na raz.

2. Sprawdź, czy wymagane jest smarowanie

- » Chwyć taśmę bieżną i dotknij tylnej strony taśmy, jak najbliżej środkowej części. Jeśli na taśmie jest olej silikonowy (lub czujesz, że jest lekko mokra), oznacza to, że smarowanie nie jest potrzebne. Jeśli czujesz, że deska bieżna jest sucha i na Twojej dłoni nie ma oleju silikonowego, musisz dodać oleju i nasmarować taśmę.
- » Stworzyliśmy praktyczne wideo, które pokazuje, jak najlepiej dodać olej. Możesz znaleźć wideo na końcu tego podręcznika.

3. Regulacja odchylenia taśmy bieżnej

- » Wszystkie bieżnie do biegania mają ustawione odchylenie taśmy bieżnej przed opuszczeniem fabryki, ale po pewnym czasie użytkowania może wystąpić odchylenie taśmy bieżnej, które może być spowodowane przez następujące sytuacje:
- » Główna część nie jest ustawiona stabilnie. » Stopy użytkownika nie znajdują się na środku taśmy bieżnej podczas ćwiczeń.
- » Nierównomierne obciążenie stóp użytkownika.
- » Odchylenie spowodowane czynnikami ludzkimi automatycznie powróci do normy po kilku minutach pracy bez obciążenia. Dla niektórych przypadków odchylenia, które nie mogą powrócić do normy automatycznie, należy dostosować taśmę bieżną poprzez regulację śruby o pół obrotu, a konkretne działania są następujące:

Stworzyliśmy praktyczne wideo, które najlepiej pokazuje, jak wyregulować środek pasa bieżni. Możesz znaleźć film na końcu tego podręcznika.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typy	S310
Napięcie zasilania	220V-50HZ
Maksymalne obciążenie	120KG
Wymiary zewnętrzne	1215500114mm
Efektywna powierzchnia bieżni	390*1030(mm)
Moc szczytowa silnika	3.0HP
Ciągła moc wyjściowa	0.5HP
Prędkość	1-6 km/u
Funkcje	Gehen / Laufen
Stopień ochrony przed porażeniem prądem	Poziom I

Jeśli zeskanujesz poniższy kod QR, znajdziesz filmy z dodatkowymi informacjami:



WAŻNE! Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji w tym przewodniku dotyczących instalacji, regulacji i konserwacji sprzętu spowodują unieważnienie gwarancji. Modyfikacje niezatwierdzone przez JJ-Commerce całkowicie unieważnią odpowiedzialność produktową JJ-Commerce.

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@dreaver.nl

ŻYCZYMY CI WIELU PRZYJEMNYCH TRENINGÓW NA TWOIM NOWYM BIEŻNI DREAYER!

for vitality



DREAYER