


HKoenig

**Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Handboek
Manual de utilizati
Manual d'uso
Instructions manual**



V6

Steam ironing system
Centrale vapeur
Dampfbügelstation
Stoominstallatie
Central vapor
Centrale Vapore




IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Make sure to read **all** the safety precautions below and **look** at the **illustrations** before you start using the appliance.
2. Use the appliance for its intended use **only** described in this manual.
3. The appliance is intended for household use **only**.
4. In order to protect against the risk of electric short, do not immerse iron power base into water or any other **liquids**.
5. Connect the appliance only to an alternating current of the voltage specified on the rating plate and only to an earthed socket. To avoid a circuit **overload**, do not operate another high wattage appliance in the same circuit.
6. Turn the appliance to OFF before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
7. Do not allow power cord or supply hose to touch hot surface.
8. Unplug the appliance from main socket before filling or empty or when not in use.


9. Do not operate the appliance with a damaged cord or if the appliance has been dropped or damaged. To avoid a hazard such as the risk of electric shock, do not disassemble the appliance, it must be taken to a qualified serviceman or manufacturer or its service agent for examination and repair. Incorrect re-assembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
10. Place the iron out of reach of children; close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the iron unattended while connected to the supply mains.
11. During use, always place its stand on a stable, level and horizontal surface or ironing board.
12. Always place the iron on its stand, and do not allow the hot soleplate touch power cord or supply hose.
13. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when using the appliance.
14. Never use the iron facing towards people because the steam can cause burns.
15. The surfaces are liable to get hot during use.
16. Never twist the supply hose during use.
17. The appliance must be used and rested on a stable, level and horizontal surface.
18. The iron shall be placed on the separate stand only. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
19. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
20. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
21. The appliance must be rest or stocked on a stable, level and horizontal surface.
22. During use, if no water in the reservoir, it will produce noise <70dBA.
23. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
24. Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

PARTS AND FEATURES


- 1 Water tank
- 2 Handle
- 3 Sole-plate
- 4 Fabric setting display
- 5 Selection button
- 6 Steam release
- 7 Power cord/Connecting supply
- 8 Power cord
- 9 Handle button
- 10 Filter
- 11 Water tank lock



Fabric setting display



Fabric Setting Chart

Temperature Setting	Nylon	Polyester	Rayon	Cotton	Linen
Fabric	Synthetics, Silk, Nylon, Acrylic, Acetate	Wool Polyester	Synthetic, Wool Polyester	Cotton Wool	Polyester Cotton Linen
Ironing Instruction	Dry Ironing	Dry iron on the wrong side of the fabric	Steam Ironing	Steam Ironing	Steam Ironing
Steam Selection					

Ironing Temperature Setting Guide

1. Follow up the ironing instructions on the garment label. If there is not any instruction label, but you know what kind of the fabric is, please refer to the fabric setting chart described in this instruction manual.
2. The fabric setting chart is only valid for plain fabrics and not for materials to which finishes, glosses etc., have been applied. Textile to which some kind of finish has been applied (gloss, crinkle, relief etc.) is best ironed at lower temperature
3. First sort laundry according to ironing temperature setting guide: wool with wool, cotton with cotton, etc.
4. The iron heats up more quickly than it cools down. Therefore, start ironing articles that need to be ironed at the lowest temperature, such as those made of synthetic fibres.
5. If the fabric consists of various kinds of fibres, always select the temperature required by the most delicate fibres, i.e. the lowest temperature. If, for example, an article consists of 60% polyester and 40% cotton, according to the fabric setting chart it should be ironed for polyester.

6. If you do not know what kind of fabric the article is made of, iron a piece of the material which is not visible when you wear to find out the appropriate temperature for your articles.
7. Pure woollen fabrics (100% wool) should be ironed with the iron setting to steam ironing position. It is advisable to set the selection control button to "Cotton" position and use a dry pressing cloth.
8. When steam ironing woollen fabrics, shiny patches may occur. You may prevent this by turning the article inside out and ironing the reverse side.
9. After using of steam ironing for cotton fabrics, do not iron articles required by lower temperature (such as nylon etc.) immediately. It is advisable to adjust the selection button to the lower setting, waiting for about 2-4 minutes till the blue indicator light turn off, and then you can start ironing.

IMPORTANT HINTS:

Do not fill water tank with vinegar, perfume, starch, chemically descaled water or descaling agents.

How to use your steam station

Prepare the appliance for use

1. Check if the rating indicated in the rating plate corresponding to the main voltage in your home
2. Press handle button to lay handle down.(Fig.1)
(Note: When handle lift up, the unit is shut off, it will be ON when handle is laid down.)
3. Remove the protective foil or sticker or card from the sole-plate.
4. Fully unwind and straighten the power cord and the supply hose.
5. Place the appliance on a stable, level and horizontal surface, such as ironing board.
6. Place the iron onto the iron rest plate horizontally at the base unit.



Fig.1

Fill water tank

1. Press the water tank lock upwards and slide the detachable water tank outwards from the base.(Fig.2)
2. Take the filter upwards out from the water fill hole.
(You can take the filter out of the opening for filling water into water tank, or fill water into water tank directly with the filter existing in the opening)(Fig.3)
3. Fill the water tank up to or below the "MAX" fill line with clean tap water.(Fig.4)
4. Replace filter back into water filling hole.(Fig.5)
5. Replace the water tank into the base unit again. It will be locked in place with the base unit until a "click" sound is provided.(Fig.6)
6. Always pour out the remaining water after use.(Fig.7)



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 7




Fig. 6

Note: When the water level reaches a low level or empty, pump will provide sound to indicate refilling. It must stop to use the appliance immediately and refill water tank as the methods mentioned above.

Steam ironing

1. Fill water tank with clean tap water refer to above filling instruction. For better performance, please immerse filter in water for several minutes before install it into the water tank)

2. Connect the appliance into a suitable socket outlet, power indicator light (red) "⏻" at iron unit lights up, it shows that the unit has been connected to the power supply. (FIG.8) Fig. 8



3. Set selection button to desired position according to fabric setting chart mentioned above. (FIG.9) Setting indicator light (blue) at iron unit blinks slowly to indicate the unit being heated up. When the blue indicator light change to light up steadily and an audible "Bi" signal produced, the desired temperature has been reached.



Fig. 9

It is ready for steam ironing. During use, temperature indicator light sometimes blinks, and sometimes lights up steadily, it does not indicate a defects or hazard, it is just because the appliance are temperature constant.

4. Before every first time use, it is proposed to clean iron unit as following methods: Take the iron up from the base unit, press steam button underneath the handle to allow steam ON for 30 seconds, and then OFF for 30 seconds, this cycle should be repeated for 2 times. When blue indicator light stop blinking, it is ready for use.

5. During steam ironing, steam should be automatically adjusted according to sole-plate temperature, which can most effectively prevent water trailing from sole-plate.

6. After use, put iron unit back onto the base unit again, set selection button to "⏻", and then unplug the appliance from main socket .

7. Slide out the water tank and pour out the remaining water.

Note:

a. For every first time use, it is normal that is a slightly vibration sound may be occurred from electrical pump inside the base unit for a few seconds when steam ironing started. It is because there is air inside the filter, it will stop till the air inside the filter has been pumped out. If this abnormal conditions

continue happen for more than 60 seconds, please check whether water tank and filter assembled correctly or not

- a. When set selection button at "NYLON" position, no steam escaped since it only just suits for dry ironing.
- b. When set fabric setting at "POLYESTER" / "RAYON" / "COTTON" "LINEN", steam will automatically vary according to sole-plate temperature. Pump will stop working and no steam escaped when sole-plate temperature decrease too low. It will resume after reheated to desired temperature.

Dry ironing

1. Connect the appliance to a suitable socket outlet, lay handle down. Power indicator light (red) "c!" on iron unit light up, it indicates that the unit has been connected to power supply.
2. Set selection button to desired position according to above fabric setting chart. Blue indicator light at iron unit blinks slowly to indicate the unit being heated up. When the blue indicator light change to light up steadily and an audible "Bi" signal produced, the desired temperature has been reached. During use, blue indicator light will cycle from blinking to light on steadily, and then from steady mode to On. It does not indicate a defect or hazard, it is just because the appliance are temperature constant.
3. After use, put iron unit back onto the base unit again, turn selection button to "c!" and then unplug the appliance from main socket.

Note: When changing your Temp setting from higher setting to lower, it is proposed that not to start ironing immediately since it may cause burn to your fabrics. Please wait till blue indicator light lights up steadily, and then start ironing.

Vertical steam ironing

Follow the steam ironing process, and then hold the iron in vertical position between 5cm and 15cm away from the hanging fabrics. Press down steam switch, this will create vertical steam. This feature is especially used for removing creases from hanging clothes and curtains. Never directly perform steam ironing on people.

Auto shut off function

The appliance will come into auto shut off mode along with audible "Bi..." signal when it has been used for 60 minutes continuously with temperature set at any settings, power indicator light "c!" Blink. Press selection button to reset another 60 minutes cycle if continuous use is necessary. (Note: once each setting is pressed, the unit will reset time)

Handle

Handle attached to the base unit used to carry the appliance, it also serve as a power on/off switch: Lift the handle up, power OFF, put the handle down, power ON. Before use, please put the handle down as following method: Press down two handle buttons synchronously, and then lay the handle down. (Fig.10) After use, allow the appliance completely cool down, then wind power cord around the cord storage of base unit and put the iron onto base unit. Lift handle up until a "click" sound is provided, it indicates that the handle has been locked in place and you can carry the appliance by the handle. (Fig.11)



Fig.10




Fig.11

Cord storage

1. Unique design for cord storage of base unit provide not only beautiful features, but also easy storage.
2. After use, unplug the unit from main socket, pour out the remaining water from water tank after the unit has been completely cooled down.
3. Rest iron on power base, fold connecting supply in half, (FIG.12) and wind the connecting supply counter-clockwise around cord slot of the base unit. (Fig.13) Then tie power cord and connecting supply with cord tie at near ended area. Wind the remaining power cord clockwise around cord slot, then put plug between connecting supplies in order to tighten fully. (Fig.14)
4. Well store the appliance for further use.



Fig.12



Fig.13



Fig.14

Note: This feature is not included for model G-1033STB-E.

Replacement of filter

Method: Slide water tank out from base unit, take the filter out from water tank, and then replace with a new one. After new filter has been installed well into water tank, fill water into water tank to Max fill level, and then slide water tank back into base unit. (Immerse filter in water for several minutes in order to gain better performance in future use.

Anti-calc system

1. The filter is designed to reduce the buildup of limescale which occurs during steam ironing, this will prolong the working life of your iron. However, please note that the filter will not completely stop the natural process of limescales build-up.
2. The filter should be replaced with a new one after two - three months. Before replace, the filter can still be used continuously. However, limescales may be most probably built up in steam chamber, This happens always depending on your local water quality. It is proposed that replace filter as soon as possible or mix your water with 50% proportion of distilled water.

Emptying and storing

1. Disconnect the appliance from the power supply and allow the appliance to cool down for 60 minutes at least.
2. After use, slide out the water tank and pour out all the remaining water.
3. Wind the power cord around cord storage of the base unit.
4. The iron should be placed on the iron rest plate and they can store together.

Cleaning and Maintenance

1. Unplug the appliance from the main supply and let the iron cool down.
2. Clean the iron with a damp cloth.
3. Wipe off scale and any other deposits on the soleplate with a damp cloth or non-abrasive (liquid) cleaner. Never clean the appliance under the tap water.

Trouble shooting

Problems	Possible causes	Solution
Iron won,t heat	Incorrect connection to the main socket	Re-plug the unit to main socket.
	Handle has not been laid down	Lay handle down
	Temp setting at " < > " position	Select the required ironing temperature according to fabric setting chart.
	Unknown malfunctions	Take to a qualified serviceman or manufacturer or its service agent for examination and repair.
No steam go out when pressing steam switch after the desired temperature is reached.	Temp setting at NYLON position	Select the required ironing temperature according to fabric setting chart.
	No water in water tank	Fill water into water tank
	Filter has not been well installed into water tank.	Install filter into water tank
	Water tank has not been well installed.	Slide water tank into the power base and it will be locked in place until a "click" sound produced.
" < > " blink quickly, other fabric indicator turn off, buzzer sound a "Bi". All buttons are non-working. it will resume when re-energized again.	Defects with internal circuit, unit come into self protect mode	Re-energized the unit again. If it still can not resume, please take it to its service agent or similarly qualified persons for repair.

ENVIRONMENT

CAUTION:



Do not dispose of this product as it has with other household products. There is a separation of this waste product into communities, you will need to inform your local authorities about the places where you can return this product. In fact, electrical and electronic products contain hazardous substances that have harmful effects on the environment or human health and should be recycled. The symbol here indicates that electrical and electronic equipment should be chosen carefully, a wheeled waste container is marked with a cross.

FRANCAIS

MISES EN GARDE IMPORTANTES


Assurez-vous d'avoir lu toutes les précautions de sécurité ci-dessous et observez les illustrations avant d'utiliser l'appareil.

1. Lisez toutes les instructions avec soin avant utilisation.
2. N'utilisez l'appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
4. Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide (Fig. 1).
5. Ne raccordez l'appareil que sur courant alternatif, sous la tension indiquée sur la plaque signalétique, et uniquement via une prise reliée à la terre.
6. L'appareil doit toujours être éteint – sur OFF – avant de le brancher ou de le débrancher. Ne tirez pas brutalement sur le cordon pour le débrancher : saisissez la prise et tirez-la pour la déconnecter.
7. Ne laissez pas le câble d'alimentation ni le tuyau d'alimentation toucher la surface chaude.
8. Débranchez toujours la prise de l'appareil quand vous le remplissez d'eau, quand vous le videz et quand vous ne vous en servez pas.
9. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un câble endommagé, ou si vous l'avez laissé tomber ou endommagé. Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne démontez pas l'appareil : vous devez l'apporter à un réparateur qualifié, au fabricant ou à son service après-vente qui l'examinera et le réparera. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'électrocution quand vous utiliserez le fer à repasser.
10. Placez le fer à repasser hors de portée des enfants. Soyez attentive si vous utilisez un appareil en présence ou à proximité d'enfants. Ne laissez pas le fer à repasser sans surveillance branché sur le secteur.
11. Placez toujours l'appareil sur une surface stable, régulière et horizontale, ou sur la planche à repasser.
12. Placez toujours le fer à repasser à l'horizontale sur sa plaque support. Ne laissez pas le fer chaud sur le câble électrique ni sur le tuyau d'alimentation.
13. Vous risquez de vous brûler en cas de contact avec des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur. Si vous laissez le fer sur sa plaque support quand vous vous en servez, la surface du support risque de chauffer : ne touchez pas la plaque ni la semelle située dessus tant qu'elles n'ont pas refroidi.


-
14. N'utilisez jamais le fer tourné vers quelqu'un, parce que la vapeur peut entraîner des brûlures.
 15. N'entortillez pas le tuyau quand vous l'utilisez.
 16. Le fer ne doit pas rester sans surveillance quand il est branché sur le secteur.
 17. Le fer doit être utilisé et laissé à reposer sur une surface stable.
 18. Posez l'appareil exclusivement sur le repose-fer prévu à cet effet.
 19. Le fer ne doit pas être utilisé si vous l'avez laissé tomber, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
 20. Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée pour prévenir tout risque.
 21. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ni par toute autre personne sans surveillance ni assistance dès lors que leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 22. L'appareil peut produire un son > 70 dB s'il fonctionne sans eau dans la cuve
 23. Les surfaces de l'appareil sont susceptibles de chauffer pendant l'usage.
 24. Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes à mobilité réduite que si on leur a montré comment s'en servir au préalable, qu'ils ont conscience des dangers éventuels et sous supervision. En aucun cas ne doit-on permettre à des enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être conduit par des enfants sans surveillance.
 25. Maintenez le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou bien pendant qu'il refroidit

PIECES ET FONCTIONS

- 1 Cuve
- 2 Poignée
- 3 Patin
- 4 Affichage du réglage de tissu
- 5 Bouton de sélection
- 6 Lâcher de vapeur
- 7 Câble d'alimentation/Branchement
- 8 Câble d'alimentation
- 9 Bouton de la poignée
- 10 Filtre
- 11 Verrouillage de la cuve



Affichage du réglage de tissu



REGLAGE DU FER SELON LES TISSUS

Réglage de température	Nylon	Polyester	Rayonne	Coton	Lin
Tissu	Synthétiques, Soie, Nylon, Acrylique, Acétates	Laine, Polyester	Synthétique, Laine, Polyester	Coton, Laine	Polyester, Coton, Lin
Instructions de repassage	Repassage à sec	Repassage à sec au revers du tissu	Repassage vapeur	Repassage vapeur	Repassage vapeur
Sélection vapeur		{I)t	{I)t	{I)t	{I)t

GUIDE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE REPASSAGE

1. Suivez les instructions de repassage sur l'étiquette du vêtement. S'il n'y a pas d'étiquette sur le vêtement, mais si vous savez de quel tissu il s'agit, reportez-vous au tableau de réglage du fer selon les tissus dans ce manuel d'instructions.
2. Le tableau de réglage selon les tissus n'est valable que pour des tissus mono-fibres et pas pour des tissus sur lesquels a été appliquée une finition (brillant, crêpage, relief, etc.) pour lesquels il vaut mieux employer une température de repassage plus basse.
3. Commencez par trier le linge suivant le guide de réglage de la température de repassage : la laine avec la laine, le coton avec le coton, etc.
4. Le fer chauffe plus vite qu'il ne refroidit. Par conséquent, commencez par repasser les articles qui ont besoin d'être repassés à basse température, tels que ceux en synthétique.

5. Si le tissu est constitué de fibres mélangées, choisissez toujours la température requise pour les fibres les plus délicates, à savoir la température la plus basse. Par exemple, un article en 60% polyester 40% coton devra être repassé à la température valable pour le polyester selon le tableau du guide de réglage de la température de repassage.
6. Si vous ne savez pas de quelle sorte de tissu il s'agit, repassez un morceau de tissu qui ne sera pas visible quand vous la porterez pour trouver la bonne température pour l'article.
7. Les tissus en pure laine (100% laine) doivent être repassés avec le fer réglé en position vapeur. Il est recommandé de régler le bouton de contrôle de la température en position "Coton" et d'utiliser une pattemouille sèche.
8. Quand on repasse des tissus en laine à la vapeur, il peut se former des taches brillantes. Vous pouvez prévenir leur apparition en retournant l'article l'intérieur à l'extérieur et en repassant ainsi le revers.
9. Après avoir utilisé le repassage vapeur pour des articles en coton, ne repassez pas immédiatement des articles nécessitant une température plus basse (comme le nylon, etc.) Il est recommandé de placer le bouton de réglage de la température sur une température plus basse, d'attendre environ 2 à 4 minutes que le voyant d'alimentation électrique s'éteigne, et alors seulement vous pourrez recommencer à repasser.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

Ne remplissez pas la cuve avec du vinaigre, de l'amidon, de l'eau déminéralisée ou des agents de déminéralisation.

COMMENT UTILISER VOTRE CENTRALE VAPEUR

Préparation de l'appareil

1. Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur.
2. Appuyez sur le bouton de la poignée pour la poser (Fig. 1) (Note : Quand on soulève la poignée, l'appareil se coupe ; il ne s'allume que lorsque la poignée est posée)
3. Enlevez la feuille, l'autocollant ou la carte de protection de la semelle.
4. Déroulez entièrement le cordon et le tuyau d'alimentation et veillez à ce qu'ils soient bien droits.
5. Déposez l'appareil sur une surface stable et horizontale telle qu'une planche à repasser.
6. Disposez le fer horizontalement sur son support (de l'unité support).




Fig. 1

Remplissage de la cuve

1. Poussez le bouton de détachement vers le haut et glissez le réservoir amovible hors de la centrale vapeur (Fig. 2).
2. Enlevez le filtre de l'orifice de remplissage (vous pouvez extraire le filtre de l'orifice de remplissage pour y verser l'eau ou y verser l'eau directement avec le filtre en place) (Fig. 3).
3. Remplissez le réservoir jusqu'à la ligne "MAX" ou juste en dessous avec de l'eau du robinet (Fig. 4).
4. Remettez le filtre en place dans l'orifice de remplissage (Fig. 5).
5. Remettez le réservoir en place dans la centrale vapeur. Lorsque vous entendrez un "clic", le réservoir sera bloqué bien en place (Fig. 6).
6. Videz toujours le reste d'eau après usage (Fig. 7).

Fig. 2 t




Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7



Fig. 6

Note : Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau bas ou que le réservoir est vide, la pompe fait entendre un bruit qui indique qu'il faut le remplir à nouveau. Il faut arrêter immédiatement d'utiliser la centrale vapeur et remplir le réservoir comme indiqué ci-dessus.

Repassage à la vapeur

1. Remplissez la cuve d'eau du robinet. Reportez-vous aux instructions de remplissage plus haut. Pour un meilleur fonctionnement, immergez le filtre dans l'eau plusieurs minutes avant de l'installer dans la cuve.
2. Branchez l'appareil à une prise adéquate. L'indicateur d'alimentation électrique s'allume en rouge : cela montre que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique (Fig. 8).
3. Placez le bouton de sélection à la position désirée en fonction du tableau de réglage du fer selon les tissus indiqué plus haut (Fig. 9). Le voyant indicateur de réglage (bleu) clignote lentement pour indiquer que l'appareil chauffe. Quand le voyant bleu cesse de clignoter pour rester constamment allumé et qu'un bip se fait entendre, la température désirée est atteinte. L'appareil est prêt pour le repassage à la vapeur.
En cours d'utilisation, parfois le voyant indicateur clignotera, parfois il restera allumé en continu. Cela n'indique aucun défaut ni aucun danger : c'est juste dû au fait que l'appareil reste à température constante.
4. Avant de l'utiliser pour la première fois, il est recommandé de nettoyer le fer en suivant la méthode suivante : Soulevez le fer de sa base, appuyez sur le bouton de vapeur sous la poignée pour activer la vapeur pendant 30 secondes, puis relâchez-la pendant 30 secondes – répétez ce cycle 2 fois. Quand le voyant indicateur bleu cesse de clignoter, le fer est prêt à l'emploi.
5. Pendant le repassage à la vapeur, la vapeur doit être automatiquement adaptée en fonction de la température de la semelle : c'est la façon la plus efficace de prévenir l'écoulement de l'eau de la semelle.
6. Après utilisation, remettez le fer sur sa base. Remettez le bouton de sélection **suns**, et débranchez l'appareil.
7. Sortez la cuve et videz-la de l'eau résiduelle.



Fig. a



Fig. 9

Notes :

- a. A la première utilisation, il est normal d'entendre pendant quelques secondes un léger son de vibration en provenance de la pompe électrique à l'intérieur de la base au démarrage du repassage à la vapeur. C'est dû à la présence d'air dans le filtre. Cela s'arrêtera quand l'air à l'intérieur du filtre aura été entièrement pompé. Si cette anomalie perdure plus de 60 secondes, vérifiez que la cuve et le filtre sont bien assemblés.
- b. Quand le bouton de sélection est sur Nylon, il n'y aura pas de vapeur, car le nylon n'accepte que le nettoyage à sec.
- c. Quand le bouton de sélection est sur Polyester / Rayonne / Coton / Lin, la vapeur varie automatiquement en fonction de la température de la semelle. La pompe s'arrête de fonctionner et la vapeur ne sort plus quand la température de la semelle descend trop bas. Elles redémarreront quand la semelle aura chauffé jusqu'à la température désirée.

Repassage à sec

1. Branchez l'appareil à une prise adéquate. L'indicateur d'alimentation électrique s'allume en rouge : cela montre que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique.
2. Placez le bouton de sélection à la position désirée en fonction du tableau de réglage du fer selon les tissus. Le voyant indicateur de réglage (bleu) clignote lentement pour indiquer que l'appareil chauffe. Quand le voyant bleu cesse de clignoter pour rester constamment allumé et qu'un bip se fait entendre, la température désirée est atteinte. En cours d'utilisation, parfois le voyant indicateur clignotera, parfois il restera allumé en continu. Cela n'indique aucun défaut ni aucun danger : c'est juste dû au fait que l'appareil reste à température constante.
3. Après utilisation, remettez le fer sur sa base. Remettez le bouton de sélection sur **dJ** et débranchez l'appareil.

Note :

Quand vous changez le réglage de température pour passer à une température plus basse, ne commencez pas à repasser pas immédiatement, car vous risquez de brûler vos tissus. Attendez que le voyant bleu reste allumé fixement. Alors seulement commencez à repasser.

REPASSAGE VAPEUR VERTICAL

Suivez la procédure de repassage à la vapeur, puis suspendez le linge et tenez le fer en position verticale 5 à 15 cm du tissu. Appuyez sur le bouton de vapeur : cela créera un jet de vapeur vertical. Cette fonction sert principalement à éliminer les faux plis des linges et des rideaux. Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers quelqu'un.

FONCTION D'INTERRUPTION AUTOMATIQUE

L'appareil s'arrêtera automatiquement et fera retentir un bip s'il est utilisé en continu pendant 60 minutes, quel que soit le réglage de température. Le voyant indicateur (!) clignote. Appuyez sur le bouton de sélection pour réinitialiser un nouveau cycle de 60 minutes si un usage en continu est nécessaire (Note : lorsqu'on appuie sur un réglage, l'appareil réinitialise le chronométrage).

POIGNEE

La poignée attachée au support sert à porter l'appareil mais sert aussi d'interrupteur marche/arrêt : soulever la poignée coupe l'alimentation électrique, la rabaisser la rétablit. Avant utilisation, abaissez la poignée de la façon suivante : Appuyez simultanément sur les deux boutons de la poignée, puis abaissez-la (Fig. 10). Après utilisation, laissez l'appareil refroidir complètement, puis enroulez le câble d'alimentation dans sa réserve dans le support et posez le fer sur le support. Soulevez la poignée jusqu'à entendre un clic : cela indique que la poignée est verrouillée et que vous pouvez porter l'appareil avec (Fig. 11).



Fig.10



Fig.11

ENROULEMENT DU CÂBLE

1. Le design unique de l'enroulement du câble est non seulement beau mais permet aussi de le conserver facilement à l'abri.
2. Après utilisation, débranchez l'appareil et videz l'eau résiduelle de la cuve lorsque l'appareil a complètement refroidi.
3. Posez le fer sur sa base, pliez le câble d'alimentation à moitié (Fig. 12) et enroulez-le autour de la fente prévue pour lui autour du support (Fig. 13). Ensuite, attachez le câble et la prise à son extrémité. Enroulez le reste du câble dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la fente et mettez la prise en place pour bien serrer le tout (Fig. 14).
4. Conservez l'appareil bien à l'abri pour une utilisation ultérieure.



Fig.13

Fig.14

REEMPLACEMENT DU FILTRE

Procédé : Faites glisser la cuve hors du support de base, extrayez le filtre de la cuve, puis remplacez-le par un filtre neuf. Lorsque le nouveau filtre est bien installé dans la cuve, versez-y de l'eau jusqu'au niveau max. de remplissage, puis refaites glisser la cuve dans le support de base (immergez le filtre plusieurs minutes pour obtenir une meilleure performance pour une future utilisation).

SYSTEME ANTI-CALCAIRE

1. Le filtre est conçu pour réduire la formation de calcaire qui survient pendant le repassage à la vapeur : cela prolongera la durée de vie de votre fer. Toutefois, notez que le filtre n'arrêtera pas complètement le processus naturel de formation du calcaire.
2. **Le filtre doit être remplacé par un filtre neuf après deux à trois mois.** Avant remplacement, on peut continuer à utiliser le filtre en continu. Toutefois, le calcaire aura plus de chances de se former dans la chambre de vapeur. Sa production dépend toujours de la qualité de votre eau. Il est recommandé de remplacer le filtre dès que possible ou de mélanger votre eau à 50% d'eau distillée.

VIDANGE ET REMPLISSAGE

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir au moins 60 minutes.
2. Après utilisation, faites glisser la cuve hors du support de base et videz-en l'eau résiduelle.
3. Enroulez le câble d'alimentation électrique autour du support de base.
4. Placez le fer sur son support et stockez-les ensemble.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Nettoyez le fer avec un linge humide.
3. Éliminez tout dépôt de tartre ou autre sur la semelle avec un linge humide ou un produit nettoyant non-abrasif.
4. Ne nettoyez jamais l'appareil sous le robinet.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Problème	Causes possibles	Solution
Le fer ne chauffe pas	Mauvaise connexion de la prise d'alimentation électrique	Rebranchez l'appareil
	La poignée n'a pas été abaissée	Abaissez la poignée
	Réglage de la température en position	Sélectionnez la température de repassage nécessaire en fonction du tableau de réglage du fer selon les tissus
	Panne inconnue	Apportez l'appareil à un réparateur qualifié ou chez le fabricant ou à son service après-vente pour examen et réparation
Aucune vapeur ne sort quand on appuie sur le bouton de vapeur, alors que la température désirée est atteinte	Réglage de la température en position Nylon	Sélectionnez la température de repassage nécessaire en fonction du tableau de réglage du fer selon les tissus
	Pas d'eau dans la cuve	Versez de l'eau dans la cuve
	Le filtre n'est pas bien en place dans la cuve	Installez le filtre dans la cuve
Le premier voyant indicateur clignote rapidement, l'autre est éteint, et un bip retentit. Aucun bouton ne fonctionne. L'appareil redémarre quand on le rebranche.	La cuve n'a pas été bien installée	Glissez la cuve dans le support de base : elle sera verrouillée quand un clic se fera entendre
	Circuit interne défectueux. L'appareil est passé en mode de sécurité.	Rebranchez l'appareil. S'il ne redémarre pas, portez-le au service après-vente ou à toute personne qualifiée pour réparation,

ENVIRONNEMENT

ATTENTION :




Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

DEUTSCH

WICHTIGE HINWEISE


Vergewissern Sie sich das Sie alle Sicherheitshinweise vor der Benutzung der Dampfstation sorgfältig durchlesen.

1. Lesen Sie alle Hinweise aufmerksam durch.
2. Benutzen Sie das Gerät nur wozu es hergestellt wurde.
3. Das Gerät ist nur für den Haushalt nutz bestimmt.
4. Um die Elektroschockgefahr zu vermeiden tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. (Fig.1)
5. Stecken Sie das Gerät nur in (AC) Wechselstromnetz, nur unter der Spannung die auf dem Gerät angezeigt ist und an einen geerdeten Stromauslass.
6. Das Gerät muss immer auf OFF sein wenn Sie es austecken oder einstecken. Ziehen Sie nicht am Kabel, ziehen Sie direkt am Stecker.
7. Lassen Sie das Kabel und den Schlauch nicht die heiße Oberfläche des Eisens berühren.
8. Stecken Sie das Gerät immer aus wenn Sie es mit Wasser auffüllen, leeren oder nicht benutzen.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigten Kabel oder wenn Sie es fallen gelassen haben. Um die Elektroschockgefahr zu vermeiden versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Kontaktieren Sie einen autorisierten Techniker der das Gerät reparieren wird. Eine inkorrekte Reparatur könnte zu Elektroschockgefahr führen.
10. Lassen Sie die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Seien Sie vorsichtig wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern benutzen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt funktionieren.
11. Stellen Sie das Gerät immer auf einer ebenen Oberfläche oder auf dem Bügelbrett.
12. Stellen Sie das Bügeleisen immer horizontal auf dem Support. Stellen Sie das heiße Bügeleisen nicht auf das Kabel oder den Schlauch.
13. Sie können sich mit den Eisen, Dampf oder Wasser verbrennen. Wenn Sie das Eisen auf dem Support lassen wird der Support heiß! Berühren Sie ihn nicht bis er wieder abgekühlt ist.
14. Stellen Sie das heiße Eisen niemals in Richtung einer Person da der heiße Dampf diese verbrennen könnte.
15.  Die Oberfläche des Eisens wird während der Benutzung heiß.
16. Verdrehen Sie den Schlauch nicht wenn Sie ihn benutzen.
17. Das Eisen darf nicht unbeaufsichtigt sein wenn es eingesteckt ist.
18. Das Eisen sollte auf einem separaten Sockel platziert werden.
19. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Fläche abkühlen lassen werden.
20. Wenn Sie das Bügeleisen auf dem Support lassen vergewissern Sie sich das diese auf einer stabilen Oberfläche ist.
21. Das Gerät sollte nicht benutzt werden wenn Sie es fallen gelassen haben oder es ein Lecken hinweist.
22. Wenn das Kabel beschädigt ist muss es von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden.


23. Das Geraet sollte nicht von Kinder unter 8 Jahren oder Personen benutzt werden die Psychische oder Physiche Probleme haben. Sie sollten immer von einer Erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Kinder sollten auch immer ueberwacht werden um zu vermeiden das Sie mit dem Geraet spielen.
24. Das Geraet mach ein >70dB Gerausch wenn es ohne Wasser benutzt wird.
25. Beim Abkuehlen oder waehrend der Zeit, die Sie an das Netz angeschlossen ist, muss das Eisen von Kindern entfernt sein.

TEILE UND FUNKTIONEN





- 1 Tank
- 2 Griff
- 3 Eisen
- 4 Regelungsanzeige
- 5 Auswahlknopf
- 6 Dampsauslassknopf
- 7 Kabel
- 8 Kabel / Stecker
- 9 Griffknopf
- 10 Filter
- 11 Tankblockierung



Anzeige



REGELUNG DES EISENS JE NACH STOFF

Temperaturregelung	Nylon	Polyester	Kunst-seide	Baum-wolle	Leinen
Stoff	Synthe-tisch, Nylon, Acryl, Azetat, Seide	Wolle, Polyester	Synthe-tisch, Wolle, Polyester	Baum-wolle, Wolle	Ployester, Baum-wolle, Leinen
Buegel-hinweise	Trocken buegeln	Auf der Rueck-seite trocken buegeln	Mit Dampf buegeln	Mit Dampf buegeln	Mit Dampf buegeln
Dampf-regelung					

TEMPERATURREGELUNGS ANWEISUNGEN

1. Folgen Sie die Anweisungen auf dem Kleidungstuecketikett. Wenn das Kleidungsstueck kein Etikett hat, aber Sie wissen aus welchen Stoff es hergestellt ist sehen Sie die Anzeige.
2. Die anzeige ist nur fuer Monofasern gueltig, nicht fuer Stoffe auf denen etwas gedruckt wurde. Fuer diese Stoffe benutzen Sie lieber eine tiefere Temperatur.
3. Beginne Sie mit dem sortieren der Waesche die Sie buegeln werden. Baumwolle mit Baumwolle, Leinen mit Leinen, etc
4. Das Eisen heizt sich schneller als es sich abkuehlt. Beginne Sie mit den Kleidungsstuecken die eine tiefere Temperatur benoetigen.
5. Falls das Kleidungsstueck aus gemischten Stoffen hergestellt ist waehlen sie immer die tiefere Buegeltemperatur. Bsp: Ein Kleidungsstueck aus 60% Polyester und 40% Baumwolle sollte mit der Temperatur der Baumwolle gebuegelt werden.
6. Falls sie nicht wissen aus welchem Stoff das Kleidungstueck ist, testen Sie es an einer Stelle zu buegeln die man beim Tragen nicht sieht.
7. Die Stoffe aus purer Wolle (100% Wolle) muessen mit Dampf auf der Baumwoll Regelung und mit einem feuchten Buegeltuch gebuegelt werden.
8. Wenn Sie Wolle buegeln koennen glaenzende flecken auftauchen, um diese zu vermeiden buegeln sie das Kleidungsstueck auf der Innenseite.
9. Wenn Sie Baumwolle mit Dampf gebuegelt haben warten Sie bevor Sie andere Stoffe wie Nylon, etc buegeln wollen. Es wird empfohlen 2-4 Minuten zu warten bis sich das LED ausmacht um auf einer tieferen Temperatur zu buegeln. Nur danach koenne Sie auf der tieferen Temperatur weiter buegeln.

WICHTIGE HINWEISE:

Fuellen Sie den Tank nicht mit Essig, Staerke oder demineralisiertem Wasser.

BENUTZUNG DER DAMPFSTATION

Vorbereitung des Gerätes:

1. Vergewissern Sie sich das die Spannung ihrer Region mit dem Geräet vereinstimmt.
2. Druecken Sie auf den Knopf am Griff um Sie zu posieren. (Fig.1) (Hinweis: Wenn man den Griff abnimmt wird es abgestellt. Posieren Sie das Buegeleisen um es wieder anzumachen.)
3. Nehmen Sie die Folie aus der Einlage.
4. Entrollen Sie das Kabel und den Schlauch, achten Sie das beide gerade sind.
5. Stellen Sie das Geräet auf einer ebene und stabilen Flaechе.
6. Stellen Sie das Buegeleisen auf die Station.



Fig. 1

Auffuellen des Tanks:

1. Druecken Sie den Entlassknopf nach oben und nehmen Sie den Tank aus der Station. (Fig.2)
2. Entfernen Sie den Filter in der fuellungs oeffnung (Sie koenne den Tank auch mit dem Filter auffuellen) (Fig.3)
3. Fuellen Sie den Tank bis auf „MAX“ (Fig.4).
4. Legen Sie den Filter wieder in die Oeffnung. (Fig.5)
5. Stellen Sie den Tank wieder in seine Stelle in der Dampfstation. Wenn Sie ein Klick hoeren ist der Tank korrekt eingestellt. (Fig.6)
6. Leeren Sie nach dem gebrauch das restiliche Wasser im Tank. (Fig.7)



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 7



Fig. 6

Hinweis: Wenn der Wasserpegel uf das mindeste kommt wird die Pumpe ein Geraeusch machen. Hoeren Sie sofort auf das Geräet zu benutzen und fuellen Sie den Tank auf.

Buegeln mit Dampf:


1. Fuellen Sie den Tank mit Wasser. Folgen Sie die Auffuellhinweise. Fuer bessere Resultate tauchen Sie den Filter mherere minuten lang ins Wasser.
2. Stecken Sie das geraet ans Stromnetz. Das LED wird Rot aufleuchten. Das weist hin das das Geraet ans Stromnetz gesteckt ist. (Fig.8)
3. Stellen Sie den Regelungsknopf in die Position des Stoffes das Sie buegeln wollen. (Fig.9) Das Blaue Licht blinkt um anzuzeigen das das Geraet heizt. Wenn das Blaue Licht aufgeleuchtet bleibt und man ein Bip hoert, ist die gewuenschte Temperatur erreicht. Das Geraet ist bereit fuer das Buegeln. Waehrend des Buegelns wird das blaue Licht wieder leuchten, dies weist nur an das das Geraet auf einer konstanten Temperatur ist.
4. Vor dem ersten benutzen wird es empfohlen das Buegeleisen folgenderweise zu reinigen: Entfernen Sie das Buegeleisen vom Support, druecken Sie auf den Dampfablassknopf waehrend 30 Sekunden. Danach lassens Sie waehrend 30 Sekunden los und wiederholesn Sie dies zweimal. Wenn das blaue Licht nicht mehr leuchtet ist das Buegeleisen betriebsbereit.
5. Waehrend des buegelns mit Dampf muss die Dampftemperatur automatisch geregelt werden, dies hilft dazu das das Wasser bei der Einalge nicht laeuft.
6. Nach dem buegeln setzen Sie das Buegeleisen wieder auf den Support und setzen Sie den Regelungsknopf auf „“ und ziehen Sie den Stecker aus.
7. Entfernen Sie den Tank un leeren Sie ihn.



Hinweise:

- a) Bei der ersten Benutzung ist wes normal das man eine leichte Vibrationen bei der Pumpe wahrnehmen kann. Dies liegt daran das der Filter noch Luft enthaelt. Dies sollte nach ungefaehr 60 Sekunden aufhoeren. Vergewissern Sie sich das der Tank und der Filter gut befestigt sind.
- b) Wenn der Wahlknopf auf Nylon ist wird das Buegeleisen keinen Dampf produtzien. Dies liegt daran das man Nylon nicht mit Dampf buegelt.
- c) Wenn der Wahlknopf auf Polyester/Seide/Baumwolle/Leinen ist, variiert der Dampf automatisch je nach Einlagen Temperatur. Die Dampfpumpe hoert auf zu pumpen wenn die Temperatur der Einlage zu tief sinkt. Beide pumpen wieder wenn die Temperatur der Einlage sich wieder erhoehrt.

Trocken buegeln:

1. Stecken Sie das Geraet an das Stromnetz. Das Licht wird leucht aufleuchten um anzuzeigen das das Geraet an das Netz geschlossen ist.
2. Setzen Sie den Auswahlknopf auf die gewuenschte Stoffart. Das blaue Licht wird blinken um anzuzeigen das das Geraet sich heizt. Wenn Das blau Licht nicht mehr blinkt und man ein Bip hoert, hat das Geraet die gewuenschte Temperatur erreicht. Waehrend des Buegelns wird das blaue licht wieder leuchten, dies weist nur an das das Geraet auf einer konstanten Temperatur ist.
3. Setzen Sie nach jedem gebrauch das Buegeleisen wieder auf den Support. Drehen Sie den Wahlknopf auf „“ und stecken Sie das Geraet aus dem Netz.


Hinweise:

Wenn Sie den Auswahlknopf wechseln und Sie eine andere Stoffart waehlen, buegeln Sie nicht weiter. Sie koennten das Kleidungsstueck verbrennen, warten Sie bis das blaue Licht fest leuchtet das weist hin das das Buegeleisen die gewuenschte Temperatur erreicht hat. Nur dann sollten Sie weiter buegeln.

VERTIKALES BUEGELN:

Folgen Sie die hinweise des „Dampfbuegelns“, haengen Sie das Kleidungsstueck und halten Sie das Buegeleisen in vertikaler Position 5-15 cm vom Kleidungsstueck entfernt. Druicken Sie auf den Dampfentlassknopf, dies wird einen vertikalen Dampfstrahl entlassen. Diese Option hilft dazu um Falten von Kleidungstuecken un Gardinen loss zu werden. Richten Sie den Strahl niemals in Richtung einer Person aus.

AUTOMATISCHE UNTERBRECHUNGSFUNKTION

Das Geraet wird automatisch unterbrochen und man wird ein Bip hoeren wenn es durchgehend waehrend 60 Minuten benutzt wird, egal auf welcher Temperatur. Das indikations Licht „“ blinkt. Wenn Noetig druecken Sie auf den Auswahlknopf um das Geraet fuer weitere 60 Minuten neu zu starten. (Hinweis: Wenn man eine neue Stoffart auswaehlt wird ein neuer 60 Minuten Zyklus gestartet).

GRIFF

Der Griff der Dampfstation ist da um das Geraet tragen zu koennen aber ista auch als Ein/Aus Schalter da. Das hochheben des Griffes unterbricht den Stromzulass, das runterheben macht den Stronzulass wieder moeglich. Vor dem Gebrauch, druecken Sie auf beide Knoepfe des Griffes und druecken sie runter (Fig.10). Nach dem Gebrauch lassen Sie das Geraet abkuehlen, rollen Sie das Kabel ein und legen Sie es in seinen Platz. Setzen Sei das Buegeleisen auf den Support. Heben Sie

den Griff, Sie werden ein Klick hoeren, das zeigt an das der Griff eingerastet hat und das Sie die Dampfstation transportieren koennen. (Fig. 11).




Fig.10



Fig.11

EINROLLEN DES KABLES

1. Das einzigartige Design des Einrollmechanismus ist nicht nur schoen, hilft auch das Kabel zu schuetzen.
2. Stecken Sie nach jedem Gebrauch das Geraet aus den Strometz, leeren Sie den Wassertank nach dem abkuehlen des Eisens.
3. Setzen Sie das Buegeleisen auf den Support un falten Sei das Kabel zur haelffte (Fig.12) und rollen Sie es in den Schlitz das um das Geraet entlang geht (Fig.13). Danach heften Sei den Stecker und den rest des Kables an den Support. (Fig.14)
4. Bewahren Sie das Geraet in einem sicheren Ort auf.



Fig.12



Fig.13



Fig.14

WECHSELN DES FILTERS

Nehmen Sie den Tank aus dem Support, entfernen Sie den Filter. Setzen Sie einen neuen Filter ein. Wenn der neue Filter eingesetzt ist, fuellen Sie den Tank mit Wasser und legen Sie den Tank wieder in seine Position. (Tauchen Sie den Filter waehrend mehrerer Minuten ins Wasser um eine bessere Leistung zu haben).

ANTI-KALK SISTEM

1. Der Filter ist da um die Kalkherstellung waehrend des buegelns zu verringern. Dies hilft dazu die Lebensdauer des Buegeleisens zu verlaengern. Dies vermeidet aber nicht die moegliche herstellung von Kalk.
2. **Der Filter muss alle 3 Montate gewechselt werden.** Vor dem Wechseln kann man den Filter immer noch benutzen, es ist aber moeglich das die Kalkherstellung schneller ist. Die

Kalkherstellung kommt auf die Wasserqualitaet an. Es wird empfohlen das Wasser mit 50% destillierten Wasser zu mischen.

LEEREN UND AUFFUELLEN

1. Stecken Sie das Geraet aus dem Stromnetz und lassen Sie es waehrend mindestens 60 Minuten abkuehlen.
2. Nach dem Gebrauchentfernene Sie den Tank und leeren Sie das uebrige Wasser.
3. Rollen Sie das Kabel um die Dampfstation.
4. Setzen Sie das Buegeleisen in den Support und versorgen Sie es.

REINIGUNG

1. Stecken Sie das Geraet su den Stronnetz und lassen Sie es abkuehlen.
2. Reinigen Sie das Buegeleisen mit einem feuchten Tuch.
3. Entfernene Sie alle moeglichen reste auf der Einlage mit einem feuchten Tuch oder einem „nicht“ Scheuermittel.
4. Waschen Sie das Geraet niemals unter dem Wasserhan.

PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Loesung
Das Buegeleisen heizt nicht	Schlechter Stromverbindung	Stecken Sie den Stecker gut ein
	Der Griff ist nicht heruntergedrueckt	Druucken Sie den Griff runter
	Auswahlknopf in anderer Position	Waehlen Sie den Stofftyp den Sie benoetigen im Auswahlknopf
	Unbekanntes Problem	Bringen Sie das geraet zu einen autorisierten Techniker
Es kommt kein Dampf aus dem Buegeleisen, auch wenn die gewuenschte Teperatur erreicht worden ist.	Der Auswahlknopf ist auf Nylon	Waehlen Sie den gewuenschten Stofftyp.
	Kein Wasser im Tank	Fuellen Sie den Tank mit Wasser
	Der Filter ist nicht gut eingelegt	Legen Sie den Filter gut ein
	Der Tank ist nicht gut eingelegt	Legen Sie den Tank gut ein
Das Indikationslicht blinkt schnell, das andere Licht ist aus und man hoert ein Bip. Kein Knopf funtkioniert und das Geraet wird neugestartet bei jedem wieder einstecken an das	Ein internes Sistem is defekt. Das Geraet ist im Sicherheitsmodus	Stecken Sie das Geraet wieder an das Netz, wenn es nicht neustartet, dann leeren sie das Wasser und bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.

UMWELT



ACHTUNG:

Werfen Sie nicht dieses Produkt, wie es mit anderen Haushaltsprodukten hat. Es gibt eine Mülltrennung von diesem Produkt in Gemeinden, Sie müssen Ihre lokalen Behörden über die Orte, wo man dieses Produkt zurückgeben können zu informieren. In der Tat enthalten elektrische und elektronische Produkte gefährliche Stoffe, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben und sollte recycelt werden. Das Symbol hier darauf hinweisen, dass elektrische oder elektronische Geräte sollten sorgfältig ausgewählt werden, ist ein fahrbarer Abfallbehälter mit einem Kreuz markiert.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France

www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 01

NEDERLAND

VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg ervoor dat u alle onderstaande voorzorgsmaatregelen en illustraties leest en begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken.

1. Lees deze instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
2. Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is ontworpen.
3. Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
4. Om het risico van elektrocutie te voorkomen, mag het apparaat niet in water of andere vloeistoffen ondergedompeld worden. (Fig. 1).
5. Sluit het apparaat alleen op wisselstroom aan of onder de spanning die op het type plaatje staat vermeld, en alleen door middel van een geaard stopcontact.
6. Het apparaat moet altijd op "OFF" staan voordat u de stekker verwijdert. Trek niet te hard aan het kabel om het apparaat los te koppelen: Houd de stekker vast om de verbinding te verbreken.
7. Houd het kabel uit de buurt van hete oppervlakken.
8. Verwijder altijd het kabel voor dat u het apparaat met water bijvult of leegt wanneer u het niet gaat gebruiken.
9. Gebruik het apparaat niet als het kabel of het apparaat zelf beschadigt is. Om het risico van elektrocutie te voorkomen, **NOOIT ZELF REPAREREN**. Het kabel of apparaat moeten door de fabrikant, een gekwalificeerde reparateur of de Klanten Service beoordeeld en gemaakt worden. Onjuiste montage kan bij het gebruik van het strijkijzer tot risico van elektrocutie leiden.
10. Plaats het strijkijzer buiten het bereik van kinderen. Wees voorzichtig als het apparaat in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt. Verlaat de ruimte niet als het strijkijzer nog aanstaat.
11. Plaats het strijkijzer altijd op een stabiele, horizontale oppervlakte of op de strijkplank.
12. Plaats het apparaat altijd horizontaal op zijn steunplaat. Strijk nooit over het elektrische kabel.
13. Bij het contact met hete metalen onderdelen, heet water of stoom kunt u brandwonden oplopen. Als u het strijkijzer tijdens het gebruik op de steunplaat zet kan de plaat opwarmen: Raak de plaat niet aan tot deze afgekoeld is.
14. Richt het stoom nooit op iemand, omdat de hete stoom blessures kan veroorzaken.
15.  De oppervlakte van het ijzer is heet tijdens het gebruik.
16. Laat geen knik in het kabel komen wanneer u het apparaat gebruikt.
17. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aangesloten is.
18. Het strijkijzer moet op een stabiele oppervlakte worden gebruikt.
19. Wanneer u het strijkijzer op standaard mode gebruikt, zorg ervoor dat het oppervlak waarop de steunplaat rust stabiel is.
20. Gebruik het apparaat niet als druppels ontsnappen of er andere zichtbare tekenen van schade of lekken zijn.
21. Als het kabel beschadigt is, moet het door de fabrikant, een gekwalificeerde persoon of de Klanten Service vervangen worden om elk risico van verwondingen en

elektrocucie te voorkomen.

22. Het gebruik van dit apparaat is niet bestemd voor kinderen of personen met fysieke of geestelijke stoornissen om het risico van verwondingen te vermijden. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden en begrijpen dat het apparaat geen speelgoed is.



23. Het apparaat beschikt over de 70 dB functie, om het apparaat zonder water te kunnen gebruiken.

24 Het apparaat mag niet Physieke of psychische problemen worden nooit gebruik van kinderen onder de 8 jaar of mensen hebben. Je moet altijd onder toezicht van een volwassene. Kinderen moeten altijd over je waken om te voorkomen dat het spelen met het apparaat.




25 Tijdens het koelen of tijdens de tijd dat je verbonden bent met het netwerk, moet het ijzer van de kinderen worden verwijderd.

ONDERDELEN EN FUNCTIES

1. Tank
2. Handvat
3. Remblok
4. Textiel Regelaar
5. Selectie Knop
6. Stoom Bevrijder
7. Kabel/ Voedingskabel
8. Voedingskabel
9. Knop Filter Handvat
10. Tank Slot
11. Verrouillage



TEXTIEL REGELAAR

Temperatuur Regelaar	Nylon	Polyester	Textiel	Katoen	Linnen
Textiel	Synthetisch, Zijde, Nylon, Acryl, Acetates	Linnen, Polyester	Synthetisch, Linnen, Polyester	Kaoten, Linnen	Polyester, Katoen, Linnen
Voorschrift van Strijken	Droog Strijken	Droog Strijken op de Achterkant van	Stoom Strijken	Stoom Strijken	Stoom Strijken
Stoom Selectie					

GIDS VOOR DE TEMPERATUUR REGELAAR

1. Volg de instructies van het strijken! Controleer het kledings etiket. Als de kleding niet met een etiket is voorzien, maar je weet wat soort stof het is, controleer de tafel van de textiel regelaar om he strijkijzer op de stof aan te passen.
2. De Tafel van de Textiel Regelaar is alleen geldig voor mono-vezels en niet voor vezels die niet van toepassing zijn (glanzend, crépe, reliëf). Voor deze soort van textiel is het beter om de strijktemperatuur te verlagen.
3. Begin met het sorteren van de was volgens de Temperatuur gids: Linnen met Linnen, Katoen met Katoen.
4. Het strijkijzer warmt sneller op dan dat het afkoelt. Daarom is het beter om met de kleding te beginnen die op lage temperatuur moet worden gestreken, zoals synthetische kleding.

5. Als de stof van gemengde vezels is, kies altijd voor de temperatuur die wordt vereist voor de meest delicate vezels, dus de laagste temperatuur. Zo moet een kleding stuk van Polyester op 60% en een kleding stuk van Eaton op 40% gestreken worden. Controleer de Temperatuur Gids om de temperatuur aan te passen.
6. Als u er niet zeker van bent wat voor soort stof het is, bijvoorbeeld een doorzichtig kleding stuk, controleer de Temperatuur gids om een selectie te maken.
7. Stoffen van pure Linnen (100% Linnen) moeten met de stoom strijkijzer worden gestreken. Het wordt aanbevolen om Temperatuur regelaar op "Katoen" in te stellen.
8. Wanneer u de eerste keer over het Linnen strijkt, kunnen zich schitterende vlekken vormen. Om deze te verwijderen, hoeft u allen weer over dezelfde plek te strijken, van voren naar achteren.
9. Na het strijkijzer voor artikelen zo als Eaton te hebben gebruikt, gebruik het strijkijzer niet onmiddellijk opnieuw voor kleding stukken die een lagere temperatuur vereisen (Nylon, enz.). Het wordt aanbevolen om de temperatuur regelaar eerst op een lagere positie te zetten en dan ongeveer 2 tot 4 minuten te wachten, tot dat het controle lampje blust. Dan kunt u opnieuw beginnen te strijken.

BELANGRIJKE RECOMMENDATIES:

Vul de tank nooit met azijn, zetmeel, gedeïoniseerd water of demineralisatie agenten.

HET GEBRUIK VAN HET STOOM STRIJKIJZER

Vorbereiding van het apparaat

1. Controleer of de spanning op het type plaatje overeenkomt met de spanning in uw huis.
2. Druk op de hendel om vast te zetten. Als u de handvat verhoogd, gaat het apparaat uit, het controle lampje steekt alleen op als het handvat goed is geplaatst.
3. Verwijder de folie, sticker of kaart van de beschermende verpakking.
4. Wikkel het kabel en het voedingskabel uit en zorg ervoor dat ze goed zijn.
5. Plaats het apparaat op een stabiele oppervlakte zoals een strijkplank.
6. Plaats het Strijkijzer horizontaal op zijn steun.




Fig.1

Het vullen van de tank

1. Duw de onthechtings knop naar boven en glijdt het afneembare reservoir naar buiten (Fig. 2).
2. Verwijder het Filter! Vul het reservoir (Verwijder het filter voor dat u het water leegt en laat de filter in zijn plaats als u het bijvult, giet het water direct op de filter. (Fig. 3).
3. Vul de tank tot aan de "MAX" lijn met water uit de kraan(Fig. 4).
4. Plaats het filter terug op zijn plaats. (Fig. 5).
5. Zet de tank op zijn plaats in het Centraal Stoom Strijkijzer (Fig. 6).
6. Leeg de rest van het water altijd na gebruik(Fig. 7).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 7



Fig. 6

Nota : Wanneer het waterniveau laag is of de tank leeg is, maakt de pomp een geluid dat aangeeft dat het reservoir bijgevult moet worden. Stop onmiddellijk met het gebruik van het Centraal Stoom Strijkijzer en vul het reservoir op zoals hierboven aangegeven.

Het strijken met stoom

1. Vul de tank met kraanwater. Bekijk de instructies van het bijvullen hierboven. Voor de beste prestaties, dompel het filter gedurende een aantal minuten onder water! Installeer de tank.
2. Sluit het apparaat op een geschikte stopcontact aan. De Indicator van elektrische energie licht rood op: dit geeft aan dat het apparaat aangesloten is. (Fig. 8).
3. Plaats de select knop op de gewenste positie, afhankelijk van het soort Textiel, zoals aangegeven op het Textiel Gids (Fig.9). Wanneer het blauwe lampje niet meer constant knippert en een pieptoon opklinkt, is de gewenste temperatuur bereikt. Het apparaat is klaar voor stoom strijken.



Fig. 8



Fig. 9

Tijdens het gebruik zal het lampje soms knipperen, soms blijft het gewoon branden. Dit duidt niet op een gebrek of gevaar: het geeft alleen aan dat het apparaat op dezelfde temperatuur blijft.

4. Voor dat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, is het raadzaam om het strijkijzer op volgende manier te reinigen: Til het strijkijzer op en druk de stoomknop op het handvat gedurende 30 seconden om de stoom te activeren en laat dan 30 seconden los. Herhaal deze cyclus twee keer. Wanneer het blauwe lampje stopt met knipperen, is het strijkijzer klaar voor gebruik.
5. Tijdens het strijken met stoom moet de temperatuur automatisch worden aangepast om meer efficiënt te kunnen werken en het wegstromen van water te voorkomen.
6. Na het gebruik, plaats het strijkijzer terug in zijn steun. Druk de knop van selectie Φ en schakel het apparaat uit.
7. Verwijder de tank en leeg het overblijvende water.

Notas:

- a. Na het eerste gebruik is het normaal, dat een vibrerend geluid via de elektrische pomp in de steun ontsnapt, dit is de druk van lucht in het filter. Zodra al de lucht volledig door het filter wordt gepompt, zal dit stoppen. Als deze anomalie langer dan 60 seconden duur, controleer dan of het filter en de tank goed zijn gemonteerd.
- b. Wanneer de select knop op Nylon plaatst, zal er geen stoom ontsnappen omdat Nylon stoom reiniging accepteert.
- c. Wanneer de select knop of Polyester, Textiel, Katoen of Linnen is geplaatst zal de stoom automatisch variëren, afhankelijk van de temperatuur regelaar. De pomp stopt met stoomen zodra de temperatuur daalt of te laag is. De pomp zal opnieuw opstarten wanneer het de gewenste temperatuur bereikt.

Droog Strijken

1. Sluit het apparaat op en geschikte stopcontact aan. De Indicator van elektrische energie licht rood op: dit geeft aan dat het apparaat op elektrische voeding aangesloten is.
2. Plaats de select knop op de gewenste positie, afhankelijk van het soort Textiel. Het blauwe lampje (aanpassing) knippert om het opwarmen aan te geven. Wanneer het blauwe lichtje niet meer knippert, klinkt een pieptoon om aan te geven dat de gewenste temperatuur bereikt is. Tijdens het gebruik zal het lampje soms knipperen, soms blijft het branden. Dit duidt niet op een gebrek of gevaar: het geeft alleen aan dat het apparaat op constante temperatuur blijft.
3. Na gebruik, plaats het strijkijzer terug op zijn steun. Draai de select knop terug op Φ en koppel het apparaat los.

Nota:

Als u de temperatuur over wilt schakelen op een lagere temperatuur, begin dan niet onmiddellijk met strijken anders kunnen de vezels slijten. Wacht tot het blauwe lampje permanent gaat branden, slechts dan kunt u beginnen met strijken.

Vertical Stoom Strijken

Volg de procedure van het stoom strijken. Plaats het strijkijzer in vertical positie, 5 tot 15 cm van het vezel af. Druk op de stoomknop: dit zal vertical stoom creeëren. Deze functie wordt hoofdzakelijk gebruikt om gordijnen en linnen te reinigen. Richt de stoom nooit op iemand.

AUTOMATISCHE ONDERBREKING

Het apparaat zal na 60 minuten permanent te worden gebruikt stoppen en een pieptoon vrijgeven, ongeacht de temperatuur. Het Φ Indicator zal knipperen. Druk op de select knop om de temperatuur opnieuwe in te stellen voor een cyclus van 60 minuten als u het strijkijzer continue gaat gebruiken. (Opmerking: als u het apparaat opnieuw instelt, moet ook de timer opnieuw ingesteld worden).

HANDVAT

Het Handvat op de steun wordt gebruikt om het apparaat te kunnen verplaatsen maar dient ook als Aan/Uit schakelaar: Het optillen van het handvat verbreekt de elektrische verbinding, het lageren herstelt de verbinding. Voor dat u het apparaat gaat gebruiken, verlaag het handvat als volgt: Druk beide knoppen tegelijkertijd in en laat deze dan zakken (Fig.10). Laat het apparaat na gebruik volledig afkoelen en wikkel het kabel rond zijn reserves van de houder en plaats het strijkijzer op zijn steun tot het klikt. Dit geeft aan dat het handvat gesloten is en u het apparaat kan verplaatsen (Fig.11).




Fig.10




Fig.11

HET KABEL OPROLLEN

1. Het unieke ontwerp voor het oprollen van het kabel is niet alleen mooi maar ook heel eenvoudig.
2. Na gebruik, verwijder de stekker en leeg de tank nadat het apparaat volledig is afgekoeld.
3. Plaats het strijkijzer op zijn steun, buig het kabel op de helft (Fig.12) en wikkel het rond het slot (Fig. 13). Rol de rest van het kabel in de richting van de klok mee rond het slot en druk het goed vast (Fig. 14).
4. Sla het apparaat op een goede plek op.



Fig.12



Fig.13



Fig.14

HET VERVANGEN VAN HET FILTER

Procedure: Verwijder de tank uit het Centraal Stoom Strijkijzer. Verwijder het filter en vervang deze door een nieuwe. Wanneer het nieuwe filter is geïnstalleerd, giet water tot de "MAX" bij en plaats de tank terug (dompel het filter enkele minuten onder water voor betere prestatie voor toekomstig gebruik)

ANTI-KALK SYSTEEM

1. Het verwijderen van kalk formatie op het filter zal het leven van uw strijkijzer verlengen. Het filter kan het natuurlijke proces van kalk niet volledig tegenhouden.
2. **Het filter moet om de twee tot drie maanden worden vervangen, om continue verder te kunnen gaan met uw strijkijzer.** De kalk heeft meer kans om in de stoomkamer te vormen. De productie van kalk is altijd afhankelijk van de kwaliteit van het water. Het wordt aanbevolen om het filter regelmatig te vervangen of het water met 50% gedestilleerd water te mengen.

DRAINAGE EN BIJVULLEN

1. Verwijder de stekker en laat het apparaat gedurende 60 minuten afkoelen.
2. Na gebruik, verwijder de tank en leeg het resterende water.
3. Wikkel het elektrische kabel rond de steun.
4. Plaats het strijkijzer op zijn steun en vouw ze samen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Verwijder de stekker van het apparaat en laat het afkoelen.
2. Maak het ijzer met een vochtige doek schoon.
3. Verwijder eventuele kalk of vuil van het steun met een vochtig doek of schoonmaakmiddel (nooit schurende middelen gebruiken)
4. Reinig het toestel nooit onder de kraan.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Het strijkijzer wordt niet warm	Slechte aansluiting op het elektrische stopcontact	Koppel het apparaat los
	De handgreep is niet verlaagd	Verlaag het Handvat
	De temperatuur positie is niet juist	Selecteer de temperatuur afhankelijk van de gids van Temperatuur, in aanpassing met het textiel
	Gebrek	Breng het toestel naar de fabrikant of een Klanten Service
Er komt geen stoom uit wanneer u de stoomknop indrukt terwijl de gewenste	De Temperatuur regelaar staat op Nylon of Polyester	Selecteer de temperatuur die u nodig heeft, afhankelijk van het textiel gids
	Er zit geen water in de tank	Vul water bij
	Het filter is niet goed in de tank geplaatst	Installeer het filter in de tank
	De tank is niet goed geïnstalleerd	Schuif de tank terug in zijn steun_ als u een klik hoort is deze vergrendeld
De eerste Indicator knippert snel, de andere is uitgeschakeld, en een pieptoon klinkt. Geen knop is actief. Het apparaat start opnieuw wanneer u	Interne circuit defect. Het apparaat schakelt over op veiligheid mode.	Koppel het apparaat los. Als het niet opnieuw opstart, breng het naar de fabrikant of een Klanten Service.

MILIEU




ATTENTIE:

Dit apparaat mag niet met uw ander huishoudelijke toestellen worden verwijderd. Dit product moet op een geselecteerde stortplaats verwijderd worden. U kunt bij de gemeente een indicerende plaats aanvragen. Elektrisch en elektronische producten kunnen gevaarlijke stoffen inhouden die schadelijk zijn voor mensen en het milieu en moet recycled worden. Het symbool aan de kant geeft aan dat het een elektrisch en elektronisch toestel is en zijn dus artikelen van een selectieve collectie. Het beeld geeft een afvalbak met een X teken aan.

ESPAÑOL

PRECAUCIONES IMPORTANTES:


Asegúrese de leer todas las precauciones de seguridad y observar las ilustraciones antes de utilizar el dispositivo.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
2. Utilice el dispositivo únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
3. El dispositivo está diseñado solamente para uso doméstico.
4. Para evitar descargas eléctricas no lo sumerja en agua u otros líquidos (Fig. 1).
5. Sólo conecte el dispositivo a corriente alterna que coincida con el voltaje indicado en la placa del dispositivo y sólo a través de un tomacorriente conectado a tierra.
6. El dispositivo siempre debe estar en la posición OFF antes de enchufarlo o desenchufarlo. No tire con fuerza del cable para desenchufarlo: agarre el enchufe y tire para sacarlo.
7. No deje que el cable de alimentación o el tubo de alimentación toquen superficies calientes.
8. Desenchufe siempre el dispositivo cuando lo esté llenando con agua, cuando lo vacíe y cuando no esté en uso.
9. No haga funcionar el dispositivo con un cable dañado, o si éste se ha caído o dañado. Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el dispositivo: usted debe llevarlo a un servicio calificado, al fabricante o a un agente de servicio que harán la revisión y reparación. El montaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica cuando se utilice el dispositivo.
10. Coloque la plancha fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado si utiliza un dispositivo con o cerca de niños. No deje el dispositivo desatendido cuando está enchufado.
11. Siempre coloque el dispositivo sobre una base estable, regular y horizontal.
12. Siempre coloque la plancha en posición horizontal en la placa de apoyo. No deje la plancha caliente sobre el cable de alimentación o sobre el tubo de suministro.
13. Usted se puede quemar si se pone en contacto con partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Si deja la plancha sobre la placa de apoyo cuando está en uso, la superficie del de la base de apoyo puede calentarse: No toque la placa hasta que se haya enfriado.
14. No apunte la plancha hacia personas, porque el vapor puede causar quemaduras.
15.  La superficie tiende a calentarse durante el uso.
16. No doblar la manguera cuando se utiliza.
17. La plancha deberá ser puesta sobre una base separada.
18. La plancha no debe quedar desatendida mientras está enchufada.
19. Cuando deja la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que el soporte está colocado sea estable.
20. La plancha no debe ser utilizada si ésta se le ha caído o si hay signos visibles de daños o fugas.


21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o una persona calificada para evitar cualquier riesgo.
22. El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños o por cualquier otra persona cuyas capacidades físicas, mentales o sensoriales le impidan usar el dispositivo de manera segura sin la supervisión o asistencia debida. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
23. Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños menores de 8 años) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato
24. Durante el enfriamiento o durante el tiempo que esté conectada la plancha a la red eléctrica hay que mantenerla alejada de niños menores de 8 años.
25. El dispositivo puede producir un sonido <70 dB si se opera sin agua en el tanque.

PARTES Y FUNCIONES:





1. Tanque
2. Mango
3. Base
4. Configuración para tipo de tela
5. Botón de selección
6. Liberación de vapor
7. Cable de alimentación / conexión
8. Cable de alimentación
9. Botón del mango
10. Filtro
11. Seguridad del tanque



Configuración para tipo de tela



CONFIGURACIÓN DE LA PLANCHA SEGÚN LA TELA:

Ajuste de la temperatura	Nylon	Poliéster	Rayón	Algodón	Lino
Tejido	sintético, seda, nylon, acrílico, acetato	Poliéster lana	Sintético, lana, Poliéster	Algodón, lana	Poliéster, algodón, lino
Instrucciones de planchado	Planchado en seco	Planchado en seco al reverso de la tela	Planchado a vapor	Planchado a vapor	Planchado a vapor
Selección de vapor					

GUÍA PARA EL AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE PLANCHADO:

1. Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la prenda. Si no hay etiqueta en la prenda, pero usted conoce el tipo de tela, vea el cuadro de configuración de la plancha según el tipo de tela.
2. El cuadro de configuración sólo es válido para los tejidos mono-fibra y no para los tejidos en los que se ha aplicado algún acabado (brillante, rizado, relieve, etc.) Para los cuales es mejor usar una temperatura de planchado más baja.
3. Empiece agrupando la ropa de acuerdo a la guía de configuración de la temperatura de planchado: lana con lana, algodón con algodón, etc.
4. La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría. Por lo tanto, empiece a planchar los artículos que necesitan ser planchados a baja temperatura, tales como los de tela sintética.
5. Si la tela está hecha de fibras mixtas, elija siempre la configuración para el tipo de tela más delicado, la temperatura más baja. Por ejemplo, una prenda con 60% de poliéster y 40% de algodón deberá ser planchada con la temperatura para indicada para el poliéster según el cuadro de configuración de temperatura de planchado.
6. Si usted no sabe qué tipo de tela es la prenda, planche una parte de la tela que no será visible cuando la lleve puesta para encontrar la temperatura adecuada para la prenda.
7. Los tejidos de lana pura (100% lana) se deben planchar con la plancha en la posición de vapor. Se recomienda ajustar la perilla de control a la posición "Cotton" y usar un paño seco

8. Cuando se plancha tejidos de lana a vapor, se pueden formar manchas brillantes. Usted puede evitar que esto suceda planchando la prenda por el interior.
9. Después de haber planchado a vapor las prendas de algodón, no planche inmediatamente las prendas que necesitan una temperatura inferior (como el nylon, etc.). Se recomienda colocar la perilla de la temperatura en una temperatura más baja, espere alrededor de 2 a 4 minutos hasta que la luz verde se apague, cuando esto pase, usted puede empezar a planchar.



Fig. 1

CONSEJO IMPORTANTE:

No llene el tanque con vinagre, almidón, agua desionizada o agentes de desmineralización.

CÓMO UTILIZAR SU CENTRAL VAPOR

Preparación del dispositivo

1. Verifique si el voltaje descrito en la placa corresponde al voltaje de su hogar.
2. Presione el botón del mango para colocarla (Fig. 1) (Nota: cuando se levante el mango, el dispositivo se apaga, sólo se enciende cuando el mangó está en su lugar).
3. Retire la pegatina o la hoja de protección de la base.
4. Desenrolle completamente el cable y el tubo de alimentación y asegúrese de que queden rectos.
5. Coloque la unidad sobre una superficie estable y plana como una tabla de planchar.
6. Coloque la plancha en posición horizontal en su base.



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 7

Llenado del tanque

1. Pulse el botón de seguridad y saque el tanque de la Central Vapor (Fig. 2).
2. Quite el filtro del orificio de llenado (se puede quitar el filtro del orificio de llenado para verter agua o vierta agua directamente con el filtro en su lugar (Fig. 3).
3. Llene el tanque con agua del grifo hasta la línea de nivel "MAX" o justo debajo de ella (Fig. 4).
4. Vuelva a colocar el filtro en su lugar en el orificio de llenado (fig. 5).
5. Ponga de nuevo el tanque en la Central Vapor. Cuando escuche un "clic", el tanque estará en su lugar (Fig. 6).




Fig. 6

6. Siempre vacíe el agua restante después de su uso (fig. 7).

Nota: Cuando el nivel del agua alcanza un nivel bajo o el tanque está vacío, la bomba hace un ruido que indica la necesidad de volver a llenar el tanque. Se debe dejar de usar la Central Vapor y llenar el depósito como se describió anteriormente.




Planchado a vapor

1. Llenar el depósito con agua del grifo. Consulte las instrucciones de llenado del tanque. Para un rendimiento óptimo, sumerja el filtro en agua durante varios minutos antes de colocarlo en el tanque.
2. Conectar el equipo a una toma de corriente adecuada. El indicador de alimentación de color rojo: indica que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación (Fig. 8).
3. Coloque el botón de selección de temperatura a la posición deseada de acuerdo con el cuadro de planchado de los diferentes tejidos enumerados anteriormente (fig. 9). El indicador azul parpadea lentamente para indicar que el dispositivo está calentándose. Cuando la luz azul deja de parpadear, escuchará un bip, esto quiere decir que la temperatura deseada ha sido alcanzada. El dispositivo está listo para planchar con vapor. Cuando el dispositivo está en uso, el indicador luminoso parpadeará en ocasiones. Esto no indica ningún defecto o peligro: esto se debe a que el dispositivo se mantiene a temperatura constante.
4. Antes de utilizar por primera vez, se recomienda limpiar la plancha de la siguiente manera: Levante la plancha de la base, presione el botón del vapor en el mango para activar el vapor durante 30 segundos, luego deje de presionarlo durante 30 segundos, repita este ciclo dos veces. Cuando el indicador azul deje de parpadear, la plancha estará lista.
5. Durante el planchado a vapor, el vapor debe ser automáticamente adaptado de acuerdo a la temperatura de la plancha.
6. Después del uso, ponga la plancha sobre su base. Vuelva a colocar el botón de selección en  y desenchufe el dispositivo.
7. Retire el depósito y vacíe el agua restante.

Notas

- a. Durante el primer uso, es normal que durante unos segundos usted oiga un pequeño sonido de vibración proveniente de la bomba eléctrica dentro de la base cuando empieza a planchar a vapor. Esto es debido a la presencia de aire en el filtro. Esto se detendrá cuando el aire dentro del filtro esté totalmente bombeado. Si la anomalía persiste por más de 60 segundos, compruebe que el tanque y el filtro están bien montados.
- b. Cuando el botón de selección está en nylon, no saldrá vapor, porque el nylon sólo se limpia en seco.
- c. Cuando el botón de selección está de poliéster / seda artificial / algodón / lino, el vapor varía automáticamente en función de la temperatura de la plancha. La bomba deja de funcionar y el vapor de agua deja de salir cuando la temperatura de la plancha baja demasiado. Estos se reiniciarán cuando la plancha se caliente a la temperatura deseada.

Planchar en seco

1. Conectar el dispositivo a una toma de corriente adecuada. El indicador de alimentación rojo se iluminará: esto muestra que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación.
2. Coloque el botón de selección de temperatura a la posición deseada de acuerdo con el cuadro de planchado de los diferentes tejidos. El indicador azul parpadea lentamente para indicar que el dispositivo está calentándose. Cuando la luz azul deja de parpadear, escuchará un bip, esto quiere decir que la temperatura deseada ha sido alcanzada. El dispositivo está listo para planchar con vapor. Cuando el dispositivo está en uso, el indicador luminoso parpadeará en ocasiones. Esto no indica ningún defecto o peligro: esto se debe a que el dispositivo se mantiene a temperatura constante.
3. Después del uso, ponga la plancha sobre su base. Vuelva a colocar el botón de selección en  y desenchufe el dispositivo.

Nota


Cuando cambie el ajuste de temperatura para cambiar a una temperatura más baja, no empiece a planchar de forma inmediata, porque los tejidos se pueden quemar. Espere hasta que la luz azul permanezca constantemente iluminada. Sólo entonces empiece a planchar

PLANCHAR A VAPOR VERTICALMENTE

Siga el procedimiento para planchar a vapor, luego cuelgue la ropa y ponga la plancha en posición vertical a unos 5 a 15 cm de la prenda. Pulse el botón de vapor: se creará un vapor vertical. Esta función se utiliza principalmente para eliminar las arrugas de las cortinas y de la ropa de cama. No apunte el vapor hacia personas.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se detiene automáticamente y sonará un bip si el dispositivo se utiliza de forma continua durante 60 minutos, independientemente del ajuste de la

temperatura. El indicador luminoso  parpadeará.

Pulse el botón de selección para reiniciar un nuevo ciclo de 60 minutos si es necesario (Nota: al pulsar una opción, la unidad restablece el tiempo).



Fig.10



Fig.11

MANGO

El mango sirve para movilizar el dispositivo, pero también sirve como un interruptor de Encendido / Apagado: levantar el mango corta la energía eléctrica, bajarlo restaura la energía eléctrica. Antes de su uso, baje el mango de la siguiente manera: pulse simultáneamente los dos botones en el mango y bájelo (fig. 10). Después del uso, deje que el dispositivo se enfríe por completo, a continuación, enrolle el cable en el soporte y coloque la plancha sobre el soporte. Levante el mango hasta escuchar un clic: esto indica que el mango está asegurado y que usted puede usar el dispositivo con él (Fig. 11).

ENROLLADO DEL CABLE

1. El diseño único de enrollado del cable no sólo es atractivo sino que también puede garantizar su seguridad.
2. Después del uso, desenchufe la unidad y vacíe el agua residual del tanque cuando la unidad se haya enfriado completamente.
3. Coloque la plancha sobre su base, pliegue el cable de alimentación por la mitad (Fig. 12) y envuélvalo alrededor de la ranura dispuesta para ello en la base (Fig. 13). Luego, asegure el cable y el enchufe en el extremo. Envuelva el resto del cable en la dirección de las agujas del reloj alrededor de la ranura y coloque el enchufe asegurando fuertemente (fig. 14).
4. Mantenga el dispositivo bien protegido para su uso futuro.

CAMBIO DEL FILTRO

Procedimiento: Saque el tanque de la base, extraiga el filtro del depósito y sustitúyalo por uno nuevo. Cuando el filtro nuevo esté bien instalado en el tanque, vierta agua hasta el nivel máximo de llenad. Luego, coloque el tanque en la base (asegúrese de sumergir el filtro por varios minutos para obtener un mejor rendimiento en su uso futuro).

SISTEMA ANTICAL

1. El filtro está diseñado para reducir la formación de cal que se produce durante el planchado a vapor: esto prolongará la vida útil de su plancha. Sin embargo, tenga en cuenta que el filtro no detiene completamente el proceso natural de formación de cal.
2. **El filtro debe ser reemplazado por un filtro nuevo después de dos a tres meses.** Antes de reemplazarlo, se puede seguir utilizando el filtro de forma continua. Sin embargo, la cal será cada vez más propensa a seguir formándose en la cámara de vapor. La producción de cal depende mucho de la calidad del agua. Se recomienda cambiar el filtro tan pronto como sea posible o mezclar el agua al 50% con agua destilada.



Fig.12



Fig.13



Fig.14

VACIADO Y LLENADO

1. Desenchufe el dispositivo y deje que se enfríe por lo menos 60 minutos.
2. Después de su uso, saque el tanque de la base de apoyo y vacíe el agua restante.
3. Envuelva el cable de alimentación alrededor de la base de apoyo.
4. Coloque la plancha sobre su soporte y guárdelos juntos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el dispositivo y deje que se enfríe.
2. Limpie la plancha con un paño húmedo.
3. Elimine cualquier acumulación de sarro o de otro tipo de la base con un paño húmedo o con un producto de limpieza que no sea abrasivo.
4. Nunca limpie el dispositivo exponiéndolo directamente a un chorro de agua, como limpiarlo debajo del grifo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Solución
La plancha no se calienta	Mala conexión a la toma de corriente	Vuelva a conectar el dispositivo
	El mango no ha sido bajado	Baje el mango
	Configuración de la temperatura	Seleccione la temperatura de planchado necesaria siguiendo las indicaciones de configuración de temperatura según el tipo de tela
	Problema desconocido	Lleve el dispositivo a un servicio de reparación calificado, al fabricante o a su servicio post venta para su revisión y reparación
No sale vapor cuando se presiona el botón de vapor, cuando la temperatura deseada ha sido alcanzada	La configuración de la temperatura está en posición de Nylon	Seleccione la temperatura de planchado necesaria siguiendo las indicaciones de configuración de temperatura según el tipo de tela
	No hay agua en el tanque	Vierta agua en el tanque
	El filtro no está correctamente colocado en el tanque	Coloque bien el filtro en el tanque
	El tanque no se ha instalado correctamente	Coloque bien el tanque en la base de apoyo: este estará asegurado cuando se escucha un clic
La primera luz indicadora	Circuito interno	Vuelva a enchufar el dispositivo. Si

parpadea rápidamente, y la otra permanece apagada y suena un pitido. Ningún botón funciona. La unidad se reinicia cuando vuelva a conectarse.	defectuoso. El dispositivo está en modo de seguridad	no se reinicia, llévelo al servicio post venta o a cualquier persona calificada para su reparación
---	--	--



MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN:

No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un sistema selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, debe de informarse en su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, los productos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente de basura con ruedas marcado con una X.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France

www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 01

ITALIANO

AVVERTENZE:

Vi preghiamo di leggere tutte le avvertenze qui riportate e di osservare le illustrazioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo per cui è stato progettato.
3. Il dispositivo è destinato esclusivamente a uso domestico.
4. Per evitare scosse elettriche non immergere in acqua o altri liquidi (Fig. 1).
5. Collegare l'apparecchio solo a una presa con corrente alternata e con tensione uguale a quella riportata sulla placca segnaletica. Utilizzare solo prese elettriche con messa a terra.
6. L'interruttore deve essere sempre impostato su OFF prima di collegare o scollegare la spina elettrica.
Per scollegare la spina, afferrarla direttamente e non tirare mai con forza il cavo.
7. Non lasciare che il cavo di alimentazione o il tubo di alimentazione entrino in contatto con superfici calde.
8. Scollegare sempre la presa quando l'apparecchio non è in uso e quando si riempie o si svuota il serbatoio.
9. Non utilizzare l'apparecchio quando è danneggiato o in seguito a una caduta o quando il cavo di alimentazione è danneggiato. Per evitare scosse elettriche, non smontare il dispositivo: è necessario affidarlo al produttore, al centro assistenza o presso un tecnico qualificato. Uno scorretto riassetto può causare scosse elettriche durante l'utilizzo della centrale vapore.
10. Tenere il ferro da stiro fuori dalla portata dei bambini. Prestare la massima attenzione quando si utilizza il dispositivo alla presenza di bambini. Non lasciare mai incustodito il ferro quando è collegato alla presa.
11. Collocare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, regolare e orizzontale o sull'apposita piastra.
12. Riporre sempre il ferro in posizione orizzontale sulla sua piastra di supporto. Mai lasciare il ferro da stiro caldo sul cavo o sul tubo di alimentazione.
13. Prestare attenzione perché è possibile scottarsi quando si entra in contatto con le parti metalliche calde, acqua calda o vapore. Se si lascia il ferro sulla piastra di supporto durante l'uso, la superficie del substrato in grado di riscaldare: Non toccare la piastra o la flangia trova al di sopra fino a quando non si sono raffreddate.
14. Non usare mai il ferro rivolto a qualcuno, perché il vapore può causare ustioni.
15. Le superfici sono soggette a riscaldarsi durante l'uso del ferro.
16. Non piegare il tubo durante l'utilizzo.
16. Il ferro non deve essere lasciato incustodito quando è collegato.
17. Il ferro deve essere utilizzato e riposto su una superficie stabile.
18. Il ferro dovrebbe essere riposto esclusivamente sulla sua pedana.
19. Quando disponete il ferro sul suo supporto, assicuratevi che la superficie sulla quale il supporto è riposto sia stabile
20. Il ferro non deve essere utilizzato in seguito a una caduta, se vi sono segni visibili di

danni o perdite.

21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza o da un tecnico qualificato, al fine di evitare qualsiasi rischio.


22. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, o da persone con scarsa conoscenza (inclusi i bambini), salvo che una persona responsabile della loro sicurezza non abbia fornito loro le dovute indicazioni.

Sorvegliare sempre i bambini in prossimità dell'apparecchio per accertarsi che non giochino.

23. Il dispositivo può produrre un suono <70 dB se messo in funzione senza acqua nel serbatoio.

24. Quest'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali solo se accompagnate da un loro supervisore o istruttore che faccia maneggiare il dispositivo in modo sicuro e consapevole dei rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza supervisione di un adulto responsabile della loro sicurezza.


25. Tenere sempre il ferro e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni, sia quando il ferro è acceso, sia quando si sta raffreddando.







Impostazioni sulla regolazione in base ai tessuti

Parti e funzioni:

1. Serbatoio
2. Manico
3. Pattinare
4. Impostazioni sulla regolazione in base ai tessuti
5. Tasto di selezione
6. Rilascio di vapore
7. Cavo di alimentazione/connessione
8. Cavo di alimentazione
9. Pulsante sulla maniglia
10. Filtro
11. Blocco del serbatoio



IMPOSTAZIONE DEL FERRO SECONDO IL TIPO DI TESSUTO

Regolare la temperatura	Nylon	Poliestere	Viscosa	Cotone	Lino
Tessuto	Sintetico, seta, nylon, acrilico, acetato	Lana, poliestere	Sintetico, lana, poliestere	Cotone, lana	Poliestere, cotone, lino
Istruzioni per la stiratura	Stiratura a secco	Stiratura a secco del tessuto al rovescio	Stiratura a vapore	Stiratura a vapore	Stiratura a vapore
Regolare l'intensità del vapore					

GUIDA PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI STIRATURA

1. Seguire le istruzioni per la stiratura riportate sull'etichetta del capo. Se non c'è alcuna etichetta, ma si sa di che tessuto si tratta, controllare l'impostazione sulla tabella presente all'interno di questo manuale d'istruzioni.
2. La tabella per la regolazione del ferro secondo il tessuto è valida solo per i capi mono fibra e non per quelli sui quali è stata impiegata una rifinitura (brillantini, increspature, rilievi, ecc.), per cui è preferibile utilizzare una temperatura di stiratura inferiore.
3. Iniziare organizzando la biancheria in base alla guida per l'impostazione della temperatura di stiratura: la lana con la lana, il cotone con il cotone, etc.
4. Il ferro si riscalda più velocemente rispetto a quando si raffredda. Pertanto, iniziare con lo stirare gli articoli che richiedono una temperatura più bassa, come ad esempio di tessuto sintetico.
5. Se il tessuto è composto di fibre miste, scegliere.
6. Se non sapete di che tessuto si tratti, stirate un pezzo di stoffa che non sarà visibile quando indosserete il capo, al fine di trovare la temperatura giusta per l'articolo.
7. I tessuti in pura lana (100% lana) devono essere stirati con il ferro regolato in posizione vapore. Si raccomanda di regolare la manopola di controllo della temperatura su "Cotone" e di utilizzare un panno umido.
8. Quando si stira a vapore un tessuto di lana, si possono formare delle macchie brillanti. È possibile impedire che questo si verifichi stirando il capo al rovescio.
9. Dopo aver utilizzato il ferro da stiro per articoli in cotone, non stirare immediatamente gli articoli che richiedono una temperatura più bassa (come il nylon). Si consiglia di disporre la manopola per la regolazione della temperatura su una temperatura più bassa, attendere dai 2 ai 4 minuti fino a quando la spia luminosa si spegne; solo allora si potrà iniziare a stirare.

Avvertenze:

Non riempire il serbatoio con aceto, amido, acqua deionizzata o agenti demineralizzanti.

COME UTILIZZARE IL VOSTRO FERRO DA STIRO A VAPORE

Preparazione dell'apparecchio

1. Verificare che la tensione riportata sulla targhetta segnaletica corrisponda alla tensione della corrente elettrica utilizzata.
2. Premere sul pulsante sulla maniglia per afferrarla (Fig. 1) (Nota: quando si solleva la maniglia, il dispositivo si spegne, e si riaccende solo quando la maniglia è abbassata).
3. Rimuovere la pellicola protettiva, l'adesivo o la carta protettiva.
4. Srotolate completamente il cavo e il tubo di alimentazione e assicuratevi che siano dritti.
5. Disponete l'apparecchio su una superficie stabile e orizzontale come un asse da stiro.
6. Disponete l'apparecchio orizzontalmente sul suo supporto (del gruppo di supporto).



Fig. 1



Fig. 2

Riempimento del serbatoio

1. Spingere verso l'alto il bottone per lo sbloccamento e rimuovere il serbatoio dalla centrale vapore (Fig. 2).
2. Togliere il filtro dal foro di riempimento (è possibile versare acqua rimuovendo il filtro o farlo direttamente con il filtro in posizione (Fig. 3).
3. Riempire il serbatoio fino o appena sotto la linea "MAX" con acqua di rubinetto (Fig. 4).
4. Rimettere il filtro in posizione nel foro di riempimento (Fig. 5).
5. Rimettere il serbatoio in posizione nella centrale a vapore. Quando si sente un "click", vuol dire che il serbatoio è bloccato bene nella sua posizione (Fig. 6).
6. Svuotare il serbatoio dall'acqua residua dopo ogni utilizzo (Fig. 7).




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7



Fig. 6

Nota: Quando l'acqua raggiunge il livello basso o il serbatoio è vuoto, la pompa emette un rumore che indica la necessità di aggiungere acqua. Si deve smettere immediatamente di usare l'impianto a vapore e riempire il serbatoio come descritto sopra.

STIRATURA A VAPORE


1. Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto. Vedere sopra le istruzioni per il riempimento. Per un migliore funzionamento, immergere il filtro in acqua per alcuni minuti prima di inserirlo nel serbatoio.
2. Collegare l'apparecchio a una presa di corrente appropriata. L'indicatore di alimentazione elettrica s'illumina di rosso: questo dimostra che il dispositivo è collegato all'apparecchio (Fig. 8).
3. Posizionare il selettore nella posizione desiderata in base alla tabella di regolazione del ferro secondo i tessuti indicata sopra (Fig. 9). L'indicatore di regolazione della luce (blu) lampeggia lentamente per indicare che l'unità si sta riscaldando. Quando la luce blu smette di lampeggiare per rimanere costantemente illuminata ed emettendo un segnale acustico, la temperatura desiderata è stata raggiunta. L'apparecchio è pronto per la stiratura a vapore. Durante l'utilizzo, l'indicatore luminoso a volte lampeggia, a volte rimane fisso. Questo non indica alcun tipo di danno o pericolo e dipende solo dal fatto che l'apparecchio si mantiene a una temperatura costante.
4. Precedentemente al primo utilizzo, si raccomanda di lavare il ferro con il metodo seguente: sollevare il ferro dalla sua base, Premere il pulsante del vapore presente sul manico per 30 secondi, quindi rilasciare per 30 secondi – ripetere questo ciclo due volte. Quando l'indicatore blu smette di lampeggiare, il ferro è pronto.
5. Durante la stiratura a vapore, il vapore deve essere automaticamente regolato secondo la temperatura della piastra.
6. Dopo l'uso, rimettere il ferro sulla sua base. Spegnere l'interruttore  e staccare la spina.
7. Rimuovere il serbatoio e svuotarlo dall'acqua residua.



Note:

- a. Al primo utilizzo, è normale sentire per alcuni secondi una piccola vibrazione sonora proveniente dalla pompa elettrica all'interno della base per avviare la stiratura. Ciò è dovuto alla presenza di aria nel filtro e si arresta quando l'aria viene completamente buttata fuori. Se l'anomalia persiste per più di 60 secondi, verificare che il serbatoio e il filtro siano ben assemblati.
- b. Quando il pulsante di selezione è su Nylon, non c'è vapore, poiché per il nylon è adatta solo la stiratura a vapore.
- c. Quando il pulsante di selezione è su Poliestere/Fibra/ Cotone/Lino, il vapore varia automaticamente secondo la temperatura della piastra. La pompa smette di funzionare e il vapore che esce si ferma quando la temperatura della piastra è troppo bassa. Essi si riavviano quando la piastra avrà raggiunto la temperatura desiderata.

STIRATURA A SECCO

1. Collegare l'apparecchio a una presa di corrente adeguata. La spia dell'alimentazione s'illumina di rosso: ciò indica che il dispositivo è collegato alla corrente elettrica.
2. Disporre il selettore nella posizione desiderata in base alla tabella per la regolazione del ferro secondo il tessuto. La spia luminosa (blu) indica che l'apparecchio si sta riscaldando. Quando la luce blu smette di lampeggiare per rimanere fissa ed emettendo un segnale acustico, la temperatura desiderata è stata raggiunta. Durante l'uso, a volte la spia rimane fissa. Questo non indica alcun difetto o pericolo, bensì che l'unità rimane a una temperatura costante.
3. Dopo l'uso. Rimettere il ferro sulla sua base. Spegnerne l'interruttore  e staccare la spina.


Nota:

Quando si modifica l'impostazione della temperatura per passare a una temperatura più bassa, non iniziare a stirare immediatamente, perché i vostri capi potrebbero bruciarsi. Attendere che la spia blu rimanga costantemente accesa. Solo allora iniziare a stirare.

STIRATURA A VAPORE VERTICALE

Seguire la procedura per la stiratura a vapore, quindi riagganciare l'apparecchio e tenere il ferro in posizione verticale (lontano) dai 5 ai 15 cm dal tessuto. Premere il pulsante per il vapore: questo creerà un getto verticale. Questa funzione è usata principalmente per rimuovere le pieghe dai tendaggi e dalle lenzuola. Mai puntare il getto di vapore verso le persone.

FUNZIONE D'INTERRUZIONE AUTOMATICA

L'apparecchio si ferma automaticamente ed emette un segnale acustico se usato per 60 minuti di seguito, indipendentemente dalla temperatura impostata. La spia luminosa  lampeggia. Premere il tasto di selezione per impostare un nuovo ciclo di 60 minuti, se necessario. (Nota: quando si procede a una nuova impostazione, l'apparecchio azzerà il cronometro).

MANIGLIA

La maniglia attaccata al supporto ha una doppia funzione: non solo serve a impugnare l'apparecchio, ma funge anche da interruttore (sollevando la maniglia l'apparecchio si spegne, mentre riabbassandola si riaccende)(Fig. 10). Prima dell'uso, abbassare il manico come qui riportato: premere contemporaneamente i due pulsanti presenti su di esso, quindi abbassarlo. Dopo l'uso, lasciare raffreddare completamente l'apparecchio, quindi riavvolgere il cavo di alimentazione nell'apposito vano e riporre il ferro sul supporto. Sollevare la maniglia fino allo scatto, che indica che il manico è bloccato e che si può portare l'apparecchio con sé (Fig. 11).



Fig.10



Fig.11

RIAVVOLGIMENTO DEL CAVO

1. Il design unico per il riavvolgimento del cavo non solo è bello, ma è ottimo anche per tenerlo facilmente al sicuro.
2. Dopo l'uso, scollegare l'unità e, quando si è completamente raffreddata, svuotare il serbatoio dall'acqua di scarico.
3. Posizionare il ferro sulla sua base, piegare a metà il cavo di alimentazione (Fig. 12) e avvolgere intorno all'apposita scanalatura situata intorno al supporto (Fig. 13). Quindi, collegare il cavo e la spina alle rispettive estremità. Avvolgere il resto del cavo in senso orario intorno alla fessura e inserire la spina per fissare tutto (Fig. 14).
4. Conservare bene l'apparecchio per un uso futuro.



Fig.12



Fig.13



Fig.14

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Metodo: rimuovere il serbatoio dal supporto di base, estrarre il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Quando il nuovo filtro è installato nel serbatoio, versare dell'acqua fino al livello "Max", poi reinserire nuovamente il serbatoio nel suo supporto di base (immergere il filtro per diversi minuti, al fine di ottenere una migliore prestazione).

SISTEMA ANTICALCARE

1. Il filtro è progettato per ridurre la formazione di incrostazioni che si verifica durante la stiratura a vapore e, quindi, prolungare la durata del vostro ferro da stiro. Si noti, tuttavia, che il filtro non interrompe completamente il processo naturale di formazione del calcare.
2. **Il filtro deve essere sostituito dopo due o tre mesi.** Prima della sostituzione, si può continuare a utilizzare il filtro. Tuttavia, è più probabile che il calcare si formi nella centrale vapore. La sua formazione dipende dalla qualità della vostra acqua. Si raccomanda di sostituire il filtro non appena possibile o mescolare l'acqua con un 50% di acqua distillata.

DRENAGGIO E CONSERVAZIONE

1. Staccare la spina e consentire al dispositivo di raffreddarsi per almeno 30 minuti.
2. Dopo l'utilizzo, rimuovere il serbatoio e svuotarlo.
3. Riavvolgere il cavo di alimentazione attorno al supporto di base.
4. Il ferro da stiro deve essere collocato sulla base e conservato in blocco.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare la spina e consentire al dispositivo di raffreddare.
2. Pulire la piastra del ferro con un panno.
3. Pulire tutte le parti con un panno o un detergente delicato.
4. Non pulire mai il ferro da stiro sotto l'acqua corrente

SOLUZIONI DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il ferro non si riscalda	Collegamento errato alla presa elettrica	Ricollegare l'apparecchio
	La maniglia non è stata abbassata	Abbassare la maniglia
	Regolatore della temperatura in posizione	Selezionare la temperatura di stiratura seguendo le indicazioni riportate sulla tabella "IMPOSTAZIONE DEL FERRO SECONDO IL TIPO DI TESSUTO"
	Guasto sconosciuto	Per esaminare il danno, affidare l'apparecchio a un tecnico qualificato, al

		produttore o al centro assistenza.
Quando si preme l'apposito pulsante il vapore non esce anche quando viene raggiunta la temperatura desiderata.	Regolare la temperatura su "Nylon"	Selezionare la temperatura di stiratura seguendo le indicazioni riportate sulla tabella "IMPOSTAZIONE DEL FERRO SECONDO IL TIPO DI TESSUTO"
	Manca acqua nel serbatoio	Aggiungere acqua nel serbatoio
	Il filtro non è correttamente inserito nel serbatoio	Installare il filtro nel serbatoio
	Il serbatoio non è stato installato correttamente	Far scivolare il serbatoio nel supporto base: sarà correttamente bloccato quando si sentirà un clic
La prima spia lampeggia rapidamente, l'altra spia si spegne e si accende un segnale acustico. Non funziona nessun pulsante. L'apparecchio si riavvia una volta riconnesso.	L'apparecchio è passato in modalità sicurezza.	Ricollegare l'apparecchio. Se non si riavvia, sarà necessario affidarlo al centro assistenza o a un tecnico qualificato.



AMBIENTE

ATTENZIONE:

Non gettare quest apparecchio tra i rifiuti domestici. Per questo tipo di prodotti è fornito dai comuni un sistema di raccolta e ritiro in zona ed è quindi un dovere informarsi per conoscere il giusto smistamento del rifiuto. Infatti, i prodotti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose che hanno effetti dannosi sull'ambiente o sulla nostra salute e quindi devono essere riciclati. Il simbolo al lato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche fanno parte di una raccolta selettiva e differenziata (rappresentata da un bidone su due ruote sbarrato da una croce).

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France

www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 01