





Mandoline V-blade All in one

Gebruikshandleiding



- A Handbeschermer
- B Groente of fruit houder
- C Snijplateau
- D Blokjesplateau
- E Plakjes draaiknop
- F Julienne draaiknop
- G Blokjes schakelaar
- H Inklapbare voet




Snijden

Plaats de groente of fruit in de houder. Dek de groente of het fruit af en druk met de handbeschermer naar beneden. Richt de gleuf van de houder in het midden en schuif hem heen en weer om de groente of fruit te snijden. Om de dikte aan te passen, draait u de plakjes draaiknop met de klok mee voor dikkere plakken, of tegen de klok in voor dunnere plakken.


Julienne snijden (breed of smal)

Selecteer eerst de gewenste snijdikte met de plakjes draaiknop (met de klok mee voor dikkere plakken, of tegen de klok in voor dunnere plakken). Stel de julienne breedte in door de julienne draaiknop uit te trekken en te draaien. Voor een smalle snede, trek en draai de knop naar links. Naar rechts voor een brede snede.

Blokjes (ruiten of vierkanten)



Stap 1: Kies of u ruiten of vierkanten wilt maken, door de gleuf op de handbeschermer naar een van de vormen op de groente of fruit houder te richten.



Stap 2:

- a. Zet de blokjes schakelaar op ON.
- b. Test het blokjesplateau door erop te drukken hij zou vanzelf weer omhoog moeten gaan.
- c. Snijd je groente of fruit zodat het past in de houder. De groente of fruit moet kort genoeg zijn om de handbeschermer volledig op de houder te laten rusten.

Stap 3:

- a. Plaats de houder op de bodem van het blokjesplateau.
- b. Draai de gleuf in de richting van een van de vormen op de houder en druk de handbeschermer helemaal naar beneden.



Stap 4:

- a. Begin met het draaien van de handbeschermer met de klok mee totdat de gleuf de nok van de groente of fruit houder raakt.
- b. Trek de houder naar je toe, dan krijg je de eerste snede.

Stap 5:

- a. Draai de handbeschermer aan de bovenkant van het snijplateau tegen de klok in totdat de gleuf de andere kant van de houder raakt.
- b. Duw de houder van je af en maak de tweede snede. herhaal stap 4 en 5 tot de groente of fruit zijn verbruikt.

Reinigen

Deze mandoline is vaatwasmachinebestendig, maar wij raden u aan deze met de hand te wassen. Open de beschermkap aan de onderkant van de mandoline. Maak alle delen van de mandoline zorgvuldig schoon met warm water. Als er voedsel tussen de messen vast komt te zitten, gebruik dan een flessenborstel of een tandenborstel om te reinigen. Probeer NIET om het voedsel met uw hand te verwijderen. Spoel en droog grondig. Reinig direct na gebruik zodat het voedsel niet hard wordt en aan de messen blijft plakken.