

# MOGGLES




**Handleiding**

## Inhoudsopgave

---

Product overzicht.....	2
Belangrijke kenmerken.....	3
Introductie.....	3
Belangrijke veiligheidsvoorzorgs- en onderhoudsinstructies.....	3
Beveiligingsknop.....	4
Het instel menu.....	4
Tijdsinstelling.....	5
Alarminstelling.....	6
Slaaptrainer functie .....	7
Geluidseffecten.....	8
Dutjestijd.....	9
Sluimerstand .....	10
Specificaties.....	10



- 1. Beveiligingsknop.....
- 2. Omhoog/Omlaag.....
- 3. Sluimerstand.....
- 4. Tijdsinstelling.....
- 5. Alarminstelling .....
- 6. Instelfunctie.....
- 7. Dutjestijd instelling.....
- 8. Nachtlamp.....
- 9. Slaaptrainer.....
- 10. Geheugenkaart .....

## Belangrijke kenmerken

---

1. 11 besturingsknoppen: SET, TIME, ALARM, SLEEP/WAKE, SOUND, LIGHT, NAP, +, -, SNOOZE, LOCK.
2. 5 verschillende alarm geluidjes en 3 verstelbare volume-instellingen.
3. 5 verschillende nachtlamp kleuren.
4. Verstelbare helderheid LCD scherm (kies uit 4 helderheden).
5. 8 instelbare tijden voor dutjes (0:10, 0:30, 0:45, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00).
6. De klok moet te allen tijde aangesloten zijn aan een stroombron.
7. Voorzien van een beveiligingsoptie.
8. Backup batterij voor de geheugenkaart (CR20320).
9. Sluimerfunctie (Snooze) zal het alarm 10 minuten uitstellen.
10. Temperatuurweergave °F/°C (Standaardinstelling - °F).
11. Wiggles knippert om de 60 seconden met zijn ogen.
12. Klok, Wekker, Slaaptrainer, Nachtlampje (4-in-1 design).

## Introductie

---

Hartelijk dank voor uw aanschaf van WIGGLES de slaaptrainer. Zorg ervoor dat u altijd uw originele aankoopbewijs bewaart. Voor garantiegevallen zal u altijd gevraagd worden om een kopie van uw aankoopbewijs te tonen. Voor garantiegevallen kunt u contact opnemen met de WIGGLES dealer. Deze handleiding omvat alle informatie om veilig en met plezier gebruik te kunnen maken van WIGGLES de slaaptrainer. Voordat u de slaaptrainer gebruikt adviseren wij u deze handige handleiding aandachtig door te lezen. Wij vragen uw extra aandacht voor de veiligheidsinstructies.

## Belangrijke veiligheidsvoorzorgs- en onderhoudsinstructies


---

Let voor gebruik op de volgende voorzorgsmaatregelen. Het niet naleven hiervan kan gevaarlijk zijn.

- Houd het product uit de buurt van omgevingen met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid;
- Maak de onderkant niet schoon met zure of alkalische vloeistoffen;
- Probeer dit product niet zonder toestemming uit elkaar te halen, te repareren. of aan te passen;
- Verwijder stof op het siliconen materiaal met een droge, zachte doek;  
**Let op:** schakel het product uit voordat u dit doet;
- Dompel het product, de adapter en de USB-kabel niet onder in het water;
- Verwijder het plastic label van de geheugenkaart voordat u Wiggles aanzet.


## Beveiligingsknop - LOCK KNOP (1)

# WIGGLES




1. Drukkort op de lock knop om alle functies te vergrendelen.
2. Houd de lock knop ingedrukt om alle functies tot de klok te ontgrendelen..


## Het instel menu - SET KNOP (6)




Om WIGGLES goed te begrijpen, krijgt u een snelle introductie hoe u WIGGLES eenvoudig kunt gebruiken. Het gehele systeem van WIGGLES is gericht op de *SET KNOP (6)*. Zodra u de *SET KNOP (6)* indrukt, komt u op het menu van WIGGLES. Wanneer u zich in dit menu bevindt, zal het LCD scherm dit laten zien door "SET" te weergeven. Via het menu kunt u de klok naar wens instellen. Dit lichten wij toe aan de hand van de volgende instellingen.




1. Wanneer u zich op het Hoofdscherm bevindt (ZONDER SET) en op de TIME KNOP (4) drukt, kunt u met de "+" en "-" knoppen (2) schakelen tussen de 4 verstelbare helderheidsinstellingen.
2. Wanneer u zich in het menu bevindt d.m.v. de SET KNOP (6) kunt u de tijd instellen door op de TIME KNOP (4) te drukken. Met de "+" en "-" knoppen (2) kunt u hiermee de juiste tijd (uren) instellen. Wanneer u voor de tweede keer op de TIME KNOP (4) drukt kunt u met de "+" en "-" knoppen (2) de minuten wijzigen. Als u voor de derde keer op de TIME KNOP (4) drukt, krijg je "12Hr" op het LCD scherm te zien (Amerikaanse tijdsregistratie). U kan dit heel eenvoudig aanpassen naar de Nederlandse tijdsregistratie door op de "+" of "-" knoppen (2) te drukken. Druk tot slot op de SET KNOP (6) om weer uit het menu te gaan.




1. Wanneer u zich op het Hoofdscherm bevindt (ZONDER SET), kunt u met de **ALARM KNOP (5)** het alarm inschakelen/uitschakelen. Wanneer het alarm is ingeschakeld kunt u het alarm icoontje zien op het LCD scherm. Als het alarm is uitgeschakeld kunt u het alarm icoontje niet meer zien op het LCD scherm.



2. EXTRA: Er is een tweede manier waarop de tijdsregistratie gewijzigd kan worden. Wanneer u zich op het reguliere scherm bevindt en de **ALARM KNOP (5)** langdurig *ingedrukt* houdt, kunt u eenvoudig schakelen tussen de Nederlandse en Amerikaanse tijdsregistratie.
3. Wanneer u zich in het instel menu bevindt d.m.v. de SET KNOP (6) kunt u het alarm instellen door op de **ALARM KNOP (5)** te drukken. U kan de alarmtijd (uren) heel eenvoudig aanpassen door middel van de "+" of "-" knoppen (2). Wanneer u voor een tweede keer op de **ALARM KNOP (5)** drukt, kunt u de minuten aanpassen door nogmaals gebruik te maken van de "+" of "-" knoppen (2). Als u voor de derde keer op de **ALARM KNOP (5)** drukt, kunt u het geluidsalarm kiezen. Ook kunt u uw favoriete alarm weer heel eenvoudig aanpassen door op de "+" of "-" knoppen (2) te drukken. Druk tot slot op de SET KNOP (6) om weer uit het menu te gaan.



1. Wanneer u zich op het Hoofdscherm bevindt (ZONDER SET), kunt u met een druk op de **SLEEP/WAKE KNOP (9)** de slaaptrainer aan/uit zetten. Wanneer u de slaaptrainer heeft aangezet, zal er een zon icoontje op het LCD scherm worden weergegeven. Als de slaaptrainer is uitgeschakeld kunt u het zon icoontje niet meer zien op het LCD scherm.



**EXTRA:** Wanneer u de **SLEEP/WAKE KNOP (9)** langdurig tijd ingedrukt houdt, kunt u de temperatuur aanpassen van °F naar °C en andersom.


2. Wanneer u zich in het instel menu bevindt d.m.v. de SET KNOP (6) en op de SLEEP/WAKE KNOP (9) drukt, kunt u de slaaptrainer naar wens instellen. Zo zal WIGGLES 30 minuten voor slaaptijd blauw kleuren, Wanneer het bedtijd is, zal WIGGLES zijn ogen sluiten en zal het zon icoontje veranderen naar een maan icoontje. Daarnaast zal de helderheid van het LCD scherm automatisch verlagen. 30 minuten voor wanneer het tijd is om op te staan zal WIGGLES geel kleuren. Als het eenmaal tijd is om op te staan zal het zon icoontje verschijnen en zal WIGGLES groen gaan kleuren. Dit groene licht zal het komende uur gaan branden en het LCD scherm zal zijn helderheid automatisch weer terug aanpassen naar de standaardinstellingen. Druk tot slot op de SET KNOP (6) om weer uit het menu te gaan.




EXTRA: Vergeet niet de slaaptrainer te activeren, nadat u deze heeft ingesteld. De slaaptrainer en het alarm werken los van elkaar. Dit houdt in dat u het alarm en de slaaptrainer los zult moeten installeren wanneer u wilt dat deze tegelijk aangaan.

## Geluidseffecten - SOUND (11)


---




1. Wanneer u zich op het Hoofdscherm bevindt (ZONDER SET), kunt u met een druk op de **SOUND KNOP (11)** de muziek aan/uit zetten.
2. Wanneer u zich in het instel menu bevindt d.m.v. de SET KNOP (6) en op de **SOUND KNOP (11)** drukt, kunt u met de "+" en "-" knoppen (2) kiezen uit de 3 verschillende geluidseffecten. Wanneer u voor een tweede keer op de **SOUND KNOP (11)** drukt, kunt u de duur van het geluidseffect kiezen (10 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 uur, 1 uur en 30 min, 2 uur, 2 uur en 30 min, 3 uur en altijd aan) met de "+" en "-" knoppen (2). Druk tot slot op de SET KNOP (6) om weer uit het instel menu te gaan.



1. Wanneer u zich op het Hoofdscherm bevindt (ZONDER SET), kunt u met een druk op de **NAP KNOP (7)** de dutjestijd activeren/deactiveren.
2. Wanneer u zich in het instel menu bevindt d.m.v. de SET KNOP (6) en op de **NAP KNOP (7)** drukt, kunt u met de "+" en "-" knoppen (2) kiezen uit de duur van de dutjestijd (10 min, 30 min, 45 min, 1 uur, 1 uur en 30 min, 2 uur, 2 uur en 30 min en 3 uur). Wanneer u voor een tweede keer op de **NAP KNOP (7)** drukt, kunt u de keuze maken tussen een alarm geluid en een kleurweergave. Met de "+" en "-" knoppen (2) kunt u kiezen uit een alarm geluidseffect (AL) of een rode kleur als waarschuwing dat de dutjestijd over is (LI).





Wanneer de dutjestijd geactiveerd is, kunt u met een langdurige druk op de *SNOOZE KNOP (3)* de resterende tijd van uw dutje bekijken. Dit zal worden weergegeven op het LCD display.

1. Wanneer de dutjestijd gedeactiveerd is, kunt u met een druk op de *SNOOZE KNOP (3)* de tijd bekijken waarop het alarm is ingeschakeld.
2. Wanneer het alarm of het dutjestijd geluidseffect afgaat, kunt u dit met 10 minuten uitstellen door eenmaal op de *SNOOZE KNOP (3)* te drukken. U kunt deze instelling deactiveren door de *SNOOZE KNOP (3)* langdurig ingedrukt te houden.

EXTRA: Wanneer u zich in het instel menu bevindt d.m.v. de SET KNOP (6) en 30 seconden geen gebruik van het apparaat wordt gemaakt, zal WIGGLES automatisch terugkeren naar het reguliere scherm (ZONDER SET).

## Specificaties

**Merk:** Moonie's

**Gewicht:** 225 Gram

**Materiaal:** ABS/AS

**Afmetingen:** 127.5 mm\*114 mm\*138.5mm

**Gebruiksduur:** 5 jaar +/-

**Interface:** DC5.0V/5V1A

**Geheugenkaart:** CR2032

**Verpakkingsinhoud:** Slaaptrainer, Oplaadkabel, Adapter en Handleiding

# MOOGLES

CE

FC



✓  
ROHS

