



**VULPES GOODS**  
BABYCARE

# **BOTTLE WARMER**

**MANUAL • ANLEITUNG  
HANDLEIDING • MANUEL  
MANUAL • MANUALE • MANUAL**


[WWW.VULPESGOODS.COM](http://WWW.VULPESGOODS.COM)

<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
The Device	5
User Guide	9
Characteristics and Application	12
FAQ	14
Product parameters	15
<b>DEUTSCH</b>	<b>16</b>
Das Gerät	17
Benutzerhandbuch	21
Eigenschaften und Anwendung	24
FAQ	27
Produkt parameter	28
<b>NEDERLANDS</b>	<b>29</b>
Het apparaat	30
Gebruiksaanwijzing	34
Kenmerken en Toepassingen	37
FAQ	40
Product Parameters	41
<b>FRANCAIS</b>	<b>42</b>
Le dispositif	43
Manuel de l'utilisateur	47
Caractéristiques et applications	50
FAQ	53
Paramètres du produit	54

<b>ESPAÑOL</b>	<b>55</b>
El Dispositivo	56
Guía del Usuario	60
Características y Aplicación	63
FAQ	66
Parámetros del Producto	67
<b>ITALIANO</b>	<b>68</b>
Il dispositivo	69
Guida dell'utente	73
Caratteristiche e Applicazione	76
FAQ	79
Parametri del Prodotto	80
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>81</b>
O Dispositivo	82
Guia do Usuário	86
Características e Aplicação	89
FAQ	92
Parâmetros do Produto	93

# ENGLISH

# THE DEVICE



## **Lid**

Screw the lid tightly onto the bottle to prevent leakage and heat loss.

## **Handle**

Use the handle to easily carry or hold the bottle warmer.

## **Bottle**

Place the bottle on the bottle warmer and fill it with the desired liquid at room temperature.

## **Sealing ring**

Place the sealing ring between the bottle warmer and the bottle. Always check that the sealing ring is properly placed and pressed downwards to prevent leakage.

## **Temperature display**

Shows the current temperature of the contents. When a temperature is set, the selected temperature briefly appears on the display. There are five temperature levels: 32°C, 37°C, 40°C, 45°C, and 50°C.

When the bottle warmer is switched off and the on/off/mode button is briefly pressed, the battery percentage appears on the display.

If the display shows “E1” with a beep, the dry-boil alarm is activated. This occurs when the bottle warmer is on without liquid in the bottle.

### **Temperature indicator**

When the bottle warmer is switched on, the indicator light illuminates.

### **Heating indicator**

During heating, the indicator turns orange. Once the bottle is heated to the set temperature, the bottle warmer switches to keep-warm mode. In keep-warm mode, the heating indicator turns green.

### **Battery indicator**

When the bottle warmer is switched on, the four lights indicate the current battery capacity. If only the first light is on and flashing, the battery is below 10% and the bottle warmer needs to be charged. While charging, the battery indicator flashes in ascending order.

## **On/off/mode button**

Hold the on/off/mode button to switch the bottle warmer on and off. At first use, the bottle warmer automatically starts at 32°C. Press the button briefly to increase the temperature.

With each short press, a buzzer sounds and the temperature rises by one level. After the fifth level, the setting returns to the first level.

**Note:** The bottle warmer has a memory function and remembers the last used setting.

## **Charging port**

At the back of the bottle warmer is the charging port. Use the supplied charging cable to charge the bottle warmer.

# USER GUIDE

Make sure the bottle warmer is fully charged for optimal use.

- 1.** Place the bottle warmer on a flat and stable surface. This reduces the risk of tipping over and damage to the bottle warmer.
- 2.** Insert the sealing ring into the bottle warmer. Ensure that it is properly seated in the groove and fully pressed down.
- 3.** Screw the bottle tightly onto the bottle warmer and place the handle over the bottle opening. Fill the bottle with the desired liquid at room temperature.
- 4.** Hold the on/off/mode button to switch on the bottle warmer. Select the desired mode by briefly pressing the button.

**5.** During heating, the heating indicator turns orange. Once the liquid has reached the set temperature, the bottle warmer switches to keep-warm mode. In this mode, the indicator turns green.

**6.** Switch off the bottle warmer and unscrew the bottle cap. Then pour out the heated liquid.

**7.** Clean the bottle warmer after each use.

## Descaling

To ensure proper functioning of the bottle warmer, it is recommended to descale the device every two weeks.

- 1.** Mix 50 ml of white vinegar with 100 ml of cold water and pour it into the bottle.
- 2.** Switch on the bottle warmer. Set the temperature to 32°C and let the solution heat for 5 minutes. Then leave the solution in the bottle warmer until the limescale has dissolved.
- 3.** In case of intensive use, it may be necessary to descale the heating plate more often to prevent limescale buildup.

## CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Do not use the product without adult supervision. Do not use the parts as toys and keep them out of reach of children.
- Clean the product before use.
- Check the condition of the bottle warmer before each use and clean it.
- Use the product at a temperature between 10–35°C.
- Do not use aggressive detergents or antibacterial cleaners to clean the bottle warmer. Highly concentrated cleaners can damage plastic parts.
- When not in use, do not place the bottle warmer in direct sunlight, near a heat source, or in disinfectant for long periods, as this may reduce its lifespan.
- The bottle warmer is not waterproof. Do not immerse it in water.

- Do not heat breast milk for too long. After heating to the desired temperature, it can keep milk warm for up to half an hour. Longer warming may spoil the milk, which is harmful to your baby.
- Always check that the milk is at the correct temperature, for example by dropping a small amount on the back of your hand.
- Do not touch the metal stainless steel parts during heating to avoid burns.
- Use an adapter that meets local safety standards (15W fast charging, PD3.0/QC4.0 compatible).
- This bottle warmer has a built-in rechargeable Li-ion battery. Do not use in environments with strong static electricity or magnetic fields, as this may damage the battery's safety protection.
- Unplug the charger when fully charged. Prolonged charging may cause fire or other safety hazards.
- Do not disassemble the bottle warmer.

## **FAQ**

**Q. Can I use the bottle warmer to keep water or milk warm all night?**

**A.** Water can stay warm all night. Breast milk for a maximum of 30 minutes; longer can be harmful to the baby's health.

**Q. Why does heating take longer at a low room temperature?**

**A.** A lower room temperature means a lower starting temperature of the water, so heating takes longer.

**Q. What does it mean if the display shows "E1" and a long beep sounds?**

**A.** The bottle is empty and the heating plate is boiling dry. Fill the bottle before switching on again.

**Q. Why does the dry-boil alarm go off when there is water in the bottle?**

**A.** With hot water it's best to wait 1 minute before switching on, to avoid the temperature difference being seen as dry-boiling.

## **PRODUCT PARAMETERS**

Dimensions: 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Weight: 671,5 g

Power supply: Lithium battery


Charging port: USB-C

Battery capacity: 13.500 mAh

**DEUTSCH**

# DAS GERÄT

Deckel



Henkel



Flasche




Dichtungsring



Temperatur  
Anzeige

Batterie  
Anzeige

Ein/Aus/  
Modus Taste



Temperatur  
Anzeiger

Heizungs  
Anzeige

Ladeanschluss

## **Deckel**

Den Deckel fest auf die Flasche drehen, um Auslaufen und Wärmeverlust zu vermeiden.

## **Henkel**

Den Henkel verwenden, um den Flaschenwärmer einfach zu tragen oder festzuhalten.

## **Flasche**

Die Flasche auf den Flaschenwärmer stellen und mit der gewünschten Flüssigkeit bei Raumtemperatur füllen.

## **Dichtungsring**

Den Dichtungsring zwischen den Flaschenwärmer und die Flasche einsetzen. Immer prüfen, ob der Dichtungsring korrekt eingesetzt und nach unten gedrückt ist, um Auslaufen zu vermeiden.

## **Temperatur Anzeige**

Zeigt die aktuelle Temperatur des Inhalts an. Wenn eine Temperatur eingestellt wird, erscheint die gewählte Temperatur kurz auf dem Display. Es gibt fünf Temperaturstufen: 32°C, 37°C, 40°C, 45°C und 50°C.

Wenn der Flaschenwärmer ausgeschaltet ist und die Ein-/Aus-/Modus-Taste kurz gedrückt wird, erscheint der Batteriestand auf dem Display.

Zeigt das Display „E1“ mit einem Signalton an, ist der Trockenkoch-Alarm aktiviert. Dies passiert, wenn der Flaschenwärmer eingeschaltet ist, ohne dass Flüssigkeit in der Flasche ist.

### **Temperatur Anzeiger**

Wenn der Flaschenwärmer eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige.

### **Heizungs Anzeiger**

Während des Erwärmens leuchtet die Anzeige orange. Sobald die Flasche auf die eingestellte Temperatur erwärmt ist, schaltet der Flaschenwärmer in den Warmhaltemodus. Im Warmhaltemodus leuchtet die Heizanzeige grün.

## **Batterie Anzeige**

Wenn der Flaschenwärmer eingeschaltet ist, zeigen die vier Lämpchen die aktuelle Batterikapazität an. Leuchtet und blinkt nur das erste Lämpchen, liegt der Batteriestand unter 10 % und der Flaschenwärmer muss aufgeladen werden. Während des Aufladens blinkt die Batterieanzeige in aufsteigender Reihenfolge.

## **Ein/Aus/Modus Taste**

Halten Sie die Ein/Aus/Modus-Taste gedrückt, um den Flaschenwärmer ein- und auszuschalten. Beim ersten Gebrauch startet der Flaschenwärmer automatisch bei 32°C. Kurz drücken, um die Temperatur zu erhöhen.

Bei jedem kurzen Druck ertönt ein Signalton und die Temperatur steigt um eine Stufe. Nach der fünften Stufe springt die Einstellung zurück zur ersten Stufe.

**Hinweis:** Der Flaschenwärmer hat eine Speicherfunktion und merkt sich die zuletzt verwendete Einstellung.

## **Ladeanschluss**

Auf der Rückseite des Flaschenwärmers befindet sich der Ladeanschluss. Zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel verwenden.

# BENUTZERHANDBUCH

Stellen Sie sicher, dass der Flaschenwärmer vollständig aufgeladen ist, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

- 1.** Den Flaschenwärmer auf eine flache und stabile Oberfläche stellen. Dies verringert das Risiko des Umkippens und Schäden am Flaschenwärmer.
- 2.** Den Dichtungsring in den Flaschenwärmer einsetzen. Darauf achten, dass er richtig in der Nut sitzt und vollständig nach unten gedrückt ist.
- 3.** Die Flasche fest auf den Flaschenwärmer schrauben und den Henkel über die Öffnung der Flasche legen. Die Flasche mit der gewünschten Flüssigkeit bei Raumtemperatur füllen.
- 4.** Die Ein-/Aus-/Modus-Taste gedrückt halten, um den Flaschenwärmer einzuschalten. Den gewünschten Modus durch kurzes Drücken der Taste wählen.

**5.** Während des Erwärmens leuchtet die Heizanzeige orange. Sobald die Flüssigkeit die eingestellte Temperatur erreicht hat, schaltet der Flaschenwärmer in den Warmhaltemodus. In diesem Modus leuchtet die Anzeige grün.

**6.** Schalten Sie den Flaschenwärmer aus und drehen Sie den Flaschendeckel ab. Gießen Sie anschließend die erwärmte Flüssigkeit aus.

**7.** Den Flaschenwärmer nach jedem Gebrauch reinigen.

## Entkalken

Um die einwandfreie Funktion des Flaschenwärmers zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät alle zwei Wochen zu entkalken.

- 1.** Mischen Sie 50 ml weißen Essig mit 100 ml kaltem Wasser und gießen Sie die Mischung in die Flasche.
- 2.** Schalten Sie den Flaschenwärmer ein. Stellen Sie die Temperatur auf 32°C ein und lassen Sie die Lösung 5 Minuten lang erhitzen. Lassen Sie die Lösung anschließend im Flaschenwärmer stehen, bis sich der Kalk gelöst hat.
- 3.** Bei intensiver Nutzung kann es erforderlich sein, die Heizplatte häufiger zu entkalken, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

## EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen. Verwenden Sie die Teile nicht als Spielzeug und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Reinigen Sie das Produkt vor Gebrauch.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Flaschenwärmers und reinigen Sie ihn.
- Verwenden Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 10–35°C.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder antibakteriellen Reiniger. Hochkonzentrierte Reiniger können Kunststoffteile beschädigen.
- Wenn der Flaschenwärmer nicht verwendet wird, stellen Sie ihn nicht in direktes Sonnenlicht, in die Nähe einer Wärmequelle oder längere Zeit in Desinfektionsmittel, da dies die Lebensdauer reduzieren kann.
- Der Flaschenwärmer ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser.

- Erhitzen Sie Muttermilch nicht zu lange. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur kann die Milch bis zu 30 Minuten warmgehalten werden. Längeres Erwärmen kann die Milch verderben, was für das Baby schädlich ist.
- Überprüfen Sie immer die Temperatur der Milch, z. B. durch einen Tropfen auf den Handrücken.
- Berühren Sie während des Erhitzens nicht die Metallteile aus Edelstahl, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Adapter, der den örtlichen Sicherheitsvorschriften entspricht (15W Schnellladen, PD3.0/QC4.0 kompatibel).
- Der Flaschenwärmer verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Li-Ion-Akku. Verwenden Sie ihn nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern, da dies die Sicherheitsvorrichtung beschädigen kann.

- Trennen Sie das Ladegerät nach dem vollständigen Laden. Längeres Laden kann Feuer oder andere Sicherheitsrisiken verursachen.
- Demontieren Sie den Flaschenwärmer nicht selbst.

## FAQ

**Q. Kann ich den Flaschenwärmer verwenden, um Wasser oder Milch die ganze Nacht warm zu halten?**

**A.** Wasser kann die ganze Nacht warm bleiben. Muttermilch maximal 30 Minuten, längeres Warmhalten kann der Gesundheit des Babys schaden.

**Q. Warum dauert das Erwärmen länger bei niedriger Umgebungstemperatur?**

**A.** Eine niedrigere Umgebungstemperatur bedeutet eine niedrigere Starttemperatur des Wassers, daher dauert das Erwärmen länger.

**Q. Was bedeutet es, wenn das Display „E1“ zeigt und ein langer Signalton ertönt?**

**A.** Die Flasche ist leer und die Heizplatte kocht trocken. Flasche füllen, bevor erneut eingeschaltet wird.

**Q. Warum löst der Trockenkoch-Alarm aus, obwohl Wasser in der Flasche ist?**

**A.** Bei heißem Wasser am besten 1 Minute warten, bevor eingeschaltet wird, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

## **PRODUKT PARAMETER**

Abmessungen: 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Gewicht: 671,5 g

Stromversorgung: Lithiumbatterie

Ladeanschluss: USB-C

Batteriekapazität: 13.500 mAh

# **NEDERLANDS**

# HET APPARAAT

Deksel



Hengsel



Fles




Afdichtring



Temperatuur display

Batterij indicator

Aan/uit/ modus knop



Temperatuur indicator

Verwarmings indicator

Oplaadpoort

## **Deksel**

Draai de deksel stevig op de fles om lekkage en warmteverlies te voorkomen.

## **Hengsel**

Gebruik het hengsel om de flessenwarmer eenvoudig te dragen of vast te houden.

## **Fles**

Plaats de fles op de flessenwarmer en vul deze met het gewenste vloeistof op kamertemperatuur.

## **Afdichtring**

Plaats de afdichtring tussen in de flessenwarmer en de fles. Controleer altijd of de afdichtring goed is geplaatst en naar onder is gedrukt om lekkage te voorkomen.

## **Temperatuur display**

Toont de actuele temperatuur van de inhoud. Wanneer een temperatuur wordt ingesteld, verschijnt de gekozen temperatuur kort op het display. Er zijn vijf temperatuurstanden: 32°C, 37°C, 40°C, 45°C en 50°C.

Wanneer de flessenwarmer is uitgeschakeld en er kort op de aan/uit/modus knop wordt gedrukt, verschijnt het batterijpercentage op het display.

Toont het display “E1” met een piepsignaal, dan is het droogkookalarm geactiveerd. Dit gebeurt wanneer de flessenwarmer aanstaat zonder vloeistof in de fles.

### **Temperatuur indicator**

Wanneer de flessenwarmer is ingeschakeld, brandt het indicatielampje.

### **Verwarmings indicator**

Tijdens het verwarmen kleurt de indicator oranje. Zodra het flesje is verwarmd tot de ingestelde temperatuur, schakelt de flessenwarmer over naar de warmhoudmodus. In de warmhoudmodus kleurt de verwarmingsindicator groen.

### **Batterij indicator**

Wanneer de flessenwarmer is ingeschakeld, geven de vier lampjes de huidige batterijcapaciteit weer. Brandt en knippert alleen het eerste lampje, dan is de batterij lager dan 10% en moet de flessenwarmer worden opgeladen. Tijdens het opladen knippert de batterij indicator in oplopende volgorde.

## **Aan/uit/modus knop**

Houd de aan/uit/modus knop ingedrukt om de flessenwarmer in en uit te schakelen. Bij het eerste gebruik start de flessenwarmer automatisch op 32°C. Druk kort op de knop om de temperatuur te verhogen.

Bij elke korte druk klinkt er een zoemer en stijgt de temperatuur één stand. Na de vijfde stand gaat de instelling terug naar de eerste stand.

**Let op:** De flessenwarmer heeft een geheugenfunctie en onthoudt de laatst gebruikte instelling.

## **Oplaadpoort**

Aan de achterzijde van de flessenwarmer bevindt zich de oplaad poort. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de flessenwarmer op te laden.

# GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg ervoor dat de flessenwarmer volledig is opgeladen voor optimaal gebruik.

- 1.** Plaats de flessenwarmer op een vlakke en stabiele ondergrond. Dit verkleint het risico op omvallen en schade aan de flessenwarmer.
- 2.** Plaats de afdichtring in de flessenwarmer. Zorg dat deze goed in de groef zit en volledig naar beneden is gedrukt.
- 3.** Draai de fles stevig op de flessenwarmer en plaats het hengsel over de opening van de fles. Vul de fles met de gewenste vloeistof op kamertemperatuur.
- 4.** Houd de aan/uit/modus knop ingedrukt om de flessenwarmer in te schakelen. Kies de gewenste modus door kort op de knop te drukken.

**5.** Tijdens het verwarmen kleurt de verwarmingsindicator oranje. Zodra de vloeistof de ingestelde temperatuur heeft bereikt, schakelt de flessenwarmer over naar de warmhoudmodus. In deze modus kleurt de indicator groen.

**6.** Schakel de flessenwarmer uit en draai de deksel van de fles. Schenk vervolgens de verwarmde vloeistof uit.

**7.** Reining de flessenwarmer na elk gebruik.

## Ontkalken

Om de flessenwarmer goed te laten werken, wordt aanbevolen om het apparaat elke twee weken te ontkalken.

- 1.** Meng 50 ml witte azijn met 100 ml koud water en giet dit in de fles.
- 2.** Zet de flessenwarmer aan. Stel de temperatuur in op 32°C en laat de oplossing 5 minuten verwarmen. Laat daarna de oplossing in de flessenwarmer staan totdat de kalk is opgelost.
- 3.** Bij intensief gebruik kan het nodig zijn om de verwarmingsplaat vaker te ontkalken om kalkvorming te voorkomen.

## KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Gebruik de flessenwarmer niet zonder aanwezigheid van een volwassene. Gebruik de onderdelen niet als speelgoed en houd het buiten bereik van kinderen.
- Reinig het product voor gebruik.
- Controleer voor elk gebruik de staat van de flessenwarmer en maak het schoon.
- Gebruik het product bij een omgevings temperatuur tussen de 10 - 35°C.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of antibacteriële reinigers om de flessenwarmer te reinigen. Sterk geconcentreerde reinigingsmiddelen kunnen plastic onderdelen beschadigen.
- Wanneer de flessenwarmer niet wordt gebruikt, plaats het niet in direct zonlicht, in de buurt van een warmtebron of langdurig in desinfectiemiddel. Dit kan de levensduur van het product verkorten.
- De flessenwarmer is niet waterdicht. Dompel de flessenwarmer niet onder in water.

- Moedermelk mag niet te lang worden verwarmd. Nadat de flessenwarmer de melk tot de gewenste temperatuur heeft verwarmd, kan de flessenwarmer de melk warmhouden, maar het wordt aanbevolen dit niet langer dan een half uur te doen. Na een half uur kan melk bederven en dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de baby.
- Controleer altijd of de melk de juiste temperatuur heeft. Test dit bijvoorbeeld door een druppel melk op de rug van je hand te laten vallen.
- Raak de verwarmingsplaat tijdens het opwarmen niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen de flessenwarmer te gebruiken met een adapter die voldoet aan de lokale veiligheidsvoorschriften (15W snelladen, compatibel met PD3.0/QC4.0-protocollen).

- Deze flessenwarmer heeft een ingebouwde oplaadbare li-ion batterij. Gebruik de flessenwarmer niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit of magnetische velden, om schade aan het veiligheidsbeveiligingsmechanisme van de batterij en mogelijk gevaar te voorkomen.
- Koppel de oplader los wanneer de batterij volledig is opgeladen. Langdurig opladen kan brand of andere veiligheidsincidenten veroorzaken.
- Demonteer de flessenwarmer niet zelf.

## **FAQ**

**Q. Kan ik de flessenwarmer gebruiken om water of melk de hele nacht warm te houden?**

**A.** Water kan de hele nacht warm blijven. Moedermelk maximaal 30 minuten, langer warm houden kan slecht zijn voor de gezondheid van je baby, omdat melk na 30 minuten kan gaan bederven

**Q. Waarom duurt verwarmen langer bij een lage omgevingstemperatuur?**

**A.** Lagere omgevingstemperatuur betekent een lagere starttemperatuur van het water, waardoor het langer duurt om te verwarmen.

**Q. Wat betekent het als de display “E1” toont en er een lange piepton klinkt.**

**A.** De fles is leeg en de verwarmingsplaat gaat droog koken. Vul de fles met vloeistof voordat je de flessenwarmer opnieuw inschakelt.

**Q. Waarom gaat het droogkookalarm aan terwijl er water in de fles zit?**

**A.** Bij het toevoegen van heet water is het het beste om 1 minuut te wachten voordat de flessenwarmer inschakeld, om te voorkomen dat het temperatuurverschil tussen het water en de verwarmingsplaat verkeerd wordt geïnterpreteerd als droogkoken.

## **PRODUCT PARAMETERS**

Afmetingen: 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Gewicht: 671,5 g

Stroomvoorziening: Lithiumbatterij


Oplaadpoort: USB-C

Batterijcapaciteit: 13.500 mAh


# FRANCAIS

# LE DISPOSITIF

Couvercle



Poignée



Bouteille




Joint  
d'étanchéité



Écran de  
température

Indicateur  
de batterie

Bouton  
marche/arrêt/  
mode



Indicateur de  
température

Indicateur de  
chauffage

Port de charge

## **Couvercle**

Visser fermement le couvercle sur la bouteille pour éviter les fuites et la perte de chaleur.

## **Poignée**

Utiliser la poignée pour transporter ou tenir facilement le chauffe-bouteille.

## **Bouteille**

Placer la bouteille sur le chauffe-bouteille et la remplir avec le liquide désiré à température ambiante.

## **Joint d'étanchéité**

Placer le joint d'étanchéité entre le chauffe-bouteille et la bouteille. Toujours vérifier que le joint est correctement placé et pressé vers le bas pour éviter les fuites.

## **Écran de température**

Affiche la température actuelle du contenu. Lorsqu'une température est réglée, la température choisie apparaît brièvement à l'écran. Il y a cinq niveaux de température : 32°C, 37°C, 40°C, 45°C et 50°C.

Lorsque le chauffe-biberon est éteint et que le bouton marche/arrêt/mode est brièvement pressé, le pourcentage de batterie apparaît à l'écran.

Si l'écran affiche « E1 » avec un signal sonore, l'alarme anti-chauffe à sec est activée. Cela se produit lorsque le chauffe-bouteille est allumé sans liquide dans la bouteille.

### **Indicateur de température**

Lorsque le chauffe-bouteille est allumé, le témoin lumineux s'allume.

### **Indicateur de chauffage**

Pendant le chauffage, l'indicateur devient orange. Une fois que la bouteille est chauffée à la température réglée, le chauffe-bouteille passe en mode maintien au chaud. En mode maintien, l'indicateur de chauffage devient vert.

### **Indicateur de batterie**

Lorsque le chauffe-bouteille est allumé, les quatre voyants indiquent la capacité actuelle de la batterie. Si seul le premier voyant est allumé et clignote, la batterie est inférieure à 10 % et le chauffe-bouteille doit être rechargé. Pendant la charge, l'indicateur de batterie clignote dans un ordre croissant.

## **Bouton marche/arrêt/mode**

Maintenir le bouton marche/arrêt/mode enfoncé pour allumer et éteindre le chauffe-bouteille. Lors de la première utilisation, le chauffe-bouteille démarre automatiquement à 32°C. Appuyer brièvement sur le bouton pour augmenter la température.

À chaque pression courte, un bip retentit et la température augmente d'un niveau. Après le cinquième niveau, le réglage revient au premier niveau.

**Remarque :** Le chauffe-bouteille possède une fonction mémoire et se souvient du dernier réglage utilisé.

## **Port de charge**

À l'arrière du chauffe-bouteille se trouve le port de charge. Utiliser le câble de charge fourni pour recharger le chauffe-bouteille.

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

S'assurer que le chauffe-bouteille est complètement chargé pour une utilisation optimale.

- 1.** Placer le chauffe-bouteille sur une surface plate et stable. Cela réduit le risque de basculement et d'endommagement du chauffe-bouteille.
- 2.** Insérer le joint d'étanchéité dans le chauffe-bouteille. Vérifier qu'il est correctement placé dans la rainure et bien enfoncé.
- 3.** Visser fermement la bouteille sur le chauffe-bouteille et placer la poignée sur l'ouverture de la bouteille. Remplir la bouteille avec le liquide désiré à température ambiante.
- 4.** Maintenir le bouton marche/arrêt/mode pour allumer le chauffe-bouteille. Choisir le mode souhaité en appuyant brièvement sur le bouton.

**5.** Pendant le chauffage, l'indicateur de chauffage devient orange. Une fois que le liquide a atteint la température réglée, le chauffe-bouteille passe en mode maintien au chaud. Dans ce mode, l'indicateur devient vert.

**6.** Éteindre le chauffe-bouteille et dévisser le bouchon du biberon. Verser ensuite le liquide chauffé.

**7.** Nettoyer le chauffe-bouteille après chaque utilisation.

## Détartrage

Pour garantir le bon fonctionnement du chauffe-bouteille, il est recommandé de détartre l'appareil toutes les deux semaines.

- 1.** Mélanger 50 ml de vinaigre blanc avec 100 ml d'eau froide et verser le mélange dans la bouteille.
- 2.** Allumer le chauffe-bouteille. Régler la température sur 32°C et laisser chauffer la solution pendant 5 minutes. Laisser ensuite la solution dans le chauffe-bouteille jusqu'à ce que le tartre soit dissous.
- 3.** En cas d'utilisation intensive, il peut être nécessaire de détartre plus souvent la plaque chauffante pour éviter la formation de tartre.

# CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- N'utilisez pas le produit sans la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser les pièces comme jouets et les tenir hors de portée des enfants.
- Nettoyez le produit avant utilisation.
- Vérifiez l'état du chauffe-biberon avant chaque utilisation et nettoyez-le.
- Utilisez le produit à une température comprise entre 10-35°C.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants antibactériens. Les produits très concentrés peuvent endommager les pièces en plastique.
- Lorsque le chauffe-biberon n'est pas utilisé, ne le placez pas en plein soleil, près d'une source de chaleur ou dans un désinfectant pendant longtemps, car cela peut réduire sa durée de vie.
- Le chauffe-biberon n'est pas étanche. Ne pas immerger dans l'eau.

- Ne chauffez pas le lait maternel trop longtemps. Après l'avoir chauffé à la température souhaitée, le lait peut être maintenu au chaud pendant 30 minutes maximum. Une chauffe plus longue peut altérer le lait et nuire à la santé du bébé.
- Vérifiez toujours que le lait est à la bonne température, par exemple en laissant tomber une goutte sur le dos de votre main.
- Ne touchez pas les parties métalliques en acier inoxydable pendant le chauffage pour éviter les brûlures.
- Utilisez un adaptateur conforme aux normes de sécurité locales (charge rapide 15 W, compatible PD3.0/QC4.0).
- Ce chauffe-biberon possède une batterie Li-ion rechargeable intégrée. Ne pas utiliser dans un environnement avec électricité statique ou champs magnétiques forts, cela pourrait endommager la protection de sécurité de la batterie.

- Débranchez le chargeur une fois la batterie complètement chargée. Une charge prolongée peut provoquer un incendie ou d'autres risques.
- Ne démontez pas le chauffe-biberon vous-même.

## **FAQ**

**Q. Puis-je utiliser le chauffe-biberon pour garder l'eau ou le lait chaud toute la nuit ?**

**A.** L'eau peut rester chaude toute la nuit. Le lait maternel maximum 30 minutes, plus longtemps peut nuire à la santé du bébé.

**Q. Pourquoi le chauffage prend-il plus de temps lorsqu'il fait froid ?**

**A.** Une température ambiante plus basse signifie une température initiale de l'eau plus basse, donc un chauffage plus long.

**Q. Que signifie l'affichage « E1 » avec un long bip ?**

**A.** Le biberon est vide et la plaque chauffe à sec. Remplir avant de rallumer.

**Q. Pourquoi l'alarme de chauffe à sec s'active-t-elle alors qu'il reste de l'eau ?**

**A.** Avec de l'eau chaude, attendre 1 minute avant d'allumer pour éviter une fausse alerte de chauffe à sec.

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

Dimensions : 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Poids : 671,5 g

Alimentation : Batterie au lithium


Port de charge : USB-C

Capacité de batterie : 13.500 mAh


# ESPAÑOL

# EL DISPOSITIVO

Tapa



Asa



Botella




Anillo de sellado



Pantalla de temperatura

Indicador de batería

Botón encendido/apagado/modo



Indicador temperatura

Indicador de calentamiento

Puerto de carga

## **Tapa**

Enroscar bien la tapa en la botella para evitar fugas y pérdida de calor.

## **Asa**

Usar el asa para transportar o sujetar fácilmente el calentador de botellas.

## **Botella**

Colocar la botella en el calentador de botellas y llenarla con el líquido deseado a temperatura ambiente.

## **Anillo de sellado**

Colocar el anillo de sellado entre el calentador de botellas y la botella. Comprobar siempre que el anillo esté bien colocado y presionado hacia abajo para evitar fugas.

## **Pantalla de temperatura**

Muestra la temperatura actual del contenido. Cuando se selecciona una temperatura, la temperatura elegida aparece brevemente en la pantalla. Hay cinco niveles de temperatura: 32°C, 37°C, 40°C, 45°C y 50°C.

Cuando el calentador de botellas está apagado y se pulsa brevemente el botón de encendido/apagado/modo, aparece en la pantalla el porcentaje de batería.

Si la pantalla muestra “E1” con una señal acústica, se activa la alarma de ebullición en seco. Esto ocurre cuando el calentador de botellas está encendido sin líquido en la botella.

### **Indicador temperatura**

Cuando el calentador de botellas está encendido, la luz indicadora se ilumina.

### **Indicador de calentamiento**

Durante el calentamiento, el indicador se vuelve naranja. Una vez que la botella se ha calentado a la temperatura seleccionada, el calentador de botellas pasa al modo de mantenimiento de calor. En este modo, el indicador de calentamiento se vuelve verde.

### **Indicador de batería**

Cuando el calentador de botellas está encendido, las cuatro luces muestran la capacidad actual de la batería. Si solo la primera luz está encendida y parpadea, la batería está por debajo del 10 % y se debe recargar el calentador de botellas. Durante la carga, el indicador de batería parpadea en orden ascendente.

## **Botón de encendido/apagado/modo**

Mantener pulsado el botón de encendido/apagado/modo para encender y apagar el calentador de botellas. En el primer uso, el calentador se inicia automáticamente a 32°C. Pulsar brevemente el botón para aumentar la temperatura.

Con cada pulsación breve suena un pitido y la temperatura sube un nivel. Después del quinto nivel, el ajuste vuelve al primer nivel.

**Nota:** El calentador de botellas tiene una función de memoria y recuerda el último ajuste utilizado.

## **Puerto de carga**

En la parte trasera del calentador de botellas se encuentra el puerto de carga. Utilizar el cable de carga suministrado para cargar el calentador de botellas.

# GUÍA DEL USUARIO

Asegúrese de que el calentador de botellas esté completamente cargado para un uso óptimo.

**1.** Coloque el calentador de botellas sobre una superficie plana y estable. Esto reduce el riesgo de vuelcos y daños en el calentador.

**2.** Coloque el anillo de sellado en el calentador de botellas. Asegúrese de que esté bien colocado en la ranura y totalmente presionado hacia abajo.

**3.** Enrosque firmemente la botella en el calentador de botellas y coloque el asa sobre la abertura de la botella. Llene la botella con el líquido deseado a temperatura ambiente.

**4.** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/modo para encender el calentador de botellas. Seleccione el modo deseado pulsando brevemente el botón.

**5.** Durante el calentamiento, el indicador de calentamiento se vuelve naranja. Una vez que el líquido haya alcanzado la temperatura establecida, el calentador de botellas cambia al modo de mantenimiento de calor. En este modo, el indicador se vuelve verde.

**6.** Apagar el calentador de biberones y desenroscar la tapa del botellas. Verter a continuación el líquido calentado.

**7.** Limpie el calentador de botellas después de cada uso.

## Desincrustación

Para garantizar el buen funcionamiento del calentador de botellas, se recomienda descalcificar el aparato cada dos semanas.

- 1.** Mezclar 50 ml de vinagre blanco con 100 ml de agua fría y verter la mezcla en la botella.
- 2.** Encender el calentador de botellas. Ajustar la temperatura a 32°C y dejar calentar la solución durante 5 minutos. Luego, dejar la solución en el calentador de botellas hasta que la cal se haya disuelto.
- 3.** En caso de uso intensivo, puede ser necesario descalcificar la placa calefactora con mayor frecuencia para evitar la acumulación de cal.

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

- No utilice el producto sin la supervisión de un adulto. No use las piezas como juguetes y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Limpie el producto antes de usarlo.
- Compruebe el estado del calentabiberones antes de cada uso y límpielo.
- Use el producto a una temperatura entre 10–35°C.
- No utilice detergentes agresivos ni limpiadores antibacterianos. Los limpiadores muy concentrados pueden dañar las piezas de plástico.
- Cuando no esté en uso, no coloque el calentabiberones a la luz directa del sol, cerca de una fuente de calor ni en desinfectante durante mucho tiempo, ya que esto puede reducir su vida útil.
- El calentabiberones no es impermeable. No lo sumerja en agua.

- No caliente la leche materna durante demasiado tiempo. Tras calentarla a la temperatura deseada, se puede mantener caliente durante hasta 30 minutos. Un calentamiento más prolongado puede estropear la leche y ser perjudicial para el bebé.
- Compruebe siempre que la leche esté a la temperatura correcta, por ejemplo dejando caer una gota sobre el dorso de la mano.
- No toque las partes metálicas de acero inoxidable durante el calentamiento para evitar quemaduras.
- Se recomienda usar un adaptador que cumpla con las normas de seguridad locales (carga rápida 15W, compatible con PD3.0/QC4.0).
- Este calentabiberones tiene una batería Li-ion recargable incorporada. No usar en entornos con electricidad estática fuerte o campos magnéticos, ya que puede dañar la protección de seguridad de la batería.

- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La carga prolongada puede causar incendio u otros riesgos.
- No desmonte el calentabiberones usted mismo.

## **FAQ**

**Q. ¿Puedo usar el calentador de biberones para mantener el agua o la leche caliente toda la noche?**

**A.** El agua puede mantenerse caliente toda la noche. La leche materna como máximo 30 minutos; más tiempo puede ser dañino para el bebé.

**Q. ¿Por qué tarda más en calentar cuando la temperatura ambiente es baja?**

**A.** Una temperatura ambiente más baja significa una temperatura inicial del agua más baja, por lo que tarda más en calentar.

**Q. ¿Qué significa que la pantalla muestre “E1” y suene un pitido largo?**

**A.** El biberón está vacío y la placa se está calentando en seco. Llenar antes de encender de nuevo.

**Q. ¿Por qué se activa la alarma de hervido en seco si hay agua en el biberón?**

**A.** Con agua caliente es mejor esperar 1 minuto antes de encender, para evitar que se interprete como hervido en seco.

## **PARÁMETROS DEL PRODUCTO**

Dimensiones: 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Peso: 671,5 g

Alimentación: Batería de litio

Puerto de carga: USB-C

Capacidad de batería: 13.500 mAh


# ITALIANO

# IL DISPOSITIVO

Coperchio



Manico



Bottiglia




Anello di tenuta



Display della temperatura

Indicatore batteria

Pulsante Acceso/ Spento/ Modalità



Indicatore temperatura

Indicatore di riscaldamento

Porta di ricarica

## **Coperchio**

Avvitare saldamente il coperchio sulla bottiglia per evitare perdite e dispersione di calore.

## **Manico**

Utilizzare il manico per trasportare o tenere facilmente lo scaldabottiglia.

## **Bottiglia**

Posizionare la bottiglia sullo scaldabottiglia e riempirla con il liquido desiderato a temperatura ambiente.

## **Anello di tenuta**

Inserire l'anello di tenuta tra lo scaldabottiglia e la bottiglia. Controllare sempre che l'anello sia correttamente posizionato e premuto verso il basso per evitare perdite.

## **Display della temperatura**

Mostra la temperatura attuale del contenuto. Quando viene impostata una temperatura, quella scelta appare brevemente sul display. Ci sono cinque livelli di temperatura: 32°C, 37°C, 40°C, 45°C e 50°C.

Quando lo scaldabottiglia è spento e si preme brevemente il pulsante di acceso/spento/modalità, sul display compare la percentuale di batteria.

Se sul display appare “E1” con un segnale acustico, si attiva l'allarme di ebollizione a secco. Questo accade quando lo scaldabottiglia è acceso senza liquido nella bottiglia.

### **Indicatore temperatura**

Quando lo scaldabottiglia è acceso, la spia luminosa si accende.

### **Indicatore di riscaldamento**

Durante il riscaldamento, l'indicatore diventa arancione. Una volta che la bottiglia è stata riscaldata alla temperatura impostata, lo scaldabottiglia passa alla modalità di mantenimento del calore. In questa modalità, l'indicatore di riscaldamento diventa verde.

### **Indicatore della batteria**

Quando lo scaldabottiglia è acceso, le quattro spie luminose mostrano la capacità attuale della batteria. Se è accesa e lampeggia solo la prima spia, la batteria è inferiore al 10 % e lo scaldabottiglia deve essere ricaricato. Durante la ricarica, l'indicatore della batteria lampeggia in ordine crescente.

## **Pulsante acceso/spento/modalità**

Tenere premuto il pulsante acceso/spento/modalità accensione/spegnimento/modalità per accendere e spegnere lo scaldabottiglia. Al primo utilizzo, lo scaldabottiglia si avvia automaticamente a 32°C. Premere brevemente il pulsante per aumentare la temperatura.

Ad ogni breve pressione si sente un segnale acustico e la temperatura aumenta di un livello. Dopo il quinto livello, l'impostazione torna al primo livello.

**Nota:** Lo scaldabottiglia ha una funzione di memoria e ricorda l'ultima impostazione utilizzata.

## **Porta di ricarica**

Sul retro dello scaldabottiglia si trova la porta di ricarica. Utilizzare il cavo di ricarica fornito per ricaricare lo scaldabottiglia.

# GUIDA DELL'UTENTE

Assicurarsi che lo scaldabottiglia sia completamente carico per un utilizzo ottimale.

- 1.** Posizionare lo scaldabottiglia su una superficie piana e stabile. Questo riduce il rischio di ribaltamento e danni allo scaldabottiglia.
- 2.** Inserire l'anello di tenuta nello scaldabottiglia. Verificare che sia correttamente inserito nella scanalatura e ben premuto verso il basso.
- 3.** Avvitare saldamente la bottiglia allo scaldabottiglia e posizionare il manico sopra l'apertura della bottiglia. Riempire la bottiglia con il liquido desiderato a temperatura ambiente.
- 4.** Tenere premuto il pulsante di acceso/spento/ modalità per accendere lo scaldabottiglia. Selezionare la modalità desiderata premendo brevemente il pulsante.

**5.** Durante il riscaldamento, l'indicatore diventa arancione. Una volta che il liquido ha raggiunto la temperatura impostata, lo scaldabottiglia passa alla modalità di mantenimento. In questa modalità, l'indicatore diventa verde.

**6.** Spegnerlo lo scaldabottiglia e svitare il tappo la bottiglia. Versare quindi il liquido riscaldato.

**7.** Pulire lo scaldabottiglia dopo ogni utilizzo.

## **Decalcificazione**

Per garantire il corretto funzionamento dello scaldabottiglie, si consiglia di decalcificare l'apparecchio ogni due settimane.

- 1.** Mescolare 50 ml di aceto bianco con 100 ml di acqua fredda e versare la miscela nella bottiglia.
- 2.** Accendere lo scaldabottiglie. Impostare la temperatura a 32°C e lasciare riscaldare la soluzione per 5 minuti. Poi lasciare la soluzione nello scaldabottiglie fino a quando il calcare si sarà sciolto.
- 3.** In caso di uso intensivo, potrebbe essere necessario decalcificare più spesso la piastra riscaldante per evitare la formazione di calcare.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE

- Non utilizzare il prodotto senza la supervisione di un adulto. Non usare le parti come giocattoli e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire il prodotto prima dell'uso.
- Controllare lo stato dello scaldabiberon prima di ogni utilizzo e pulirlo.
- Utilizzare il prodotto a una temperatura tra 10-35°C.
- Non usare detergenti aggressivi o pulitori antibatterici. Detergenti altamente concentrati possono danneggiare le parti in plastica.
- Quando non in uso, non esporre lo scaldabiberon alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore o in disinfettante per lungo tempo, poiché ciò può ridurre la durata.
- Lo scaldabiberon non è impermeabile. Non immergerlo in acqua.

- Non riscaldare il latte materno troppo a lungo. Dopo aver raggiunto la temperatura desiderata, il latte può essere mantenuto caldo per massimo 30 minuti. Un riscaldamento più lungo può deteriorare il latte, dannoso per il bambino.
- Controllare sempre che il latte abbia la temperatura corretta, ad esempio versandone una goccia sul dorso della mano.
- Non toccare le parti in acciaio inox durante il riscaldamento per evitare scottature.
- Si raccomanda di usare un adattatore conforme alle norme di sicurezza locali (ricarica rapida 15W, compatibile PD3.0/QC4.0).
- Questo scaldabiberon ha una batteria Li-ion ricaricabile integrata. Non usare in ambienti con forte elettricità statica o campi magnetici, poiché ciò può danneggiare il dispositivo di protezione della batteria.

- Scollegare il caricabatterie quando la batteria è completamente carica. La ricarica prolungata può causare incendi o altri rischi.
- Non smontare lo scaldabiberon.

## FAQ

**Q. Posso usare lo scaldabiberon per mantenere acqua o latte caldi tutta la notte?**

**A.** L'acqua può restare calda tutta la notte. Il latte materno massimo 30 minuti; più a lungo può essere dannoso per il bambino.

**Q. Perché il riscaldamento richiede più tempo a bassa temperatura ambiente?**

**A.** Una temperatura ambiente più bassa significa una temperatura iniziale dell'acqua più bassa, quindi il riscaldamento dura di più.

**Q. Cosa significa se il display mostra "E1" e suona un lungo segnale acustico?**

**A.** Il biberon è vuoto e la piastra si sta surriscaldando a secco. Riempire prima di riaccendere.

**Q. Perché scatta l'allarme di ebollizione a secco se c'è acqua nel biberon?**

**A.** Con acqua calda è meglio aspettare 1 minuto prima di accendere, per evitare un falso allarme.

## **PARAMETRI DEL PRODOTTO**

Dimensioni: 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Peso: 671,5 g

Alimentazione: Batteria al litio


Porta di ricarica: USB-C

Capacità batteria: 13.500 mAh


# PORTUGUÊS

# O DISPOSITIVO

Tampa



Alça



Garrafa




Anel de vedação



Ecrã de temperatura

Indicador de bateria

Botão ligar/desligar/modo



Indicador temperatura

Indicador de aquecimento

Porta de carregamento

## **Tampa**

Aperte bem a tampa na garrafa para evitar fugas e perda de calor.

## **Alça**

Utilize a alça para transportar ou segurar facilmente o aquecedor de garrafas.

## **Garrafa**

Coloque a garrafa no aquecedor e encha-a com o líquido desejado à temperatura ambiente.

## **Anel de vedação**

Coloque o anel de vedação entre o aquecedor de garrafas e a garrafa. Verifique sempre se o anel está bem colocado e pressionado para baixo para evitar fugas.

## **Ecrã de temperatura**

Mostra a temperatura atual do conteúdo. Quando é definida uma temperatura, a escolhida aparece brevemente no ecrã. Existem cinco níveis de temperatura: 32°C, 37°C, 40°C, 45°C e 50°C.

Quando o aquecedor está desligado e o botão ligar/desligar/modo é pressionado brevemente, aparece no ecrã a percentagem da bateria.

Se o ecrã mostrar “E1” com um sinal sonoro, o alarme de fervura a seco é ativado. Isto acontece quando o aquecedor está ligado sem líquido na garrafa.

### **Indicador temperatura**

Quando o aquecedor de garrafas está ligado, a luz indicadora acende.

### **Indicador de aquecimento**

Durante o aquecimento, o indicador fica laranja. Quando a garrafa atinge a temperatura definida, o aquecedor passa para o modo de manutenção. No modo de manutenção, o indicador de aquecimento fica verde.

### **Indicador de bateria**

Quando o aquecedor está ligado, as quatro luzes indicam a capacidade atual da bateria. Se apenas a primeira luz estiver acesa e a piscar, a bateria está abaixo de 10 % e o aquecedor deve ser recarregado. Durante o carregamento, o indicador de bateria pisca em ordem ascendente.

## **Botão ligar/desligar/modo**

Manter pressionado o botão ligar/desligar/modo para ligar e desligar o aquecedor de biberões. Na primeira utilização, o aquecedor inicia automaticamente a 32°C. Pressione brevemente o botão para aumentar a temperatura.

A cada breve pressão soa um aviso sonoro e a temperatura sobe um nível. Após o quinto nível, a configuração volta ao primeiro nível.

**Nota:** O aquecedor tem uma função de memória e recorda a última configuração utilizada.

## **Porta de carregamento**

Na parte traseira do aquecedor de garrafas encontra-se a porta de carregamento. Utilize o cabo fornecido para carregar o aquecedor.

# GUIA DO USUÁRIO

Certifique-se de que o aquecedor de garrafas está totalmente carregado para uma utilização ideal.

- 1.** Coloque o aquecedor de garrafas numa superfície plana e estável. Isto reduz o risco de tombar e de danos no aquecedor.
- 2.** Coloque o anel de vedação no aquecedor de garrafas. Certifique-se de que está bem colocado na ranhura e totalmente pressionado para baixo.
- 3.** Enrosque bem a garrafa no aquecedor de garrafas e coloque a alça sobre a abertura da garrafa. Encha a garrafa com o líquido desejado à temperatura ambiente.
- 4.** Mantenha pressionado o botão ligar/desligar/modo para ligar o aquecedor de garrafas. Selecione o modo desejado pressionando brevemente o botão.

**5.** Durante o aquecimento, o indicador de aquecimento fica laranja. Quando o líquido atinge a temperatura definida, o aquecedor de garrafas muda para o modo de manutenção. Neste modo, o indicador fica verde.

**6.** Desligar o aquecedor de biberões e desenroscar a tampa do biberão. Em seguida, deitar fora o líquido aquecido.

**7.** Limpe o aquecedor de garrafas após cada utilização.

## Descalcificação

Para garantir o bom funcionamento do aquecedor de garrafas, recomenda-se descalcificar o aparelho a cada duas semanas.

- 1.** Misture 50 ml de vinagre branco com 100 ml de água fria e despeje a mistura na garrafa.
- 2.** Ligue o aquecedor de garrafas. Ajuste a temperatura para 32°C e deixe a solução aquecer por 5 minutos. Depois, deixe a solução no aquecedor até que o calcário esteja dissolvido.
- 3.** Em caso de uso intensivo, pode ser necessário descalcificar a placa de aquecimento com mais frequência para evitar a formação de calcário.

## CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

- Não utilize o produto sem supervisão de um adulto. Não use as peças como brinquedos e mantenha fora do alcance de crianças.
- Limpe o produto antes de usar.
- Verifique o estado do aquecedor de mamadeira antes de cada uso e limpe-o.
- Use o produto em uma temperatura entre 10–35°C.
- Não use detergentes agressivos ou limpadores antibacterianos. Produtos altamente concentrados podem danificar peças plásticas.
- Quando não estiver em uso, não exponha o aquecedor à luz solar direta, perto de fontes de calor ou em desinfetante por muito tempo, pois isso pode reduzir sua vida útil.
- O aquecedor de mamadeira não é à prova d'água. Não mergulhe em água.

- Não aqueça o leite materno por muito tempo. Após atingir a temperatura desejada, pode mantê-lo quente por até 30 minutos. Aquecimento prolongado pode estragar o leite e ser prejudicial ao bebê.
- Verifique sempre se o leite está na temperatura correta, por exemplo, deixando cair uma gota nas costas da mão.
- Não toque nas partes metálicas de aço inoxidável durante o aquecimento para evitar queimaduras.
- É recomendável usar um adaptador que atenda às normas de segurança locais (carregamento rápido 15W, compatível com PD3.0/QC4.0).
- Este aquecedor possui bateria Li-ion recarregável integrada. Não use em ambientes com forte eletricidade estática ou campos magnéticos, pois isso pode danificar a proteção de segurança da bateria.

- Desconecte o carregador quando a bateria estiver completamente carregada. Carregar por muito tempo pode causar incêndio ou outros riscos.
- Não desmonte o aquecedor de mamadeira.

## **FAQ**

**Q. Posso usar o aquecedor de biberões para manter a água ou o leite quente durante toda a noite?**

**A.** A água pode ficar quente toda a noite. O leite materno no máximo 30 minutos; mais tempo pode prejudicar a saúde do bebê.

**Q. Por que o aquecimento demora mais em baixa temperatura ambiente?**

**A.** Uma temperatura ambiente mais baixa significa uma temperatura inicial da água mais baixa, portanto o aquecimento demora mais.

**Q. O que significa quando o visor mostra “E1” e soa um bip longo?**

**A.** O biberão está vazio e a placa está aquecendo a seco. Encher antes de ligar novamente.

**Q. Por que o alarme de ebulição a seco dispara quando há água no biberão?**

**A.** Com água quente é melhor esperar 1 minuto antes de ligar, para evitar falsa leitura de ebulição a seco.

## **PARÂMETROS DO PRODUTO**

Dimensões: 22 cm x 8,7 cm x 8,7 cm

Peso: 671,5 g

Fonte de energia: Bateria de lítio

Porta de carregamento: USB-C

Capacidade da bateria: 13.500 mAh



**VULPESGOODS**



**VULPESGOODS\_COM**



**VULPESGOODS\_COM**