







Gebruiksaanwijzing Wekker


Verwijder als eerste voorzichtig het plastic isolatie lipje uit het batterijvak aan de achterkant van de wekker. Sluit de AC/ DC-adapter aan op de voeding en het andere uiteinde op de USB-houder aan de achterkant van de klok. Let op: Wanneer er geen stroom is wordt het LED- scherm niet weergegeven, de radio en het alarm werken dan niet. De back-up batterij zorgt voor beperkte functies zoals de basisinstellingen tijd en alarm onthouden.







Tijd instellen:

Tijd instellen, (zet de radio uit)

1. Druk nogmaals op " Set" , het display toont nu " 24H" en knippert. Druk op  of  om 24 uur of 12 uur te selecteren.
2. Houd de " Set" knop 3 seconden ingedrukt, het uur cijfer gaat nu knipperen, druk  of  om de uren in te stellen. (door of langer vast te houden versnelt men het instellen)]
3. Druk nogmaals op " Set" knop nu knipperen de minuten cijfers, druk op  of  om de minuten in te stellen (door of langer vast te houden versnelt men het instellen)
4. Druk op "Set" of doe niets binnen 10 seconden verlaat de huidige instellingsmodus.

Alarm instellen:

Druk 1x op  om alarm aan te zetten, volgende keuzes: Alarm 1ON- Alarm 2 ON- Alarm 1 OFF en Alarm 2 OFF

1. Druk op " AL"
2. Druk en houd de " AL" knop vast voor 3 seconden om alarm in te stellen. Je hebt Uren - Minuten - Snooze time - Alarm modus.
3. Druk op  of  om de juiste tijden in te geven.
4. Druk op " AL" om de instellingen op te slaan.
5. Snooze time is 5 minuten " 05" knippert, druk kort op  of  om dit aan te passen van 5 tot 60 minuten snooze time.
6. Druk  of  om alarm te selecteren (rd = wakker met radio - bu= wakker met buzzer.
7. Indien je een 2e alarm wilt instellen herhaal stap 2-6.


Wanneer Alarm 1 of Alarm 2 afgaat dan zal deze knipperen op het display. Om het alarm te stoppen druk je 1 x op " Radio/ Sleep" of op " AL" . De volgende dag zal het alarm weer afgaan. Het alarm icoontje zal niet verdwijnen. Als het alarm afgaat druk 1x op " SNOOZE/ DIMMER" , het alarm gaat nu uit, en zal weer afgaan na de snooze-tijd die je hebt ingesteld. De standaard sluimertijd is 9 minuten. Snooze tijd instellen via Punt 4 van " Tijd instellen"


Opmerking:

Slaap-timer:

1. Druk 2x op " RADIO/ SLEEP" om in de slaap-stand te komen, dan zal " SL" en slaaptijd " 05" (5 minuten) op het display verschijnen. 2. Om de slaaptimer te kunnen instellen drukt men op " RADIO/ SLEEP" om 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of " OFF" te kunnen selecteren.
3. Wanneer het scherm weer verandert naar het standaard scherm, drukt dan tweemaal op " RADIO/ SLEEP" van de radio om de resterende slaap tijd te kunnen zien.
 1. Wanneer je 2e Alarm afgaat, terwijl het 1e alarm (of deze is in snooze mode) nog afgaat dan zal deze over het 1e alarm heen gaan. Het 1e alarm zal de volgende dag weer afgaan.
 2. Het uitzetten van " AL" alarm: druk op de pijl omlaag om te selecteren. Een AL-symbool in het display is of aan of uit. De volgorde is " AL 1" aan - " AL 2" aan AL 1" uit - " AL 2" uit.
 4. De radio zal gedurende de geprogrammeerde slaaptijd muziek blijven spelen en zal zich daarna automatisch uitschakelen.

Projectie:

1. Druk /project de projectie is nu geactiveerd. Druk nogmaals om de projectie helderheid aan te passen. (van helder - tot minder helder - tot uit)

2. Wanneer de projectie aan is druk /project en houd deze vast op om de projectie weergave 180 graden te kunnen draaien. Projectie Modus activeren

Helderheid instellen:

1. Druk 1x op “SNOOZE/ DIMMER” om de helderheid van het LED display aan te passen Enigszins helder (standaard) Helder – Uit – Dimmen.

2. Druk en houd “SNOOZE/ DIMMER” 2 seconden in om de automatische aan / uit modus te selecteren. Wanneer je “AU” selecteert dan past de helderheid zich automatisch aan en gaat in de laagste helderheid in het donker. Wanneer je “OFF” selecteert dan moet men de helderheid zelf aanpassen. Standaard staat deze op “UIT”

Opmerking:

Deze instelling kan alleen uitgevoerd worden als de radio van de wekker uit staat.

Nachtmodus:


1. Nacht modus betekent dat de LED automatisch dimt in helderheid als het nacht wordt.

2. Druk kort op “SET” (staat op OFF) druk op /project of , als je ON selecteert dan is Nacht modus aan tussen 18:00 en 06:00 uur.

3. Wanneer nacht modus op “ON” staat druk 3 seconden “SET” om interval modus te selecteren. “start uur” - “Start minuten” - “eind uren” en “eind minuten”

Weergave van thermometer en vochtigheid:

1. Standaard instelling is C

2. Druk op  voor 3 seconden om aan te passen naar C of F

3. Binnen temperatuurbereik: 32F-122F/ 0 -50 graden

Laden, (van je telefoon of ander mobiel apparaat)

Sluit de oplaad kabel van je mobiele telefoon aan op de USB poort aan de achterkant van de wekker, en het andere einde van de kabel in je mobiele telefoon of ander mobiel apparaat. De Wekkerradio zal je mobiele apparaat nu opladen.

Opmerking:

Gebruik de originele kabel van je mobiel apparaat. Let wel! het laden zal via de USB poort van de wekkerradio langer duren.

Fabrieksinstellingen:

Om terug te gaan naar fabrieksinstellingen: 1. Haal de wekker radio uit de stroom 2. Haal de batterij eruit 3. Hij is terug in fabrieksinstellingen.

Waarschuwingen:

1. Plaats de radio niet hoge temperaturen, water of in volle zon

2. Gebruik beschermingsmateriaal voor je het plaatst op je meubels

3. Gebruik een zachte doek met een beetje water en zeep om te reinigen, gebruik geen bijtende agressieve schoonmaakmiddelen.

4. Indien je de wekkerradio voor lange tijd niet gebruikt (langer dan 1 maand) haal hem uit de stroom en verwijder de batterij en bewaar deze op een droge plaats.