


# 1. Monteren van de trainer

1. Plaats de trainer op een effen oppervlak en zorg ervoor dat er geen obstakels of gevaarlijke voorwerpen rond het toestel staan.
2. Installeer het frame en draai de schroeven vast zodat de trainer stabiel staat.



3. Steek de originele adapter van de trainer in een standaard stopcontact van 110 V-220 V.
4. De standaard freehub op de trainer is van het Shimano HG-type dat compatibel is met een normale Shimano/Sram 8-11 speed cassette. (NOTA: een 11 s cassette kan onmiddellijk gemonteerd worden, voor een 8-10 s cassette kan een spacer nodig zijn) (NOTA: De cassette is niet inbegrepen bij de standaarduitrusting.)

## 2. Waarschuwing

- Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt komen van de fietstrainer.
- Gebruik de trainer op een stabiel grondvlak.
- Raadpleeg je dokter alvorens een trainingsprogramma op te starten of te wijzigen.
- Raak geen bewegende onderdelen van de trainer aan met je handen of met voorwerpen.
- Het vliegwiel zal na lange tijd erg warm worden. Raak het niet aan.
- Raak het vliegwiel niet aan of demonteer de fiets niet terwijl het fietswiel nog ronddraait.
- Wees voorzichtig wanneer je rechtop staat op de trainer.
- Hou de trainer weg van vuur, water of andere obstakels.
- Het gebruik van de trainer is ten strengste verboden voor hartlijders, mensen met een hersenaandoening of andere gebruikers die geen highintensitytraining mogen uitvoeren.
- Gebruikers die niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, mogen de trainer niet gebruiken.

## 3. Firmware-upgrade en software-instellingen


### • Firmware-update

De firmware van de fietstrainer kan ge-updatet worden.

Voor firmware-updates, gelieve de app op je mobiele telefoon te downloaden: thinkridertools (gelieve je smartphone te gebruiken en de app te downloaden vanop de officiële website.) Opgelet: hou je telefoon tijdens de upgrade binnen 1 meter van je fietstrainer. Verlaat de upgrade-interface niet, voer geen enkele andere handeling uit en zet de fietstrainer niet af tot de firmware-upgrade voltooid is.

5. Gelieve de volgende instructies te volgen voor het installeren van de adapters.

NOTA: De adapter aan de niet-aangedreven zijde kan in verschillende richtingen ingevoerd worden, naargelang de verschillende afmetingen van de asopening. Zie onderstaande afbeelding.



Zorg ervoor dat de snelspanner of de steekas goed vastzit.

\* De steekasadaptors voor 142 mm en 148 mm behoren niet tot de standaarduitrusting. Indien je een fiets met remschijf wil gebruiken, moet je de adapters apart aankopen bij je verkoper.

\* De Campagnolo/XDR cassettebody is ook een onderdeel dat je optioneel kan aankopen bij je verkoper indien je een CP 9-12 s of SRAM XDR/XD groepset gebruikt.

### • Kalibrering

The trainer werd voor de levering gekalibreerd. Kalibrering voor normaal gebruik is dus niet nodig.

Indien je meer dan 5000 km gereden hebt of de riem erg slijpt, gelieve te kalibreren aan de hand van de officiële video. Voor meer info hierover mail naar [service@fitnessking.be](mailto:service@fitnessking.be)

### • Instellingen fiets-app

Deze trainer is een algemeen toestel en kan aan de meeste standaardsoftware van derde partijen aangesloten worden. Nadat de fietssoftware gedownload en geïnstalleerd is op je smartphone of computer, schakel de trainer aan, open de software, zoek de verbindingssinterface van het toestel in de software en verbind de "fietstrainer".

## 4. Garantie

- a) De garantie voor dit product is een jaar. Indien het product defect geraakt tijdens de garantieperiode en het defect te wijten is aan een probleem met de kwaliteit van het originele toestel of aan een productiefout, zal de firma het toestel gratis herstellen en gratis onderdelen vervangen.
- b) Gelieve de originele verpakking te gebruiken indien je het toestel moet verzenden.
- c) Schade aan het product of storingen veroorzaakt door onderstaande redenen worden niet gedekt door de garantie:
- d) Deze smartrainer garandeert niet dat je even goed wordt als Tom Boonen. Misschien wel maar we garanderen alvast nijs. Bedankt voor je begrip. Nijs houd je uiteraard tegen om er alvast hard tegenaan te gaan! Veel succes!

1. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of oneigenlijke montage.
2. Schade veroorzaakt aan het product door een menselijke fout of een ongeval.
3. Indien je geen contact hebt opgenomen met de firma of de verkoper om het product zelf te demonteren zonder toestemming.
4. Storingen aan het toestel veroorzaakt door waterinsijpeling.
5. Slijtage en krassen veroorzaakt door normaal gebruik.

\*Na het verlopen van de garantieperiode zal de firma nog steeds onderhoud uitvoeren, maar dit tegen kostprijs.